







PORTATONE

Version 2

Owner's Manual Bedienungsanleitung Mode d'emploi

IMPORTANT

Check Your Power Supply

Make sure that your local AC mains voltage matches the voltage specified on the name plate on the bottom panel. In some areas a voltage selector may be provided on the rear panel of the PSR-9000 near the power cord. Make sure that the voltage selector is set for the voltage in your area. The voltage selector is set at 240V when the unit is

initially shipped.
To change the setting use a slotted ("minus") screwdriver to rotate the selector dial so that the correct voltage appears next to the pointer on the panel.

WICHTIG

Überprüfen Sie den Netzanschluß

Stellen Sie sicher, daß Ihre Netzstromversorgung mit der auf dem Etikett auf der Unterseite übereinstimmt. In manchen Fällen ist ein Spannungswähler an der Rückseite des PSR-9000 in der Nähe des Netzkabels installiert. Beachten Sie, daß der Spannungswähler auf die Spannung für Ihren Wohnort eingestellt ist. Der Spannungswähler wird vom Hersteller auf 240V eingestellt. Verwenden Sie zum Ändern der Einstellung einen Schlitzschraubendreher, um die Wählscheibe so zu drehen, daß die korrekte Spannung unter der Markierung auf der Abdeckung angezeigt wird.


IMPORTANT

Vérifiez votre source d'alimentation

Vérifiez que la tension de votre alimentation secteur correspond à celle qui est spécifiée sur la plaque du fabricant, située sur le panneau du bas. Dans certaines régions, l'instrument peut disposer d'un sélecteur de tension installé sur son panneau arrière, près du cordon d'alimentation. Assurez-vous que le sélecteur de tension est réglé sur la valeur en vigueur dans votre région. Au départ de l'usine, le sélecteur de tension de l'unité est initialement spécifié sur 240V. Pour modifier ce réglage, utilisez un tournevis pour écrous à fente et faites tourner le cadran du sélecteur jusqu'à ce que la valeur correcte s'affiche en marge de l'indicateur sur le panneau.

SPECIAL MESSAGE SECTION

PRODUCT SAFETY MARKINGS: Yamaha electronic products may have either labels similar to the graphics shown below or molded/stamped facsimiles of these graphics on the enclosure. The explanation of these graphics appears on this page. Please observe all cautions indicated on this page and those indicated in the safety instruction section.



See bottom of Keyboard enclosure for graphic symbol markings.



The exclamation point within the equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the product.



The lightning flash with arrowhead symbol, within the equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electrical shock.

IMPORTANT NOTICE: All Yamaha electronic products are tested and approved by an independent safety testing laboratory in order that you may be sure that when it is properly installed and used in its normal and customary manner, all foreseeable risks have been eliminated. DO NOT modify this unit or commission others to do so unless specifically authorized by Yamaha. Product performance and/or safety standards may be diminished. Claims filed under the expressed warranty may be denied if the unit is/has been modified. Implied warranties may also be affected.

SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE: The information contained in this manual is believed to be correct at the time of printing. However, Yamaha reserves the right to change or modify any of the specifications without notice or obligation to update existing units.

ENVIRONMENTAL ISSUES: Yamaha strives to produce products that are both user safe and environmentally friendly. We sincerely believe that our products and the production methods used to produce them, meet these goals. In keeping with both the letter and the spirit of the law, we want you to be aware of the following:


Battery Notice: This product MAY contain a small non-rechargable battery which (if applicable) is soldered in place. The average life span of this type of battery is approximately five years. When replacement becomes necessary, contact a qualified service representative to perform the replacement.

Warning: Do not attempt to recharge, disassemble, or incinerate this type of battery. Keep all batteries away from children. Dispose of used batteries promptly and as regulated by applicable laws. Note: In some areas, the servicer is required by law to return the defective parts. However, you do have the option of having the servicer dispose of these parts for you.

Disposal Notice: Should this product become damaged beyond repair, or for some reason its useful life is considered to be at an end, please observe all local, state, and federal regulations that relate to the disposal of products that contain lead, batteries, plastics, etc.

NOTICE: Service charges incurred due to lack of knowledge relating to how a function or effect works (when the unit is operating as designed) are not covered by the manufacturer's warranty, and are therefore the owners responsibility. Please study this manual carefully and consult your dealer before requesting service.

NAME PLATE LOCATION: The graphic below indicates the location of the name plate. The model number, serial number, power requirements, etc., are located on this plate. You should record the model number, serial number, and the date of purchase in the spaces provided below and retain this manual as a permanent record of your purchase.



92-469- 1 (bottom)

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

INFORMATION RELATING TO PERSONAL INJURY, ELECTRICAL SHOCK, AND FIRE HAZARD POSSIBILITIES HAS BEEN INCLUDED IN THIS LIST.

WARNING- When using any electrical or electronic product, basic precautions should always be followed. These precautions include, but are not limited to, the following:

- 1. Read all Safety Instructions, Installation Instructions, Special Message Section items, and any Assembly Instructions found in this manual BEFORE making any connections, including connection to the main supply.
- 2. Main Power Supply Verification: Yamaha products are manufactured specifically for the supply voltage in the area where they are to be sold. If you should move, or if any doubt exists about the supply voltage in your area, please contact your dealer for supply voltage verification and (if applicable) instructions. The required supply voltage is printed on the name plate. For name plate location, please refer to the graphic found in the Special Message Section of this manual.
- **3.** This product may be equipped with a polarized plug (one blade wider than the other). If you are unable to insert the plug into the outlet, turn the plug over and try again. If the problem persists, contact an electrician to have the obsolete outlet replaced. Do NOT defeat the safety purpose of the plug.
- **4.** Some electronic products utilize external power supplies or adapters. Do NOT connect this type of product to any power supply or adapter other than one described in the owners manual, on the name plate, or specifically recommended by Yamaha.
- **5.** WARNING: Do not place this product or any other objects on the power cord or place it in a position where anyone could walk on, trip over, or roll anything over power or connecting cords of any kind. The use of an extension cord is not recommended! If you must use an extension cord, the minimum wire size for a 25' cord (or less) is 18 AWG. NOTE: The smaller the AWG number, the larger the current handling capacity. For longer extension cords, consult a local electrician.
- **6.** Ventilation: Electronic products, unless specifically designed for enclosed installations, should be placed in locations that do not interfere with proper ventilation. If instructions for enclosed installations are not provided, it must be assumed that unobstructed ventilation is required.
- 7. Temperature considerations: Electronic products should be installed in locations that do not significantly contribute to their operating temperature. Placement of this product close to heat sources such as; radiators, heat registers and other devices that produce heat should be avoided.

- **8.** This product was NOT designed for use in wet/damp locations and should not be used near water or exposed to rain. Examples of wet/damp locations are; near a swimming pool, spa, tub, sink, or wet basement.
- **9.** This product should be used only with the components supplied or; a cart, rack, or stand that is recommended by the manufacturer. If a cart, rack, or stand is used, please observe all safety markings and instructions that accompany the accessory product.
- 10. The power supply cord (plug) should be disconnected from the outlet when electronic products are to be left unused for extended periods of time. Cords should also be disconnected when there is a high probability of lightening and/or electrical storm activity.
- 11. Care should be taken that objects do not fall and liquids are not spilled into the enclosure through any openings that may exist.
- 12. Electrical/electronic products should be serviced by a qualified service person when:
 - a. The power supply cord has been damaged; or
 - b. Objects have fallen, been inserted, or liquids have been spilled into the enclosure through openings; or
 - c. The product has been exposed to rain: or
 - d. The product dose not operate, exhibits a marked change in performance; or
 - e. The product has been dropped, or the enclosure of the product has been damaged.
- 13. Do not attempt to service this product beyond that described in the user-maintenance instructions. All other servicing should be referred to qualified service personnel.
- 14. This product, either alone or in combination with an amplifier and headphones or speaker/s, may be capable of producing sound levels that could cause permanent hearing loss. DO NOT operate for a long period of time at a high volume level or at a level that is uncomfortable. If you experience any hearing loss or ringing in the ears, you should consult an audiologist.

IMPORTANT: The louder the sound, the shorter the time period before damage occurs.

15. Some Yamaha products may have benches and/or accessory mounting fixtures that are either supplied as a part of the product or as optional accessories. Some of these items are designed to be dealer assembled or installed. Please make sure that benches are stable and any optional fixtures (where applicable) are well secured BEFORE using. Benches supplied by Yamaha are designed for seating only. No other uses are recommended.

PLEASE KEEP THIS MANUAL

VORSICHTSMASSREGELN

BITTE SORGFÄLTIG DURCHLESEN, BEVOR SIE FORTFAHREN

* Bewahren Sie diese Vorsichtsmaßregeln an einem sicheren Platz auf, um zu einem späteren Zeitpunkt darauf zurückgreifen zu können.



Beachten Sie unbedingt immer die im folgenden aufgelisteten Vorsichtsmaßregeln, um mögliche schwere Verletzungen oder sogar tödliche Unfälle infolge elektrischer Schläge, Kurzschlüsse, Feuer oder anderen Gefahren zu vermeiden. Diese Vorsichtsmaßregeln beinhalten – ohne darauf beschränkt zu sein – folgendes:

- Versuchen Sie nicht, das Instrument zu öffnen oder die inneren Komponenten auszubauen oder auf irgendeine Art zu ändern. Das Instrument enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Nehmen Sie das Instrument bei einer Fehlfunktion sofort außer Betrieb, und lassen Sie es von einem qualifizierten Yamaha-Techniker prüfen.
- Setzen Sie das Instrument nicht Regen aus, benutzen Sie es nicht in der N\u00e4he von Wasser bzw. in einer dampfhaltigen oder feuchten Umgebung. Stellen Sie auf dem Instrument keine Beh\u00e4lter mit Fl\u00fcssigkeit ab, die durch Versch\u00fctten ins Innere gelangen k\u00f6nnte
- Falls Netzkabel oder Netzstecker abgenutzt oder beschädigt werden, oder falls es während des Gebrauchs des Instruments zu einem plötzlichen Tonausfall kommt oder sich Rauch oder ungewöhnliche Gerüche entwickeln, schalten Sie unverzüglich
- den Netzschalter aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, und lassen Sie das Instrument von einem qualifizierten Yamaha-Techniker prüfen.
- Schließen Sie das Instrument nur an die auf dem Gerät angegebene Netzspannung an. Die erforderliche Spannung entnehmen Sie dem Typenschild des Instruments.
- Ziehen Sie vor der Reinigung des Instruments immer den Netzstecker aus der Steckdose. Stöpseln Sie einen elektrischen Stecker niemals mit nassen Händen ein oder aus
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des elektrischen Steckers, und entfernen Sie jeglichen Schmutz oder Staub, der sich darauf angesammelt hat.



Beachten Sie unbedingt immer die nachfolgend aufgelisteten Vorsichtsmaßregeln, um körperliche Verletzungen bei sich selbst oder Dritten oder Beschädigungen am Instrument oder am Eigentum Dritter zu vermeiden. Diese Vorsichtsmaßregeln beinhalten – ohne darauf beschränkt zu sein – folgendes:

- Legen Sie das Netzkabel nicht in die Nähe heißer Gegenstände wie Heizgeräte oder Radiatoren, und knicken oder beschädigen Sie das Netzkabel nicht übermäßig. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf dem Kabel ab, und verlegen Sie es so, daß niemand darauf treten, darüber stolpern oder Gegenstände darüber rollen kann.
- Fassen Sie den Netzstecker nur am Stecker selbst und niemals am Kabel an, wenn Sie ihn vom Instrument oder von der Steckdose abziehen. Durch Ziehen am Kabel kann dieses beschädigt werden.
- Schließen Sie das Instrument niemals über einen Mehrfachstecker an die Netzsteckdose an, um eine mögliche Minderung der Klangqualität und eine Überhitzung der Steckdose zu vermeiden.
- Ziehen Sie bei Nichtbenutzung des Instruments über einen längeren Zeitraum oder während eines Gewitters den Netzstecker aus der Steckdose.
- Wenn Sie das Instrument an andere elektronische Komponenten anschließen möchten, schalten Sie zuerst alle Geräte aus. Bringen Sie vor dem Ein- oder Ausschalten aller Komponenten zunächst alle Lautstärkeregler in die Minimalstellung. Sie sollten die Lautstärke grundsätzlich an allen Geräten zunächst auf die Minimalstufe stellen und beim Spielen des Instruments allmählich erhöhen, bis der gewünschte Pegel erreicht ist.
- Setzen Sie das Instrument weder übermäßigem Staub oder Vibrationen noch extremer Kälte oder Hitze aus (beispielsweise direktem Sonnenlicht, in der Nähe einer Heizung oder tagsüber in einem Fahrzeug), um eine mögliche Verformung des Bedienfelds oder eine Beschädigung der eingebauten Komponenten zu vermeiden.
- Benutzen Sie das Instrument nicht in der N\u00e4he von anderen elektrischen Ger\u00e4ten wie Fernseher, Radio oder Lautsprecher. Andernfalls kann es zu Interferenzen kommen, die den ordnungsgem\u00e4\u00dfen Betrieb dieser Ger\u00e4te st\u00f6ren.
- Achten Sie auf einen sicheren Stand des Geräts, um ein unabsichtliches Umstürzen zu vermeiden.
- Entfernen Sie alle angeschlossenen Kabel, bevor Sie das Instrument bewegen.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Instruments ein weiches, trockenes Tuch. Verwenden Sie keine Verdünner, Lösungsmittel, Reinigungsflüssigkeiten oder mit chemischen Substanzen imprägnierten Reinigungstücher. Stellen Sie keine Gegenstände aus Vinyl, Kunststoff oder Gummi auf dem Instrument ab, da andernfalls Bedienfeld oder Tastatur verfärbt werden können.
- Stützen Sie sich nicht mit dem Körpergewicht auf dem Instrument ab, und stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf ab. Üben Sie keine übermäßige Gewalt auf Tasten, Schalter oder Stecker aus.

- Benutzen Sie für das Instrument nur den dafür vorgesehenen Ständer oder das dafür vorgesehene Rack. Verwenden Sie zur Montage von Ständer oder Rack nur die mitgelieferten Schrauben. Andernfalls können die eingebauten Komponenten beschädigt bzw. die Standfestigkeit beeinträchtigt werden.
- Stellen Sie keine Gegenstände vor der Lüftung des Instruments ab, da dies die ordnungsgemäße Belüftung der eingebauten Komponenten beeinträchtigen kann und das Instrument möglicherweise überhitzt wird.
- Verwenden Sie das Instrument nicht über eine längere Zeit mit einer hohen oder unangenehmen Lautstärke, da dies bleibende Hörschäden verursachen könnte.
 Wenn Sie einen Hörverlust oder Hörgeräusche bemerken, sollten Sie einen Arzt aufsuchen.

■ SICHERN DER WERKSEINSTELLUNGEN

Beim Speichern eigener Originaldaten in das Flash-ROM werden die vorprogrammierten Daten an den numerierten Speicherplätzen überschrieben. Hiervon betroffen sind folgende Datentypen:

- One Touch Setting
- Registrierungsspeicher
- Musikdatenbank
- Multi Pad
- Flash-Style
- Setup

Wenn Sie die voreingestellten Daten gelöscht haben, können Sie mit Hilfe der Restore-Funktion (Seite 98) eine Kopie dieser Daten von den mitgelieferten Disketten herunterladen (Seite 6).

■ SICHERN DER BENUTZERDATEN

 Sichern Sie Ihre Daten häufig auf Diskette, um den Verlust wichtiger Daten aufgrund von Fehlfunktionen oder Bedienungsfehlern zu vermeiden.

Yamaha haftet nicht für Schäden, die auf eine unsachgemäße Bedienung oder auf Änderungen am Instrument zurückzuführen sind, oder für den Verlust oder die Zerstörung von Daten.

Schalten Sie das Instrument immer aus, wenn Sie es nicht benutzen.

(1)-5

Verwenden von Diskettenlaufwerk (Floppy Disk Drive, FDD) und Disketten

Behandeln Sie Disketten und Diskettenlaufwerk stets mit Vorsicht. Beachten Sie die nachfolgend aufgeführten Vorsichtsmaßregeln.

■ Kompatible Diskettentypen

3.5" Sie können Disketten vom Typ 2DD und 2HD verwenden.


■ Einlegen/Entnahme von Disketten


- So legen Sie eine Diskette in das Diskettenlaufwerk ein:
 - Halten Sie die Diskette so, daß das Etikett nach oben und der verschiebbare Verschluß nach vorne in Richtung der Öffnung des Laufwerks zeigen. Legen Sie die Diskette vorsichtig in die Diskettenöffnung ein, und schieben Sie die Diskette nach vorne, bis sie hörbar einrastet und die Auswurftaste herausspringt.





- Wenn das PSR-9000 eingeschaltet ist, zeigt das unter der Diskettenöffnung aufleuchtende Lämpchen an, daß das Diskettenlaufwerk betriebsbereit ist.
- So entnehmen Sie eine Diskette:
 - Vergewissern Sie sich vor der Entnahme der Diskette, daß das Diskettenlaufwerk keine Vorgänge ausführt (das Lämpchen "DISK IN USE" darf nicht aufleuchten). Drücken Sie die Auswurftaste langsam soweit wie möglich nach unten. Die Diskette wird automatisch ausgeworfen. Nachdem die Diskette ausgeworfen wurde, entnehmen Sie sie vorsichtig von Hand.







DISK IN USE

Diese Lämpchen leuchtet während Lese- und Schreibvorgängen auf, z. B. nach dem Einlegen einer Diskette oder beim Aufzeichnen, Abspielen, Formatieren usw.

- Wenn Sie die Auswurftaste zu schnell oder nicht weit genug drücken, wird die Diskette möglicherweise nicht ordnungsgemäß ausgeworfen. Die Auswurftaste bleibt dann u. U. auf halber Strecke stecken, und die Diskette ragt nur wenige Millimeter aus der Diskettenöffnung heraus. Versuchen Sie in diesem Fall nicht, die unvollständig ausgeworfene Diskette herauszuziehen. Gewaltanwendung kann zur Beschädigung des Laufwerks oder der Diskette führen. Betätigen Sie statt dessen die Auswurftaste erneut, oder schieben Sie die Diskette wieder vollständig in die Diskettenöffnung ein, und wiederholen Sie den Vorgang
- Versuchen Sie niemals während eines Speicher-, Lese- oder Wiedergabevorgangs, eine Diskette aus dem Laufwerk zu entfernen oder das Instrument auszuschalten, um mögliche Schäden an der Diskette oder am Diskettenlaufwerk zu

 Entnehmen Sie unbedingt die Diskette aus dem Disketten-laufwerk, bevor Sie das Gerät ausschalten. Wenn Sie eine Diskette für längere Zeit im Laufwerk eingelegt lassen, können sich auf der Diskette leicht Staub und Schmutz ablagern. Dies kann zu Schreib- und Lesefehlern führen.

■ Reinigung des Schreib- und Lesekopfs des Diskettenlaufwerks

- Reinigen Sie den Schreib- und Lesekopf regelmäßig. Dieses Instrument verfügt über einen magnetischen Präzisions-Schreib-und Lesekopf, auf dem sich nach längerer Benutzung magnetische Partikel der verwendeten Disketten ablagern, die Schreib- und Lesefehler verursachen können.
- Um das Diskettenlaufwerk in einen optimalen Betriebszustand zu halten, empfiehlt Yamaha, den Schreib- und Lesekopf einmal im Monat mit einer handelsüblichen Trocken-Reinigungsdiskette zu reinigen. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Yamaha-Händler nach geeigneten Reinigungsdisketten.
- Legen Sie ausschließlich Disketten in das Diskettenlaufwerk ein. Andere Gegenstände können das Diskettenlaufwerk oder die Disketten beschädigen.

Informationen zu Disketten

- So behandeln Sie Disketten sachgemäß:
 Legen Sie keine schweren Gegenstände auf eine Diskette, verbiegen Sie sie nicht, und üben Sie keinen Druck auf sie aus. Bewahren Sie nicht benötigte Disketten immer in entsprechenden Schutzhüllen auf.
 - Setzen Sie Disketten keinem direkten Sonnenlicht, extrem hohen oder niedrigen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit, Staub oder Flüssigkeiten aus.
 - Öffnen Sie niemals den verschiebbaren Verschluß, und berühren Sie nicht die darunterliegende Diskettenoberfläche.
 - Setzen Sie Disketten keinen Magnetfeldern aus, wie sie beispielsweise von Fernsehern, Lautsprechern, Motoren usw. erzeugt werden. Magnetfelder können Daten teilweise oder völlig zerstören und Disketten unlesbar machen.
 - · Benutzen Sie niemals Disketten mit deformierten Verschlüssen oder Gehäusen.
 - Bringen Sie auf einer Diskette nur die dafür vorgesehenen Aufkleber an. Achten Sie darauf, daß die Aufkleber an der richtigen Stelle angebracht sind.
- So schützen Sie Ihre Daten (Schreibschutzschieber):
 Um ein unbeabsichtigtes Löschen wichtiger Daten zu verhin
 - dern, schieben Sie den Schreibschutzschieber der Diskette in die Schreibschutzstellung (Schieber offen).







geschlossen (nicht gesperrt oder Schreibfreigabe)

Datensicherung
• Zur maximalen Datensicherheit empfiehlt Yamaha, von wichtigen Daten Kopien auf verschiedenen Disketten zu erstellen. Dadurch verfügen Sie im Falle des Verlusts oder der Beschädigung einer Diskette über eine Sicherungskopie.

Bedienung und Installation von Optionen

⚠ WARNUNG

- Schalten Sie das PSR-9000 und alle peripheren Geräte aus, und ziehen Sie alle Netzstecker aus der Netzsteckdose, bevor Sie mit der Installation beginnen. Entfernen Sie anschließend alle Kabel, über die das PSR-9000 mit anderen Geräten verbunden ist. (Bleibt das Netzkabel während der Bearbeitung an das Stromnetz angeschlossen, besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags. Ist eines der übrigen Kabel angeschlos sen, können während der Installationsarbeiten Störungen auftreten.)
- Nehmen Sie an den Platinen und Anschlüssen der Festplatte sowie an den SIMMs keine Veränderungen vor. bauen Sie sie nicht aus, und üben Sie keinen übermäßigen Druck auf sie aus. Das Verbiegen oder Manipulieren der Platinen und Anschlüsse kann zu elektrischen Schlägen, Feuer oder Fehlfunktionen führen.

⚠ VORSICHT

Berühren Sie mit der bloßen Hand kurz die Metalloberfläche, an die das Festplattengehäuse oder die Abdeckung der SIMMs befestigt ist (oder eine beliebige andere

- Metallfläche Vorsicht bei scharfen Kanten!), bevor Sie Arbeiten an der Festplatte oder den SIMMs durchführen, um so eventuelle elektrostatische Ladungen von Ihrem Körper abzuleiten. Beachten Sie, daß selbst geringe Mengen elektrostatischer Entladungen zu Beschädigungen der Komponenten führen können.
- Zum Schutz vor metallischen Projektionen auf der Festplatte, den SIMMs und anderen Komponenten des PSR-9000 wird das Tragen von Handschuhen empfohlen. Das Berühren von Leitungen oder Anschlüssen mit bloßen Händen kann nicht nur zu Schnittverletzungen, sondern auch zu schlechten elektrischen Kontakten oder zu Schäden durch elektrostatische Entladungen führen.
- Achten Sie darauf, daß keine Schrauben in das Innere des PSR-9000 fallen. Sollte doch einmal eine Schraube hineinfallen, entfernen Sie sie unbedingt aus dem Gerät, bevor Sie die Abdeckung wieder montieren und das Instrument einschalten. Wenn Sie das Instrument mit einer losen Schraube im Inneren einschalten, kann dies zu Betriebsstörungen oder zum Ausfall des Instruments führen. (Falls sich eine ins Geräteinnere gefallene Schraube nicht entfernen läßt, wenden Sie sich an Ihren Yamaha-Händler.)


Herzlichen Glückwunsch!

Sie haben ein außergewöhnliches elektronisches Keyboard erworben. Das Yamaha PSR-9000 vereint die aktuellste Tongenerierungstechnik mit modernster digitaler Elektronik und digitalen Funktionen, um Ihnen eine phantastische Klangqualität und eine maximale musikalische Vielseitigkeit zu bieten. Vor allem die fortschrittlichen Funktionen Begleitautomatik, Vocal Harmony und Sampling sind ausgezeichnete Beispiele dafür, wie Sie mit Hilfe von Yamaha-Technologie Ihre musikalischen Möglichkeiten erweitern können. Ein großes Display und eine benutzerfreundliche Oberfläche verbessern darüber hinaus erheblich die Bedienbarkeit dieses Instruments. Wir empfehlen dringend, die Bedienungsanleitung gründlich zu lesen, um die verschiedenen beschriebenen Funktionen kennenzulernen und die Funktionen des PSR-9000 sowie sein großartiges Leistungspotential optimal zu nutzen. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung an einem sicheren Platz auf, um auch später noch darauf zurückgreifen zu können.


Lieferumfang


Das PSR-9000 wird mit folgenden Komponenten geliefert:

• PSR-9000 x 1



- Netzkabel x 1
- Adapter für Netzsteckdose x 1 (nur in bestimmten Ländern)
- Notenständer x 1
- Diskette x 1 (enthält Style-Dateien für die Begleitung: Seite 25)
- Disketten x 2 (Enthalten die folgenden voreingestellten Daten: One Touch Setting, Registrierungsspeicher, Musikdatenbank, Multi Pad, Flash-Style und Setup.)







Das Anfertigen von nicht genehmigten Kopien urheberrechtlich geschützter Software zu Zwecken, die nicht dem persönlichen Gebrauch des Käufers dienen, ist verboten.

Dieses Produkt (PSR-9000) ist lizenziert (U.S.-Patent-Nr. 5231671, Nr. 5301259, Nr. 5428708 und Nr. 5567901 der IVL Technologies Ltd.).

Warenzeichen:

- · Apple und Macintosh sind in den USA und anderen Ländern als Warenzeichen von Apple Computer, Inc. registriert.
- IBM-PC/AT ist ein Warenzeichen der International Business Machines Corporation.
- Windows ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft ® Corporation.
- · Alle weiteren Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Neue Funktionen des PSR-9000 Version 2

Die folgenden Funktionen wurden dem PSR-9000 Version 2.0 gegenüber dem Vorgängermodell neu hinzugefügt.

Vocal Harmony

Eine zusätzliche Polyphonienote (nun drei Vocal Harmony-Noten) sowie weitere Vocal Harmony-Typen einschließlich des Typs "Quartet".

Sampling

Tastenzuweisung, Resampling, Loop-Punkt-Bearbeitung, Normalisieren sowie eine Funktion zum Exportieren von WAV-Daten, um die Samples des PSR-9000 im gängigen WAV-Format verwenden zu können.

• Benutzerdefinierte Stimmen

Bearbeitung sämtlicher Parameter und einzelner Stimmenelemente.

Song Creator

Einzelschrittaufzeichnung, Ereignisbearbeitung, Einzelakkordaufzeichnung, Quantize-Funktion und andere Bearbeitungsfunktionen

Style Creator

Echtzeitaufnahme, Einzelschrittaufzeichnung, Ereignisbearbeitung und Bearbeitung sämtlicher Parameter.

Multi Pad Creator

Einzelschrittaufzeichnung und Ereignisbearbeitung.

Festplatte/SCSI

Songdatei-Umbennung für SMF-Songs und benutzerdefinierte Songs des PSR-8000 und Verzeichnisumbenennung der Festplatte des PSR-8000.

Song Player

Anzeige der Songliste und Songauswahl während der Wiedergabe.

Registrierungsspeicher

Verbesserte Kompatibilität mit benutzerdefinierten Stilen des PSR-8000.

• 9 Orgelpfeifenlängen

Steuerung von mehr als neun Längenoptionen sowie ein neues Tongenerierungssystem und neue gesampelte Wave-Daten.

So verwenden Sie diese Bedienungsanleitung

| Inbetriebnahme |
|---|
| Vorderseite und Anschlüsse Seite 10 Rückseite und Anschlüsse Seite 12 In diesem Abschnitt erfahren Sie alles über die Schalter und Steuerelemente des PSR-9000. |
| Inhaltsverzeichnis |
| Kurzanleitung |
| Grundlagen der Bedienung |
| Funktionsschema |
| Wenn Sie mit den Grundlagen vertraut sind, gehen Sie zu dieser umfassenden Anleitung aller Funktionen über. Sie brauchen nicht alles sofort lesen (und werden dies auch nicht wollen). Aber wenn Sie einmal Informationen zu einem bestimmten Merkmal oder zu einer Funktion benötigen, können Sie hier nachschlagen. |
| AnhangSeite 156 Hier finden Sie verschiedene wichtige Tabellen wie die Stimmenliste, die Liste der voreingestellten Styles, die Effektliste, das MIDI-Datenformat und die MIDI-Implementierungstabelle. |
| Fehlerbehebung |
| Stichwortverzeichnis |

Mit * markierte Seitennummern sind neue Funktionen des PSR-9000 Version 2.

Inhaltsverzeichnis

| Lieferumfang | . • |
|--|-----|
| Neue Funktionen von PSR-9000 Version 2 | |
| So verwenden Sie diese Bedienungsanleitung | 7 |
| Inhaltsverzeichnis | 8 |
| Vorderseite und Anschlüsse 1 | 0 |
| Rückseite und Anschlüsse 1 | 2 |
| Inbetriebnahme1 | 4 |
| Notenständer1 | 5 |
| Logos auf dem Bedienfeld1 | 5 |

Kurzanleitung

| Spielen mit Stimmen | |
|---|--------------|
| Spielen mit einer Stimme | . 16 . 17 |
| mit rechter und linker Hand | |
| Einstellung der Oktave Orgelpfeifen (Organ Flutes) | |
| Begleitautomatik | 20 |
| Verwenden der Begleitautomatik Bereiche für die Begleitung | .20 .22 |
| One Touch Setting | .24 |
| Musikdatenbank | 26 |
| Verwenden der Musikdatenbank | .26 |
| Suchen in der Musikdatenbank | .27 |
| Registrierungsspeicher Verwenden des voreingestellten | |
| RegistrierungsspeichersRegistrieren der Bedienfeldeinstellungen | |
| Songwiedergabe von Diskette | |
| Vocal Harmony | |
| Einrichten | |
| Vocal Harmony mit Begleitung | .32 |
| Vocal Harmony mit Songwiedergabe | .33 |
| Die Multi Pads | |
| Spielen auf den Multi Pads | |
| Akkordanpassung | .34 |
| Stimmeffekte | 35 |
| Anwenden der Stimmeffekte | .35 |
| Song Creator | 36 |
| Schnellaufzeichnung | |
| Mehrspur-Aufzeichnung | .38 |
| Sampling | 40 |
| Aufzeichnen von Samples | |

Grundlagen der Bedienung

| Steuerelemente des Displays | 42 |
|--------------------------------------|----|
| Display-Meldungen | |
| Namenseingabe | |
| Bedienung über eine Computertastatur | |
| Direktzugrifftabelle | 45 |
| Funktionsschema | |
| Speicherstruktur | |
| | |

Referenzteil

| Demo-Funktion 52 |
|--|
| Stimmen 53 Parts: Right1, Right2, Right3 und Left 53 Stimmen 54 PITCH BEND-Rad und MODULATION-Rad 54 Stimmeffekte 55 Weitere Tastaturfunktionen 55 |
| Orgelpfeifen (Organ Flutes) 56 |
| Begleitautomatik 58 Akkordspielmethoden 58 Ein- und Ausblendungen 60 Temposteuerung 60 Synchronstopfunktion 61 One Touch Setting 61 Style-Manager 62 |
| Musikdatenbank 64 Erstellen der Musikdatenbank 64 |
| Die Multi Pads |
| Songwiedergabe von Diskette |
| Vocal Harmony |
| Sampling72Aufzeichnen von Samples74Wave-Dateien von Diskette importieren75Löschen von Wave-Daten75Bearbeiten von Wave-Daten76 |
| Erzeugen von benutzerdefinierten Stimmen 80 Schnellbearbeitung (Easy Edit) |

Inhaltsverzeichnis

| Song Creator | 88 |
|---|---|
| Spureinstellung für Aufzeichnung | |
| (Mehrspur-Aufzeichnung) | 90 |
| Spureinstellung für Aufzeichnung | |
| (Schnellaufzeichnung) | 91 |
| Funktionen zur Songbearbeitung | |
| (Mehrspur-Aufzeichnung) | |
| Song Setup (Mehrspur-Aufzeichnung) | 93 |
| Einzelschrittaufzeichnung | |
| (Mehrspur-Aufzeichnung) | 94 * |
| Einzelakkordaufzeichnung | |
| (Schnellaufzeichnung) | 100 * |
| Style Creeter | 104 |
| Style Creator | |
| Style-Zusammensetzung – Erzeugen eines Style | |
| Revoice (Schnellbearbeitung) | |
| Groove & Dynamics (Schnellbearbeitung) | |
| Style-Aufzeichnung (Vollbearbeitung) | |
| Style-Bearbeitung (Vollbearbeitung) | 112 ^ |
| Aufzeichnen benutzerdefinierter Styles | |
| über externen Sequenzer | |
| Einzelschrittaufzeichnung (Vollbearbeitung) | 118 * |
| Multi Pad Creator | 119 |
| Multi Pad-Aufzeichnung | |
| Löschen | |
| Kopieren | |
| Ein- und Ausschalten von Akkordanpassung und | |
| Wiederholung | |
| | |
| Einzelschrittaufzeichnung | 121 |
| Mischpult (Mixing Console) | 122 |
| Part-Einstellungen | |
| Effektart-Einstellungen | |
| Master Equalizer-Einstellungen | |
| Line Out-Einstellungen | |
| - | |
| Arbeiten mit Speichermedien | |
| | 127 |
| Daten von Speichermedien in das | |
| Daten von Speichermedien in das Flash-ROM laden | |
| Daten von Speichermedien in das Flash-ROM laden Daten aus dem Flash-ROM auf | 128 |
| Daten von Speichermedien in das Flash-ROM laden Daten aus dem Flash-ROM auf Speichermedien sichern | 128 |
| Daten von Speichermedien in das Flash-ROM laden Daten aus dem Flash-ROM auf Speichermedien sichern Dateien und Disketten kopieren | 128 |
| Daten von Speichermedien in das Flash-ROM laden Daten aus dem Flash-ROM auf Speichermedien sichern Dateien und Disketten kopieren Daten im Flash-ROM sichern und wiederherstelle | 128 129 130 n130 |
| Daten von Speichermedien in das Flash-ROM laden Daten aus dem Flash-ROM auf Speichermedien sichern Dateien und Disketten kopieren Daten im Flash-ROM sichern und wiederherstelle Dateien konvertieren | 128 129 130 n130 131 * |
| Daten von Speichermedien in das Flash-ROM laden Daten aus dem Flash-ROM auf Speichermedien sichern Dateien und Disketten kopieren Daten im Flash-ROM sichern und wiederherstelle Dateien konvertieren Dateien auf Speichermedien bearbeiten | 128 129 130 n130 131 * |
| Daten von Speichermedien in das Flash-ROM laden | 128129130 n131 *131132 |
| Daten von Speichermedien in das Flash-ROM laden Daten aus dem Flash-ROM auf Speichermedien sichern Dateien und Disketten kopieren Daten im Flash-ROM sichern und wiederherstelle Dateien konvertieren Dateien auf Speichermedien bearbeiten | 128129130 n131 *131132 |
| Daten von Speichermedien in das Flash-ROM laden | 128129130 n130131 *131132 |
| Daten von Speichermedien in das Flash-ROM laden Daten aus dem Flash-ROM auf Speichermedien sichern Dateien und Disketten kopieren Daten im Flash-ROM sichern und wiederherstelle Dateien konvertieren Dateien auf Speichermedien bearbeiten Verzeichnisse bearbeiten Speichermedien formatieren Speichermedien prüfen | 128129130 n131 *131132132133 |
| Daten von Speichermedien in das Flash-ROM laden Daten aus dem Flash-ROM auf Speichermedien sichern Dateien und Disketten kopieren Daten im Flash-ROM sichern und wiederherstelle Dateien konvertieren Dateien auf Speichermedien bearbeiten Verzeichnisse bearbeiten Speichermedien formatieren Speichermedien prüfen Funktionen des PSR-9000 | 128129130 n131 *131132132133 |
| Daten von Speichermedien in das Flash-ROM laden Daten aus dem Flash-ROM auf Speichermedien sichern Dateien und Disketten kopieren Datein im Flash-ROM sichern und wiederherstelle Dateien konvertieren Dateien auf Speichermedien bearbeiten Verzeichnisse bearbeiten Speichermedien formatieren Speichermedien prüfen Funktionen des PSR-9000 Master-Tuning/Tonleiter-Tuning | 128129130 n131 *131132132133134 |
| Daten von Speichermedien in das Flash-ROM laden Daten aus dem Flash-ROM auf Speichermedien sichern Dateien und Disketten kopieren Daten im Flash-ROM sichern und wiederherstelle Dateien konvertieren Dateien auf Speichermedien bearbeiten Verzeichnisse bearbeiten Speichermedien formatieren Speichermedien prüfen Funktionen des PSR-9000 Master-Tuning/Tonleiter-Tuning Trennpunkt/Akkordspielmethode | 128129130 n131 *131132132133134134 |
| Daten von Speichermedien in das Flash-ROM laden Daten aus dem Flash-ROM auf Speichermedien sichern Dateien und Disketten kopieren Daten im Flash-ROM sichern und wiederherstelle Dateien konvertieren Dateien auf Speichermedien bearbeiten Verzeichnisse bearbeiten Speichermedien formatieren Speichermedien prüfen Funktionen des PSR-9000 Master-Tuning/Tonleiter-Tuning Trennpunkt/Akkordspielmethode Controller-Zuweisung | 128129130 n131 *131132132133134134 |
| Daten von Speichermedien in das Flash-ROM laden Daten aus dem Flash-ROM auf Speichermedien sichern Dateien und Disketten kopieren Daten im Flash-ROM sichern und wiederherstelle Dateien konvertieren Dateien auf Speichermedien bearbeiten Verzeichnisse bearbeiten Speichermedien formatieren Speichermedien prüfen Funktionen des PSR-9000 Master-Tuning/Tonleiter-Tuning Trennpunkt/Akkordspielmethode Controller-Zuweisung Einstellungen für Registrierung/Freeze-Gruppe/ | 128129130 n131 *131132132133134135 |
| Daten von Speichermedien in das Flash-ROM laden Daten aus dem Flash-ROM auf Speichermedien sichern Dateien und Disketten kopieren Daten im Flash-ROM sichern und wiederherstelle Dateien konvertieren Dateien auf Speichermedien bearbeiten Verzeichnisse bearbeiten Speichermedien formatieren Speichermedien prüfen Funktionen des PSR-9000 Master-Tuning/Tonleiter-Tuning Trennpunkt/Akkordspielmethode Controller-Zuweisung Einstellungen für Registrierung/Freeze-Gruppe/Voice Set | 128129130 n131 *131132132133134135135 |
| Daten von Speichermedien in das Flash-ROM laden Daten aus dem Flash-ROM auf Speichermedien sichern Dateien und Disketten kopieren Daten im Flash-ROM sichern und wiederherstelle Dateien konvertieren Dateien auf Speichermedien bearbeiten Verzeichnisse bearbeiten Speichermedien formatieren Speichermedien prüfen Funktionen des PSR-9000 Master-Tuning/Tonleiter-Tuning Trennpunkt/Akkordspielmethode Controller-Zuweisung Einstellungen für Registrierung/Freeze-Gruppe/ Voice Set | 128129130 n131 *131132133134135135139 |
| Daten von Speichermedien in das Flash-ROM laden Daten aus dem Flash-ROM auf Speichermedien sichern Dateien und Disketten kopieren Daten im Flash-ROM sichern und wiederherstelle Dateien konvertieren Dateien auf Speichermedien bearbeiten Verzeichnisse bearbeiten Speichermedien formatieren Speichermedien prüfen Funktionen des PSR-9000 Master-Tuning/Tonleiter-Tuning Trennpunkt/Akkordspielmethode Controller-Zuweisung Einstellungen für Registrierung/Freeze-Gruppe/ Voice Set Einstellungen für Harmonie und Echo Video-Bildschirmeinstellungen | 128129130 n131 *131132132134135135135139140 |
| Daten von Speichermedien in das Flash-ROM laden Daten aus dem Flash-ROM auf Speichermedien sichern Dateien und Disketten kopieren Daten im Flash-ROM sichern und wiederherstelle Dateien konvertieren Dateien auf Speichermedien bearbeiten Verzeichnisse bearbeiten Speichermedien formatieren Speichermedien prüfen Funktionen des PSR-9000 Master-Tuning/Tonleiter-Tuning Trennpunkt/Akkordspielmethode Controller-Zuweisung Einstellungen für Registrierung/Freeze-Gruppe/ Voice Set | 128129130 n131 *131132132134135135135136 |


| MIDI-Funktionen | 144 |
|---------------------------------------|-----|
| Definition von MIDI | 144 |
| Einsatzmöglichkeiten von MIDI | 146 |
| Kompatibilität von MIDI-Daten | 147 |
| Anschluß eines Computers | 148 |
| System-Einstellungen | 151 |
| Übertragungseinstellungen | 151 |
| Empfangseinstellungen | 152 |
| Grundtoneinstellungen | 153 |
| Einstellungen für die Akkorderkennung | 153 |
| Speichern der MIDI-Einstellungen | 153 |
| MFC10-Einstellungen | 154 |
| | |

Anhang

| Fehlerbehebung | 156 |
|-----------------------------------|-----|
| Stichwortverzeichnis | 158 |
| Installationsoptionen | 160 |
| Stimmenliste | 166 |
| Drum-Belegung der Tastatur | 174 |
| Style-Liste | 176 |
| Multi Pad Bank-Liste | |
| Parametertabelle | 178 |
| Effektartliste | 184 |
| Effektparameterliste | |
| Effektdaten-Wertzuweisungstabelle | 191 |
| MIDI-Datenformat | 192 |
| MIDI-Implementierungstabelle | 208 |
| Technische Daten | 210 |
| | |


Die Abbildungen und LCD-Displays in dieser Bedienungsanleitung dienen lediglich der Veranschaulichung und können von der tatsächlichen Darstellung auf dem Gerät abweichen.

Vorderseite und Anschlüsse



| O | Netzschalter | 14 |
|---|----------------------|----|
| 2 | MASTER VOLUME-Regler | 14 |
| | PITCH BEND-Rad | |
| | MODULATION-Rad | |
| | SONG-Tasten | |
| | STYLE-Tasten | |
| _ | | |


| 0 | ACCOMPANIMENT CONTROL-Tasten |
|---|--|
| 8 | MENU-Tasten |
| 9 | KEYBOARD TRANSPOSE-Tasten 55 |
| 1 | DIGITAL STUDIO-Tasten 36, 40, 72, 88, 104, 119 |
| • | MULTI PAD-Tasten 34, 65, 119 |



| Datenwählrad | 42 |
|-----------------------------|---|
| DEMO-Taste | 52 |
| | |
| MUSIC DATABASE-Taste | 26, 64 |
| ONE TOUCH SETTING-Taste | 24, 61 |
| REGISTRATION MEMORY-Taste . | 28 |
| | Datenwählrad DEMO-Taste VOICE EFFECT-Tasten MUSIC DATABASE-Taste ONE TOUCH SETTING-Taste REGISTRATION MEMORY-Taste |

| B | MEMORY-Taste | 28, 61 |
|---|----------------------|--------|
| | VOICE-Tasten | |
| | PART SELECT-Tasten | |
| | PART ON/OFF-Tasten | |
| | UPPER OCTAVE-Tasten | |
| | VOCAL HARMONY-Tasten | |

Rückseite und Anschlüsse



Sie können zur Eingabe von Song- und Dateinamen sowie von Stimmen-/Style-/Songund Registrierungsspeichernummern eine Computertastatur an das PSR-9000 anschließen. Dies ist vor allem für die Einzelschrittaufzeichnung sehr praktisch. Bitte beachten Sie, daß mit dem PSR-9000 keine Macintosh-Computertastatur verwendet werden kann.


Siehe Seiten 44, 103 und 143.



 Die Tastatur eines Computers kann nur dann verwendet werden, wenn Sie vor dem Einschalten des PSR-9000 an das Instrument angeschlossen wurde. Haben Sie die PC-Tastatur bei eingeschaltetem Gerät angeschlossen, schalten Sie es einfach aus und wieder an.

!! WICHTIG

 Die Standardeinstellung des PSR-9000 für das externe TV-Video-Monitorsignal lautet "PAL". Abhängig vom Land, in dem Sie sich befinden, wird u. U. ein anderer Standard benutzt, und Sie müssen die Einstellung dementsprechend ändern. (In Nordamerika wird z. B. in der Regel NTSC verwendet.) Überprüfen Sie den von ihrem TV- oder Video-Bildschirm verwendeten Standard. Falls dieser nicht PAL ist, ändern Sie die Einstellung im Display VIDEO OUT in "NTSC" (Seite 141).




Inbetriebnahme

Überprüfen Sie die Stromzufuhr


Vergewissern Sie sich, daß die Spannung in Ihrem örtlichen Stromnetz mit der Spannung übereinstimmt, die auf dem Typenschild auf der Unterseite angegeben ist. In manchen Ländern wird das PSR-9000 mit einem Spannungswähler geliefert, den Sie auf der Rückseite neben dem Netzkabel finden. Vergewissern Sie sich, daß der Spannungswähler auf die Spannung des lokalen Stromnetzes eingestellt ist. Bei Auslieferung ist der Spannungswähler standardmäßig auf 240 V eingestellt.

Sie können die Einstellung mit einem Schlitzschraubenzieher ändern. Drehen Sie dazu den Wählschalter, bis der Pfeil auf der Instrumentenrückseite auf die richtige Spannung zeigt. Vergewissern Sie sich vor dem Einstellen des Spannungswählers, daß das Instrument ausgeschaltet ist.



Führen Sie zur Inbetriebnahme des PSR-9000 die folgenden Schritte aus.

- Vergewissern Sie sich, daß der Netzschalter (POWER) auf AUS (OFF) gestellt ist.
- Stecken Sie das entsprechende Ende des zum Lieferumfang des PSR-9000 gehörenden Netzkabels fest in die Netzanschlußbuchse auf der Rückseite des PSR-9000.



⚠ WARNUNG

 Verwenden Sie ausschließlich das mit dem PSR-9000 gelieferte AC-Netzkabel. Wenden Sie sich an Ihren Yamaha-Händler, wenn dieses Kabel nicht vorhanden oder beschädigt ist und ersetzt werden muß. Bei Benutzung eines ungeeigneten Ersatzkabels setzen Sie sich der Gefahr von Feuer und Stromschlägen aus!

Stecken Sie das Netzkabel in eine leicht zugängliche Netzsteckdose.

In manchen Ländern wird ein Adapter für die Netzsteckdose entsprechend der landesüblichen Steckerkonfiguration mitgeliefert.

Schalten Sie durch Drücken auf den [POWER]-Schalter das Gerät ein (Stellung ON).

Drücken Sie zum Ausschalten erneut auf den [POWER]-Schalter (Stellung OFF).





 Zum Ausschalten des Instruments führen Sie die Schritte einfach in umgekehrter Reihenfolge durch.


5 Spielen Sie, und stellen Sie die Lautstärke ein.





Notenständer

Zum Lieferumfang des PSR-9000 gehört ein Notenständer, der am Instrument befestigt werden kann. Setzen Sie dazu den Ständer in die Löcher oberhalb der Lautsprecher ein.



Logos auf dem Bedienfeld

Die auf dem PSR-9000 aufgedruckten Logos zeigen unterstützte Standards und Formate sowie bestimmte enthaltene Leistungsmerkmale an.



GM System Level 1

Bei GM System Level 1 handelt es sich um eine Erweiterung des MIDI-Standards, die die korrekte Wiedergabe aller dem Standard entsprechenden Daten auf jedem GM-kompatiblen Tongenerator oder Synthesizer unabhängig vom Hersteller garantiert.



XG

XG ist eine neue MIDI-Spezifikation von Yamaha, die Standard GM System Level 1 deutlich erweitert und verbessert und mehr Klangbearbeitungs- und Effektmöglichkeiten und eine größere Ausdruckskontrolle bei vollständiger GM-Kompatibilität bietet. Wenn Sie XG-Stimmen des PSR-9000 verwenden, können Sie XG-kompatible Songdateien aufzeichnen.



XF

Das Yamaha XF-Format erweitert den SMF-Standard (Standard MIDI File) durch mehr Funktionalität und unbeschränkte Erweiterungsmöglichkeiten für die Zukunft. Bei der Wiedergabe einer XF-Datei mit Liedtexten können Sie diese Texte auf dem PSR-9000 anzeigen.



Vocal Harmony

Vocal Harmony verwendet die neueste DSP-Technologie, um einer gesungenen Hauptstimme automatisch passende Vokalharmonien hinzuzufügen. Mit Vocal Harmony können Sie sogar Charakter und Geschlecht von Haupt- und Begleitstimmen ändern und so eine große Bandbreite von vokalen Harmonieeffekten erzielen.



DOC

Das Stimmenzuweisungsformat DOC ermöglicht die kompatible Wiedergabe von Daten mit einer Vielzahl von Yamaha-Instrumenten und MIDI-Geräten einschließlich der Clavinova-Serie.




Style File Format

Beim Dateiformat SFF handelt es sich um Yamahas eigenes Style-Format. Es verwendet ein eindeutiges Konvertierungssystem, das auf der Basis eines breiten Spektrums von Akkordarten eine hochwertige Begleitautomatik ermöglicht. Das PSR-9000 verwendet das SFF-Format intern, kann Disketten mit SFF-Styles lesen und erzeugt SFF-Styles mit Hilfe der Style Creator-Funktion.

Kurzanleitung


Spielen mit Stimmen




HINWEIS

Spielen mit einer Stimme


lacktriangleq 1 Drücken Sie die Display-Taste [R1], um den Part RIGHT1 zu aktivieren.



► 2 Wählen Sie eine Stimmengruppe aus.



3 Wählen Sie eine Stimme aus.



Spielen Sie mit der Stimme.



Gleichzeitiges Spielen mit zwei oder drei Stimmen

■ 1 Drücken Sie zum Aktivieren des Parts RIGHT2 im Bereich PART ON/OFF auf die Taste [RIGHT2].

Wird automatisch eingeschaltet

PART SELECT


PART SELECT

RIGHTI

RIGH

- ► 2 Wählen Sie eine Stimmengruppe aus.
 - Wählen Sie beispielsweise "CHOIR & PAD" aus.
- Wählen Sie eine Stimme aus.
 Wählen Sie beispielsweise "Hah Choir" aus.
- Spielen Sie mit den Stimmen.

 Die zuvor für R1 ausgewählte Stimme (Seite 16) und die soeben ausgewählte Stimme erklingen gleichzeitig.



Die Stimme RIGHT 3 kann mit Hilfe der Taste [RIGHT3] auf die gleiche Art eingestellt werden.

Probieren Sie einige der anderen Stimmen aus...

| Kategorie | Name der Stimme | Beschreibung |
|-----------|-----------------|--|
| E.Piano | Galaxy EP | Klangvolles und dynamisches E-Piano (DX-Typ) |
| | Stage Ep | 3 verschiedene gesampelte Dy- namikbereiche zum realistischen und expressiven Variieren des Timbres |
| Organ | Cool! Jazz | Orgel-Sample mit authentischem Chorus-Vibrato |
| | Rotor Organ | Orgel-Sample mit echtem Dreh- lautsprecher |
| Accordion | Musette | Realistisches französisches Ak- kordeon |
| Guitar | Live! Nylon | In Stereo-Ton gesampelte Nylon- Gitarre. Spezielles Flageolett- Sample für hohe Tempi. |
| | Cool! J.Gtr | Dynamische, mit Finger gespielte Jazz-Gitarre |
| Strings | Live! Strs | Klangvolles, in Stereo-Ton gesampeltes Streichorchester |
| Trumpet | Sweet Trump | Ausdrucksstarke Trompete mit natürlichem Vibrato |
| | Sweet Tromb | Realistische Posaune mit natürli- chem Vibrato |

| Kategorie | Name der Stimme | Beschreibung |
|-------------|-----------------|--|
| Saxophone | Sweet Tenor | Weiches Tenor-Saxophon mit natürlichem Vibrato |
| | Sweet Sprno | Sopran-Saxophon mit natürli- chem Vibrato. Sehr ausdrucks- stark. Geeignet für lange Noten. |
| | Sweet Clari | Jazz-Klarinette mit natürlichem Vibrato |
| Flute | Sweet Flute | Flöte mit natürlichem Vibrato; Sehr ausdrucksstark. Durch ei- nen harten Anschlag erzeugen Sie realistisch überblasene Klän- ge. |
| | Sweet Pan | Authentische Panflöte mit natürli- chem Vibrato |
| Choir&Pad | Live!Gospel | Stereo-Chor mit individuellem, weichem Vibrato |
| | Live! Vocal | Dynamische Stimmen - Ändern sich entsprechend Ihrer An- schlagstärke. Spielen Sie Baß- Stimmen mit der linken Hand. |
| | DreamHeaven | Wunderschönes Synth Pad |
| Synthesizer | MATRIX | Ausdrucksstarke Synthesizer- Hauptstimme. Geeignet für lan- ge Noten. |
| Percussion | Live!StdKit | In Stereo-Ton gesampeltes Schlagzeug mit bis zu vier An- schlagvarianten. Versuchen Sie auch das Live! Funk Kit. |

Spielen verschiedener Stimmen mit rechter und linker Hand

▶ 1 Drücken Sie im Bereicht PART ON/OFF die Taste [LEFT], um den Part LEFT zu aktivieren.

Wird automatisch eingeschaltet

PART SELECT

PART SELECT

RIGHT1


RIGHT2

RIGHT3

RIGH

- Wählen Sie eine Stimmengruppe aus. Wählen Sie beispielsweise "STRINGS" aus.
- Wählen Sie eine Stimme aus.
 Wählen Sie beispielsweise "Symphon. Str" aus.
- Spielen Sie mit den Stimmen.

 Die mit der linken Hand gespielten Noten erzeugen eine Stimme, während die mit der rechten Hand gespielten Noten eine andere Stimme (oder mehrere Stimmen) erzeugen.



Die Stimmen RIGHT 1~3 sind für das Spiel mit der rechten Hand vorgesehen. Die Stimme LEFT wird mit der linken Hand gespielt.

- HINWEIS

 Der Punkt auf der Tastatur, der die Stimme LEFT von den Stimmen RIGHT 1-3 trennt, heißt "Trennpunkt". Informationen zum Einstellen des Trennpunkts finden Sie auf

Einstellung der Oktave

Mit der Taste [UPPER OCTAVE] können Sie die Parts RIGHT1, RIGHT2 und RIGHT3 gleichzeitig um eine Oktave nach oben oder nach unten transponieren.




- HINWEIS

 Einstellungen zu Oktaven können mit Hilfe der Mischpult-Funktion für jeden Part einzeln vorgenommen werden (Seite 123).

Orgelpfeifen (Organ Flutes)


Mit der Organ Flutes-Funktion können Sie eigene Orgelstimmen erzeugen, indem Sie (wie auf einer traditionellen Orgel) die Länge der Orgelpfeifen variieren.


lacksquare 1 Drücken Sie die Taste [ORGAN FLUTES].



Stellen Sie mit den Display-Tasten [1] - [8] die Pfeifenlänge ("Footage") ein.

Die Footage-Einstellungen bestimmen den Grundklang der Organ Flutes-Stimme. Die Bezeichnung "Footage" verweist darauf, daß bei traditionellen Pfeifenorgeln die Töne durch unterschiedlich lange, in Fuß gemessene Pfeifen erzeugt werden.






Speichern Sie die Organ Flutes-Einstellungen. (Siehe Seite 56.)


Die zuvor gewählten Organ Flutes-Einstellungen werden im Flash-ROM gespeichert. Einzelheiten zum Flash-ROM finden Sie unter "Speicherstruktur" auf Seite 50.

Testen Sie die voreingestellten Organ Flutes-Stimmen.

Das PSR-9000 verfügt über 10 vorprogrammierte Organ Flutes-Stimmen.




Begleitautomatik



Verwenden der Begleitautomatik


lacksquare 1 Wählen Sie eine Style-Gruppe aus.



 Die Styles des PSR-9000 sind in zwei Gruppen unterteilt: Voreingestellte Styles (Preset-Styles) und Flash-Styles. Einzelheiten zu Flash-Styles finden Sie auf Seite 51.


HINWEIS

►2 Wählen sie einen Style aus.



3 Schalten Sie die Begleitautomatik ein.

Der für die linke Hand festgelegte Bereich wird zum Bereich für die "Begleitautomatik". In diesem Bereich gespielte Akkorde werden automatisch erkannt und als Basis für eine vollautomatische Begleitung mit dem gewählten Style verwendet.



HINWEIS

 Der Punkt auf der Tastatur, der den Bereich für die Begleitautomatik vom Bereich für die rechte Hand trennt, wird als "Trennpunkt" bezeichnet. Informationen zum Einstellen des Trennpunkts finden Sie auf Seite 135


lacksquare 4 Aktivieren Sie die Synchronstartfunktion.

Das Beat-Lämpchen blinkt synchron zum Tempo. Die Synchronstartfunktion befindet sich in Wartestellung.



Die Begleitautomatik startet, sobald Sie einen Akkord mit der linken Hand spielen.

In diesem Beispiel wird ein C-Dur-Akkord gespielt (siehe unten).



Spielen Sie andere Akkorde mit der linken Hand.
Informationen zur Akkorderzeugung finden Sie unter "Akkordspielmethoden" auf Seite 58.

7 Drücken Sie die Taste [START/STOP] erneut, um die Begleitung anzuhalten.

Probieren Sie einige der anderen Styles aus...

| Kategorie | Name des Styles | Beschreibung |
|-----------|--------------------|--|
| 8 BEAT | Heart Beat | Standard-8-Beat-Pop mit dem Sound klimpernder Gitarren. |
| | Spicy Beat | Moderner 8er-Beat, der die Standard- Drum-Kits Hit und Live! verwendet |
| | 8Beat Adria | Dieser reizvolle Style beschwört das nördliche Mittelmeer hinauf, läßt sich aber auch für viele andere Songs ein- setzen. |
| | AcousticBld | Ein Unplugged-Style mit 3/4-Takt-Feeling. Testen Sie diese großartigen Gitarrensounds. |
| 16 BEAT | Slow & Easy | Dieser Style vermittelt die kultiviert-ent- spannte Atmosphäre eines modernen Jazz-Clubs. |
| | Smooth Jazz | Genießen Sie das Latin-Flair dieses modernen Fusion-Styles. |
| DANCE | House Musik | Analoge Synthis, Techno-Drums, Rave- Beat – die aktuelle Tanzmusik auf Knopfdruck. |
| | DiscoChoco | Starten Sie diesen 70er-Jahre-Disco- Style mit Intro III. |
| | Flip Hop | Dieser zeitgenössische Hip-Hop- Rhythmus besitzt sinuskurvenartige Acid-Linien und einen Snare in hoher Tonlage. Hervorragend zum Rappen! |

| Kategorie | Name des Styles | Beschreibung |
|----------------|--------------------|--|
| SWING& JAZZ | Big Band 3 | Traditioneller Big-Band-Style, besonders geeignet für Balladen und langsamen Blues. |
| | Swingfox | Testen Sie die verschiedenen Dur- und Moll-Patterns für Intro III. Dieser Style eignet sich für ein breites Spektrum an Songs. |
| | BBandBallad | Dieser Style ist perfekt, um den Sound und die Atmosphäre der großen Big Bands und Orchester der Swing-Ära zu imitieren. |
| | Piano Swing | Ein swingender Piano-Style. Arrangieren Sie ihn durch Ein- und Ausschalten des Streicher-Parts CHD1. |
| R&B | SoulShuffle | Testen Sie die dynamischen Sounds des Standard-Drum-Kits Live!, vor al- lem in der Break-Sequenz. |
| | GospelBros | Probieren Sie die verschiedenen Gos- pel-Grooves in den Patterns Main A - D aus. |
| | Boogie 1 | Starten Sie diesen Style zunächst ohne Schlagzeug und Baß, und fügen Sie dann diese Parts hinzu, um den Sound einer Boogie-Band zu komplettieren. |
| | RockShuffle | Dieser harte Rock-Shuffle verfügt über den Verzerreffekt der Gitarre. |
| COUNTRY | Country 2/4 | Dieser dynamische Country-Pop-Style läßt sich auch für eine Reihe weiterer Musikstile einsetzen. |
| LATIN | Samba City | Dieser zeitgenössische Samba-Style besitzt die dynamischen Tomtoms aus dem Drum-Kit Live!. Testen Sie einmal Ending III. |
| BALLROOM | Engl.Waltz | Ein voll orchestrierter, üppiger Walzer- Style, perfekt geeignet für den elegan- ten Tanzsaal. |

■ Metronome und Bass Chord Hold


Hierbei handelt es sich um zwei besondere Styles ohne die normalen Rhythmus- oder Begleit-Patterns der anderen Styles, die für Übungszwecke entwickelt wurden. Wählen Sie zum Aufrufen dieser Styles Seite 2 der Kategorie BALLROOM, indem Sie auf die Taste [P2] drücken.

Metronome

Dieser Style gibt nur das Ticken des Metronoms und keine anderen Rhythmus-Parts wieder. Sie können ihn wie ein normales Metronom einsetzen, um das Einhalten des Takts zu üben. Das Tempo läßt sich mit dem Datenwählrad einstellen. Wenn Sie im Tastaturbereich der Begleitautomatik Akkorde spielen, werden wie beim Style "Bass Chord Hold" (s. u.) die entsprechenden Baßnoten und Akkorde erzeugt. Es gibt fünf verschiedene Metronomeinstellungen mit jeweils einer anderen Taktart.

Bass Chord Hold

Auch bei eingeschalteter Begleitautomatik erzeugt dieser Style keine Rhythmus-Parts, sondern hält lediglich die Baßnote und den Akkord, die dem im Tastaturbereich der Begleitautomatik gespielten Akkord entsprechen. Dieser Style ist praktisch, wenn Sie Akkorde ohne rhythmische Begleitung üben möchten. Es stehen fünf verschiedene Baß/Akkord-Einstellungen mit jeweils verschiedenen Stimmen zur Verfügung.




Begleitsequenzen

Die Begleitautomatik verfügt über die folgenden verschiedenen Sequenzen, mit denen Sie die Begleitarrangements auf unterschiedliche Weise dem jeweiligen Song anpassen können: Intro, Hauptsequenz (Main), Füllsequenz (Fill-in), Break und Schlußsequenz (Ending). Indem Sie zwischen diesen Sequenzen während des Spielens umschalten, können Sie Ihrem Spiel die Dynamik eines professionellen Arrangements verleihen.


| INTRO | Wird für den Anfang des Songs benutzt. Nach dem Ende des Intros geht die Begleitung in die Main- Sequenz über. |
|-------------------|--|
| MAIN VARIATION | Wird für den Hauptteil des Songs benutzt. Besteht aus einem sich über mehrere Takte erstreckenden Begleitmuster, das solange wiederholt wird, bis eine andere Sequenz ausgewählt wird. |
| FILL IN & BREAK | Hiermit lassen sich dynamische Variationen und Breaks in den Begleitrhythmus einfügen, wodurch Ihr Spiel noch professioneller wirkt. |
| ENDING | Wird für das Ende des Songs benutzt. Nach der Schlußsequenz wird die Begleitautomatik automatisch angehalten. |

- ► 1 4 Führen Sie die im Verfahren "Verwenden der Begleitautomatik" beschriebenen Schritte aus.
- ▶ 5 Drücken Sie auf eine der [INTRO]-Tasten.



Die Begleitautomatik startet, sobald Sie einen Akkord mit der linken Hand spielen.


In diesem Beispiel wird ein C-Dur-Akkord gespielt (siehe unten).




Nach dem Ende der Intro-Sequenz wird automatisch zur Hauptsequenz übergeleitet.


- Drücken Sie die gewünschte Begleitsequenz-Taste. (Siehe Diagramm "Aufbau der Begleitung" auf der nächsten Seite.)
- Drücken Sie auf eine der [ENDING]-Tasten.

 Dies leitet zur Schlußsequenz über. Nach der Schlußsequenz wird die Begleitautomatik automatisch angehalten.





■ Aufbau der Begleitung




HINWEIS

- Die Intro-Sequenz können Sie auch in der Songmitte einsetzen, indem Sie während des Songs eine der [INTRO]-Tasten drücken.
- Wenn Sie nach dem letzten Halb-Beat (Achtelnote) eines Takts auf eine der [FILL IN & BREAK]-Tasten drücken, wird im darauf folgenden Takt eine Füllsequenz bzw. ein Break gestartet.
- Anstatt mit einer Intro-Sequenz können Sie die Begleitung auch mit jeder beliebigen anderen Sequenz beginnen.
- Wenn Sie während der Schlußsequenz auf eine der [INTRO]-Tasten drücken, startet die Intro-Wiedergabe nach Beendigung der Schlußsequenz.
- Wenn Sie während der Schlußsequenz auf eine der [FILL IN & BREAK]-Tasten drücken, wird die Füllsequenz bzw. das Break sofort abgespielt, und anschließend erfolgt die Überleitung zur Hauptsequenz.

Andere Steuerelemente

| FADE IN/OUT | Mit der Taste [FADE IN/OUT] können Sie die Begleitung beim Starten und Anhalten weich ein- und ausblenden. |
|------------------------|--|
| TAP TEMPO TAP TEMPO | Durch "Klopfen" im gewünschten Tempo auf der Taste [TAP/TEMPO] können Sie die Begleitautomatik in jedem beliebigen Tempo starten. Einzelheiten hierzu finden Sie auf Seite 60. |
| SYNCRO STOP SYNC STOP | Wenn die Synchro Stop-Funktion aktiviert ist, wird die Begleitung vollständig unterbrochen, sobald Sie auf der Tastatur alle Tasten im Bereich für die Begleitautomatik loslassen. Die Begleitung setzt wieder ein, sobald Sie einen Akkord oder eine Note spielen. Einzelheiten hierzu finden Sie auf Seite 61. |



One Touch Setting


Bei One Touch Setting handelt es sich um eine leistungsstarke und praktische Funktion, bei der mit einem einzigen Tastendruck die für den aktuell ausgewählten Style am besten geeigneten Bedienfeld-Einstellungen (Stimmennummer usw.) automatisch aufgerufen werden.

- lacksquare 1 Wählen sie einen Style aus.
 - Wählen Sie beispielsweise die Kategorie "SWING & JAZZ" und den Style "BBand Ballad" (auf P2) aus.
- Drücken Sie auf eine der [ONE TOUCH SETTING]-Tasten.

 Begleitautomatik und Synchronstartfunktion werden automatisch aktiviert.

 Darüber hinaus können verschiedene, zum aktuellen Style passende BedienfeldEinstellungen (wie Stimmen, Effekte usw.) mit einem einzigen Tastendruck sofort aufgerufen werden (siehe Seite 178).
- 3 Sobald Sie mit der linken Hand einen Akkord erzeugen, setzt die Begleitautomatik ein.
- Spielen Sie mit der rechten Hand die Melodie und mit der linken Hand verschiedene Begleitakkorde.
- Testen Sie weitere One Touch Setting-Einstellungen. Sie können auch eigene One Touch Setting-Einstellungen erstellen. Einzelheiten hierzu finden Sie auf Seite 61.










Spurunterdrückung und Lautstärkeregelung


- ► 1 Schalten Sie die Begleitautomatik ein, und starten Sie die Begleitung (Seite 20).
- Schalten Sie nach Bedarf einzelne Spuren ein (ON) oder aus (OFF).
 - 1) Drücken Sie die Taste [PART ON/OFF].
 - 2) Drücken Sie die dem ein- oder auszuschaltenden Part entsprechende Display-Taste.



HINWEIS

Die Aufschrift **PART** unterhalb der Taste [PART ON/OFF] zeigt an, daß durch wiederholtes Drücken der Taste zwischen verschiedenen Displays umgeschaltet wird. Im hier gewählten Beispiel werden jedoch nur die Begleit-Parts angezeigt. Es können keine anderen Displays aufgerufen werden, unabhängig davon, wie oft die Taste gedrückt wird. Andere Displays können aufgerufen werden, wenn der Song Player (Seite 30) eingeschaltet oder der Digitalaufnahme-Modus aktiviert ist.

- Stellen Sie die Lautstärke ein, um ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Begleitung und Spiel mit der rechten Hand zu erzielen.
 - 1) Drücken Sie die Taste [MAIN MIXER].
 - 2) Drücken Sie die Display-Taste für den Part, dessen Lautstärke Sie einstellen möchten.




4

Halten Sie die Begleitung an (Seite 21).

Disk Direct-Funktion

Das PSR-9000 kann Style-Dateien abspielen, die auf der mitgelieferten Diskette gespeichert sind.


- Legen Sie die zum Lieferumfang des PSR-9000 gehörende Diskette "Disk Styles" in das Diskettenlaufwerk ein.
- ▶2 Drücken Sie die Taste [DISK DIRECT].



- Wählen sie einen Style aus.
 Wählen Sie beispielsweise "16Balad3" aus.
- Spielen Sie mit Begleitautomatik (Seite 22).

■ Informationen zu Style-Daten

Das nachfolgende Schaubild zeigt die Beziehungen zwischen auf verschiedene Arten gespeicherten Style-Daten. Siehe auch unter "Speicherstruktur" auf Seite 50.






HINWEIS

 Unter Umständen kommt es in Schritt 3 zu einer leichten Verzögerung der Wiedergabe der Begleitung, da das Lesen der Style-Daten von Diskette etwas Zeit in Anspruch nimmt.

Musikdatenbank



Wenn Sie in einem bestimmten Musikgenre spielen möchten, aber nicht wissen, welche Style- und Stimmen-Einstellungen dazu geeignet sind, hilft Ihnen die praktische Musikdatenbank. Wählen Sie einfach das gewünschte Genre aus der Musikdatenbank aus, und das PSR-9000 nimmt automatisch alle erforderlichen Bedienfeld-Einstellungen zum Spielen in diesem Stil vor!


Die Liste der Einstellungsparameter für die Musikdatenbank finden Sie auf Seite 178.

Verwenden der Musikdatenbank

lacksquare 1 Drücken Sie die Taste [MUSIC DATABASE].



▶ 2 Wählen Sie eine Musikdatenbank aus.



Drücken Sie hier, um die Musikdatenbank aufzurufen.

Wählen Sie die gewünschte Musikdatenbank aus. Bewegen Sie den Cursor mit den

Bewegen Sie den Cursor mit den Tasten [4] und [5] an die gewünschte Stelle, und drücken Sie auf die Display-Taste [OK], um die Musikdatenbank aufzurufen.


Bewegen Sie den Cursor mit Hilfe der Tasten [6] oder [7] an die gewünschte Stelle, um die Musikdatenbank aufzurufen, ohne die Display-Taste [OK] drücken zu müssen.



Sie können die gewünschte Musikdatenbank auch mit dem Datenwählrad auswählen

Testen Sie beispielsweise die Kategorie "Great Pop Songs" und die Musikdatenbank "Called to say".

Spielen Sie mit der entsprechenden Begleitung.




Suchen in der Musikdatenbank


lacksquare 1 Drücken Sie die Taste [MUSIC DATABASE].



- ▶ 2 Drücken Sie die Display-Taste [F], um das Such-Display
- Wählen Sie eine Kategorie aus, und stellen Sie den Tempobereich ein.
- ▶ 4 Drücken Sie zum Starten der Suche die Display-Taste [Ⅰ].




Wählen Sie eine Musikdatenbank aus (siehe Schritt 2 auf Seite 26), und spielen Sie mit der entsprechenden Begleitung.



Sie können auch eigene Musikdatenbanken einrichten. Einzelheiten hierzu finden Sie auf Seite 64.

Registrierungsspeicher




Mit dem Registrierungsspeicher können Sie auf bequeme Art die für einen bestimmten Musikstil geeigneten Einstellungen für Styles, Stimmen und Effekte auswählen. Mit einem einzigen Tastendruck ändern Sie sofort alle Bedienfeld-Einstellungen.

Der Registrierungsspeicher verfügt über bis zu 512 komplette Bedienfeld-Einstellungen (64 Banks mit jeweils acht Einstellungen).

Die Liste der Einstellungsparameter für den Registrierungsspeicher finden Sie auf Seite 178.


Verwenden des voreingestellten Registrierungsspeichers

lacksquare 1 Wählen Sie eine Registrierungs-Bank aus (von 01 bis 03).




▶ 2 Drücken Sie auf eine der REGISTRATION MEMORY-Tasten: [1] bis [8].

Die Namenseingabe für Registrierungen über das entsprechende Funktionsdisplay ist auf Seite 139 beschrieben.




■ Die Freeze-Funktion

Wenn Sie die Taste [FREEZE] drücken (das entsprechende Lämpchen leuchtet auf), werden die im Display für Registrierung und Freeze-Gruppe (Seite 139) angegebenen Einstellungen durch die Auswahl einer anderen Registrierungs-Einstellung nicht geändert.



■ Bank-Anzeige

Durch gleichzeitiges Drücken der Tasten **REGIST BANK** [+]/[-] zeigen Sie im LCD-Display die Liste der Registrierungs-Banks an.




Registrieren der Bedienfeldeinstellungen

Sie können auch eigene Einstellungen für den Registrierungsspeicher erstellen.

- 1 Stellen Sie alle Steuerelemente des Bedienfelds Ihren Wünschen entsprechend ein.
- Wählen Sie eine Registrierungs-Bank aus (von 04 bis 64).

 Die Registrierungs-Banks 01 bis 03 sollten Sie nicht auswählen (auch wenn dies grundsätzlich möglich ist), um ein unbeabsichtigtes Löschen wichtiger Daten zu verhindern. (Beachten Sie die "HINWEIS" unten auf dieser Seite.)




3 Drücken Sie die Taste [MEMORY].

Sie werden daraufhin im Display aufgefordert, die gewünschte Registrierungs-Nummer auszuwählen.


Drücken Sie erneut die Taste [MEMORY], um dieses Display zu verlassen.




Drücken Sie auf eine der REGISTRATION MEMORY-Tasten: [1] bis [8].



In diesem Beispiel werden die Bedienfeld-Einstellungen unter der Taste mit der Nummer 3 gespeichert.



Songwiedergabe von Diskette





 Lesen Sie sich unbedingt den Abschnitt "Verwenden von Diskettenläufwerk (Floppy Disk Drive, FDD) und Disketten" auf Seite 5 durch.

Die folgenden Disketten sind für die Wiedergabe auf dem PSR-9000 geeignet. Weitere Informationen zu den einzelnen Logos finden Sie auf Seite 15.



Disketten mit diesem Logo enthalten Songdaten für im GM-Standard definierte Stimmen.



Disketten mit diesem Logo enthalten Songdaten im XG-Format, einer Erweiterung des GM-Standards, die eine größere Vielfalt an Stimmen sowie eine umfassendere Klangkontrolle bietet.



Disketten mit diesem Logo enthalten Songdaten für im DOC-Format von Yamaha definierte Stimmen.



 Das PSR-9000 kann GM-Songdateien ohne die Dateinamenserweiterung ".MID" nicht bearbeiten.


Wiedergabe von Song-Disketten

■ 1 Legen Sie die Diskette mit den Songdaten in das Diskettenlaufwerk ein.



- Schalten Sie den SONG PLAYER ein.
- **3** Drücken Sie im Abschnitt SONG FILE DIRECTORY die Taste [I].






► 4 Wählen Sie eine Songdatei aus.




5 Starten Sie die Wiedergabe.



- Schalten Sie die einzelnen Spuren nach Bedarf ein (ON) oder aus (OFF).
 - 1) Drücken Sie die Taste [PART ON/OFF].
 - 2) Drücken Sie die dem ein- oder auszuschaltenden Part entsprechende Display-Taste.



- Im SOLO-Modus können Sie einen bestimmten Part zur Wiedergabe auswählen und alle anderen Parts stummschalten.
- Wenn Sie den Melodie-Part des XG-Songs auf dem PSR-9000 üben möchten, schalten Sie TR1 auf MUTE (stumm).
- Stellen Sie die gewünschte Lautstärke ein.
 - 1) Drücken Sie die Taste [MAIN MIXER].
 - 2) Drücken Sie die Display-Taste für den Part, dessen Lautstärke Sie einstellen möchten.



Halten Sie die Wiedergabe an.




HINWEIS Bei Software

 Bei Software mit Songdaten (Standard-MIDI-Format 0), die Liedtexte enthalten, können Sie die Texte während der Wiedergabe auf dem Display anzeigen. Einzelheiten hierzu finden Sie auf Seite 67. Bei entsprechenden Songdaten kann das PSR-9000 Texte in einer von fünf verschiedenen Sprachen anzeigen: Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch und Italienisch.



Mit der Taste [FADE IN/OUT]
 (Seite 60) können Sie Song-Anfang
 und -Ende sowie die Begleitung
 weich ein- und ausblenden.

Vocal Harmony



Diese außergewöhnlich leistungsfähige Funktion verwendet eine fortschrittliche Stimmverarbeitungs-Technologie zur automatischen Erzeugung von Vokalharmonien auf der Grundlage einer einzigen Hauptstimme. Darüber hinaus können Sie mit dem PSR-9000 auch das scheinbare Geschlecht von Harmonie und/oder Hauptstimme ändern. Für eine männliche Singstimme kann das PSR-9000 beispielsweise automatisch eine zweistimmige weibliche Begleitung erzeugen. Umfassende Parameter-Einstellungen ermöglichen eine außergewöhnlich präzise und flexible Steuerung der Stimmharmonie.

O Odu

Einrichten

- Stellen Sie den Eingangspegelregler INPUT VOLUME auf "MIN".
- Stellen Sie den Bedienfeldschalter MIC/LINE auf "MIC 1" oder "MIC 2".

Dies ist eine Pegelsteuerung für das Mikrofon-Eingangssignal. In der Stellung "MIC 1" wird das Signal verstärkt und in der Stellung "MIC 2" gedämpft.


- Schließen Sie an die MIC/LINE IN-Buchse des PSR-9000 ein Mikrofon an.
- Singen Sie in das Mikrofon, und stellen Sie den INPUT VOLUME-Regler ein.

Verwenden Sie die Anzeigen SIGNAL und OVER, um die richtige Einstellung zu bestimmen.

Bringen Sie den INPUT VOLUME-Regler in die Minimalstellung, und singen oder sprechen Sie mit der größten erwarteten Lautstärke in das Mikrofon.

Drehen Sie dann den Regler nach rechts, bis die Anzeige SIGNAL aufleuchtet und die Anzeige OVER gelegentlich blinkt.

Drehen Sie anschließend den INPUT VOLUME-Regler gerade so weit zurück, daß die Anzeige OVER nicht mehr blinkt. Jetzt ist der optimale Eingangspegel eingestellt. Um das Mikrofon-Eingangssignal hören zu können, muß der "MIC"-Fader in der Anzeige MAIN VOLUME auf eine geeignete Höhe eingestellt sein.




- Beachten Sie dabei die wichtigen Hinweise auf Seite 68.
- HINWEIS
- Drehen Sie beim Ausstönseln des Regler auf MIN.

Vocal Harmony mit Begleitung

- Schalten Sie die Begleitautomatik ein, und starten Sie die Begleitung (Seite 20).
- Drücken Sie im Abschnitt VOCAL HARMONY die Taste [V.H.(9)], um den Vocal Harmony-Effekt einzuschalten.




- Drücken Sie im Abschnitt VOCAL HARMONY die Taste [SELECT].
- lacksquare 4 Wählen Sie einen Vocal Harmony-Typ aus.



Spielen Sie auf der Tastatur, während Sie in das Mikrofon singen.

Der Vocal Harmony-Effekt kann durch die Akkorde gesteuert werden, die Sie im Tastaturbereich der Begleitautomatik (links vom Trennpunkt) spielen.




Vocal Harmony mit Songwiedergabe

Das PSR-9000 kann Songs mit Vocal Harmony-Daten korrekt von Diskette abspielen.


- Führen Sie die im Verfahren "Wiedergabe von Song-Disketten" auf Seite 30 beschriebenen Schritte aus.
- Schalten Sie den Vocal Harmony-Effekt ein, und wählen Sie einen Vocal Harmony-Typ aus (siehe oben).
- Drücken Sie die Taste [MIC SETUP], und stellen Sie die Vocal Harmony-Spur ein.

Drücken Sie zur Auswahl der unteren Steuerungsreihe auf die Taste [**E**] oder [**J**], und stellen Sie die Vocoder-Spur (VOCODER TR) ein. Einzelheiten zur entsprechenden Spurnummer (oder zum MIDI-Kanal) für den Vocal Harmony-Effekt finden Sie in der Dokumentation zur Disketten-Software.






- 7 Starten Sie den Song.
- Singen Sie während der Songwiedergabe in das Mikrofon.
- Halten Sie den Song an.



Die Multi Pads



Mit den Multi Pads des PSR-9000 können Sie eine Reihe von kurzen, vorher aufgezeichneten rhythmischen und melodischen Sequenzen abspielen, die Ihre Performance wirkungsvoller und abwechslungsreicher werden lassen.

Spielen auf den Multi Pads

Wählen Sie mit den Tasten im Abschnitt M.PAD BANK [-]/[+] eine Multi Pad-Bank aus.





Nummer der Multi Pad-Bank

Wenn Sie auf ein Pad drücken. während es abgespielt wird, wird die Wiedergabe angehalten und beginnt von vorne

Drücken Sie auf eines der Multi Pads.

Die entsprechende Phrase (in diesem Beispiel für Pad 4) wird vollständig abgespielt, sobald Sie auf das Pad drücken. Sie haben zwei verschiedene Möglichkeiten, die Phrase während der Wiedergabe zu unterbrechen:

- Um alle Pads anzuhalten, drücken Sie die Taste [STOP], und lassen Sie sie wieder los.
- Wenn Sie bestimmte Pads anhalten möchten, drücken Sie gleichzeitig die [STOP]-Taste und die Tasten der anzuhaltenden Pads.



HINWEIS

Sie können iederzeit auf eines der Multi Pads drücken, um die entsprechende Phrase im aktuellen Tempo abzuspielen.

Sie können auch zwei, drei ode


vier Multi Pads gleichzeitig

· Es gibt zwei Arten von Multi Pad-Daten. Die erste Art wird nach einmaligem Abspielen sofort angehalten. Die andere Art wird solange wiederholt, bis Sie auf die [STOP]-Taste drücken.

| Bank-Nummer | Inhalt |
|-------------|--|
| Bank 01~58 | Phrasen |
| Bank 59 | MIDI-Nachrichten |
| Bank 60 | Einstellungen für Tonleiter-Tuning (Seite 134) |

Akkordanpassung

- $lue{1}$ Schalten Sie die Begleitautomatik ein (Seite 20).
- Spielen Sie mit der linken Hand einen Akkord, und drücken Sie auf eines der Pads.






In diesem Beispiel wird die Phrase für Pad 1 zur Wiedergabe nach F-Dur transponiert. Wiederholen Sie den Vorgang mit anderen Akkorden und Pads. Beachten Sie, daß Sie die Akkorde auch während der Pad-Wiedergabe ändern können.

HINWEIS

 Der Status der Akkordanpassung (EIN oder AUS) ist von der ausgewählten Multi Pad-Bank abhängig.


Stimmeffekte



Das PSR-9000 verfügt über ein komplexes Multi-Prozessor-Effektsystem, das Ihrem Sound außergewöhnliche Tiefe und Ausdruck verleiht.

Anwenden der Stimmeffekte

| Stimmeffekt | Beschreibung |
|--------------|---|
| TOUCH | Diese Taste schaltet die Touch Response-Funktion der Tastatur ein oder aus. Ist diese Funktion ausgeschaltet, wird unabhängig davon, mit welchem Druck Sie die Tastaturtasten anschlagen, immer die gleiche Lautstärke erzeugt. |
| SUSTAIN | Ist die Sustain-Funktion aktiviert, werden alle auf der Tastatur gespielten Noten (mit Ausnahme der Noten für den Part der linken Hand) länger angehalten. |
| DSP(4~7) | Mit dieser Taste werden Effekte für die Parts RIGHT 1 (DSP4), RIGHT 2 (DSP5), RIGHT 3 (DSP6) und LEFT (DSP7) unabhängig ein- oder ausgeschaltet. |
| SLOW/FAST | Mit dieser Taste können Sie zwischen Varianten des DSP-Effekts hin- und herschalten. Beispielsweise wird damit die Rotationsgeschwindigkeit (langsam/schnell) des Leslie-Effekts eingestellt. |
| HARMONY/ECHO | Siehe unten. |
| POLY/MONO | Mit dieser Taste wird festgelegt, ob die Stimme des Parts monophon (immer nur eine Note gleichzeitig) oder polyphon (bis zu 126 Noten gleichzeitig) wiedergegeben wird. |




Mit diesen Tasten schalten Sie den jeweiligen Effekt für den aktuell über die Tasten PART SELECT ausgewählten Part ein und aus.

Testen Sie den Harmony/Echo-Effekt.

Mit diesem Effekt können Sie dem rechtshändigen Spiel mehrere Harmonienoten sowie Tremolo oder andere Effekte hinzufügen.

- ► 1 Aktivieren Sie den Harmony/Echo-Effekt.
- Schalten Sie die Begleitautomatik ein (Seite 20), und aktivieren Sie
- Spielen Sie mit der linken Hand einen Akkord, und schlagen Sie im Tastaturbereich für die rechte Hand einige Tasten an.





Das PSR-9000 besitzt verschiedene Harmony/Echo-Arten.

Die Harmony/Echo-Art kann je nach ausgewählter Stimme RIGHT 1 variieren.


Probieren Sie einige der anderen Stimmen aus.

Testen Sie den Harmony/Echo-Effekt mit einigen der folgenden Stimmen...

| Kategorie | Stimme | Harmony/Echo-Art |
|-----------|-------------|-----------------------|
| PIANO | Grand Piano | Standard Trio |
| ACCORDION | Tutti Accrd | Country Trio |
| STRINGS | Live! Strs | Block |
| | ChamberStrs | 4-way Open |
| GUITAR | Lead Guitar | Rock Duet W/Touch Sen |

| Kategorie | Stimme | Harmony/Echo-Art |
|------------|------------|------------------|
| GUITAR | PedalSteel | Country Duet |
| BRASS | MoonLight | Full Chord |
| PERCUSSION | Vibraphone | Trill |
| GUITAR | Mandolin | Tremolo |
| STRINGS | Harp | Strum |


Song Creator




Die leistungsstarke und benutzerfreundliche Song Creator-Funktion ermöglicht es Ihnen, Ihre eigene Keyboard-Performance auf Diskette aufzuzeichnen. Mit Hilfe der Mehrspur-Aufzeichnung, der vielseitigen Bearbeitungsfunktionen, der Begleitautomatik und der Multi Pads können Sie komplexe und vollständig orchestrierte Musikstücke in allen Stilen oder Arrangements aufnehmen: Vom Solo-Piano oder Kirchenorgel über Rock-Band, Big-Band oder Latin-Ensemble bis hin zum großen Symphonie-Orchester – schnell, einfach und ganz allein!

Schnellaufzeichnung

- ▶ 1 Drücken Sie die Taste [DIGITAL RECORDING], um in den Aufnahme-Modus zu wechseln.
- ▶ 2 Wählen Sie "SONG CREATOR" aus.
- **₹** Wählen sie "NEW SONG" aus.
- **■ 4** Wählen Sie "QUICK RECORD" aus.



- 5 Stellen Sie die aufzunehmenden Spuren ein.
 - Wird MANUAL auf "REC" eingestellt, werden Tastaturspiel und Multi Pad-Wiedergabe auf den entsprechenden Spuren aufgezeichnet (siehe nachfolgende Tabelle).
 - Wird ACMP auf "REC" eingestellt, wird die Begleitautomatik eingeschaltet, und die Begleitung wird auf den entsprechenden Spuren aufgezeichnet (siehe nachfolgende Tabelle).



Die Stimmen, Multi Pad-Noten und die Begleit-Parts werden in der folgenden Weise auf den verschiedenen Spuren aufgezeichnet:


MANUELL

| STIMME | SPUR |
|----------------|------|
| Stimme RIGHT 1 | 1 |
| Stimme RIGHT 2 | 2 |
| Stimme RIGHT 3 | 3 |
| Stimme LEFT | 4 |
| MULTI PAD 1 | 5 |
| MULTI PAD 2 | 6 |
| MULTI PAD 3 | 7 |
| MULTI PAD 4 | 8 |
| | |

BEGLEITUNG

| J_ G | | | |
|-----------------|------|--|--|
| PART | SPUR | | |
| RHYTHM 1 (sub) | 9 | | |
| RHYTHM 2 (main) | 10 | | |
| BASS | 11 | | |
| CHORD 1 | 12 | | |
| CHORD 2 | 13 | | |
| PAD | 14 | | |
| PHRASE 1 | 15 | | |
| PHRASE 2 | 16 | | |

- Drücken Sie die Taste [NEXT].
- Nehmen Sie die Einstellungen für die Aufzeichnung vor.
 - Wählen Sie die gewünschte(n) Stimme(n) sowie, falls erwünscht, einen Style aus. Stellen Sie alle Parameter auf die gewünschten Werte ein.
 - Schalten Sie je nach Bedarf das Metronom ein oder aus.



Schalten Sie je nach Bedarf das Metronom ein oder aus

Starten Sie die Aufnahme.

Die Aufzeichnung beginnt, sobald Sie eine Taste auf der Tastatur anschlagen.



Stoppen Sie die Aufnahme.

Drücken Sie zum Beenden der Aufnahme auf die Taste [START/STOP]. Wurde die ACMP-Spur auf REC eingestellt (s. o. Schritt 5), können Sie die Aufnahme auch beenden, indem Sie auf die Taste [ENDING] drücken. In diesem Fall wird die Aufzeichnung nach Wiedergabe der Schlußsequenz automatisch beendet.

- $ilde{10}$ Drücken Sie zur Wiedergabe der soeben aufgezeichneten Performance die Taste [START/STOP].
- ► 11 Speichern Sie die aufgezeichneten Daten.

Legen Sie eine leere, beschreibbare Diskette in das Laufwerk ein, und befolgen Sie die Anweisungen in den nachfolgenden Abbildungen.



- Wurde die ACMP-Spur auf "REC" eingestellt (Schritt 5), können Sie zuerst die Aufnahme der Keyboard-Performance und anschließend die Aufnahme von Begleitautomatik oder Rhythmus starten. Gehen Sie dazu wie folgt vor: 1) Drücken Sie die Display-Taste
- IRUBATO1.
- 2) Schlagen Sie eine Taste rechts vom Trennpunkt an. um die Aufzeichnung des Tastaturspiels zu starten.
- 3) Spielen Sie links vom Trennpunkt einen Akkord, um die Aufzeichnung der automatischen Begleitung des Tastaturspiels zu
- Registrierungsspeicher (Seite 28), One Touch Setting (Seite 24) und Musikdatenbank (Seite 26) können die Aufzeichnung wirkungsvollei machen, da Sie verschiedene Einstellungen (wie Stimmen usw.) mit einem einzigen Tastendruck aufrufen können.



Versuchen Sie niemals während des Speichervorgangs, die Diskette zu entnehmen oder das Gerät auszuschalten.

riangle vorsicht

Beachten Sie, daß die aufgezeichneten Daten verloren gehen wenn Sie den Aufnahme-Modus verlassen, ohne die Daten vorher zu speichern.






Geben Sie einen Dateinamen ein.




Sie werden im Display aufgefordert, die aufgezeichneten Daten zu speichern. Wählen Sie in der angezeigten Eingabeaufforderung zum Speichern der Daten "YES".


 $ilde{-}12$ Drücken Sie die Taste [EXIT], um den Aufnahme-Modus zu verlassen.




Mehrspur-Aufzeichnung

- ▶ 1 Drücken Sie die Taste [DIGITAL RECORDING], um in den Aufnahme-Modus zu wechseln.
- ▶ 2 Wählen Sie "SONG CREATOR" aus.
- $m{-3}$ Wählen sie "NEW SONG" aus.
- lacksquare 4 Wählen Sie "MULTITRACK RECORD" aus.





- 5 Stellen Sie die aufzunehmenden Spuren ein.
 - Wird eine Spur auf "REC" eingestellt, werden Tastaturspiel und Multi Pad-Wiedergabe auf der entsprechenden Spur aufgezeichnet.
 - Wird eine der Spuren TR11 bis TR16 auf "REC" eingestellt, wird die Begleitautomatik eingeschaltet, und die Begleitung wird auf den entsprechenden Spuren aufgezeichnet (siehe nachfolgende Tabelle).



▶6 Drücken Sie die Taste [NEXT].

Nehmen Sie die Einstellungen für die Aufzeichnung vor.

- Wählen Sie die gewünschte(n) Stimme(n) sowie, falls erwünscht, einen Style aus. Stellen Sie alle Parameter auf die gewünschten Werte ein.
- Schalten Sie je nach Bedarf das Metronom ein oder aus.



Starten Sie die Aufnahme.

Dazu stehen Ihnen die folgenden Möglichkeiten zur Verfügung:

- Drücken Sie die Taste [START/STOP], um die Rhythmus-Parts der Begleitung und die Aufzeichnung gleichzeitig zu starten.
- Drücken Sie die Taste [SYNC START], um die Synchronstartfunktion zu aktivieren, und schlagen Sie dann eine Taste links vom Trennpunkt an, um Begleitung und Aufzeichnung gleichzeitig zu starten.
- Drücken Sie die Taste [SYNC START], um die Synchronstartfunktion zu aktivieren.
 - 1) Schlagen Sie eine Taste rechts vom Trennpunkt an, um die Aufzeichnung zu starten.
 - 2) Schlagen Sie eine Taste links vom Trennpunkt an, um die Begleitung zu starten.



Stoppen Sie die Aufnahme.

Drücken Sie zum Beenden der Aufnahme auf die Taste [START/STOP]. Wurden die Spuren für die Begleitung auf REC eingestellt (s. o. Schritt 5), können Sie die Aufnahme auch beenden, indem Sie auf die Taste [ENDING] drücken. In diesem

Fall wird die Aufzeichnung nach Wiedergabe der Schlußsequenz automatisch beendet.

Drücken Sie zur Wiedergabe der soeben aufgezeichneten Performance die Taste [START/STOP].

Wiederholen Sie die Schritte 5 bis 9 je nach Bedarf.

► 11 Speichern Sie die aufgezeichneten Daten.

Legen Sie eine leere Diskette in das Laufwerk ein, und befolgen Sie die Anweisungen in der nachfolgenden Abbildung.



HINWEIS

HINWEIS

· Wenn Sie vor der Aufzeichnung auf

die Display-Taste [REHEARSAL] drücken, können Sie den aufzunehmenden Teil üben. Dies ist

besonders praktisch, wenn Sie vo der eigentlichen Aufnahme

zunächst die Teile für eine Punch-In-Aufnahme (Seite 90) einüben

- Wurde eine der Spuren TR11~16 auf "REC" eingestellt (Schritt 5), können Sie zuerst die Aufnahme der Keyboard-Performance und anschließend die Aufnahme von Begleitautomatik oder Rhythmus starten.
 - Gehen Sie dazu wie folgt vor: 1) Drücken Sie die Display-Taste [RUBATO].
- 2) Schlagen Sie eine Taste rechts vom Trennpunkt an, um die Aufzeichnung des Tastaturspiels zu starten.
 3) Spielen Sie links vom Trennpunkt
- einen Akkord, um die Aufzeich nung der automatischen Begleitung des Tastaturspiels zu starten.
- Registrierungsspeicher (Seite 28), One Touch Setting (Seite 24) und Musikdatenbank (Seite 26) können die Aufzeichnung wirkungsvoller machen, da Sie verschiedene Einstellungen (wie Stimmen usw.) mit einem einzigen Tastendruck aufrufen können.

A VORSICHT


Versuchen Sie niemals während les Speichervorgangs, die Dis kette zu entnehmen oder das Gerät auszuschalten

⚠ VORSICHT

Beachten Sie, daß die aufgezeichneten Daten verloren gehen, wenn Sie den Aufnahme-Modus verlassen, ohne die Daten vorher zu speichern.

 $ilde{-}12$ Drücken Sie die Taste [EXIT], um den Aufnahme-Modus zu verlassen.

Sampling




Mit dieser Funktion können Sie über Mikrofon eigene Sounds aufzeichnen. Das daraus resultierende "Sample" können Sie anschließend auf der Tastatur in verschiedenen Tonhöhen abspielen.

Aufzeichnen von Samples

- 1-4 Führen Sie die im Verfahren "Einrichten" beschriebenen Schritte aus (Seite 32).
- ▶ 5 Drücken Sie die Taste [SOUND CREATOR].
- DIGITAL STUDIO


 SOUND CREATOR
 OSAMPLING
 OCUSTOM VOICE

 DIGITAL RECORDING
 OSDNG
 OSTYLE
 OMULTI PAD
 MIXING CONSOLE
 OEFFECTS
 OFILITER/EO
 OTUNING






- **6** Wählen Sie "SAMPLING" aus.
- ► 7 Wählen Sie "RECORDING" aus.



- ▶8 Drücken Sie die Taste [NEXT].
- Geben Sie den Tastaturbereich an, dem das neue Sample zugewiesen werden soll.
- ► 10 Drücken Sie zweimal die Taste [NEXT], um die Display-Anzeige für die Sample-Aufnahme aufzurufen.



► 11 Drücken Sie die Display-Taste [START], und starten Sie die Samplingaufnahme, indem Sie in das Mikrofon sprechen.

Das Sampling beginnt, sobald der Eingangspegel die Auto Trigger-Schwelle erreicht (Seite 72).



► 12 Drücken Sie zum Beenden des Samplings die Display-Taste [STOP].


Der Samplingvorgang wird automatisch angehalten, wenn der verfügbare Wave-Speicher erschöpft ist. Drücken Sie rechtzeitig auf die Display-Taste [STOP], sobald das Sample wie gewünscht aufgezeichnet ist, um die ungewollte Aufnahme von Stille zu verhindern (die sich jedoch nachträglich herauslöschen läßt).

► 13 Speichern Sie die Stimmenparameter für das aufgezeichnete Sample als benutzerdefinierte Stimme.

1) Folgen Sie dabei den Anleitungen in den folgenden Abbildungen.




- 2) Drücken Sie die Taste [**NEXT**], um die Stimmenparameter für das aufgezeichnete Sample als benutzerdefinierte Stimme zu speichern.
- 14 Drücken Sie die Taste [EXIT], um den Sampling-Modus zu verlassen.
- ▶ 15 Wählen Sie die Nummer der zuvor definierten Stimme aus, und spielen Sie die Stimme auf der Tastatur.
- ► 16 Speichern Sie das aufgezeichnete Sample (Wave-Daten) auf Diskette.
 - 1) Drücken Sie die Taste [DISK/SCSI], um das Speicher-Display aufzurufen.
 - 2) Wählen Sie "SAVE TO DISK" aus.
 - 3) Rufen Sie das Display für benutzerdefinierte Stimmen auf, und wählen Sie die in Schritt 13 angegebene Nummer aus.
 - 4) Speichern Sie die ausgewählte benutzerdefinierte Stimme mit dem Sample (Wave-Daten) auf Diskette.



Grundlagen der Bedienung..

Steuerelemente des Displays

Wie Sie bereits dem Abschnitt "Kurzanleitung" entnehmen konnten, verfügt das PSR-9000 über ein außergewöhnlich großes und benutzerfreundliches Display. Es bietet auf einen Blick umfassende Informationen zu allen aktuellen Einstellungen und ermöglicht eine bequeme intuitive Steuerung aller Funktionen des PSR-9000.



Display-Tasten

Die Display-Tasten A~J dienen zur Auswahl in den einzelnen Menüs. Im oben abgebildeten Beispiel läßt sich beispielsweise mit der Display-Taste [F] die Stimme R1 einschalten.

Die Display-Tasten 1~8 bestehen aus acht Paaren (Nach-oben- und Nach-unten-Taste). Sie dienen der Auswahl von Optionen und dem Ändern der Einstellungen (nach oben oder unten) für die direkt darüber angezeigten Funktionen. Im oben abgebildeten Beispiel läßt sich mit der Display-Taste [6] beispielsweise die Lautstärke für Stimme R2 einstellen.

Datenwählrad

Dient in erster Linie zum Ändern des Tempos von Begleitung und Songwiedergabe (wenn das TEMPO-Lämpchen aufleuchtet). Werden im LCD-Display jedoch bestimmte Funktionen angezeigt (z.B. Auswahl der Musikdatenbank, Namenseingabe und Mischpulteinstellung), dient es zum Ändern der jeweiligen Datenwerte (wenn das DATA ENTRY-Lämpchen aufleuchtet).

Die Lämpchen werden abhängig vom ausgewählten Display automatisch umgeschaltet. (Läßt sich nicht manuell ändern.)

Wenn Sie das Datenwählrad nach rechts drehen (im Uhrzeigersinn), erhöht sich der Wert; drehen Sie nach links (gegen den Uhrzeigersinn), wird der Wert reduziert.

PAGE CONTROL-Tasten (Seitensteuerung)

Wenn Sie die mehrere verschiedene Display-Anzeigen nacheinander aufgerufen haben, können Sie sich mit den Tasten [BACK] und [NEXT] rückwärts und vorwärts durch die Display-Folge bewegen. Durch Drücken der Taste [NEXT] gelangen Sie zur nächsten verfügbaren Seite und durch Drücken der Taste [BACK] zurück zur vorherigen Seite.

● [LCD CONTRAST]-Regler

Beim Display des PSR-9000 handelt es sich um eine LCD-Anzeige mit Kontraststeuerung. Stellen Sie mit dem [LCD CONTRAST]-Regler die optimale Lesbarkeit des Displays her.

● [EXIT]-Taste

Unabhängig davon, auf welcher Ebene der Display-Hierarchie des PSR-9000 Sie sich gerade befinden, gelangen Sie mit der Taste [EXIT] immer zurück zur nächsthöheren Ebene oder zum Standard-Display des Spiel-Modus.

Da das PSR-9000 eine Vielzahl verschiedener Display-Anzeigen besitzt, kann es schon einmal vorkommen, daß Sie sich nicht mehr zurechtfinden. In diesem Fall gelangen Sie durch mehrfaches Drükken der Taste [EXIT] wieder zum Standard-Display des PSR-9000 zurück, das auch beim Einschalten des Geräts angezeigt wird.


■ Tasten [MAIN MIXER] und [PART ON/OFF]

Siehe Seiten 24, 25 und 31.

Steuerelemente des Displays


BEAT-Anzeigen

Diese Anzeigen blinken im aktuellen Tempo auf und zeigen während der Begleitung und der Songwiedergabe den aktuellen Taktschlag an.



● [DIRECT ACCESS]-Taste


Mit der Taste [DIRECT ACCESS] können Sie ein gewünschtes Display direkt aufrufen. Wenn Sie auf die Taste [DIRECT ACCESS] drücken, werden Sie im Display zum Drücken einer Taste aufgefordert. Drücken Sie auf die den anzuzeigenden Einstellungen entsprechende Taste. Im folgenden Beispiel wird die Anzeige zur Einstellung des Trennpunkts (Seite 135) aufgerufen.



Auf Seite 45 finden Sie die Direktzugrifftabelle.

Display-Meldungen


Das große Display des PSR-9000 erleichtert die Bedienung durch die Anzeige umfassender Meldungen und Eingabeaufforderungen, die Sie durch bestimmte Operationen führen. Diese Meldungen lassen sich in einer von fünf Sprachen anzeigen. Wird im Display eine solche Meldung angezeigt, befolgen Sie einfach die angezeigten Anweisungen, und drücken Sie die entsprechende Display-Taste.



■ Auswahl der gewünschten Sprache für die Display-Meldungen

Zum Anzeigen der Display-Meldungen kann eine der folgenden Sprachen ausgewählt werden: Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch und Italienisch.


Befolgen Sie die Anweisungen in der nachfolgenden Abbildung.



43

Namenseingabe

Bei einer Reihe von PSR-9000-Funktionen können Sie einen Namen eingeben, zum Beispiel den Dateinamen beim Speichern auf Diskette, den Namen für benutzerdefinierte Stimmen oder Styles usw. Die Namenseingabe funktioniert im wesentlichen immer gleich (nur die Anzahl der maximal zulässigen Zeichen verändert sich). Die folgende Beispielanzeige enthält Parameter zur Eingabe von Namen:



Bedienung über eine Computertastatur


Sie können an das PSR-9000 eine (PC-kompatible) Tastatur anschließen, um damit die folgenden Funktionen auszuführen. Einzelheiten hierzu finden Sie auf Seite 143.

- Namenseingabe (siehe oben)
- Einzelschrittaufzeichnung (siehe Seite 103)
- · Auswahl von Stimmen, Styles, Songs und Registrierungsspeicher-Einstellungen (siehe unten)

■ Auswahl von Stimmen, Styles, Songs und Registrierungsspeicher-Einstellungen

Drücken Sie im Haupt-Display auf eine beliebige Taste der Computertastatur. Wählen Sie dann die gewünschte Kategorie (Stimme, Style, Song, Registrierungsspeicher) aus, indem Sie wiederholt eine beliebige Taste drücken (ausgenommen die ENTF-Taste und die Zahlentasten). (Die ausgewählte Kategorie wird im Display angezeigt.) Geben Sie dann auf der Computertastatur den folgenden Regeln entsprechend die gewünschte Nummer ein.

- Registrierungsspeicher.....2 Stellen für die Bank-Nummer, gefolgt von 1 Stelle für den bestimmten Registrierungsspeicher, dann die Eingabetaste.



 Bitte beachten Sie, daß für den PSR-9000 keine Macintosh-Tastaturen verwendet werden können.

Direktzugrifftabelle

| ummer | nmer Funktion der aufgerufenen Display-Anzeige | | Bedienung: + angegebene Taste | Siehe Seiten |
|---------------------|--|---|------------------------------------|-----------------|
| 1 | Mischpult (Mixing Console) | Lautstärke-/EQ-Einstellungen (Haupt) | MAIN VARIATION [A] | 122 |
| 2 |] | Lautstärke-/EQ-Einstellungen (Begleitung) | MAIN VARIATION [B] | 122 |
| 3 | | Lautstärke-/EQ-Einstellungen (Songspuren 1 - 8) | MAIN VARIATION [C] | 122 |
| 4 | 1 | Lautstärke-/EQ-Einstellungen (Songspuren 9 - 16) | MAIN VARIATION [D] | 122 |
| | - | | | |
| 5 | _ | Filtereinstellungen (Haupt) | FILL IN & BREAK [←] | 122 |
| 6 | | Filtereinstellungen (Begleitung) | FILL IN & BREAK [📥] | 122 |
| 7 | | Filtereinstellungen (Songspuren 1 - 8) | FILL IN & BREAK [→] | 122 |
| 8 | | Filtereinstellungen (Songspuren 9 - 16) | FILL IN & BREAK [-//-] | 122 |
| 9 | | Effekttiefe-Einstellungen (Haupt) | VOCAL HARMONY [MIC SETUP] | 122 |
| 10 | † | Effekttiefe-Einstellungen (Haupt) | ENDING [I] | 122 |
| 11 | † | Effekttiefe-Einstellungen (Begleitung) | ENDING [II] | 122 |
| 12 | - | Effekttiefe-Einstellungen (Songspuren 1 - 8) | ENDING [III] | 122 |
| | | | | |
| 13 | | Effekttiefe-Einstellungen (Songspuren 9 - 16) | FADE IN/OUT | 122 |
| 14 | | Effektart-Einstellungen | VOICE EFFECT [DSP(4-7)] | 123 |
| 15 | | Effektart-Einstellungen (Mikrofonklang) | VOCAL HARMONY [DSP(8)] | 123 |
| 16 | 1 | Effektparameter-Einstellungen | VOICE EFFECT [SLOW/FAST] | 123 |
| 17 | | Tonhöhe-Einstellungen (Portamento-Zeit) | VOICE EFFECT [POLY/MONO] | 122 |
| 18 | 1 | Tonhöhe-Einstellungen (Pitch Bend-Bereich) | PITCH BEND-Rad | 122 |
| | 1 | <u> </u> | | |
| 19 | 1 | Tonhöhe-Einstellungen (Oktave) | UPPER OCTAVE [+], [-] | 122 |
| 20 | 1 | Tonhöhe-Einstellungen (Tuning) | PART ON/OFF [R1] | 122 |
| 21 |] | Tonhöhe-Einstellungen (Tuning) | PART ON/OFF [R2] | 122 |
| 22 | | Tonhöhe-Einstellungen (Tuning) | PART ON/OFF [R3] | 122 |
| 23 | 1 | Tonhöhe-Einstellungen (Tuning) | PART ON/OFF [L] | 122 |
| 24 | 1 | Tonhöhe-Einstellungen (Transposition) | KEYBOARD TRANSPOSE [+], [-] | 122 |
| 25 25 | 1 | Master EQ-Einstellungen | [MIXING CONSOLE] | 125 |
| | 1 | | | |
| 26 | 1 | Master EQ-Einstellungen | [MAIN MIXER] | 125 |
| 27 | 1 | Master EQ-Einstellungen | INTRO [I] | 125 |
| 28 | | Stimmenauswahl | [PART ON/OFF] | 122 |
| 29 | | Stimmenauswahl | VOICE [PIANO] - [PERCUSSION] | 122 |
| 30 | 1 | Stimmenauswahl | INTRO [II] | 122 |
| 31 | † | Line Out-Einstellungen | INTRO [III] | 126 |
| 32 | Funktion | Master-Tuning | [SOUND CREATOR] | 134 |
| | Funktion | | , | |
| 33 | | Tonleiter-Tuning | MULTI PAD [STOP] | 134 |
| 34 | | Einstellungen Trennpunkt/Akkordspielmethode | [AUTO ACCOMPANIMENT] | 135 |
| 35 | | Einstellungen Trennpunkt/Akkordspielmethode | [LEFT HOLD] | 135 |
| 36 | 1 | Lautstärkepedal-Einstellungen | Foot Volume | 135 |
| 37 | 1 | Funktionszuweisung Fußschalter 1 | Footswitch 1 | 136 |
| 38 | 1 | Funktionszuweisung Fußschalter 2 | Footswitch 2 | 136 |
| 39 | - | Modulationsrad-Einstellungen | MODULATION-Rad | 137 |
| | | | | |
| 40 | | Einstellung für Anschlagdynamik | VOICE EFFECT [TOUCH] | 137 |
| 41 | | Aftertouch-Einstellung | VOICE EFFECT [SUSTAIN] | 137 |
| 42 | | Registrierungs-Einstellungen | REGISTRATION MEMORY [1] - [8] | 139 |
| 43 | | Registrierungs-Einstellungen | REGIST BANK [+], [-] | 139 |
| 44 | 1 | Registrierungsspeicher Freeze Group-Einstellungen | [FREEZE] | 139 |
| 45 | † | Voice Set-Einstellungen (R1) | PART SELECT [R1] | 139 |
| 46 | 1 | | PART SELECT [R2] | |
| | | Voice Set-Einstellungen (R2) | | 139 |
| 47 | 1 | Voice Set-Einstellungen (R3) | PART SELECT [R3] | 139 |
| 48 |] | Voice Set-Einstellungen (L) | PART SELECT [LEFT] | 139 |
| 49 | | Harmonie-/Echo-Einstellungen | [HARMONY/ECHO] | 140 |
| 50 |] | Video-Bildschirmeinstellungen | [DEMO] | 141 |
| 51 | 1 | Talk-Einstellung | VOCAL HARMONY [TALK] | 141 |
| 52 | 1 | AutoLoad- und Lautsprechereinstellungen | [FUNCTION] | 142 |
| 52 53 | 1 | Anzeige MIDI-Bank & Program Change-Nr. | VOICE [XG] - [CUSTOM VOICE] | 142 |
| | 1 | | | |
| 54 | 1 | Einstellung Metronomlautstärke für Aufnahme | [DIGITAL RECORDING] | 142 |
| 55 | | Einstellungen der Parametersperrung | [MEMORY] | 142 |
| 56 | | Tap Count-Einstellung | TAP TEMPO | 142 |
| 57 | 1 | Einstellung der Auto Exit-Zeit | PAGE CONTROL [BACK] | 143 |
| 58 | 1 | Spracheinstellungen | PAGE CONTROL [NEXT] | 143 |
| 59 | Style-Manager | Menüauswahl | PRESET STYLE [8 BEAT] - [BALLROOM] | 62 |
| 60 | - Ciyic iviailagei | Style in Flash-ROM laden | FLASH STYLE [I] – [VIII] | |
| | Obda Assault | | | 62 |
| 61 | Style-Auswahl | Verzeichnisauswahl | [DISK DIRECT] | 63 |
| 62 | Songauswahl | Verzeichnisauswahl | SONG DIRECTORY [I] – [V] | 66 |
| 63 | | Verzeichnisauswahl | [SONG SETUP] | 66 |
| 64 |] | Verzeichnisauswahl | SONG PLAYER | 66 |
| 65 | Multi Pad | Repeat-Einstellungen | MULTI PAD [1], [2], [3], [4] | 65 |
| 66 | 1 | Einstellungen der Akkordanpassung | MULTI PAD BANK [+], [-] | 65 |
| | DISK/SCSI | 1 0 | | |
| 67 | DISK/SCSI | Daten von Speichermedium in das Flash-ROM laden | [DISK/SCSI] | 96 |
| 68 | MIDI | Clock-Einstellung | [MIDI] | 151 |
| 69 | VocalHarmony | Parametereinstellungen | VOCAL HARMONY [V.H.(9)] | 69 |
| 70 | | Parametereinstellungen | VOCAL HARMONY [SELECT] | 69 |
| 71 | Musikdatenbank | Suchen in der Musikdatenbank | [MUSIC DATABASE] | 27 |
| 72 | | rd-Tempoeinstellung des ausgewählten Styles | Datenwählrad | - |
| 73 | | rd-Tempoeinstellung des ausgewählten Styles | | |
| | | | ONE TOUCH SETTING [1] - [4] | - |
| 74 | Huckkehr zum (beim Einscha | alten des Geräts angezeigten) Standard-Display | [EXIT] | - |
| 75 | Verlassen des Direktzugriff-N | | [DIRECT ACCESS] | _ |

Funktionsschema

Die links aufgeführten Nummern entsprechen den Nummern im Abschnitt "Vorderseite und Anschlüsse" auf Seite 10.

Die mit * markierten Funktionen sind Erweiterungen des PSR-9000 Version 2 gegenüber dem Vorgängermodell.

| Taste/Steuerelement | Display-Überschrift | Funktion | Siehe Seiten |
|---------------------------|---|--|-----------------|
| | | | |
| 1 POWER ON/OFF | - | Ein- und Ausschalten des Geräts | 14 |
| 2 MASTER VOLUME | - | Einstellen der Grundlautstärke | 14 |
| | | | |
| 3 PITCH BEND | - | Tonhöhenverstimmung (nach oben/unten) von auf der Tastatur gespielten Noten | 54 |
| 4 MODULATION | - | Anwendung eines Vibrato-Effekts auf auf Tastatur gespielte Noten | 54 |
| 5 SONG | | | |
| [SONG PLAYER] | | Ein- und Ausschalten des Song-Players | 30 |
| [I] [V] | | Auswahl eines Songs | 30, 66 |
| [SONG SETUP] | | Einstellen der Art, in der das PSR-9000 Songdaten liest | 67 |
| 6 STYLE & STYLE MANAGER | | | |
| [AUTO ACCOMPANIMENT] | | Ein- und Ausschalten der Begleitautomatik | 20 |
| [8BEAT] [BALLROOM] | | Auswahl eines voreingestellten Styles | 20 |
| | | | |
| | STYLE MANAGER | | |
| | LOAD STYLE INTO FLASH ROM | Style-Daten von Speichermedium in das interne Flash-ROM laden | 62 |
| | SAVE STYLE IN FLASH ROM | Style-Daten aus dem internen Flash-ROM auf Speichermedium sichern | 63 |
| | COPY STYLE IN FLASH ROM | Style-Daten im internen Flash-ROM kopieren | 63 |
| | DELETE STYLE IN FLASH ROM SWAP STYLE IN FLASH ROM | Style-Daten im internen Flash-ROM löschen Style-Daten im internen Flash-ROM vertauschen | 63 63 |
| | RENAME STYLE IN FLASH ROM | Style-Datei im internen Flash-ROM umbenennen | 63 |
| | DEFRAGMENT FLASH ROM | Defragmentierung des internen Flash-ROMs | 63 |
| [I] [VIII] | | Auswahl einer Style-Datei im internen Flash-ROM | 51 |
| [DISK DIRECT] | | Style auf Diskette auswählen und abspielen | 25 |
| | | | |
| 7 ACCOMPANIMENT CONTROL | | | |
| [INTRO] | - | Abspielen der Intro-Sequenzen der Begleitung | 22 |
| [TAP TEMPO] | _ | Vorklopfen des Tempos der Begleitung | 23, 60 |
| [ENDING] [FADE IN/OUT] | - | Abspielen der Schlußsequenzen der Begleitung Weiches Ein- und Ausblenden beim Starten und Anhalten von Begleitung | 22 23, 60 |
| [FADE IN/OUT] | _ | oder Song | 23, 60 |
| [MAIN VARIATION] | - | Abspielen der Hauptsequenz der Begleitung | 22 |
| [FILL IN & BREAK] | _ | Abspielen von Füllsequenzen oder Breaks | 22 |
| [SYNC STOP] | - | Ein- und Ausschalten der Synchronstopfunktion | 23, 61 |
| [SYNC START] | _ | Ein- und Ausschalten der Synchronstartfunktion | 20 |
| [START/STOP] | _ | Starten und Anhalten der Begleitung | 21 |
| 8 MENU | | | |
| [DISK/SCSI] | LOAD FROM DISK | 1 | |
| | PROGRAM | Einen bestimmten Datentyp vom Speichermedium laden | 128 |
| | INDIVIDUAL | Einzelne Daten vom Speichermedium laden | 128 |
| | | Tarana and a same and a same a sa | |
| | SAVE TO DISK | Daten auf Speichermedium sichern | 129 |
| | COPY FILE/FD | 1 | |
| | COPY FILE | Eine bestimmte Datei von einer Diskette auf eine andere Diskette kopieren. | 130 |
| | COPY FD | Alle Daten von einer Diskette auf eine andere Diskette kopieren. | 130 |
| | | | |
| | BACKUP/RESTORE |] | |
| | RESTORE | Daten im Flash-ROM wiederherstellen | 130 |
| | BACKUP | Erstellen einer Sicherheitskopie der Daten im Flash-ROM | 130 |
| | | | |
| | CONVERTER | District in DOD coop Fam. 11 POD coop F | |
| | PSR-8000 | Dateien im PSR-8000-Format ins PSR-9000-Format konvertieren | 131 |
| | SMF SONG | Sequenz-/Spurname des Meta-Ereignisses im SMF in Dateinamen konvertieren | 131 |
| | EDIT FILE | 1 | |
| | RENAME | Datei auf Speichermedium umbenennen | 131 |
| | DELETE | Datei auf Speichermedium ünberiehnen Datei auf Speichermedium löschen | 131 |
| | | 55.55.5 | |
| | EDIT DIRECTORY | | |
| | RENAME DIRECTORY | Verzeichnis auf Speichermedium benennen | 132 |
| | DELETE DIRECTORY | Verzeichnis auf Speichermedium löschen | 132 |
| | CREATE DIRECTORY | Verzeichnis auf Speichermedium erstellen | 132 |
| | | | |
| | FORMAT | Formatieren eines Speichermediums | 132 |
| | CHECK DISK | Prüfen eines Speichermediums | 133 |

| Taste/Steuerelement | Display-Überschrift | Funktion | Siehe Seiter |
|-------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------|
| MENU | | | |
| [FUNCTION] | MASTER TUNE/SCALE TUNE | | |
| | MASTER TUNE | Grundtonhöhe des PSR-9000 einstellen | 134 |
| | SCALE TUNE | Tonhöhe für jede einzelne Note der Oktave einstellen | 134 |
| | CDUIT POINT/FINOFDING | | |
| | SPLIT POINT/FINGERING SPLIT POINT | Einstellen des Trennpunkts auf der Tastatur, der die Bereiche für linke und | 135 |
| | | rechte Hand voneinander trennt | |
| | FINGERING | Auswahl der Akkordspielmethode für die linke Hand | 135 |
| | CONTROLLER | | |
| | FOOT CONTROLLER | Auswahl der Fußcontrollerfunktion (Seite 12) | 135 |
| | PANEL CONTROLLER | Auswahl der Funktion für Bedienfeldsteuerelement (z. B. Pitch Bend-Rad) | 137 |
| | REGISTRATION/FREEZE/VOICE | | |
| | REGISTRATION/FREEZE/VOICE | Namenseingabe für Registrierungs-Einstellungen/-Banks | 139 |
| | FREEZE | Angabe der von der Freeze-Funktion betroffenen Einstellungen (Seite 28) | 139 |
| | VOICE SET | Angabe, ob Voreinstellungen beim Auswählen einer neuen Stimme erneut aufgerufen werden oder nicht | 139 |
| | | autgeruten werden oder nicht | |
| | HARMONY/ECHO | Harmonie-/Echo-Einstellungen | 140 |
| | VIDEO OUT | Einstellen der Anzeigeeigenschaften für die Ausgabe an einen über die [VIDEO OUT]-Buchse angeschlossenen Fernseher oder Videobildschirm | 141 |
| | TALK SETTING | [VIDEO OUT]-Buchse angeschlossenen Fernseher oder Videobildschirm Einstellen von Parametern für den Mikrofonklang bei eingeschalteter [TALK]- | 141 |
| | TAER SETTING | Taste | 141 |
| | LITHITM | | |
| | UTILITY CONFIGURATION | Einstellen verschiedener Parameter | 142 |
| | TIME | Einstellen von zeitbezogenen Parametern | 143 |
| | LANGUAGE | Auswahl der Sprache für die Display-Meldungen | 43 |
| [MIDI] | | Auswahl einer MIDI-Vorlage | 150 |
| | | | |
| | MFC10 | August sings Verlage für die MEC10 Einstellungen | 154 |
| | FULL SETUP | Auswahl einer Vorlage für die MFC10-Einstellungen Vorlage für MFC10-Einstellungen erstellen und speichern | 154 155 |
| | 1 022 02101 | Vollage lat will one Emoterial gen eredien and specificin | 100 |
| | SETUP | | |
| | SYSTEM | MIDI-bezogene Parametereinstellungen | 151 |
| | TRANSMIT | Kanaleinstellungen für MIDI-Übertragung | 151 |
| | RECEIVE | Kanaleinstellungen für MIDI-Empfang | 152 |
| | ROOT CHORD DETECT | MIDI-Grundtoneinstellungen Einstellungen MIDI-Akkorderkennung | 153 153 |
| | STORE | Speichern von MIDI-Einstellungen als Vorlage | 153 |
| | 0.0 | - Free Control of the | |
| KEYBOARD TRANSPOSE | | Tastatur-Tonhöhe nach oben oder unten transponieren | 55 |
| DIOITAL OTUDIO | | | |
| DIGITAL STUDIO [SOUND CREATOR] | SAMPLING | Sampeln von Sounds über Mikrofon oder Line-Quelle | 40, 72 |
| [SOUND CHEATON] | RECORDING | Aufzeichnen eines neuen Samples | 40, 74 |
| | • TRIGGER LEVEL | Einstellen der Triggerschwelle zum Starten des Samplingvorgangs | 72 |
| | • PRE EFFECT | Einrichten von bis zu drei auf einen Quellsound anzuwendenden DSP-Effek- | 75 |
| | • STORE | ten Gesampelte Daten als benutzerdefinierte Stimme speichern | 41 |
| | FILE IMPORT | Wave-Dateien von Diskette importieren | 75 |
| | • STORE | Gesampelte Daten als benutzerdefinierte Stimme speichern | 41 |
| | EDIT | Aufgezeichnetes/importiertes Sample bearbeiten | 76 |
| | WAVE CLEAR | Wave-Daten löschen | 75 |
| | CUCTOM VOICE | | |
| | CUSTOM VOICE | | |
| | EASY EDIT • EDIT | Verschiedene Tonerzeugungsparameter bearbeiten (z. B. Filter, EG) | 81 |
| | • STORE/CLEAR | Namenseingabe/Speichern/Löschen von benutzerdefinierten Stimmendaten | 80 |
| | FULL EDIT | 5 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | |
| | • VOICE | Verschiedene Parameter bearbeiten (z. B. Anschlagdynamikkurve, Tonhöhenkurve) | 82 |
| | | Verschiedene Waveform-Parameter bearbeiten | 83 |
| | • E1:WAVEFORM | | |
| | • E2:EG | Verschiedene EG-Parameter (Envelope Generator, Hüllkurvengenerator) bearbeiten | 84 |
| | • E2:EG • E3:FILTER | Verschiedene EG-Parameter (Envelope Generator, Hüllkurvengenerator) bearbeiten Verschiedene Filterparameter bearbeiten | 85 |
| | • E2:EG | Verschiedene EG-Parameter (Envelope Generator, Hüllkurvengenerator) bearbeiten | |

Funktionsschema

| Taste/Steuerelement | Display-Überschrift | Funktion | Siehe Seiten |
|---------------------|----------------------------|---|-----------------|
| 40 DIOITAL OTLIDIO | | | |
| 10 DIGITAL STUDIO | CONIC OPENTOR | | |
| [DIGITAL RECORDING] | SONG CREATOR QUICK RECORD | Cohnelloufzeighnung eines Congo ahns verherige Deteil Einstellungen | 36 |
| | • CHORD STEP | Schnellaufzeichnung eines Songs ohne vorherige Detail-Einstellungen Aufzeichnen von Begleitungsdaten mit der Einzelschrittaufzeichnung (ähnlich | 100 |
| | • CHORD STEP | dem Eintragen von Akkorden in eine Akkordtabelle) | 100 |
| | MULTI TRACK RECORD | Unabhängiges Aufzeichnen von 16 Songspuren | 38 |
| | • TRACK | Angabe der Aufnahmemethode | 38 |
| | • RECORD | Aufzeichnung starten/anhalten | 39 |
| | • EDIT | Bearbeiten eines aufgezeichneten Songs (z. B. Quantize, Transponieren) | 92 |
| | • SETUP | Bearbeiten von Setup-Daten (z. B. Mischpult-Parameter) | 93 |
| | • SAVE/DELETE | Aufgezeichneten Song auf Diskette speichern/Song auf Diskette löschen | 39 |
| | • STEP REC | | 94 |
| | 0.220 | Aufzeichnen eines Songs mit der Einzelschrittaufzeichnung (ähnlich dem Eintragen von Noten auf Notenlinien) | |
| | STYLE CREATOR | | |
| | EASY EDIT | Neuerstellung eines Styles | 107 |
| | STYLE ASSEMBLY | Neuerstellung einer bestimmten Spur eines vorhandenen Styles | 107 |
| | REVOICE | Ändern verschiedener Parameter | 108 |
| | GROOVE & DYNAMICS | Ändern des Timings für jede Sequenz / der Tonstärke für jede Spur | 109 |
| | FULL EDIT | Erstellen eines Styles durch Aufzeichnen der Noten | 110 |
| | • BASIC | Sequenz und Spur zur Aufnahme auswählen, Tempo, Taktart usw. einstellen | 110 |
| | • SET UP | Setup-Daten bearbeiten (Stimme usw.) | 112 |
| | • EDIT | Verschiedene Parameter bearbeiten (Quantize usw.) | 112 |
| | • STORE/CLEAR | Erstellte Style-Daten in das Flash-ROM speichern bzw. löschen | 106 |
| | • PARA.EDIT | Verschiedene Parameter für das Style-Dateiformat bearbeiten | 112 |
| | • STEP REC | Aufzeichnen eines Styles mit der Einzelschrittaufzeichnung (ähnlich dem Ein- | 118 |
| | | tragen von Noten auf Notenlinien) | |
| | NEW STYLE ASSEMBLY | Erstellen eines neuen Styles | 107 |
| | MULTI PAD CREATOR | | |
| | RECORDING | Multi Pad-Aufzeichnung | 120 |
| | STEP REC | Multi Pad-Einzelschrittaufzeichnung | 121 |
| | CLEAR | Aufgezeichnete Multi Pad-Daten löschen | 120 |
| | COPY | Aufgezeichnete Multi Pad-Daten kopieren | 120 |
| | REPEAT | Ein- und Ausschalten der Wiederholfunktion | 120 |
| | CHORD MATCH | Ein- und Ausschalten der Akkordanpassung | 120 |
| [MIXING CONSOLE] | VOL/EQ | Einstellen von Lautstärke, Stereoposition und EQ High/Low für jeden Part | 123 |
| | FILT | Einstellen von harmonischem Inhalt und Helligkeit für jeden Part | 123 |
| | EFF DEPTH | Einstellen der Effekttiefe (Hall, Chorus und DSP) für jeden Part | 123 |
| | EFF TYPE | Einstellen von Effektart/Parameter für jeden Block | 124 |
| | TUNE | Einstellen der Tonhöheparameter (z. B. Pitch Bend-Bereich, Portamento-Zeit) für ieden Part | 123 |
| | M.EQ | Einstellen des Grundklangs des PSR-9000 in fünf Frequenzbändern | 125 |
| | VOICE | | 123 |
| | LINE OUT | Stimme für jeden Part ändern Ändern der Line Out-Einstellung für jeden Part zum Senden von Daten an die | |
| | LINE OUT | LINE OUT-Buchsen | 126 |
| 11 MULTI PAD | | | |
| [M.PAD BANK 1 - 60] | | Auswahl einer Multi Pad-Bank | 34, 65 |
| [BANK VIEW] | REPEAT | Ein- und Ausschalten der Wiederholfunktion | 65 |
| | CHORD MATCH | Ein- und Ausschalten der Akkordanpassung | 65 |
| [STOP] | | Anhalten der Multi Pad-Wiedergabe | 34 |
| [1] [4] | | Spielen auf den Multi Pads | 34 |
| 12 Datenwählrad | | Tempo von Begleitung/Songwiedergabe ändern | 42, 60 |
| | | | |
| 13 DEMO [DEMO] | PSR-9000 DEMO | Auswahl/Wiedergabe von Demo-Songs | 52 |
| | | 3 | · |
| 14 VOICE EFFECT | | | |
| [TOUCH] | _ | Ein- und Ausschalten der Touch Response-Funktion | 35, 55 |
| [SUSTAIN] | _ | Ein- und Ausschalten des Halteeffekts | 35, 55 |
| [DSP(4~7)] | - | Ein- und Ausschalten der DSP-Effekte | 35, 55 |
| | | F: | |
| [SLOW/FAST] | - | Einstellen der DSP-Effektvariation für den ausgewählten Stimmen-Part auf | 35, 55 |
| | - | Einstellen der DSP-Effektvariation für den ausgewählten Stimmen-Part auf SLOW oder FAST Ein- und Ausschalten des Harmonie-/Echoeffekts | 35, 55 |

Funktionsschema

| Taste/Steuerelement | Display-Überschrift | Funktion | Siehe Seiten |
|--|----------------------|---|-----------------|
| | | | |
| 15 MUSIC DATABASE | MUCIO DATABAGE | Accessible of October (Fredelling since Marcillalatories of | 00.04 |
| [MUSIC DATABASE] | MUSIC DATABASE | Auswählen/Suchen/Erstellen einer Musikdatenbank | 26, 64 |
| 16 ONE TOUCH SETTING | | | |
| [1], [2], [3], [4] | - | Aufrufen verschiedener, zum ausgewählten Style passender Bedienfeld-Einstellungen | 24, 61 |
| 17 REGISTRATION MEMORY | | | |
| [1] [8] | _ | Aufrufen verschiedener Bedienfeld-Einstellungen | 28 |
| [FREEZE] | _ | Ein- und Ausschalten der Freeze-Funktion | 28 |
| [REGIST BANK 1 - 64] | _ | Auswahl einer Registrierungs-Bank | 28 |
| | · | | |
| 18 MEMORY | | | |
| [MEMORY] | _ | Verschiedene Bedienfeld-Einstellungen in Registrierungsspeicher/One Touch Setting speichern | 28, 61 |
| 19 VOICE | | | |
| [PIANO] [SYNTHESIZER] | _ | Auswahl der voreingestellten Stimmen des PSR-9000 | 16 |
| [PERCUSSION] | - | Auswahl der voreingestellten Percussion-Stimmen und Drum-Kits des PSR-9000 | 54 |
| [XG] | _ | Auswahl der voreingestellten XG-Stimmen | 54 |
| [ORGAN FLUTES] | _ | Auswahl/Bearbeitung der Organ Flutes-Stimmen | 56 |
| [CUSTOM VOICE] | _ | Auswahl der benutzerdefinierten Stimmen | 80 |
| | · | | |
| 20 PART SELECT | | | |
| [LEFT], [RIGHT 1], [RIGHT 2], [RIGHT 3] | - | Auswahl eines Parts für Stimmenzuweisungen | 53 |
| | | | |
| 21 PART ON/OFF | | | |
| [LEFT HOLD] | _ | Ein- und Ausschalten der Left Hold-Funktion | 55 |
| [LEFT] | _ | Ein- und Ausschalten des linken Parts | 53 |
| [RIGHT 1] | _ | Ein- und Ausschalten von Part RIGHT 1 | 53 |
| [RIGHT 2] | _ | Ein- und Ausschalten von Part RIGHT 2 | 53 |
| [RIGHT 3] | _ | Ein- und Ausschalten von Part RIGHT 3 | 53 |
| 22 UPPER OCTAVE | | | |
| [-], [+] | - | Transposition der oberen Parts (RIGHT1-3) um eine Oktave nach oben oder unten | 18 |
| | | out unter | |
| 23 VOCAL HARMONY | | | |
| [TALK] | - | Talk-Einstellungen für den Mikrofonklang aufrufen | 68 |
| [DSP(8)] | - | Ein- und Ausschalten des DSP(8)-Effekts für den Mikrofonklang | 68 |
| [V.H.(9)] | | Ein- und Ausschalten des Vocal Harmony-Effekts | 68 |
| [SELECT] | VOCAL HARMONY SELECT | Auswählen/Erzeugen des Vocal Harmony-Effekts | 69 |
| [MIC SETUP] | 3 BAND EQ | Einstellen der Signalstärke jedes Bands für den Mikrofonklang | 70 |
| | NOISE GATE | Sperren des Mikrofon-Eingangssignals, wenn dieses unter einen festgelegten Pegel fällt | 70 |
| | COMPRESSOR | Dämpft das ausgegebene Signal, wenn das Mikrofon-Eingangssignal einen angegebenen Pegel überschreitet | 70 |
| | VOCAL HARMONY | Gibt die Art der Steuerung des Vocal Harmony-Effekts an | 70 |
| | MIC | Gibt die Art der Steuerung des Mikrofonklangs an | 71 |

49

Speicherstruktur

Das PSR-9000 verfügt über drei verschiedene Möglichkeiten zum Speichern von Originaldaten: Flash-ROM, RAM und Speichermedien (Diskette, Festplatte usw.).

Flash-ROM


Das PSR-9000 besitzt einen speziellen Flash-ROM-Speicher. Im Gegensatz zum konventionellen Lesespeicher kann das Flash-ROM überschrieben werden und ermöglicht damit das Speichern eigener Originaldaten. Die Speicherinhalte des Flash-ROMs bleiben auch nach Ausschalten des Instruments erhalten.

RAM

Dies ist der herkömmliche "interne" Benutzerspeicher des PSR-9000. Zum Sampeln kann der Speicher durch Installation von SIMM-Modulen auf maximal 65 MB erweitert werden.

Diskette/Festplatte

Darüber hinaus bietet das PSR-9000 die Möglichkeit, Daten auf eine Diskette, eine optionale Festplatte oder ein externes (optionales) SCSI-Gerät zu speichern (z. B. ein Festplattenlaufwerk oder ein Wechselplattenspeicher).



■ Informationen zum System-Backup

Im Flash-ROM können wichtige Informationen zu den aktuellen Einstellungen des PSR-9000 wie z.B. die Style-Nummer, Trennpunkt, Akkordspielmethode und MIDI-Einstellungen gespeichert werden. Drücken Sie dazu im Haupt-Display auf das Viertelnote-Symbol (), und folgen Sie den Anweisungen im Display.

Eine vollständige Liste der Parameter des System-Backups finden Sie auf Seite 178.

Wenn Sie die Parameter des System-Backups auf die ursprünglichen Werkseinstellungen zurücksetzen möchten, halten Sie beim Einschalten des Geräts die [DEMO]-Taste gedrückt.



Beim Speichern eigener Originaldaten in das Flash-ROM werden die vorprogrammierten Daten an den numerierten Speicherplätzen überschrieben. Hiervon betroffen sind folgende Datentypen:

- One Touch Setting
- Registrierungsspeiche Musikdatenbank
- Multi Pad
- · Flash-Style

Wenn Sie die voreingestellten Daten gelöscht haben, können Sie mit Hilfe der Restore-Funktion (Seite 130) eine Kopie dieser Daten von den mitgelieferten Disketten herunterladen (Seite 6)




Beachten Sie die folgenden Punkte, wenn Sie Speichergeräte benutzen

- Songdateien können wiedergegeben werden, ohne daß die Daten zuvor in das Flash-ROM oder in den internen Speicher (RAM) geladen wer-
- Style-Dateien können vom Flash-ROM wiedergegeben werden, wenn die Daten zuvor von Diskette in das Flash-ROM geladen wurden. Mit
- Hilfe der Disk Direct-Funktion können sie auch direkt von Diskette abgespielt werden (Seite 25).
 Verwenden Sie zum Speichern/Laden anderer Daten als Style-Daten zwischen Diskette und Flash-ROM die Funktion DISK/SCSI (Seite 127).
- Das Sichern und Laden von Style-Daten erfolgt mit Hilfe der Style-Manager-Funktionen (Seite 62).
 One Touch Setting-Daten können über Flash-Style gespeichert und geladen werden. Sie können jedoch nicht separat gespeichert werden
- Musikdatenbankdaten können mit den Disketten-Style-Daten geladen werden. Tatsächlich werden die mit den Disketten-Style-Daten programmierten One Touch Setting-Daten als Musikdatenbank geladen. Musikdatenbankdaten können nicht separat geladen oder gespeichert wer

■ Informationen zu Style-Daten

Das nachfolgende Schaubild zeigt die Beziehungen zwischen auf verschiedene Arten gespeicherten Style-Daten.

Neben den normalen Speichermöglichkeiten verfügt das PSR-9000 über einen speziellen Flash-ROM-Speicher. Im Gegensatz zum konventionellen Lesespeicher kann das Flash-ROM überschrieben werden und ermöglicht damit das Speichern eigener Originaldaten. Im Flash-ROM ist eine Reihe vorprogrammierter Styles abgelegt, die im folgenden als "Flash-Styles" bezeichnet werden.



Siehe Seite 104

Die voreingestellten Styles sind im konventionellen ROM gespeichert. Diese sind permanent und können nicht überschrieben werden. Sie können jedoch als Ausgangsbasis zur Erzeugung eigener Style-Daten mit Hilfe des Style Creators verwendet werden (Seite 104). Die Funktionen des Styl-Managers (Seite 62) dienen zum Sichern und Organisieren Ihrer Original-Stele-Daten.

Disketten-Stylens lassen sich auf zwei Möglichkeiten abspielen: 1) Laden der Style-Daten in das Flash-ROM und Wiedergabe als Flash-Style oder 2) direktes Abspielen von Diskette mit der Disk Direct-Funktion (Seite 25).



 Beim Speichern eigener Originaldaten in das Flash-ROM werden die vorprogrammierten Flash-Style-Daten an den numerierten Spei cherplätzen überschrieben. Wenn Sie die voreingestellten Daten gelöscht haben, können Sie mit Hilfe der Restore-Funktion (Seite 130) eine Kopie dieser Daten von den mitgelieferten Disketten herunterladen (Seite 6).




Flash-Stele-Daten können mit oder ohne One Touch Setting-Einstellungen geladen oder gespeichert wer-

Referenzteil

Demo-Funktion

Auf dem PSR-9000 sind eine Reihe von Demo-Songs programmiert, die die komplexen Möglichkeiten des Instruments beispielhaft vorführen. Die Songs können einzeln bzw. zusammen in der normalen oder einer zufälligen Reihenfolge abgespielt werden.



Um die Wiedergabe der Demo-Songs zu beenden, drücken Sie zum Verlassen des Demo-Modus und zur Rückkehr in den normalen Spiel-Modus entweder die Taste [**DEMO**] oder die Taste [**EXIT**].

Stimmen

Das PSR-9000 verfügt über eine große Auswahl an unterschiedlichen Instrumentalstimmen. Testen Sie die verschiedenen Stimmen, die am Ende dieser Bedienungsanleitung in der Stimmenliste aufgeführt sind (Seite 166). Grundlegende Informationen zur Auswahl von Stimmen finden Sie in der "Kurzanleitung" auf Seite 16.

Parts: Right1, Right2, Right3 und Left


Kurzanleitung auf Seite 16

Auf dem PSR-9000 können Sie bis zu vier Parts einzeln auswählen und auf mehrere Arten gleichzeitig abspielen. Jedem Part kann ein Bereich von Stimmen zugewiesen werden.


■ Tastatur-Funktionen

Wie zuvor erwähnt, kann die Tastatur des PSR-9000 drei verschiedene Stimmen erzeugen. Es folgt ein kurzer Überblick über die verschiedenen Möglichkeiten, mit Stimmen zu spielen.

- · Spielen mit einer Stimme
- Spielen mit zwei
 Stimmen übereinander
- Spielen mit drei Stimmen übereinander
- Spielen mit getrennten Stimmen für rechte und linke Hand
- Spielen eines Akkords mit der linken Hand – Siehe Seite 20.



Jede Taste besitzt einen Notennamen. Beispielsweise entspricht die unterste Taste der Tastatur (ganz links) der Note C1 und die höchste Taste (ganz rechts) der Note C6.




■ Part-Auswahl

Für den aktuell ausgewählten Part (siehe oben) kann eine Stimme ausgewählt werden. Drücken Sie zur Auswahl des gewünschten Parts auf die entsprechende [PART SELECT]-Taste.



Wenn Sie nur einen bestimmten Part einschalten möchten, drücken Sie im Haupt-Display auf die entsprechende Display-Taste.



Stimmen

Das PSR-9000 besitzt mehrere Stimmenkategorien: die voreingestellten Stimmen des PSR-9000, Percussion-Kits, XG-Stimmen, Organ Flutes-Stimmen und benutzerdefinierte Stimmen.



Tastatur-Percussion

Wenn in der Gruppe [PERCUSSION] eine der Drum-Kit- oder SFX-Kit-Stimmen ausgewählt wird, können Sie auf der Tastatur 28 verschiedene Schlaginstrumente oder SFX-Sounds (Sound-Effekte) erzeugen. Die mit den verschiedenen Tasten gespielten Schlaginstrumente sind unterhalb der Tasten durch Symbole gekennzeichnet. Einige der Instrumente in den verschiedenen Drum-Kits klingen unterschiedlich, obwohl sie gleich heißen, andere hingegen klingen tatsächlich gleich.

Eine vollständige Liste der Drum-Kit- und SFX-Kit-Zuweisungen finden Sie auf Seite 174.

HINWEIS

 Die Funktionen Transpose, Tune, Sustain, Harmony, Left Hold und Modulation haben keinen Einfluß auf die Drum-Kit- oder SFX-Kit-Stimmen.

XG-Stimmen

Das XG-Format von Yamaha ist eine Erweiterung des Formats GM (General MIDI) System Level 1. Es bietet eine größere Anzahl an Stimmen, eine verbesserte Steuerung der Expressivität und ein breites Spektrum an Effekten. Das XG-Format stellt außerdem die Kompatibilität mit zukünftigen Instrumenten und Softwareentwicklungen sicher. Halten Sie die gewünschte VOICE-Taste gedrückt, und drücken Sie gleichzeitig die Taste [XG], um die Anzeige der XG-Stimmen der entsprechenden Kategorie anzuzeigen.

Organ Flutes-Stimmen


Siehe Seite 56.

Benutzerdefinierte Stimmen

Siehe Seite 80.

PITCH BEND-Rad und MODULATION-Rad

Mit dem **PITCH BEND**-Rad des PSR-9000 wird die Tonhöhe der Noten nach oben (drehen Sie das Rad von sich weg) oder nach unten (drehen Sie das Rad auf sich zu) verändert. Wenn Sie das **PITCH BEND**-Rad loslassen, kehrt es automatisch in die Zentralstellung zurück.






HINWEIS

Der maximale Pitch Bend-Umfang kann geändert werden (Seite 123).

Mit der Modulationsfunktion wird ein Vibrato-Effekt auf die auf der Tastatur gespielten Noten angewendet. Wird das **MODULATION**-Rad ganz nach unten gedreht, ist die Effekttiefe minimal. Durch Drehen nach oben wird der Effekt verstärkt.





HINWEIS

 Um zu vermeiden, daß die Modulation unabsichtlich angewendet wird, stellen Sie die Tiefe minimal ein.

Stimmeffekte

Kurzanleitung auf Seite 35

Mit den [VOICE EFFECT]-Tasten schalten Sie die entsprechenden Effekte ein (Anzeige beleuchtet) oder aus (Anzeige aus).

Die Tastatur des PSR-9000 besitzt eine Touch Response-Funktion, mit der Sie die Stimmenstärke dynamisch und ausdrucksvoll über die Anschlagstärke steuern können – genauso wie bei einem akustischen

Zwei Komponenten des Anschlags beeinflussen diese Funktion: Anschlag (Initial Touch) und Aftertouch.

• Initial Touch Diese Funktion des PSR-9000 mißt die Stärke Ihres Tastenanschlags. Auf Grund der Anschlagstärke wird der Klang je nach ausgewählter Stimmen auf unterschiedliche Art modifiziert. Dadurch können Sie mit größerer Ausdruckskraft spielen und mit Ihrer Spieltechnik Effekte hinzufügen.

. Diese Funktion des PSR-9000 mißt den auf die Tasten ausgeübten Druck. Auf Grund des Drucks wird der Klang je nach ausgewählter Stimmen auf unterschiedliche Art modifiziert. Dadurch können Sie mit größerer Ausdruckskraft spielen und mit Ihrer Spieltechnik Effekte hinzufügen.



Ist die Sustain-Funktion aktiviert, werden alle auf der Tastatur gespielten Noten (mit Ausnahme der Noten für den Part der linken Hand) länger angehalten.

■ DSP (4~7) und Slow/Fast

Mit den in das PSR-9000 integrierten digitalen Effekten können Sie Ihrem Spiel auf verschiedene Weise Atmosphäre und Tiefe verleihen. Beispielsweise können Sie Hall hinzufügen, so daß das Instrument klingt, als wenn es in einer großen Konzerthalle gespielt würde.

- Mit der Taste DSP(4~7) werden Effekte für die Parts RIGHT 1 (DSP4), RIGHT 2 (DSP5), RIGHT 3 (DSP6) und LEFT (DSP7) unabhängig voneinander ein- oder ausgeschaltet.
- Mit der Taste [SLOW/FAST] wechseln Sie zwischen zwei Varianten des DSP-Effekts. Beispielsweise wird damit die Rotationsgeschwindigkeit (langsam/schnell) des Leslie-Effekts eingestellt.



- Einzelheiten zur Auswahl eines DSP-Effekts und zum Einstellen der entsprechenden Parameter finden Sie auf Seite 124. Wie die Effektblöcke miteinander
- verbunden sind, können Sie dem Signalflußdiagramm für Effekte auf Seite 125 entnehmen.

Harmony/Echo

Siehe Seite 35 und 140.

Poly/Mono

Hiermit wird festgelegt, ob die Stimme des Parts monophon (immer nur eine Note gleichzeitig) oder polyphon (bis zu 126 Noten gleichzeitig) wiedergegeben wird.

Ist diese Funktion auf "MONO" eingestellt, kann (je nach ausgewählter Stimme) der Portamento-Effekt eingesetzt werden, indem Sie legato spielen. Die Intensität des Portamento-Effekts hängt von der jeweiligen Stimme ab. Die Portamento-Zeit kann auf dem Mischpult eingestellt werden (Seite 123).

Weitere Tastaturfunktionen

Left Hold

Diese Funktion läßt die Stimme des Parts Left weiterklingen, auch wenn die Tasten losgelassen werden. Nicht ausklingende Stimmen (wie Streicher) werden gleichmäßig gehalten, während ausklingende Stimmen (z.B. Klavier) langsamer ausklingen (wie durch Treten des Haltepedals).

Diese Funktion ist besonders wirkungsvoll, wenn sie mit der Begleitautomatik verwendet wird. Wenn Sie zum Beispiel einen Akkord im Tastaturbereich der Begleitautomatik spielen und loslassen (wobei der Part Left aktiviert und eine Streicherstimme eingestellt ist), klingt der Streicher-Part weiter und bereichert den Klang der Begleitung.

Keyboard Transpose

Mit dieser Funktion können Sie die Grundtonhöhe des PSR-9000 in Halbtonschritten um zwei Oktaven nach oben oder unten transponieren.

Beachten Sie, daß die Transposition erst auf die nach dem Drücken einer der [KEYBOARD TRANSPOSE]-Tasten gespielten Noten (Begleitakkorde) angewendet wird und daß auch die Tonhöhe von Begleitstimmen und Multi Pads mit aktivierter Akkordanpassung davon betroffen sind.

Durch gleichzeitiges Drücken der Tasten [◄] und [▶] können Sie jederzeit wieder die normale Tonhöhe (Transpose-Wert "0") einstellen.

Die allgemeine oder Song-Transposition läßt sich im Mischpult einstellen (Seite 123) oder den Tasten [KEYBOARD TRANSPOSE] zuweisen (Seite 138).




Ändern der Oktave

Informationen hierzu finden Sie in der Kurzanleitung auf Seite 18.



Neben einer Vielzahl von Orgelstimmen in der Stimmenkategorie [ORGAN] verfügt das PSR-9000 über die Stimme ORGAN FLUTES, die dem aktuell ausgewählten Part zugewiesen und durch Drücken der Taste [ORGAN FLUTES] im Abschnitt VOICE bearbeitet werden kann.

Allgemeine Vorgehensweise



■ Parameter

| Organ Type | Dieser Parameter gibt an, welcher Typ der Orgeltonerzeugung simuliert werden soll: Sinus oder Vintage. |
|-----------------|--|
| Rotary SP Speed | Mit der Taste "Rotary SP Speed" kann zwischen langsamer und schneller Rotationsge- schwindigkeit umgeschaltet werden, wenn für die Organ Flutes der Leslie-Effekt ausge- wählt ist (siehe "DSP Type" weiter unten) und die Taste VOICE EFFECT [DSP(4 - 7)] aktiviert ist (die Display-Taste "Rotary SP Speed" hat den gleichen Effekt wie die Taste VOICE EFFECT [DSP SLOW/FAST]). |
| Vibrato On/Off | Mit dieser Display-Taste läßt sich der Vibrato-Effekt für die Organ Flutes-Stimme ein- (ON) und ausschalten (OFF). |
| Vibrato Depth | Über diese Display-Taste läßt sich die Vibrato-Tiefe auf eine von drei Stufen einstellen. Durch Drücken der Taste wechselt die Tiefe zwischen den Werten "1", "2" und "3". |

Orgelpfeifen (Organ Flutes)

| Footage | | Die Footage-Einstellungen bestimmen den Grundklang der Organ Flutes-Stimme. Die Bezeichnung "Footage" verweist darauf, daß bei traditionellen Pfeifenorgeln die Töne durch unterschiedlich lange, in Fuß gemessene Pfeifen erzeugt werden. Je länger die Pfeife, desto tiefer die Tonlage des Klangs. Demzufolge legt die Einstellung 16' die Komponente mit der niedrigsten und die Einstellung 1' die Komponente mit der höchsten Tonlage fest. Je höher der eingestellte Wert, desto größer die Lautstärke der entsprechenden Komponente. Durch Mischen verschiedener Footage-Lautstärken können Sie einen eigenen, unverwechselbaren Orgelsound erzeugen. |
|---|-----------|---|
| Volume | | Stellt die Grundlautstärke der Orgelpfeifen ein. Je länger der angezeigte Balken, desto größer die Lautstärke. |
| Mode | | Über die MODE-Steuerung stehen zwei Modi zur Verfügung: FIRST und EACH. Im FIRST-Modus wird der Attack-Effekt nur auf die zuerst gespielten Noten angewendet und gehalten; während die ersten Noten gehalten werden, wird Attack auf die nachfolgenden Noten nicht angewendet. Im EACH-Modus wird der Attack-Effekt auf alle Noten gleichermaßen angewendet. |
| Attack | | Die ATTACK-Steuerung reguliert die Klangerzeugungsgeschwindigkeit für die ORGAN FLUTE-Stimme. Die Steuerungen 4', 2 2/3' und 2' erhöhen oder reduzieren den Wert des Attack-Sounds der jeweiligen Footage. Je länger der angezeigte Balken, desto größer der Attack-Sound. |
| Length | | Die LENGTH-Steuerung reguliert, wie lange (oder kurz) der Attack-Anteil des Klangs sofort nach dem Anfangs-Attack ausklingt. Je länger der angezeigte Balken, desto länger das Ausklingen. |
| Response | | Mit der Response-Steuerung kann auf der Basis der FOOTAGE-Steuerungen die Verzögerung des An- und Abschweilens sowohl des gehaltenen Klanganteils als auch des Attack-Anteils erhöht und reduziert werden. Je höher der Wert, desto langsamer das An- und Abschalten. |
| Reverb Depth Chorus Depth DSP on/off DSP Depth | | Einzelheiten zu den Digitaleffekten finden Sie auf Seite 123. |
| Vibrato Speed | | Bestimmt die Geschwindigkeit des Vibrato-Effekts, der über "Vibrato On/Off" und "Vibrato Depth" (siehe oben) gesteuert wird. |
| DSP Type | | Legt die auf die Organ Flutes-Stimme anzuwendende DSP-Effektart fest. In der Regel handelt es sich hierbei um einen der sechs verfügbaren Leslie-Effekte. Falls eine andere Effektart ausgewählt ist, steuert die Display-Taste "Rotary SP Speed" im Bearbeitungsdisplay ORGAN VOICE nicht die Lautsprecher-Rotationsgeschwindigkeit, sondern hat die gleiche Funktion wie die Taste VOICE EFFECT [SLOW/FAST]. |
| Slow/Fast | Slow/Fast | Bestimmt bei Auswahl der Organ Flutes-Stimme, ob die DSP-Variation auf langsam (Slow) oder schnell (Fast) gestellt wird (wenn die Voice Set-Funktion aktiviert ist – siehe Seite 139). |
| | Value | Stellt den Parameterwert für DSP Variation (Slow/Fast) ein (z.B. "LFO Freq" für einen Leslie- Effekt), wenn die DSP-Variation (Fast) aktiviert ist. |
| EQ Low EQ High | | Die EQ-Parameter legen Frequenz und Verstärkung des Niedrig- und Hochfrequenz-EQ-Bands fest. |


Begleitautomatik

Mit der Funktion der Begleitautomatik können Sie sich auf Knopfdruck von einer kompletten Band begleiten lassen. Dazu müssen Sie beim Spielen lediglich mit der linken Hand die Akkorde erzeugen, und der ausgewählte, zur Musik passende Begleitstil spielt automatisch mit und verarbeitet die von Ihnen gespielten Akkorde in Echtzeit. Mit der Begleitautomatik kann auch ein Solospieler das Gefühl kennenlernen, von einer ganzen Band oder einem ganzen Orchester begleitet zu werden.

Dieser Abschnitt erläutert einige wichtige Funktionen der Begleitautomatik, die in der Kurzanleitung nicht beschrieben sind. Grundlegende Informationen zum Spielen mit der Begleitautomatik finden Sie in der "Kurzanleitung" auf Seite 20.

Akkordspielmethoden

Die Methode, mit der Sie mit der linken Hand Akkorde erzeugen (auf der Tastatur links vom Trennpunkt), wird Akkordspielmethode ("Fingering") genannt. Im folgenden werden die 7 zur Verfügung stehenden Akkordspielmethoden beschrieben.



Informationen zur Auswahl der Akkordspielmethode finden Sie auf Seite 135.

- HINWEIS

 Der Punkt auf der Tastatur, der den Bereich für die Begleitautomatik vom Bereich für die rechte Hand trennt, wird als "Trennpunkt" bezeichnet. Informationen zum Einstellen des

Trennpunkts finden Sie auf Seite 135.

Single Finger

Mit der Ein-Finger-Methode läßt sich auf die einfachste Weise eine wundervoll orchestrierte Begleitung mit Dur-, Sept-, Mollund Moll-Septakkorden erzeugen. Dazu brauchen Sie im Tastaturbereich der Begleitautomatik nur eine minimale Anzahl von Tasten zu betätigen. Es werden die folgenden verkürzten Akkordgriffe verwendet:

- Schlagen Sie für einen Dur-Akkord nur den Grundton an.
- Schlagen Sie für einen Septakkord gleichzeitig den Grundton und eine weiße Taste links davon an



- Schlagen Sie für einen Moll-Akkord gleichzeitig den Grundton und eine schwarze Taste links davon an.
- Cm
- Schlagen Sie für einen Moll-Septakkord gleichzeitig den Grundton sowie eine weiße und eine schwarze Taste links davon an.

Multi Finger

Im Multi Finger-Modus erkennt das PSR-9000 sowohl mit der Ein-Finger-Technik als auch mit den klassischen Akkordgriffen erzeugte Akkorde. Sie können daher beide Techniken benutzen, ohne den Modus wechseln zu müssen.

Fingered

In diesem Modus greifen Sie im Tastaturbereich der Begleitautomatik die Akkorde selbst, während das PSR-9000 im ausgewählten Style die entsprechend orchestrierte Rhythmus-, Baß- und Akkordbegleitung hinzufügt.

Der Fingered-Modus erkennt die verschiedenen, auf der nächsten Seite aufgelisteten Akkordarten.

Fingered Pro

Dieser Modus entspricht im wesentlichen dem Fingered-Modus. Im Unterschied zu diesem müssen jedoch zur Erkennung der Akkorde mindestens drei Noten gespielt werden. Wird der Grundton zusammen mit seiner Oktave gespielt, wird eine ausschließlich auf dem Grundton basierende Begleitung erzeugt.

On Bass

Dieser Modus erkennt die gleichen Griffe wie der Fingered-Modus. Zusätzlich wird die niedrigste im Tastaturbereich der Begleitautomatik angeschlagene Taste als Baßnote verwendet, wodurch Sie auf dem Baß basierende Akkorde erzeugen können (Im Fingered-Modus wird immer der Grundton des Akkords als Baßnote benutzt).

On Bass Pro

Dieser Modus entspricht im wesentlichen dem On Bass-Modus. Im Unterschied zu diesem müssen jedoch zur Erkennung der Akkorde mindestens drei Noten gespielt werden. Wird der Grundton zusammen mit seiner Oktave gespielt, wird eine ausschließlich auf dem Grundton basierende Begleitung erzeugt.

Full Keyboard

In diesem weiterentwickelten Modus der Begleitautomatik erzeugt das PSR-9000 automatisch die entsprechende Begleitung, während Sie auf der ganzen Tastatur beidhändig beliebige Tasten anschlagen. Sie brauchen sich in keiner Weise um die Begleitakkorde zu kümmern. Der Full Keyboard-Modus wurde so konzipiert, daß er mit den meisten Songs funktioniert. Unter Umständen ist er jedoch für bestimmte Arrangements nicht geeignet. Testen Sie den Full Keyboard-Modus mit einigen einfachen Stücken, um ein Gefühl für die Möglichkeiten zu entwickeln.

HINWEIS

Das PSR-9000 erkennt die Akkorde, die Sie im Tastaturbereich der Begleitautomatik anschlagen, und erzeugt entsprechende Akkorde, auch wenn die Begleitautomatik ausgeschaltet ist (wenn der Part Left aktiviert ist). Akkorde werden entsprechend dem Fingered-Modus erkannt, auch wenn der Modus auf Single Finger oder Multi Finger eingestellt ist. Diese Einstellung ist besonders wirkungsvoll, wenn sie zusammen mit Vocal Harmony oder Harmony/Echo eingesetzt wird.

Im Fingered-Modus erkannte Akkordarten

Beispiel für Akkorde mit Grundton C

| С | C (9) | C ₆ | C ₆ (9) | CM ₇ | CM ₇ (9) | CM ₇ (#11) | C(♭5) | CM ₇ ♭5 |
|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--|--|----------------------|
| | | | | | | | | |
| Csus ₄ | Caug | CM ₇ aug | Cm | Cm(9) | Cm ₆ | Cm ₇ | Cm ₇ (9) | Cm ₇ (11) |
| | | • 0 | | | | • 9 | | |
| CmM ₇ | CmM ₇ (9) | Cm ₇ ♭5 | CmM ₇ ♭5 | Cdim | Cdim ₇ | C ₇ | C ₇ (♭9) | C ₇ (♭13) |
| | | | | | | | | |
| | | | • • | . • | | | • • • • • | |
| C ₇ (9) | C ₇ (#11) | C ₇ (13) | C ₇ (#9) | C ₇ ♭5 | C ₇ aug | [•] •] [<u>•</u>]] C ₇ sus4 | • • <u>•</u> 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | |

| Akkordname [Abkürzung] | Zugehörige Tasten | Anzeige mit Grundton C |
|--|---|------------------------|
| Dur [M] | 1 - 3 - 5 | С |
| Dur-Nonakkord [(9)] | 1 - 2 - 3 - 5 | C(9) |
| Dur-Sextakkord [6] | 1 - (3) - 5 - 6 | C6 |
| Dur-Sextnonakkord [6(9)] | 1 - 2 - 3 - (5) - 6 | C6(9) |
| Dur-Septakkord [M7] | 1 - 3 - (5) - 7 | CM7 |
| Dur-Septnonakkord [M7(9)] | 1 - 2 - 3 - (5) - 7 | CM7(9) |
| Dur-Septakkord mit erhöhter Undezime [M7(#11)] | 1 - (2) - 3 - #4 - 5 - 7 oder 1 - 2 - 3 - #4 - (5) - 7 | CM7#11 |
| Dur mit verminderter Quint [(\bbar\5)] | 1 - 3 - ♭5 | C(♭5) |
| Dur-Septakkord mit verminderter Quint [M7♭5] | 1 - 3 - 1-5 -7 | CM7♭5 |
| Dur mit Quartvorhalt [sus4] | 1 - 4 - 5 | Csus4 |
| Übermäßiger Dur-Akkord [aug] | 1 - 3 - #5 | Caug |
| Übermäßiger Septakkord [M7aug] | 1 - (3) - #5 - 7 | CM7aug |
| Moll [m] | 1 - 1-3 - 5 | Cm |
| Moll-Nonakkord [m(9)] | 1 - 2 - 1-3 - 5 | Cm(9) |
| Moll-Sextakkord [m6] | 1 - 1-3 - 5 - 6 | Cm6 |
| Moll-Septakkord [m7] | 1 - 1-3 - (5) - 17 | Cm7 |
| Moll-Septnonakkkord [m7(9)] | 1 - 2 - 3 - (5) - 7 | Cm7(9) |
| Moll-Septakkord mit Undezime [m7(11)] | 1 - (2) - 13 - 4 - 5 - (17) | Cm7_11 |
| Moll mit großer Sept [mM7] | 1 - 1-3 - (5) - 7 | CmM7 |
| Moll-Nonakkord mit großer Sept [mM7(9)] | 1 - 2 - 3 - (5) - 7 | CmM7_9 |
| Moll-Septakkord mit verminderter Quint [m7♭5] | 1 - 1-3 - 15 - 17 | Cm7♭5 |
| Moll mit großer Sept und verminderter Quint [mM7♭5] | 1 - 1-3 - 15 -7 | CmM7♭5 |
| Verminderter Akkord [dim] | 1 - 1-3 - 15 | Cdim |
| Verminderter Septakkord [dim7] | 1 - 1-3 - 15 - 6 | Cdim7 |
| Dominant-Septakkord [7] | 1 - 3 - (5) - ♭7 oder 1 - (3) - 5 - ♭7 | C7 |
| Dominant-Septakkord mit verminderter None [7(49)] | 1 - 12 - 3 - (5) - 17 | C7(♭9) |
| Dominant-Septakkord mit verminderter Terzdezime [7(\(\bar{\pi} 13 \)] | 1 - 3 - 5 - 16 - 17 | C7b13 |
| Dominant-Septakkord mit None [7(9)] | 1 - 2 - 3 - (5) - 1-7 | C7(9) |
| Dominant-Septakkord mit erhöhter Undezime [7(#11)] | 1 - (2) - 3 - #4 - 5 - ♭7 oder 1 - 2 - 3 - #4 - (5) - ♭7 | C7#11 |
| Dominant-Septakkord mit Terzdezime [7(13)] | 1 - 3 - (5) - 6 - 1-7 | C7(13) |
| Dominant-Septakkord mit erhöhter None [7(#9)] | 1 - #2 - 3 - (5) - 1-7 | C7(#9) |
| Verminderter Dominant-Septakkord [7♭5] | 1 - 3 - 1-5 - 1-7 | C7♭5 |
| Übermäßiger Dominant-Septakkord [7aug] | 1 - 3 - #5 - 1 | C7aug |
| Dominant-Septakkord mit Quartvorhalt [7sus4] | 1 - 4 - 5 - 1-7 | C7sus4 |
| Prime mit Sekunde und Quinte [1+2+5] | 1 - 2 - 5 | C1+2+5 |

HINWEIS

- Eingeklammerte Noten können ausgelassen werden.
- Wenn Sie drei beliebige, benachbarte Tasten anschlagen (einschließlich der schwarzen Tasten), wird der Akkord unterbrochen, und es werden nur die Rhythmus-Instrumente wiedergegeben (Akkordlöschfunktion).
- Wenn Sie nur eine Taste oder zwei gleiche Tasten im Abstand einer Oktave anschlagen, wird eine nur auf dem Grundton basierende Begleitung erzeugt.
- Eine reine Quint (1 + 5) erzeugt eine nur auf Grundton und Quint basierende Begleitung, die sowohl mit Dur- als auch mit Moll-Akkorden verwendet werden kann.
- Die aufgelisteten Akkordgriffe sind alle in der Grundstellung dargestellt. Es können aber auch die Umkehrungen verwendet werden – mit folgenden Ausnahmen:
- m7, m7\(\dagger 5, 6, m6, \text{ sus4, aug, dim7, } 7\(\dagger 5, 6(9), \text{ m7_11, 1+2+5.} \)
- Die Umkehrung des 7sus4-Akkords wird nicht erkannt, wenn die Quint ausgelassen wird.
- Wenn ähnliche Akkorde aufeinander folgen, ändert sich u. U. die Begleitung nicht (wenn z. B. Moll-Septakkorde auf Moll-Akkorde folgen).
- Zwei-Finger-Griffe erzeugen einen Akkord, der auf dem vorangegangenen Akkord aufbaut.

Ein- und Ausblendungen

Mit der Taste [FADE IN/OUT] können Sie die Begleitung beim Starten und Anhalten weich ein- und ausblenden.



So blenden Sie ein oder aus:

- 1 Drücken Sie die Taste [FADE IN/OUT], so daß die entsprechende Anzeige leuchtet.
- Starten Sie die Begleitung.

 Die Begleitung wird langsam eingeblendet. Währenddessen blinkt die [FADE IN/OUT]Anzeige, die bei Erreichen der vollen Lautstärke wieder erlischt.
- Drücken Sie die Taste [FADE IN/OUT], so daß die entsprechende Anzeige leuchtet.

Während die Begleitung ausgeblendet wird, blinkt die Anzeige. Die Begleitung wird angehalten, sobald die Ausblendung beendet ist.

Temposteuerung


Jeder Style im PSR-9000 wurde mit einem Standard-Tempo programmiert. Wenn das TEMPO-Lämpchen aufleuchtet, kann dieses Tempo jedoch mit dem Datenwählrad (siehe Seite 42) auf einen beliebigen Wert zwischen 32 und 280 Beats pro Minute eingestellt werden. Dies kann vor dem Start oder während der Wiedergabe der Begleitung erfolgen.

Wenn Sie den Style wechseln, während die Begleitung nicht läuft, wird der neue Style in seinem Standardtempo wiedergegeben. Erfolgt der Wechsel hingegen bei laufender Begleitung, wird das aktuelle Tempo auch für den neu ausgewählten Style beibehalten.


■ Tap Tempo-Funktion

Mit Hilfe dieser praktischen Funktion können Sie auf die Taste [TAP TEMPO] drücken und anschließend das Tempo vorklopfen, um die Begleitung automatisch im vorgeklopften Tempo zu starten. Klopfen Sie einfach (anschlagen/loslassen) auf die Taste (viermal für einen 4/4-Takt), und die Begleitung startet automatisch im vorgeklopften Tempo. Das Tempo kann auch während der Wiedergabe geändert werden. Klopfen Sie dazu zweimal im gewünschten Tempo auf die Taste.

● Bei Auswahl eines Styles im 4/4-Takt



*Klopfen Sie bei einem Style im 3/4-Takt dreimal.



Drehen des Datenwählrades nach rechts (im Uhrzeigersinn) erhöht den Wert, drehen nach links (gegen den Uhrzeigersinn) erniedrigt den Wert.

Synchronstopfunktion

Wenn die Synchronstopfunktion aktiviert ist, wird die Begleitung vollständig unterbrochen, sobald Sie auf der Tastatur alle Tasten im Bereich für die Begleitautomatik loslassen. Die Begleitung setzt wieder ein, sobald Sie einen Akkord spielen. Die BEAT-Anzeigen blinken weiter, während die Begleitung unterbrochen ist.

Grundlegende Informationen zum Spielen mit der Begleitautomatik finden Sie in der "Kurzanleitung" auf Seite 20.




Im Full Keyboard-Modus sowie bei ausgeschalteter Begleitautomatik kann die Synchronstopfunktion nicht aktiviert werden.

- **1**
- Schalten Sie die Begleitautomatik ein.
- Aktivieren Sie die SYNC STOP-Funktion.

Durch Aktivieren der SYNC STOP-Funktion wird auch die SYNC START-Funktion automatisch eingeschaltet.



Sobald Sie mit der linken Hand einen Akkord erzeugen, setzt die Begleitautomatik ein.



- Die Begleitautomatik wird unterbrochen, sobald die linke Hand die Tasten losläßt.
- Wenn Sie mit der linken Hand erneut einen Akkord spielen, setzt die Begleitautomatik sofort wieder ein.
- ► 6 Halten Sie die Begleitautomatik an.



One Touch Setting

Grundlegende Informationen zur Verwendung der One Touch Setting-Funktion finden Sie in der "Kurzanleitung" auf Seite 24.

Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie eigene One Touch Setting-Einstellungen einrichten können (bis zu 4 pro Style)

Die Liste der Einstellungsparameter für das One Touch Setting finden Sie auf Seite 178.


- ▶ 1 Wählen sie einen Style aus.
- Stellen Sie alle Steuerelemente des Bedienfelds Ihren Wünschen entsprechend ein.
- Drücken Sie die Taste [MEMORY] und anschließend eine der vier [ONE TOUCH SETTING]-Tasten.



Style-Manager

Die Styles des PSR-9000 sind in zwei Gruppen unterteilt: Voreingestellte Styles (Preset-Styles) und Flash-Styles.

Die auf den FLASH STYLE-Speicherplätzen I bis VIII abgelegten Flash-Styles können Sie mit Hilfe des Style-Managers mit von Ihnen gewünschten Daten ersetzen.




- HINWEIS

Da alle Flash-Style-Daten im Flash-ROM gespeichert werden, werden die Daten auf dem ausgewählten Flash-Style-Speicherplatz gelöscht und mit den neuen Einstellungen überschrieben. Dies gilt auch für die vorprogrammierten Flash-Style-Daten (Flash-Styles I bis VIII). Wenn Sie die voreingestellten Daten gelöscht haben, können Sie mit Hilfe der Restore-Funktion (Seite 130) eine Kopie dieser Daten von den mitgelieferten Disketten herunterladen (Seite 6).

Einzelheiten zum Flash-ROM finden Sie unter "Speicherstruktur" auf Seite 50.


Allgemeine Vorgehensweise



Die Verfahren für die einzelnen Funktionen in Schritt 4 werden in den nachfolgenden Erklärungen dargestellt.

■ Load Style into Flash ROM (Style in Flash-Rom laden)

Hiermit können Sie Style-Daten von Diskette in das Flash-ROM laden.



Sie auf Seite 127

Informationen zum Auswählen von Dateien


Das PSR-9000 besitzt drei Optionen zur Dateiauswahl: SINGLE, MULTI und ALL.

- In der Einstellung SINGLE kann nur ein Style ausgewählt werden.
- In der Einstellung ALL können alle Styles ausgewählt werden.
- Mit MULTI können hintereinander aufgelistete Styles ausgewählt werden.

Weitere Informationen zu MULTI finden Sie in den nachfolgenden Abbildungen.

⚠ VORSICHT


Beim Laden von mehreren Dateien von Diskette in das Flash-ROM werden nur die ausgewählten Dateien in den Zielspeicherplatz im Flash-ROM geladen (siehe Seite 62).
 Beachten Sie, daß die Dateien ausgehend vom angegebenen Speicherziel auf nacheinander liegenden Speicherpositionen abgelegt werden. Vergewissern Sie sich, daß die nachfolgenden Speicherpositionen keine wichtigen Daten enthalten, um keine Dateien unabsichtlich zu überschreiben.



Um die Auswahloption "Multi" abzubrechen, wählen Sie durch zweimaliges Drücken der Taste [C] die Option "SINGLE".

■ Save Style from Flash ROM (Style aus dem Flash-ROM speichern)

Hiermit können Sie Style-Daten aus dem Flash-ROM auf Diskette speichern.



■ Copy Style in Flash ROM (Style in das Flash-ROM kopieren)

Hiermit können Sie Style-Daten in eine andere Kategorie/unter einer anderen Nummer in das Flash-ROM kopieren.

Folgen Sie den Anweisungen im Display.

■ Delete Style in Flash ROM (Style im Flash-ROM löschen)

Hiermit können Sie Style-Daten im Flash-ROM löschen.

Folgen Sie den Anweisungen im Display.

■ Swap Style in Flash ROM (Styles im Flash-ROM vertauschen)

Hiermit können Sie die Daten zwischen Dateien in verschiedenen Kategorien/mit verschiedenen Nummern miteinander tauschen.

Folgen Sie den Anweisungen im Display.

■ Rename Style in Flash ROM (Style im Flash-ROM umbenennen)

Hiermit können Sie eine Style-Datei umbenennen.

Folgen Sie den Anweisungen im Display. Das Verfahren zur Namenseingabe ist auf Seite 44 beschrieben.

■ Defragment Flash ROM (Flash-ROM defragmentieren)

Beim Laden und Bearbeiten von Styles mit dem Style-Manager wird das Flash-ROM u. U. zunehmend fragmentiert (d. h. ursprünglich zusammenhängende Dateien werden in mehrere Fragmente zerstükkelt). Das Defragmentieren des Flash-ROMs vergrößert den zusammenhängenden freien Speicherplatz auf dem Datenträger. Dadurch können Sie die verbleibende Speichermenge effektiver nutzen. Folgen Sie zum Defragmentieren des Flash-ROMs den Anweisungen im Display.


HINWEIS


 Auf dem PSR-9000 können Sie Dateien laden, die auf dem PSR-8000 erzeugte Registrierungsspeicherdaten erhalten, ohne sie zuvor zu konvertieren. Beachten Sie jedoch, dass die fünf Flash-Styles in der Spalte unten links weder gelöscht noch durch andere Styles ersetzt werden sollten, da sie als Ersatz für die entsprechenden Styles des PSR-8000 verwendet werden, die in der rechten Spalte aufgelistet sind.

| PSR-9 | 000 Flash style | PSR-8000 style |
|--------|-----------------|------------------|
| II-4 | Analog Ballad | Analog Pop |
| III-1 | 6/8 Trance | Synth Boogie |
| IV-1 | Bebop | Bebop |
| X-5 | Lovely Shuffle | Pop shuffle 1, 2 |
| XIII-6 | Musette | Musette |

Grundlegende Informationen zur Verwendung der Musikdatenbank finden Sie in der "Kurzanleitung" auf Seite 26. In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie eigene Musikdatenbanken einrichten. Die Liste der Einstellungsparameter für die Musikdatenbank finden Sie auf Seite 178.

Erstellen der Musikdatenbank








In diesem Abschnitt werden zwei wichtige Funktionen der Multi Pads erklärt, die in der "Kurzanleitung" nicht beschrieben sind.

Grundlegende Informationen zur Verwendung der Multi Pads finden Sie in der "Kurzanleitung" auf Seite 34.

Ein- und Ausschalten von Akkordanpassung und Wiederhol- funktion




■ Repeat (Wiederholfunktion)

Falls für ein Pad nicht die Repeat-Funktion aktiviert ist, wird die Wiedergabe gestoppt, sobald das Ende der Phrase erreicht ist. Sie können eine Phrase während der Wiedergabe anhalten, indem Sie die Taste **MULTI PAD [STOP]** drücken.

■ Chord Match (Akkordanpassung)

Wenn die automatische Begleitung läuft und es wird ein Multi Pad gespielt, für das die Funktion der Akkordanpassung aktiviert ist, wird die Harmonie der Phrase automatisch an die Begleitakkorde angepaßt.



HINWEIS

- Bank Nr. 59 (Werkseinstellung) der Multi Pads kann verwendet werden, um verschiedene MIDI-Nachrichten zu senden. Mit dieser praktischen Funktion können Sie die folgenden MIDI-Funktionen eines externen Geräts durch einfaches Drücken des entsprechenden Multi Pads steuern.
 - Pad 1 All Notes Off Pad 2 Reset All Controllers
 - Pad 3 Start(FA)
 Pad 4 Stop(FC)
- Diese MIDI-Nachrichten werden über den Anschluß MIDI OUT B gesendet und sind unabhängig von den MIDI-Übertragungseinstellungen (Seite 151).
- Bank Nr. 60 (Werkseinstellung) der Multi Pads kann zum Abrufen von verschiedenen Einstellungen der Funktion des Tonleiter-Tunings verwendet werden (Seite 134). Dadurch können Sie die Stimmung einzelner Noten durch Drücken des entsprechenden Multi Pads ändern

A VORSICHT

Die Multi Pad-Einstellungen für die Wiederholfunktion und die Akkordanpassung werden gemeinsam für eine Gruppe von 58 Banks gespeichert. Beachten Sie dies, wenn Sie Änderungen vornehmen und speichern, da alle 58 Banks mit den neuer Daten überschrieben werden.

Songwiedergabe von Diskette


Kurzanleitung auf Seite 30

Der Song-Modus des PSR-9000 ermöglicht das Abspielen von auf Diskette, Festplatte oder einem optionalen SCSI-Gerät gespeicherten Songdaten.

In diesem Abschnitt werden einige wichtige Funktionen der Songwiedergabe erläutert, die in der "Kurzanleitung" nicht beschrieben sind. Grundlegende Informationen zum Abspielen von Songs finden Sie in der "Kurzanleitung" auf Seite 30.

Songauswahl

Mit Hilfe des folgenden Verfahrens können Sie auf dem PSR-9000 Songs von Diskette abspielen. Die Schritte 2 und 3 stimmen mit den anderen Verfahren zur Auswahl von Dateien auf Diskette überein.




Andere Funktionen: Anzeigen von Liedtexten und schneller Vorund Rücklauf



Song Setup

Mit dieser Funktion werden verschiedene, über Note On/Off hinausgehende Einstellungen für die Wiedergabe festgelegt (z. B. Liedtexte).



- signaturen ber einigestellt, liest das Fon-9000 die Liedtexte nach Beginn der Wiedergabe. Dadurch kann die Anzeige der Liedtexte leicht verzögert werden.
- Ist NEVER DISPLAY eingestellt, werden im LCD-Display während der Wiedergabe keine Liedtexte angezeigt.

■ Informationen zu den Vocal Harmony- und Mikrofoneinstellungen für einen Song

Vocal Harmony- und Mikrofoneinstellungen können als Song Setup-Daten gespeichert werden. Wenn Sie die Vocal Harmony-Funktion mit einem Song verwenden, können Sie mit dieser praktischen Funktion alle wichtigen Vocal Harmony- und Mikrofoneinstellungen mit dem Song speichern, so daß diese beim nächsten Auswählen des Songs automatisch aufgerufen werden. Die speicherbaren Einstellungen sind im folgenden aufgelistet.

| Einstellungen für Vocal Harmony-Typ und Parameter | Seite 69 |
|---|-----------|
| Spureinstellungen für Vocal Harmony Vocoder (Tastatur und Song) | Seite 70 |
| Effektart- und Parametereinstellungen (für den Mikrofonklang) | Seite 124 |
| Lautstärke, Stereoposition, Hall- und Chorus-Tiefe sowie | |
| DSP (8)-Tiefe (für den Mikrofonklang) | Seite 123 |



 Während der Wiedergabe können Sie die Metronomfunktion verwenden. Einzelheiten hierzu finden Sie auf Seite 142.

Vocal Harmony



Diese einzigartige Funktion verwendet eine fortschrittliche Stimmverarbeitungs-Technologie zur automatischen Erzeugung von Vokalharmonien auf der Grundlage einer einzigen Hauptstimme. Es steht eine umfassende Auswahl vorprogrammierter Vocal Harmony-"Typen" zur Verfügung, die jeweils in einem von drei "Modi" funktionieren. Diese Modi legen fest, wie die Harmonienoten angewendet werden. Darüber hinaus können Sie mit der Vocal Harmony-Funktion des PSR-9000 auch Tonhöhe und Timbre der Harmonie und/oder der Hauptstimme modifizieren und so das scheinbare Geschlecht der Stimme ändern. Für eine männliche Singstimme können Sie beispielsweise eine zweistimmige weibliche Begleitung erzeugen (die Vocal Harmony-Funktion fügt der Hauptstimme bis zu zwei Harmonienoten hinzu). Zur umfassenden Bearbeitung steht ein kompletter Parametersatz zur Verfügung, mit dem der gewünschte Vocal Harmony-Sound präzise erzeugt werden kann.

Einrichten

■ Mikrofon einrichten

Kurzanleitung auf Seite 32



Beachten Sie bitte die folgenden Punkte:


- Es wird ein dynamisches Standardmikrofon mit einer Impendanz von 250 Ohm empfohlen. (Das PSR-9000 unterstützt keine phantomgespeisten Kondensatormikrofone.)
- Für das PSR-9000 wird das Mikrofon Yamaha MZ106s empfohlen.
- Der Pegel des Mikrofonsignals variiert u. U. in erheblichem Maße je nach verwendetem Mikrofontyp
- Wird das am PSR-9000 angeschlossene Mikrofon zu nahe an den Lautsprechern des PSR-9000 (oder an einer an das PSR-9000 angeschlossenen externen Musikanlage) aufgestellt, kann es zu Rückkopplungen kommen. Ändern Sie gegebenenfalls die Position des Mikrofons sowie den EINGANGSPEGEL oder den MASTER-PEGEL, um die Rückkopplungen abzustellen.

■ Verwenden der Stellung "LINE"

Wenn Sie ein Mikrofon verwenden, benötigen Sie in der Regel die Stellung "LINE" nicht. Unter Umständen kann sie jedoch von Nutzen sein, beispielsweise wenn Sie eine aufgenommene Quelle (von CD oder Kassette) mit der Vocal Harmony-Funktion verwenden möchten. (Um optimale Ergebnisse zu erzielen, sollte die externe Quelle eine einzelne Vokalstimme sein. Jede weitere Instrumental- oder Vokalstimme kann zu unerwarteten oder unerwünschten Ergebnissen führen.)




 Benutzen Sie die Stellung "MIC" nie für ein Line-Signal (z. B CD-Player, Kassettendeck usw.).
 Andernfalls können das PSR-9000 sowie die Eingangsfunktionen beschädigt werden.





Anwenden des Vocal Harmony-Effekts




-[jiiii] HINWEIS

- Wenn Sie bei der Verwendung der Vocal Harmony-Funktion Verzerrungen oder Verstimmungen feststellen, erfaßt das Mikrofon (neben Ihrer Stimme) vermutlich Nebengeräusche, z. B. den Klang der Begleitautomatik des PSR-9000. Insbesondere Baßtöne können die Vocal Harmony-Funktion negativ beeinflussen. In diesem Fall sollten Sie sicherstellen, daß so wenig Nebengeräusche wie möglich vom Mikrofon erfaßt werden:
- Singen Sie so nahe wie möglich am Mikrofon.
 Benutzen Sie ein unidirektionales Mikrofon.
- Reduzieren Sie die Lautstärke von Begleitung oder Songwiedergabe oder den MASTER VOLUME-Regler.

Auswählen/Erzeugen des Vocal Harmony-Effekts

Allgemeine Vorgehensweise




■ Parameter der Vocal Harmony-Funktion

| Chordal Type/Vocoder Type | Legt fest, wie die Harmonienoten angewendet werden. |
|-----------------------------|---|
| Harmony Gender Type | Mögliche Werte sind "Off" und "Auto". Ist "Auto" eingestellt, ändert sich automatisch das Geschlecht des Harmonieklangs. |
| Lead Gender Type | Legt fest, ob und wie das Geschlecht der Hauptstimme (d. h., des direkten Mikrofonklangs) geändert wird. Bei "Off" erfolgt keine Änderung des Geschlechts. Bei "Unison", "Male" oder "Female" wird das Geschlecht der Hauptstimme entsprechend der Einstellung geändert. (In diesem Fall kann nur eine Harmonienote zusätzlich zur Hauptstimme erzeugt werden.) |
| Lead Gender Depth | Legt fest, in welchem Grad das Geschlecht der Hauptstimme geändert wird, wenn eine der Optionen für "Lead Gender Type" ausgewählt ist (siehe oben). |
| Lead Pitch Correction | Ist "Correct" eingestellt, wird die Tonhöhe der Hauptstimme exakt in Halbtonschritten geändert. Dieser Parameter ist nur dann wirksam, wenn eine der Optionen für "Lead Gender Type" ausgewählt ist. |
| Auto Upper Gender Threshold | Das Geschlecht wird geändert, wenn die Tonhöhe der Harmonie mindestens um die angegebene Anzahl an Halbtonschritten über der Hauptstimme liegt. |
| Auto Lower Gender Threshold | Das Geschlecht wird geändert, wenn die Tonhöhe der Harmonie mindestens um die angegebene Anzahl an Halbtonschritten unter der Hauptstimme liegt. |
| Upper Gender Depth | Legt fest, in welchem Grad das Geschlecht der über dem Grenzwert "Auto Upper Gender Threshold" liegenden Harmonienoten geändert wird. |
| Lower Gender Depth | Legt fest, in welchem Grad das Geschlecht der unter dem Grenzwert "Auto Lower Gender Threshold" liegenden Harmonienoten geändert wird. |
| Vibrato Depth | Stellt die Tiefe des Vibrato-Effekts ein, der auf den Harmonieklang angewendet wird. Wirkt sich auch auf die Hauptstimme aus, falls eine Option für "Lead Gender Type" ausgewählt ist. |
| Vibrato Rate | Stellt die Geschwindigkeit des Vibrato-Effekts ein. |
| Vibrato Delay | Gibt die Verzögerung an, mit der Vibrato-Effekt auf eine erzeugte Note angewendet wird. |
| Harmony1 Volume | Stellt die Lautstärke der ersten Harmonienote ein. |
| Harmony2 Volume | Stellt die Lautstärke der zweiten Harmonienote ein. |
| Harmony3 Volume | Stellt die Lautstärke der dritten Harmonienote ein. |
| Harmony1 Pan | Gibt die Stereoposition der ersten Harmonienote an. Ist "Random" eingestellt, wird die Stereoposition des Klangs jedes mal, wenn Sie die Tastatur anschlagen, zufällig bestimmt. |
| Harmony2 Pan | Gibt die Stereoposition der zweiten Harmonienote an. Ist "Random" eingestellt, wird die Stereoposition des Klangs jedes mal, wenn Sie die Tastatur anschlagen, zufällig bestimmt. |
| Harmony3 Pan | Gibt die Stereoposition der dritten Harmonienote an. Ist "Random" eingestellt, wird die Stereoposition des Klangs jedes mal, wenn Sie die Tastatur anschlagen, zufällig bestimmt. |
| Harmony1 Detune | Senkt die Tonhöhe der ersten Harmonienote um den angegebenen Prozentwert. |
| Harmony2 Detune | Senkt die Tonhöhe der zweiten Harmonienote um den angegebenen Prozentwert. |
| Harmony3 Detune | Senkt die Tonhöhe der dritten Harmonienote um den angegebenen Prozentwert. |
| Pitch to Note | Ist "ON" eingestellt, wird die Haupt-Vokalstimme mit dem PSR-9000-Tongeneratorsystem wiedergegeben. (Dynamische Änderungen der Stimme haben jedoch keine Auswirkung auf die Lautstärke des Tongenerators.) |
| Pitch to Note Part | Legt fest, welcher Part des PSR-9000 von der Hauptstimme gesteuert wird, wenn der Parameter "Pitch to Note" aktiviert ist. |

Ändern der Einstellungen für Vocal Harmony/Mikrofon

Allgemeine Vorgehensweise



● 3-Band Equalizer

In der Regel wird ein Equalizer zur Anpassung des von einem Verstärker oder von Lautsprechern ausgegebenen Klangs verwendet, um diesen an den besonderen Charakter des Raums anzupassen. Der Klang wird in mehrere Frequenzbänder eingeteilt und läßt sich einstellen, indem der Pegel für jedes Band erhöht oder reduziert wird. Das PSR-9000 besitzt eine hochwertige, digitale 3-Band-Equalizer-Funktion zum Anpassen des Mikrofonklangs.

- HzZur Angabe der mittleren Frequenz des jeweiligen Bands.

Noise-Gate

Dieser Effekt schaltet das Eingangssignal stumm, wenn das Mikrofon-Eingangssignal unter einen angegebenen Wert fällt. Dadurch können Sie effektiv Nebengeräusche herausfiltern, während das gewünschte Signal (Stimme usw.) durchgelassen wird.

- SW...... Abkürzung für Switch (Schalter). Hiermit wird das Noise-Gate ein- oder ausgeschaltet.

Compressor

Dieser Effekt hält den Ausgangspegel niedrig, wenn das Mikrofon-Eingangssignal einen angegebenen Pegel überschreitet. Dies ist von Nutzen, wenn ein Signal mit stark variierender Dynamik aufgezeichnet wird. Das Signal wird dadurch auf effektive Weise komprimiert. Weiche Partien werden lauter und laute Partien werden weicher.

- SW...... Abkürzung für Switch (Schalter). Hiermit wird der Compressor ein- oder ausgeschaltet.
- RAT...... Abkürzung für Ratio (Verhältnis). Legt das Komprimierungsverhältnis fest.
- OUT......Abkürzung für Output (Ausgang). Paßt den Ausgangspegel der Lautsprecher an.

Vocal Harmony

Mit den folgenden Parametern wird festgelegt, wie die Harmonie gesteuert wird.

• VOCODER Track...... Der Vocal Harmony-Effekt wird durch die Noten gesteuert. Mit diesem Parameter können Sie

festlegen, welche Noten (auf der Tastatur und/oder Songdaten) die Harmonie steuern.

<u>Drehradsymbol</u>

Ist hier "MUTE" eingestellt, wird die unten ausgewählte Spur beim Spielen auf der Tastatur oder bei der Songwiedergabe stummgeschaltet (ausgeschaltet).

<u>Tastatur</u>

• OFF Die Harmoniesteuerung über die Tastatur ist ausgeschaltet.

UPPER
 Die Harmonie wird durch rechts vom Trennpunkt gespielte Noten gesteuert.
 LOWER
 Die Harmonie wird durch links vom Trennpunkt gespielte Noten gesteuert.

Song (von Diskette oder externem MIDI-Sequenzer)

• OFF Die Harmoniesteuerung über Songdaten ist ausgeschaltet.

• TR1-TR16 Wenn ein Song von Diskette oder über einen externen MIDI-Sequenzer

wiedergegeben wird, wird die Harmonie durch die auf der zugewiesenen

Songspur aufgezeichneten Notendaten gesteuert.

| • Balance | . Hiermit wird die Balance zwischen Hauptstimme und Vocal Harmony eingestellt. Wenn Sie den |
|-----------|---|
| | Wert erhöhen, wird die Vocal Harmony verstärkt und die Hauptstimme abgeschwächt. Ist der |
| | Maximalwert von 127 eingestellt, geben die Lautsprecher des PSR-9000 nur die Vokalharmonie |
| | wieder; ist der Wert auf 0 eingestellt, hören Sie nur die Hauptstimme. |

• ModeAlle Vocal Harmony-Typen gehören einem von drei Modi an, die auf unterschiedliche Weise Harmonien erzeugen. Der Harmonieeffekt ist abhängig vom ausgewählten Vocal Harmony-Modus und von der ausgewählten Spur, und dieser Parameter legt fest, wie die Harmonie auf die Stimme angewendet wird. Nachfolgend sind die drei Modi beschrieben.

> VOCODER Die Harmonienoten werden gesteuert durch die auf der Tastatur gespielten Noten (VOICE R1, R2, R3 und L) und/oder durch Songdaten, die Vocal

Harmony-Spuren besitzen.

• CHORDAL Während der Wiedergabe der Begleitung steuern die im Tastaturbereich der

Begleitautomatik gespielten Akkorde die Harmonie. Bei der Wiedergabe von Songs wird die Harmonie durch Akkorde in den Songdaten gesteuert.

(Nicht verfügbar, wenn der Song keine Akkorddaten enthält.)

• AUTO Je nach aktueller Spielweise werden die Harmonie-Noten entweder im Vocoder-

Modus oder im Chordal-Modus erzeugt.

• Chord...... Die folgenden Parameter geben die Songdaten an, die zur Akkorderkennung verwendet werden.

> • OFF Es werden keine Akkorde erkannt. XF Akkorde im XF-Format werden erkannt.

• TR1-TR16 Akkorde werden in den Notendaten der angegebenen Songspur erkannt.

Mikrofon

Die folgenden Parameter steuern den Mikrofonklang.

• Mute Ist hier "OFF" eingestellt, wird der Mikrofonklang ausgeschaltet.

• Volume......Reguliert die Lautstärke des Mikrofonklangs.

Mit dieser Funktion können Sie eigene Sounds über ein Mikrofon oder über eine LINE-Quelle aufzeichnen und sie anschließend auf der Tastatur abspielen.

Während der Verwendung werden gesampelte Sounds im internen Wave-RAM-Speicher abgelegt. Das PSR-9000 besitzt standardmäßig einen 1-MB-Wave-Speicher, den Sie durch Installation von optional erhältlichen SIMM-Speichermodulen auf maximal 65 MB aufrüsten können. Einzelheiten hierzu finden Sie auf Seite 160. Gesampelte Wave-Daten können auf Diskette oder Festplatte gesichert werden. Das PSR-9000 kann auch Wave-Dateien im WAV-Standardformat oder im AIFF-Format verarbeiten, die mit anderen Geräten erzeugt wurden.


Einrichten

Folgen Sie den Anweisungen unter "Vocal Harmony" auf den Seiten 32 und 68. Die auf Seite 68 unter "Vocal Harmony" aufgeführten Hinweise sowie der Abschnitt "Vorsicht" gelten auch für die Sampling-Funktion.

Richtlinien für das Sampling

■ Was ist Sampling?

Technisch ausgedrückt, ist Sampling das Erstellen einer digitalen Aufzeichnung eines Sounds. Dieser Sound kann eine Stimme oder ein akustisches Instrument (über Mikrofon) oder ein aufgenommener Sound sein (von CD oder Kassette). Das daraus resultierende "Sample" können Sie anschließend auf der Tastatur in verschiedenen Tonhöhen abspielen.



■ Auto Trigger-Schwelle

Das PSR-9000 beginnt nicht sofort mit dem Sampling, wenn Sie auf die Display-Taste [START] drücken (Schritt 11 auf Seite 41), sondern wartet nach dem Drücken der Taste auf ein Signal mit ausreichend hohem Pegel (wird durch die Triggerschwelle festgelegt). Sobald ein solches Signal registriert wird, wird das Sampling gestartet.

Die Triggerschwelle läßt sich in Schritt 10 auf Seite 40 einstellen.


Je höher die Triggerschwelle, desto lauter muß das Signal sein, bevor das Sampling beginnt.


Zum besseren Verständnis soll die Funktionsweise der Triggerschwelle anhand eines konkreten Beispiels erklärt werden – dem Sampling des Satzes: "a one and a two".

In diesem Satz werden "one" und "two" lauter gesprochen als die anderen Wörter.

Da das erste "a" unterhalb der eingestellten Triggerschwelle liegt, beginnt das PSR-9000 erst beim Wort "one" mit dem Sampling. Um das Sampling bereits mit dem ersten Wort zu starten, muß die Triggerschwelle herabgesetzt werden.

Mit der neu eingestellten Triggerschwelle wird der gesamte Satz gesampelt. Die Triggerschwelle sollte aber auch nicht zu niedrig eingestellt werden, da ansonsten das Sampling durch ein zufälliges Nebengeräusch ausgelöst werden kann (beispielsweise durch Atemgeräusche, Berühren des Mikrofons usw.).





■ Wave und Waveform


Die Begriffe "Wave" und "Waveform" besitzen in der Sampling-Terminologie des PSR-9000 die folgenden unterschiedlichen Bedeutungen:


Wave

Bei einer "Wave" handelt es sich um die Audio-Rohdaten, die immer dann erzeugt werden, wenn Sie ein neues Sample erstellen oder Wave-Dateien im WAV- oder AIFF-Format importieren. Der Wave-Bearbeitungsmodus des PSR-9000 verfügt über Funktionen zum Bearbeiten dieser Basisdaten: z. B., Resampling zum Ändern der Sampling-Frequenz, Trimming und Looping, Normalisieren für maximalen Pegel und minimales Rauschen usw.


Waveform

Alle Waves des PSR-9000 sind in einer "Waveform" enthalten. Dabei handelt es sich im Prinzip um einen Parametersatz, der den Tastaturbereich definiert, auf dem die enthaltenen Waves abgespielt werden. Eine Waveform kann mehrere Waves enthalten, und Waves können Teil mehrerer Waveforms sein. Waves in einer Waveform können verschiedenen Tastaturbereichen zuwiesen werden, aber sie können nicht übereinander geschichtet werden (d. h., es können nicht mehrere Waves gleichzeitig durch Anschlagen einer einzelnen Taste reproduziert werden). Im WAVEFORM EDIT-Modus des PSR-9000 können Sie Waves einer Waveform hinzufügen oder daraus löschen sowie die Waves verschiedenen Tastaturbereichen zuordnen.





Allgemeine Vorgehensweise




Einzelheiten hierzu finden Sie in der "Kurzanleitung" auf Seite 40. Die Verfahren für die einzelnen Funktionen in Schritt 4 werden in den nachfolgenden Erklärungen dargestellt.


Aufzeichnen von Samples

Kurzanleitung auf Seite 40

Informationen zum Aufzeichnen eines Samples finden Sie auf Seite 40. In Schritt 9 auf Seite 40 wird das folgende Display angezeigt.




Ist Parameter FIXED PITCH auf OFF eingestellt, wird das neu aufgezeichnete Sample der Taste C3 zugewiesen. Beachten Sie, daß Tonhöhe und Geschwindigkeit des Samples tastenabhängig sind: Wenn Sie eine Taste anschlagen, die unter dem Original liegt, werden Tonhöhe und Geschwindigkeit reduziert. Schlagen Sie eine Taste an, die über dem Original liegt, werden Tonhöhe und Geschwindigkeit erhöht.




■ Angewendete Effekte

Sie können bis zu drei DSP-Effekte einstellen, die beim Sampeln auf den Quellsound angewendet werden. Die DSP-Blöcke sind als Serie miteinander verbunden (siehe unten). In Schritt 10 auf Seite 40 wird das folgende Display angezeigt.




Wave-Dateien von Diskette importieren

Um auf dem PSR-8000 gespeicherte Waveform-Dateien oder Dateien in den Standardformaten WAV oder AIFF von Diskette zu importieren, legen Sie die Diskette in das Diskettenlaufwerk ein, und drücken Sie auf die Display-Taste [FILE IMPORT] (siehe Schritt 3 unter "Allgemeine Vorgehensweise" auf Seite 74).




Löschen von Wave-Daten

Die nachfolgenden Erklärungen beziehen sich auf Schritt 4 der allgemeinen Vorgehensweise auf Seite 74.



Bearbeiten von Wave-Daten

Die nachfolgende Abbildung bezieht sich auf Schritt 4 der allgemeinen Vorgehensweise auf Seite 74.



■ Wave-Bearbeitung

Resampling

Das PSR-9000 zeichnet Waves ursprünglich mit 44,1 kHz auf. Auch WAV- und AIFF-Dateien werden als 44,1 kHz-Waves importiert. Mit der Resampling-Funktion können Sie die Sampling-Frequenz von Waves reduzieren und so den von ihnen in Anspruch genommenen Speicherplatz verringern. Beachten Sie jedoch, daß sich durch das Reduzieren der Sampling-Frequenz auch die Soundqualität verschlechtert.




Wählen Sie die gewünschte Resampling-Frequenz aus. Es sind nur Resampling-Frequenzen verfügbar, die niedriger als die ursprüngliche Sampling-Frequenz sind.


HINWEIS

 Durch das Resampling können die Loop-Punkte (siehe unten unter "Loop Point") verschoben werden, was unerwünschte Störgeräusche verursachen kann. Korrigieren Sie in diesem Fall die Loop-Punkte mit der Loop Point-Funktion.

● Loop Point (Loop-Punkt)

In diesem Display wird die Art der Wiedergabe der gesampelten Wave festgelegt. Gesampelte Waves können auf die drei folgenden Arten wiedergegeben werden:






Normalize (Normalisieren)

Diese Funktion erhöht den Grundpegel der ausgewählten Wave, um sicherzustellen, daß die digitalen Werte im vollen Umfang verwendet werden. Drücken Sie auf die Display-Taste EXECUTE, um die ausgewählte Wave zu normalisieren. Falls die ausgewählte Wave die digitalen Werte bereits im vollen Umfang verwendet, bleibt sie unverändert.

● Volume/Tune



In diesem Display können Sie die Wave "tunen", um sie an ein bestimmtes Wiedergabetempo anzupassen. Mit anderen Worten: die Wave wird gedehnt oder komprimiert, so daß sie in der angegebenen Taktart und Geschwindigkeit über die angegebene Anzahl von Takten abgespielt wird. Diese Funktion ist vor allem dann von Nutzen, wenn das Sample kein einfacher Sound, sondern eine längere Phrase ist. Die Wave wird jedoch nur dann im angegebenen Tempo wiedergegeben, wenn Sie in der ursprünglichen Tonhöhe abgespielt wird (in der Regel die der Taste C3 zugewiesene Tonhöhe). Damit der Loops sauber abläuft, sollten Sie vor Verwendung dieser Funktion Start- und Endpunkt des Loops einstellen.

■ Waveform-Bearbeitung


Add Wave (Wave hinzufügen)

Die Startnote (rechte Display-

den, indem Sie diese Taste

ste drücken.

Mit dieser Funktion können Sie der aktuell ausgewählten Waveform eine Wave einer anderen Waveform hinzufügen. Enthält eine Waveform zwei oder mehr Waves, müssen die einzelnen Waves verschiedenen Tastaturbereichen zugeordnet werden (Waves lassen sich nicht übereinander "schichten").



Wählen Sie die Quell-Wave aus, die hinzugefügt werden soll.


HINWEIS

Eine Wave kann nicht gleichzeitig mehreren Tastaturbereichen zugeordnet werden.

gewählte Wave hinzuzufügen.

Geben Sie die Note an, ab der die hinzugefügte Wave auf der Tastatur reproduziert wird. Wenn Sie z. B. C3 als Startnote angeben, wird die ursprüngliche Wave bis zur Taste B2 und die hinzugefügte Wave von der Taste C3 an aufwärts abgespielt.

Wave Start Note/Volume/Delete Wave (Wave-Startnote/Lautstärke/Wave löschen)



Löscht die ausgewählte Wave aus der Waveform. Wenn eine Wave gelöscht wird, wird der Bereich der nächsttieferen Wave erweitert, so daß diese den ursprünglichen Bereich der gelöschten Wave abdeckt. Ist die gelöschte Wave die tiefste in der Waveform (d. h., die STARTNOTE ist C-2), wird der Bereich der nächsthöheren Wave nach unten erweitert, um den Bereich der gelöschten Wave abzudecken.

Die letzte Wave einer Waveform kann nicht aelöscht werden.

Verschieben Sie die Startnote der ausgewählten Wave (siehe oben unter "Add Wave").


Die Startnote der niedrigsten Wave in der Waveform (d. h. der Wave mit der Startnote C-2) kann nicht geändert werden. Wenn die Startnote einer Wave geändert wird, wird der Bereich der nächsttieferen Wave in der Waveform entsprechend erweitert oder verkürzt.

Erzeugen von benutzerdefinierten Stimmen

Kurzanleitung auf Seite 40

Das PSR-9000 verfügt über eine Funktion zum Erzeugen von eigenen benutzerdefinierten Stimmen. Wenn Sie eine Stimme erzeugt haben, können Sie sie auf einem der Speicherplätze für benutzerdefinierte Stimmen ablegen, um sie zu einem späteren Zeitpunkt abrufen zu können.

Allgemeine Vorgehensweise



Die Verfahren für die einzelnen Funktionen in Schritt 5 werden in den nachfolgenden Erklärungen dargestellt.

Schnellbearbeitung (Easy Edit)


■ Parameter


| FILTER | Legt den Klangcharakter der Stimme fest. Einzelheiten hierzu finden Sie weiter unten. |
|---------|--|
| EG | Die EG-Parameter (Envelope Generator, Hüllkurvengenerator) beeinflussen den Lautstärkeverlauf der Stimme. Einzelheiten hierzu finden Sie weiter unten. |
| VIBRATO | Stellt den Vibrato-Effekt ein. Einzelheiten hierzu finden Sie weiter unten. |
| VOLUME | Legt die Lautstärke der Stimme fest. |

• FILTER (FREQ und RESONANCE)


Diese Einstellungen bestimmen den allgemeinen Klangcharakter, indem bestimmte Frequenzen verstärkt bzw. herausgefiltert werden. Neben dem Effekt, den Klang heller oder weicher zu machen, können Filter zum Erzeugen einer elektronischen, synthesizerartigen Wirkung verwendet werden.

• FREQ.Legt die Eckfrequenz bzw. den effektiven Frequenzbereich des Filters fest. (Siehe nachfolgendes Diagramm.)
Höhere Werte ergeben einen helleren Klang.






• RESONANCE..... Legt die Betonung fest, die der zuvor eingestellten Eckfrequenz gegeben wird. (Siehe nachfolgendes Diagramm.) Höhere Werte ergeben einen deutlicher hörbaren Effekt.



• EG


Die EG-Parameter (Envelope Generator, Hüllkurvengenerator) bestimmen die Änderung des Klangpegels über die Zeit. Damit lassen sich die natürlichen Klangmerkmale akustischer Instrumente nachahmen, beispielsweise das schnelle Anschwellen und Verstummen von Schlaginstrumenten oder das langsame Ausklingen gehaltener Klaviertöne.

- ATTACKLegt fest, wie schnell der Klang nach dem Drücken der Taste den Höchstwert erreicht. Je höher der Wert, desto unvermittelter das Anschwellen.
- DECAYLegt fest, wie schnell der Klang den Haltepegel erreicht (liegt knapp unter dem Höchstwert). Je höher der Wert, desto schneller das Ausklingen.
- RELEASE......Legt fest, wie schnell der Klang ausklingt, nachdem die Taste losgelassen wird. Je höher der Wert, desto kürzer ist die Nachklingzeit.



VIBRATO


DEPTHLegt die Intensität des Vibrato-Effekts fest (siehe Diagramm). Höhere Einstellungen ergeben ein ausgeprägteres Vibrato.
 SPEEDLegt die Geschwindigkeit des Vibrato-Effekts fest (siehe Diagramm).
 DELAYBestimmt die Zeitdauer, die zwischen dem Tastenanschlag und dem Einsetzen des Vibrato-Effekts vergeht (siehe Diagramm). Höhere Einstellungen erhöhen die Verzögerung bis zum Einsetzen des Vibratos.



Vollbearbeitung (Full Edit)


■ Elementauswahl

Jede Stimme des PSR-9000 kann bis zu acht verschiedene "Elemente" besitzen. Diese Elemente sind die Basis-Bausteine für den Sound – jedes Element besitzt eine eigene Waveform, eigene Hüllkurven-Einstellungen und weitere Parameter.



■ Parameter


VOICE



Erzeugen von benutzerdefinierten Stimmen

● E1: WAVEFORM

Einzelheiten zu Waveforms finden Sie auf Seite 73.




• Beispiel für NOTE LIMIT



HINWEIS

- Wenn die Stimme OCTAVE auf einen anderen Wert als "" eingestellt wird, dann wird der von den NOTE LIMIT-Parametern angegebene Bereich um die entsprechende Zahl verschoben, und u. U. werden einige Noten nicht erzeugt. Prüfen Sie in diesem Fall die Einstellung für R1 OCTAVE im Display MIXING CONSOLE TUNE.
- NOTE LIMIT und VELOCITY LIMIT sind für Drum Kits nicht verfügbar.


• Beispiel für VELOCITY LIMIT




Erzeugen von benutzerdefinierten Stimmen

● E2: EG

Abkürzung für Envelope Generator (Hüllkurvengenerator). Hierbei handelt es sich um einen Block, der den Pegel des Tongenerators vom Anschlag einer Note bis zum vollständigen Ausklingen modifiziert. Die Amplitude-EG steuert den Lautstärkepegel, die Pitch-EG die Tonhöhe und die Filter-EG die Filtereckfrequenz.





* Höhere Rate-Werte erzeugen eine schnellere Variation.

• AMP. RATE und AMP. LEVEL (Einstellungen für Amplitude-EG)

Die AMP. RATE-Parameter sind zeitabhängig; sie geben an, wieviel Zeit vergeht, bis die Lautstärke das nächste (in AMP. LEVEL eingestellte) Level erreicht hat.

Die AMP. LEVEL-Parameter sind lautstärkeabhängig; sie geben den Grad der Lautstärkeänderungen in den (in AMP. RATE eingestellten) Zeitintervallen an.

| AMP.RATE | ATTACK | Legt die Variationsrate vom Tastenanschlag bis zum maximalen Attack-Pegel fest. |
|--|----------------------------|--|
| | DECAY1 DECAY2 DECAY3 | Legen die jeweilige Variationsrate zwischen dem maximalen Attack-Pegel und den von den AMP LEVEL-Parametern DECAY1 und DECAY2 festgelegten Pegeln sowie dem Endpegel fest. |
| | RELEASE | Legt die Variationsrate vom Pegel beim Loslassen der Taste bis zum Pegel 0 fest, wenn SUSTAIN ausgeschaltet ist. |
| | SUSTAIN | Legt die Variationsrate vom Pegel beim Loslassen der Taste bis zum Pegel 0 fest, wenn SUSTAIN eingeschaltet ist. |
| AMP.LEVEL INITIAL Legt den Ausgangspegel der Hüllkurve fest. | | Legt den Ausgangspegel der Hüllkurve fest. |
| | DECAY1 DECAY2 | Legen die Pegel nach Ablauf der Zeit DECAY 1 bzw. DECAY 2 fest. |

• PITCH RATE und PITCH LEVEL (Einstellungen für Pitch-EG)

Die PITCH. RATE-Parameter sind zeitabhängig; sie geben an, wieviel Zeit vergeht, bis die Tonhöhe das nächste (in PITCH. LEVEL eingestellte) Level erreicht hat.

Die PITCH. LEVEL-Parameter sind tonhöheabhängig; sie geben an, wie stark der Klang in den (in PITCH. RATE eingestellten) Zeitintervallen von der normalen Tonhöhe abweicht.

| PITCH RATE | DECAY1 DECAY2 DECAY3 | Legen die jeweilige Variationsrate zwischen der Tonhöhe am Hüllkurvenanfang und den von den PITCH LEVEL-Parametern DECAY1, DECAY2 und DECAY3 festgelegten Tonhöhen sowie der Endtonhöhe fest. |
|-------------|----------------------------|---|
| | RELEASE | Legt die Variationsrate von der Tonhöhe beim Loslassen der Taste bis zur durch den PITCH LEVEL-Parameter RELEASE angegebenen Tonhöhe fest. |
| PITCH LEVEL | INITIAL | Legt die Ausgangstonhöhe der Hüllkurve fest. |
| | DECAY1 DECAY2 DECAY3 | Legen die jeweilige Höhe der Tonhöhenänderung nach Ablauf der Zeit DECAY1 bzw. DECAY2 fest. |
| | RELEASE | Legt die Endtonhöhe der Hüllkurve fest; die Tonhöhe bewegt sich auf diesen Wert zu (mit der RELEASE-Rate), nachdem die Taste losgelassen wurde. |

• FILTER RATE und FILTER LEVEL (Einstellungen für Filter-EG)


Die FILTER RATE-Parameter sind zeitabhängig; sie geben an, wieviel Zeit vergeht, bis das Timbre das nächste (in FILTER LEVEL eingestellte) Level erreicht hat.

Die FILTER LEVEL-Parameter sind filterabhängig; sie geben an, wie stark sich das Timbre des Klangs in den (in FILTER RATE eingestellten) Zeitintervallen ändert. Die Standardeinstellung lautet "0".

| FILTER RATE | INITIAL | Legt die Dauer fest, die das Anfangsfilterlevel der Hüllkurve erhalten bleibt. Höhere Werte entsprechen einer kürzeren Dauer. |
|--------------|----------------------------|--|
| | DECAY1 DECAY2 DECAY3 | Legen die jeweilige Variationsrate zwischen dem Anfangsfilterlevel der Hüllkurve und den von den FILTER LEVEL-Parametern DECAY1, DECAY2 und DECAY3 festgelegten Levels sowie dem End-Level fest. |
| | RELEASE | Legt die Variationsrate vom Level beim Loslassen der Taste bis zum durch den FILTER LEVEL-Parameter RELEASE angegebenen Level fest, wenn SUSTAIN ausgeschaltet ist. |
| | SUSTAIN | Legt die Variationsrate vom Level beim Loslassen der Taste bis zum durch den FILTER LEVEL-Parameter SUSTAIN angegebenen Level fest, wenn SUSTAIN eingeschaltet ist. |
| FILTER LEVEL | INITIAL | Legt das Ausgangs-Timbre der Hüllkurve fest. |
| | DECAY1 DECAY2 DECAY3 | Legen den jeweiligen Grad der Timbre-Änderung nach Ablauf der Zeit DECAY1, DECAY2 bzw. DECAY3 fest. |
| | SUSTAIN | Ist SUSTAIN eingeschaltet, legt dieser Wert das End-Timbre der Hüllkurve fest; die Filtereinstellung bewegt sich auf diesen Wert zu (mit der RELEASE-Rate), nachdem die Taste losgelassen wurde. |


• E3: FILTER

Das PSR-9000 verfügt über zwei unabhängige Filter. (Grundlegende Informationen zu Filtern finden Sie auf Seite 81.)




Filterarten


LPF (Low Pass Filter, Tiefpaßfilter)




HPF (High Pass Filter, Hochpaßfilter)



BPF (Band Pass Filter, Bandpaßfilter)




BEF (Band Elimination Filter, Bandsperrfilter)



Erzeugen von benutzerdefinierten Stimmen


• E4: LFO


Abkürzung für Low Frequency Oscillator (Niederfrequenzoszillator). Dabei handelt es sich um einen Block, der ein Niederfrequenzsignal erzeugt. Der LFO kann zur Modulation von Tonhöhe, Filtereckfrequenz oder Amplitude verwendet werden und erzeugt ein breites Spektrum an Modulationseffekten.




Abkurzung für "Pitch-Modulation". Legt fest, wie groß die Auswirkung des LFO auf die Tonhöhe ist. Höhere Werte vergrößern den Umfang der Tonhöhenänderung.


• TYPE (LFO-Wellenart)






• DELAY TIME






• DELAY RATE



Erzeugen von benutzerdefinierten Stimmen

VOICE SET

Einzelheiten zur Voice Set-Funktion finden Sie auf Seite 139. Sie können die Voice Set-Daten für die benutzerdefinierte Stimme angeben.



Mit den leistungsstarken und benutzerfreundlichen Songerzeugungs-Funktionen können Sie Ihre Keyboard-Performance als benutzerdefinierten Song auf Diskette speichern und eigene vollständig orchestrierte Kompositionen erstellen.

Für jeden benutzerdefinierten Song können Sie bis zu 16 unabhängige Spuren aufzeichnen. Darin sind nicht nur die Stimmen des Tastaturspiels (R1, R2, R3, L) enthalten, sondern auch die Parts der Begleitautomatik und der Vocal Harmony-Effekt.

Richtlinien zum Erzeugen von Songs

Songspuren

Die Spuren, die in Songs aufgezeichnet werden können, sind folgendermaßen organisiert:

| Spur | Standard-Part | Einstellbare Parts |
|------|-------------------------------|--|
| 1 | Right1 | |
| 2 | Right1 | |
| 3 | Right1 | |
| 4 | Right1 | |
| 5 | Right1 | |
| 6 | Right1 | |
| 7 | Right1 | |
| 8 | Right1 | STIMME R1, R2, R3, L, Spur für Begleit-Style, Multi Pad 1-4, Vocal Harmony, MIDI |
| 9 | Begleit-Style RHYTHM1 (Sub) | |
| 10 | Begleit-Style RHYTHM2 (Haupt) | |
| 11 | Begleit-Style BASS | |
| 12 | Begleit-Style CHORD1 | |
| 13 | Begleit-Style CHORD2 | |
| 14 | Begleit-Style PAD | |
| 15 | Begleit-Style PHRASE1 | |
| 16 | Begleit-Style PHRASE2 | |

Mehrspur-Aufzeichnung/Schnellaufzeichnung

• Mehrspur-Aufzeichnung (Multi Track Recording)

Bei der Mehrspur-Aufzeichnung legen Sie selbst vor der Aufzeichnung die Spurzuweisungen fest (siehe vorstehende Tabelle). Es können mehrere Spuren gleichzeitig aufgezeichnet werden. Neben der Möglichkeit, auf Leerspuren aufzuzeichnen, können Sie auch Spuren, die bereits Daten enthalten, erneut aufzeichnen.

Schnellaufzeichnung (Quick Recording)

Bei der Schnellaufzeichnung können Sie sofort aufzeichnen, ohne sich Gedanken über Spurzuweisungen machen zu müssen. Die Spurzuweisungen erfolgen bei der Schnellaufzeichnung automatisch entsprechend den unten aufgeführten einfachen Regeln.

Sind die manuellen Spuren auf REC eingestellt, werden Ihr Tastaturspiel (Stimme R1, R2, R3, L) und die Multi Pads-Wiedergabe auf den Spuren 1-8 aufgezeichnet (siehe nachfolgende Tabelle). Sind die Begleit-Spuren auf REC eingestellt, werden die Begleitautomatik-Parts auf den Spuren 9-16 aufgezeichnet (siehe nachfolgende Tabelle).

| Spur | Part |
|------|-------------|
| 1 | Right1 |
| 2 | Right2 |
| 3 | Right3 |
| 4 | Left |
| 5 | Multi Pad 1 |
| 6 | Multi Pad 2 |
| 7 | Multi Pad 3 |
| 8 | Multi Pad 4 |

| Spur | Part |
|------|-----------------------|
| 9 | Begleit-Style RHYTHM1 |
| 10 | Begleit-Style RHYTHM2 |
| 11 | Begleit-Style BASS |
| 12 | Begleit-Style CHORD1 |
| 13 | Begleit-Style CHORD2 |
| 14 | Begleit-Style PAD |
| 15 | Begleit-Style PHRASE1 |
| 16 | Begleit-Style PHRASE2 |

Echtzeitaufnahme/Einzelschrittaufzeichnung

Echtzeitaufnahme


Bei dieser Methode werden Performance-Daten in Echtzeit aufgenommen, wobei alle in der Zielspur bereits vorhandenen Daten überschrieben werden. Die neuen Daten überschreiben die früheren Daten. Grundlegende Informationen zum Aufzeichnen eines neuen Songs finden Sie in der "Kurzanleitung" auf den Seiten 36 und 38.

• Einzelschrittaufzeichnung

Bei dieser Methode können Sie Ihre Performance zusammensetzen, indem Sie sie Ereignis für Ereignis "aufschreiben". Hierbei handelt es sich nicht um eine Echtzeit-, sondern um eine schrittweise Aufnahmemethode – vergleichbar mit dem Aufschreiben von Musiknotation auf Papier.


Der Song Creator verfügt über zwei verschiedene Arten der schrittweise Aufzeichnung: Einzelakkordaufzeichnung (verfügbar über Schnellaufzeichnung) und Einzelschrittaufzeichnung (verfügbar über Mehrspur-Aufzeichnung).

Allgemeine Vorgehensweise



Spureinstellung für Aufzeichnung (Mehrspur-Aufzeichnung)

Die nachfolgenden Erklärungen beziehen sich auf Schritt 5 auf Seite 89.




■ Aufnahme-Modus (REC MODE)

- Punch In Mit dieser Funktion k\u00f6nnen Sie gezielt einen bestimmten Abschnitt einer Songspur (die Takte zwischen den angegebenen Punch-In- und Punch-Out-Punkten) neu aufzeichnen.



 Der Aufnahme-Modus PUNCH IN besitzt einen weiteren sehr praktischen Vorteil – er zeichnet automatisch alle Bedienfeld-Einstellungen auf, wodurch Sie unmittelbar vor dem Punch-In-Punkt gleichzeitig und automatisch verschiedene Einstellungen (wie Stimme, Lautstärke, Stereoposition usw.) ändern können!

Im der folgenden 8 Takte langen Beispielsequenz werden die Takte 3 bis 5 neu aufgezeichnet.



■ Measure Set (Takteinstellung)

- Für den Aufnahme-Modus "REPLACE" gibt dieser Parameter den Starttakt der Aufzeichnung an.
- Für den Aufnahme-Modus "PUNCH IN" gibt dieser Parameter den ersten Takt der Wiedergabe an. Es empfiehlt sich, vor dem tatsächlichen Punch-In-Punkt einige Takte zum Einspielen vorzugeben.

■ Punch In Trigger (Punch-In-Auslöser)

- First Key On....... In der Einstellung FIRST KEY ON beginnt die Aufzeichnung mit der ersten auf der Tastatur angeschlagenen Taste.
- Footswitch 1/2 In den Einstellungen FOOT SW 1 oder FOOT SW 2 beginnt die Aufzeichnung, wenn ein Fußschalter betätigt wird, der an die entsprechende FOOT SWITCH-Buchse auf der Rückseite angeschlossen ist.
- Auto Set...... In der Einstellung AUTO SET werden Punch-In- und Punch-Out-Takt durch die Tasten IN und OUT festgelegt (d. h, die Aufzeichnung beginnt automatisch im IN-Takt und endet im OUT-Takt).

■ Part-Auswahl/Aufnahme-Auswahl

Die Standard-Parts für die einzelnen Spuren sind oberhalb der REC-Einstellung angezeigt. Sie können die Parts je nach Bedarf ändern, indem Sie die Display-Taste [PART SEL.] drücken (die Part-Namen der Spuren werden markiert) und die gewünschten Parts mit Hilfe der entsprechenden Tasten auswählen. Drücken Sie nach der Änderung der Parts erneut auf die Display-Taste [REC SEL.] (die Display-Taste PART SEL. wurde durch die Display-Taste [REC SEL.] ersetzt), um wieder zum Haupt-Display zurückzukehren.

■ Löschen (DEL)


Wenn Sie auf die Display-Taste [**DEL**.] drücken, wird für Spuren, die Daten enthalten, ein Lösch-Display angezeigt. Wählen Sie über die entsprechenden Display-Tasten DELETE aus, während Sie die Taste [**DEL**.] gedrückt halten, um alle Daten in den entsprechenden Spuren zu löschen. Der Löschvorgang wird ausgeführt, wenn Sie die Display-Taste [**DEL**.] loslassen.

■ Speichern und Löschen von Songs

- Save Hiermit speichern Sie den bearbeiteten Song auf Diskette.
- Delete Hiermit löschen Sie die angegebene Songdatei von der Diskette.

Spureinstellung für Aufzeichnung (Schnellaufzeichnung)

Die nachfolgenden Erklärungen beziehen sich auf Schritt 5 auf Seite 89.



Ändern Sie den Takt, in dem die Aufzeichnung beginnen soll.

■ Löschen (DEL)

Wenn Sie auf die Display-Taste [**DEL.**] drücken, wird für Spuren, die Daten enthalten, ein Lösch-Display angezeigt. Wählen Sie über die entsprechenden Display-Tasten "DELETE" aus, während Sie die Taste [**DEL.**] gedrückt halten, um alle Daten in den entsprechenden Spuren zu löschen. Der Löschvorgang wird ausgeführt, wenn Sie die Display-Taste [**DEL.**] loslassen.


Funktionen zur Songbearbeitung (Mehrspur-Aufzeichnung)

Die nachfolgenden Erklärungen beziehen sich auf Schritt 6 auf Seite 89.


■ Quantize

Mit der Quantize-Funktion können Sie das Timing einer zuvor aufgenommenen Spur exakt dem Taktschlag anpassen.

Die folgende musikalische Phrase besteht beispielsweise aus Viertel- und Achtelnoten.




Auch wenn Sie der Meinung sind, daß Sie die Phrase korrekt wiedergegeben haben, trifft Ihr tatsächliches Spiel möglicherweise den Taktschlag nicht exakt. Mit der Quantize-Funktion können Sie alle Noten in einer Spur ausrichten, so daß das Timing absolut perfekt mit den angegebenen Notenwerten übereinstimmt.




● Informationen zur Quantize-Größe

Stellen Sie die Quantize-Größe auf den kleinsten Notenwert in der zu bearbeitenden Spur ein. Wenn die Daten beispielsweise sowohl Viertel- als auch Achtelnoten enthalten, geben Sie 1/8 als Quantize-Wert an. Würde die Quantize-Funktion in diesem Fall mit dem Wert 1/4 ausgeführt, würden die Achtelnoten über die Viertelnoten geschoben.

Ein Takt mit Achtelnoten vor Ausführung der Quantize-Funktion



Folgende Quantize-Größen stehen zur Verfügung:



TIPP


Die drei mit einem Sternchen (*)
markierten Quantize-Einstellungen
sind besonders praktisch, da sie es
Ihnen gestatten, zwei verschiedene
Notenwerte gleichzeitig anzugeben, ohne den einen von beiden an
den anderen anpassen zu müssen.
Wenn eine Spur z. B. sowohl
normale Achtelnoten (□) als
auch Achtelnoten (□) als
auch Achtelnoten (□) als
auch Achtelnoten (□) als
ouch achtelnoten (□) ausführen, werden alle Noten in
der Spur zu normalen Achtelnoten,
wodurch der Trioleneffekt vollständig aus dem Rhythmus eliminiert
wird! Wenn Sie jedoch die Einstellung für Achtelnoten und Achtelnoten-Triolen (□)₃ verwenden, richtet
die Quantize-Funktion beide Notenwerte korrekt aus.

■ Spurmischen (Track Mix)

Mit dieser Funktion können Sie die Daten zweier Spuren mischen und das Ergebnis auf eine andere Spur übertragen oder die Daten einer Spur auf eine andere Spur kopieren.



 Alle Daten über die gemischten Notendaten hinaus werden der Spur SOURCE1 entnommen.



Drücken Sie hier, um den Mischvorgang auszuführen.
Nach der Ausführung wird diese
Taste in eine UNDO-Taste verwandelt, mit der Sie den Kopier-/Mischvorgang rückgängig machen können, wenn das Ergebnis nicht zufriedenstellend ist (die LJNDO"-

nen, wenn das Ergebnis nicht zufriedenstellend ist (die "UNDO"-Taste bleibt nur bis zum Ausführen des nächsten Vorgangs verfügbar).


Geben Sie die zu mischenden Spuren an.

Vä ^{*}en Sie die Spur aus, in die die Ergebnisse eingefügt werden sollen.

Um die Spur SOURCE1 in die Spur DESTINATION zu kopieren, wählen Sie unter SOURCE2 die Option COPY aus.

■ Transponieren (Note Shift)

Mit dieser Funktion können Sie Spuren, die Daten enthalten, in Halbtonschritten einzeln um maximal zwei Oktaven noch oben oder unten transponieren.



Drücken Sie hier, um den Transponiervorgang auszuführen.
Nach der Ausführung wird diese
Taste in eine UNDO-Taste verwandelt, mit der Sie den Transponiervorgang rückgängig machen können, wenn das Ergebnis nicht zufriedenstellend ist (die "UNDO"-Taste bleibt nur bis zum Ausführen des nächsten Vorgangs verfügbar).

Song Setup (Mehrspur-Aufzeichnung)

Mit dieser Funktion können Sie jeder beliebigen Spur des aktuellen Songs den DSP-Effektblock (4~7) zuweisen. Andere Parameter können je nach Bedarf über das Display MIXING CONSOLE modifiziert werden (Seite 122).

Das Tempo des Songs läßt sich über das Datenwählrad einstellen, und alle anderen verfügbaren Parameter können je nach Bedarf über das Display MIXING CONSOLE modifiziert werden.

die Einstellung auf alle Spuren übertragen.

Weisen Sie den DSP-Effektblock (4~7) einer beliebigen Spur des aktuellen Songs zu.



Drücken Sie hier, um die Einstellungen für den aktuellen Song zu übernehmen. Pro Spur kann nur einer der Setup-Parameter aufgezeichnet werden, und alle in der Songmitte vorgenommenen Parameteränderungen werden gelöscht. Lautstärke- und Tempoänderungen in der Songmitte werden jedoch als Ausgleich der ursprünglichen Einstellungen der Setup-Daten angewendet.

HINWEIS

Einzelschrittaufzeichnung (Mehrspur-Aufzeichnung)

Mit der Funktion der Einzelschrittaufzeichnung können Sie Noten mit einem absolut präzisen Timing aufnehmen.

Die nachfolgenden Erklärungen beziehen sich auf Schritt 5 auf Seite 89.


■ Eingabe des Notenereignisses

In diesem Abschnitt wird anhand von drei konkreten Beispielen erklärt, wie Sie Noten schrittweise aufzeichnen können.

• Beispiel 1




 $m{1}$ Rufen Sie durch Drücken der Taste [STEP REC] das Display für die Einzelschrittaufzeichnung auf.



Vergewissern Sie sich, daß dieses Feld markiert ist.






 $m{3}$ Drücken Sie zur Wiedergabe der soeben aufgezeichneten Noten die Taste [START/STOP].




• Beispiel 2




Song Creator

• Beispiel 3



Im folgenden werden die Funktionen der einzelnen Menüpunkte des Displays erklärt.

Ist diese Fläche aktiviert (markiert), können Sie nur die aktuell ausgewählte Spur abspielen.



Gibt die Tonstärke für die als nächstes einzugebende Note an. Siehe unten unter "Tonstärkeeinstellungen".

Legt die Notenlänge (Dauer der tatsächlichen Notenwiedergabe) als prozentualen Anteil an der Schrittzeit fest. Siehe unten unter "Gate-Zeit-Einstellungen".


Durch Drücken dieser Taste wechseln die Notenwähler (am unteren Rand des Displays) zwischen drei Basis-Notenwerten: normal, gepunktet und Triole.

Drücken Sie hier, um das Ereignis an der aktuellen Cursorposition zu löschen.

Die Dauer des aktuellen Aufnahmeschritts für die als nächstes einzugebende Note. Legt fest, bis zu welcher Position der Zeiger nach Eingabe einer Note vorrückt.

Hiermit kehren Sie sofort an den Anfang des aktuell aufgezeichneten Songs zurück (d. h., zum ersten Beat des ersten Takts).

● Verhältnis von Takt/Beat/Clock



Tonstärkeeinstellungen

Folgende Parameter stehen zur Verfügung.

- Kbd. VelBei Auswahl dieser Option wird die aufgezeichnete Tonstärke anhand des Stärke bestimmt, mit der Sie die Tastatur anschlagen.
- fff Die Tonstärke des eingegebenen Note beträgt 127.
- ff Die Tonstärke des eingegebenen Note beträgt 111.
- f Die Tonstärke des eingegebenen Note beträgt 95.
- p Die Tonstärke des eingegebenen Note beträgt 47.
- pp Die Tonstärke des eingegebenen Note beträgt 33.
- ppp Die Tonstärke des eingegebenen Note beträgt 15.

● Gate-Zeit-Einstellungen

Folgende Parameter stehen zur Verfügung.




■ Eingabe anderer Ereignisse (Event List)


Neben Note On/Off lassen sich im Display "Event List" die folgenden Ereignisse aufzeichnen.

Conductor-Spur:

- Tempo
- Taktart
- End-Marke
- · Gerätbezogene Nachricht (nur Anzeige)
- Meta-Ereignis (nur Anzeige)

Spuren 1 bis 16:





HINWEIS

 Um die Eingabe eines bearbeiteten Werts zu bestätigen, bewegen Sie den Cursor auf einen anderen Wert, oder drücken Sie auf die [START/ STOP]-Taste, um die Wiedergabe zu starten.

001: 1:000 MEAS. BEAT CLK

STEP REC EVENT LIST

001:1:000 Note C3 001:1:192 Note E3

C4

001:2:000 Note

001:2:192 Note

001:4:344 End

EVENT FILTER

67 0003 : 07

63 0002 : 15

Co-Py


■ Informationen zur Auswahl mehrerer Ereignisse

Mit dieser praktischen Funktion können Sie mehrere Ereignisse auswählen und so die Werte von verschiedenen Ereignissen gleichzeitig bearbeiten oder mehrere Ereignisse einfach und schnell an eine andere Position kopieren.

• Werte mehrerer Ereignisse ändern

Im nachfolgenden Beispiel wird die Tonstärke der ausgewählten Notendaten um 20 erhöht.

- ① Bewegen Sie den Cursor mit der Taste [] zum ersten Ereignis ganz oben in der Ereignisliste, und stellen Sie den Tonstärkewert ein.
- 2 Drücken Sie auf die Taste [SEL], um die Auswahl mehrerer Ereignisse zu aktivieren.
- ③ Verwenden Sie die Taste [1], um die Reichweite der Auswahl festzulegen. Alle Ereignisse, durch die Sie auf diese Weise scrollen, werden ausgewählt.
- 4 Ändern Sie mit den Datenwählrad den Wert. Die Werte aller markierten Ereignisse werden gleichzeitig geändert.
- ⑤ Drücken Sie erneut auf die Taste [SEL], um die Änderungen einzugeben und zur Einzelereignisauswahl zurückzukehren.




• Mehrere Ereignisse kopieren und einfügen

Im nachfolgenden Beispiel werden die Ereignisse des zweiten Takts als Songdaten kopiert und in den dritten Takt eingefügt.



- ① Stellen Sie den Cursor mit Hilfe der Tasten [1] bzw. [1] an den Anfang des zweiten Takts.
- 2 Drücken Sie auf die Taste [SEL], um die Auswahl mehrerer Ereignisse zu aktivieren.
- ③ Verwenden Sie die Taste [♣], um die Reichweite der Auswahl festzulegen. Scrollen Sie in diesem Beispiel bis zum letzten Ereignis, so daß alle Ereignisse in Takt 2 markiert sind.
- 4 Drücken Sie die [COPY]-Taste.
- ⑤ Drücken Sie auf die Taste [SEL], um zur Auswahl von Einzelereignissen zu wechseln.
- 6 Geben Sie über die Tasten [MEAS], [BEAT] und [CLK] das Ziel ein (in diesem Fall der Anfang von Takt 3).
- ① Drücken Sie die [PASTE]-Taste.



Die folgende Abbildung stellt dar, wie das PSR-9000 den Kopier- und Einfügvorgang bearbeitet.




Song Creator

In der Zwischenablage können Sie kopierte Daten vorübergehend "deponieren" (s. o. Schritte 3 und 4). Befinden sich die Daten einmal in der Zwischenablage, können Sie sie beliebig oft an eine andere Stelle kopieren – solange Sie keine anderen Daten darin abgelegt haben. Beachten Sie, daß bei jedem Kopiervorgang automatisch die vorherigen Daten aus der Zwischenablage gelöscht werden. (Die Daten an der ursprünglichen Stelle im Song bleiben jedoch intakt.)

■ Ereignisfilter (Event Filter)

Mit dieser Funktion können Sie die in den Bearbeitungs-Displays anzuzeigenden Ereignisarten auswählen. Aktivieren Sie das Kästchen neben dem Ereignisnamen, um das entsprechende Ereignis zur Anzeige auszuwählen. Um eine Ereignisart herauszufiltern (so daß sie nicht in der Liste angezeigt wird), entfernen Sie das Häkchen, so daß das entsprechende Kästchen leer ist. Einzelheiten hierzu finden Sie weiter unten.




Einzelakkordaufzeichnung (Schnellaufzeichnung)


Mit Hilfe der Einzelakkordaufzeichnung können Sie Änderungen der Akkorde der automatischen Begleitung (Seite 58) einzeln und präzise aufzeichnen. Da die Änderungen nicht in Echtzeit eingegeben werden müssen, können Sie problemlos vor dem Aufzeichnen der Melodie komplexe Akkordänderungen und -begleitungen erzeugen.


Die nachfolgenden Erklärungen beziehen sich auf Schritt 6 auf Seite 89.

■ Eingabe von Akkord und Begleitsequenz (Einzelakkordaufzeichnung)


Die folgende Akkordfolge können Sie beispielsweise mit dem unten beschriebenen Verfahren eingeben.








2 Drücken Sie die Taste [FILL], um die Begleitsequenz "FILL IN C" anzugeben, und geben Sie die rechts angezeigten Akkorde ein.








Wählen Sie diese Auflösung, und spielen Sie die rechts angezeigten Akkorde.





 $oldsymbol{3}$ Die Sequenz [MAIN C] wird automatisch ausgewählt.



| 90 | NEHSONG.HID | | | 4/4 | Res | 0.2 PF | pq |
|------|-------------|-------|-----|-----|---------|----------|------|
| | STEP REC | EVENT | LIS | T E | JENT F | LTER | |
| | 001:1:000 | Sty | P1 | 01 | Heart | Beat | |
| | 001:1:000 | Sect | н | D | Hain D | : 4 | |
| | 001:1:000 | Chord | C | H7 | | | |
| | 001:1:000 | Tempo | | 148 | | | |
| 1 | 001:3:000 | Chord | D | m7 | | | |
| | 002:1:000 | Chord | Е | m7 | | | |
| | 002:3:000 | Chord | D | m7 | | | |
| 1 | 002:3:000 | Sect | F | С | Fill In | C : 1 | Del. |
| | 002:4:000 | Chord | G | 7 | | | - |
| | 003:1:000 | Sect | н | C | Hain C | : 4 | |
| 11 | 004:1:000 | End | | | | | |
| _ | | | | | | | |
| 003 | : 1 : 000 | | | . 6 | | | |
| MERS | | | | | . II | J | |
| пЕна | . BEHIL CLI | `— | | | | | |









Drücken Sie die Taste [1], um den Cursor an den Songanfang zu setzen, und drücken Sie die [START/STOP]-Taste, um die automatische Begleitung der soeben aufgezeichneten Daten abzuspielen.

Song Creator

Die Meldung "END MARK" im Display zeigt das Ende der Songdaten an. Die Position der End-Marke wird für die Einzelakkordaufzeichnung automatisch entsprechend der am Songende eingegebenen Begleitsequenz bestimmt.

- Intro Die End-Marke wird automatisch an einem Punkt hinter den Intro-Daten aufgezeichnet (unabhängig von der Anzahl der Takte von der Position der letzten Eingabe bis zum Ende der Intro-Daten).
- · Hauptsequenz Die End-Marke wird automatisch zwei Takte hinter der Position der letzten Eingabe aufgezeichnet.
- Füllsequenz Die End-Marke wird automatisch einen Takt hinter der Position der letzten Eingabe aufgezeichnet.
- Schlußsequenz... Die End-Marke wird automatisch an einem Punkt hinter den Daten der Schlußsequenz aufgezeichnet (unabhängig von der Anzahl der Takte von der Position der letzten Eingabe bis zum Ende der Schlußsequenzdaten).

Sie können die End-Marke an jede beliebige Position verschieben, wenn die automatisch zugewiesene Position nicht Ihren Wünschen entspricht.


Im folgenden werden die Funktionen der einzelnen Menüpunkte des Displays erklärt.



■ Eingabe anderer Ereignisse (Event List)


Neben Akkord und Sequenz lassen sich im Display "Event List" die folgenden Ereignisse aufzeichnen. Die Menüpunkte des Displays sind identisch mit denen der Einzelschrittaufzeichnung (Seite 98).

- Tempo
- Lautstärke der Begleitung (Acmp Volume)
- Lautstärke des Begleit-Parts (Acmp Part Volume)
- Begleit-Part Ein/Aus (Acmp Part on/off)
- Style-Nummer (Style number)
- Begleitsequenz (Section Name)
- · Akkord (Chord Name)



■ Ereignisfilter (Event Filter)


Mit dieser Funktion können Sie die in den Bearbeitungs-Displays anzuzeigenden Ereignisarten auswählen. Aktivieren Sie das Kästchen neben dem Ereignisnamen, um das entsprechende Ereignis zur Anzeige auszuwählen. Um eine Ereignisart herauszufiltern (so daß sie nicht in der Liste angezeigt wird), entfernen Sie das Häkchen, so daß das entsprechende Kästchen leer ist.





 Style-Nummer, Sequenzname (Section Name), Akkordname (Chord Name) und Tempo sind standardmäßig aktiviert.

Verwenden einer Computertastatur



Über eine Computertastatur lassen sich die Ereignisse in der Ereignisliste auf praktische Art bearbeiten. Wenn Sie mit der Arbeit am Computer vertraut sind, werden Sie feststellen, daß Sie viele gängige Standard-Operationen (wie das Bewegen des Cursors oder Kopieren/Einfügen) auch zum Bearbeiten der Daten auf dem PSR-9000 verwenden können.

Einzelheiten zum Einsatz einer Computertastatur mit dem PSR-9000 finden Sie auf Seite 143. Im folgenden finden Sie die Liste der Parameter, die Sie über eine Computertastatur steuern bzw. bedienen können.

Funktionen der Computertastatur für die Einzelschrittaufzeichnung

| Tasten | Funktion | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|
| Nummertasten (0 ~ 9) | Zur Eingabe des gewünschten Timings (Takt, Beat, Clock) oder der Ereignisdaten (Wert). | | | | |
| Eingabetaste | Gibt die Ereignisdaten (Wert) ein und wechselt zur nächsten Timing-Position. | | | | |
| ↑ | Gibt die Ereignisdaten (Wert) ein und bewegt den Cursor nach oben. | | | | |
| ↓ | Gibt die Ereignisdaten (Wert) ein und bewegt den Cursor nach unten. | | | | |
| ← | Bewegt den Cursor nach links | | | | |
| \rightarrow | Bewegt den Cursor nach rechts | | | | |
| Rücktaste | Löscht ein Zeichen | | | | |
| ESC | Löscht den Werteintrag | | | | |
| Einfg | Fügt ein neues Ereignis ein | | | | |
| Entf | Löscht das Ereignis an der aktuellen Position | | | | |
| Leertaste | Entspricht der [START/STOP]-Taste auf dem Bedienfeld. | | | | |
| Strg+X | Löscht alle markierten Ereignisse und kopiert sie in die Zwischenablage. | | | | |
| Strg+C | Kopiert alle markierten Ereignisse in die Zwischenablage. | | | | |
| Strg+V | Fügt alle aktuell in der Zwischenablage enthaltenen Ereignisdaten ein. | | | | |
| Strg+Z | Löscht den Werteintrag | | | | |
| ALT+A | Entspricht der Display-Taste [A] | | | | |
| ALT+B | Entspricht der Display-Taste [B] | | | | |
| ALT+C | Entspricht der Display-Taste [C] | | | | |
| ALT+D | Entspricht der Display-Taste [D] | | | | |
| ALT+E | Entspricht der Display-Taste [E] | | | | |
| ALT+F | Entspricht der Display-Taste [F] | | | | |
| ALT+G | Entspricht der Display-Taste [G] | | | | |
| ALT+H | Entspricht der Display-Taste [H] | | | | |
| ALT+I | Entspricht der Display-Taste [I] | | | | |
| ALT+J | Entspricht der Display-Taste [J] | | | | |

Style Creator

Mit dem PSR-9000 können Sie eigene Styles erzeugen, die Sie genauso wie voreingestellte Styles für die Begleitautomatik verwenden können.

Richtlinien zur Erzeugung von Styles


Beim Erzeugen von Songs (Seite 88) zeichnen Sie Ihre Performance auf dem PSR-9000 als MIDI-Daten auf. Das Erzeugen von Styles erfolgt hingegen auf andere Weise. Der Style Creator stellt zwei Basisverfahren zur Verfügung: Zusammensetzung und Aufzeichnung.

■ Zusammensetzen von Styles Seite 107

Der Style Creator besitzt zwei Arten der Style-Zusammensetzung:


Schnellbearbeitung (Easy Edit)

Bei dieser Methode wählen Sie den voreingestellten Style oder den Flash-Style aus, der dem Style, den Sie erzeugen möchten, am ähnlichsten ist und verwenden diesen als Basis für die Zusammensetzung eines Styles.



Zusammensetzung eines neuen Styles

Das PSR-9000 ermöglicht das Erzeugen von zusammengesetzten Styles als Kombination aus verschiedenen internen voreingestellten Styles und Flash-Styles. So können Sie beispielsweise einen eigenen 8-Beat-Style erzeugen, indem Sie den Rhythmus von Style "8 Beat 1", den Baß von Style "8 Beat 2" und das Akkordmuster von Style "Pop Rock" nehmen – und diese Elemente zu einem neuen Style kombinieren.



■ Aufzeichnen von Styles (Full Edit Seite 110)

Bei der Aufnahme von Songs zeichnen Sie Ihre Performance auf dem PSR-9000 als MIDI-Daten auf. Die Aufnahme von Styles erfolgt hingegen auf andere Weise. Nachfolgend sind einige der Unterschiede zwischen Style- und Song-Aufzeichnung aufgeführt:


Verwendung voreingestellter Styles (Preset-Styles)

Wie im Schaubild rechts dargestellt, werden die Daten des ausgewählten voreingestellten Styles oder Flash-Styles, der dem neu zu erzeugenden Style am ähnlichsten ist, an einen speziellen Speicherplatz kopiert.

Sie erzeugen den neuen Original-Style, indem Sie diesem Speicherplatz Daten hinzufügen bzw. daraus löschen. Alle Parts von voreingestellten Styles (mit Ausnahme der Rhythmus-Spur) müssen vor der Aufzeichnung gelöscht werden (Seite 111).

Loop-Aufnahme

Die Begleitautomatik wiederholt die mehrere Takte langen Begleit-Patterns als Endlosschleifen (Loops), und auch die Style-Aufzeichnung erfolgt unter Verwendung von Loops. Wenn Sie beispielsweise die Aufnahme einer zwei Takte dauernden Hauptsequenz starten, werden diese zwei Takte in ständiger Wiederholung aufgezeichnet. Aufgezeichnete Noten werden von der nächsten Wiederholung an wiedergegeben, so daß Sie gleichzeitig aufzeichnen und das zuvor aufgezeichnete Material anhören können.



Overdub-Aufnahme

Bei dieser Methode wird auf einer Spur, auf der bereits Daten aufgezeichnet sind, neues Material aufgenommen, ohne die vorhandenen Daten zu löschen. Bei der Style-Aufnahme werden aufgezeichnete Daten nicht gelöscht, es sei denn, Sie verwenden Funktionen wie "Clear" und "Drum Cancel" (Seite 110).

Wenn Sie beispielsweise die Aufnahme einer zwei Takte dauernden Hauptsequenz starten, werden diese zwei Takte ständig wiederholt. Aufgezeichnete Noten werden von der nächsten Wiederholung an wiedergegeben, so daß Sie gleichzeitig dem Loop neues Material hinzufügen und das zuvor aufgezeichnete Material anhören können.

Außerdem stehen die folgenden Funktionen zur Verfügung:

| Revoice | . Hiermit können Sie für den Original-Style Grundlautstärke und Tempo einstellen sowie Parts |
|-------------------|---|
| | ein- oder ausschalten. |
| Groove & Dynamics | . Stellt ein breites Spektrum an Werkzeugen zur Verfügung, um das rhythmische "Feeling" des |
| - | Original-Styles zu variieren. So können Sie etwa für jede Begleitsequenz das Timing und für |
| | jede Spur die Tonstärke der Noten ändern. |
| • Setup | . Hiermit können Sie die jeder Begleitsequenz/jedem Part zugewiesenen Stimmen ändern. |
| • Edit | . Mit diesen sechs Funktionen (u. a. die Quantize-Funktion) können Sie bereits aufgezeichnete |
| | Style-Daten bearbeiten. |
| Parameter Edit | . Legt verschiedene Parameter des Style-Dateiformats SFF fest. |
| | Einzelheiten zum Style File Format finden Sie gleich im Anschluß. |

■ Style File Format


Das Style File Format (SFF) vereinigt Yamahas gesamtes Know-how zur Begleitautomatik in einem vereinheitlichten Dateiformat.


Über die Parameter Edit-Funktion können Sie sich der Vorteile des SFF-Formats bedienen und vollkommen frei eigene Styles erzeugen.

Das nachfolgende Diagramm zeigt den Prozeß, der zur Wiedergabe der Begleitung führt. (Gilt nicht für die Rhythmusspur.)


Das Quell-Pattern (Source-Pattern) im Diagramm entspricht den Original-Style-Daten. Wie auf Seite 110 dargestellt, wird das Source-Pattern bei der Style-Aufzeichnung aufgenommen.

Wie aus dem nachfolgenden Diagramm hervorgeht, wird die Ausgabe der Begleitung durch verschiedene Parametereinstellungen und Akkordänderungen (das Erzeugen von Akkorden im Tastaturbereich der Begleitautomatik) bestimmt, die in dieses Source-Pattern eingegeben werden.





Allgemeine Vorgehensweise




Style-Zusammensetzung — Erzeugen eines Styles

Hiermit können Sie die Muster (Rhythmus, Baß und Akkorde) erzeugen, aus denen Sie Ihren Original-Style zusammensetzen können.

Die nachfolgenden Erklärungen beziehen sich auf Schritt 5 der allgemeinen Vorgehensweise auf Seite 106.

Bereiten Sie das Erzeugen eines Styles vor.




HINWEIS

- In diesem Display können Sie die Anzahl der Takte für alle Sequenzer (außer Füllsequenz und Break) angeben. Die Länge von Füllsequenz und Break ist auf einen Takt begrenzt.
- Sie können zu diesem Display zurückkehren und die Einstellungen erneut ändern, indem Sie die Taste [BACK] drücken.


• Weisen Sie jeder Spur ein Muster zu.

Zeigt die ausgewählte Spur an.





 Beachten Sie, daß Spurdaten, deren Wiedergabetyp stummgeschaltet ist (MUTE), nicht in das Flash-ROM gespeichert werden.




 Folgen Sie den Anweisungen im Display, um die Daten als Flash-Style in das Flash-ROM zu speichern.

Revoice (Schnellbearbeitung)

Mit den Revoice-Parametern können Sie für den Original-Style Grundlautstärke und Tempo einstellen sowie Parts ein- oder ausschalten.

Die nachfolgenden Erklärungen beziehen sich auf Schritt 5 der allgemeinen Vorgehensweise auf Seite 106.


● Wählen Sie Style und Sequenz zur Revoice-Bearbeitung aus.



• Bearbeiten Sie die Revoice-Parameter.

Mit der Revoice-Funktion des PSR-9000 können für jede Spur die folgenden Parameter geändert werden.

- Grundlautstärke (Total Volume), Tempo
- Stimmennummer (Voice)
- · Lautstärke des Parts (Part Volume)
- Part ein/aus (ON/OFF)




 Folgen Sie den Anweisungen im Display, um die Daten als Flash-Style in das Flash-ROM zu speichern.

Groove & Dynamics (Schnellbearbeitung)


Die Parameter dieser Funktion stellen ein breites Spektrum an Werkzeugen zur Verfügung, um das rhythmische "Feeling" des Original-Styles zu variieren.

Die nachfolgenden Erklärungen beziehen sich auf Schritt 5 der allgemeinen Vorgehensweise auf Seite 106.


• Wählen Sie Style und Sequenz aus.



• Bearbeiten Sie die Groove-Parameter.



• Bearbeiten Sie die Dynamik-Parameter.



 Folgen Sie den Anweisungen im Display, um die Daten als Flash-Style in das Flash-ROM zu speichern.

Groove-Parameter

| Beat | Legt die Anzahl der Beats fest, auf die das Groove-Timing angewendet wird (bei Auswahl von "8" wird das Groove-Timing z. B. auf die Achtelnoten der Sequenz und bei "12" auf Achtelnoten-Triolen angewendet). |
|----------------|--|
| Beat Converter | Ändert das Timing der durch "Beat" festgelegten Taktzeiten in den angegebenen Wert. Die verfügbaren Einstellungen für "Beat Converter" ändern sich je nach Einstellung von "Beat". Bei der "Beat"-Einstellung "6" und der "Beat Converter"-Einstellung "12" werden beispielsweise alle Achtelnoten der Sequenz in Achtelnoten-Triolen umgewandelt. Die "Beat Converter"-Einstellungen "164" und "16B", die bei der "Beat"-Einstellung "12" angezeigt werden, sind Varianten der Einstellung "16". |
| Swing | Erzeugt ein swingendes Gefühl durch Verschieben des Timings der "Back Beats" entsprechend der Einstellung des Beat-Parameters. Wenn beispielsweise für den "Beat" Achtelnoten angegeben sind, verzögert der Swing-Parameter in jedem Takt den zweiten, vierten, sechsten und achten Taktschlag und erzeugt so ein Swing-Feeling. Die Einstellungen von "A" bis "E" entsprechen verschiedenen Graden des Swing-Parameters, wobei "A" am subtilsten und "E" am stärksten ist. |
| Fine | Zur Auswahl einer Reihe von auf die aktuelle Sequenz anwendbaren "Groove-Vorlagen". "PUSH"-Einstellungen bewirken, daß bestimmte Taktschläge früher gespielt werden, und "HEAVY"-Einstellungen verzögern das Timing bestimmter Taktschläge. Die Zahl – "2", "3", "4" oder "5" – bestimmt, welche Beats betroffen sind. Bis zum angegebenen Beat werden alle Taktschläge (mit Ausnahme des ersten) früher bzw. verzögert gespielt: also z. B. bei der Einstellung "3" der zweite und der dritte Taktschlag. In jedem Fall erzeugt Typ "A" den geringsten, Typ "B" einen mittelstarken und Typ "C" den maximalen Effekt. |

Dynamik-Parameter


| Accent Type | Wählt den Typ der Akzentvorlage aus, der auf die/den ausgewählte(n) Sequenz/Part angewendet wird. |
|------------------------|---|
| Strength | Legt die Stärke fest, mit der der ausgewählte Akzenttyp angewendet wird. Höhere Werte erzeugen einen stärkeren Effekt. |
| Expand/ Compression | Dehnt oder komprimiert den Umfang der Tonstärkewerte der ausgewählten Sequenz (auf der Basis eines "mittleren" Tonstärkewerts von "64"). Werte über 100% dehnen und Werte unter 100% komprimieren den Dynamikbereich. |
| Boost/Cut | Verstärkt alle Tonstärkewerte der/des ausgewählten Sequenz/ Parts oder dämpft sie. Werte über 100% verstärken und Werte unter 100% dämpfen die Grundtonstärke. |

Style-Aufzeichnung (Vollbearbeitung)

In diesem Abschnitt wird erklärt, wie Sie alle Parts durch Spielen auf dem Keyboard aufzeichnen können.

Die nachfolgenden Erklärungen beziehen sich auf Schritt 5 der allgemeinen Vorgehensweise auf Seite 106.

■ Basiseinstellung für die Aufzeichnung



- SectionWählen Sie die zu programmierende Begleitsequenz aus.
- Pattern Length......Wählen Sie für die ausgewählte Sequenz die gewünschte Anzahl an Takten aus (1-32) (außer für die Füllsequenz, für die die Länge von 1 Takt fest vorgeschrieben ist).
- Beat......Wählen Sie eine andere Taktart aus: 2/4, 3/4, 4/4 oder 5/4. Beachten Sie, daß die Taktart nur geändert werden kann, wenn alle Sequenzen des aktuellen Styles gelöscht wurden. Sind in einer der Sequenzen noch Daten vorhanden, wird eine Warnmeldung angezeigt. Eine neue Taktart kann erst ausgewählt werden, nachdem alle Sequenzen des aktuell ausgewählten Styles gelöscht wurden.
- Tempo.....Stellen Sie das Standardtempo des neuen Styles ein.
- Part CopyAnstatt nur die Sequenzen und/oder Parts des ausgewählten Original-Styles als Basis zu verwenden, können Sie auch bestimmte Parts aus anderen Sequenzen/Parts des gleichen Styles oder bei Bedarf aus anderen Styles kopieren.

In einigen Fällen ist das Kopieren von anderen Parts nicht möglich. Die Display-Taste EXECUTE wird dann grau angezeigt und ist nicht verfügbar.

■ Style-Aufzeichnung – Rhythmusspuren



Sie können während der Aufzeichnung auch bestimmte Percussion-Sounds löschen. Halten Sie dazu diese Taste gedrückt, und schlagen Sie auf der Tastatur die Taste an, die dem zu löschenden Instrument entspricht.

Wenn Sie hier drücken, wird für Spuren, die Daten enthalten, DELETE angezeigt.
Setzen Sie Parts, deren Daten Sie löschen möchten, auf "DELETE", während Sie diese Taste gedrückt halten. Der Löschvorgang wird ausgeführt, sobald Sie diese Taste loslassen.

HINWEIS

- Für den Part RHY2 können nur die Stimmen DRUM KIT/SFX KIT sowie benutzerdefinierte DRUM KIT-Stimmen ausgewählt werden.
- Für den Part RHY1 können alle Stimmen mit Ausnahme von ORGAN FLUTE ausgewählt werden
- Sie können die Aufzeichnung auch starten, indem Sie die Taste [SYNC START] drücken und eine Taste auf der Tastatur anschlagen.

 ${f 2}$ Drücken Sie die Taste [START/STOP], um die Aufzeichnung zu starten.


Die Wiedergabe der ausgewählten Sequenz des aktuelles Styles wird gestartet (wenn die Rhythmus-Parts gelöscht wurden, ist nur das Metronom zu hören). Der Style wird zum Aufzeichnen bzw. "Overdubben" als Endlosschleife (Loop) wiederholt. Da die Rhythmusmuster ständig wiederholt werden, können Sie zum Aufzeichnen die Overdubbing-Methode anwenden – indem Sie sich das Pattern anhören und die gewünschten Tasten anschlagen. Die unterhalb der Tastatur verzeichneten Symbole zeigen den jeder Taste zugewiesenen Percussion-Sound an.



3 Drücken Sie die Taste [START/STOP] erneut, um die Aufzeichnung anzuhalten.


■ Style-Aufzeichnung – Baß/Akkordspuren/Pad/Phrase

Die Aufzeichnung der Spuren für Baß, Akkorde, Pads und Phrasen unterscheidet sich dadurch von der Aufzeichnung der Rhythmus- (Drum-) Parts, daß Sie die Spurdaten des ursprünglichen Styles vor der Aufnahme löschen müssen.



Befolgen Sie beim Aufzeichnen von Hauptsequenzen (MAIN) und Füllsequenzen (FILL) die folgenden Regeln:

- Verwenden Sie zum Aufzeichnen der Spuren für BASS und PHRASE nur die Töne der CM7-Tonleiter (d. h. C, D, E, G, A und H).
- Verwenden Sie zum Aufzeichnen der Spuren für CHORD und PAD nur Akkordtöne (d. h. C, E, G und H).



C = Akkordton C, S = Tonleitertöne

Für die Sequenzen INTRO und ENDING (Schlußsequenz) können Sie alle geeigneten Akkorde und Akkordfolgen verwenden.


Der Grundakkord für die Begleitung wird Quellakkord genannt. Der Standard-Quellakkord ist der C-Dur-Septakkord (CM7), den Sie jedoch Ihren Vorlieben entsprechend durch jeden beliebigen Akkord ersetzen können. Einzelheiten hierzu finden Sie unter "Style File Format" (Seite 105) und unter "Parameterbearbeitung" (Seite 113).

Style-Bearbeitung (Vollbearbeitung)

In diesem Abschnitt werden verschiedene, über die Basisparameter hinausgehenden Parameter erklärt.

Die nachfolgenden Erklärungen beziehen sich auf Schritt 5 der allgemeinen Vorgehensweise auf Seite 106.

■ Setup




Voice

Mit dieser Funktion können Sie die jedem Part des aktuellen Styles zugewiesenen Stimmen ändern. Während der Auswahl des Displays SETUP können alle anderen verfügbaren Parameter bei Bedarf über das Display MIXING CONSOLE modifiziert werden.

Setup Copy


Anstatt nur die Sequenzen und/oder Parts des ausgewählten Original-Styles als Basis zu verwenden, können Sie auch bestimmte Parts aus anderen Sequenzen/Parts des gleichen Styles oder bei Bedarf aus anderen Styles kopieren.

■ Edit (Bearbeitung)



| Quantize | . Siehe Seite 92. |
|------------------------|--|
| Velocity Change | . Erhöht oder verringert die Tonstärke aller Noten im ausgewählten Part um den angegebenen Prozentsatz. |
| Measure Copy | Mit dieser Funktion können Sie Daten aus einem Takt oder einer Taktgruppe an eine andere Position innerhalb des gleichen Parts kopieren. Geben Sie mit den Display-Tasten TOP und LAST den ersten und letzten Takt des zu |
| | kopierenden Bereichs an. Geben Sie mit der Display-Taste DEST den ersten Takt des Bereichs an, in den die Daten kopiert werden sollen. |
| | Falls das Kopierziel die festgelegte Anzahl an Takten des Parts überschreitet, werden die entsprechenden Quelltakte nicht kopiert. |
| Measure Clear | Mit dieser Funktion können Sie in einem angegebenen Taktbereich alle Daten des ausgewählten Parts löschen. Geben Sie mit den Display-Tasten TOP und LAST den ersten und letzten Takt des zu löschenden Bereichs an. |
| Remove Control Event | . Mit dieser Funktion können Sie alle Vorkommnisse eines bestimmten Ereignistyps aus dem angegebenen Part entfernen. Geben Sie mit den Display-Tasten EVENT den zu entfernenden Ereignistyp an. |
| Remove Duplicate Notes | 5 71 |

■ Parameterbearbeitung (PARA. EDIT)



Source Root/Source Chord (Queligrundton/Quellakkord)


Diese Einstellungen bestimmen die ursprüngliche Tonart des Source-Patterns (d. h. die bei der Aufnahme des Patterns verwendete Tonart). Unabhängig von Quellgrundton und -akkord der voreingestellten Daten wird immer automatisch die Standardeinstellung CM7 (Quellgrundton "C" und Quellakkord "M7") ausgewählt, wenn die voreingestellten Daten vor der Aufzeichnung eines neuen Styles gelöscht werden.

Wenn Sie die Standardeinstellung für den Akkord des Source-Patterns CM7 ändern, ändern sich auch die Akkord- und Tonleiternoten entsprechend der aktuell ausgewählten Akkordart. Informationen zu Akkord- und Tonleiternoten finden Sie auf Seite 111.

· HINWEIS

Wenn NTR auf ROOT FIXED und NTT (ebenfalls oben) auf BYPASS gestellt sind, werden die Parameternamen SOURCE ROOT und SOURCE CHORD in PLAY ROOT und PLAY CHORD umgewandelt. In diesem Fall ist es möglich, die Akkorde zu ändern und das Ergebnis für alle Parts anzuhören.

[Bsp.] Grundton des Quellakkords "C"



NTR (Notentranspositionsregel)

Zwei Einstellungen stehen zur Verfügung:

• ROOT TRANS. Wird die Quellnote transponiert, bleibt das Tonhöhenverhältnis zwischen den Noten erhalten. So werden beispielsweise die Noten C3, E3 und G3 der Tonart C zu F3, A3 und C4, wenn sie zu F transponiert werden. Verwenden Sie diese Einstellung für

Parts mit Melodielinien.



• ROOT FIXED...... Die Noten werden möglichst nahe am ursprünglichen Notenbereich gehalten. So werden beispielsweise die Noten C3, E3 und G3 der Tonart C zu C3, F3 und A3,

wenn sie zu F transponiert werden. Verwenden Sie diese Einstellung für Akkord-Parts



NTT (Notentranspositionstabelle)

Stellt die Notentranspositionstabelle ein, die für die Transposition des Source-Patterns zu verwenden ist. Sechs Tabellen stehen zur Auswahl:

• BYPASS Keine Transposition. • MELODY...... Geeignet für die Transposition von Melodielinien. Verwenden Sie sie für Melodie-

Parts wie PHRASE 1 und PHRASE 2. CHORD Geeignet für die Transposition von Akkorden. Verwenden Sie sie für die Parts

CHORD 1 und CHORD 2, wenn diese Klavier-Parts und gitarrenähnliche Akkord-Parts enthalten.

Geeignet für die Transposition von Baßlinien. Im wesentlichen ähnelt diese Tabelle der MELODY-Tabelle, sie erkennt jedoch die in der Akkordspielmethode FINGERED

2 erlaubten, auf der Baßnote basierenden Akkorde. Verwenden Sie sie vor allem für Baßlinien.

• MELODIC MINOR Diese Tabelle erniedrigt beim Wechseln von einem Dur- zu einem Moll-Akkord die dritte Stufe der Tonleiter um einen Halbton oder erhöht beim Wechseln von einem Moll- zu einem Dur-Akkord die verminderte dritte Stufe der Tonleiter um einen

Halbton. Alle anderen Noten bleiben unverändert.

• HARMONIC MINOR...... Diese Tabelle erniedrigt beim Wechseln von einem Dur- zu einem Moll-Akkord die dritte und sechste Stufe der Tonleiter um einen Halbton oder erhöht beim Wechseln


von einem Moll- zu einem Dur-Akkord die verminderte dritte und erniedrigte sechste Stufe der Tonleiter um einen Halbton. Alle anderen Noten bleiben unverändert.

Höchste Taste (HIGH KEY)

Gibt die höchste Taste (Oktaven-Obergrenze) der Notentransposition für den eingestellten Grundton des Quellakkords an. Über dieser Taste liegende Noten werden tatsächlich in der Oktave unter der höchsten Taste wiedergegeben.

Die Einstellung ist nur wirksam, wenn der NTR-Parameter (siehe oben) auf ROOT TRANS gestellt ist.


Beispiel: Wenn "F" die höchste Taste ist.



● Notengrenze (Note Limit)

Gibt den Notenbereich (unterer und oberer Grenzwert) für auf benutzerdefinierten Style-Spuren aufgezeichnete Stimmen an. Durch die Einstellung eines Notenbereichs können Sie die Erzeugung unrealistischer Noten verhindern (wie z. B. hohe Noten durch eine Baßstimme oder tiefe Noten durch eine Piccoloflöte), indem Sie sie in eine Oktave innerhalb des Notenbereichs verschieben.

Beispiel: Wenn die Untergrenze "C3" und die Obergrenze "D4" ist.



• RTR

Hierdurch wird festgelegt, wie während einer Akkordänderung gehaltene Noten behandelt werden. Fünf Einstellungen stehen zur Verfügung:

| • Stop | . Die Note wird angehalten, die Klangerzeugung wird mit den nächsten Notendaten |
|---------------------|---|
| | fortgesetzt. |
| Pitch Shift | Die Tonhöhe der Note wird ohne Attack der neuen Akkordart entsprechend geändert. |
| Pitch Shift To Root | Die Tonhöhe der Note wird ohne Attack dem Grundton des neuen Akkords entsprechend geändert. |
| Retrigger | Die Note wird mit Attack in einer der neuen Akkordart entsprechenden Tonhöhe wiederausgelöst. |
| Retrigger To Root | Die Note wird mit Attack in einer dem neuen Grundton entsprechenden Tonhöhe wiederausgelöst. |

Aufzeichnen benutzerdefinierter Styles über einen externen Sequenzer

Anstelle der STYLE CREATOR-Funktion des PSR-9000 können Sie auch einen externen Sequenzer (oder einen PC mit Sequenzer-Software) zur Erzeugung von benutzerdefinierten Styles verwenden.

■ Verbindungen

 Verbinden Sie die MIDI OUT-Buchse des PSR-9000 mit der MIDI IN-Buchse des Sequenzers und die MIDI OUT-Buchse des Sequenzers mit der MIDI IN-Buchse des PSR-9000. Vergewissern Sie sich, daß die ECHO-Funktion des Sequenzers eingeschaltet und der Parameter LOCAL ON/OFF (Seite 151) des PSR-9000 auf OFF gestellt ist.

■ Erzeugen der Daten

- Zeichnen Sie alle Sequenzen und Parts unter Verwendung des C-Dur-Septakkords (CM7) auf.
- Zeichnen Sie die Parts unter Verwendung des internen Tongenerators des PSR-9000 auf den nachfolgend aufgelisteten MIDI-Kanälen auf. Die optimale Kompatibilität mit anderen SFF-(Style File Format) und XG-kompatiblen Instrumenten stellen Sie her, wenn Sie ausschließlich die XG-Stimmen verwenden.

| Part | MIDI-Kanal |
|---------|------------|
| Rhythm1 | 9 |
| Rhythm2 | 10 |
| Bass | 11 |
| Chord1 | 12 |
| Chord2 | 13 |
| Pad | 14 |
| Phrase1 | 15 |
| Phrase2 | 16 |

- Zeichnen Sie die Sequenzen in der nebenstehenden Reihenfolge mit einer Marke Meta-Ereignis am Anfang jeder Sequenz auf. Geben Sie die Meta-Ereignis-Marken exakt in der dargestellten Form ein (einschließlich Klein- und Großschreibung sowie Leerzeichen).
- Fügen Sie darüber hinaus an der Position 1|1|000 (Anfang der Sequenzspur) eine Marke Meta-Ereignis "SFF1", eine Marke Meta-Ereignis "Sint" und eine Marke Meta-Ereignis Style-Name sowie die Nachricht "GM on Sys/Ex" (F0, 7E, 7F, 09, 01, F7) ein. (Das "Timing" in der Tabelle basiert auf 480 Clocks pro Viertelnote. "1|1|000" entspricht Clock "0" von Beat "Eins" des ersten Takts).
- Die Daten von 1|1|000 bis 1|4|479 entsprechen dem "Anfangs-Setup" und die Daten von 2|1|000 bis zur Schlußsequenz Ending B dem "Source-Pattern".
- Das Timing der Füllsequenz Fill In AA und die nachfolgenden Meta-Ereignis-Marken h\u00e4ngen von der L\u00e4nge der einzelnen Sequenzen ab.

| Timing | Marke Meta- Ereignis | Inhalt | Kommentare | | |
|---|----------------------------|---|---|---|----------------|
| 1 1 000 1 1 000 1 1 000 1 1 000 1 2 000 : 1 4 479 | SFF1 | Style-Name (Sequenz/Spur Name Meta-Ereignis) GM on Sys/Ex Anfangs-Setup-Ereig- nisse | | | Anfangs-Setup |
| 2 1 000 : 3 4 479 4 1 000 | Main A Fill In AA | 2-Takt-Haupt-Pattern (maximal 255 Takte) | Entspricht MAIN A Entspricht FILL IN A | 4 | \ |
| 4 4 479 5 1 000 6 4 479 | Intro A | 2-Takt-Intro-Pattern (maximal 255 Takte) | Entspricht INTRO I | | |
| 7 1 000 : 8 4 479 9 1 000 | Ending A Main B | 2-Takt-Intro-Pattern (maximal 255 Takte) | Entspricht ENDING I Entspricht MAIN B | | |
| 10 4 479 11 1 000 | Fill In BA | 2-Takt-Intro-Pattern (maximal 255 Takte) | Entspricht BREAK | | |
| 11 4 479 12 1 000 | Fill In BB | 1-Takt-Füll-Pattern 1-Takt-Füll-Pattern | Entspricht FILL IN B | | attern |
| 12 4 479 13 1 000 : 14 4 479 | Intro B | 2-Takt-Intro-Pattern (maximal 255 Takte) | Entspricht INTRO II | | Source-Pattern |
| 15 1 000 16 4 479 | Ending B | 2-Takt-Intro-Pattern (maximal 255 Takte) | Entspricht ENDING II | | |
| 17 1 000 : 18 4 479 19 1 000 | Main C | 2-Takt-Haupt-Pattern (maximal 255 Takte) | Entspricht MAIN C Entspricht FILL IN C | | |
| 19 4 479 | Intro C | 1-Takt-Füll-Pattern | Entspricht INTRO III | | |
| 21 4 479 | Ending C | 2-Takt-Intro-Pattern (maximal 255 Takte) | Entspricht ENDING III | | |
| 23 4 479 24 1 000 | Main D | 2-Takt-Intro-Pattern (maximal 255 Takte) | Entspricht MAIN D | | |
| 25 4 479 26 1 000 | Fill In DD | 2-Takt-Haupt-Pattern (maximal 255 Takte) | Entspricht FILL IN D | | |
| 26 4 479 | | 1-Takt-Füll-Pattern | | , | , |

Auf der mitgelieferten Diskette befindet sich eine Vorlage (TEMPLATE.MID), die sehr praktisch zum Erzeugen von Style-Daten ist.

- Der Bereich für die Anfangs-Setup-Daten 1|2|000 bis 1|4|479 wird für Stimm- und Effekteinstellungen verwendet. Fügen Sie hier keine Notenereignisdaten ein.
- Die Daten für Main A beginnen bei 2|1|000. Die Anzahl der Takte kann zwischen 1 und 255 liegen. Alle Takte müssen einer der folgenden Taktarten entsprechen: 2/4, 3/4, 4/4 oder 5/4.
- Die Füllsequenz Fill In AA beginnt am Anfang des Takts, der auf den letzten Takt des Main A-Patterns folgt. In der Tabelle ist dies 4|1|00. Hierbei handelt es sich jedoch um ein Beispiel, das tatsächliche Timing hängt von der Länge von Main A ab. Beachten Sie, daß die Länge der Füllsequenzen 1 Takt betragen muß (siehe nachfolgende Tabelle "Sequenz/Länge").

| Sequenz | Länge | | | |
|----------------|-------------------|--|--|--|
| Intro | maximal 255 Takte | | | |
| Main | maximal 255 Takte | | | |
| Fill In 1 Takt | | | | |
| Ending | maximal 255 Takte | | | |

 Die folgenden Tabellen listen alle gültigen MIDI-Ereignisse für Anfangs-Setup- und Pattern-Daten auf. Geben Sie KEINES-FALLS mit einem Gedankenstrich

(—) gekennzeichnete Ereignisse oder hier nicht aufgeführte Ereignisse ein.

Kanalbezogene Nachrichten

| Ereignis | Anfangs- Setup | Source- Pattern |
|-----------------------------------|-------------------|--------------------|
| Note Off | _ | OK |
| Note On | _ | OK |
| Program Change | OK | OK |
| Pitch Bend | OK | OK |
| Control#0 (Bank Select MSB) | OK | OK |
| Control#1 (Modulation) | OK | OK |
| Control#6 (Data Entry MSB) | OK | _ |
| Control#7 (Master Volume) | OK | OK |
| Control#10 (Panpot) | OK | OK |
| Control#11 (Expression) | OK | OK |
| Control#32 (Bank Select LSB) | OK | OK |
| Control#38 (Data Entry LSB) | OK | _ |
| Control#71 (Harmonic Content) | OK | OK |
| Control#72 (Release Time) | OK | _ |
| Control#73 (Attack Time) | OK | _ |
| Control#74 (Brightness) | OK | OK |
| Control#84 (Portamento Control) | _ | OK |
| Control#91 (Reverb Send Level) | OK | OK |
| Control#93 (Chorus Send Level) | OK | OK |
| Control#94 (Variation Send Level) | OK | OK |
| Control#98 (NRPN LSB) | OK | _ |
| Control#99 (NRPN MSB) | OK | _ |
| Control#100 (RPN LSB) | OK | _ |
| Control#101 (RPN MSB) | OK | _ |

RPN & NRPN

| Ereignis | Anfangs- Setup | Source- Pattern |
|---|-------------------|--------------------|
| RPN (Pitch Bend Sensitivity) | OK | _ |
| RPN (Fine Tuning) | OK | _ |
| RPN (Null) | OK | _ |
| NRPN (Vibrato Rate) | OK | _ |
| NRPN (Vibrato Delay) | OK | _ |
| NRPN (EG Decay Time) | OK | _ |
| NRPN (Drum Filter Cut Off Frequency) | OK | _ |
| NRPN (Drum Filter Resonance) | OK | _ |
| NRPN (Drum EG Attack Time) | OK | _ |
| NRPN (Drum EG Decay Time) | OK | _ |
| NRPN (Drum Instrument Pitch Coarse) | OK | _ |
| NRPN (Drum Instrument Pitch Fine) | OK | _ |
| NRPN (Drum Instrument Level) | OK | _ |
| NRPN (Drum Instrument Panpot) | OK | _ |
| NRPN (Drum Instrument Reverb Send Level) | OK | _ |
| NRPN (Drum Instrument Chorus Send Level) | OK | _ |
| NRPN (Drum Instrument Variation Send Level) | OK | _ |


Gerätbezogene Nachrichten

| Ereignis | Anfangs- Setup | Source- Pattern |
|---|-------------------|--------------------|
| Sys/Ex GM on | OK | _ |
| Sys/Ex XG on | OK | _ |
| Sys Ex XG Parameter Change (Effect1) | OK | _ |
| Sys Ex XG Parameter Change (Multi Part) | _ | _ |
| DRY LEVEL | OK | OK |
| Sys Ex XG Parameter Change (Drum Setup) | _ | _ |
| PITCH COARSE | OK | _ |
| PITCH FINE | OK | _ |
| LEVEL | OK | _ |
| PAN | OK | _ |
| REVERB SEND | OK | _ |
| CHORUS SEND | OK | |
| VARIATION SEND | OK | |
| FILTER CUTOFF FREQUENCY | OK | |
| FILTER RESONANCE | OK | |
| EG ATTACK | OK | _ |
| EG DECAY1 | OK | _ |
| EG DECAY2 | OK | _ |

Einzelschrittaufzeichnung (Vollbearbeitung)

Mit der Funktion der Einzelschrittaufzeichnung können Sie Noten mit einem absolut präzisen Timing aufnehmen. Das Verfahren ist mit Ausnahme der nachfolgend aufgelisteten Punkte im wesentlich identisch mit dem für die Songaufnahme.


- Die Aufnahmeauflösung für den Style Creator beträgt 96 ppq (Parts pro Viertelnote); für die Songaufnahme beträgt sie 384 ppq.
- Bei der Songaufnahme läßt sich die Position der End-Marke beliebig verschieben; im Style Creator läßt sie sich nicht ändern. Der Grund hierfür ist, daß die Länge des Styles automatisch entsprechend der ausgewählten Sequenz festgelegt ist. Wenn Sie beispielsweise einen Style basierend auf einer vier Takte langen Sequenz erzeugen, wird die End-Marke automatisch an das Ende des vierten Takts gesetzt und kann im Display "Step Rec" nicht verschoben werden.
- Bei der Songaufnahme können Sie Spuren ändern; im Style Creator hingegen ist dies nicht möglich.




Multi Pad Creator

Das PSR-9000 verfügt über 58 beschreibbare Banks, die Sie zum Speichern eigener Multi Pad-Phrasen verwenden können. Ihre Original-Multi Pads können Sie genauso wie die voreingestellten Multi Pads abspielen und einsetzen. Multi Pad-Daten können auf Diskette gespeichert und von Diskette geladen werden.

Allgemeine Vorgehensweise



Die Verfahren für die einzelnen Funktionen in Schritt 4 werden in den nachfolgenden Erklärungen dargestellt.



⚠ VORSICHT

 Die aufgezeichneten Daten der Multi Pads werden in einer Gruppe von 58 Banks im Flash-ROM gespeichert. Beachten Sie dies, wenn Sie Änderungen vornehmen und speichern, da alle 58 Banks mit den neuen Daten überschrieben werden.

- HINWEIS

 Die Multi Pad-Banks 59 und 60 enthalten speziell programmierte Voreinstellungen zum Versenden von MIDI-Steuernachrichten (Seite 65) und Ändern der Einstellungen des Tonleiter-Tunings (Seite 134). Auf diesen Banks können Sie keine benutzerdefinierten Multi Pad-Daten speichern.

Multi Pad-Aufzeichnung

Die nachfolgenden Erklärungen beziehen sich auf Schritt 4 der allgemeinen Vorgehensweise auf Seite 119.

Starten Sie die Aufzeichnung.

Die Aufzeichnung startet automatisch, sobald Sie eine Taste auf der Tastatur anschlagen. Falls für die Aufzeichnung des Multi Pads die Akkordanpassung aktiviert ist, sollten Sie die Noten der CM7-Tonleiter (C, D, E, G, A und H) verwenden.



C = Akkordnote
C S = Topleiternote

C, S = Torrierentote
Andere: nicht zur Tonleiter gehörende Note


- HINWEIS

- Sie können auch andere Noten als die der CM7-Tonleiter aufzeichnen. Dies führt jedoch u. U. bei der Wiedergabe der aufgezeichneten Phrase zu Dissonanzen.
- Der Rhythmus-Part des aktuell ausgewählten Styles, der während der Aufzeichnung abgespielt wird, gibt Innen den Rhythmus vor (anstelle eines Metronoms). Er wird jedoch nicht auf das Multi Pad aufgezeichnet.


• Halten Sie die Aufzeichnung an.

Wenn Sie die Phrase zu Ende gespielt haben, drücken Sie zum Beenden der Aufzeichnung die Display-Taste [STOP] oder auf dem Bedienfeld die MULTI PAD-Taste [STOP].

Löschen (Clear)



Kopieren (Copy)




Ein- und Ausschalten von Akkordanpassung und Wiederholfunktion

Folgen Sie den Anweisungen auf Seite 65.

Einzelschrittaufzeichnung

Mit der Funktion der Einzelschrittaufzeichnung können Sie Noten mit einem absolut präzisen Timing aufnehmen. Das Verfahren ist mit Ausnahme der nachfolgend aufgelisteten Punkte im wesentlich identisch mit dem für die Songaufnahme.


- Die Aufnahmeauflösung für den Multi Pad Creator beträgt 96 ppq (Parts pro Viertelnote); für die Songaufnahme beträgt sie 384 ppq.
- Wie bei der Songaufnahme können Sie im Multi Pad Creator die Position der End-Marke beliebig verschieben. Auf diese Weise können Sie für das Pad die Länge der Phrase exakt einstellen. Dies ist von Nutzen, wenn Sie die Wiederholschleife eines Pads (dessen Repeat-Parameter auf ON gestellt ist) mit dem Tastaturspiel und der Begleitung synchronisieren möchten.
- Da es nur eine Spur für Multi Pads gibt, kann die Spur nicht geändert werden.




Mischpult (Mixing Console)

Durch Drücken der Taste [MIXING CONSOLE] rufen Sie im Display ein Mischpult auf, das Ihnen eine Vielzahl an Steuerungsmöglichkeiten für alle Haupt- und Begleit-Parts bietet.

Eine einfachere Mischpultvariante ist über die Tasten [MAIN MIXER] und [PART ON/OFF] verfügbar (siehe Seite 24 und 31 der "Kurzanleitung").



Allgemeine Vorgehensweise



Die Verfahren für die einzelnen Parameter in Schritt 2 werden in den nachfolgenden Erklärungen dargestellt.

Part-Einstellungen

Neben den auf der Tastatur spielbaren Stimmen verfügt das PSR-9000 über viele verschiedene Instrumental-Parts – einschließlich der über Begleitautomatik, Songwiedergabe und Vocal Harmony-Funktion verfügbaren. Einzelheiten hierzu finden Sie auf der nächsten Seite.

| | | Lautstärke/Equalizer | | | Filte | er | Effekttiefe | | | | | | | Tune | | | | Stimme | | | |
|-----------------------|-------------------|----------------------|---|-----------|------------|-----------------|---------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|--------|--------|------------------------|--------------------|-------|
| | VOLUME P | | | EQ LOW | EQ HIGH | BRIGHT- NESS | HARMONIC CONTENT | REVERB (1) | CHORUS (2) | DSP (3) | DSP (4) | DSP (5) | DSP (6) | DSP (7) | DSP (8) | TRANS- POSE * | TUNING | OCTAVE | PITCH BEND RANGE | PORTAMENTO TIME | VOICE |
| Master | Überall | - | - | - | - | - | - | - | - | ı | ı | - | - | - | - | 0 | _ | _ | ı | - | - |
| Tastatur | Alle Stim- men | - | - | - | - | _ | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 0 | - | ı | - | _ | _ |
| | STIMME R1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | - | - | _ | - | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| | STIMME R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| | STIMME R3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| | STIMME L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ı | ı | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | _ |
| Begleit- automatik | Alle Spuren | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | _ | - | _ | - | _ | _ | _ | - | _ | _ |
| (Style) | RHYTHM 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | _ | - | - | _ | _ | ı | _ | 0 |
| (-3-) | RHYTHM 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ı | - | - | - | - | - | _ | _ | ı | _ | 0 |
| | BASS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | _ | - | - | _ | _ | ı | - | 0 |
| | CHORD 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | _ | - | - | _ | _ | ı | _ | 0 |
| | CHORD 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | _ | _ | _ | 0 |
| | PAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | - | - | - | _ | _ | - | - | _ | 0 |
| | PHRASE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | - | - | - | _ | _ | _ | _ | _ | 0 |
| | PHRASE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | - | - | - | _ | - | _ | - | _ | 0 |
| Multi Pad | Multi Pad 1-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | _ | 0 | 0 | ı | ı | ı | ı | - | - | _ | _ | _ | ı | _ | _ |
| Song | Alle Spuren | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | ı | - | - | - | - | 0 | _ | _ | ı | - | - |
| | SPUR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | _ | - | - | _ | _ | - | - | 0 |
| | SPUR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | - | - | 0 |
| | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | SPUR 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | _ | _ | _ | - | - | _ | _ | - | - | 0 |
| Mikrofon- klang | MIC | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | _ | - | - | 0 | - | - | - | _ | _ | - |

O : verfügbar * : Entspricht der Taste [KEYBOARD TRANSPOSE] (Seite 138)

● Lautstärke/Equalizer (Volume/EQ)

- Volume......Hiermit läßt sich für jeden Part die Lautstärke sowie die relative Balance zwischen allen Parts einstellen.
- PanpotBestimmt für die angegebene Stimme oder Spur die Position zwischen linkem und rechtem Kanal im Stereofeld.
- EqualizerDie Steuerungen "EQ High" und "EQ Low" funktionieren genauso wie der Höhen- und Baßregler einer Stereoanlage. Sie verstärken oder dämpfen den Hoch- bzw. Niedrigfrequenzbereich um den angegebenen Wert.

Filter

- BrightnessErhöht oder reduziert die Helligkeit des Klangs.
- Harmonic ContentErhöht oder reduziert den harmonischen Gehalt, wodurch der Klang mehr oder weniger "Punch" bekommt.

Effekttiefe (Effect Depth)

Dieser Parameter stellt die Effekttiefe für den entsprechenden Part ein. Einzelheiten zu Effekten finden Sie auf der nächsten Seite.

Tune

- TransposeTransponiert die Tonhöhe in Halbtonschritten nach oben oder unten.
 TuningStellt die Tonhöhe für den jeweiligen Part ein.
- OctaveVerschiebt die Tonhöhe des angegebenen Parts um eine oder zwei Oktaven nach oben oder unten. Der Wert dieses Parameters wird dem mit der Taste [UPPER OCTAVE] eingestellten Wert hinzugefügt.
- Pitch Bend RangeLegt für den jeweiligen Part den Bereich des PITCH BEND-Rads fest. Der Bereich geht von "0" bis "12", wobei jeder Schritt einem Halbton entspricht.
- Portamento TimeLegt die Portamento-Zeit für den jeweiligen Part fest, falls der Part auf MONO eingestellt ist (Seite 55). Je höher der Wert, desto länger die Portamento-Zeit. Der Portamento-Effekt (ein weicher Übergang zwischen den Noten) wird erzeugt, wenn die Noten legato gespielt werden: d. h. eine Note wird noch gehalten, wenn bereits die nächste Note gespielt wird.

Voice

Hiermit können Sie für jeden Part die Stimme ändern.

HINWEIS

Nehmen Sie mit Hilfe des Mischpults die gewünschten Einstellungen für Stimme Right 1, Effektart/tiefe und EQ vor. Rufen Sie anschließend das Display für benutzerdefinierte Stimmen auf, und speichern Sie Ihre Einstellungen. Die Mischpultparameter können zusammen mit den Parametern für benutzerdefinierte Stimmen gespeichert werden.

- HINWEIS


 Bestimmte Stimmen können je nach Mischpult-Einstellung des harmonischen Gehalts und/oder der Helligkeit überlaute Töne erzeugen.

TIPP

Wie aus der Tabelle auf dieser Seite zu ersehen, gibt es neben der "Master Transpose"-Einstellung noch die Transpositionssteuerungen für Tastatur und Songs, mit denen Sie die Tonhöhe der Songwiedergabe und des Tastaturspiels auf eine bestimmte Tonart transponieren können. Sie möchten beispielsweise einen aufgezeichneten Song abspielen und ihn auf der Tastatur und mit Gesang begleiten. Die Tonart des Songs ist F, für Sie es jedoch günstiger, in D zu singen, und den Tastatur-Part beherrschen Sie in C. Um die Tonarten in Einklang zu bringen, stellen Sie Master Transpose" auf "0", den Transpositionsregler für die Tastatur auf "2" sowie denjenigen für den Song auf "-3". Der von Ihnen gesungenen Tonart entsprechend, wird so die Tonhöhe der Tastatur erniedrigt und diejenige des Songs erhöht.

Effektart-Einstellungen

Mit den im PSR-9000 integrierten digitalen Effekten können Sie Ihrer Musik auf vielfältige Weise Atmosphäre und Tiefe verleihen. Beispielsweise können Sie durch Hinzufügen von Hall den vollen und reichhaltigen Klang einer großen Konzerthalle nachahmen.



■ Effektblock

Das PSR-9000 verfügt neben dem Vocal Harmony-Prozessor über neun voneinander unabhängige digitale Signalverarbeitungs-Blöcke (DSP-Blöcke). Wie die nachfolgende Tabelle zeigt, läßt sich jeder Block auf einen bestimmten Part oder eine bestimmte Klangfunktion des PSR-9000 anwenden. Zur leichteren Unterscheidung ist an mdhreren Stellen des Bedienfelds des PSR-9000 sowie in mehreren Displays die DSP-Blocknummer angegeben: z. B. REVERB (1), CHORUS (2), DSP (3), DSP (4), usw.

| | Anwendbare Parts | Beschreibung |
|-------------------|------------------------|--|
| Reverb (1) | Alle | Erzeugt einen Halleffekt, um den Klang von Auftrittsorten wie Konzerthalle oder Live-Club nachzuahmen. |
| Chorus (2) | Alle | Fügt einen Chorus-Effekt hinzu, so daß der Eindruck entsteht, als würden mehrere Parts gleichzeitig gespielt. |
| DSP (3) | Begleitautomatik/Songs | Neben Reverb und Chorus verfügt das PSR-9000 noch über spezielle DSP-Effekte. Dazu gehören Zusatzeffekte, die in der Regel für einen bestimmten Part verwendet werden (wie Verzerrung oder Tremolo). |
| DSP (4) | VOICE RIGHT1 | Dieser (über eine Bedienfeldtaste ein- und ausschaltbare) Block wird auf die Stimme RIGHT1 angewendet. |
| DSP (5) | VOICE RIGHT2 | Dieser (über eine Bedienfeldtaste ein- und ausschaltbare) Block wird auf die Stimme RIGHT3 angewendet. |
| DSP (6) | VOICE RIGHT3 | Dieser (über eine Bedienfeldtaste ein- und ausschaltbare) Block wird auf die Stimme RIGHT3 angewendet. |
| DSP (7) | VOICE LEFT | Dieser (über eine Bedienfeldtaste ein- und ausschaltbare) Block wird auf die Stimme LEFT angewendet. |
| DSP (8) | Mikrofonklang | Dieser (über eine Bedienfeldtaste ein- und ausschaltbare) Block wird auf den Mikrofonklang angewendet. |
| Vocal Harmony (9) | Vocal Harmony | Dieser (über eine Bedienfeldtaste ein- und ausschaltbare) Block wird für den Vocal Harmony-Effekt verwendet. Siehe Seite 69. |

■ Informationen zu Effekt-Verbindungen – System und Insertion

Alle Effektblöcke werden auf eine von zwei Arten verknüpft oder geleitet: System oder Insertion. "System" wendet den ausgewählten Effekt auf alle Parts an, während "Insertion" den ausgewählten Effekt nur auf einen bestimmten Part anwendet. Reverb (1) und Chorus (2) sind Systemeffekte, und DSP (4) - Vocal Harmony (9) sind Insertionseffekte. Der DSP (3)-Effekt kann sowohl für die System- als auch für die Insertionsverbindung konfiguriert werden. (Dies wird über die Parameter der jeweiligen Effektart eingestellt. Siehe oben.)


/ HINWEIS

- Wenn Sie einen Drum-Sound eines Styles der Begleitautomatik ändern und anschließend wiederherstellen, klingt er möglicherweise anders als vorher (vor allem in Hinsicht auf die Effektverarbeitung durch Reverb, Chorus und DSP 3). Um den ursprünglichen Drum-Sound einschließlich Effektverarbeitung wiederherzustellen, wählen Sie einen anderen Style aus, und kehren Sie wieder zum ursprünglichen Style zurück.
- Einige Effektarten (z. B. Tempo-Delay, VDstH+TDly usw.) werden an das aktuelle Tempo angepaßt. Ist eine dieser Effektarten ausgewählt, kann es zu Störgeräuschen kommen, wenn Sie gleichzeitig auf der Tastatur spielen und die Taste [SLOW/FAST] betätigen oder das Tempo ändern. Um dies zu verhindern, unterbrechen Sie das Tastaturspiel, um auf (SLOW/FAST) zu drücken oder das Tempo zu ändern.
- Die Bearbeitung einiger Effektparameter kann leichte Störgeräusche hervorrufen.


Master Equalizer-Einstellungen

In der Regel wird ein Equalizer zur Anpassung des von einem Verstärker oder von Lautsprechern ausgegebenen Klangs verwendet, um diesen an den besonderen Charakter des Raums anzupassen. Der Klang wird in mehrere Frequenzbänder eingeteilt und läßt sich einstellen, indem der Pegel für jedes Band erhöht oder reduziert wird. Mit dem Equalizer können Sie den Charakter oder das Timbre des Klangs anpassen, um dem Auftrittsort gerecht zu werden oder besondere akustische Eigenschaften des Raums auszugleichen. Sie können beispielsweise einige Niederfrequenzbereiche dämpfen, wenn Sie auf der Bühne oder in großen Studios spielen, wo der Klang sehr dröhnend ist, oder Sie können die hohen Frequenzen verstärken, wenn Sie in kleinen Räumen spielen, wo der Klang relativ dumpf und ohne Hall ist.

Das PSR-9000 besitzt einen hochwertigen digitalen 5-Band-Equalizer. Diese Funktion gibt Ihnen eine weitere Möglichkeit der Effektbearbeitung und Tonsteuerung des Klangs Ihres Instruments.




●Signalflußdiagramm für Effekte




Line Out-Einstellungen

Mit dieser praktischen Funktion können Sie die Ausgangssignale des/der ausgewählten Parts an die LINE OUT-Buchsen senden.

Für Drum-Parts können Sie sogar bestimmte Drum-Sounds auswählen, um sie über diese Buchsen auszugeben.



Im allgemeinen bieten die umfassenden Effekte und Part-Steuerungen des PSR-9000 alles, was sie zum Verarbeiten und Mischen komplexer Multi-Part-Songs benötigen. Unter bestimmten Umständen (z. B. bei Studioaufnahmen) möchten Sie jedoch vielleicht eine bestimmte Stimme oder einen bestimmten Sound mit einem externen Effektgerät bearbeiten oder einen Part auf der Spur eines Kassetten-Recorders aufzeichnen. Für Anwendungen dieser Art sind die Line Out-Einstellungen vorgesehen.



Stellt die Ausgabe-Konfiguration für den ausgewählten Drum-Sound ein.

Eine individuelle Percussion-Einstellung setzt die im links dargestellten Display vorgenommenen Part-Einstellungen außer Kraft. Sind DSP-Effekte einer der "SUB"-Einstellungen zugewiesen, können sie nicht auf den Percussion-Sound angewendet werden.

- Ist für den Part "MAIN" eingestellt, wird er (mit Effekten) über die MAIN LINE OUT-Buchsen ausgegeben. Der Klang wird sowohl über die im PSR-9000 eingebauten Lautsprecher und die PHONES-Buchse als auch über die MAIN-Buchsen ausgegeben.
- Ist für den Part eine der "SUB"-Einstellungen angegeben, wird er über die SUB LINE OUT-Buchsen ausgegeben. In diesem Fall können nur Insertionseffekte angewendet werden (DSP4-8 sowie DSP3, wenn dieser im Effektparameter-Display auf Insertion gestellt ist). Systemeffekte (DSP1, 2 und DSP3, wenn dieser im Effektparameter-Display auf System gestellt ist) und MASTER EQ können nicht auf die LINE OUT SUB-Buchsen angewendet werden.
- Ist für den Part eine der "SUB"-Einstellungen angegeben, wird er nicht über die Lautsprecher oder die PHONES-Buchse ausgegeben.
- Ist für den Part "SUB1&2" eingestellt, wird er in Stereo ausgegeben (1: links, 2: rechts).

Die Einstellungen "SUB1" und "SUB2" geben ein Mono-Signal an die jeweilige Buchse aus. Über die SUB LINE OUT-Buchsen ausgegebene Parts sind nicht über die PHONES-Buchse und die Lautsprecher zu hören.



Wenn Sie eine der "SUB"-Line Out-Einstellungen verwenden, stellen Sie sicher, daß an die entsprechen den SUB LINE OUT-Buchsen auf der Rückseite Kabel angeschlossen sind. Wenn nur an den MAIN-Buchsen Kabel angeschlossen sind, werden die Parts über die MAIN-Buchsen ausgegeben, auch wenn eine der "SUB"-Line Out-Einstellungen ausgewählt ist.

Arbeiten mit Speichermedien

Über die Taste [DISK/SCSI] des PSR-9000 haben Sie Zugriff auf verschiedene Funktionen zum Speichern und Abfragen von Daten auf Diskette. Außerdem können Sie zur Erhöhung der verfügbaren Speicherkapazität des PSR-9000 eine optionale interne Festplatte installieren oder ein optionales SCSI-Gerät anschließen.

Mit dem PSR-9000 kompatible Speichergeräte



• SCSI-Gerät (optional angeschlossen)




Hierzu zählen externe Festplattenlaufwerke, Wechselmedien usw. Einzelheiten zum Anschließen von SCSI-Geräten finden Sie auf Seite 13.

• Internes Festplattenlaufwerk



Einzelheiten zur Festplatteninstallation finden Sie auf Seite 160.

Allgemeine Vorgehensweise



Die Verfahren für die einzelnen Funktionen in Schritt 3 werden in den nachfolgenden Erklärungen dargestellt.


Der Disk-Modus besitzt die folgenden Displayseiten:

| LOAD FROM DISK | Daten von Speichermedien in das Flash-ROM laden128 |
|-------------------------------------|---|
| SAVE TO DISK | Daten aus dem Flash-ROM auf Speichermedien sichern129 |
| COPY FILE/FD | Dateien und Disketten kopieren130 |
| BACK UP/RESTORE | Daten im Flash-ROM sichern und wiederherstellen130 |
| CONVERTER | Dateien im PSR-8000-Format in das PSR-9000- |
| | Format konvertieren131 |
| • EDIT FILE | Dateien auf Speichermedien bearbeiten131 |
| EDIT DIRECTORY | Verzeichnisse bearbeiten132 |
| • FORMAT | Speichermedien formatieren132 |
| CHECK DISK | Speichermedien prüfen133 |
| | |

Daten von Speichermedien in das Flash-ROM laden

Mit dieser Funktion laden Sie die angegebene Datei von einer Diskette, einer optionalen Festplatte oder einem optionalen SCSI-Gerät in das Flash-ROM. Die nachfolgenden Erklärungen beziehen sich auf Schritt 3 der allgemeinen Vorgehensweise auf Seite 127.


• Wählen Sie auf dem Speichermedium eine Quelldatei aus.



riangle vorsicht

Beim Laden von Diskettendaten auf den PSR-9000 werden die im Speicher des Instruments vorhandenen Daten durch die Daten auf der Diskette ersetzt. Sichern Sie vor der Ausführung des Ladevorgangs wichtige Daten immer als Datei.


Wählen Sie eine Lademethode aus.



/ HINWEIS

 Style-Daten können Sie über die Style-Manager-Funktion laden (Seite 62).

Wählen Sie das Ziel des Speichervorgangs aus.




• Folgen Sie den Anweisungen im Display, um den Ladevorgang auszuführen.

Daten aus dem Flash-ROM auf Speichermedien sichern

Die unten beschriebenen Datentypen lassen sich auf eine Diskette, eine optionale Festplatte oder ein optionales SCSI-Gerät speichern.


Die nachfolgenden Erklärungen beziehen sich auf Schritt 3 der allgemeinen Vorgehensweise auf Seite 127.

● Wählen Sie den zu sichernden Datentyp aus.



| SETUP | Alle Setup-Daten – siehe Liste auf Seite 178. |
|------------------------|---|
| EFFECT DATA | Alle benutzerdefinierten Effektdaten – Seite 124. |
| REGISTRA- TION BANK | Alle Registrierungsspei- cherdaten – Seite 178. Sie können die Banks ein- zeln auf ON oder OFF stel- len. |
| MULTI PAD | Alle Multi Pad-Daten – Seite 119. Sie können die Banks ein- zeln auf ON oder OFF stel- len. |
| CUSTOM VOICE | Alle Daten zu benutzerdefinierten Stimmen – Seite 80. Sie können die Nummern einzeln auf ON oder OFF stellen. Verwenden Sie bei Bedarf die Wave-Speicheroption. |
| ORGAN FLUTES | Alle Einstellungen der Organ Flutes-Stimme – Seite 56. Sie können die Nummern einzeln auf ON oder OFF stellen. |


Wählen Sie die Zieldatei auf dem Speichermedium aus.



• Folgen Sie den Anweisungen im Display, um den Speichervorgang auszuführen.

Dateien und Disketten kopieren


Mit der Funktion COPY FILE können Sie Dateien in ein anderes Verzeichnis auf dem gleichen Speichermedium oder auf einem anderen Speichermedium kopieren. Die Funktion COPY FD ermöglicht es, vollständige Kopien von Disketten zu erstellen – die ideale Methode zum Erstellen von Sicherheitskopien wichtiger Daten. Die nachfolgenden Erklärungen beziehen sich auf Schritt 3 der allgemeinen Vorgehensweise auf Seite 127.



Daten im Flash-ROM sichern und wiederherstellen

Beim Speichern von Daten werden die vorher im Flash-ROM vorhandenen Daten (auch die Werkseinstellungen) gelöscht und mit den neuen Einstellungen überschrieben. Um diese Daten nicht zu verlieren, ist es daher ratsam, sie vor dem Aufzeichnen oder Erzeugen eigener Originaldaten mit der Funktion "Backup" zu sichern. Die nachfolgenden Erklärungen beziehen sich auf Schritt 3 der allgemeinen Vorgehensweise auf Seite 127.

● Wählen Sie das gewünschte Menü aus. ● Wählen Sie den zu sichernden Datentyp aus.



Dateien konvertieren

Diese Funktion ist nützlich, wenn Sie auf Diskette gespeicherte PSR-8000-Daten auf dem PSR-9000 verwenden oder eine zuvor auf einem PSR-8000 installierte Festplatte auf dem PSR-9000 installieren möchten. Die folgenden mit dem PSR-8000 erzeugten Daten sind verfügbar:

- Benutzerdefinierte Style-DatenSongdaten
- Akkordfolgedaten
- Waveform-Daten



Diese Funktion ändert den Sequenz-/Spurnamen des Meta-Ereignisses der Standard-MIDI-Datei in den Songnamen des PSR-9000. Speichern Sie je nach Bedarf die SMF-Dateien vor der Ausführung dieser Funktion.

⚠ VORSICHT

 Beachten Sie, daß mit der Funktion "PSR-8000 HD/FD" konvertierte Speichermedien nicht mehr auf dem PSR-8000 verwendet werden können.


Dateien auf Speichermedien bearbeiten

Mit diesen Funktionen können Sie Dateien benennen und nicht mehr benötigte Dateien löschen. Die nachfolgenden Erklärungen beziehen sich auf Schritt 3 der allgemeinen Vorgehensweise auf Seite 127.

Wählen Sie das gewünschte Menü aus.




 Wählen Sie die zu löschende Datei aus.



den Löschvorgang auszuführen.

• Wählen Sie die zu benennende Datei aus.




Referenzteil

Verzeichnisse bearbeiten

Die nachfolgenden Erklärungen beziehen sich auf Schritt 3 der allgemeinen Vorgehensweise auf Seite 127.

• Wählen Sie das gewünschte Menü aus.



Speichermedien formatieren

Der Vorgang zum Einrichten einer handelsüblichen, leeren Diskette zur Verwendung auf dem PSR-9000 wird Formatieren genannt. Diese Funktion kann auch zum schnellen Löschen überflüssiger Dateien von einer bereits formatierten Diskette verwendet werden. Sie sollte jedoch mit Vorsicht eingesetzt werden, da sie automatisch sämtliche Daten auf der Diskette löscht.

Die nachfolgenden Erklärungen beziehen sich auf Schritt 3 der allgemeinen Vorgehensweise auf Seite 127.

Wählen Sie das zu formatierende Gerät aus.



Drücken Sie hier, um die Eigenschaften des ausgewählten Geräts anzuzeigen.

Hiermit können Sie ein Kennwort für zukünftige Formatierungsvorgänge auf dem PSR-9000 zuweisen. Wurde ein Kennwort zugewiesen, kann kein Gerät ohne vorherige Angabe des Kennworts formatiert werden. Auf diese Weise schließen Sie aus, daß eine andere Person absichtlich oder unabsichtlich das Gerät formatiert.

Durch Drücken dieser Taste wird das Namenseingabe-Display aufgerufen (Seite 44), in dem Sie das Kennwort eingeben können. Für das Kennwort können maximal 8 Zeichen unter Berücksichtigung von Großund Kleinschreibung eingegeben werden.

⚠ VORSICHT

 Durch das Formatieren werden sämtliche Daten auf dem Speichermedium unwiderruflich gelöscht! Vergewissern sie sich deshalb vor dem Formatieren, daß das Speichermedium keine wichtigen Daten enthält.

- HINWEIS

- Sie können Festplatten mit einer Kapazität von bis zu 8 GB formatieren. Die maximale Partitionsgröße beträgt jedoch 2 GB. Eine 8 GB-Festplatte müßte beispielsweise in vier separate 2 GB-Partitionen formatiert werden.
- Es können auch Festplatten mit einer Kapazität von mehr als 8 GB installiert werden.
 Das PSR-9000 kann jedoch maximal 8 GB auf der Festplatte formatieren.

!! wichtig


 Notieren Sie sich das Kennwort, und bewahren Sie es für den Fall, daß Sie es vergessen, an einem sicheren Ort auf.

Speichermedien prüfen

Mit dieser Funktion können Sie ein Speichermedium nach beschädigten Dateien durchsuchen und diese wiederherstellen, so daß sie fehlerfrei gelesen werden können. Bedenken Sie, daß je nach Grad der Beschädigung einige Dateien möglicherweise nicht wiederhergestellt werden können.

Die nachfolgenden Erklärungen beziehen sich auf Schritt 3 der allgemeinen Vorgehensweise auf Seite 127.


● Wählen Sie das zu prüfende Gerät aus.



Funktionen des PSR-9000

Der "Function"-Modus des PSR-9000 umfaßt acht Funktionsgruppen, über die Sie auf verschiedene für die Bedienung des PSR-9000 relevante Parameter zugreifen können.

Allgemeine Vorgehensweise




Die Verfahren für die einzelnen Funktionen in Schritt 3 werden in den nachfolgenden Erklärungen dargestellt.

Der Funktionsmodus besitzt die folgenden Displayseiten:

| MASTER TUNE/SCALE TUNE | Master-Tuning/Tonleiter-Tuning | 134 |
|---|---|-----|
| SPLIT POINT/FINGERING | Trennpunkt und Akkordspielmethode | 135 |
| CONTROLLER | Controller-Zuweisung (Funktion von Fußcontroller/Tastatur/Modulationsrad) | 135 |
| REGISTRATION/FREEZE/VOICE SET | Registrierung/Freeze-Gruppe/Voice Set | 139 |
| HARMONY/ECHO | Einstellungen für Harmonie und Echo | |
| VIDEO OUT | Video-Bildschirmeinstellungen | 141 |
| • TALK SETTING | Talk-Einstellungen (Einstellungen für Vocal Harmony und Mikrofonklang) | 141 |
| • UTILITY | Utility-Einstellungen | 142 |

Master-Tuning/Tonleiter-Tuning


Die nachfolgenden Erklärungen beziehen sich auf Schritt 3 der oben beschriebenen allgemeinen Vorgehensweise.



Trennpunkt/Akkordspielmethode

Die nachfolgenden Erklärungen beziehen sich auf Schritt 3 der allgemeinen Vorgehensweise auf Seite 134.


Halten Sie zum Einstellen des Trennpunkts diese Taste gedrückt, und schlagen Sie die gewünschte Tastaturtaste an.



Die Methode, mit der Sie mit der linken Hand Akkorde erzeugen (im Tastaturbereich der Begleitautomatik), wird Akkordspielmethode ("Fingering") genannt. Einzelheiten hierzu finden Sie auf Seite 58.

Der Punkt auf der Tastatur, der den Bereich der Begleitautomatik bzw. linkshändigen Bereich (Stimme L) vom Bereich für die rechte Hand (Stimmen R1, R2 und R3) trennt, wird als Trennpunkt ("Split Point") bezeichnet.

Einzelheiten hierzu finden Sie auf Seite 53.





Controller-Zuweisung


Die nachfolgenden Erklärungen beziehen sich auf Schritt 3 der allgemeinen Vorgehensweise auf Seite 134.


■ Fußcontroller

Sie können an die FOOT PEDAL-Buchsen angeschlossenen Fußcontrollern/-schaltern verschiedene Funktionen zuweisen.


Lautstärkefußpedal

Legt fest, ob ein als Zubehör erhältliches Fußpedal YAMAHA FC7, das über die FOOT PEDAL VOLUME-Buchse auf der Rückseite angeschlossen wird, die Lautstärke des gesamten Instruments oder nur bestimmter Parts und Stimmen steuert.





Bei Auswahl von "INDIVIDUAL" können die Parts und Stimmen einzeln ein- und ausgeschaltet werden.





Funktionen des PSR-9000

Fußschalter 1

• Fußschalter 2

Hiermit legen Sie die Funktionen von Fußschaltern, die über die Buchsen FOOT PEDAL SWITCH 1 und FOOT PEDAL SWITCH 2 auf der Rückseite angeschlossen werden, sowie die durch die Fußschalter gesteuerten Stimmen des PSR-9000 fest.





Wählen Sie eine der Fußschalterfunktionen aus. Einzelheiten zu den Funktionen finden Sie in der nachfolgenden Tabelle.

Über Fußschalter steuerbare Funktionen

| SUSTAIN | Funktionsweise eines Standard-Haltepedals. Wenn der Fußschalter betätigt wird, werden die gespielten Noten länger gehalten. Durch Loslassen des Fußschalters werden die gehaltenen Töne sofort unterbrochen. |
|---------------|---|
| SOSTENUTO | Wenn Sie eine Note oder einen Akkord auf der Tastatur spielen und den Fußschalter betätigen, während die Noten noch gehalten werden, werden sie solange gehalten, wie der Fußschalter getreten ist (so wie bei einem Dämpfpedal). Alle anschließend gespielten Noten werden nicht gehalten. Auf diese Weise können Sie beispielsweise einen Akkord halten und gleichzeitig andere Noten "staccato" spielen. |
| SOFT | Durch Betätigen des Fußschalters wird die Lautstärke der gespielten Noten leicht verringert sowie ihr Klangcharakter verändert. Der SOFT-Effekt läßt sich nur auf bestimmte Stimmen anwenden (z. B. PIANO). |
| GLIDE | Wenn das Pedal betätigt wird, fällt die Tonhöhe um einen Halbton ab, und "gleitet" beim Loslassen des Pedals wieder langsam in die normale Tonlage zurück. |
| PORTAMENTO | Bei Betätigung des Pedals kann der Portamento-Effekt erzeugt werden (ein weicher Übergang zwischen den Noten). Der Effekt wird erzeugt, indem die Noten legato gespielt werden (d. h. es wird bereits eine neue Note gespielt, während die vorherige noch gehalten wird). Die Portamento-Zeit kann über das Mischpult-Display eingestellt werden (Seite 123). |
| DSP SLOW/FAST | Identisch mit der Taste DSP [SLOW/FAST]. |
| HARMONY/ECHO | Der Harmonieeffekt wird erzeugt, solange das Pedal getreten ist. |
| VOCAL HARMONY | Identisch mit der Taste [V.H.(9)]. |
| REGIST. + | Ruft die nächsthöhere Registrierung auf. Auf "64-8" folgt "1-1". |
| REGIST | Ruft die nächstniedrigere Registrierung auf. Auf "1-1" folgt "64-8". |
| START/STOP | Identisch mit der Taste [START/STOP]. |
| TAP TEMPO | Identisch mit der Taste [TAP TEMPO]. |
| SYNCHRO STOP | Identisch mit der Taste [SYNC STOP]. |
| INTRO 1 | Identisch mit der Taste [INTRO I]. |
| INTRO 2 | Identisch mit der Taste [INTRO II]. |
| INTRO 3 | Identisch mit der Taste [INTRO III]. |
| MAIN A | Identisch mit der Taste [MAIN VARIATION A]. |
| MAIN B | Identisch mit der Taste [MAIN VARIATION B]. |
| MAIN C | Identisch mit der Taste [MAIN VARIATION C]. |
| MAIN D | Identisch mit der Taste [MAIN VARIATION D]. |
| FILL DOWN | Identisch mit der Taste [FILL IN & BREAK ←]. |
| FILL SELF | Identisch mit der Taste [FILL IN & BREAK 📤]. |
| FILL BREAK | Identisch mit der Taste [FILL IN & BREAK -//-]. |
| FILL UP | Identisch mit der Taste [FILL IN & BREAK →]. |
| ENDING 1 | Identisch mit der Taste [ENDING/rit. I]. |
| ENDING 2 | Identisch mit der Taste [ENDING/rit. II]. |
| ENDING 3 | Identisch mit der Taste [ENDING/rit. III]. |
| FADE IN/OUT | Identisch mit der Taste [FADE IN/OUT]. |
| FING/ON BASS | Der Fußschalter wechselt zwischen den Akkordspielmethoden "Fingered" und "On Bass" (Seite 58) hin und her. |
| BASS HOLD | Solange das Pedal getreten ist, wird die Baßnote der Begleitautomatik gehalten, auch wenn der Akkord gewechselt wird. Diese Funktion steht im Full Keyboard-Modus nicht zur Verfügung. |
| PERCUSSION | Bei Betätigung des Fußschalters wird das Schlaginstrument abgespielt, das mit der Display-Taste ASSIGN ausgewählt wird (wird bei Auswahl des Percussion-Typs angezeigt). |

Bei Auswahl von Sustain,

Sostenuto, Soft, Glide, Portamento oder DSP slow/fast kön-


nen die entsprechenden Parts

je nach Bedarf ein- oder ausgeschaltet werden.

■ Bedienfeld-Controller


MODULATION-Rad

Legt die Stimmen des PSR-9000 fest, die über das Modulationsrad gesteuert werden.



• INITIAL TOUCH

Diese Funktion des PSR-9000 mißt die Stärke Ihres Tastenanschlags. Auf Grund der Anschlagstärke wird der Klang je nach ausgewählter Stimmen auf unterschiedliche Art modifiziert. Dadurch können Sie mit größerer Ausdruckskraft spielen und mit Ihrer Spieltechnik Effekte hinzufügen.




| HARD 2 | Die Tasten müssen sehr stark angeschlagen werden, um die maximale Lautstärke zu erzeu- gen. |
|--------|---|
| HARD 1 | Die Tasten müssen recht stark angeschlagen werden, um die maximale Lautstärke zu errei- chen. |
| NORMAL | Entspricht einer standardmäßigen Touch Response. |
| SOFT 1 | Auch wenn diese Einstellung nicht so sensibel ist wie "SOFT 2", erzeugt ein relativ leichter Anschlag bereits eine hohe Laut- stärke. |
| SOFT 2 | Erzeugt bereits bei einem sehr leichten Anschlag die maximale Lautstärke. |

• AFTER TOUCH

kurve aus (siehe Tabelle).

Diese Funktion des PSR-9000 mißt den auf die Tasten ausgeübten Druck. Auf Grund des Drucks wird der Klang je nach ausgewählter Stimmen auf unterschiedliche Art modifiziert. Dadurch können Sie mit größerer Ausdruckskraft spielen und mit Ihrer Spieltechnik Effekte hinzufügen.




| HARD | Um Änderungen hervorzurufen, ist ein relativ starker Aftertouch erforderlich. |
|--------|---|
| NORMAL | Entspricht einer standardmäßigen Aftertouch Response. |
| SOFT | Ermöglicht relativ große Änderungen mit sehr geringem Aftertouch-Druck. |

Funktionen des PSR-9000

● TRANSPOSE ASSIGN

Legt die Funktionsweise der [KEYBOARD TRANSPOSE]-Tasten fest.



Bei der Einstellung KEYBOARD (Standard) transponieren die Tasten nur den Tastaturklang. Bei der Einstellung SONG transponieren die Tasten nur die Songwiedergabe. Bei der Einstellung MASTER transponieren die Tasten die allgemeine Tonhöhe des PSR-9000.


Einstellungen für Registrierung/Freeze-Gruppe/Voice Set

Die nachfolgenden Erklärungen beziehen sich auf Schritt 3 der allgemeinen Vorgehensweise auf Seite 134.

■ Registration

Mit dieser Funktion können Sie für jede Registrierungs-Bank/-Nummer einen beschreibenden Namen angeben.






■ Freeze-Gruppe

Hier können Sie angeben, welche Einstellungen von der Freeze-Funktion (Seite 28) betroffen sind.






Wählen Sie eine Einstellung aus, die Sie einfrieren möchten bzw. deren Freeze-Status Sie aufheben möchten.

ben möchten.

■ Voice Set


Mit dieser Funktion legen Sie fest, ob die jeder voreingestellten Stimme zugewiesenen Einstellungen für Stimme, Effekt, EQ und Harmonietyp bei Auswahl einer neuen Stimme aufgerufen werden.



Einstellungen für Harmonie und Echo


Kurzanleitung auf Seite 35

Die nachfolgenden Erklärungen beziehen sich auf Schritt 3 der allgemeinen Vorgehensweise auf Seite 134.



■ Informationen zu Harmonietypen

• Bei Auswahl eines Harmonietyps ("STANDARD DUET" bis "STRUM")



• Bei Auswahl von "MULTI ASSIGN"

"Multi Assign" weist gleichzeitig im Tastaturbereich der rechten Hand gespielten Noten automatisch verschiedenen Parts (Stimmen) zu. Die Anzahl der zuweisbaren Parts ist abhängig von der Anzahl der mit der Taste [PART ON/OFF] aktivierten Parts. Sind drei Parts aktiviert, können bis zu drei Stimmen zugewiesen werden. Sind zwei Parts aktiviert, können nur zwei Stimmen zugewiesen werden. Wenn beispielsweise die Parts R1, R2 und R3 aktiviert sind und Sie hintereinander drei Noten spielen und halten, wird die erste Note in der Stimme R1, die zweite Note in der Stimme R2 und die dritte Note in der Stimme R3 gespielt.

• Bei Auswahl von "ECHO"

steuert die Harmonie.

Auf die auf der Tastatur gespielten Noten wird im aktuell eingestellten Tempo ein Echoeffekt angewendet.

• Bei Auswahl von "TREMOLO"

Auf die auf der Tastatur gespielten Noten wird im aktuell eingestellten Tempo ein Tremolo-Effekt angewendet.

• Bei Auswahl von "TRILL"

Zwei auf der Tastatur gehaltene Noten werden abwechselnd im aktuell eingestellten Tempo gespielt.

■ Informationen zu "ASSIGN"


- R1 Die Harmonie wird nur auf den Part R1 angewendet. Ist R1 auf OFF gestellt, wird kein Harmonieeffekt angewendet.
- R2 Die Harmonie wird nur auf den Part R2 angewendet. Ist R2 auf OFF gestellt, wird kein Harmonieeffekt angewendet.
- R3 Die Harmonie wird nur auf den Part R3 angewendet. Ist R3 auf OFF gestellt, wird kein Harmonieeffekt angewendet.
- AUTO Harmonienoten werden den Parts R1, R2 und R3 automatisch in dieser Reihenfolge oder Priorität zuge-
- MULTI "Multi Assign" weist drei nacheinander hinzugefügte Harmonienoten automatisch verschiedenen Parts (Stimmen) zu. Wenn beispielsweise die Parts R1 und R2 aktiviert sind und der Typ STANDARD DUET ausgewählt ist, wird die erste, auf der Tastatur gespielte Note in der Stimme R1 und die hinzugefügte Harmonienote in der Stimme R2 gespielt.

Video-Bildschirmeinstellungen

Mit den Funktionen auf dieser Seite können Sie die Eigenschaften für die Anzeige von Liedtexten und Akkorden (Seite 67) auf einem über die [VIDEO OUT]-Buchse angeschlossenen Fernseher oder Video-Bildschirm einstellen (Seite 12).

Sie können Größe und Farbe der angezeigten Zeichen sowie die Farbe des Anzeigehintergrunds angeben.

Die nachfolgenden Erklärungen beziehen sich auf Schritt 3 der allgemeinen Vorgehensweise auf Seite 134.



Standard nicht PAL entspricht (in Nordamerika wird beispielsweise in der Regel NTSC verwendet),

ändern Sie die Einstellung in NTSC. Diese Einstellung wird als Teil der System-Backup-Parameter

HINWEIS

- Von Zeit zu Zeit können einige parallele Linien auf dem Fernseh- oder Video-Bildschirm aufblinken. Hierbei handelt es sich nicht unbedingt um eine Fehlfunktion des Fernsehoder Video-Bildschirms. Möglicherweise kann dies durch Einstellen der Parameter für Zeichen- oder Hintergrundfarbe behoben werden. Um ein optimales Ergebnis zu erhalten, sollten Sie außerdem die Farbeinstellungen am TV-Bildschirm einstellen.
- Vermeiden Sie es, längere Zeit auf den Fernseher oder den Video-Bildschirm zu schauen, weil dies Ihr Sehvermögen verschlechtern könnte. Machen Sie häufige Pausen, und/oder fokussieren Sie Ihre Augen auf entfernte Objekte, um eine Überanstrengung der Augen zu vermeiden.



Auch wenn Sie alle Einstellungen in der hier empfohlenen Form angepaßt haben, kann es vorkommen, daß der von Ihnen verwendete TV-Bildschirm den Inhalt des LCD-Displays nicht wie erwartet darstellt (der Inhalt des LCD-Displays paßt nicht auf den Bildschirm, die Zeichen sind unscharf, die Farben sind nicht korrekt, usw.).


Talk-Einstellungen


Mikrofon erfaßten Stimme fest.

gespeichert. (Siehe Seite 50 und 178)

Diese Funktionsseite enthält eine Reihe von Parametern, die den Mikrofonklang beeinflussen, wenn die Taste [TALK] eingeschaltet ist.

Die nachfolgenden Erklärungen beziehen sich auf Schritt 3 der allgemeinen Vorgehensweise auf Seite 134.





Schaltet den auf den Mikrofonklang angewendeten DSP-Effekt ein oder aus.


Utility-Einstellungen

Die nachfolgenden Erklärungen beziehen sich auf Schritt 3 der allgemeinen Vorgehensweise auf Seite 134.

■ Konfiguration

1.2

Drücken Sie hier, um die Systeminformationen des PSR-9000 anzuzeigen.




Legt fest, ob im Stimmenlisten-Display für jede Stimme neben Stimmennummer und namen auch MIDI-Bank Select- und Program Change-Nummer angezeigt werden.

Legt fest, ob alle Wave-Daten, die sich beim Ausschalten im Wave-RAM-Speicher befinden, beim nächsten Einschalten des PSR-9000 automatisch wieder von der Festplatte geladen werden.

Ist hier OFF eingestellt, werden die im PSR-9000 eingebauten Lautsprecher ausgeschaltet.

3



Gibt die Höchstzahl der gleichzeitig wiedergegebenen Noten an. Mit dieser Funktion läßt sich überprüfen, ob ein Song oder Style die maximale Polyphonie überschreitet. Der Maximalwert lautet 126 (die maximale Polyphonie des PSR-9000).


Drücken Sie hier, um den Poly Counter auf "0" zurückzusetzen.

Stellt für die Songwiedergabe das Metronom ein und aus.

Stellt für die Songaufzeichnung das Metronom ein und aus.

Stellt für Aufnahmen die Lautstärke des Metronoms des PSR-9000 ein. Ist hier ON eingestellt, kann das PSR-9000 wesentlich schneller Daten von Diskette lesen. Dies geschieht mit Hilfe des eingebauten Cache-Speichers. Wenn eine Diskette eingelegt wird und diese Option aktiviert ist, lädt das PSR-9000 die Daten automatisch in den Cache-Speicher (auch während Sie auf Tastatur oder Multi Pads spielen, die Begleitung läuft usw.). Anschließend werden die Daten anstatt von Diskette direkt aus dem Cache-Speicher gelesen, wodurch das Lesen von Diskettendaten deutlich beschleunigt wird.

• 4, 5



Hiermit legen Sie die bei Verwendung der Tap-Funktion (Seite 60) erzeugte Drum-Stimme und deren Tonstärke fest.


Mit dieser Funktion können Sie bestimmte Parameter "sperren", so daß diese nur noch über die Steuerelemente des Bedienfelds geändert werden können (d. h. nicht mehr über Registrierungsspeicher, One Touch Setting, Musikdatenbank, MIDI, Sequenzdaten usw.).

Wählen Sie den Parameter aus, der gesperrt oder freigegeben werden soll.

Sperrt (markiert) den ausgewählten Parameter bzw. gibt ihn frei.

■ Zeit


Die Displays zur Stimmen- und Style-Auswahl kehren nach kurzer Zeit automatisch zum vorher angezeigten Display zurück (es sei denn, hier ist NEVER eingestellt). Der Parameter "Auto Exit Time" gibt an, nach welcher Zeit die Displays mit Stimmen- und Style-Liste wieder zum vorherigen Display zurückkehren. Ist hier NEVER eingestellt, wechseln diese Displays nicht automatisch. (Durch Drücken der [EXIT]-Taste können Sie manuell zum vorherigen Display zurückkehren.)



Ist hier NEVER eingestellt, bleibt das ausgewählte Display bis zur manuellen Neuwahl unverändert. Ist ein anderer Wert als NEVER eingestellt, wechseln die Displays nach dem festgelegten Zeitintervall.

Durch "Screen Saver Time" wird festgelegt, nach welcher Zeit die Bildschirmschonerfunktion eingeschaltet wird. Der Bildschirmschoner beendet das aktuelle Display und läßt die technischen Daten des PSR-9000 ablaufen. Drücken Sie auf die Display-Taste [CLOSE] (wird im Bildschirmschoner angezeigt) oder auf eine beliebige Bedienfeld-Taste, um zum vorherigen Display zurückzukehren.

■ Sprache



● Computertastatur-Typen (zur Verwendung mit dem PSR-9000)









Siehe unten



• Typ 3



• Typ 4



• Typ 5



• Typ 6

| Esc F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 Sc Sc Scot State Sc Scot Scot Scot Scot Scot Scot Scot S | Num Caps Scroll Lock Lock Lock |
|---|-----------------------------------|
| Caps A S D F G H J K L Ø Æ * | Num / # — 1 |
| Ctrl Alt Alt Gr B \ At Gr Alt Gr B \ Ctrl | End Pg Dn O Del |

MIDI-Funktionen

Auf der Rückseite des PSR-9000 befinden sich ein Paar Standard-MIDI-Buchsen (MIDI IN A/B, MIDI OUT A/B), eine TO HOST-Buchse sowie der HOST SELECT-Schalter. Mit den umfassenden, leistungsstarken MIDI-Funktionen können Sie Ihre musikalischen Aufnahme- und Performance-Möglichkeiten erweitern.

In diesem Abschnitt finden Sie eine Definition und Beschreibung von MIDI sowie Erklärungen zum Einsatz von MIDI auf dem PSR-9000.

Definition von MIDI


Sicherlich haben Sie schon einmal die Begriffe "akustisches Instrument" und "digitales Instrument" gehört. Heutzutage sind dies die beiden Hauptkategorien von Musikinstrumenten. Typische Beispiele für Akustikinstrumente sind das akustische Klavier und die klassische Gitarre. Ihre Funktionsweise ist einfach zu verstehen. Bei einem Klavier schlagen Sie eine Taste an, wodurch im Inneren ein Hämmerchen gegen Saiten geschlagen wird und einen Ton erzeugt. Bei der Gitarre zupft der Spieler selbst die Saite, und die Note erklingt. Aber wie erzeugt ein digitales Instrument Töne?

● Tonerzeugung bei einer akustischen Gitarre



Eine Saite wird gezupft, und der Resonanzkörper verstärkt den Sound.

● Tonerzeugung bei einem digitalen Instrument



Auf der Basis von Daten, die durch Spielen auf der Tastatur erzeugt werden, wird über die Lautsprecher eine im Tongenerator gespeicherte Sampling-Note wiedergegeben.

Wie aus der Abbildung hervorgeht, wird bei einem elektronischen Instrument eine im Tongenerator (elektronischer Schaltkreis) gespeicherte Sampling-Note (zuvor aufgezeichnete Note) basierend auf von der Tastatur empfangenen Daten wiedergegeben. Wie sehen denn nun diese Tastaturdaten aus, die die Grundlage der Tonerzeugung darstellen?

Angenommen, Sie spielen auf der Tastatur des PSR-9000 eine Viertelnote "C" im Grand Piano-Sound. Anders als bei einem akustischen Instrument, das eine Resonanznote erzeugt, gibt ein elektronisches Instrument Tastaturinformationen wie "mit welcher Stimme", "mit welcher Taste", "mit welcher Stärke", "Zeitpunkt des Tastenanschlags" und "Zeitpunkt des Loslassens der Taste" weiter. Dann wird jedes Datenelement in einen Zahlenwert umgewandelt und an den Tongenerator gesendet.

Auf der Grundlage dieser Zahlen spielt der Tongenerator die gespeicherte Sampling-Note.

Beispiel für Tastaturdaten

| Stimmennummer (mit welcher Stimme) | 01 (Grand Piano) |
|---|--|
| Notennummer (mit welcher Taste) | 60 (C3) |
| Note On (Zeitpunkt des Tastenanschlags) und Note Off (Zeitpunkt des Loslassens) | Numerisch ausgedrücktes Timing (Viertelnote) |
| Tonstärke (Tastendruck) | 120 (stark) |

MIDI ist die Abkürzung für Musical Instrument Digital Interface (Digitale Schnittstelle für Musikinstrumente). Durch MIDI können elektronische Musikinstrumente durch Senden und Empfangen von kompatiblen MIDI-Daten bzw. -Nachrichten wie "Note", "Control Change", "Program Change" usw. miteinander kommunizieren.

Durch die Übertragung von Notendaten und verschiedenen Controller-Daten kann das PSR-9000 ein MIDI-Gerät steuern. Genauso kann das PSR-9000 durch eingehende MIDI-Nachrichten gesteuert werden, die automatisch den Tongenerator-Modus festlegen, MIDI-Kanäle, Stimmen und Effekte auswählen, Parameterwerte ändern und natürlich auch die Stimmen für die verschiedenen Parts wiedergeben.

MIDI-Nachrichten können in zwei Gruppen eingeteilt werden: kanalbezogene Nachrichten und System-Nachrichten. Im Anschluß finden Sie Erklärungen der verschiedenen Typen von MIDI-Nachrichten, die das PSR-9000 empfangen und senden kann.

Kanalbezogene Nachrichten

Das PSR-9000 ist ein elektronisches Instrument mit 32 Kanälen. Oft wird dies auch so ausgedrückt, daß es "32 Instrumente gleichzeitig spielen kann". Kanalbezogene Nachrichten senden für jeden der 32 Kanäle Daten wie z. B. Note ON/OFF, Program Change.

| MIDI-Nachricht | PSR-9000-Bedienvorgang / Bedienfeldeinstellung |
|----------------|--|
| Note ON/OFF | Nachrichten, die beim Spielen auf der Tastatur erzeugt werden. Jede Nachricht enthält die der angeschlagenen Taste entsprechende Notennummer sowie einen Tonstärkewert, der angibt, mit welcher Stärke die Taste angeschlagen wurde. |
| Program Change | Stimmenauswahl (Control Change, Bank Select, MSB/LSB-Einstellung) |
| Control Change | Lautstärke, Stereoposition (Mischpult) usw. |

System-Nachrichten

Hierbei handelt es sich um Daten, die vom gesamten MIDI-System gemeinsam verwendet werden. Zu den System-Nachrichten gehören gerätebezogene Nachrichten, die herstellerspezifische Daten senden, und Echtzeitnachrichten zur Steuerung des MIDI-Geräts.

| MIDI-Nachricht | PSR-9000-Bedienvorgang / Bedienfeldeinstellung |
|--------------------------|--|
| System Exclusive Message | Effektart-Einstellungen (Mischpult) usw. |
| Realtime Messages | Clock-Einstellung, Start/Stop-Operation |

Die vom PSR-9000 gesendeten/empfangenen Nachrichten sind in der MIDI-Datenformattabelle und der MIDI-Implementierungstabelle aufgeführt (Seite 192 bzw. 208).


■ MIDI- und TO HOST-Buchsen

Für den Austausch von MIDI-Daten zwischen mehreren Geräten müssen diese durch Kabel miteinander verbunden werden.

Dazu können Sie entweder die MIDI-Buchsen des PSR-9000 über ein MIDI-Kabel mit den MIDI-Buchsen eines externen Geräts oder die TO HOST-Buchse des PSR-9000 über ein Spezialkabel mit einer seriellen Schnittstelle eines PCs verbinden.

Falls Sie das PSR-9000 über die TO HOST-Buchse mit einem PC verbinden, wird das PSR-9000 als MIDI-Schnittstelle verwendet, d. h., Sie benötigen keine zusätzliche MIDI-Schnittstelle.

Auf der Rückseite des PSR-9000 befinden sich zwei Arten von Buchsen, die MIDI-Buchsen und die TO HOST-Buchse.



| MIDI IN | Empfängt MIDI-Daten von einem anderen MIDI-Gerät. |
|----------|---|
| MIDI OUT | Sendet die Tastaturdaten des PSR-9000 als MIDI-Daten an ein anderes MIDI-Gerät. |
| TO HOST | Tauscht MIDI-Daten mit einem PC aus (Senden/Empfang). |

Die MIDI A-Buchsen und die TO HOST-Buchse schließen sich gegenseitig aus, d. h. sie können nicht gleichzeitig verwendet werden. Stellen Sie mit dem HOST SELECT-Schalter die Verwendung von MIDI A-Buchsen oder TO HOST-Buchse ein. Befindet sich der HOST SELECT-Schalter in der Stellung "MIDI", senden und empfangen die MIDI A-Buchsen MIDI-Daten. Befindet sich der HOST SELECT-Schalter in der Stellung "Mac", "PC-1" oder "PC-2", senden und empfangen die MIDI A-Buchsen keine MIDI-Daten.

Die MIDI B IN/OUT-Buchsen funktionieren unabhängig von der Stellung des HOST SELECT-Schalters.



 Bei den Performance-Daten von Songs, Styles und Multi Pads handelt es sich um MIDI-Daten.

HINWEIS

- Wenn über die TO HOST-Buchse ein PC unter Windows 95/98 angeschlossen wird, muß auf dem PC ein Yamaha MIDI-Treiber installiert werden. Sie finden den Yamaha MIDI-Treiber auf der mitgelieferten Diskette.
- Für den Anschluß von MIDI-Geräten müssen spezielle (in Musikgeschäften usw. als Zubehör erhältliche) MIDI-Kabel verwendet werden.
- Verwenden Sie keine MIDI-Kabel von mehr als 15 m Länge. Längere Kabel können Störgeräusche aufnehmen, die zu Datenfehlern führen können.



 Die MIDI B-Buchse ignoriert gerätbezogene Nachrichten.

MIDI-Funktionen

Auf dem PSR-9000 können Sie mit einem MIDI-Kabel oder einem seriellen Kabel (über die TO HOST-Buchse) MIDI-Daten auf 16 Kanälen senden und empfangen. Da das PSR-9000 über zwei voneinander unabhängige MIDI-Anschlüsse (A und B) verfügt, können insgesamt 32 MIDI-Kanäle gleichzeitig verwendet werden. Beispielsweise können gleichzeitig mehrere Spuren einschließlich der Daten der Begleitautomatik übertragen werden (siehe unten).

 Aufnahme von Performance-Daten und Begleitautomatik auf einem externen Sequenzer

| gleitautomatik auf einem externen Sequenze | WIIDI-Kabel Odel | |
|--|------------------|--------------------|
| Part des PSR-9000 | serielles Kabel | Externer Sequenzer |
| Voice R1 | Channel 1 | Track 1 |
| Voice R2 | Channel 2 | Track 2 |
| Voice R3 | Channel 3 | Track 3 |
| Voice L | Channel 4 | Track 4 |
| Multi Pad 1 | Channel 5 | Track 5 |
| Multi Pad 2 | Channel 6 | Track 6 |
| Multi Pad 3 | Channel 7 | Track 7 |
| Multi Pad 4 | Channel 8 | Track 8 |
| Auto Accompaniment Rhythm 1 (sub) | Channel 9 | Track 9 |
| Auto Accompaniment Rhythm 2 (main) | Channel 10 | Track 10 |
| Auto Accompaniment Bass | Channel 11 | Track 11 |
| Auto Accompaniment Chord 1 | Channel 12 | Track 12 |
| Auto Accompaniment Chord 2 | Channel 13 | Track 13 |
| Auto Accompaniment Pad | Channel 14 | Track 14 |
| Auto Accompaniment Phrase 1 | Channel 15 | Track 15 |
| Auto Accompaniment Phrase 2 | Channel 16 | Track 16 |


Obwohl das PSR-9000 MIDI-Daten über 32 Kanäle gleichzeitig empfangen kann, reagiert es effektiv nur auf 28 Kanälen gleichzeitig als Multi-Timbre-Klangquelle/-Tongenerator. Der Grund hierfür ist, daß der MIDI-Empfangsmodus für den MIDI B-Anschluß (S. 118) nicht auf "XG/GM" eingestellt werden kann.

HINWEIS

Wie Sie dieser Abbildung entnehmen können, ist es von entscheidender Bedeutung, bei der Übertragung festzulegen, welche Daten über welchen MIDI-Kanal gesendet werden (Seite 151).


Einsatzmöglichkeiten von MIDI

 Zeichnen Sie auf einen externen Sequenzer (z. B. einem PC) unter Verwendung der Begleitautomatik des PSR-9000 Performance-Daten (Kanäle 1 bis 16) auf. Nach der Aufzeichnung können Sie die Daten mit dem Sequenzer bearbeiten und anschließend wieder auf dem PSR-9000 abspielen (Wiedergabe).



Einstellen von: MIDI-Einstellungen zum Senden (Seite 151)
Einstellen von: Empfangsmodus für alle Kanäle auf "XG/GM".
MIDI-Einstellungen für den Empfang (Seite 152)

Steuern Sie das PSR-9000 über den als Zubehör erhältlichen MIDI-Fußcontroller Yamaha MFC10.



Einstellen von: MFC10-Einstellungen (Seite 154).

Kompatibilität von MIDI-Daten

Dieser Abschnitt behandelt grundsätzliche Fragen zur Datenkompatibilität. Können die auf dem PSR-9000 aufgezeichneten Daten von anderen MIDI-Geräten wiedergegeben werden, und kann das PSR-9000 kommerziell vertriebene Songdaten oder auf anderen Instrumenten bzw. einem Computer erzeugte Songdaten wiedergeben? Abhängig von den Eigenschaften des MIDI-Geräts oder der Daten können die Daten entweder problemlos wiedergegeben werden, oder Sie müssen vor der Wiedergabe bestimmte Operationen durchführen. Lesen sich Sie bei Problemen mit der Datenwiedergabe die nachfolgenden Hinweise durch.

■ Sequenzformat

Das "Sequenzformat" gibt die Art an, in der MIDI-Daten (z.B. zur Wiedergabe von Songs und Styles) gespeichert sind. Eine Reihe bekannter Sequenzformate, die nachfolgend beschrieben sind, sind mit dem PSR-9000 kompatibel.

Eine Wiedergabe ist nur möglich, wenn das Sequenzformat auf der Diskette mit dem auf dem MIDI-Gerät übereinstimmt.

SMF (Standard MIDI File)

Dies ist das am häufigsten verwendete Format.

Standard MIDI-Dateien gehören in der Regel einem von zwei Typen an: Format 0 oder Format 1. Viele MIDI-Geräte sind Format 0-kompatibel, und der Großteil der kommerziell vertriebenen Software ist im Format 0 aufgezeichnet.

- Das PSR-9000 ist sowohl Format 0- als auch Format 1-kompatibel.
- · Auf dem PSR-9000 erzeugte Songdaten werden automatisch als SMF Format 0 aufgezeichnet.

FSFQ

Dieses Sequenzformat ist mit vielen MIDI-Geräten von Yamaha kompatibel, einschließlich der Clavinova-Serie. Hierbei handelt es sich um ein einheitliches, häufig in der Yamaha-Software eingesetztes Format.

· Das PSR-9000 ist ESEQ-kompatibel.

ΧF



Das Yamaha XF-Format erweitert den SMF-Standard (Standard MIDI File) durch mehr Funktionalität und unbeschränkte Erweiterungsmöglichkeiten für die Zukunft.

• Bei der Wiedergabe einer XF-Datei mit Liedtexten können Sie diese Texte auf dem PSR-9000 anzeigen.

Style-Datei



Beim Style File Format (SFF) handelt es sich um Yamahas eigenes Style-Format. Es verwendet ein eindeutiges Konvertierungssystem, das auf der Basis eines breiten Spektrums von Akkordarten eine hochwertige Begleitautomatik ermöglicht.

 Das PSR-9000 verwendet intern das SFF-Format, liest als Zubehör erhältliche SFF-Style-Disketten und erzeugt unter Verwendung der Style-Aufnahmefunktion SFF-Styles.

■ Stimmzuweisungsformat

MIDI weist den Stimmen bestimmte Nummern zu, die sog. "Programmnummern". Der Standard der Numerierung (Reihenfolge der Stimmzuweisung) wird als "Stimmzuweisungsformat" bezeichnet. Wenn das Stimmzuweisungsformat der Songdaten nicht mit dem zur Datenwiedergabe verwendeten MIDI-Gerät kompatibel ist, werden die Stimmen u. U. nicht korrekt wiedergegeben.

GM System Level 1



Hierbei handelt es sich um eines der bekanntesten Stimmzuweisungsformate. Viele MIDI-Geräte sowie der Großteil der kommerziell vertriebenen Software sind GM System Level 1-kompatibel.

• Das PSR-9000 ist GM System Level 1-kompatibel.

XG



XG ist eine Erweiterung des Formats GM System Level 1. Es wurde von Yamaha mit dem Ziel entworfen, mehr Stimmen und Variationen und bessere Ausdrucksmöglichkeiten für Stimmen und Effekte zu bieten sowie die Datenkompatibilität für zukünftige Entwicklungen sicherzustellen.

• Das PSR-9000 ist XG-kompatibel.

DOC



Dieses Stimmzuweisungsformat ist kompatibel mit vielen MIDI-Geräten von Yamaha, einschließlich der Clavinova-Serie.

Außerdem ist es ein einheitliches, häufig in der Yamaha-Software eingesetztes Format.

Das PSR-9000 ist DOC-kompatibel.

HINWEIS

 Auch wenn die verwendeten Geräte und Daten die genannten Bedingungen erfüllen, kann sich der Klang je nach verwendetem MIDI-Wiedergabegerät (einschließlich des PSR-9000) leicht unterscheiden.

Anschluß eines Computers

Wenn Sie das PSR-9000 (über die TO HOST-Buchse oder die MIDI-Buchsen) an einen Computer anschließen, können Sie die enormen Vorteile hinsichtlich Verarbeitungsmöglichkeiten und flexibler Bearbeitung von Computer-gesteuerter Musik ausnutzen. Die Verbindung kann auf zwei Arten hergestellt werden:


- Über die MIDI-Buchsen des PSR-9000
- Über die TO HOST-Buchse

■ Anschluß über MIDI-Buchsen des PSR-9000

Verbinden Sie unter Ausnutzung einer auf dem PC installierten MIDI-Schnittstelle die MIDI-Buchsen des PCs und des PSR-9000 miteinander.

Verwenden Sie dazu ein spezielles MIDI-Kabel.


 Ist auf dem Computer eine MIDI-Schnittstelle installiert, verbinden Sie die MIDI OUT-Buchse des PCs mit der MIDI IN-Buchse des PSR-9000.
 Bringen Sie den HOST SELECT-Schalter in die Stellung "MIDI".




HINWEIS

- In den Anschauungsbeispielen werden die MIDI A-Buchsen verwendet.
- Wenn Sie das PSR-9000 als 16-kanalige Multi-Timbre-Klangquelle verwenden, sollten Sie das andere MIDI-Gerät an die Buchse MIDI A IN (und nicht an MIDI B IN) anschließen.
- Sie können zwar ein MIDI-Gerät an die MIDI B IN-Buchse anschließen, in diesem Fall können Sie das PSR-9000 jedoch nicht als Multi-Timbre-Klangquelle einsetzen, da sich der MIDI-Empfangsmodus für die MIDI B-Buchse (S. 118) nicht auf "XG/GM" einstellen läßt.

• Wenn Sie eine MIDI-Schnittstelle mit einem Macintosh-Computer verwenden, verbinden Sie die serielle RS 422-Schnittstelle des Computers (Modem-/Drucker-Schnittstelle) mit der MIDI-Schnittstelle. Verbinden Sie anschließend die MIDI OUT-Buchse der MIDI-Schnittstelle mit der MIDI IN-Buchse des PSR-9000 (siehe Abbildung). Bringen Sie den HOST SELECT-Schalter des PSR-9000 in die Stellung "MIDI".



- Befindet sich der HOST SELECT-Schalter in der Stellung "MIDI", werden über die TO HOST-Buchse einund ausgehende Daten ignoriert.
- Passen Sie bei Benutzung eines Macintosh-Computers in der Anwendungs-Software die Clock-Einstellung für die MIDI-Schnittstelle an die Einstellung der verwendeten MIDI-Schnittstelle an. Einzelheiten hierzu finden Sie im Benutzerhandbuch der verwendeten Software.
- Verwenden Sie den Yamaha UX256, falls der Rechner eine USB-Anschlußstelle besitzt.




■ Anschluß über TO HOST-Buchse

Verbinden Sie die serielle Schnittstelle des PCs (Schnittstelle RS-232C oder RS-422) mit der TO HOST-Buchse des PSR-9000.

Für die Verbindung benötigen Sie ein zum PC-Typ passendes (als Zubehör erhältliches) Kabel (siehe unten).


● IBM-PC/AT-Serie

Verbinden Sie die RS-232C-Schnittstelle des Computers mit der TO HOST-Buchse des PSR-9000. Verwenden Sie dazu ein serielles Kabel (D-SUB 9P -> MINI DIN 8P, gekreuzt). Bringen Sie den HOST SELECT-Schalter des PSR-9000 in die Stellung "PC-2".



Macintosh-Serie

Verbinden Sie die RS-422-Schnittstelle (Modem-/Drucker-Schnittstelle) des Computers mit der TO HOST-Buchse des PSR-9000. Verwenden Sie dazu ein serielles Kabel (System-Peripheriekabel, 8 Bit). Bringen Sie den HOST SELECT-Schalter des PSR-9000 in die Stellung "Mac".



Stellen Sie in der verwendeten Sequenzer-Software den Takt für die MIDI-Schnittstelle auf 1 MHz ein.

Einzelheiten hierzu finden Sie im Benutzerhandbuch der verwendeten Software.

Einzelheiten zu den notwendigen MIDI-Einstellungen für Computer und Sequenzer-Software finden Sie in den entsprechenden Benutzerhandbüchern.

Informationen zur Thru Port-Funktion

Wenn an die TO HOST-Buchse des PSR-9000 ein PC angeschlossen ist, können Sie mit dieser Funktion auf außergewöhnlich flexible und umfassende Weise den Leitweg von eingehenden MIDI-Daten steuern.

Sie können beispielsweise selektiv bestimmte Parts der Songdaten über einen Computer wiedergeben, wobei das PSR-9000 bestimmte Parts des Songs verarbeitet, während andere Parts auf einem zusätzlich angeschlossenen Tongenerator abgespielt werden (siehe Abbildung).

Nehmen Sie im Display MIDI SYSTEM (Seite 150) die gewünschten THRU PORT-Einstellungen für das PSR-9000 vor (siehe nachfolgende Beschreibung), und geben Sie die entsprechenden Anschluß-Einstellungen auf dem Rechner/in der Sequenzer-Software ein.

| MIDI IN | MIDI-Daten und Anschlußzuweisungen werden an das PSR-9000 übertragen. |
|--------------------|--|
| MIDI OUT B | min DN 8-pin |
| F3N-9000 \ | Nehmen Sie im Display MIDI SYSTEM (Seite 150) die Einstellung für THRU |
| R-9000 erkannt und | PORT vor. |


Tongenerator

| THRU PORT | Kommentare |
|-----------|--|
| NO THRU | Alle vom Computer eingehenden MIDI-Daten werden vom PSR-9000 erkannt und nicht über die MIDI B OUT-Buchse gesendet. |
| THRU | Alle vom Computer eingehenden MIDI-Daten werden vom PSR-9000 erkannt und unverarbeitet über die MIDI B OUT-Buchse gesendet. In diesem Fall funktioniert die MIDI B OUT-Buchse als MIDI THRU. |
| OFF | Das PSR-9000 erkennt nur die Anschluß 1 zugewiesenen vom PC eingehenden MIDI-Daten. Die Daten werden nicht über die MIDI B OUT-Buchse gesendet. Alle nicht Anschluß 1 zugewiesenen MIDI-Daten werden weder erkannt noch gesendet. |
| 1-8 | Das PSR-9000 erkennt nur die Anschluß 1 zugewiesenen vom PC eingehenden MIDI-Daten. Daten, die der hier eingestellten Anschlußnummer zugewiesen sind, werden über die MIDI B OUT-Buchse gesendet. Nicht dem hier eingestellten Anschluß oder Anschluß 1 zugewiesene MIDI-Daten werden weder erkannt noch gesendet. |

MIDI-Funktionen

Das PSR-9000 verfügt über eine Reihe von MIDI-Funktionen, dank derer Sie es auch in den komplexesten MIDI-Systemen effektiv einsetzen können.

Allgemeine Vorgehensweise



Die Verfahren für die einzelnen Funktionen in Schritt 5 bzw. 6 werden in den nachfolgenden Erklärungen dargestellt.

System-Einstellungen

Die nachfolgenden Erklärungen beziehen sich auf Schritt 5 der allgemeinen Vorgehensweise auf Seite 150.

■ Lokale Steuerung

Mit "Local Control" ist gemeint, daß der interne Tongenerator normalerweise über die PSR-9000-Tastatur gesteuert wird, wodurch die internen Stimmen direkt über die Tastatur gespielt werden können. Dieser Zustand wird als "Local Control on" bezeichnet, da der interne Tongenerator lokal über die Tastatur des Instruments gesteuert wird. Die lokale Steuerung kann jedoch ausgeschaltet werden, so daß Sie auf der Tastatur spielen können, ohne die internen Stimmen zu erzeugen und dennoch die entsprechenden MIDI-Daten über den MIDI OUT-Anschluß zu übertragen. Gleichzeitig kann der interne Tongenerator MIDI-Daten verarbeiten, die über den MIDI IN-Anschluß auf Kanälen im XG/GM-Modus empfangen werden. Auf diese Weise kann beispielsweise ein externer MIDI-Sequenzer die internen PSR-9000-Stimmen erzeugen, während von der PSR-9000-Tastatur aus ein externer Tongenerator gesteuert wird.

■ Clock, Receive Transpose und Thru Port

Clock

Legt fest, ob das PSR-9000 durch den internen Taktgeber oder durch ein von einem externen Gerät stammendes MIDI-Taktsignal gesteuert wird. Wird nur das PSR-9000 verwendet, lautet die Standardeinstellung INTERNAL. Wenn Sie das PSR-9000 mit einem externen Sequenzer, MIDI-Computer oder anderen MIDI-Gerät verwenden und das PSR-9000 mit dem externen Gerät synchronisieren möchten, stellen Sie hier EXTERNAL ein. In diesem Fall muß das externe Gerät mit dem MIDI IN-Anschluß des PSR-9000 verbunden sein, und es muß ein entsprechendes MIDI-Taktsignal senden.

Senden von Taktsignalen (Transmit Clock)

Stellt die Übertragung von MIDI-Taktsignalen ein oder aus.

Ist hier OFF eingestellt, werden keine MIDI-Takt- oder START/STOP-Signale gesendet.

● Transponieren eingehender Daten (Receive Transpose)

Ist der Parameter RECEIVE TRANSPOSE auf OFF eingestellt, werden vom PSR-9000 empfangene Daten nicht transponiert. In der Einstellung ON hingegen werden die Daten entsprechend der aktuellen Transpositionseinstellung für Songs transponiert.

● Thru Siehe Seite 149.

■ Nachrichtenschalter (MESSAGE SW)

Der Parameter SYS/EX. TRANSMIT schaltet die MIDI-Übertragung exklusiver MIDI-System-Nachrichten ein oder aus. Der Parameter SYS/EX. RECEIVE schaltet den MIDI-Empfang von auf externen Geräten generierten exklusiven MIDI-Nachrichten ein oder aus. Der Parameter CHORD SYS/EX. TRANSMIT schaltet die MIDI-Übertragung exklusiver MIDI-Akkord-Nachrichten (Akkorderkennung – Grundton und Typ) ein oder aus. Der Parameter CHORD SYS/EX. RECEIVE schaltet den MIDI-Empfang von auf externen Geräten generierten exklusiven MIDI-Akkord-Nachrichten ein oder aus.

Einstellungen zum Senden

Auf dieser Displayseite können Sie festlegen, welche Stimmen und Parts des PSR-9000 über welche der 32 vorhandenen MIDI-Kanäle übertragen werden sowie welche Datentypen auf jedem Kanal übertragen werden. Die nachfolgenden Erklärungen beziehen sich auf Schritt 5 der allgemeinen Vorgehensweise auf Seite 150.



HINWEIS

 Über die Kanäle 1 - 16 werden die MIDI A-Buchsen oder die TO HOST-Buchse verarbeitet; die Kanäle 1 - 16 eines zweiten MIDI-Anschlusses oder -Geräts werden als Kanäle 17 - 32 über die MIDI B-Buchsen behandelt.

Einstellungen für den Empfang

Auf dieser Displayseite können Sie den MIDI-Empfangsmodus für jeden MIDI-Kanal des PSR-9000 sowie die auf jedem Kanal empfangenen Datentypen festlegen. Die nachfolgenden Erklärungen beziehen sich auf Schritt 5 der allgemeinen Vorgehensweise auf Seite 150.

Der Rx MONITOR zeigt an, wenn auf einem der 32 MIDI-Kanäle Daten empfangen werden: Werden auf einem Kanal bzw. mehreren Kanälen Daten empfangen, blinken die entsprechenden Punkte (1 - 32) kurz



- HINWEIS

 Über die Kanäle 1 - 16 werden die MIDI A-Buchsen oder die TO HOST-Buchse verarbeitet; die Kanäle 1 - 16 eines zweiten MIDI-Anschlusses oder -Geräts werden als Kanäle 17 - 32 über die MIDI B-Buchsen behandelt.

Schaltet den Empfang des angegebenen Datentyps ein oder aus.

Einzelheiten zu Datentypen finden Sie weiter unten.

Wählen Sie für den ausgewählten Kanal einen Modus aus. Einzelheiten zu den Empfangsmodi finden Sie weiter unten.

Wählen Sie einen Kanal aus

MIDI-Empfangsmodus

| OFF | Es werden keine MIDI-Daten empfangen. |
|----------------|--|
| XG/GM | Dies ist der "Multi-Timbre"-Modus, in dem der entsprechende Kanal des internen XG/GM-Tongenerators direkt durch die empfangenen MIDI-Daten gesteuert wird. XG/GM kann nur mit den Kanälen 1 - 16 und nicht mit den Kanälen 17 - 32 verwendet werden. |
| RIGHT 1 | Der Part RIGHT 1 wird durch die MIDI-Daten gesteuert, die auf dem entsprechenden Kanal empfangen werden. |
| RIGHT 2 | Der Part RIGHT 2 wird durch die MIDI-Daten gesteuert, die auf dem entsprechenden Kanal empfangen werden. |
| RIGHT 3 | Der Part RIGHT 3 wird durch die MIDI-Daten gesteuert, die auf dem entsprechenden Kanal empfangen werden. |
| LEFT | Der Part LEFT wird durch die MIDI-Daten gesteuert, die auf dem entsprechenden Kanal empfangen werden. |
| KEYBOARD | Vom PSR-9000 empfangene MIDI-Notendaten erzeugen die entsprechenden Noten genauso wie auf der Tastatur gespielte Noten. |
| ACMP RHYTHM1~2 | Die empfangenen Noten werden als Noten für die Begleit-Parts RHYTHM 1 und RHYTHM 2 verwendet. |
| ACMP BASS | Die empfangenen Noten werden als Noten für den Begleit-Part BASS benutzt. |
| ACMP CHORD1~2 | Die empfangenen Noten werden als Noten für die Begleit-Parts CHORD 1 und CHORD 2 benutzt. |
| ACMP PAD | Die empfangenen Noten werden als Noten für das Begleit-Pad benutzt. |
| ACMP PHRASE1~2 | Die empfangenen Noten werden als Noten für die Begleit-Parts PHRASE 1 und PHRASE 2 benutzt. |

Datentypen in den MIDI-Displays TRANSMIT und RECEIVE


Program Change-Daten entsprechen den Stimmen- oder "Patch"-Nummern.


Pitch Bend......Siehe Seite 54.

After Tch.....Siehe Seite 55.

Einstellungen für den Grundton

Die "Note On/Off"-Nachrichten, die auf den eingeschalteten Kanälen empfangen werden, werden im Tastaturbereich der Begleitung als Grundtöne erkannt. Die Grundtöne werden unabhängig von den Bedienfeld-Einstellungen des PSR-9000 für Begleitung und Trennpunkt erkannt. Die nachfolgenden Erklärungen beziehen sich auf Schritt 5 der allgemeinen Vorgehensweise auf Seite 150.





Drücken Sie hier, um alle Kanäle auszuschalten.

Schalten Sie die gewünschte Spur ein (ON) oder aus (OFF).

HINWEIS


 Über die Kanäle 1 - 16 werden die MIDI A-Buchsen oder die TO HOST-Buchse verarbeitet; die Kanäle 1 - 16 eines zweiten MIDI-Anschlusses oder -Geräts werden als Kanäle 17 - 32 über die MIDI B-Buchsen behandelt.

- HINWEIS

 Sind mehrere Kanäle gleichzeitig eingeschaltet, wird der Grundton aus den aus mehreren Kanälen zusammengestellten empfangenen MIDI-Daten erkannt.

Einstellungen für die Akkorderkennung

Die "Note On/Off"-Nachrichten, die auf den eingeschalteten Kanälen empfangen werden, werden im Tastaturbereich der Begleitung als Akkorde erkannt. Die zu erkennenden Akkorde hängen von der jeweiligen Akkordspielmethode des PSR-9000 ab. Die Akkorde werden unabhängig von den Bedienfeld-Einstellungen des PSR-9000 für Begleitung und Trennpunkt erkannt. Die nachfolgenden Erklärungen beziehen sich auf Schritt 5 der allgemeinen Vorgehensweise auf Seite 150.





Drücken Sie hier, um alle Kanäle auszuschalten.

Schalten Sie die gewünschte Spur ein (ON) oder aus (OFF).

- HINWEIS

 Über die Kanäle 1 - 16 werden die MIDI A-Buchsen oder die TO HOST-Buchse verarbeitet; die Kanäle 1 - 16 eines zweiten MIDI-Anschlusses oder -Geräts werden als Kanäle 17 - 32 über die MIDI B-Buchsen behandelt.


/ Jim Hinweis

 Sind mehrere Kanäle gleichzeitig eingeschaltet, wird der Akkord aus den aus mehreren Kanälen zusammengestellten empfangenen MIDI-Daten erkannt.

Speichern der MIDI-Einstellungen

Mit dieser Funktion können benutzerdefinierte MIDI-Einstellungen im Flash-ROM gespeichert werden.

Die nachfolgenden Erklärungen beziehen sich auf Schritt 6 der allgemeinen Vorgehensweise auf Seite 150.




HINWEIS

 Da alle MIDI-Einstellungen im Flash-ROM gespeichert werden, werden alle Daten auf dem Speicherplatz für MIDI-Einstellungen gelöscht und mit den neuen Einstellungen überschrieben. Dies gilt auch für die vorprogrammierten MIDI-Einstellungen. Wenn Sie die voreingestellten Daten gelöscht haben, können Sie mit Hilfe der Restore-Funktion (Seite 130) eine Kopie dieser Daten von den mitgelieferten Disketten herunterladen (Seite 6).

MFC10-Einstellungen

Sie können dem an das PSR-9000 angeschlossenen, als Zubehör erhältlichen MIDI-Fußcontroller Yamaha MFC10 verschiedene Funktionen zuweisen. Schließen Sie den MFC10 an die MIDI B-Buchsen an, und folgen Sie den Anweisungen im Display, um den MIDI-Kanal für die MFC10-Nachrichten einzustellen.

Das PSR-9000 verfügt über zwei Methoden zum Einrichten: die einfache (Easy Setup) und die vollständige (Full Setup).




- HINWEIS

 Wenn die MIDI B-Buchsen mit dem MFC10 verbunden sind, sind die Funktionen für den MIDI B-Anschluß eingeschränkt. Einzelheiten hierzu finden Sie unter "MIDI-Datenformat" (Seite 192).

Die nachfolgenden Erklärungen beziehen sich auf Schritt 5 der allgemeinen Vorgehensweise auf Seite 150.


■ Easy Setup

Folgen Sie den Anleitungen im Display, um das unten abgebildete Vorlagen-Display aufzurufen.





■ Full Setup

Sie können eigene Original-Einstellungen erzeugen und diese als Vorlagen speichern. Folgen Sie den Anleitungen im Display, um das unten abgebildete Vorlagen-Display aufzurufen.




 Weisen Sie den fünf Fußcontrollern verschiedene Funktionen zu.





Wählen Sie die Zielvorlage aus.



Drücken Sie auf die Taste [NEXT], um die markierte Easy Setup-Vorlage zu aktivieren.

Ziehen Sie das MIDI-Kabel aus der MIDI OUT B-Buchse, und schließen Sie den Fußcontroller MFC10 an.

HINWEIS

Da alle MFC10-Einstellungen im Flash-ROM gespeichert werden, werden alle Daten auf dem Speicherplatz für MFC10-Einstellungen gelöscht und mit den neuen Einstellungen überschrieben. Dies gilt auch für die vorprogrammierten MFC10-Einstellungen. Wenn Sie die voreingestellten Daten gelöscht haben, können Sie mit Hilfe der Restore-Funktion (Seite 130) eine Kopie dieser Daten von den mitgelieferten Disketten herunterladen (Seite 6).



- Während Sie den MFC10 auf dem PSR-9000 einrichten, muß die MIDI OUT-Buchse des PSR-9000 über ein MIDI-Kabel mit der MIDI IN-Buchse des MFC10 verbunden sein. Sie sollten dieses Kabel jedoch entfernen, während Sie den MFC10 verwenden, da das PSR-9000 u. U. überflüssige MIDI-Nachrichten sendet.
- Um den MFC10-Spiel-Modus zu verlassen, drücken Sie im Display MIDI TEMPLATE (Seite 150) auf die Display-Taste [CANCEL].
- Der Status (ein/aus) des MFC10-Spiel-Modus wird im Flash-ROM gespeichert und bleibt auch nach Ausschalten des Instruments erhalten.

Anhang

Fehlerbehebung

| PROBLEM | MÖGLICHE URSACHE/LÖSUNG |
|--|--|
| Die Lautsprecher erzeugen beim Ein- und Ausschalten des Geräts stets ein ploppendes Geräusch. | Das ist normal und braucht Sie nicht zu beunruhigen. |
| Durch die Benutzung eines Mobiltelefons (Handys) entsteht ein Störgeräusch. | Der Gebrauch von Mobiltelefonen in unmittelbarer Nähe zum PSR-9000 kann Interferenzen hervorrufen. Um dies zu vermeiden, schalten Sie das Telefon aus, oder verwenden Sie es in größerem Abstand zum PSR-9000. |
| Es wird kein Klang erzeugt. | Die Lautstärken der Stimmen R1/R2/R3/L (Mischpult) sind möglicherweise zu niedrig eingestellt. Überprüfen Sie die Lautstärkeeinstellungen der Stimmen (Seite 25). Die Local Control-Funktion ist möglicherweise ausgeschaltet. Stellen Sie sicher, daß die lokale Steuerung eingestellt ist (Seite 151). Die Lautstärke ([MASTER VOLUME]-Regler oder Fußpedal) ist auf Minimalstellung eingestellt. Stellen Sie die Lautstärkeregler ([MASTER VOLUME] oder Fußpedal) auf einen geeigneten Pegel. Sind die gewünschten Parts eingeschaltet? (Taste [PART ON/OFF] – Seite 53). An der PHONES-Buchse ist ein Kopfhörer angeschlossen. Stöpseln Sie den Kopfhörer aus. In den LOOP SEND-Buchsen befindet sich ein Stecker. Entfernen Sie den Stecker aus den LOOP SEND-Buchsen. Ist der Fußschalter mit dem Anschluß FOOT VOLUME verbunden? Die Taste [FADE IN/OUT] ist aktiviert und hat den Endpunkt erreicht, so daß der Sound stummgeschaltet ist. Drücken Sie die Taste [FADE IN/OUT], so daß die Anzeige erlischt. Prüfen Sie, ob die Lautsprecher ein- oder ausgeschaltet sind (Seite 142). Wenn die Lautsprecher ausgeschaltet sind, wird kein Klang erzeugt. |
| Es werden nicht alle gleichzeitig gespielten Noten erzeugt. Die Begleitautomatik scheint beim Spielen auf der Tastatur auszusetzen. | Wahrscheinlich wird die maximale Polyphonie des PSR-9000 überschritten. Das PSR-9000 kann insgesamt – für die Stimmen R2, R3, L sowie für Begleitautomatik, Songs und Multi Pad-Noten – bis zu 126 Noten gleichzeitig spielen. Wird die maximale Polyphonie überschritten, wird die Wiedergabe der zuerst gespielten Note abgebrochen, um die zuletzt gespielte Note wiederzugeben. Dies wird als "Priorität der letzten Note" bezeichnet. |
| Die Begleitung oder der Song werden trotz Drücken der Taste [START/STOP] nicht wiedergegeben. Die Multi-Pads werden nicht abgespielt, obwohl eine der MULTI PAD-Tasten gedrückt wird. | Der MIDI-Taktgeber ist möglicherweise auf "EXTERNAL" eingestellt. Stellen Sie sicher, daß er auf "INTERNAL" eingestellt ist (Seite 151). |
| Die Begleitautomatik startet nicht, obwohl die Synchronstart- funktion aktiviert ist und eine Taste angeschlagen wird. | Möglicherweise versuchen Sie, die Begleitung mit einer Taste im Tastaturbereich für die rechte Hand zu starten. Um die Begleitung mit der Synchronstartfunktion zu starten, müssen Sie eine Taste im Tastaturbereich für die linke Hand (Bereich der Begleitautomatik) anschlagen. |
| Bestimmte Noten werden mit der falschen Tonhöhe wieder- gegeben. | Stellen Sie sicher, daß der Wert für das Tonleiter-Tuning für diese Noten auf "0" gestellt ist (Seite 134). |
| Begleitakkorde werden unabhängig vom Trennpunkt oder vom Tastaturbereich, in dem die Akkorde erzeugt werden, erkannt. | Prüfen Sie, ob die Akkordspielmethode "Full Keyboard" aktiviert ist. Ist diese Akkordspielmethode eingestellt, werden Akkorde unabhängig von der Position des Trennpunkts auf der gesamten Tastatur erkannt. |
| Die Harmony-Funktion funktioniert nicht. | Die Harmony-Funktion l\u00e4\u00df sich nicht aktivieren, wenn die Akkordspielmethode "Full Keyboard" ausgew\u00e4hlt ist. W\u00e4hlen Sie eine daf\u00fcr geeignete Akkordspielmethode aus. |

| PROBLEM | MÖGLICHE URSACHE/LÖSUNG |
|---|--|
| Es werden keine MIDI-Daten über die MIDI A-Buchsen gesendet oder empfangen, obwohl die MIDI-Kabel ord- nungsgemäß verbunden sind. | Die MIDI-Buchsen können nur verwendet werden, wenn der HOST SEL- ECT-Schalter sich in der Stellung "MIDI" befindet. Alle anderen Stellun- gen ("Mac", "PC-1" und "PC-2") sind für den direkten Datenaustausch mit einem Computer reserviert. |
| Wenn Sie bei der Verwendung der Vocal Harmony-Funktion Verzerrungen oder Verstimmungen feststellen, erfaßt das Mikrofon (neben Ihrer Stimme) vermutlich Nebengeräusche, z.B. den Klang der Begleitautomatik des PSR-9000. Insbesondere Baßtöne können die Vocal Harmony-Funktion negativ beeinflussen. | In diesem Fall sollten Sie sicherstellen, daß so wenig Nebengeräusche wie möglich vom Mikrofon erfaßt werden: Singen Sie so nahe wie möglich am Mikrofon. Benutzen Sie ein unidirektionales Mikrofon. Reduzieren Sie die Lautstärke von Begleitung oder Songwiedergabe oder den MASTER VOLUME-Regler. Stellen Sie das Mikrofon so weit entfernt wie möglich von den Lautsprechern des Instruments auf. Verringern Sie im Display MIC SETUP (Seite 70) mit der Funktion "3 Band EQ" das Niedrigfrequenzband "EQ LOW". |
| Beim Wechsel einer Stimme ändert sich der zuvor ausge- wählte Effekt. | Dies ist normal, da für jede Stimme passende Voreinstellungen programmiert sind, die automatisch aufgerufen werden, wenn die entsprechenden Voice Set-Parameter eingeschaltet sind (Seite 139). |
| Zwischen den auf der Tastatur gespielten Noten gibt es leichte Unterschiede in der Klangqualität. Einige Stimmen besitzen einen Looping-Klang. Je nach Stimme sind in hohen Tonlagen Nebengeräusche oder ein Vibrato wahrnehmbar. | Dies ist eine normale Folge des Sampling-Systems des PSR-9000. |
| Einige Stimmen verändern beim Spielen im oberen oder unteren Register die Tonlage um eine Oktave. | Manche Stimmen besitzen eine Tonhöhegrenzwert, bei dessen Überschreiten die Tonhöhe automatisch verschoben wird. Dies ist normal. |
| Die Begleitautomatik ändert sich nicht, auch wenn ein anderer Akkord gespielt wird, oder der Akkord wird nicht erkannt. | Vergewissern Sie sich, daß Sie im Tastaturbereich der linken Hand spielen. Möglicherweise verwenden Sie im Fingered-Modus die Ein-Finger-Methode oder umgekehrt. Benutzen Sie die richtige Art von Akkordgriffen für die ausgewählte Akkordspielmethode der Begleitautomatik. |
| Der für den freien Speicherplatz angezeigte Wert stimmt nicht mit dem tatsächlichen Wert überein. | Der angezeigte Wert ist ein Näherungswert. |
| Disketten-Operationen, insbesondere das Speichern von Wave-Daten auf Diskette, nehmen viel Zeit in Anspruch. | Dies ist normal. Es nimmt ca. acht Minuten in Anspruch, Daten im Umfang von 1 MB auf Diskette zu speichern. |
| Die Vocal Harmony-Funktion erzeugt nicht die richtigen Harmonienoten. | Vergewissern Sie sich, daß Sie für den aktuellen Vocal Harmony-Modus die richtige Methode zur Bestimmung der Harmonienoten verwenden. Siehe Seite 71. |
| Die Stimme erzeugt extrem laute Töne. | Bestimmte Stimmen können je nach Mischpult-Einstellung des harmonischen Gehalts und/oder der Helligkeit überlaute Töne erzeugen. Dies ist eine unvermeidliche Folge des Tongenerierungs- und Tonverarbeitungssystems des PSR-9000. Ändern Sie die genannten Einstellungen, um störende Geräusche zu vermeiden. |
| Der Klang ist verzerrt oder verrauscht. | Möglicherweise ist der MASTER VOLUME-Regler zu hoch eingestellt. Dies kann durch Effekte verursacht sein. Schalten Sie alle nicht benötigten Effekte (insbesondere die Verzerreffekte) aus. Einige Einstellungen der Filterresonanz im Display "Custom Voice Creator" können einen verzerrten Klang erzeugen. Ist das Niedrigfrequenzband im Master Equalizer-Display zu hoch eingestellt (Mischpult – Seite 125)? Trifft dies auf die gesampelte Stimme zu, wurden die Samples möglicherweise mit zu hohem Pegel aufgenommen. (Siehe Seite 72.) |
| Ein seltsamer "umrahmter" oder "doppelter" ist Ton zu hören. Der Klang variiert bei jedem Anschlagen der Tasten leicht. | Überprüfen Sie, ob die Parts R1 und R2 auf "ON" gestellt sind und ob beide Parts in der gleichen Stimme gespielt werden. Wenn Sie Daten über die MIDI OUT-Buchse des PSR-9000 an einen Sequenzer und anschließend wieder zurück zum MIDI IN-Eingang leiten, sollten Sie die lokale Steuerung ausschalten (Seite 151), um eine MIDI-Rückkopplung zu vermeiden. |
| Wenn im Diskettenlaufwerk eine Diskette eingelegt ist, leuchtet automatisch das Lämpchen für [DISK IN USE] auf, und die Daten werden automatisch geladen, obwohl keine Diskettenfunktionen ausgeführt wurden. | Wenn FD CACHE (Seite 142) auf "ON" gestellt ist, ist dies normal und braucht Sie nicht zu beunruhigen. Wenn Sie Daten nicht in den Cache- Speicher laden möchten, entnehmen Sie die Diskette. Sie können auf dem Bedienfeld weiterhin Funktionen ausführen, ohne daß der automa- tische Cache-Ladevorgang gestört wird. |

Stichwortverzeichnis


| A | DSP (9)125 | Н |
|-----------------------------------|-------------------------------|---|
| Aftertouch55, 137 | Duet | Hall 57, 123, 124, 141 |
| Akkordanpassung | Dynamics109 | Harmonie/Echo |
| Akkorderkennung | E | Harmonischer Gehalt 123 |
| Akkordnote | _ | Helligkeit |
| Akkordspielmethode (Fingering) 58 | Effektartliste | HOST SELECT-Schalter 12, 145 |
| All | Effektblock | Höchste Taste |
| Angewendete Effekte | Effekte-Signalfluß | - |
| Anschlag | Effektparameter | |
| Anschlagdynamik | Effekttiefe | Intro22, 136 |
| Anschlaggrenze | EG81 | |
| Arabische Tonleiter | Eigenschaft62, 128 | K |
| Attack | Ein-Finger-Methode58 | Kategorie |
| | Einfügen99 | Kennwort |
| Auto Frit Zoit | Einrichten50, 67, 178 | Konfiguration142 |
| Auto Exit-Zeit | Einzelakkordaufzeichnung100 | Konvertieren (Convert) |
| Auto Load | Element82 | Kopieren (Copy) 63, 120, 130 |
| Auto Trigger-Schwelle72 | Empfang152 | - Kopicien (Copy) 03, 120, 130 |
| AUX IN/LOOP | End-Taste74 | L |
| RETURN-Buchsen | Ending (Schlußsequenz)22, 136 | Laden (Load) 50, 62, 128 |
| B | Endpunkt77 | Lautsprecher Ein/Aus |
| | EQ125 | Lautstärke 14, 24, 57, 71, 81, 108, 123 |
| Backup | Ereignisfilter100, 103 | LCD CONTRAST-Regler |
| Bank | Ereignisliste98, 103 | |
| Bank-Anzeige | Ersetzen90 | LCD-Display |
| Bass Chord Hold21 | Exit42 | Left |
| Bass Hold | Extract | Left Hold |
| Beat-Anzeige43 | | Liedtexte |
| Bedienfeld-Logos15 | F | Lieferumfang |
| Begleitautomatik20, 58 | Fade in/out | Line Out |
| Begleitung, Lautstärke25 | (Ein-/Ausblenden)23, 60, 136 | Local Control |
| Begleitung, starten | FD Cache142 | Loop |
| Benutzerdefinierte Stimme80 | Fehlerbehebung156 | LOOP SEND-Buchsen |
| Break | Festplatteninstallation164 | Loslassen (Release) |
| C | Fill In (Füllsequenz)22 | Löschen (Clear) |
| | Filter | Löschen (Delete) 63, 92, 131 |
| Chordal69, 71 | Fingered58 | M |
| Chorus | Fixed Pitch74 | |
| Compressor | Flash-ROM50 | Main Mixer 25, 31 |
| Computer-Verbindungen148 | Flash-Style51 | Main Variation |
| Custom Voice Creator 80 | FOOT PEDAL | (Hauptsequenz) 22, 136 |
| D | SWITCH-Buchsen12 | Master Volume 14 |
| U | FOOT PEDAL | Master-EQ 125 |
| Defragmentieren63 | VOLUME-Buchse12 | Master-Tuning |
| Demo-Wiedergabe52 | Formatieren | Mehrspur-Aufzeichnung 38, 88 |
| Detune 69 | Freeze | Metronom 21, 37, 39, 142 |
| Direktzugriff43, 45 | Frequenz70, 81, 123, 125 | MFC10154 |
| Direktzugrifftabelle45 | Full Keyboard58 | MIC/LINE IN-Buchse 10 |
| Disk Direct | Funktionen 134 | MIDI 144 |
| Diskette | Fußcontroller | MIDI-Anschlüsse |
| Display42 | Fußschalter | MIDI-Datenformat |
| Display-Meldungen43 | rubschafter12, 130 | MIDI-Implementierungstabelle 208 |
| DOC15, 147 | G | MIDI-Vorlagen 150 |
| DSP35 | Gerät127 | Mikrofon |
| DSP (1)125 | Gleichmäßige Temperierung134 | Mischpult (Mixing console) 122 |
| DSP (2)125 | GM15, 147 | Modulation 54, 137 |
| DSP (3)124, 125 | Groove | MODULATION-Rad 54, 137 |
| DSP (4)35, 124, 125 | Grundlagen der Bedienung42 | Modus71 |
| DSP (5)35, 124, 125 | Grundton153 | Multi 63 |
| DSP (6)35, 124, 125 | Granaton133 | Multi Assign 140 |
| DSP (7)35, 124, 125 | | Multi Finger58 |
| DSP (8)124, 125 | | Multi Pad 34, 65, 119 |
| | | |

Stichwortverzeichnis

| Multi Pad Creator119Multi-Pad, Aufzeichnen120Musikdatenbank26 |
|--|
| N |
| Nachrichtenschalter 151 Namenseingabe 44 Netzschalter 14 Noise-Gate 70 Normalisieren (Normalize) 78 Notengrenze 83, 115 Notenständer 15 NTR 105, 114 NTSC/PAL 141 NTT 105, 114 |
| 0 |
| Oktave 18, 55, 123 On Bass 58 One Touch Setting 24, 61 Optionen 160 Organ Flutes 19, 56 Overdub 104 |
| P |
| Parametersperrung 142, 178 |
| Parametertabelle |
| PHONES-Buchse 10 PITCH BEND-Rad 54 |
| Pitchbend-Bereich |
| Poly/Mono |
| Q |
| Quantize-Funktion 92, 112 Quellakkord 105, 113 Quellgrundton 105, 113 |
| R |
| RAM 50 Random 52 Receive Transpose (Trans- |
| ponieren eingehender Daten) |
| Rehearsal |
| Repeat 52, 65, 120 Resampling 76 Resonanz 81 |
| Response 10, 35, 55, 57 Reverse 67 Revoice 108 |
| Right1 |
| Right3 |

| 8 | |
|--|---|
| Sampling40 | , 72 |
| Schlüsselbegriff | |
| Schnellaufzeichnung36 | |
| Schnellbearbeitung | |
| (Easy Edit)81, 108, | 109 |
| Schnellvorlauf | |
| Schritt88, 94, 100, 118, | |
| SCSI13, 50, | |
| Sende-Taktgeber | 151 |
| Senden | 151 |
| SIMM, Entfernen | 163 |
| SIMM-Installation | |
| Single52 | |
| Slow/Fast35, 55, | 136 |
| Soft | 136 |
| Song Creator36 | , 88 |
| Song Setup | 67 |
| Songaufnahme36 | , 88 |
| Songwiedergabe30 | , 66 |
| Sostenuto | 136 |
| Spannungswähler | |
| Speichermedien, Arbeiten mit | 127 |
| Speichermedien, Prüfen | 133 |
| Speichermedium50, | 127 |
| Speichern 19, 41, 50, 56, 62, 69, | |
| 80, 106, 119, 124, 125, | |
| Speichern (Save)50, 51, 63, 91, | |
| Spiel-Modus | |
| Sprache | 43 |
| Spur24, 36, 38, | |
| 5pui24, 50, 56, | 70, |
| 88, 90, 91, 107, | 108 |
| 88, 90, 91, 107, Start-Taste | 108 |
| 88, 90, 91, 107, | 108 74 |
| 88, 90, 91, 107, Start-Taste | 108 74 77 |
| 88, 90, 91, 107, Start-Taste Startpunkt Stereoposition (Panpot) Stimmeffekte | 108 74 77 123 , 55 |
| 88, 90, 91, 107, Start-TasteStartpunktStereoposition (Panpot) | 108 74 77 123 , 55 |
| 88, 90, 91, 107, Start-Taste | 108 74 77 123 , 55 166 , 51 |
| 88, 90, 91, 107, Start-Taste | 108 74 77 123 , 55 166 , 51 |
| 88, 90, 91, 107, Start-Taste | 108 74 77 123 , 55 166 , 51 147 |
| 88, 90, 91, 107, Start-Taste | 108 74 77 123 , 55 166 , 51 147 |
| 88, 90, 91, 107, Start-Taste | 108 74 77 123 , 55 166 , 51 147 176 62 |
| 88, 90, 91, 107, Start-Taste | 108 74 77 123 , 55 166 , 51 147 176 62 107 |
| 88, 90, 91, 107, Start-Taste | 108 74 77 123 , 55 166 , 51 147 176 62 107 |
| 88, 90, 91, 107, Start-Taste | 108 74 77 123 , 55 166 , 51 147 176 62 107 , 67 |
| 88, 90, 91, 107, Start-Taste | 108 74 77 123 , 55 166 , 51 147 176 62 107 , 67 |
| 88, 90, 91, 107, Start-Taste | 108 74 77 123 , 55 166 , 51 147 176 62 107 , 67 |
| 88, 90, 91, 107, Start-Taste | 108 74 77 123 , 55 166 , 51 147 176 62 107 , 67 |
| 88, 90, 91, 107, Start-Taste | 108 74 77 123 , 55 166 , 51 147 176 62 107 , 67 |
| 88, 90, 91, 107, Start-Taste | 108 74 77 123 , 55 166 , 51 147 176 62 107 , 67 136 |
| 88, 90, 91, 107, Start-Taste | 1087477 123 , 55 1666 , 51 147 17662 1072061 |
| 88, 90, 91, 107, Start-Taste Startpunkt Stereoposition (Panpot) 35 Stimmeffekte 35 Style 20, 25 Style-Datei 6, 15, 25, 105, Style-Liste 5tyle-Zusammensetzung Suchen 27 Sustain 35, 55, Synchronstartfunktion (Sync Start) Synchronstoppfunktion (Sync Stop) T Takt 90 Taktgeber 91 | 108 74 77 123 , 55 166 , 51 147 176 62 107 , 67 136 20 |
| 88, 90, 91, 107, Start-Taste Startpunkt Stereoposition (Panpot) Stimmeffekte 35 Stimmenverzeichnis Style 20, 25 Style-Datei 6, 15, 25, 105, Style-Liste Style-Zusammensetzung Suchen 27 Sustain 35, 55, Synchronstartfunktion (Sync Start) Synchronstoppfunktion (Sync Stop) T Takt 90 Taktgeber Talk-Einstellung | 108 74 77 123 , 55 166 , 51 147 176 62 107 , 67 136 20 61 |
| 88, 90, 91, 107, Start-Taste Startpunkt Stereoposition (Panpot) Stimmeffekte 35 Stimmenverzeichnis Style 20, 25 Style-Datei 6, 15, 25, 105, Style-Liste Style-Zusammensetzung Suchen 27 Sustain 35, 55, Synchronstartfunktion (Sync Start) Synchronstoppfunktion (Sync Stop) T Takt 90 Taktgeber Talk-Einstellung Tap Count Tap Count | 108 74 77 123 , 55 166 , 51 147 176 62 107 , 67 136 20 61 , 91 141 142 |
| 88, 90, 91, 107, Start-Taste Startpunkt Stereoposition (Panpot) Stimmeffekte 35 Stimmenverzeichnis Style 20, 25 Style-Datei 6, 15, 25, 105, Style-Liste Style-Manager Suyle-Zusammensetzung Suchen 27 Sustain Synchronstartfunktion (Sync Start) Synchronstoppfunktion (Sync Stop) T Takt 90 Taktgeber Talk-Einstellung Tap Count Tap Tempo-Funktion 23 | 1087477 123 , 55 166 , 51 147 17662 10761206141 142 , 60 |
| 88, 90, 91, 107, Start-Taste Startpunkt Stereoposition (Panpot) Stimmeffekte 35 Stimmenverzeichnis Style 20, 25 Style-Datei 6, 15, 25, 105, Style-Liste 5tyle-Manager Style-Zusammensetzung 27 Sustain 35, 55, Synchronstartfunktion (Sync Start) Synchronstoppfunktion (Sync Stop) T Takt 90 Taktgeber Talk-Einstellung 7ap Count Tap Tempo-Funktion 23 Tastatur transponieren 23 | 1087477 123 , 55 166 , 51 147 17662 1076120612051 |
| 88, 90, 91, 107, Start-Taste Startpunkt Stereoposition (Panpot) 35 Stimmeffekte 35 Stimmenverzeichnis 20, 25 Style 6, 15, 25, 105, Style-Datei 6, 15, 25, 105, Style-Liste 27 Suyle-Ananger 27 Sustain 35, 55, Synchronstartfunktion (Sync Start) Synchronstoppfunktion (Sync Stop) T Takt Takt 90 Taktgeber 7alk-Einstellung Tap Count 23 Tastatur transponieren 7astatur, Drum-Belegung | 1087477 123 , 55 166 , 51 147 17662 1076120612055 174 |
| 88, 90, 91, 107, Start-Taste Startpunkt Stereoposition (Panpot) Stimmeffekte 35 Stimmenverzeichnis Style 20, 25 Style-Datei 6, 15, 25, 105, Style-Liste 5tyle-Zusammensetzung Suchen 27 Sustain 35, 55, Synchronstartfunktion (Sync Start) Synchronstoppfunktion (Sync Stop) T Takt 90 Taktgeber Talk-Einstellung 7ap Count Tap Tempo-Funktion 23 Tastatur transponieren 7astatur, Drum-Belegung Tastatur-Percussion 7astatur-Percussion | 1087477 123 , 55 166 , 51 147 17662 107 , 67 1362061 141 142 , 6055 17454 |
| 88, 90, 91, 107, Start-Taste | 1087477 123 , 55 166 , 51 147 17662 107 , 67 1362061 141 142 , 6055 17454 2210 |
| 88, 90, 91, 107, Start-Taste Startpunkt Stereoposition (Panpot) 35 Stimmeffekte 35 Style 20, 25 Style-Datei 6, 15, 25, 105, Style-Liste 5tyle-Zusammensetzung Suchen 27 Sustain 35, 55, Synchronstartfunktion (Sync Start) Synchronstoppfunktion (Sync Stop) T Takt 90 Taktgeber 12 Talk-Einstellung 23 Tastatur transponieren 23 Tastatur, Drum-Belegung 12 Tastatur-Percussion 12 Technische Daten 12 Tempo 42 | 1087477 123 , 55 166 , 51 147 17662 10761206155 17455 17454 2210 , 60 |
| 88, 90, 91, 107, Start-Taste | 1087477 123 , 55 166 , 51 147 17662 10761206155 17455 17454 210 , 60 149 |

| The second secon | |
|--|--|
| Tonstärke | 51 35 |
| U | |
| Ultra-Schnellstart | 63 |
| V | |
| Vertauschen (Swap) 0 Verzeichnis 0 Verzeichnis, bearbeiten 12 Verzögerung 69, 8 Vibrato 56, 57, 69, 8 Video out 12, 12 Vocal Harmony 15, 32, 6 Vocal Harmony-Modus 69, 7 Vocal Harmony-Typ 69, 7 Voice Set 12 Vollbearbeitung (Full Edit) 82, 110, 112, 1 Voreingestellter Style (Preset-Style) 9 Vorsichtsmaßregeln 9 9 | 56 32 81 81 41 68 71 33 71 39 |
| W | |
| Wave | 83 66 |
| XF | |



⚠ WARNING


- Be careful not to drop any screws inside the instrument during installation (this can be prevented by keeping the hard disk unit and cover away from the instrument while attaching). If this does happen, be sure to remove the screw(s) from inside the unit before turning the power on. Loose screws inside the instrument can cause improper operation or serious damage. If you are unable to retrieve a dropped screw, consult your Yamaha dealer for advice.
- Install the SIMM modules or the hard disk unit carefully as described in the procedure below. Improper installation can cause shorts which may result in irreparable damage and pose a fire hazard.
- Do not attempt to disassemble or modify the internal components in any way.

⚠ VORSICHT

- Achten Sie darauf, keine Schrauben ins Instrument während der Installation fallen zu lassen (Dies kann dadurch verhindert werden, daß die Festplatte und die Abdeckung vom Instrument weggehalten werden, wenn diese angebracht werden). Wenn dies passiert, stellen Sie sicher, daß die Schrauben aus dem Gehäuse entfernt werden, bevor das Gerät eingeschaltet wird. Lose Schrauben im Instrument können einen fehlerhaften Betrieb oder schweren Schaden verursachen. (Falls Sie eine im Geräteinneren verlorene Schraube nicht wiederfinden können, wenden Sie sich an Ihren Yamaha-Händler und fragen Sie um Rat.)
- Installieren Sie die SIMM-Module oder die Festplatte sorgfältig, wie in der Vorgehensweise unten beschrieben. Unsachgemäße Installation kann Kurzschlüsse verursachen, die zu irreparablem Schaden führen und eine Feuergefahr darstellen können.
- Versuchen Sie nicht, die internen Komponenten zu zerlegen oder zu modifizieren.

ATTENTION

- Prenez garde à ne pas laisser tomber une vis à l'intérieur de l'instrument au cours de l'installation (pour ce faire, gardez l'unité de disque dur et le couvercle à distance de l'instrument lorsque vous le fixez). Si une vis vient à tomber dans l'instrument, veillez à la retirer avant de remettre l'unité sous tension. Si une vis se trouve à l'intérieur de l'instrument, vous risquez de provoquer un dysfonctionnement ou une panne importante. (Si vous n'arrivez pas à retirer une vis de l'intérieur de l'unité, consultez votre revendeur
- Installez les modules SIMM ou l'unité de disque dur avec précaution comme décrit dans la procédure ci-dessous. Une mauvaise installation peut provoquer des courts-circuits risquant d'occasionner des dégâts irrémédiables et constituer un danger d'incendie.
- N'essayez pas de démonter ou de modifier les composants internes de quelque manière que ce soit.



Optional SIMM Installation

The SIMMs used must meet the following minimum specifications, but this does not guarantee that they will work properly with the PSR-9000. Consult with your nearest Yamaha representative or an authorized distributor listed at the end of this manual before purchasing SIMMs for the PSR-9000.

- 16-bit bus compatibility or compliance with JEDEC standards (SIMMs which are only compatible with 32-bit buses can not be used)
- 70 nanoseconds or faster access time (note: 60 nanosecond SIMMs are faster than 70 nanosecond SIMMs).
- No more than 18 memory chips on each SIMM module.
- SIMM modules must be no more than 25.4 mm in height and the thickness of the SIMM should not exceed 8mm on either side when measured from the center of the SIMM. See below.
- SIMMs with parity and EDO DRAM modules can also be used.
- Use only 4, 8, 16, or 32 megabyte memory modules in pairs of the same type and memory capacity from the same manufacturer: e.g. 4, 8,16, or 32 megabytes x 2.
- Install SIMM memory at your own risk. Yamaha will not be held responsible for any damage or injury resulting from improper installation.

1 Set up for installing.

- Before installing the SIMMs or the hard disk unit, be sure to save any important data to disk by using the Save function described on page 129.
- Turn the PSR-9000 power OFF and unplug the power cord from both the AC wall socket and the instrument's rear panel.
- Turn the instrument upside down and rest it on a blanket or other soft surface.
- Remove the six screws from the SIMM cover in the center of the instrument's bottom panel, and remove the cover.
- 3 Insert the SIMMs in the SIMM slots as described below.

A CAUTION

- Carefully remove dust and dirt.
- Make sure that there is no dust or dirt on or around the SIMM edge terminals or the connector slots before installation.


First SIMM

3 -1

Make sure the orientation is correct.

Make sure that the cutout on the SIMM module is aligned with the protruding "key" on the connector slot.

options



Optionale SIMM-Installation

Die verwendeten SIMM-Module müssen den folgenden Minimalspezifikationen entsprechen. Dies garantiert jedoch nicht, daß sie richtig mit dem PSR-9000 funktionieren. Wenden Sie sich vor dem Kauf von SIMMs für das PSR-9000 an Ihren nächsten Yamaha-Vertreter oder einen autorisierten Händler, der am Ende dieses Handbuchs aufgelistet ist.

- 16-Bit-Bus-Kompatibilität oder Einhaltung von JEDEC-Standards (SIMM-Module, die nur mit 32-Bit-Bus kompatibel sind, können nicht verwendet werden)
- 70 Nanosekunden oder schnellere Zugriffszeit (Hinweis: 60 Nanosekunden-Module sind schneller als 70 Nanosekunden-Module).
- Nicht mehr als 18 Speicher-Chips auf jedem SIMM-Modul.
- SIMM-Module dürfen nicht mehr als 25,4 mm hoch sein, und die Dicke des SIMM-Moduls sollte auf beiden Seiten nicht 8 mm übersteigen (von der Mitte des SIMM-Moduls gemessen). (Siehe unten).
- SIMMs mit Parität und EDO-DRAM-Module können auch verwendet werden
- Verwenden Sie nur Paare von 4, 8, 16 oder 32 Megabyte-Speichermodulen desselben Typs und gleichen Speicherkapazität eines Herstellers: z.B. 4, 8,16, oder 32 Megabytes x 2.
- Installieren Sie SIMM-Speicher auf eigenes Risiko. Yamaha kann für Schäden oder Verletzungen, die sich aus unsachgemäßer Installation ergeben, nicht verantwortlich gemacht werden.

1 Vorbereitung der Installation.

- Stellen Sie vor der Installation der SIMMs oder der Festplatte sicher, daß Sie alle wichtigen Daten mit der Funktion Save (siehe Seite 129) auf einen Datenträger sichern.
- Schalten Sie das PSR-9000 aus, und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und der Rückseite des Instruments heraus.
- Drehen Sie das Instrument um, und legen Sie es auf eine Decke oder eine andere weiche Oberfläche.
- Entfernen Sie die sechs Schrauben aus der SIMM-Abdeckung in der Mitte der Unterseite des Instruments, und nehmen Sie die Abdeckung ab.
- 3 Stecken Sie die SIMM-Module in die dafür vorgesehenen Steckplätze, wie im folgenden beschrieben.

ACHTUNG


- Entfernen Sie sorgfältig Staub und Schmutz.
- Vergewissern Sie sich vor Installation, daß sich kein Staub oder Schmutz auf den SIMM-Kontakten und Steckplätzen befindet.

Erstes SIMM-Modul

3 -1

Vergewissern Sie sich, daß Sie das Modul mit der richtigen Seite

Vergewissern Sie sich, daß die Aussparung auf dem SIMM-Modul auf den vorstehenden "Schlüssel" auf dem Steckplatz ausgerichtet ist.



Installation de modules SIMM optionnels

Les modules SIMM utilisés doivent présenter la configuration requise minimum suivante, ce qui ne garantit pas qu'ils fonctionneront correctement avec le PSR-9000. Avant d'acheter des modules SIMM pour le PSR-9000, veuillez consulter votre représentant Yamaha le plus proche ou un des distributeurs autorisés repris dans la liste située à la fin de ce manuel.

- Compatibilité avec les bus 16 bits ou conformité aux normes JEDEC (les modules SIMM compatibles avec les bus 32 bits uniquement ne conviennent pas)
- Temps d'accès inférieur ou égal à 70 nanosecondes (remarque : les modules SIMM 60 nanosecondes sont plus rapides que les modules SIMM 70 nanosecondes).
- Maximum 18 puces de mémoire par module.
- Les modules SIMM doivent avoir une hauteur maximale de 25,4 mm et une épaisseur maximale de 8mm sur chaque face en mesurant à partir du centre du module. Voir ci-dessous.
- Les modules SIMM à parité et les modules EDO DRAM conviennent également.
- Utilisez uniquement des modules de mémoire de 4, 8, 16 ou 32 Mo par paires du même type et de la même capacité de mémoire provenant d'un même fabricant: p.ex. 4, 8,16 ou 32 Mo x 2.
- Vous installez les modules de mémoire SIMM à vos propres risques.
 Yamaha ne sera pas tenu responsable des éventuels dégâts ou blessures dus à une mauvaise installation.

Préparez l'installation.

- Avant d'installer les modules SIMM ou l'unité de disque dur, veillez à sauvegarder toutes les données importantes sur une disquette à l'aide de la fonction de sauvegarde décrite à la page 129.
- Mettez le PSR-9000 hors tension (« OFF ») et débranchez le cordon d'alimentation au niveau de la prise secteur et du panneau arrière de l'instrument.
- Renversez l'instrument et déposez-le sur une couverture ou une autre surface douce.
- 2 Enlevez les six vis du couvercle du module SIMM au centre du panneau inférieur de l'instrument et retirez ensuite le couvercle.
- Insérez les modules SIMM dans les connecteurs comme décrit ci-dessous.

A PRÉCAUTION


- Dépoussiérez et nettoyez délicatement.
- Veillez à ce que les connecteurs ou les bornes des modules SIMM ne soient pas encrassés avant l'installation.

Premier module SIMM



Veuillez à ce que l'orientation soit correcte.

Veillez à ce que la partie découpée du module SIMM soit alignée par rapport à la « clé » saillante située sur le connecteur.





- Make sure that the entire length of the SIMM is evenly inserted.
- Stellen Sie sicher, daß die ganze Länge des SIMM-Moduls gleichmäßig
- Veillez à ce que le module soit inséré uniformément sur toute sa longueur.

3 -2

Install the first SIMM in the rear slot (the slot closest to the PSR-9000 rear panel), inserting it at an angle as shown in the illustration.

Make sure that the parts at locations A, B, and C are properly aligned.

3 -3

Holding both edges of the SIMM module, raise it to the vertical position until it is firmly clamped by the left and right stoppers.

Second SIMM

3 -4

After confirming the orientation, insert the second SIMM into the front slot (the slot closest to the PSR-9000 keyboard), and raise it to the vertical position in the same way as the first SIMM.

4 Replace the SIMM cover and attach it with the six screws.

Set the PSR-9000 right-side up, and connect the power cord to the rear-panel AC INLET jack and an AC outlet.

5 Check that the installed SIMMs are functioning properly.

Turn on the power, go to the SAMPLING display (page 41), and check that the REMAIN TIME value matches the amount of installed memory, as follows:

| 4MB x 2 | 106.9s |
|----------|--------|
| 8MB x 2 | 202.1s |
| 16MB x 2 | 392.3s |
| 32MB x 2 | 772.7s |
| No SIMMS | 11.8s |

(These values apply when there is no data in the wave memory.)



 Although the wave memory of the PSR-9000 can be expanded to 65 megabytes, the maximum size of a single sample recording is 32 megabytes (380 sec.).

3 -2

Installieren Sie das erste SIMM-Modul in den hinteren Steckplatz (den der PSR-9000 Rückseite nächsten Schlitz), und stekken Sie es in einem Winkel ein, wie in der Abbildung gezeigt. Vergewissern Sie sich, daß die Teile an den Punkten A, B und C richtig ausgerichtet sind.

3 -3

Halten Sie beide Kanten des SIMM-Moduls, und heben Sie es in eine senkrechte Position, bis es von der linken und rechten Feder festgeklemmt ist.

Zweites SIMM-Modul

3 -4

Nach dem Überprüfen der Ausrichtung stecken Sie das zweite SIMM-Modul in den vorderen Steckplatz (den der PSR-9000 Tastatur nächsten Schlitz), und heben Sie es wie das erste SIMM-Modul in die senkrechte Position.

Setzen Sie die SIMM-Abdeckung auf, und befestigen Sie diese mit den sechs Schrauben.

Stellen Sie das PSR-9000 wieder richtig herum auf, und schließen Sie das Netzkabel mit der rückseitigen AC INLET-Buchse und einer Steckdose an.

5 Überprüfen Sie, ob die installierten SIMM-Module richtig funktionieren.


Schalten Sie das Gerät an, wechseln Sie zum SAMPLING-Display (Seite 41) und überprüfen Sie, ob der REMAIN TIME-Wert der Menge des installierten Speichers wie folgt entspricht:

| 4 MB x 2 | 106.9s |
|-----------|--------|
| 8 MB x 2 | 202.1s |
| 16 MB x 2 | 392.3s |
| 32 MB x 2 | 772.7s |
| No SIMMS | 11.8s |

(Diese Werte sind richtig, wenn sich keine Daten im Wave-Memory befinden)



 Die maximale Größe eines einzelnen Samples beträgt 32 Megabyte, obwohl der Wave-Speicher des PSR-9000 bis auf 65 MB (380 Sek.) aufgerüstet werden kann.



3 -2

Installez le premier module SIMM dans le connecteur arrière (connecteur le plus proche du panneau arrière du PSR-9000) en le présentant de biais comme sur l'illustration.

Veillez à ce que les pièces des emplacements A, B et C soient correctement alignées.

3 -3

En maintenant les deux bords du module, placez-le à la verticale jusqu'à ce qu'il soit fermement pincé par les arrêts gauche et droit.

Deuxième module SIMM

3 -4

Une fois l'orientation confirmée, insérez le deuxième module SIMM dans le connecteur avant (connecteur le plus proche du clavier du PSR-9000) et placez-le à la verticale de la même manière que pour le premier module.

4 Replacez le couvercle du module SIMM et fixez-le à l'aide des six vis.

Placez le côté droit du PSR-9000 vers le haut et connectez le cordon d'alimentation sur la prise AC INLET située sur le panneau arrière et sur l'alimentation secteur.

5 Vérifiez que les modules SIMM installés fonctionnent correctement.


Mettez l'instrument sous tension, accédez à l'afficheur SAM-PLING (Échantillonnage) (page 41) et vérifiez si la valeur REMAIN TIME (Temps restant) correspond à la quantité de mémoire installée comme suit :


| 4MB x 2 | 106.9s |
|----------|--------|
| 8MB x 2 | 202.1s |
| 16MB x 2 | 392.3s |
| 32MB x 2 | 772.7s |
| No SIMMS | 11.8s |

(ces valeurs s'appliquent uniquement lorsque la mémoire d'ondes ne contient aucune donnée)



 Bien que la mémoire d'ondes du PSR-9000 peut être étendue à 65 Mo, la taille maximale de l'enregistrement d'un simple échantillon est de 32 mégaoctets (380 secondes).





■ Removing SIMMs


SIMM modules can be removed after opening the clamps at both ends of the connector slot.

■ Entfernen der SIMM-Module

SIMM-Module können nach dem Öffnen der Klemmen an beiden Enden des Steckplatzes entfernt werden.

■ Enlever les modules SIMM

Les modules SIMM peuvent être enlevés après avoir ouvert les pinces situées aux deux extrémités du connecteur.



Optional Hard Disk Installation

The hard disk used must be a 2.5 inch IDE compatible type, but some types may not be installable.



- Hard disk drives of a maximum 8 GB capacity can be formatted; however, the maximum partition size is 2 GB. For example, an 8 GB hard disk drive would have to be formatted into four separate 2 GB partitions.
- Hard disk drives of a capacity greater than 8 GB can be installed; however, the PSR-9000 is capable of formatting only up to a maximum 8 GB on the drive.
- Hard disk drives wider than 12.7 mm cannot be installed to the PSR-9000.

For information on the hard disk recommendations, ask your nearest Yamaha representative or an authorized distributor listed at the end of this owner's manual.

Install a hard disk at your own risk. Yamaha will not be held responsible for any damage or injury resulting from improper installation or the use of a hard disk other than one of the types recommended by Yamaha.

- 1 Set up for installing.
 - Use the same operation as in "Optional SIMM Installation" (page 160).
- Remove the six screws from the SIMM cover in the center of the instrument's bottom panel, and remove the cover.


Use the same operation as in "Optional SIMM Installation" (page 160).

- Insert the hard disk unit in the slot as described below.
 - 3-1 Remove the four black screws from the hard disk cover inside, and remove the cover.
 - 3-2 Remove the four silver screws from the center of the hard disk cover.
 - 3-3 Attach the hard disk unit to the hard disk cover using the four silver screws removed from the hard disk cover in step 3-2.

Make sure the bottom of the hard disk is facing up. Depending on the type of hard disk drive you plan to install, select holes (A) or holes (B) to attach the hard disk drive.

* Holes (A) are used in this illustration.

- 3-4 Replace the hard disk cover (included with the hard disk) by fitting it into the PSR-9000 as shown in the illustration.
- 3-5 Replace the hard disk cover, and attach with the four black screws removed in step 3-1.
- 4 Replace the SIMM cover and attach with it the six screws.
 Use the same operation as in "Optional SIMM Installation" (page 160).



5 Check that the installed hard disk is functioning properly.

Turn on the power, go to the DISK display, and execute the Format Hard Disk function (page 132). If the format is completed with no trouble, the hard disk is OK.

Optionale Festplatteninstallation

Die verwendete Festplatte muß ein 2,5-Zoll IDE-kompatibler Typ mit einer Kapazität von mindestens 2 G Bytes sein. Einige Typen können jedoch unterschiedliche Einbau-Erfordernisse haben oder nicht richtig funktionieren.



- Festplattenlaufwerke mit einer Kapazität von maximal 8 GB können formatiert werden, die maximale Partitionsgröße beträgt jedoch 2 GB. Ein Festplattenlaufwerk von 8 GB beispielsweise müßte in vier separaten Partitionen von jeweils 2 GB formatiert werden.
- Festplattenlaufwerke mit einer Kapazität von über 8 GB können auch installiert werden, jedoch kann der PSR-9000 nur bis zu 8 GB auf der Festplatte formatieren.
- Fesiplattenlaufwerke, die breiter als 12,7 mm sind, können auf dem PSR-9000 nicht installiert werden.

Informationen über empfohlene Festplatten kann Ihnen Ihr nächster Yamaha-Vertreter oder einen autorisierter Händler geben, welche am Ende dieser Bedienungsanleitung aufgelistet sind. Installieren Sie eine Festplatte auf eigenes Risiko. Yamaha kann für Schäden oder Verletzungen, die sich aus unsachgemäßer Installation

Schäden oder Verletzungen, die sich aus unsachgemäßer Installation oder Verwendung von Festplatten ergeben, die nicht von Yamaha empfohlen wurden, nicht verantwortlich gemacht werden.

- Vorbereitung der Installation.
 - Gehen Sie genauso vor wie bei der "Optionalen SIMM-Installation" (Seite 160).
- 2 Entfernen Sie die sechs Schrauben aus der SIMM-Abdeckung in der Mitte der Unterseite des Instruments, und nehmen Sie die Abdeckung ab. Gehen Sie genauso vor wie bei der "Optionalen SIMM-Installation" (Seite 160).
- 3 Fügen Sie die Festplatteneinheit in den Steckplatz ein, wie im folgenden beschrieben.
 - 3-1 Entfernen Sie die vier schwarzen Schrauben aus der inneren Festplattenabdeckung und nehmen Sie die Abdeckung ab.
 - 3-2 Entfernen Sie die vier silbernen Schrauben aus der Mitte der Festplattenabdeckung.
 - 3-3 Befestigen Sie die Festplatteneinheit an der Festplattenabdeckung mit Hilfe der vier silbernen Schrauben, die Sie in Schritt 3-2 entfernt haben.

Slide the hard disk cover under these tabs of Make sure that the pins the PSR-9000. If you have trouble fitting the cover under the tabs, it's possible that the do not bend. Vergewissern Sie sich, screws in step 3-3 above need to be tightdaß die Stifte verbogen • The rightmost 4 pins are ened. sind. unused. Schieben Sie die Festplattenabdeckung · Assurez-vous que ces • Die 4 Stifte rechts außen unter diese Schienen des PSR-9000. Wenn broches ne plient pas. werden nicht verwendet. Sie Schwierigkeiten haben, die Abdeckung • Les 4 broches situées aux unter die Schienen zu schieben, müssen Sie extrémités ne sont pas utilimöglicherweise die Schrauben in obengenanntem Schritt **3**-3 anziehen. sées Faites glisser le couvercle du disque dur sous · Align the section without les onglets du PSR-9000. Si vous éprouvez pins in the hard disk unit des difficultés à ajuster le couvercle sous les with the section without onglets, il est possible que vous deviez resholes on the connector. serre les vis mises à l'étape 3-3 ci-dessus. · Richten Sie den Teil ohne Stifte an der Festplatteneinheit mit dem Teil ohne Buchsen am Anschluß aus. · Fit the hard disk unit securely so that none of the pins are visible. · Alignez la section sans broches de l'unité de disque Befestigen Sie die Festplatte gut, so daß keidur à la section sans fente ner der Pins zu sehen ist. sur le connecteur. Assurez-vous que le disque dur est bien fixé et qu'aucune broche n'est visible.

Vergewissern Sie sich, daß die Unterseite der Festplatte nach oben zeigt. Je nach der Art des Festplattenlaufwerks, das Sie zu installieren beabsichtigen, wählen Sie die Löcher (4) oder (5), um die Festplatte zu befestigen.

* In dieser Abbildung werden die Löcher (A) verwendet.

- 3-4 Setzen Sie die Festplattenabdeckung auf (mit der Festplatte mitgeliefert), indem Sie diese wie in der Abbildung gezeigt in das PSR-9000 einpassen.
- 3-5 Setzen Sie die Festplattenabdeckung auf und befestigen Sie diese mit den vier schwarzen Schrauben, die in Schritt 3-1 entfernt wurden.
- 4 Setzen Sie die SIMM-Abdeckung auf, und befestigen Sie diese mit den sechs Schrauben.

Gehen Sie genauso vor wie bei der "Optionalen SIMM-Installation" (Seite 160).

5 Überprüfen Sie, ob die installierte Festplatte richtig funktioniert.

Schalten Sie das Gerät ein, wechseln Sie zum DISK-Display und führen Sie den Befehl Format Hard Disk aus (Seite 132). Wenn das Formatieren ohne Schwierigkeiten beendet wird, ist die Festplatte in Ordnung.

Installation du disque dur optionnel

Le disque dur utilisé doit être de type compatible IDE 2,5 pouces d'une capacité minimale de 2 Go. Toutefois, certains types peuvent avoir des exigences de montage différentes ou ne pas fonctionner correctement.




- La taille maximum pouvant être formatée sur un disque dur est de 8 Go. Toutefois, les partitions ne peuvent dépasser 2 Mo; il vous faudra donc partager un disque dur de 8 Go en quatre partitions indépendantes d'une taille respective de 2 Go.
- Vous pouvez installer des disques durs d'une capacité supérieure à 8 Go, mais le PSR-9000 ne pourra formater que 8 Go au maximum sur le disque.
- Les disques durs dont la largeur est supérieure à 12,7 mm ne peuvent être installés sur le PSR-9000.

Pour plus d'informations sur les recommandations pour le disque dur, veuillez contacter votre représentant Yamaha le plus proche ou un des distributeurs autorisés repris dans la liste située à la fin de ce mode d'emploi. Vous installez un disque dur à vos propres risques. Yamaha ne sera pas tenu responsable des éventuels dégâts ou blessures dus à une mauvaise installation ou à l'utilisation d'un disque dur de type différent de ceux recommandés par Yamaha.

Préparez l'installation.

Utilisez la même procédure que celle décrite à la section « Installation de modules SIMM optionnels » (page 160).



2 Enlevez les six vis du couvercle du module SIMM au centre du panneau inférieur de l'instrument et retirez ensuite le couvercle.

Suivez la même procédure que celle décrite à la section « Installation de modules SIMM optionnels » (page 160).

- 3 Insérez l'unité de disque dur dans le connecteur comme décrit ci-dessous.
 - 3-1 Enlevez les quatre vis noires de l'intérieur du couvercle du disque dur, puis retirez le couvercle.
 - 3-2 Enlevez les quatre vis argentées du centre du couvercle du disque dur.
 - 3-3 Fixez l'unité de disque dur au couvercle du disque dur à l'aide des quatre vis argentées enlevées du couvercle du disque dur à l'étape 3-2.

Veillez à ce que le bas du disque dur soit orientée vers le haut. Selon le type de lecteur de disque dur que vous envisagez d'installer, choisissez les fentes (A) ou les (B) pour fixer le lecteur. * Dans cette illustration, les fentes (A) sont utilisées.

- 3-4 Replacez le couvercle du disque dur (compris avec le disque dur) en l'ajustant dans le PSR-9000 comme sur l'illustration.
- 3-5 Replacez le couvercle du disque dur et fixez-le à l'aide des quatre vis noires enlevées à l'étape
 3-1.
- 4 Replacez le couvercle du module SIMM et fixez-le à l'aide des six vis.

Suivez la même procédure que celle décrite à la section « Installation de modules SIMM optionnels » (page 160).

5 Vérifiez si le disque dur installé fonctionne correctement. Mettez l'instrument sous tension, accédez à l'afficheur DISK (Disque) et exécutez la fonction de formatage du disque dur (page 132). Si le formatage se déroule sans problème, le disque dur fonctionne.

| Category | | | 1.00# | MIDI | | |
|----------|-------------|------|-------|--------------------|--|--|
| Order | Voice Name | MSB# | LSB# | Program Change# | | |
| | Piano | | | | | |
| 1 | Grand Piano | 0 | 112 | 0 | | |
| 2 | BrightPiano | 0 | 112 | 1 | | |
| 3 | Harpsichord | 0 | 112 | 6 | | |
| 4 | GrandHarpsi | 0 | 113 | 6 | | |
| 5 | Honky Tonk | 0 | 112 | 3 | | |
| 6 | Rock Piano | 0 | 114 | 2 | | |
| 7 | Midi Grand | 0 | 112 | 2 | | |
| 8 | CP 80 | 0 | 113 | 2 | | |
| 9 | Oct Piano 1 | 0 | 113 | 3 | | |
| 10 | Oct Piano 2 | 0 | 114 | 3 | | |
| | E.Pi | | T | 1 | | |
| 1 | Galaxy EP | 0 | 114 | 4 | | |
| 2 | Stage EP | 0 | 117 | 4 | | |
| 3 | Polaris EP | 0 | 115 | 4 | | |
| 4 | Jazz Chorus | 0 | 118 | 5 | | |
| 5 | Hyper Tines | 0 | 113 | 5 | | |
| 6 | Cool! EP | 0 | 119 | 4 | | |
| 7 | Phase EP | 0 | 120 | 4 | | |
| 8 | New Tines | 0 | 116 | 5 | | |
| 9 | Funk EP | 0 | 112 | 4 | | |
| 10 | DX Modern | 0 | 112 | 5 | | |
| 11 | Vintage EP | 0 | 116 | 4 | | |
| 12 | Modern EP | 0 | 115 | 5 | | |
| 13 | Tremolo EP | 0 | 113 | 4 | | |
| 14 | Super DX | 0 | 117 | 5 | | |
| 15 | Clavi | 0 | 112 | 7 | | |
| 16 | Suitcase EP | 0 | 118 | 4 | | |
| 17 | Venus EP | 0 | 114 | 5 | | |
| 18 | Wah Clavi | 0 | 113 | 7 | | |
| | Org | | ı | | | |
| 1 | Cool! Organ | 0 | 118 | 18 | | |
| 2 | Rotor Organ | 0 | 117 | 18 | | |
| 3 | Rock Organ1 | 0 | 112 | 18 | | |
| 4 | Dance Organ | 0 | 113 | 17 | | |
| 5 | Gospel Org | 0 | 119 | 16 | | |
| 6 | Cool! Jazz | 0 | 117 | 16 | | |
| 7 | Purple Org | 0 | 114 | 18 | | |
| 8 | Jazz Organ1 | 0 | 112 | 16 | | |
| 9 | Rock Organ2 | 0 | 113 | 18 | | |
| 10 | RotaryDrive | 0 | 116 | 18 | | |
| 11 | Full Rocker | 0 | 115 | 18 | | |
| 12 | Elec.Organ | 0 | 118 | 17 | | |
| 13 | DrawbarOrg | 0 | 115 | 16 | | |
| 14 | Click Organ | 0 | 112 | 17 | | |
| 15 | Stadium Org | 0 | 118 | 16 | | |
| 16 | Mellow Draw | 0 | 115 | 17 | | |
| 17 | Jazz Organ2 | 0 | 113 | 16 | | |
| 18 | Bright Draw | 0 | 116 | 16 | | |
| 19 | 60's Organ | 0 | 116 | 17 | | |
| 20 | Jazz Organ3 | 0 | 120 | 16 | | |
| 21 | ChapelOrgn1 | 0 | 113 | 19 | | |
| 22 | ChapelOrgn2 | 0 | 114 | 19 | | |
| 23 | ChapelOrgn3 | 0 | 115 | 19 | | |

| Category Order | Voice Name | MSB# | LSB# | MIDI Program Change# |
|-------------------|-------------------------|------|------------|----------------------------|
| 24 | TheatreOrg1 | 0 | 114 | 16 |
| 25 | TheatreOrg2 | 0 | 114 | 17 |
| 26 | Pipe Organ | 0 | 112 | 19 |
| 27 | Reed Organ | 0 | 112 | 20 |
| | Accord | lion | | |
| 1 | Musette | 0 | 112 | 21 |
| 2 | Tutti Accrd | 0 | 113 | 21 |
| 3 | Small Accrd | 0 | 115 | 21 |
| 4 | Accordion | 0 | 116 | 21 |
| 5 | Tango Accrd | 0 | 112 | 23 |
| 6 | Steirisch | 0 | 117 | 21 |
| 7 | Bandoneon | 0 | 113 | 23 |
| 8 | Soft Accrd | 0 | 114 | 21 |
| 9 | Modern Harp | 0 | 113 | 22 |
| 10 | Blues Harp | 0 | 114 | 22 |
| 11 | Harmonica | 0 | 112 | 22 |
| | Guita | | | |
| 1 | Live! Nylon | 0 | 116 | 24 |
| 2 | Cool! J.Gtr | 0 | 115 | 26 |
| 3 | Cool! E.Gtr | 0 | 114 | 28 |
| 4 | 12StrGuitar | 0 | 113 | 25 |
| 5 | SolidGuitar | 0 | 118 | 27 |
| 6 | Vintage Amp | 0 | 115 | 29 |
| 7 | PedalSteel | 0 | 115 | 27 |
| 8 | Crunch Gtr | 0 | 113 | 30 |
| 9 | Funk Guitar | 0 | 113 | 28 |
| 10 | 60's Clean | 0 | 117 | 27 |
| 11 | Live! Class | 0 | 115 | 24 |
| 12 | Cool! JSolo | 0 | 116 | 26 |
| 13 | VintageOpen | 0 | 123 | 27 |
| 14 | Folk Guitar | 0 | 112 | 25 |
| 15 | Solid Chord | 0 | 121 | 27 |
| 16 | VintageMute | 0 | 115 | 28 |
| 17 | SlideGuitar | 0 | 125 | 27 |
| 18 | Lead Guitar | 0 | 114 | 29 |
| 19 | Chorus Gtr | 0 | 124 | 27 |
| 20 | VintageTrem | 0 | 120 | 27 |
| 21 | Spanish Gtr | 0 | 113 | 24 |
| 22 | Octave Gtr | 0 | 113 | 26 |
| 23 | Deep Chorus | 0 | 114 | 27 |
| 24 | CampfireGtr | 0 | 115 | 25 |
| 25 | SmoothNylon | 0 | 114 | 24 |
| 26 | Tremolo Gtr | 0 | 113 | 27 |
| 27 | HawaiianGtr | 0 | 114 | 26 |
| 28 | Heavy Stack | 0 | 114 | 30 |
| 29 | BrightClean | 0 | 116 | 27 |
| 30 | Wah Guitar | 0 | 122 | 27 |
| 31 | Classic Gtr | 0 | 112 | 24 |
| 32 | DX JazzGtr | 0 | 117 | 26 |
| 33 | Distortion | 0 | 112 | 30 |
| 34 | Elec.12Str | 0 | 119 | 27 |
| 35 36 | FeedbackGtr Mandolin | 0 | 113 114 | 29 25 |
| | | - | | |
| 37 | CleanGuitar | 0 | 112 | 27 |

| Category Order | Voice Name | MSB# | LSB# | MIDI Program Change# |
|-------------------|-------------|------|------|----------------------------|
| 38 | MutedGuitar | 0 | 112 | 28 |
| 39 | Jazz Guitar | 0 | 112 | 26 |
| 40 | Overdrive | 0 | 112 | 29 |
| 41 | Finger Bass | 0 | 112 | 33 |
| 42 | UprightBass | 0 | 113 | 32 |
| 43 | Pick Bass | 0 | 112 | 34 |
| 44 | Jaco Bass | 0 | 113 | 35 |
| 45 | Slap Bass | 0 | 112 | 36 |
| 46 | Analog Bass | 0 | 112 | 39 |
| 47 | DX FunkBass | 0 | 113 | 37 |
| 48 | DrySynBass | 0 | 116 | 39 |
| 49 | Touch Bass | 0 | 115 | 39 |
| 50 | Hi Q Bass | 0 | 113 | 38 |
| 51 | Funk Bass | 0 | 112 | 37 |
| 52 | Aco.Bass | 0 | 112 | 32 |
| 53 | Fretless | 0 | 112 | 35 |
| 54 | Bass&Cymbal | 0 | 114 | 32 |
| 55 | Fusion Bass | 0 | 113 | 36 |
| 56 | Rave Bass | 0 | 114 | 38 |
| 57 | Dance Bass | 0 | 113 | 39 |
| 58 | Synth Bass | 0 | 112 | 38 |
| 59 | Snap Bass | 0 | 114 | 39 |
| 60 | Click Bass | 0 | 115 | 38 |
| | Stri | | | |
| 1 | Live! Strs | 0 | 117 | 49 |
| 2 | Live! Orch | 0 | 116 | 49 |
| 3 | Symphon.Str | 0 | 114 | 48 |
| 4 | ChamberStrs | 0 | 112 | 49 |
| 5 | OberStrings | 0 | 113 | 51 |
| 6 | Solo Violin | 0 | 112 | 40 |
| 7 | Orch. Brass | 0 | 118 | 49 |
| 8 | Orch. Flute | 0 | 119 | 49 |
| 9 | Orch. Fl.Br | 0 | 120 | 49 |
| 10 | Orch. Oboe | 0 | 121 | 49 |
| 11 | Strings | 0 | 112 | 48 |
| 12 | OrchStrings | 0 | 113 | 48 |
| 13 | Str.Quartet | 0 | 114 | 49 |
| 14 | ConcertoStr | 0 | 115 | 48 |
| 15 | Analog Strs | 0 | 112 | 51 |
| 16 | Soft Violin | 0 | 113 | 40 |
| 17 | Bow Strings | 0 | 116 | 48 |
| 18 | SlowStrings | 0 | 113 | 49 |
| 19 | TremoloStrs | 0 | 112 | 44 |
| 20 | MarcatoStrs | 0 | 115 | 49 |
| 21 | Syn Strings | 0 | 112 | 50 |
| 22 | PizzStrings | 0 | 112 | 45 |
| 23 | Viola | 0 | 112 | 41 |
| 24 | Cello | 0 | 112 | 42 |
| 25 | Contrabass | 0 | 112 | 43 |
| 26 | Harp | 0 | 112 | 46 |
| 27 | Hackbrett | 0 | 113 | 46 |
| 28 | Fiddle | 0 | 112 | 110 |
| 29 | Banjo | 0 | 112 | 105 |
| 30 | Sitar | 0 | 112 | 103 |
| | Jilai | | 112 | 104 |

| Category Order | Voice Name | MSB# | LSB# | MIDI Program Change# |
|-------------------|-------------------------|------|------------|----------------------------|
| 31 | Koto | 0 | 112 | 107 |
| 32 | Shamisen | 0 | 112 | 106 |
| 33 | Orch.Hit | 0 | 112 | 55 |
| | Trump | et | | |
| 1 | Sweet Trump | 0 | 115 | 56 |
| 2 | Sweet Tromb | 0 | 117 | 57 |
| 3 | SoftTrumpet | 0 | 114 | 56 |
| 4 | JazzTrumpet | 0 | 116 | 56 |
| 5 | Muted Trump | 0 | 112 | 59 |
| 6 | SoloTrumpet | 0 | 112 | 56 |
| 7 | Air Trumpet | 0 | 117 | 56 |
| 8 | Flugel Horn | 0 | 113 | 56 |
| 9 | Trombone | 0 | 116 | 57 |
| 10 | BaritonHorn | 0 | 113 | 58 |
| 11 | Solo Tromb | 0 | 112 | 57 |
| 12 | Soft Tromb | 0 | 115 | 57 |
| 13 | MellowTromb | 0 | 114 | 57 |
| 14 | French Horn | 0 | 112 | 60 |
| 15 | Bariton Hit | 0 | 114 | 58 |
| 16 | Alp Bass | 0 | 113 | 33 |
| 17 | Tuba | 0 | 112 | 58 |
| | Bras | s | | |
| 1 | BrasSection | 0 | 112 | 61 |
| 2 | BigBandBrs | 0 | 113 | 61 |
| 3 | MellowBrass | 0 | 116 | 61 |
| 4 | Pop Brass | 0 | 118 | 61 |
| 5 | Sforzando | 0 | 125 | 61 |
| 6 | MoonLight | 0 | 115 | 71 |
| 7 | MillerNight | 0 | 119 | 66 |
| 8 | Saxy Mood | 0 | 120 | 66 |
| 9 | Jump Brass | 0 | 113 | 62 |
| 10 | Big Brass | 0 | 121 | 61 |
| 11 | Step Brass | 0 | 124 | 61 |
| 12 | BrightBrass | 0 | 120 | 61 |
| 13 | Soft Brass | 0 | 123 | 61 |
| 14 | Full Horns | 0 | 114 | 61 |
| 15 | Brass Combo | 0 | 115 | 66 |
| 16 | SmoothTromb | 0 | 118 | 57 |
| 17 | High Brass | 0 | 115 | 61 |
| 18 | Ober Brass | 0 | 113 | 63 |
| 19 | Trumpet Ens | 0 | 122 | 61 |
| 20 | MellowHorns | 0 | 119 | 61 |
| 21 | Brass Hit | 0 | 126 | 61 |
| 22 | Analog Brs | 0 | 112 | 63 50 |
| 23 | BallroomBrs Trb Section | 0 | 113 | 59 57 |
| 24 25 | Trb.Section Small Brass | 0 | 113 117 | 57 61 |
| 26 | Soft Analog | 0 | 114 | 63 |
| 27 | FunkyAnalog | 0 | 115 | 62 |
| 28 | TechnoBrass | 0 | 114 | 62 |
| 29 | Synth Brass | 0 | 112 | 62 |
| 23 | Saxoph | | 112 | UZ |
| 1 | Sweet Tenor | 0 | 117 | 66 |
| 2 | Sweet Tenor | 0 | 114 | 65 |
| | OWEEL AILU | | 114 | 00 |

| Category Order | Voice Name | MSB# | LSB# | MIDI Program Change# |
|-------------------|-------------|------|------|----------------------------|
| 3 | Sweet Sprno | 0 | 113 | 64 |
| 4 | Sweet Clari | 0 | 114 | 71 |
| 5 | Growl Sax | 0 | 118 | 66 |
| 6 | BreathTenor | 0 | 114 | 66 |
| 7 | BreathyAlto | 0 | 113 | 65 |
| 8 | Soprano Sax | 0 | 112 | 64 |
| 9 | MelClarinet | 0 | 113 | 71 |
| 10 | Sax Section | 0 | 116 | 66 |
| 11 | WoodwindEns | 0 | 113 | 66 |
| 12 | Alto Sax | 0 | 112 | 65 |
| 13 | Tenor Sax | 0 | 112 | 66 |
| 14 | BaritoneSax | 0 | 112 | 67 |
| 15 | Rock Bari | 0 | 113 | 67 |
| 16 | Oboe | 0 | 112 | 68 |
| 17 | EnglishHorn | 0 | 112 | 69 |
| 18 | Bassoon | 0 | 112 | 70 |
| 19 | Clarinet | 0 | 112 | 71 |
| | Flute | 9 | | |
| 1 | Sweet Flute | 0 | 114 | 73 |
| 2 | Sweet Pan | 0 | 113 | 75 |
| 3 | Class.Flute | 0 | 115 | 73 |
| 4 | Pan Flute | 0 | 113 | 73 |
| 5 | Flute | 0 | 112 | 73 |
| 6 | Piccolo | 0 | 112 | 72 |
| 7 | EthnicFlute | 0 | 112 | 75 |
| 8 | Shakuhachi | 0 | 112 | 77 |
| 9 | Whistle | 0 | 112 | 78 |
| 10 | Recorder | 0 | 112 | 74 |
| 11 | Ocarina | 0 | 112 | 79 |
| 12 | Bagpipe | 0 | 112 | 109 |
| | Choir & | _ | | |
| 1 | Live!Gospel | 0 | 116 | 52 |
| 2 | Live! Humm | 0 | 118 | 52 |
| 3 | Hah Choir | 0 | 114 | 52 |
| 4 | SweetHeaven | 0 | 118 | 88 |
| 5 | DreamHeaven | 0 | 121 | 88 |
| 6 | Live! Vocal | 0 | 114 | 53 |
| 7 | Bah Choir | 0 | 121 | 53 |
| 8 | Live! Doo | 0 | 117 | 53 |
| 9 | Live! Bah | 0 | 118 | 53 |
| 10 | Live! Dao | 0 | 119 | 53 |
| 11 | Live! Mmh | 0 | 117 | 52 |
| 12 | Gothic Vox | 0 | 113 | 53 |
| 13 | Huh Choir | 0 | 119 | 52 |
| 14 | Bell Heaven | 0 | 119 | 88 |
| 15 | Pan Heaven | 0 | 120 | 88 |
| 16 | DooBa Scats | 0 | 115 | 53 |
| 17 | Daa Choir | 0 | 120 | 53 |
| 18 | Doo Choir | 0 | 120 | 53 |
| 19 | Dooom Choir | 0 | 120 | 52 |
| 20 | Live! Dooom | 0 | 116 | 53 |
| 20 | Choir | 0 | 112 | 53 |
| | | | | |
| 22 | Air Choir | 0 | 112 | 54 |
| 23 | Vocal Ensbl | 0 | 113 | 52 |

| Category Order | Voice Name | MSB# | LSB# | MIDI Program Change# |
|-------------------|-------------|-------|------|----------------------------|
| 24 | Insomnia | 0 | 113 | 94 |
| 25 | Cyber Pad | 0 | 113 | 99 |
| 26 | Vox Humana | 0 | 112 | 53 |
| 27 | Voices | 0 | 113 | 54 |
| 28 | Uuh Choir | 0 | 115 | 52 |
| 29 | Wave 2001 | 0 | 112 | 95 |
| 30 | Neo WarmPad | 0 | 115 | 89 |
| 31 | Atmosphere | 0 | 112 | 99 |
| 32 | Xenon Pad | 0 | 112 | 91 |
| 33 | Skydiver | 0 | 112 | 101 |
| 34 | Far East | 0 | 112 | 97 |
| 35 | Template | 0 | 114 | 95 |
| 36 | Equinox | 0 | 112 | 94 |
| 37 | Glass Pad | 0 | 114 | 93 |
| 38 | Fantasia | 0 | 112 | 88 |
| 39 | DX Pad | 0 | 112 | 92 |
| 40 | Symbiont | 0 | 113 | 88 |
| 41 | Stargate | 0 | 114 | 88 |
| 42 | Area 51 | 0 | 112 | 89 |
| 43 | Dark Moon | 0 | 113 | 89 |
| 44 | Ionosphere | 0 | 115 | 94 |
| 45 | Golden Age | 0 | 115 | 88 |
| 46 | Solaris | 0 | 114 | 94 |
| 47 | Time Travel | 0 | 116 | 88 |
| 48 | Millenium | 0 | 117 | 88 |
| 49 | Transform | 0 | 113 | 95 |
| 50 | Dunes | 0 | 114 | 89 |
| | Synthes | sizer | | |
| 1 | Oxygen | 0 | 122 | 81 |
| 2 | Matrix | 0 | 123 | 81 |
| 3 | Wire Lead | 0 | 120 | 81 |
| 4 | Hip Lead | 0 | 113 | 80 |
| 5 | Hop Lead | 0 | 117 | 80 |
| 6 | Square Lead | 0 | 112 | 80 |
| 7 | Saw.Lead | 0 | 112 | 81 |
| 8 | Fire Wire | 0 | 116 | 81 |
| 9 | Analogon | 0 | 115 | 81 |
| 10 | Funky Lead | 0 | 121 | 81 |
| 11 | Paraglide | 0 | 114 | 84 |
| 12 | Robolead | 0 | 124 | 81 |
| 13 | Fargo | 0 | 119 | 81 |
| 14 | Portatone | 0 | 112 | 84 |
| 15 | Blaster | 0 | 114 | 81 |
| 16 | Big Lead | 0 | 113 | 81 |
| 17 | Warp | 0 | 117 | 81 |
| 18 | Adrenaline | 0 | 113 | 84 |
| 19 | Synchronize | 0 | 112 | 96 |
| 20 | Tiny Lead | 0 | 118 | 80 |
| 21 | Stardust | 0 | 112 | 98 |
| | | 0 | | |
| 22 | Aero Lead | | 112 | 83 |
| 23 | Mini Lead | 0 | 114 | 80 |
| 24 | Synth Flute | 0 | 119 | 80 |
| 25 | Sub Aqua | 0 | 118 | 81 |
| 26 | Impact | 0 | 113 | 87 |

| Category Order | Voice Name | MSB# | LSB# | MIDI Program Change# |
|-------------------|-------------|------|------|----------------------------|
| 27 | Sun Bell | 0 | 113 | 98 |
| 28 | Under Heim | 0 | 112 | 87 |
| 29 | Rhythmatic | 0 | 113 | 96 |
| 30 | Hi Bias | 0 | 116 | 80 |
| 31 | Vinylead | 0 | 115 | 80 |
| 32 | Skyline | 0 | 115 | 84 |
| 33 | Clockwork | 0 | 114 | 96 |
| | Percus | sion | | |
| 1 | Vibraphone | 0 | 112 | 11 |
| 2 | Jazz Vibes | 0 | 113 | 11 |
| 3 | Marimba | 0 | 112 | 12 |
| 4 | Xylophone | 0 | 112 | 13 |
| 5 | Steel Drums | 0 | 112 | 114 |
| 6 | Celesta | 0 | 112 | 8 |
| 7 | Glocken | 0 | 112 | 9 |
| 8 | Music Box | 0 | 112 | 10 |
| 9 | TubularBell | 0 | 112 | 14 |
| 10 | Kalimba | 0 | 112 | 108 |
| 11 | Dulcimer | 0 | 112 | 15 |
| 12 | Timpani | 0 | 112 | 47 |
| 13 | Live!StdKit | 127 | 0 | 80 |
| 14 | Live!FunkKt | 127 | 0 | 81 |
| 15 | Std.Kit1 | 127 | 0 | 0 |
| 16 | Std.Kit2 | 127 | 0 | 1 |
| 17 | Hit Kit | 127 | 0 | 4 |
| 18 | Room Kit | 127 | 0 | 8 |
| 19 | Rock Kit | 127 | 0 | 16 |
| 20 | Electro Kit | 127 | 0 | 24 |
| 21 | Analog Kit | 127 | 0 | 25 |
| 22 | Dance Kit | 127 | 0 | 27 |
| 23 | Jazz Kit | 127 | 0 | 32 |
| 24 | Brush Kit | 127 | 0 | 40 |
| 25 | SymphonyKit | 127 | 0 | 48 |
| 26 | Arabic Kit | 126 | 0 | 35 |
| 27 | SFX Kit1 | 126 | 0 | 0 |
| 28 | SFX Kit2 | 126 | 0 | 1 |
| 29 | StyleLvStd | 127 | 0 | 123 |
| 30 | StyleLvFunk | 127 | 0 | 124 |
| | XG | | | - |
| 1 | GrandPno | 0 | 0 | 0 |
| 2 | GrndPnoK | 0 | 1 | 0 |
| 3 | MelloGrP | 0 | 18 | 0 |
| 4 | PianoStr | 0 | 40 | 0 |
| 5 | Dream | 0 | 41 | 0 |
| 6 | BritePno | 0 | 0 | 1 |
| 7 | BritPnoK | 0 | 1 | 1 |
| 8 | E.Grand | 0 | 0 | 2 |
| 9 | ElGrPnoK | 0 | 1 | 2 |
| 10 | Det.CP80 | 0 | 32 | 2 |
| 11 | ElGrPno1 | 0 | 40 | 2 |
| 12 | ElGrPno2 | 0 | 41 | 2 |
| 13 | HnkyTonk | 0 | 0 | 3 |
| 14 | HnkyTnkK | 0 | 1 | 3 |
| | · ' | · - | | |

| Category Order | Voice Name | MSB# | LSB# | MIDI Program Change# |
|-------------------|------------|------|------|----------------------------|
| 16 | El.Pno1K | 0 | 1 | 4 |
| 17 | MelloEP1 | 0 | 18 | 4 |
| 18 | Chor.EP1 | 0 | 32 | 4 |
| 19 | HardEI.P | 0 | 40 | 4 |
| 20 | VX EI.P1 | 0 | 45 | 4 |
| 21 | 60sEl.P | 0 | 64 | 4 |
| 22 | E.Piano2 | 0 | 0 | 5 |
| 23 | El.Pno2K | 0 | 1 | 5 |
| 24 | Chor.EP2 | 0 | 32 | 5 |
| 25 | DX Hard | 0 | 33 | 5 |
| 26 | DXLegend | 0 | 34 | 5 |
| 27 | DX Phase | 0 | 40 | 5 |
| 28 | DX+Analg | 0 | 41 | 5 |
| 29 | DXKotoEP | 0 | 42 | 5 |
| 30 | VX EI.P2 | 0 | 45 | 5 |
| 31 | Harpsi. | 0 | 0 | 6 |
| 32 | Harpsi.K | 0 | 1 | 6 |
| 33 | Harpsi.2 | 0 | 25 | 6 |
| 34 | Harpsi.3 | 0 | 35 | 6 |
| 35 | Clavi. | 0 | 0 | 7 |
| 36 | Clavi. K | | 1 | 7 |
| | | 0 | - | |
| 37 | ClaviWah | 0 | 27 | 7 |
| 38 | PulseClv | 0 | 64 | 7 |
| 39 | PierceCl | 0 | 65 | 7 |
| 40 | Celesta | 0 | 0 | 8 |
| 41 | Glocken | 0 | 0 | 9 |
| 42 | MusicBox | 0 | 0 | 10 |
| 43 | Orgel | 0 | 64 | 10 |
| 44 | Vibes | 0 | 0 | 11 |
| 45 | VibesK | 0 | 1 | 11 |
| 46 | HardVibe | 0 | 45 | 11 |
| 47 | Marimba | 0 | 0 | 12 |
| 48 | MarimbaK | 0 | 1 | 12 |
| 49 | SineMrmb | 0 | 64 | 12 |
| 50 | Balafon2 | 0 | 97 | 12 |
| 51 | Log Drum | 0 | 98 | 12 |
| 52 | Xylophon | 0 | 0 | 13 |
| 53 | TubulBel | 0 | 0 | 14 |
| 54 | ChrchBel | 0 | 96 | 14 |
| 55 | Carillon | 0 | 97 | 14 |
| 56 | Dulcimer | 0 | 0 | 15 |
| 57 | Dulcimr2 | 0 | 35 | 15 |
| 58 | Cimbalom | 0 | 96 | 15 |
| 59 | Santur | 0 | 97 | 15 |
| 60 | DrawOrgn | 0 | 0 | 16 |
| 61 | DetDrwOr | 0 | 32 | 16 |
| 62 | 60sDrOr1 | 0 | 33 | 16 |
| 63 | 60sDrOr2 | 0 | 34 | 16 |
| 64 | 70sDrOr1 | 0 | 35 | 16 |
| 65 | DrawOrg2 | 0 | 36 | 16 |
| 66 | 60sDrOr3 | 0 | 37 | 16 |
| 67 | EvenBar | 0 | 38 | 16 |
| 68 | 16+2'2/3 | 0 | 40 | 16 |
| 69 | Organ Ba | 0 | 64 | 16 |

| Category Order | Voice Name | MSB# | LSB# | MIDI Program Change# |
|-------------------|------------|------|------|----------------------------|
| 70 | 70sDrOr2 | 0 | 65 | 16 |
| 71 | CheezOrg | 0 | 66 | 16 |
| 72 | DrawOrg3 | 0 | 67 | 16 |
| 73 | PercOrgn | 0 | 0 | 17 |
| 74 | 70sPcOr1 | 0 | 24 | 17 |
| 75 | DetPrcOr | 0 | 32 | 17 |
| 76 | LiteOrg | 0 | 33 | 17 |
| 77 | PercOrg2 | 0 | 37 | 17 |
| 78 | RockOrgn | 0 | 0 | 18 |
| 79 | RotaryOr | 0 | 64 | 18 |
| 80 | SloRotar | 0 | 65 | 18 |
| 81 | FstRotar | 0 | 66 | 18 |
| 82 | ChrchOrg | 0 | 0 | 19 |
| 83 | ChurOrg3 | 0 | 32 | 19 |
| 84 | ChurOrg2 | 0 | 35 | 19 |
| 85 | NotreDam | 0 | 40 | 19 |
| 86 | OrgFlute | 0 | 64 | 19 |
| 87 | TrmOrgFl | 0 | 65 | 19 |
| 88 | ReedOrgn | 0 | 0 | 20 |
| 89 | Puff Org | 0 | 40 | 20 |
| 90 | Acordion | 0 | | 21 |
| | | | 0 | 21 |
| 91 | Accordit | 0 | 32 | |
| 92 | Harmnica | 0 | 0 | 22 |
| 93 | Harmo 2 | 0 | 32 | 22 |
| 94 | TangoAcd | 0 | 0 | 23 |
| 95 | TngoAcd2 | 0 | 64 | 23 |
| 96 | NylonGtr | 0 | 0 | 24 24 |
| 97 | NylonGt2 | | 0 16 | |
| 98 | NylonGt3 | 0 | 25 | 24 |
| 99 | VelGtHrm | 0 | 43 | 24 |
| 100 | Ukulele | 0 | 96 | 24 |
| 101 | SteelGtr | 0 | 0 | 25 |
| 102 | SteelGt2 | 0 | 16 | 25 |
| 103 | 12StrGtr | 0 | 35 | 25 |
| 104 | Nyln&Stl | 0 | 40 | 25 |
| 105 | Stl&Body | 0 | 41 | 25 |
| 106 | Mandolin | 0 | 96 | 25 |
| 107 | Jazz Gtr | 0 | 0 | 26 |
| 108 | MelloGtr | 0 | 18 | 26 |
| 109 | JazzAmp | 0 | 32 | 26 |
| 110 | CleanGtr | 0 | 0 | 27 |
| 111 | ChorusGt | 0 | 32 | 27 |
| 112 | Mute.Gtr | 0 | 0 | 28 |
| 113 | FunkGtr1 | 0 | 40 | 28 |
| 114 | MuteStIG | 0 | 41 | 28 |
| 115 | FunkGtr2 | 0 | 43 | 28 |
| 116 | Jazz Man | 0 | 45 | 28 |
| 117 | Ovrdrive | 0 | 0 | 29 |
| 118 | Gt.Pinch | 0 | 43 | 29 |
| 119 | Dist.Gtr | 0 | 0 | 30 |
| 120 | FeedbkGt | 0 | 40 | 30 |
| 121 | FeedbGt2 | 0 | 41 | 30 |
| 122 | GtrHarmo | 0 | 0 | 31 |
| 123 | GtFeedbk | 0 | 65 | 31 |

| Category Order | Voice Name | MSB# | LSB# | MIDI Program Change# | |
|-------------------|---------------------|------|------|----------------------------|--|
| 124 | GtrHrmo2 | 0 | 66 | 31 | |
| 125 | Aco.Bass | 0 | 0 | 32 | |
| 126 | JazzRthm | 0 | 40 | 32 | |
| 127 | VXUprght | 0 | 45 | 32 | |
| 128 | FngrBass | 0 | 0 | 33 | |
| 129 | FingrDrk | 0 | 18 | 33 | |
| 130 | FlangeBa | 0 | 27 | 33 | |
| 131 | Ba&DstEG | 0 | 40 | 33 | |
| 132 | FngrSlap | 0 | 43 | 33 | |
| 133 | FngBass2 | 0 | 45 | 33 | |
| 134 | ModAlem | 0 | 65 | 33 | |
| 135 | PickBass | 0 | 0 | 34 | |
| 136 | MutePkBa | 0 | 28 | 34 | |
| 137 | Fretless | 0 | 0 | 35 | |
| 138 | Fretles2 | 0 | 32 | 35 | |
| 139 | Fretles3 | 0 | 33 | 35 | |
| 140 | Fretles4 | 0 | 34 | 35 | |
| 141 | SynFretI | 0 | 96 | 35 | |
| 142 | Smooth | 0 | 97 | 35 | |
| 143 | SlapBas1 | 0 | 0 | 36 | |
| 144 | ResoSlap | 0 | 27 | 36 | |
| 145 | PunchThm | 0 | 32 | 36 | |
| 146 | SlapBas2 | 0 | 0 | 37 | |
| 147 | VeloSlap | 0 | 43 | 37 | |
| 148 | SynBass1 | 0 | 0 | 38 | |
| 149 | SynBa1Dk | 0 | 18 | 38 | |
| 150 | FastResB | 0 | 20 | 38 | |
| 151 | AcidBass | 0 | 24 | 38 | |
| 152 | Clv Bass | 0 | 35 | 38 | |
| 153 | TeknoBa | 0 | 40 | 38 | |
| | | _ | | 38 | |
| 154 | Oscar | 0 | 64 | | |
| 155 | SqrBass RubberBa | 0 | 65 | 38 38 | |
| 156 | | 0 | 66 | | |
| 157 | Hammer | 0 | 96 | 38 | |
| 158 | SynBass2 | 0 | 0 | 39 | |
| 159 | MelloSB1 | 0 | 6 | 39 | |
| 160 | Seq Bass | 0 | 12 | 39 | |
| 161 | ClkSynBa | 0 | 18 | 39 | |
| 162 | SynBa2Dk | 0 | 19 | 39 | |
| 163 | SmthBa 2 | 0 | 32 | 39 | |
| 164 | ModulrBa | 0 | 40 | 39 | |
| 165 | DX Bass | 0 | 41 | 39 | |
| 166 | X WireBa | 0 | 64 | 39 | |
| 167 | Violin | 0 | 0 | 40 | |
| 168 | SlowVIn | 0 | 8 | 40 | |
| 169 | Viola | 0 | 0 | 41 | |
| 170 | Cello | 0 | 0 | 42 | |
| 171 | Contrabs | 0 | 0 | 43 | |
| 172 | Trem.Str | 0 | 0 | 44 | |
| 173 | SlowTrStr | 0 | 8 | 44 | |
| 174 | Susp Str | 0 | 40 | 44 | |
| 175 | Pizz.Str | 0 | 0 | 45 | |
| 176 | Harp | 0 | 0 | 46 | |
| 177 | YangChin | 0 | 40 | 46 | |

| Category Order | Voice Name | MSB# | LSB# | MIDI Program Change# |
|-------------------|---------------------|------|------|----------------------------|
| 178 | Timpani | 0 | 0 | 47 |
| 179 | Strings1 | 0 | 0 | 48 |
| 180 | S.Strngs | 0 | 3 | 48 |
| 181 | SlowStr | 0 | 8 | 48 |
| 182 | ArcoStr | 0 | 24 | 48 |
| 183 | 60sStrng | 0 | 35 | 48 |
| 184 | Orchestr | 0 | 40 | 48 |
| 185 | Orchstr2 | 0 | 41 | 48 |
| 186 | TremOrch | 0 | 42 | 48 |
| 187 | VeloStr | 0 | 45 | 48 |
| 188 | Strings2 | 0 | 0 | 49 |
| 189 | S.SlwStr | 0 | 3 | 49 |
| 190 | LegatoSt | 0 | 8 | 49 |
| 191 | Warm Str | 0 | 40 | 49 |
| 192 | Kingdom | 0 | 41 | 49 |
| 193 | 70s Str | 0 | 64 | 49 |
| 194 | Str Ens3 | 0 | 65 | 49 |
| 195 | Syn.Str1 | 0 | 0 | 50 |
| 196 | ResoStr | 0 | 27 | 50 |
| 197 | Syn Str4 | 0 | 64 | 50 |
| 198 | SS Str | 0 | 65 | 50 |
| 199 | Syn.Str2 | 0 | 0 | 51 |
| 200 | ChoirAah | 0 | 0 | 52 |
| 201 | S.Choir | 0 | 3 | 52 |
| 202 | Ch.Aahs2 | 0 | 16 | 52 |
| 203 | MelChoir | 0 | 32 | 52 |
| 204 | ChoirStr | 0 | 40 | 52 |
| 205 | VoiceOoh | 0 | 0 | 53 |
| 206 | SynVoice | 0 | 0 | 54 |
| 207 | SynVox2 | 0 | 40 | 54 |
| 208 | Choral | 0 | 41 | 54 |
| 209 | AnaVoice | 0 | 64 | 54 |
| 210 | Orch.Hit | 0 | 0 | 55 |
| 211 | OrchHit2 | 0 | 35 | 55 |
| 212 | Impact | 0 | 64 | 55 |
| 213 | Trumpet | 0 | 0 | 56 |
| 214 | Trumpet2 | 0 | 16 | 56 |
| 214 | BriteTrp | 0 | 17 | 56 |
| 216 | WarmTrp | 0 | 32 | 56 |
| 217 | Trombone | 0 | 0 | 57 |
| 217 | Trmbone2 | 0 | 18 | 57 |
| 219 | Tuba | 0 | 0 | 58 |
| | Tuba 2 | 0 | 16 | 58 |
| 220 | | | | 58 |
| 221 | Mute.Trp Fr.Horn | 0 | 0 | 60 |
| 222 | | | 0 | |
| 223 | FrHrSolo | 0 | 6 | 60 |
| 224 | FrHorn2 | 0 | 32 | 60 |
| 225 | HornOrch | 0 | 37 | 60 |
| 226 | BrasSect | 0 | 0 | 61 |
| 227 | Tp&TbSec | 0 | 35 | 61 |
| 228 | BrssSec2 | 0 | 40 | 61 |
| 229 | HiBrass | 0 | 41 | 61 |
| 230 | MelloBrs | 0 | 42 | 61 |
| 231 | SynBras1 | 0 | 0 | 62 |

| Category Order | Voice Name | MSB# | LSB# | MIDI Program Change# |
|-------------------|---------------|------|------|----------------------------|
| 232 | QuackBr | 0 | 12 | 62 |
| 233 | RezSynBr | 0 | 20 | 62 |
| 234 | PolyBrss | 0 | 24 | 62 |
| 235 | SynBras3 | 0 | 27 | 62 |
| 236 | JumpBrss | 0 | 32 | 62 |
| 237 | AnaVelBr | 0 | 45 | 62 |
| 238 | AnaBrss1 | 0 | 64 | 62 |
| 239 | SynBras2 | 0 | 0 | 63 |
| 240 | Soft Brs | 0 | 18 | 63 |
| 241 | SynBrss4 | 0 | 40 | 63 |
| 242 | ChoirBrs | 0 | 41 | 63 |
| 243 | VelBrss2 | 0 | 45 | 63 |
| 244 | AnaBrss2 | 0 | 64 | 63 |
| 245 | SprnoSax | 0 | 0 | 64 |
| 246 | Alto Sax | 0 | 0 | 65 |
| 247 | Sax Sect | 0 | 40 | 65 |
| 248 | HyprAlto | 0 | 43 | 65 |
| 249 | TenorSax | 0 | 0 | 66 |
| 250 | BrthTnSx | 0 | 40 | 66 |
| 251 | SoftTenr | 0 | 41 | 66 |
| 252 | TnrSax 2 | 0 | 64 | 66 |
| 253 | Bari.Sax | 0 | 0 | 67 |
| 254 | Oboe | 0 | 0 | 68 |
| 255 | Eng.Horn | 0 | 0 | 69 |
| 256 | Bassoon | 0 | 0 | 70 |
| 257 | Clarinet | 0 | 0 | 71 |
| 258 | Piccolo | 0 | 0 | 72 |
| 259 | Flute | 0 | 0 | 73 |
| 260 | Recorder | 0 | 0 | 74 |
| 261 | PanFlute | 0 | 0 | 75 |
| 262 | Bottle | 0 | 0 | 76 |
| 263 | Shakhchi | 0 | 0 | 77 |
| 264 | Whistle | 0 | 0 | 78 |
| 265 | Ocarina | 0 | 0 | 79 |
| 266 | SquareLd | 0 | 0 | 80 |
| 267 | Square 2 | 0 | 6 | 80 |
| 268 | LMSquare | 0 | 8 | 80 |
| 269 | Hollow | 0 | 18 | 80 |
| 270 | Shmoog | 0 | 19 | 80 |
| 271 | Mellow | 0 | 64 | 80 |
| 272 | SoloSine | 0 | 65 | 80 |
| 273 | SineLead | 0 | 66 | 80 |
| 274 | Saw.Lead | 0 | 0 | 81 |
| 274 | Saw 2 | 0 | 6 | 81 |
| 276 | ThickSaw | 0 | 8 | 81 |
| 277 | DynaSaw | 0 | 18 | 81 |
| 278 | DigiSaw | 0 | 19 | 81 |
| 279 | Big Lead | 0 | 20 | 81 |
| 280 | HeavySyn | 0 | 24 | 81 |
| 281 | WaspySyn | 0 | 25 | 81 |
| 282 | PulseSaw | 0 | 40 | 81 |
| 283 | Dr. Lead | 0 | 41 | 81 |
| 284 | VeloLead | 0 | 45 | 81 |
| 285 | Seq Ana | 0 | 96 | 81 |
| | · · · · · · · | | | <u> </u> |

re 171

| Category Order | Voice Name | MSB# | LSB# | MIDI Program Change# |
|-------------------|------------|------|------|----------------------------|
| 286 | CaliopLd | 0 | 0 | 82 |
| 287 | Pure Pad | 0 | 65 | 82 |
| 288 | Chiff Ld | 0 | 0 | 83 |
| 289 | Rubby | 0 | 64 | 83 |
| 290 | CharanLd | 0 | 0 | 84 |
| 291 | DistLead | 0 | 64 | 84 |
| 292 | WireLead | 0 | 65 | 84 |
| 293 | Voice Ld | 0 | 0 | 85 |
| 294 | SynthAah | 0 | 24 | 85 |
| 295 | VoxLead | 0 | 64 | 85 |
| 296 | Fifth Ld | 0 | 0 | 86 |
| 297 | Big Five | 0 | 35 | 86 |
| 298 | Bass &Ld | 0 | 0 | 87 |
| | | + | | |
| 299 | Big&Low | 0 | 16 | 87 |
| 300 | Fat&Prky | 0 | 64 | 87 |
| 301 | SoftWurl | 0 | 65 | 87 |
| 302 | NewAgePd | 0 | 0 | 88 |
| 303 | Fantasy2 | 0 | 64 | 88 |
| 304 | Warm Pad | 0 | 0 | 89 |
| 305 | ThickPad | 0 | 16 | 89 |
| 306 | Soft Pad | 0 | 17 | 89 |
| 307 | SinePad | 0 | 18 | 89 |
| 308 | Horn Pad | 0 | 64 | 89 |
| 309 | RotarStr | 0 | 65 | 89 |
| 310 | PolySyPd | 0 | 0 | 90 |
| 311 | PolyPd80 | 0 | 64 | 90 |
| 312 | ClickPad | 0 | 65 | 90 |
| 313 | Ana Pad | 0 | 66 | 90 |
| 314 | SquarPad | 0 | 67 | 90 |
| 315 | ChoirPad | 0 | 0 | 91 |
| 316 | Heaven2 | 0 | 64 | 91 |
| 317 | Itopia | 0 | 66 | 91 |
| 318 | CC Pad | 0 | 67 | 91 |
| 319 | BowedPad | 0 | 0 | 92 |
| 320 | Glacier | 0 | 64 | 92 |
| 321 | GlassPad | 0 | 65 | 92 |
| 322 | MetalPad | 0 | 0 | 93 |
| 323 | Tine Pad | 0 | 64 | 93 |
| 324 | Pan Pad | 0 | 65 | 93 |
| 325 | Halo Pad | 0 | 0 | 94 |
| 325 | | 0 | 0 | 95 |
| | SweepPad | | | - |
| 327 | Shwimmer | 0 | 20 | 95 |
| 328 | Converge | 0 | 27 | 95 |
| 329 | PolarPad | 0 | 64 | 95 |
| 330 | Celstial | 0 | 66 | 95 |
| 331 | Rain | 0 | 0 | 96 |
| 332 | ClaviPad | 0 | 45 | 96 |
| 333 | HrmoRain | 0 | 64 | 96 |
| 334 | AfrcnWnd | 0 | 65 | 96 |
| 335 | Caribean | 0 | 66 | 96 |
| 336 | SoundTrk | 0 | 0 | 97 |
| 337 | Prologue | 0 | 27 | 97 |
| 338 | Ancestrl | 0 | 64 | 97 |
| 339 | Crystal | 0 | 0 | 98 |

| Category Order | Voice Name | MSB# | LSB# | MIDI Program Change# | |
|-------------------|------------|------|------|----------------------------|--|
| 340 | SynDrCmp | 0 | 12 | 98 | |
| 341 | Popcorn | 0 | 14 | 98 | |
| 342 | TinyBell | 0 | 18 | 98 | |
| 343 | RndGlock | 0 | 35 | 98 | |
| 344 | GlockChi | 0 | 40 | 98 | |
| 345 | ClearBel | 0 | 41 | 98 | |
| 346 | ChorBell | 0 | 42 | 98 | |
| 347 | SynMalet | 0 | 64 | 98 | |
| 348 | SftCryst | 0 | 65 | 98 | |
| 349 | LoudGlok | 0 | 66 | 98 | |
| 350 | XmasBell | 0 | 67 | 98 | |
| 351 | VibeBell | 0 | 68 | 98 | |
| 352 | DigiBell | 0 | 69 | 98 | |
| 353 | AirBells | 0 | 70 | 98 | |
| 354 | BellHarp | 0 | 71 | 98 | |
| 355 | Gamelmba | 0 | 72 | 98 | |
| 356 | Atmosphr | 0 | 0 | 99 | |
| 357 | WarmAtms | 0 | 18 | 99 | |
| 358 | HollwRls | 0 | 19 | 99 | |
| 359 | NylonEP | 0 | 40 | 99 | |
| 360 | NyInHarp | 0 | 64 | 99 | |
| | , , | | _ | | |
| 361 | Harp Vox | 0 | 65 | 99 | |
| 362 | AtmosPad | 0 | 66 | 99 | |
| 363 | Planet | 0 | 67 | 99 | |
| 364 | Bright | 0 | 0 | 100 | |
| 365 | FantaBel | 0 | 64 | 100 | |
| 366 | Smokey | 0 | 96 | 100 | |
| 367 | Goblins | | 0 0 | | |
| 368 | GobSyn | 0 | 64 | 101 | |
| 369 | 50sSciFi | 0 | 65 | 101 | |
| 370 | Ring Pad | 0 | 66 | 101 | |
| 371 | Ritual | 0 | 67 | 101 | |
| 372 | ToHeaven | 0 | 68 | 101 | |
| 373 | Night | 0 | 70 | 101 | |
| 374 | Glisten | 0 | 71 | 101 | |
| 375 | BelChoir | 0 | 96 | 101 | |
| 376 | Echoes | 0 | 0 | 102 | |
| 377 | EchoPad2 | 0 | 8 | 102 | |
| 378 | Echo Pan | 0 | 14 | 102 | |
| 379 | EchoBell | 0 | 64 | 102 | |
| 380 | Big Pan | 0 | 65 | 102 | |
| 381 | SynPiano | 0 | 66 | 102 | |
| 382 | Creation | 0 | 67 | 102 | |
| 383 | Stardust | 0 | 68 | 102 | |
| 384 | Reso Pan | 0 | 69 | 102 | |
| 385 | Sci-Fi | 0 | 0 | 103 | |
| 386 | Starz | 0 | 64 | 103 | |
| 387 | Sitar | 0 | 0 | 104 | |
| 388 | DetSitar | 0 | 32 | 104 | |
| 389 | Sitar 2 | 0 | 35 | 104 | |
| 390 | Tambra | 0 | 96 | 104 | |
| 391 | Tamboura | 0 | 97 | 104 | |
| 392 | Banjo | 0 | 0 | 105 | |
| 393 | MuteBnjo | 0 | 28 | 105 | |
| | atobrijo | | | 100 | |

| Category Order | Voice Name | MSB# | LSB# | MIDI Program Change# | |
|-------------------|------------|------|------|----------------------------|--|
| 394 | Rabab | 0 | 96 | 105 | |
| 395 | Gopichnt | 0 | 97 | 105 | |
| 396 | Oud | 0 | 98 | 105 | |
| 397 | Shamisen | 0 | 0 | 106 | |
| 398 | Koto | 0 | 0 | 107 | |
| 399 | T. Koto | 0 | 96 | 107 | |
| 400 | Kanoon | 0 | 97 | 107 | |
| 401 | Kalimba | 0 | 0 | 108 | |
| 402 | Bagpipe | 0 | 0 | 109 | |
| 403 | Fiddle | 0 | 0 | 110 | |
| 404 | Shanai | 0 | 0 | 111 | |
| 405 | Shanai2 | 0 | 64 | 111 | |
| 406 | Pungi | 0 | 96 | 111 | |
| 407 | Hichriki | 0 | 97 | 111 | |
| 408 | TnklBell | 0 | 0 | 112 | |
| 409 | Bonang | 0 | 96 | 112 | |
| 410 | Gender | 0 | 97 | 112 | |
| 411 | Gamelan | 0 | 98 | 112 | |
| 412 | S.Gamlan | 0 | 99 | 112 | |
| 413 | Rama Cym | 0 | 100 | 112 | |
| 414 | AsianBel | 0 | 100 | 112 | |
| | | | _ | | |
| 415 | Agogo | 0 | 0 | 113 | |
| 416 | SteelDrm | 0 | 0 | 114 | |
| 417 | GlasPerc | 0 | 97 | 114 | |
| 418 | ThaiBell | 0 | 98 | 114 | |
| 419 | WoodBlok | 0 | 0 | 115 | |
| 420 | Castanet | 0 | 96 | 115 | |
| 421 | TaikoDrm | 0 | 0 | 116 | |
| 422 | Gr.Cassa | 0 | 96 | 116 | |
| 423 | MelodTom | 0 | 0 | 117 | |
| 424 | Mel Tom2 | 0 | 64 | 117 | |
| 425 | Real Tom | 0 | 65 | 117 | |
| 426 | Rock Tom | 0 | 66 | 117 | |
| 427 | Syn.Drum | 0 | 0 | 118 | |
| 428 | Ana Tom | 0 | 64 | 118 | |
| 429 | ElecPerc | 0 | 65 | 118 | |
| 430 | RevCymbl | 0 | 0 | 119 | |
| 431 | FretNoiz | 0 | 0 | 120 | |
| 432 | BrthNoiz | 0 | 0 | 121 | |
| 433 | Seashore | 0 | 0 | 122 | |
| 434 | Tweet | 0 | 0 | 123 | |
| 435 | Telphone | 0 | 0 | 124 | |
| 436 | Helicptr | 0 | 0 | 125 | |
| 437 | Applause | 0 | 0 | 126 | |
| 438 | Gunshot | 0 | 0 | 127 | |
| 439 | CuttngNz | 64 | 0 | 0 | |
| 440 CttngNz2 | | 64 | 0 | 1 | |
| 441 | Str Slap | 64 | 0 | 3 | |
| 442 | FI.KClik | 64 | 0 | 16 | |
| 443 | Rain | 64 | 0 | 32 | |
| 444 | Thunder | 64 | 0 | 33 | |
| 445 | Wind | 64 | 0 | 34 | |
| 446 | Stream | 64 | 0 | 35 | |
| | Bubble | 64 | 0 | 36 | |

| Category Order | Voice Name | MSB# | LSB# | MIDI Program Change# |
|-------------------|------------|------|------|----------------------------|
| 448 | Feed | 64 | 0 | 37 |
| 449 | Dog | 64 | 0 | 48 |
| 450 | Horse | 64 | 0 | 49 |
| 451 | Bird 2 | 64 | 0 | 50 |
| 452 | Ghost | 64 | 0 | 54 |
| 453 | Maou | 64 | 0 | 55 |
| 454 | Tel.Dial | 64 | 0 | 64 |
| 455 | DoorSqek | 64 | 0 | 65 |
| 456 | Door Slam | 64 | 0 | 66 |
| 457 | Scratch | 64 | 0 | 67 |
| 458 | Scratch 2 | 64 | 0 | 68 |
| 459 | WindChm | 64 | 0 | 69 |
| 460 | Telphon2 | 64 | 0 | 70 |
| 461 | CarEngin | 64 | 0 | 80 |
| 462 | Car Stop | 64 | 0 | 81 |
| 463 | Car Pass | 64 | 0 | 82 |
| 464 | CarCrash | 64 | 0 | 83 |
| 465 | Siren | 64 | 0 | 84 |
| 466 | Train | 64 | 0 | 85 |
| 467 | Jetplane | 64 | 0 | 86 |
| 468 | Starship | 64 | 0 | 87 |
| 469 | Burst | 64 | 0 | 88 |
| 470 | Coaster | 64 | 0 | 89 |
| 471 | SbMarine | 64 | 0 | 90 |
| 472 | Laughing | 64 | 0 | 96 |
| 473 | Scream | 64 | 0 | 97 |
| 474 | Punch | 64 | 0 | 98 |
| 475 | Heart | 64 | 0 | 99 |
| 476 | FootStep | 64 | 0 | 100 |
| 477 | MchinGun | 64 | 0 | 112 |
| 478 | LaserGun | 64 | 0 | 113 |
| 479 | Xplosion | 64 | 0 | 114 |
| 480 | FireWork | 64 | 0 | 115 |

Keyboard Drum Assignments/Klaviatur-Drum-Belegung/

| | Bank Se | elect M | ISB (| 0-127) | | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |
|----------|-------------|---------|---------|----------|-----------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | Bank Se | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Program | | | | | 1 | 2 | 5 | 9 | 17 | 25 | 26 | 28 |
| | /IDI | Keyb | oard | Key | Alternate | Standard Kit 1 | Standard Kit 2 | Hit Kit | Room Kit | Rock Kit | Electro Kit | Analog Kit | Dance Kit |
| Note# | Note | Ν̈́ο | | Off | Group | | Standard Kit 2 | TIIL KIIL | KOOIII KII | ROCK KIL | Electio Kit | Allalog Kit | Dance Kit |
| 13 | C# -1 | (C# | 0) | | 3 | Surdo Mute | | | | | | | |
| 14 | D -1 | (D | 0) | | 3 | Surdo Open | | | | | | | |
| 15 | D# -1 | (D# | 0) | | | Hi Q | | | | | | | |
| 16 | E -1 | (E | 0) | | | Whip Slap | | | | | | | |
| 17 | F -1 | (F | 0) | | 4 | Scratch H | | | | | | | |
| 18 | F# -1 | (F# | 0) | | 4 | Scratch L | | | | | | | |
| 19 | G -1 | (G | 0) | | | Finger Snap | | | | | | | |
| 20 | G# -1 | (G# | 0) | | | Click Noise | | | | | | | |
| 21 | A -1 | (A | 0) | | | Metronome Click | | | | | | | |
| 22 | A# -1 | (A# | 0) | | | Metronome Bell | | | | | | | |
| 23 | B -1 C 0 | (B C | 0) | | | Seq Click L | | | | | | | |
| 24 | C# 0 | C# | 1 | | | Seq Click H Brush Tap | | | | | | | |
| 25 26 | D 0 | D | 1 | 0 | | Brush Swirl | | | | | | | |
| 27 | D# 0 | D# | 1 | 0 | | Brush Slap | | | | | | | |
| 28 | E 0 | E | 1 | 0 | | Brush Tap Swirl | | | | | Reverse Cymbal | Reverse Cymbal | Reverse Cymbal |
| 29 | F 0 | F | 1 | 0 | | Snare Roll | | | | | rteverse cymbar | rteverse cymbai | rteverse cymbar |
| 30 | F# 0 | F# | 1 | | | Castanet | | | | | Hi Q 2 | Hi Q 2 | Hi Q 2 |
| 31 | G 0 | G | 1 | | | Snare Soft | Snare Soft 2 | Snare Electro | | Snare Noisy | Snare Snappy Electro | | Snare Techno |
| 32 | G# 0 | G# | 1 | | | Sticks | | 2 2.303 | | 2 | | | |
| 33 | A 0 | A | 1 | | | Kick Soft | | Kick Tight L | | | Kick 3 | Kick 3 | Kick Techno Q |
| 34 | A# 0 | A# | 1 | | | Open Rim Shot | Open Rim Shot H Short | Snare Pitched | | | | | Rim Gate |
| 35 | B 0 | В | 1 | | | Kick Tight | | Kick Wet | | Kick 2 | Kick Gate | Kick Analog Short | Kick Techno L |
| 36 | C 1 | С | 2 | | | Kick | Kick Short | Kick Tight H | | Kick Gate | Kick Gate Heavy | Kick Analog | Kick Techno |
| 37 | C# 1 | C# | 2 | | | Side Stick | Side Stick Light | Stick Ambient | | | , , , , | Side Stick Analog | Side Stick Analog |
| 38 | D 1 | D | 2 | | | Snare | Snare Short | Snare Ambient | Snare Snappy | Snare Rock | Snare Noisy 2 | Snare Analog | Snare Clap |
| 39 | D# 1 | D# | 2 | | | Hand Clap | | | | | | | <u> </u> |
| 40 | E 1 | Е | 2 | | | Snare Tight | Snare Tight H | Snare Tight 2 | Snare Tight Snappy | Snare Rock Tight | Snare Noisy 3 | Snare Analog 2 | Snare Dry |
| 41 | F 1 | F | 2 | | | Floor Tom L | | Hybrid Tom 1 | Tom Room 1 | Tom Rock 1 | Tom Electro 1 | Tom Analog 1 | Tom Analog 1 |
| 42 | F# 1 | F# | 2 | | 1 | Hi-Hat Closed | | Hi-Hat Closed 2 | | | | Hi-Hat Closed Analog | Hi-Hat Closed 3 |
| 43 | G 1 | G | 2 | | | Floor Tom H | | Hybrid Tom 2 | Tom Room 2 | Tom Rock 2 | Tom Electro 2 | Tom Analog 2 | Tom Analog 2 |
| 44 | G# 1 | G# | 2 | | 1 | Hi-Hat Pedal | | Hi-Hat Pedal 2 | | | | Hi-Hat Closed Analog 2 | |
| 45 | A 1 | Α | 2 | | | Low Tom | | Hybrid Tom 3 | Tom Room 3 | Tom Rock 3 | Tom Electro 3 | Tom Analog 3 | Tom Analog 3 |
| 46 | A# 1 | A# | 2 | | 1 | Hi-Hat Open | | Hi-Hat Open 2 | | | | Hi-Hat Open Analog | Hi-Hat Open 3 |
| 47 | B 1 | В | 2 | | | Mid Tom L | | Hybrid Tom 4 | Tom Room 4 | Tom Rock 4 | Tom Electro 4 | Tom Analog 4 | Tom Analog 4 |
| 48 | C 2 | С | 3 | | | Mid Tom H | | Hybrid Tom 5 | Tom Room 5 | Tom Rock 5 | Tom Electro 5 | Tom Analog 5 | Tom Analog 5 |
| 49 | C# 2 | C# | 3 | | | Crash Cymbal 1 | | | | | | Crash Analog | Crash Analog |
| 50 | D 2 | D | 3 | | | High Tom | | Hybrid Tom 6 | Tom Room 6 | Tom Rock 6 | Tom Electro 6 | Tom Analog 6 | Tom Analog 6 |
| 51 | D# 2 | D# | 3 | | | Ride Cymbal 1 | | | | | | | |
| 52 | E 2 | Е | 3 | | | Chinese Cymbal | | | | | | | |
| 53 | F 2 | F | 3 | | | Ride Cymbal Cup | | | | | | | |
| 54 | F# 2 | F# | 3 | | | Tambourine | | Tambourine Light | | | | | |
| 55 | G 2 | G | 3 | | | Splash Cymbal | | | | | | | |
| 56 | G# 2 | G# | 3 | | | Cowbell | | | | | | Cowbell Analog | Cowbell Analog |
| 57 | A 2 | A | 3 | | | Crash Cymbal 2 | | | | | | | |
| 58 | A# 2 | A# | 3 | | | Vibraslap | | | | | | | |
| 59 | B 2 | В | 3 | | | Ride Cymbal 2 | | | | | | | |
| 60 | C 3 | C | 4 | | | Bongo H | | | | | | | |
| 61 | C# 3 | C# | 4 | | | Bongo L | | | | | | 0 | 0 |
| 62 | D 3 D# 3 | D D# | 4 | | | Conga H Mute Conga H Open | | | | | | Conga Analog H | Conga Analog H Conga Analog M |
| 64 | E 3 | E | 4 | | | Conga H Open | | | | | | Conga Analog M Conga Analog L | Conga Analog M Conga Analog L |
| 65 | F 3 | F | 4 | | | Timbale H | | | | | | Conga Analog L | Conga Andiog L |
| 66 | F# 3 | F# | 4 | | | Timbale L | | | | | | | |
| 67 | G 3 | G | 4 | | | Agogo H | | | | | | | |
| 68 | G# 3 | G# | 4 | | | Agogo L | | | | | | | |
| 69 | A 3 | A | 4 | | | Cabasa | | | | | | | |
| 70 | A# 3 | A# | 4 | | | Maracas | | | | | | Maracas 2 | Maracas 2 |
| 71 | B 3 | В | 4 | 0 | | Samba Whistle H | | | | | | araoas z | araoas z |
| 72 | C 4 | C | 5 | 0 | | Samba Whistle L | | | | | | | |
| 73 | C# 4 | C# | 5 | <u> </u> | | Guiro Short | | | | | | | |
| 74 | D 4 | D | 5 | 0 | | Guiro Long | | | | | | | |
| 75 | D# 4 | D# | 5 | | | Claves | | | | | | Claves 2 | Claves 2 |
| 76 | E 4 | E | 5 | | | Wood Block H | | | | | | | |
| 77 | F 4 | F | 5 | | | Wood Block L | | | | | | | |
| 78 | F# 4 | F# | 5 | | | Cuica Mute | | | | | Scratch H 2 | Scratch H 2 | Scratch H 2 |
| 79 | G 4 | G | 5 | | | Cuica Open | | | | | Scratch L 2 | Scratch L 2 | Scratch L 2 |
| 80 | G# 4 | G# | 5 | | 2 | Triangle Mute | | | | | | | |
| 81 | A 4 | Α | 5 | | 2 | Triangle Open | | | | | | | |
| 82 | A# 4 | A# | 5 | | | Shaker | | | | | | | |
| 83 | B 4 | В | 5 | | | Jingle Bells | | | | | | | |
| 84 | C 5 | С | 6 | | | Bell Tree | | | | | | | |
| 85 | C# 5 | (C# | 6) | | | | | | | | | | |
| 86 | D 5 | (D | 6) | | | | | | | | | | |
| 87 | D# 5 | (D# | 6) | | | | | | | | | | |
| 88 | E 5 | (E | 6) | | | | | | | | | | |
| 89 | F 5 | (F | 6) | | | | | | | | | | |
| 90 | F# 5 | (F# | 6) | | | | | | | | | | |
| 91 | G 5 | (G | 6) | | | | | | | | | | |
| | | | ı "O" . | | | | | | | | | | |

- 1. Key Off: Keys marked "O" stop sounding the instant they are released.
- 2. Alternate Group: Playing any instrument within a numbered group will immediately stop the sound of any other instrument in the same group of the same number.
- 3. : Same as Standard Kit
- 4. : No Sound
- 5. StyleLvStd (MSB: 127, LSB: 0, PC: 124) is the same assignments as Live! Standard Kit.
- 6. StyleLvFunk (MSB: 127, LSB: 0, PC: 125) is the same assignments as Live! Funk Kit.
- 1. Key Off: Mit "O" bezeichnete Tasten hören sofort auf zu klingen, sobald sie losgelassen wer-
- 2. Alternate Group: Wenn ein Instrument innerhalb einer numerierten Gruppe gespielt wird, wird sofort der Klang jedes anderen Instruments mit derselben Nummer innerhalb dieser Gruppe gestoppt.
- 3. : Entspricht dem Standard-Kit
- 4. : Kein Klang
- 5. StyleLvStd (MSB: 127, LSB: 0, PC: 124) ist die gleiche Zuordnung wie Live! Standard Kit.
- 6. StyleLvFunk (MSB: 127, LSB: 0, PC: 125) ist die gleiche Zuordnung wie Live! Funk Kit.

Affectation des percussions de clavier

| | Bank S | elect | MSB (| 0-127) | | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 126 | 126 | 126 |
|-------|---------|-------|--------|--|-----------|------------------|---------------------|---------------------|------------------------|------------------------|--------------------|------------------|---------------------|
| | Bank S | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Prograi | | | | | 33 | 41 | 49 | 81 | 82 | 36 | 1 | 2 |
| N | ИIDI | _ | yboard | Key | Alternate | | | 0 1 10 | 1: 10: 110: | 1: 15 110 | | 05)/16: 4 | |
| Note# | Note | ۱ ۱ | Note | Off | Group | Jazz Kit | Brush Kit | Symphony Kit | Live! Standard Kit | Live! Funk Kit | Arabic Kit | SFX Kit 1 | SFX Kit 2 |
| 13 | C# -1 | (C‡ | 0) | | 3 | | | | | | | | |
| 14 | D -1 | (D | 0) | | 3 | | | | | | | | |
| 15 | D# -1 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | E -1 | | 0) | | | | | | | | | | |
| 17 | F -1 | (F | 0) | | 4 | | | | | | | | |
| 18 | F# -1 | (F# | | | 4 | | | | | | | | |
| 19 | G -1 | (G | 0) | | - | | | | | | | | |
| 20 | G# -1 | (G | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | A -1 | (A | 0) | | | | | | | | | | |
| 22 | A# -1 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | B -1 | (B | 0) | | | | | | | | | | |
| 24 | C 0 | С | 1_ | | | | | | | | Nakarazan Dom | | |
| 25 | C# 0 | C# | | | | | | | Brush Tap Stereo | Brush Tap Stereo | Cabasa | | |
| 26 | D 0 | D | 1 | 0 | | | | | Brush Swirl Stereo | Brush Swirl Stereo | Nakarazan Edge | | |
| 27 | D# 0 | D# | | | | | | | Brush Slap Stereo | Brush Slap Stereo | Hager Dom | | |
| 28 | E 0 | E | 1 | 0 | | | | | Brush Tap Swirl Stereo | Brush Tap Swirl Stereo | Hager Edge | | |
| 29 | F 0 | F | 1 | 0 | | | | | Snare Roll Stereo | Snare Roll Stereo | Bongo H | | |
| 30 | F# 0 | F# | | | | | | | | | Bongo L | | |
| 31 | G 0 | G | 1 | | | Snare Jazz H | Brush Slap 2 | | Snare L Stereo | Snare Funk L Stereo | Conga H Mute | | |
| 32 | G# 0 | G# | | | | | - 1 | | | | Conga H Open | | |
| 33 | A 0 | A | 1 | | | | | Kick Soft 2 | Kick Soft Stereo | Kick Soft Stereo | Conga L | | |
| 34 | A# 0 | A# | | | | | Open Rim Shot Light | | Open Rim Shot Stereo | Open Rim Shot Stereo | Zagrouda H | | |
| 35 | B 0 | В | 1 | | | | -poam onot tight | Gran Cassa | Kick Light Stereo | Kick Std Stereo | Zagrouda L | | |
| 36 | C 1 | C | 2 | | <u> </u> | Kick Jazz | Kick Jazz | Gran Cassa Mute | Kick Std Stereo | Kick Std Stereo | Kick Soft | Cutting Noise | Phone Call |
| | C# 1 | C# | | | - | Side Stick Light | Side Stick Light | Oran Cassa Wille | Side Stick Stereo | Side Stick Stereo | Side Stick | Cutting Noise 2 | Door Squeak |
| 37 | | | | - | | | | Band Snare | | | | Gutting Noise 2 | |
| 38 | D 1 | D | 2 | | - | Snare Jazz L | Brush Slap 3 | Danu Share | Snare M Stereo | Snare Funk M Stereo | Snare Soft | Chrimes Class | Door Slam |
| 39 | D# 1 | D# | | | - | 0 | D | David C. T. | 0110 | O 5. 1.116: | Arabic Hand Clap | String Slap | Scratch Cut |
| 40 | E 1 | E | 2 | | 1 | Snare Jazz M | Brush Tap 2 | Band Snare 2 | Snare H Stereo | Snare Funk H Stereo | Snare | | Scratch H 3 |
| 41 | F 1 | F | 2 | | | | Tom Brush 1 | | Floor Tom L Stereo | Floor Tom L Stereo | Floor Tom L | | Wind Chime |
| 42 | F# 1 | F# | | | 1 | | | | Hi-Hat Closed Stereo | Hi-Hat Closed Stereo | Hi-Hat Closed | | Telephone Ring 2 |
| 43 | G 1 | G | 2 | | | | Tom Brush 2 | | Floor Tom H Stereo | Floor Tom H Stereo | Floor Tom H | | |
| 44 | G# 1 | G# | 2 | | 1 | | | | Hi-Hat Pedal Stereo | Hi-Hat Pedal Stereo | Hi-Hat Pedal | | |
| 45 | A 1 | Α | 2 | | | | Tom Brush 3 | | Low Tom Stereo | Low Tom Stereo | Low Tom | | |
| 46 | A# 1 | A# | 2 | | 1 | | | | Hi-Hat Open Stereo | Hi-Hat Open Stereo | Hi-Hat Open | | |
| 47 | B 1 | В | 2 | | | | Tom Brush 4 | | Mid Tom L Stereo | Mid Tom L Stereo | Mid Tom L | | |
| 48 | C 2 | c | 3 | | | | Tom Brush 5 | | Mid Tom H Stereo | Mid Tom H Stereo | Mid Tom H | | |
| 49 | C# 2 | C# | | | | | Tom Bracino | Hand Cymbal | Crash Cymbal 1 Stereo | Crash Cymbal 1 Stereo | Crash Cymbal 1 | | |
| 50 | D 2 | D | 3 | | | | Tom Brush 6 | Tiana Cymbai | High Tom Stereo | High Tom Stereo | High Tom | | |
| | D# 2 | D# | | | | | TOTT DIUSTIO | Lland Cumhal Chart | | | | | |
| 51 | | | | | | | | Hand Cymbal Short | Ride Cymbal 1 Stereo | Ride Cymbal 1 Stereo | Ride Cymbal 1 | Flore Kon Olivia | One France Inviting |
| 52 | E 2 | E | 3 | | | | | | Chinese Cymbal Stereo | Chinese Cymbal Stereo | Crash Cymbal 2 | Flute Key Click | Car Engine Ignition |
| 53 | F 2 | F | 3 | | | | | | Ride Cymbal Cup Stereo | Ride Cymbal Cup Stereo | Duhulla Dom | | Car Tires Squeal |
| 54 | F# 2 | F# | | | | | | | | | Tambourine | | Car Passing |
| 55 | G 2 | G | 3 | | | | | | Splash Cymbal Stereo | Splash Cymbal Stereo | Duhulla Tak | | Car Crash |
| 56 | G# 2 | G# | | | | | | | | | Cowbell | | Siren |
| 57 | A 2 | Α | 3 | | | | | Hand Cymbal 2 | Crash Cymbal 2 Stereo | Crash Cymbal 2 Stereo | Duhulla Sak | | Train |
| 58 | A# 2 | A# | 3 | | | | | | | | Claves | | Jet Plane |
| 59 | B 2 | В | 3 | | | | | Hand Cymbal 2 Short | Ride Cymbal 2 Stereo | Ride Cymbal 2 Stereo | Doff Dom | | Starship |
| 60 | C 3 | С | 4 | | | | | | , | , | Katem Dom | | Burst |
| 61 | C# 3 | | | | | | | | | | Katem Tak | | Roller Coaster |
| 62 | D 3 | D | 4 | | | | | | | | Katem Sak | | Submarine |
| 63 | D# 3 | D# | | | | | | | | | Katem Tak | | |
| 64 | E 3 | E | 4 | | | | | | | | Doff Tak | | |
| 65 | F 3 | F | 4 | <u> </u> | <u> </u> | | | | | | Tabla Dom | | |
| 66 | F# 3 | F# | | | | | | | | | Tabla Tak1 | | |
| | | | | | | | | | | | Tabla Tak1 | | |
| 67 | G 3 | | 4 | | | | | | | | | Chaus | Laureh |
| 68 | G# 3 | | | | | | | | | | Tabla Tak2 | Shower | Laugh |
| 69 | A 3 | | 4 | | | | | | | | Tabla Sak | Thunder | Scream |
| 70 | A# 3 | A# | | L_ | - | | | | | | Tabla Roll of Edge | Wind | Punch |
| 71 | B 3 | | 4 | 0 | | | | | | | Tabla Flam | Stream | Heart Beat |
| 72 | C 4 | | 5 | 0 | | | | | | | Sagat 1 | Bubble | Foot Steps |
| 73 | C# 4 | C# | | | | | | | | | Tabel Dom | Feed | |
| 74 | D 4 | | 5 | 0 | | | | | | | Sagat 3 | | |
| 75 | D# 4 | D# | 5 | | | | | | | | Tabel Tak | | |
| 76 | E 4 | | 5 | | | | | | | | Sagat 2 | | |
| 77 | F 4 | F | 5 | | | | | | | | Rik Dom | | |
| 78 | F# 4 | | | | | | | | | | Rik Tak 2 | | |
| 79 | G 4 | G | 5 | | | | | | | | Rik Finger 1 | | |
| 80 | G# 4 | | | - | 2 | | | | | | Rik Tak 1 | | |
| | | | | - | 2 | | | | | | Rik Finger 2 | | |
| 81 | A 4 | Α | 5 | - | 4 | | | | | | | | |
| 82 | A# 4 | | | - | - | | | | | | Rik Brass Tremolo | | |
| 83 | B 4 | В | 5 | | | | | | | | Rik Sak | _ | |
| 84 | C 5 | С | 6 | | | | | | | | Rik Tik | Dog | Machine Gun |
| 85 | C# 5 | (C‡ | | | | | | | | | | Horse | Laser Gun |
| 86 | D 5 | (D | 6) | | | | | | | | | Bird Tweet 2 | Explosion |
| 87 | D# 5 | (D# | | | | | | | | | | | Firework |
| 88 | E 5 | (E | 6) | | | | | | | | | | |
| 89 | F 5 | | 6) | | | | | | | | | | |
| 90 | F# 5 | | | | | | | | | | | Ghost | |
| | G 5 | | 6) | | | | | | | | | Maou | |
| 91 | | | -, | | | | | | | | | | |

^{1.} Note coupée : les notes marquées " O " sont inaudibles dès l'instant où elles sont relâchées.

Groupe alternatif: jouer d'un instrument dans un groupe numéroté provoque la coupure immédiate du son de tout autre instrument du même groupe de même numéro.

^{3. :} comme kit standard

^{4. :} aucun son

^{5.} StyleLvStd (MSB: 127, LSB: 0, PC: 124) correspond au kit Live! Standard.

 $[\]hbox{6. StyleLvFunk (MSB: 127, LSB: 0, PC: 125) correspond au kit Live ! Funk. } \\$

Style List/Style-Liste/Liste des styles

Preset Style/Stil Voreinstellung/Style présélectionné

| Preset | Style/Stil Voreinstellung/Style présélectionné | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|
| Category Order | Style Name | Category Order | Style Name | | | | | | |
| | 8 BEAT | 4 | Rock & Roll | | | | | | |
| 1 | Heart Beat | 5 | Croco Twist | | | | | | |
| 2 | 8 Beat 1 | 6 | Gospel Brothers | | | | | | |
| 3 | 8 Beat 2 | 7 | Gospel Sisters | | | | | | |
| 4 | 8 Beat 3 | 8 | Gospel Shuffle | | | | | | |
| 5 | 8 Beat 4 | 9 | 6/8 Blues | | | | | | |
| 6 | 6/8 Slow Rock | 10 | Boogie Woogie 1 | | | | | | |
| 7 | Spicy Beat | 11 | Amazing Gospel | | | | | | |
| 8 | 8 Beat Adria | 12 | Blueberry Blues | | | | | | |
| 9 | Off Beat | 13 | 60's Rock & Roll | | | | | | |
| 10 | 8 Beat Rock 1 | 14 | Funky Fusion | | | | | | |
| 11 | Piano Ballad | 15 | Rock Shuffle | | | | | | |
| 12 | Guitar Ballad | | COUNTRY | | | | | | |
| 13 | Organ Ballad | 1 | Country Rock | | | | | | |
| 14 | Love Song | 2 | Country 2/4 | | | | | | |
| 15 | 8 Beat Ballad 1 | 3 | Country Swing 1 | | | | | | |
| 16 | Acoustic Ballad | 4 | Country Shuffle 1 | | | | | | |
| 17 | Modern 6/8 | 5 | Country Ballad | | | | | | |
| 18 | Root Rock 1 | 6 | Country Waltz | | | | | | |
| 19 | Soft Rock | 7 | Bluegrass 1 | | | | | | |
| 20 | Hard Rock | 8 | Hoedown | | | | | | |
| 20 | 16 BEAT | | Country Brothers | | | | | | |
| - 1 | | 9 | | | | | | | |
| 1 | 16 Beat 1 | 10 | Guitar Pop | | | | | | |
| 2 | 16 Beat 2 | 4 | LATIN | | | | | | |
| 3 | 16 Beat 3 | 1 | Samba City | | | | | | |
| 4 | 16 Beat 4 | 2 | Samba Rio | | | | | | |
| 5 | Slow & Easy | 3 | Bossa Nova | | | | | | |
| 6 | Smooth Jazz | 4 | Fast Bossa | | | | | | |
| 7 | Uptown Beat | 5 | Mambo 1 | | | | | | |
| 8 | Jazz Rock | 6 | Caribbean | | | | | | |
| 9 | Kool Shuffle | 7 | Carnival | | | | | | |
| 10 | West End Shuffle | 8 | Gypsy Rumba | | | | | | |
| | DANCE | 9 | Pop Rumba | | | | | | |
| 1 | House Musik | 10 | Sheriff Reggae | | | | | | |
| 2 | DJ Berlin | | RCH&WALTZ | | | | | | |
| 3 | Trance 1 | 1 | US March | | | | | | |
| 4 | Нір Нор | 2 | German March 1 | | | | | | |
| 5 | Trip Hop | 3 | 6/8 March | | | | | | |
| 6 | Disco Chocolate | 4 | Polka Oberkrainer | | | | | | |
| 7 | 70's Disco 1 | 5 | Waltz Oberkrainer | | | | | | |
| 8 | Saturday Night | 6 | Guitar Serenade | | | | | | |
| 9 | Disco Fox | 7 | Tarantella 1 | | | | | | |
| 10 | Techno-Polis | 8 | Polka Pop 1 | | | | | | |
| 11 | Euro Shop | 9 | Jazz Waltz | | | | | | |
| 12 | Entrance | 10 | Slow Waltz | | | | | | |
| 13 | Clubdance | E | BALLROOM | | | | | | |
| 14 | Flip Hop | 1 | Viennese Waltz | | | | | | |
| 15 | Disco Samba | 2 | English Waltz | | | | | | |
| S | WING&JAZZ | 3 | Slowfox 1 | | | | | | |
| 1 | Big Band 1 | 4 | Quickstep | | | | | | |
| 2 | Big Band 2 | 5 | Tango | | | | | | |
| 3 | Big Band 3 | 6 | Samba | | | | | | |
| 4 | Swing 1 | 7 | Rumba | | | | | | |
| 5 | Swing 2 | 8 | Cha Cha Cha | | | | | | |
| 6 | Acoustic Jazz | 9 | Pasodoble 1 | | | | | | |
| 7 | Electric Jazz | 10 | Jive | | | | | | |
| 8 | Jazz Ballad 1 | 11 | Metronome 1/4 | | | | | | |
| 9 | Gypsy Swing | 12 | Metronome 2/4 | | | | | | |
| 10 | Swingfox | 13 | Metronome 3/4 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 11 | Dixieland | 14 | Metronome 4/4 | | | | | | |
| | Ragtime | 15 | Metronome 6/8 | | | | | | |
| 13 | Big Band Ballad | 16 | Bass Chord Hold 1 | | | | | | |
| 14 | Shuffle | 17 | Bass Chord Hold 2 | | | | | | |
| 15 | Piano Swing | 18 | Bass Chord Hold 3 | | | | | | |
| | R&B | 19 | Bass Chord Hold 4 | | | | | | |
| 1 | Soul Shuffle | 20 | Bass Chord Hold 5 | | | | | | |
| 2 | Soul | | | | | | | | |

Flash Style/Stil Blitz/Style Flash

| ● Flash Style/Stil Blitz/Style | | | | | |
|--------------------------------|--------------------|--|--|--|--|
| Category Order | Style Name | | | | |
| | 8 BEAT | | | | |
| 1 | 60's Rock 1 | | | | |
| 2 | 60's Rock 2 | | | | |
| 3 | 8 Beat 5 | | | | |
| 4 | 8 Beat Rock 2 | | | | |
| 5 | 8 Beat Rock 3 | | | | |
| 6 | 8 Beat Ballad 2 | | | | |
| 7 | Barock | | | | |
| | Root Rock 2 | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | Root Rock 3 | | | | |
| 10 | Slow Rock | | | | |
| | 16 BEAT | | | | |
| 1 | Uptown Shuffle | | | | |
| 2 | LA Groove | | | | |
| 3 | Funk | | | | |
| 4 | Analog Ballad | | | | |
| 5 | Hip Hop Pop | | | | |
| 6 | 16Beat Ballad 1 | | | | |
| 7 | 16Beat Ballad 2 | | | | |
| | EP Ballad | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | Pop Ballad | | | | |
| 10 | 16Beat Rock Ballad | | | | |
| | DANCE | | | | |
| 1 | 6/8 Trance | | | | |
| 2 | 16Beat Dance Shuf- | | | | |
| 2 | fle | | | | |
| 3 | 70's Disco 2 | | | | |
| 4 | Dance Funk | | | | |
| 5 | Dance Soul | | | | |
| 6 | Disco | | | | |
| 7 | Disco Fusion | | | | |
| | Disco Fusion | | | | |
| 8 | Disco Hands | | | | |
| 9 | Eurobeat | | | | |
| 10 | Groundbeat | | | | |
| 11 | Handbag | | | | |
| 12 | Party Pop | | | | |
| 13 | Soul Dance | | | | |
| 14 | Techno1 | | | | |
| 15 | Trance 2 | | | | |
| S | WING&JAZZ | | | | |
| 1 | Bebop | | | | |
| 2 | Big Band Shuffle | | | | |
| _ | Cot Croove | | | | |
| 3 | Cat Groove | | | | |
| 4 | Foxtrot 1 | | | | |
| 5 | Foxtrot 2 | | | | |
| 6 | Jazz Ballad 2 | | | | |
| 7 | Lounge Piano | | | | |
| 8 | Midnight Swing | | | | |
| 9 | Miller Ballad | | | | |
| 10 | Organ Quickstep | | | | |
| | R&B | | | | |
| 1 | | | | | |
| 1 | 16 Beat Funk | | | | |
| 2 | 60's Rock 3 | | | | |
| 3 | Blues Shuffle | | | | |
| 4 | Boogie Woogie 2 | | | | |
| 5 | Lovely Shuffle | | | | |
| 6 | Motown | | | | |
| 7 | Motown Soul | | | | |
| 8 | Soul Beat | | | | |
| 9 | Pop Shuffle | | | | |
| 10 | Twist | | | | |
| 10 | COUNTRY | | | | |
| 4 | | | | | |
| 1 | Bluegrass 2 | | | | |
| 2 | Carpenter | | | | |
| 3 | Country Two Step | | | | |
| 4 | Country 8 Beat 2 | | | | |
| 5 | Country 8 Beat 1 | | | | |
| 6 | Country Pop | | | | |

| -lash | |
|-------------------|--------------------|
| Category Order | Style Name |
| 7 | Country Swing 2 |
| 8 | Cowboy Boogie |
| 9 | Cowboy Rock |
| 10 | Singer Song Writer |
| | LATIN |
| 1 | Espagnole |
| 2 | Rumba Flamenca |
| 2 3 4 | Salsa |
| | Rumba Island |
| 5 | Piano Rumba |
| 7 | Beguine |
| 8 | Guitar Bossa |
| 9 | Bossa Band |
| 10 | Happy Reggae |
| 11 | Jumbo Reggae |
| MA | RCH&WALTZ |
| 1 | Showtune |
| 2 3 4 | Polka Pop 2 |
| 3 | German March 2 |
| | Jig |
| 5 | Reel |
| 6 | Musette |
| 7 | Swing Waltz |
| 8 | Pop Waltz |
| 9 | Christmas 3/4 |
| 10 | Christmas 4/4 |

Modern R&B

Multi Pad Bank List/Multi-Pad Bank-Liste/ Liste des banques multi-pads

| Bank Number Bank Name 1 Live! Tom 2 Live! Crash 3 Live! Kit 1 4 Live! Kit 2 5 Live! Kit 3 | |
|---|--|
| 2 Live! Crash 3 Live! Kit 1 4 Live! Kit 2 | |
| 3 Live! Kit 1 4 Live! Kit 2 | |
| 4 Live! Kit 2 | |
| | |
| i i ive ni a | |
| 6 ArabicPerc 1 | |
| 7 ArabicPerc 2 | |
| 8 Latin Perc 1 | |
| 9 Latin Perc 2 | |
| 10 Dance Kit | |
| 11 Scat 1 | |
| 12 Scat 2 | |
| 13 Scat 3 | |
| 14 Scat 4 | |
| 15 Swingy | |
| 16 Brass 1 | |
| 17 Brass 2 | |
| 18 SynBrass | |
| 19 Mallet Fills | |
| 20 Piano Man | |
| 21 Heaven Arp | |
| 22 Piano Arp | |
| 23 Harpeggio 1 | |
| 24 Harpeggio 2 | |
| 25 Arpeggio | |
| 26 Crystal Arp | |
| 27 Twinkle Arp | |
| 28 Piano Gliss | |
| 29 Xmas 1 | |
| 30 Xmas 2 | |
| 31 Attention 1 | |
| 32 Attention 2 | |
| 33 Fanfare 1 | |
| 34 Fanfare 2 | |
| 35 Classical | |
| 36 Flamenco Gtr | |
| 37 Salsa Piano | |
| 38 Samba Show 1 | |
| 39 Samba Show 2 | |
| 40 TimbalesRoll | |
| 41 Guitar Cut 1 | |
| 42 Guitar Cut 2 | |
| 43 GuitarRiff 1 | |
| 44 GuitarRiff 2 | |
| 45 Guitar Strum | |
| 46 LiveDrumFill | |
| 47 Limbo Dancer | |
| 48 DJ Set 1 | |

| Bank Number | Bank Name |
|-------------|--------------|
| 49 | DJ Set 2 |
| 50 | OrchestraHit |
| 51 | Water SE |
| 52 | Horror SE |
| 53 | Night SE |
| 54 | Day SE |
| 55 | Car SE |
| 56 | Big Bells |
| 57 | Whistle |
| 58 | MagicBell SE |
| 59 | MIDI Control |
| 60 | Scale Tune |

Parameter Chart/Parametertabelle/Tableau des

o : Memorized x : Not memorized \mbox{ON} : Always \mbox{ON} when the corresponding function is called up.

o : Wird gespeichert x : Wird nicht gespeichert ON lst immer eingeschaltet, wenn die zugehörige Funktion aufgerufen wird.

o : mémorisé

x : non mémorisé
ON : toujours activé lorsque la fonction correspondante est

appelée

| | One Touch Setting | Music Database | Registration Memory | Setup (Disk) | System Backup | VoiceSet Group | Freeze Group | Parameter Lock |
|----------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|--------------|---------------|----------------|--------------|----------------|
| Auto A | Acco | mpa | anin | nei | nt | | | |
| Style # | х | 0 | 0 | 0 | o | х | Acmp. | х |
| Auto Acmpaniment ON/OFF | ON | 0 | 0 | o | О | х | Acmp. | х |
| Fingering | х | х | 0 | 0 | 0 | х | Acmp. | Fingering |
| Split Point | x | х | 0 | 0 | o | х | Acmp. | Split Point |
| Main Variation [MainA/B/C/D] | х | 0 | 0 | х | х | х | Acmp. | х |
| FADE IN/OUT | х | х | х | х | х | x | х | х |
| FILL In & Break Mode | х | х | х | x | х | х | х | х |
| Тар Тетро | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Tap Count Note | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | Acmp. | х |
| Tap Count Velocity | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | Acmp. | х |
| Acmp. Main Volume | х | 0 | 0 | х | х | х | Acmp. | х |
| Acmp. Main EQ Low | х | х | 0 | х | х | х | Acmp. | х |
| Acmp. Main EQ High | х | х | 0 | х | х | х | Acmp. | х |
| Acmp. Main Panpot | х | х | 0 | х | х | х | Acmp. | х |
| Acmp. Main Reverb Depth | х | х | 0 | х | х | х | Acmp. | х |
| Acmp. Main Chorus Depth | х | х | o | х | х | х | Acmp. | х |
| Acmp. Main DSP Depth | х | х | 0 | х | х | х | Acmp. | х |
| Acmp. Rhythm 1 Part Track On/Off | х | 0 | 0 | х | х | х | Acmp. | х |
| Acmp. Rhythm 2 Part Track On/Off | х | 0 | 0 | х | х | х | Acmp. | х |
| Acmp. Bass Part Track On/Off | х | 0 | 0 | х | х | х | Acmp. | х |
| Acmp. Chord 1 Part Track On/Off | х | 0 | 0 | х | х | х | Acmp. | х |
| Acmp. Chord 2 Part Track On/Off | х | 0 | 0 | х | х | х | Acmp. | х |
| Acmp. Pad Part Track On/Off | х | 0 | 0 | х | х | х | Acmp. | х |
| Acmp. Phrase 1 Part Track On/Off | х | 0 | 0 | х | х | х | Acmp. | х |
| Acmp. Phrase 2 Part Track On/Off | х | 0 | 0 | х | х | х | Acmp. | х |
| Acmp. Rhythm 1 Part Volume | х | 0 | 0 | х | х | х | Acmp. | х |
| Acmp. Rhythm 2 Part Volume | х | 0 | 0 | х | х | х | Acmp. | х |
| Acmp. Bass Part Volume | х | 0 | 0 | х | х | x | Acmp. | х |
| Acmp. Chord 1 Part Volume | х | 0 | 0 | х | х | х | Acmp. | х |
| Acmp. Chord 2 Part Volume | х | 0 | 0 | х | x | x | Acmp. | х |
| Acmp. Pad Part Volume | х | 0 | 0 | x | х | х | Acmp. | х |
| Acmp. Phrase 1 Part Volume | х | 0 | 0 | x | х | x | Acmp. | х |
| Acmp. Phrase 2 Part Volume | х | o | o | х | х | х | Acmp. | х |
| Acmp. Rhythm 1 Part Panpot | х | 0 | 0 | x | х | x | Acmp. | х |
| Acmp. Rhythm 2 Part Panpot | х | o | o | х | х | х | Acmp. | х |
| Acmp. Bass Part Panpot | х | 0 | o | х | х | х | Acmp. | х |
| Acmp. Chord 1 Part Panpot | х | О | o | х | х | х | Acmp. | х |

| | One Touch Setting | Music Database | Registration Memory | Setup (Disk) | System Backup | VoiceSet Group | Freeze Group | Parameter Lock |
|---|----------------------|-------------------|------------------------|--------------|---------------|----------------|--------------|----------------|
| Acmp. Chord 2 Part Panpot | х | o | 0 | х | х | х | Acmp. | х |
| Acmp. Pad Part Panpot | х | 0 | 0 | х | х | x | Acmp. | х |
| Acmp. Phrase 1 Part Panpot | х | 0 | 0 | х | х | x | Acmp. | х |
| Acmp. Phrase 2 Part Panpot | х | 0 | o | х | х | x | Acmp. | х |
| Acmp. Rhythm 1 Part Reverb Depth | х | 0 | 0 | х | х | х | Acmp. | х |
| Acmp. Rhythm 2 Part Reverb Depth | х | 0 | 0 | х | х | х | Acmp. | х |
| Acmp. Bass Part Reverb Depth | х | 0 | 0 | х | х | х | Acmp. | х |
| Acmp. Chord 1 Part Reverb Depth | х | 0 | 0 | х | х | x | Acmp. | х |
| Acmp. Chord 2 Part Reverb Depth | х | 0 | 0 | х | х | x | Acmp. | х |
| Acmp. Pad Part Reverb Depth | х | 0 | 0 | х | х | x | Acmp. | х |
| Acmp. Phrase 1 Part Reverb Depth | х | 0 | 0 | х | х | x | Acmp. | х |
| Acmp. Phrase 2 Part Reverb Depth | х | 0 | 0 | x | х | x | Acmp. | х |
| Acmp. Rhythm 1 Part Chorus Depth | х | 0 | 0 | х | х | х | Acmp. | х |
| Acmp. Rhythm 2 Part Chorus Depth | х | 0 | 0 | x | х | х | Acmp. | х |
| Acmp. Bass Part Chorus Depth | х | 0 | 0 | х | х | x | Acmp. | х |
| Acmp. Chord 1 Part Chorus Depth | х | 0 | 0 | х | х | х | Acmp. | х |
| Acmp. Chord 2 Part Chorus Depth | х | 0 | 0 | x | х | х | Acmp. | х |
| Acmp. Pad Part Chorus Depth | х | 0 | 0 | х | х | x | Acmp. | х |
| Acmp. Phrase 1 Part Chorus Depth | х | 0 | 0 | х | х | x | Acmp. | х |
| Acmp. Phrase 2 Part Chorus Depth | х | 0 | o | х | х | х | Acmp. | х |
| Acmp. Rhythm 1 Part Variation (DSP3) Depth | х | 0 | 0 | х | х | х | Acmp. | х |
| Acmp. Rhythm 2 Part Variation (DSP3) Depth | х | 0 | 0 | х | x | х | Acmp. | х |
| Acmp. Bass Part Variation (DSP3) Depth | х | 0 | 0 | х | х | х | Acmp. | х |
| Acmp. Chord 1 Part Variation (DSP3) Depth | х | 0 | 0 | х | х | х | Acmp. | х |
| Acmp. Chord 2 Part Variation (DSP3) Depth | х | 0 | 0 | х | x | х | Acmp. | х |
| Acmp. Pad Part Variation (DSP3) Depth | х | 0 | 0 | х | х | х | Acmp. | х |
| Acmp. Phrase 1 Part Variation (DSP3) Depth | х | 0 | 0 | х | х | х | Acmp. | х |
| Acmp. Phrase 2 Part Variation (DSP3) Depth | х | 0 | 0 | х | x | х | Acmp. | х |
| Acmp. Rhythm 1 Part Voice Change Voice # | х | 0 | 0 | х | х | х | Acmp. | х |
| Acmp. Rhythm 2 Part Voice Change Voice # | х | 0 | 0 | х | x | х | Acmp. | х |
| Acmp. Bass Part Voice Change Voice # | х | 0 | 0 | х | x | х | Acmp. | х |
| Acmp. Chord 1 Part Voice Change Voice # | х | 0 | 0 | х | х | х | Acmp. | х |
| Acmp. Chord 2 Part Voice Change Voice # | х | 0 | 0 | х | х | х | Acmp. | х |
| Acmp. Pad Part Voice Change Voice # | х | 0 | 0 | х | х | х | Acmp. | х |
| Acmp. Phrase 1 Part Voice Change Voice # | х | 0 | 0 | х | х | х | Acmp. | х |

paramétres

| | One Touch Setting | Music Database | Registration Memory | Setup (Disk) | System Backup | VoiceSet Group | Freeze Group | Parameter Lock |
|--|----------------------|-------------------|------------------------|--------------|---------------|----------------|--------------|----------------|
| Acmp. Phrase 2 Part Voice Change Voice # | х | 0 | 0 | х | х | х | Acmp. | х |
| Acmp. Rhythm 1 Part Harmonic Content | х | 0 | 0 | х | х | x | Acmp. | х |
| Acmp. Rhythm 2 Part Harmonic Content | х | 0 | 0 | х | х | х | Acmp. | x |
| Acmp. Bass Part Harmonic Content | х | 0 | 0 | х | х | x | Acmp. | х |
| Acmp. Chord 1 Part Harmonic Content | х | 0 | 0 | х | х | х | Acmp. | х |
| Acmp. Chord 2 Part Harmonic Content | х | 0 | 0 | х | х | х | Acmp. | х |
| Acmp. Pad Part Harmonic Content | х | 0 | 0 | х | х | х | Acmp. | х |
| Acmp. Phrase 1 Part Harmonic Content | х | 0 | 0 | х | х | x | Acmp. | х |
| Acmp. Phrase 2 Part Harmonic Content | х | 0 | 0 | х | х | х | Acmp. | x |
| Acmp. Rhythm 1 Part Brightness | х | 0 | 0 | х | х | х | Acmp. | x |
| Acmp. Rhythm 2 Part Brightness | х | o | o | х | х | х | Acmp. | х |
| Acmp. Bass Part Brightness | х | 0 | 0 | х | х | х | Acmp. | х |
| Acmp. Chord 1 Part Brightness | х | 0 | 0 | х | х | х | Acmp. | х |
| Acmp. Chord 2 Part Brightness | х | 0 | 0 | х | х | х | Acmp. | х |
| Acmp. Pad Part Brightness | х | 0 | 0 | х | х | х | Acmp. | х |
| Acmp. Phrase 1 Part Brightness | х | 0 | 0 | х | х | х | Acmp. | х |
| Acmp. Phrase 2 Part Brightness | х | 0 | 0 | х | х | х | Acmp. | х |
| Acmp. Rhythm 1 Part EQ Low | х | 0 | 0 | х | х | х | Acmp. | х |
| Acmp. Rhythm 2 Part EQ Low | х | 0 | 0 | х | х | х | Acmp. | х |
| Acmp. Bass Part EQ Low | х | 0 | 0 | х | х | х | Acmp. | х |
| Acmp. Chord 1 Part EQ Low | х | 0 | 0 | х | х | х | Acmp. | х |
| Acmp. Chord 2 Part EQ Low | х | 0 | 0 | х | х | x | Acmp. | х |
| Acmp. Pad Part EQ Low | х | 0 | 0 | х | х | х | Acmp. | х |
| Acmp. Phrase 1 Part EQ Low | х | 0 | 0 | х | х | х | Acmp. | х |
| Acmp. Phrase 2 Part EQ Low | х | 0 | 0 | х | х | х | Acmp. | х |
| Acmp. Rhythm 1 Part EQ High | х | 0 | 0 | х | х | х | Acmp. | х |
| Acmp. Rhythm 2 Part EQ High | х | 0 | 0 | х | х | х | Acmp. | х |
| Acmp. Bass Part EQ High | х | 0 | 0 | х | х | х | Acmp. | х |
| Acmp. Chord 1 Part EQ High | х | o | 0 | х | х | х | Acmp. | х |
| Acmp. Chord 2 Part EQ High | х | 0 | 0 | х | х | х | Acmp. | х |
| Acmp. Pad Part EQ High | х | 0 | 0 | х | х | х | Acmp. | х |
| Acmp. Phrase 1 Part EQ High | х | o | o | х | х | х | Acmp. | х |
| Acmp. Phrase 2 Part EQ High | х | 0 | 0 | х | х | х | Acmp. | х |
| Synchro Stop | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Synchro Start | ON | 0 | х | х | х | х | х | х |
| Start/Stop | х | х | х | х | х | х | х | х |
| | Sc | ng | | | | | | |
| Song On/Off | х | х | o | х | х | х | Song | х |
| Lyrics Search On/Off | х | х | 0 | 0 | 0 | х | Song | х |
| Ultra Quick Start On/Off | х | х | o | o | О | х | Song | х |

| | One Touch Setting | Music Database | Registration Memory | Setup (Disk) | System Backup | VoiceSet Group | Freeze Group | Parameter Lock |
|--|----------------------|-------------------|------------------------|--------------|---------------|----------------|--------------|----------------|
| Song Full Path (Including the file name for the Registration Memory) | x | x | 0 | х | x | х | Song | х |
| Song Full Path (Not including the file name for the Backup) | х | х | х | o | 0 | х | Song | х |
| Song Select (Song #) | х | х | х | х | х | х | х | x |
| Song Name | х | х | х | х | x | x | x | x |
| Song Pause/Rew/FF | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Song Volume | х | х | 0 | х | х | х | х | x |
| Song EQ Low | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Song EQ High | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Song Panpot | х | х | х | х | х | х | х | x |
| Song Reverb Depth | х | х | х | х | х | х | x | х |
| Song Chorus Depth | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Song Variation (DSP3) Depth | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Song Track Solo/Mute/Play (Track1~16) | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Song Track Volume (Track1~16) | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Song Track Panpot (Track1 ~16) | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Song Track EQ Low (Track1~16) | х | х | х | х | х | x | x | х |
| Song Track EQ High (Track1~16) | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Song Track Reverb Depth (Track1~16) | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Song Track Chorus Depth (Track1~16) | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Song Track Variation (DSP3) Depth (Track1~16) | х | х | х | х | х | х | х | × |
| Song Track Program Change # | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Song Part Harmonic Content (Track1~16) | х | x | х | х | x | х | х | х |
| Song Part Brightness (Track1~16) | х | х | х | х | х | x | x | × |
| | Vo | ice | | | | | | |
| Part Select (Left/Right1/Right2/Right3) | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Upper Octave | o | 0 | 0 | х | х | х | Voice | х |
| Sustain SW (R1/R2/R3) ON/OFF | х | х | 0 | х | х | х | Voice | х |
| Touch SW ON/OFF | х | х | 0 | х | х | х | voice | х |
| Right 1 Part On/Off | 0 | 0 | 0 | х | х | х | Voice | x |
| Right 1 Voice # | 0 | 0 | 0 | х | х | х | Voice | х |
| Right 1 Release Time (Bn 48h) | х | х | х | х | х | Voice | х | x |
| Right 1 Voice Octave | 0 | 0 | 0 | х | х | Voice | Voice | х |
| Right 1 Part Volume | 0 | o | 0 | х | х | х | Voice | х |
| Right 1 Part Panpot | 0 | 0 | 0 | х | х | х | Voice | х |
| Right 1 Reverb Depth | 0 | 0 | 0 | х | х | Effects | Voice | х |
| Right 1 Chorus Depth | 0 | 0 | 0 | x | х | Effects | Voice | х |
| Right 1 Poly/Mono ON/OFF | 0 | 0 | 0 | х | х | Voice | Voice | х |
| Right1 Portamento (Poly/Mono) | 0 | 0 | 0 | х | х | х | Voice | х |
| Right1 Tuning | o | О | 0 | х | х | х | Voice | х |

179

Appendix/Anhang/Annexe

Parameter Chart/Parametertabelle/Tableau des paramétres

| | One Touch Setting | Music Database | Registration Memory | Setup (Disk) | System Backup | VoiceSet Group | Freeze Group | Parameter Lock |
|--------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|--------------|---------------|----------------|--------------|----------------|
| Right1 Pitch Bend Range | 0 | 0 | 0 | х | х | х | Voice | х |
| Right1 Portamento Time | 0 | 0 | 0 | х | х | Voice | Voice | х |
| Right1 Harmonic Content | 0 | o | 0 | х | х | Voice | Voice | х |
| Right1 Brightness | 0 | o | 0 | х | х | Voice | Voice | х |
| Right1 EQ Low | 0 | o | 0 | х | х | EQ | Voice | х |
| Right1 EQ High | 0 | 0 | 0 | х | х | EQ | Voice | х |
| Right 2 Part On/Off | 0 | 0 | 0 | х | х | х | Voice | х |
| Right 2 Voice # | 0 | 0 | 0 | х | х | х | Voice | х |
| Right 2 Release Time (Bn 48h) | х | х | х | х | х | Voice | х | х |
| Right 2 Voice Octave | 0 | o | 0 | х | х | Voice | Voice | х |
| Right 2 Part Volume | 0 | 0 | 0 | х | х | х | Voice | х |
| Right 2 Part Panpot | 0 | 0 | 0 | х | х | х | Voice | х |
| Right 2 Reverb Depth | 0 | 0 | 0 | х | х | Effects | Voice | х |
| Right 2 Chorus Depth | 0 | 0 | 0 | х | х | Effects | Voice | х |
| Right 2 Poly/Mono ON/OFF | 0 | 0 | 0 | х | х | Voice | Voice | х |
| Right 2 Portamento (Poly/Mono) | 0 | 0 | 0 | х | х | х | Voice | х |
| Right 2 Tuning | 0 | 0 | 0 | х | х | x | Voice | х |
| Right 2 Pitch Bend Range | 0 | 0 | 0 | х | х | х | Voice | х |
| Right 2 Portamento Time | 0 | 0 | 0 | х | х | Voice | Voice | х |
| Right 2 Harmonic Content | 0 | 0 | 0 | х | х | Voice | Voice | х |
| Right 2 Brightness | 0 | 0 | 0 | х | х | Voice | Voice | х |
| Right 2 EQ Low | 0 | 0 | 0 | х | х | EQ | Voice | х |
| Right 2 EQ High | 0 | 0 | 0 | х | х | EQ | Voice | х |
| Right 3 (LEAD) Part On/Off | 0 | 0 | 0 | х | х | х | Voice | х |
| Right 3 Voice # | 0 | 0 | 0 | х | х | х | Voice | х |
| Right 3 Release Time (Bn 48h) | х | х | х | х | х | Voice | х | х |
| Right 3 Voice Octave | 0 | 0 | 0 | х | х | Voice | Voice | х |
| Right 3 Part Volume | 0 | 0 | 0 | х | х | х | Voice | х |
| Right 3 Part Panpot | 0 | 0 | 0 | х | х | x | Voice | х |
| Right 3 Reverb Depth | 0 | 0 | 0 | х | х | Effects | Voice | х |
| Right 3 Chorus Depth | 0 | 0 | 0 | х | х | Effects | Voice | х |
| Right 3 Poly/Mono ON/OFF | 0 | 0 | 0 | х | х | Voice | Voice | х |
| Right 3 Portamento (Poly/Mono) | 0 | 0 | 0 | х | х | х | Voice | х |
| Right 3 Tuning | 0 | 0 | 0 | х | х | х | Voice | х |
| Right 3 Pitch Bend Range | 0 | 0 | 0 | х | х | х | Voice | х |
| Right 3 Portamento Time | 0 | 0 | 0 | х | х | Voice | Voice | х |
| Right 3 Harmonic Content | 0 | 0 | 0 | х | х | Voice | Voice | х |
| Right 3 Brightness | 0 | 0 | 0 | х | х | Voice | Voice | х |
| Right 3 EQ Low | 0 | 0 | 0 | х | х | EQ | Voice | х |
| Right 3 EQ High | 0 | 0 | 0 | x | х | EQ | Voice | х |
| Left Part On/Off | 0 | 0 | 0 | х | х | х | Acmp. | х |

| | One Touch Setting | Music Database | Registration Memory | Setup (Disk) | System Backup | VoiceSet Group | Freeze Group | Parameter Lock |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|--------------|---------------|----------------|--------------|---------------------------|
| Left Voice # | О | О | o | х | х | х | Acmp. | х |
| Left Voice Octave | 0 | 0 | 0 | х | х | Voice | Acmp. | х |
| Left Part Volume | 0 | o | 0 | х | х | х | Acmp. | х |
| Left Part Panpot | 0 | 0 | 0 | х | х | х | Acmp. | х |
| Left Reverb Depth | 0 | 0 | 0 | х | х | Effects | Acmp. | х |
| Left Chorus Depth | 0 | 0 | 0 | х | х | Effects | Acmp. | х |
| Left Poly/Mono ON/OFF | 0 | 0 | 0 | х | х | Voice | Acmp. | х |
| Left Portamento (Poly/Mono) | 0 | 0 | 0 | х | х | х | Acmp. | х |
| Left Tuning | 0 | o | 0 | х | х | х | Acmp. | х |
| Left Pitch Bend Range | 0 | 0 | 0 | х | х | х | Acmp. | х |
| Left Portamento Time | 0 | 0 | 0 | х | х | Voice | Acmp. | х |
| Left Harmonic Content | 0 | 0 | 0 | х | х | Voice | Acmp. | х |
| Left Brightness | 0 | 0 | 0 | х | х | Voice | Acmp. | х |
| Left EQ Low | 0 | o | 0 | х | х | EQ | Acmp. | х |
| Left EQ High | 0 | o | 0 | х | х | EQ | Acmp. | х |
| Left Hold | 0 | 0 | 0 | х | х | х | Acmp. | х |
| Oi | gan | Flu | tes | | | | | |
| R1 OrganFlute Panel Organ No. | 0 | 0 | 0 | х | х | х | Voice | х |
| R2 OrganFlute Panel Organ No | 0 | 0 | 0 | х | х | х | Voice | х |
| R3 OrganFlute Panel Organ No | 0 | 0 | 0 | х | х | х | Voice | х |
| LEFT OrganFlute Panel Organ No | 0 | 0 | 0 | х | х | х | Acmp. | х |
| | Eff | ect | | _ | | | | |
| Reverb Effect Type | x | 0 | 0 | x | x | х | Acmp. | Reverb Type |
| Reverb Effect Parameter | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Reverb Return Level | х | х | 0 | x | x | x | Acmp. | Reverb Return Level |
| Chorus Effect Type | х | o | 0 | х | х | х | Acmp. | х |
| Chorus Effect Parameter | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Chorus Return Level | х | х | o | x | x | х | Acmp. | Chorus Return Level |
| Variation (DSP3) Type | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Variation (DSP3) Effect parameter | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Variation (DSP3) Connection | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Variation (DSP3) Part | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Variation (DSP3) Return Level | x | x | x | x | x | х | х | DSP3 Return Level |
| Ins1. (DSP4) On/Off | 0 | o | o | х | х | Effects | Voice | х |
| Ins1. (DSP4) Insertion Type | 0 | 0 | 0 | х | х | Effects | Voice | х |
| Ins1. (DSP4). Effect parameter | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Ins1. (DSP4) Fast/Slow Sw | 0 | 0 | 0 | х | х | Effects | Voice | х |

Parameter Chart/Parametertabelle/Tableau des paramétres

| | One Touch Setting | Music Database | Registration Memory | Setup (Disk) | System Backup | VoiceSet Group | Freeze Group | Parameter Lock |
|--|----------------------|-------------------|------------------------|--------------|---------------|----------------|--------------|----------------|
| Ins1. (DSP4) Dry/Wet | 0 | 0 | 0 | х | х | Effects | Voice | х |
| Ins1. (DSP4) Fast/Slow Effect Parameter Value | х | х | х | х | х | х | х | x |
| Ins2. (DSP5) On/Off | 0 | 0 | 0 | х | х | Effects | Voice | х |
| Ins2. (DSP5) Insertion Type | 0 | 0 | 0 | х | х | Effects | Voice | х |
| ns2. (DSP5) Effect Parameter | | х | х | х | х | х | х | х |
| Ins2. (DSP5) Fast/Slow | 0 | 0 | 0 | х | х | Effects | Voice | х |
| Ins2. (DSP5) Dry/Wet | 0 | 0 | 0 | х | х | Effects | Voice | х |
| Ins2. (DSP5) Fast/Slow Variation Effect Parameter Value | х | x | х | х | х | х | х | х |
| Ins3. (DSP6) On/Off | 0 | 0 | 0 | х | х | Effects | Voice | х |
| Ins3. (DSP6) Insertion Type | 0 | 0 | 0 | х | х | Effects | Voice | х |
| Ins3. (DSP6) Effect Parameter | х | х | х | х | х | х | х | х |
| ns3. (DSP6) Fast/Slow | | 0 | o | х | х | Effects | Voice | х |
| Ins3. (DSP6) Dry/Wet | | 0 | 0 | х | х | Effects | Voice | х |
| Ins3. (DSP6) Fast/Slow Variation Effect Parameter Value | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Ins4. (DSP7) On/Off | 0 | 0 | 0 | х | х | Effects | Acmp. | - |
| Ins4. (DSP7) Insertion Type | 0 | 0 | 0 | х | х | Effects | Acmp. | х |
| ns4. (DSP7) Effect Parameter | | х | х | х | х | х | х | х |
| ns4. (DSP7) Fast/Slow | | 0 | 0 | х | х | Effects | Acmp. | х |
| Ins4. (DSP7) Dry/Wet | 0 | 0 | 0 | х | х | Effects | Acmp. | х |
| Ins4. (DSP7) Fast/Slow Variation Effect Parameter Value | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Ins5. (DSP8) On/Off | х | х | 0 | х | х | х | Mic | Mic Setting |
| Ins5. (DSP8) Insertion Type | х | х | 0 | 0 | 0 | х | Mic | Mic Setting |
| Ins5. (DSP8) Effect Parameter | х | х | х | х | х | х | х | Mic Setting |
| Ins5. (DSP8) Dry/Wet (Mic Depth) | х | х | 0 | 0 | 0 | x | Mic | Mic Setting |
| Sampling DSP1 On/Off | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Sampling DSP1 Insertion Type | х | х | х | 0 | 0 | х | х | х |
| Sampling DSP1 Effect Parameter | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Sampling DSP1 Fast/Slow | х | х | x | х | х | х | х | х |
| Sampling DSP1 Dry/Wet | х | х | x | х | х | х | х | х |
| Sampling DSP2 On/Off | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Sampling DSP2 Insertion Type | х | х | х | 0 | o | х | х | х |
| Sampling DSP2 Effect parameter | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Sampling DSP2 Fast/Slow | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Sampling DSP2 Dry/Wet | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Sampling DSP3 On/Off | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Sampling DSP3 Insertion Type | х | х | х | 0 | o | х | х | х |
| Sampling DSP3 Effect Parameter | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Sampling DSP3 Fast/Slow | х | х | х | х | х | х | х | х |

| | One Touch Setting | Music Database | Registration Memory | Setup (Disk) | System Backup | VoiceSet Group | Freeze Group | Parameter Lock |
|--|----------------------|-------------------|------------------------|--------------|---------------|----------------|--------------|----------------|
| Sampling DSP3 Dry/Wet | х | x | х | x | х | x | х | х |
| M | icro | pho | ne | | | | | |
| Mic Volume | х | х | х | х | х | х | х | Mic Setting |
| Mic Panpot | х | х | 0 | х | х | х | Mic | Mic Setting |
| Mic Reverb Depth | х | х | 0 | х | х | х | Mic | Mic Setting |
| Mic Chorus Depth | х | х | 0 | х | х | х | Mic | Mic Setting |
| Mic EQ LOW Freq | х | х | х | 0 | 0 | х | х | х |
| Mic EQ LOW Gain | х | х | х | 0 | 0 | х | х | х |
| Mic EQ MID Freq | х | х | х | 0 | o | x | x | х |
| Mic EQ MID Gain | х | х | х | 0 | o | x | x | х |
| Mic EQ HIGH Freq | х | х | х | 0 | o | х | х | х |
| Mic EQ HIGH Gain | х | х | х | 0 | o | х | х | х |
| Noise Gate SW | х | х | х | 0 | 0 | х | х | х |
| Noise Gate TH | х | х | х | 0 | 0 | x | х | х |
| Compressor SW | х | х | х | 0 | 0 | x | х | х |
| Compressor TH | | х | х | 0 | 0 | x | х | х |
| Compressor RAT | х | х | х | 0 | 0 | x | х | х |
| Compressor OUT | х | х | х | 0 | 0 | x | x | х |
| Mic Mute | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Vocal Harmony Mute (Song Track) | х | х | 0 | х | х | x | Mic | Mic Setting |
| Vocal Harmony Track | х | х | 0 | х | х | х | Mic | Mic Setting |
| Vocal Harmony BAL. | х | х | 0 | х | x | х | Mic | Mic Setting |
| Vocal Harmony Part | х | x | 0 | х | x | x | Mic | Mic Setting |
| Vocal Harmony MODE | х | х | 0 | х | х | х | Mic | Mic Setting |
| Vocal Harmony Chord Detect | х | х | 0 | х | х | х | Mic | Mic Setting |
| Vocal Harmony On/Off | х | х | 0 | х | х | х | Mic | Mic Setting |
| Talk On/Off | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Vocal Harmony Type | х | x | 0 | 0 | o | х | Mic | Mic Setting |
| Vocal Harmony Effect Parameter (Harmony Volume1/2) | х | х | х | х | х | х | х | Mic Setting |
| Vocal Harmony Effect Parameter (Harmony Panpot1/2) | x | x | х | х | x | х | х | Mic Setting |
| Vocal Harmony Effect Parameter (Harmony Detune 1/2) | х | x | х | х | x | х | х | Mic Setting |
| Vocal Harmony Effect Parameter (Harmony Pitch To Note) | х | x | x | x | x | х | х | Mic Setting |
| Vocal Harmony Effect Parameter (Harmony Pitch To Note Part) | x | x | x | х | x | x | x | Mic Setting |
| Vocal Harmony Gender Type | x | x | х | х | х | х | х | Mic Setting |

181

Appendix/Anhang/Annexe

Parameter Chart/Parametertabelle/Tableau des paramétres

| | One Touch Setting | Music Database | Registration Memory | Setup (Disk) | System Backup | VoiceSet Group | Freeze Group | Parameter Lock | | | |
|--------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|--------------|---------------|----------------|--------------|----------------|--|--|--|
| Vocal Harmony Pitch Correction | х | х | х | х | х | x | х | Mic Setting | | | |
| Vocal Harmony Harmony Part | х | х | х | x | х | х | х | Mic Setting | | | |
| F7 | Talk | Se | tting | , | | | | | | | |
| Talk Volume | х | х | х | o | 0 | х | х | х | | | |
| Talk Total Volume Attenutop | х | х | х | o | o | х | х | х | | | |
| Talk Vocal Harmony Type | х | х | х | 0 | o | х | х | х | | | |
| Talk Vocal Harmony On/Off | х | х | х | 0 | 0 | х | х | х | | | |
| Talk Panpot | х | х | х | o | o | х | х | х | | | |
| Talk Reverb Depth | х | х | х | 0 | o | х | х | х | | | |
| Talk Chorus Depth | х | х | х | 0 | o | х | х | х | | | |
| Talk DSP Depth | х | х | х | 0 | o | х | х | х | | | |
| Talk DSP ON/OFF | х | х | х | 0 | o | х | х | х | | | |
| Harmony/Echo | | | | | | | | | | | |
| Harmony/Echo On/Off | 0 | 0 | 0 | х | x | х | Harmony | х | | | |
| Harmony/Echo Type | 0 | 0 | 0 | х | х | Harmony | Harmony | х | | | |
| Harmony/Echo Volume | 0 | 0 | 0 | х | х | Harmony | Harmony | х | | | |
| Harmony/Echo Assign | 0 | 0 | 0 | х | х | Harmony | Harmony | х | | | |
| Harmony/Echo Chord Note Only | 0 | 0 | 0 | х | х | Harmony | Harmony | х | | | |
| Harmony/Echo Touch Limit | 0 | 0 | 0 | х | х | Harmony | Harmony | х | | | |
| Harmony/Echo Speed | 0 | 0 | 0 | х | х | Harmony | Harmony | х | | | |
| N | /last | er E | Q | | | | | | | | |
| EQ No. | х | х | 0 | o | o | х | Voice | Master EQ | | | |
| EQ Low (EQ1) Gain | х | х | х | х | х | х | х | Master EQ | | | |
| EQ Low Mid (EQ2) Gain | х | х | х | x | x | x | х | Master EQ | | | |
| EQ Mid (EQ3) Gain | х | х | х | x | х | х | х | Master EQ | | | |
| EQ Mid High (EQ4) Gain | х | х | х | х | х | х | х | Master EQ | | | |
| EQ High (EQ5) Gain | х | х | х | х | х | х | х | Master EQ | | | |
| EQ Low (EQ1) Freq. | х | х | х | х | x | х | х | Master EQ | | | |
| EQ Low Mid (EQ2) Freq. | х | х | х | х | х | х | х | Master EQ | | | |
| EQ Mid (EQ3) Freq. | х | х | х | х | х | х | х | Master EQ | | | |
| EQ Mid High (EQ4) Freq. | | х | х | х | х | х | х | Master EQ | | | |
| EQ High (EQ5) Freq. | | х | х | х | х | х | х | Master EQ | | | |
| EQ Low (EQ1) Q | х | х | х | х | х | х | х | Master EQ | | | |
| EQ Low Mid (EQ2) Q | х | х | х | х | х | x | х | Master EQ | | | |
| EQ Mid (EQ3) Q | х | х | х | х | х | х | х | Master EQ | | | |

| | One Touch Setting | Music Database | Registration Memory | Setup (Disk) | System Backup | VoiceSet Group | Freeze Group | Parameter Lock |
|--|----------------------|-------------------|------------------------|--------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| EQ Mid High (EQ4) Q | x | х | x | х | х | х | x | Master EQ |
| EQ High (EQ5) Q | х | х | х | х | х | х | х | Master EQ |
| EQ Edit Q (EQ1~EQ5) | х | х | х | х | х | х | х | Master EQ |
| EQ Edit Freq. (EQ1~EQ5) | х | х | х | х | х | х | х | Master EQ |
| EQ Edit Q Gain (EQ1~EQ5) | х | х | х | х | х | х | х | Master EQ |
| S | cale | Tu | ne | | | | | |
| Scale Tuning (C) | х | х | 0 | х | х | х | Scale | х |
| Scale Tuning (C#) | х | х | 0 | х | х | х | Scale | х |
| Scale Tuning (D) | х | х | 0 | х | х | х | Scale | х |
| Scale Tuning (D#) | х | х | 0 | х | х | х | Scale | х |
| Scale Tuning (E) | х | х | 0 | х | х | х | Scale | х |
| Scale Tuning (F) | | х | 0 | х | х | х | Scale | х |
| Scale Tuning (F#) | | х | 0 | х | х | х | Scale | х |
| Scale Tuning (G) | | х | 0 | х | х | х | Scale | х |
| Scale Tuning (G#) | | х | 0 | х | х | х | Scale | х |
| Scale Tuning (A) | | х | o | х | х | х | Scale | х |
| Scale Tuning (A#) | | х | 0 | х | х | х | Scale | х |
| Scale Tuning (B) | х | х | 0 | х | х | х | Scale | х |
| Scale Tuning Arabic/Equal Temp. | х | х | 0 | х | х | х | Scale | х |
| Scale Tuning User Data (Multi Pad Bank #60) | х | х | x | 0 | 0 | x | Scale | х |
| Т | ran | spo | se | | | | | |
| Master Transpose | x | x | 0 | х | х | х | Tune Trans | х |
| Song Transpose | х | х | 0 | х | х | х | Tune Trans | х |
| Keyboard Transpose | х | x | 0 | х | x | х | Tune Trans | х |
| Transpose Assign | х | x | х | 0 | 0 | х | Tune Trans | х |
| | Ter | npo |) | | | | | |
| Тетро | х | 0 | 0 | х | х | х | Tempo | х |
| | Cont | roll | er | | | | | |
| Foot Volume Master/Individual | х | х | 0 | х | х | х | Controller | х |
| Foot Volume Assign | х | х | 0 | х | х | х | Controller | х |
| Foot Sw1 Type | х | х | 0 | х | х | х | Controller | х |
| Foot Sw1 Part Assign | х | х | 0 | х | х | х | Controller | х |
| Foot Sw1 Percussion Kit # | х | х | 0 | х | х | х | Controller | х |
| Foot Sw1 Percussion Note # | х | х | 0 | х | х | х | Controller | х |
| Foot Sw1 Percussion Velocity | х | х | 0 | х | х | х | Controller | х |
| Foot Sw2 Type | х | х | o | х | х | х | Controller | х |
| Foot Sw2 Part Assign | х | х | 0 | х | х | х | Controller | х |

Parameter Chart/Parametertabelle/Tableau des paramétres

| | One Touch Setting | Music Database | Registration Memory | Setup (Disk) | System Backup | VoiceSet Group | Freeze Group | Parameter Lock |
|---|----------------------|-------------------|------------------------|--------------|---------------|----------------|--------------|----------------|
| Foot Sw2 Percussion Kit # | х | х | 0 | х | х | х | Controller | х |
| Foot Sw2 Percussion Note # | х | х | 0 | х | х | х | Controller | х |
| Foot Sw2 Percussion Velocity | х | х | 0 | х | х | х | Controller | х |
| Modulation Wheel Assign | х | х | 0 | x | х | х | Controller | х |
| Initial Touch Sw | х | х | 0 | х | х | х | Controller | х |
| Initial Touch Sensitivity | х | х | 0 | х | х | х | Controller | х |
| Initial Touch Fixed Velocity | х | х | 0 | x | х | х | Controller | х |
| Initial Touch Assign | х | х | 0 | х | х | х | Controller | х |
| After Touch Sensitivity | х | х | 0 | х | х | х | Controller | х |
| After Touch Assign | х | х | 0 | x | х | х | Controller | х |
| | Mult | i Pa | d | | | | | |
| MultiPad Bank | 0 | o | 0 | x | х | х | MultiPad | х |
| MultiPad Bank Name | х | х | х | x | х | x | x | х |
| MultiPad Chord Match On/Off (Curent Bank Pad 1~4) | х | x | x | х | х | х | х | х |
| MultiPad Stop | х | х | х | х | х | х | x | х |
| MultiPad 1/2/3/4 | х | х | х | х | х | х | х | х |
| MultiPad Repeat ON/OFF (Track1~60) | х | х | х | х | х | х | х | х |
| MultiPad Volume | 0 | 0 | 0 | х | х | х | MultiPad | х |
| MultiPad EQ Low | | 0 | 0 | х | х | х | MultiPad | х |
| MultiPad EQ High | | 0 | 0 | х | х | х | MultiPad | х |
| MultiPad Panpot | х | o | 0 | х | х | х | MultiPad | х |
| MultiPad Reverb Depth | х | o | o | х | х | х | MultiPad | х |
| MultiPad Chorus Depth | х | 0 | 0 | х | х | х | MultiPad | х |
| Regis | trati | on N | /lem | or | у | | | |
| Registration Bank # | х | х | х | x | х | х | х | х |
| Registration Bank Name | х | х | х | х | х | х | x | х |
| Registration Name | х | х | х | х | х | х | x | х |
| Voice Set Assign Right1 | х | х | х | 0 | 0 | х | x | х |
| Voice Set Assign Right2 | х | х | х | 0 | 0 | х | х | х |
| Voice Set Assign Right3 | х | х | х | 0 | 0 | х | x | х |
| Voice Set Assign Left | х | х | х | 0 | 0 | х | x | х |
| Freeze On/Off | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Freeze Group Setting | х | х | х | 0 | 0 | х | х | х |
| | М | IDI | | | | | | |
| MIDI Local Control | х | х | х | 0 | 0 | x | х | х |
| MIDI Clock Internal/External (A/B) | х | х | х | 0 | 0 | х | х | х |
| MIDI Transmit Ch. 1~32 settings | | х | х | 0 | 0 | х | х | х |
| MIDI Receive Ch. 1~32 settings | х | х | х | 0 | 0 | х | х | х |
| MIDI Thru Port | х | х | х | 0 | 0 | х | х | х |
| MIDI Template No | х | х | х | 0 | 0 | x | х | x |

| | One Touch Setting | Music Database | Registration Memory | Setup (Disk) | System Backup | VoiceSet Group | Freeze Group | Parameter Lock | | | |
|---|----------------------|-------------------|------------------------|--------------|---------------|----------------|--------------|----------------|--|--|--|
| MIDI Transmit Clock | х | х | х | o | О | х | х | х | | | |
| MIDI Receive transpose | х | х | х | o | o | х | х | х | | | |
| MIDI Sys Ex Transmit | х | х | х | 0 | 0 | х | х | х | | | |
| MIDI Sys Ex Receive | х | х | х | o | 0 | х | х | х | | | |
| MIDI Chord Sys Ex Transmit | х | х | х | 0 | 0 | x | x | х | | | |
| MIDI Chord Sys Ex Receive | х | х | х | o | 0 | х | х | х | | | |
| MIDI Root | х | х | х | o | 0 | х | х | х | | | |
| MIDI Chord Detect | х | х | х | 0 | 0 | х | х | х | | | |
| MIDI MFC10 User Ch | х | х | х | х | х | х | х | х | | | |
| MIDI MFC10 Template No. | х | х | х | 0 | 0 | х | х | х | | | |
| MIDI MFC10 Foot Control | х | х | х | 0 | 0 | x | x | х | | | |
| MIDI MFC10 SW Control | х | х | х | o | 0 | х | х | х | | | |
| MIDI Template UserData | х | х | х | 0 | х | х | х | х | | | |
| MIDI MFC10 On/Off | х | х | х | х | х | х | х | х | | | |
| MIDI MFC10 Template User Data | х | х | х | 0 | х | х | х | х | | | |
| UTILITY | | | | | | | | | | | |
| AutoLoad On/Off | х | х | х | o | О | х | х | х | | | |
| Speaker On/Off | х | х | х | 0 | 0 | х | х | х | | | |
| Display MIDI Bank Select & Program Change # | | x | х | 0 | o | х | х | х | | | |
| Metronome Volume For Rec | х | х | х | o | 0 | х | х | х | | | |
| Poly Count | х | х | х | х | х | х | х | х | | | |
| FD Cache | х | х | х | o | o | х | х | х | | | |
| Parameter Lock | х | х | х | o | 0 | х | х | х | | | |
| Auto Exit Time | х | х | х | 0 | 0 | х | x | х | | | |
| Screen Saver Time | х | х | х | 0 | 0 | x | x | х | | | |
| Language | х | х | х | o | 0 | х | х | х | | | |
| PC Keyboard | х | х | х | o | 0 | х | х | х | | | |
| V | IDE | 0 0 | UT | | | | | | | | |
| NTSC/PAL | х | х | х | o | О | х | х | х | | | |
| Background Color | х | х | х | 0 | 0 | х | х | х | | | |
| Foreground Color | х | х | х | 0 | o | х | х | х | | | |
| Size Large/Small | х | х | х | 0 | О | х | х | х | | | |
| Other Settings | | | | | | | | | | | |
| Master Tune | х | х | х | 0 | 0 | х | x | х | | | |
| Metronome On/Off (Play) | | х | х | 0 | 0 | х | х | х | | | |
| Metronome On/Off (Rec) | | х | х | 0 | 0 | х | х | х | | | |
| Metronome Volume | | х | х | 0 | 0 | х | х | х | | | |
| Password | | х | х | х | 0 | х | х | х | | | |
| Line Out Part | х | х | 0 | 0 | 0 | х | х | Line Out | | | |
| Owner Name | х | х | х | 0 | 0 | х | x | х | | | |
| | • | | | • | _ | | | | | | |

Effect Type List/Effekttypenliste/Liste des types d'effet

● Reverb Type/Typ Widerhall/Type Reverb

| Reverb Panel Order | Effect Name | Type MSB | Type LSB |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | Hall1 | 01 | 00 |
| 2 | Hall2 | 01 | 16 |
| 3 | Hall3 | 01 | 17 |
| 4 | Hall4 | 01 | 18 |
| 5 | Hall5 | 01 | 01 |
| 6 | Hall M | 01 | 06 |
| 7 | Hall L | 01 | 07 |
| 8 | Room1 | 02 | 16 |
| 9 | Room2 | 02 | 17 |
| 10 | Room3 | 02 | 18 |
| 11 | Room4 | 02 | 19 |
| 12 | Room5 | 02 | 00 |
| 13 | Room6 | 02 | 01 |
| 14 | Room7 | 02 | 02 |
| 15 | Room S | 02 | 05 |
| 16 | Room M | 02 | 06 |
| 17 | Room L | 02 | 07 |
| 18 | Stage1 | 03 | 16 |
| 19 | Stage2 | 03 | 17 |
| 20 | Stage3 | 03 | 00 |
| 21 | Stage4 | 03 | 01 |
| 22 | Plate1 | 04 | 16 |
| 23 | Plate2 | 04 | 17 |
| 24 | Plate3 | 04 | 00 |
| 25 | GM Plate | 04 | 07 |
| 26 | WhiteRoom | 16 | 00 |
| 27 | Tunnel | 17 | 00 |
| 28 | Canyon | 18 | 00 |
| 29 | Basement | 19 | 00 |
| 30 | No Effect | 00 | 00 |

● Chorus Type/Typ Chor/Type Chorus

| | | .,,,,, | |
|--------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| Chorus Panel Order | Effect Name | Type MSB | Type LSB |
| 1 | Chorus1 | 66 | 17 |
| 2 | Chorus2 | 66 | 08 |
| 3 | Chorus3 | 66 | 16 |
| 4 | Chorus4 | 66 | 01 |
| 5 | Chorus5 | 65 | 02 |
| 6 | Chorus6 | 65 | 00 |
| 7 | Chorus7 | 65 | 01 |
| 8 | Chorus8 | 65 | 08 |
| 9 | GM Chorus1 | 65 | 03 |
| 10 | GM Chorus2 | 65 | 04 |
| 11 | GM Chorus3 | 65 | 05 |
| 12 | GM Chorus4 | 65 | 06 |
| 13 | FB Chorus | 65 | 07 |
| 14 | Celeste1 | 66 | 00 |
| 15 | Celeste2 | 66 | 02 |
| 16 | Flanger1 | 67 | 08 |
| 17 | Flanger2 | 67 | 16 |
| 18 | Flanger3 | 67 | 17 |
| 19 | Flanger4 | 67 | 01 |
| 20 | Flanger5 | 67 | 00 |
| 21 | GM Flanger | 67 | 07 |
| 22 | Symphonic1 | 68 | 16 |
| 23 | Synphonic2 | 68 | 00 |
| 24 | Phaser1 | 72 | 00 |
| 25 | EnsDetune (Ensemble Detune) | 87 | 00 |
| 26 | No Effect | 00 | 00 |

● DSP Type/Typ DSP/Type DSP

| ● D3P | туре/ту | р БЗГ/ | Type DSP | | |
|------------------------|--------------------------|------------------------|--|-------------|-------------|
| DSP3 Panel Order | DSP4-7 Panel Order | DSP8 Panel Order | Effect Name | Type MSB | Type LSB |
| 1 | 1 | 1 | Hall1 | 01 | 00 |
| 2 | 2 | 2 | Hall2 | 01 | 16 |
| 3 | 3 | 3 | Room1 | 02 | 16 |
| 4 | 4 | 4 | Room2 | 02 | 17 |
| 5 | 5 | 5 | Stage1 | 03 | 16 |
| 6 | 6 | 6 | Stage2 | 03 | 17 |
| 7 | 7 | 7 | Chorus1 | 66 | 17 |
| 8 | 8 | 8 | Chorus2 | 66 | 08 |
| 9 | 9 | 9 | Symphonic1 | 68 | 16 |
| 10 | 10 | 10 | TempoDelay | 21 | 00 |
| 11 | 11 | 11 | TempoEcho | 21 | 08 |
| 12 | 12 | 12 | TempoCross | 22 | 00 |
| 13 | 13 | 13 | DelayLCR1 | 05 | 16 |
| 14 | 14 | 14 | DelayLR | 06 | 00 |
| 15 | 15 | 15 | Echo | 07 | 00 |
| 16 | 16 | 16 | CrossDelay | 08 | 00 |
| 17 18 | 17 18 | 17 18 | Flanger1 | 67 | 08 16 |
| 19 | 19 | 19 | Flanger2 EP Phaser1 | 67 72 | 17 |
| 20 | 20 | 20 | EP Phaser2 | 72 | 18 |
| 21 | 21 | 21 | EP Phaser3 | 72 | 16 |
| 22 | 22 | - | DualRotSP1 (Dual Rotor Speaker1) | 99 | 00 |
| 23 | 23 | - | DualRotSP2 (Dual Rotor Speaker2) | 99 | 01 |
| 24 | 24 | 22 | GtTremolo1 (Guitar Tremolo1) | 70 | 19 |
| 25 | 25 | 23 | EP Tremolo | 70 | 18 |
| 26 | 26 | 23 | EP AutoPan | 71 | 21 |
| 27 | 27 | - | StAmp1 (Stereo Amp Simulator1) | 75 | 20 |
| 28 | 28 | - | StAmp2 (Stereo Amp Simulator2) | 75 | 21 |
| 29 | 29 | - | VDstH+TDly (V Distortion Hard + Tempo Delay) | 103 | 00 |
| 30 | 30 | - | VDstS+TDly (V Distortion Soft + Tempo Delay) | 103 | 01 |
| 31 | 31 | - | V_DstH+Dly (V Distortion Hard + Delay) | 98 | 01 |
| 32 | 32 | - | V_DstS+Dly (V Distortion Soft + Delay) | 98 | 03 |
| 33 | 33 | - | Dst+TDly (Distortion + Tempo Delay) | 100 | 00 |
| 34 | 34 | - | Dst+2RotSP (Distortion + 2way Rotary Speaker) | 86 | 01 |
| 35 | 35 | - | OD+2RotSP (Overdrive + 2way Rotary Speaker) | 86 | 02 |
| 36 | 36 | - | Amp+2RotSP (Amp Simulator + 2way Rotary Speaker) | 86 | 03 |
| 37 | 37 | 25 | HmEnhance1 (Harmonic Enhancer1) | 81 | 16 |
| 38 | 38 | - | PitchChg1 (Pitch Change1) | 80 | 16 |
| 39 | 39 | - | ClaviTcWah (Clavi Touch Wah) | 82 | 18 |
| 40 | 40 | - | EP TcWah (EP Touch Wah) | 82 | 19 |
| 41 | 41 | 26 | AutoWah1 | 78 | 16 |
| 42 | 42 | - | TcWah+Dst1 (Touch Wah + Distortion1) | 82 | 16 |
| 43 | 43 | - | AtWah+Dst1 (Auto Wah + Distortion1) | 78 | 17 |
| 44 | 44 | - | WhDst+TDly (Wah + Distortion + Tempo Delay) | 102 | 00 |
| 45 | 45 | - | WhDst+Dly1 (Wah + Distortion + Delay1) | 97 | 16 |
| 46 | 46 | 27 | Hall3 | 01 | 17 |
| 47 | 47 | 28 | Hall4 | 01 | 18 |
| 48 | 48 | 29 | Hall5 | 01 | 01 |
| 49 | 49 | - | Hall M | 01 | 06 |
| 50 | 50 | - | Hall L | 01 | 07 |
| 51 | 51 | 30 | Room3 | 02 | 18 |
| 52 | 52 | 31 | Room4 | 02 | 19 |
| 53 | 53 | 32 | Room5 | 02 | 00 |
| 54 55 | 54 55 | 33 | Room6 | 02 | 01 |
| 55 56 | 55 56 | 34 | Room7 | 02 02 | 02 |
| 57 | 57 | | Room M | 02 | 05 |
| 58 | 58 | - | Room L | 02 | 06 07 |
| 59 | 59 | 35 | Stage3 | 03 | 00 |
| 60 | 60 | 36 | Stage4 | 03 | 01 |
| | _ 55 | | 3~ . | - 55 | |

Effect Type List/Effekttypenliste/Liste des types d'effet

| DSP3 Panel | DSP4-7 Panel | DSP8 Panel | Effect Name | Type MSB | Type LSB |
|---------------|-----------------|---------------|---|-------------|-------------|
| Order | Order | Order | | IVIOD | LOD |
| 61 | 61 | 37 | Plate1 | 04 | 16 |
| 62 | 62 | 38 | Plate2 | 04 | 17 |
| 63 | 63 | 39 | Plate3 | 04 | 00 |
| 64 | 64 | - | GM Plate | 04 | 07 |
| 65 66 | 65 66 | - | ER1 ER2 | 09 | 00 |
| 67 | 67 | _ | GateReverb | 10 | 00 |
| 68 | 68 | - | ReversGate | 11 | 00 |
| 69 | 69 | - | WhiteRoom | 16 | 00 |
| 70 | 70 | - | Tunnel | 17 | 00 |
| 71 | 71 | - | Canyon | 18 | 00 |
| 72 | 72 | - | Basement | 19 | 00 |
| 73 74 | 73 | 40 | Karaoke1 | 20 | 00 |
| 75 | 74 75 | 41 42 | Karaoke2 Karaoke3 | 20 | 01 02 |
| 76 | 76 | 43 | Chorus3 | 66 | 16 |
| 77 | 77 | 44 | Chorus4 | 66 | 01 |
| 78 | 78 | 45 | Chorus5 | 65 | 02 |
| 79 | 79 | 46 | Chorus6 | 65 | 00 |
| 80 | 80 | 47 | Chorus7 | 65 | 01 |
| 81 | 81 | 48 | Chorus8 | 65 | 08 |
| 82 | 82 | - | FB Chorus | 65 | 07 |
| 83 | 83 | - | GM Chorus1 | 65 | 03 |
| 84 | 84 | - | GM Chorus2 | 65 | 04 |
| 85 86 | 85 86 | - | GM Chorus3 GM Chorus4 | 65 65 | 05 06 |
| 87 | 87 | 49 | Celeste1 | 66 | 00 |
| 88 | 88 | 50 | Celeste2 | 66 | 02 |
| 89 | 89 | 51 | Synphonic2 | 68 | 00 |
| 90 | 90 | 52 | EnsDetune (Ensemble Detune) | 87 | 00 |
| 91 | 91 | 53 | DelayLCR2 | 05 | 00 |
| 92 | 92 | 54 | Flanger3 | 67 | 17 |
| 93 | 93 | 55 | Flanger4 | 67 | 01 |
| 94 | 94 | 56 | Flanger5 | 67 | 00 |
| 95 | 95 | - | GM Flanger | 67 | 07 |
| 96 97 | 96 97 | 57 | Phaser1 Phaser2 | 72 72 | 00 |
| 98 | 98 | _ | 2wayRotSp | 86 | 00 |
| | | | (2way Rotary Speaker) | | |
| 99 | 99 | 58 | RotarySp1 | 69 | 16 |
| 100 | 100 | 59 | RotarySp2 (Rotary Speaker2) | 71 | 17 |
| 101 | 101 | 60 | RotarySp3 (Rotary Speaker3) | 71 | 18 |
| 102 | 102 | 61 62 | RotarySp4 | 70 | 17 18 |
| 103 | 103 104 | 63 | RotarySp5 RotarySp6 | 66 69 | 00 |
| 105 | 105 | 64 | Tremolo1 | 70 | 16 |
| 106 | 106 | 65 | Tremolo2 | 71 | 19 |
| 107 | 107 | 66 | Tremolo3 | 70 | 00 |
| 108 | 108 | 67 | AutoPan1 | 71 | 16 |
| 109 | 109 | 68 | AutoPan2 | 71 | 00 |
| 110 | 110 | 69 | GtTremolo2 (Guitar Tremolo2) | 71 | 20 |
| 111 | 111 | - | V_DistHard (V Distortion Hard) | 98 | 00 |
| 112 | 112 113 | - | V_DistSoft (V Distortion Soft) StDistHard | 98 75 | 02 18 |
| 113 | 113 | - | (Stereo Distortion Hard) | 13 | '0 |
| 114 | 114 | - | StDistSoft (Stereo Distortion Soft) | 75 | 19 |
| 115 | 115 | - | StDist (Stereo Distortion) | 73 | 08 |
| 116 | 116 | - | StOD (Stereo Overdrive) | 74 | 08 |
| 117 | 117 | - | StAmp3 (Stereo Amp Simulator3) | 75 | 08 |
| 118 | 118 | - | Comp+Dist1 (Compressor + Distortion1) | 73 | 16 |
| 119 | 119 | - | Comp+Dist2 | 73 | 01 |
| | | | (Compressor + Distortion2) | | |
| 120 | 120 | 70 | DistHard (Distortion Hard) | 75 | 16 |
| 121 | 121 | 71 | DistSoft (Distortion Soft) | 75 | 17 |
| 122 123 | 122 123 | 72 | DistHvy (Distortion Heavy) OverDrive | 73 74 | 00 |
| 123 | 123 | 73 74 | AmpSim (Amp Simulator) | 75 | 00 |
| 125 | 125 | - | CmpDstTDly | 101 | 00 |
| | 125 | | (Compressor + Distortion + Tempo Delay) | | |
| 126 | 126 | - | CmpOD+TDly (Compressor + Overdrive + Tempo Delay) | 101 | 01 |
| | 1 | l | | L | |

| DSP3 Panel Order | DSP4-7 Panel Order | DSP8 Panel Order | Effect Name | Type MSB | Type LSB |
|------------------------|--------------------------|------------------------|--|-------------|-------------|
| 127 | 127 | - | OD+TDly (Overdrive + Tempo Delay) | 100 | 01 |
| 128 | 128 | - | CmpDstDly1 (Compressor + Distortion + Delay1) | 96 | 16 |
| 129 | 129 | ı | CmpDstDly2 (Compressor + Distortion + Delay2) | 96 | 00 |
| 130 | 130 | - | CmpODDly1 (Compressor + Overdrive + Delay1) | 96 | 17 |
| 131 | 131 | - | CmpODDly2 (Compressor + Overdrive + Delay2) | 96 | 01 |
| 132 | 132 | - | Dst+Delay1 (Distortion + Delay1) | 95 | 16 |
| 133 | 133 | - | Dst+Delay2 (Distortion + Delay2) | 95 | 00 |
| 134 | 134 | - | OD+Delay1 (Overdrive + Delay1) | 95 | 17 |
| 135 | 135 | - | OD+Delay2 (Overdrive + Delay2) | 95 | 01 |
| 136 | 136 | 1 | Dst+RotSP (Distortion + Rotary Speaker) | 69 | 01 |
| 137 | 137 | - | OD+RotSP (Overdrive + Rotary Speaker) | 69 | 02 |
| 138 | 138 | - | Amp+RotSP (Amp Simulator + Rotary Speaker) | 69 | 03 |
| 139 | 139 | 75 | Compressor | 83 | 00 |
| 140 | 140 | 76 | NoiseGate | 84 | 00 |
| 141 | 141 | 77 | EQDisco | 76 | 16 |
| 142 | 142 | 78 | EQTel | 76 | 17 |
| 143 | 143 | 79 | 3BandEQ | 76 | 00 |
| 144 | 144 | 80 | 2BandEQ | 77 | 00 |
| 145 | 145 | 81 | HmEnhance2 (Harmonic Enhancer2) | 81 | 00 |
| 146 | 146 | - | VoicCancel (Voice Cancel) | 85 | 00 |
| 147 | 147 | - | Ambience | 88 | 00 |
| 148 | 148 | - | Lo-Fi | 94 | 00 |
| 149 | 149 | - | PitchChg2 (Pitch Change2) | 80 | 00 |
| 150 | 150 | - | PitchChg3 (Pitch Change3) | 80 | 01 |
| 151 | 151 | 82 | AutoWah2 | 78 | 00 |
| 152 | 152 | - | AtWah+Dst2 (Auto Wah + Distortion2) | 78 | 01 |
| 153 | 153 | - | AtWah+OD1 (Auto Wah + Overdrive1) | 78 | 18 |
| 154 | 154 | - | AtWah+OD2 (Auto Wah + Overdrive2) | 78 | 02 |
| 155 | 155 | 83 | TouchWah1 | 82 | 00 |
| 156 | 156 | 84 | TouchWah2 | 82 | 08 |
| 157 | 157 | - | TcWah+Dst2 (Touch Wah + Distortion2) | 82 | 01 |
| 158 | 158 | - | TcWah+OD1 (Touch Wah + Overdrive1) | 82 | 17 |
| 159 | 159 | - | TcWah+OD2 (Touch Wah + Overdrive2) | 82 | 02 |
| 160 | 160 | - | WhDst+Dly2 (Wah + Distortion + Delay2) | 97 | 00 |
| 161 | 161 | - | Wh+OD+TDly (Wah + Overdrive + Tempo Delay) | 102 | 01 |
| 162 | 162 | - | Wh+OD+Dly1 (Wah + Overdrive + Delay1) | 97 | 17 |
| 163 | 163 | ı | Wh+OD+Dly2 (Wah + Overdrive + Delay2) | 97 | 01 |
| 164 | 164 | - | TalkingMod (Talking Modulation) | 93 | 00 |
| 165 | - | - | No Effect | 00 | 00 |
| 166 | 165 | 85 | Thru | 64 | 00 |
| | | | | | |

Effect Parameter List/Liste der Effektparameter/Liste

| 1 Reverb Time 0.3–30.0s 0-69 table#4 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-1 | HALL ROOM STAGI PLATE | Effect Name 1,HALL2 и1,ROOM2,ROOM3 E1,STAGE2 E (reverb, variation, inse | | TypeMSE MSB = 01 MSB = 02 MSB = 03 MSB = 04 | | |
|--|--------------------------------|---|--|---|-----------|---------|
| 2 Diffusion 0-10 0-10 0-10 0-11 1/10 1/10 1/10 1/10 | No. | | Display | Value | See Table | Control |
| Initial Delay | 1 | Reverb Time | 0.3~30.0s | 0-69 | table#4 | |
| 4 HPF Cutoff LPF Cutoff Thru-8.0kHz 0-52 table#3 6 7 8 9 1.0k-Thru 34-60 table#3 10 Dry/Wet D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""> 1-127 11 Rev Delay Density 0.1mS-99.3mS 0-4 (reverb, variation, insertion 1~4 block) 0-4 0-2 (insertion 5 block) 0-2 0-2 (insertion 5 block) 1-127 1-127 1-14 High Damp 0-63 0-2 1-127 1-127 1-170 1-1</w63<> | 2 | Diffusion | 0~10 | 0-10 | | |
| 5 LPF Cutoff 1.0k−Thru 34-60 table#3 1.127 | 3 | Initial Delay | 0.1mS~99.3mS | 0-63 | table#5 | |
| 6 7 8 9 10 Dry/Wet D63>W ~ D=W ~ D <w63 (insertion="" (reverb,="" 0-2="" 0-4="" 0-63="" 0.1ms-99.3ms="" 1="" 1-127="" 12="" 1~4="" 5="" block)="" delay="" density="" e63="" insertion="" rev="" table#5="" variation,="" ●="">R ~ E=R ~ E<r63 0.1~1.0="" 1-10<="" 1-127="" 14="" damp="" high="" td=""><td>4</td><td>HPF Cutoff</td><td>Thru~8.0kHz</td><td>0-52</td><td>table#3</td><td></td></r63></w63> | 4 | HPF Cutoff | Thru~8.0kHz | 0-52 | table#3 | |
| 7 8 9 10 Dry/Wet D63>W ~ D=W ~ D <w63 1-127="" td="" ="" <=""><td>5</td><td>LPF Cutoff</td><td>1.0k~Thru</td><td>34-60</td><td>table#3</td><td></td></w63> | 5 | LPF Cutoff | 1.0k~Thru | 34-60 | table#3 | |
| 8 9 10 Dry/Wet D63>W ~ D=W ~ D <w63 (insertion="" (reverb,="" 0-2="" 0-4="" 0-63="" 0.1ms-99.3ms="" 1-127="" 11="" 12="" 1~4="" 2="" 5="" balance="" block)="" delay="" density="" e63="" er="" insertion="" rev="" table#5="" variation,="" ■="">R ~ ER ~ E<r63 0.1~1.0="" 1-10<="" 1-127="" 14="" damp="" high="" td=""><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></r63></w63> | 6 | | | | | |
| 9 10 Dry/Wet D63>W ~ D=W ~ D <w63 (insertion="" (reverb,="" 0-2="" 0-4="" 0-63="" 0.1ms−99.3ms="" 1-127="" 11="" 12="" 13="" 1~4="" 5="" balance="" block)="" delay="" density="" e63="" er="" insertion="" rev="" table#5="" variation,="" ■="">R ~ E=R ~ E<r63 0.1~1.0="" 1-10="" 1-10<="" 1-127="" 14="" damp="" high="" td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></r63></w63> | | | | | | |
| 10 Dry/Wet D63×W - D=W - D <w63 1-127<="" td=""><td>8</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></w63> | 8 | | | | | |
| 11 Rev Delay 0.1mS-99.3mS 0-63 table#5 12 Density 0-4 (reverb, variation, insertion 1-4 block) 0-4 0-2 (insertion 5 block) 0-2 13 Er/Rev Balance E63-R - E-R - E-R63 1-127 14 High Damp 0.1-1.0 1-10 | | | | | | |
| 12 Density | 10 | Dry/Wet | D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td>•</td></w63<> | 1-127 | | • |
| 0-2 (insertion 5 block) 0-2 13 Er/Rev Balance E63-R ~ E=R ~ E <r63 1-127<br="">14 High Damp 0.1-1.0 1-10</r63> | 11 | Rev Delay | 0.1mS~99.3mS | 0-63 | table#5 | |
| 13 Er/Rev Balance | 12 | Density | 0~4 (reverb, variation, insertion 1~4 block) | 0-4 | | |
| 14 High Damp 0.1~1.0 1-10 | | | 0~2 (insertion 5 block) | 0-2 | | |
| 1 | 13 | Er/Rev Balance | E63>R ~ E=R ~ E <r63< td=""><td>1-127</td><td></td><td></td></r63<> | 1-127 | | |
| 45 5 | 14 | High Damp | 0.1~1.0 | 1-10 | | |
| 15 Feedback Level -63~+63 1-127 | 15 | Feedback Level | -63~+63 | 1-127 | | |
| 16 | 16 | | | | | |

| ELA | Y L,C,R (variation, inse | ertion block) | MSB = 05 | | |
|-----|--------------------------|--|----------|-----------|--------|
| No. | Parameter | Display | Value | See Table | Contro |
| 1 | Lch Delay | 0.1~1.4860s (variation block) | 1-14860 | | |
| | | 0.1~1.4860s (Insertion block) | 1-14860 | | |
| 2 | Rch Delay | 0.1~1.4860s (variation block) | 1-14860 | | |
| | 1 | 0.1~1.4860s (Insertion block) | 1-14860 | | |
| 3 | Cch Delay | 0.1~1.4860s (variation block) | 1-14860 | | |
| | 1 | 0.1~1.4860s (Insertion block) | 1-14860 | | |
| 4 | Feedback Delay | 0.1~1.4860s (variation block) | 1-14860 | | |
| | 1 | 0.1~1.4860s (Insertion block) | 1-14860 | | |
| 5 | Feedback Level | -63~+63 | 1-127 | | |
| 6 | Cch Level | 0~127 | 0-127 | | |
| 7 | High Damp | 0.1~1.0 | 1-10 | | |
| 8 | 1 - | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | Dry/Wet | D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td>•</td></w63<> | 1-127 | | • |
| | 1 - | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | EQ Low Frequency | 32Hz~2.0kHz | 4-40 | table#3 | |
| 14 | EQ Low Gain | -12~+12dB | 52-76 | | |
| 15 | EQ High Frequency | 500Hz~16.0kHz | 28-58 | table#3 | |
| 16 | EQ High Gain | -12~+12dB | 52-76 | | |

| ELA | Y L,R (variation, inser | tion block) | MSB = 06 | | |
|-----|-------------------------|--|----------|-----------|---------|
| No. | Parameter | Display | Value | See Table | Control |
| 1 | Lch Delay | 0.1~1.4860s (variation block) | 1-14860 | | |
| | | 0.1~1.4860s (Insertion block) | 1-14860 | | |
| 2 | Rch Delay | 0.1~1.4860s (variation block) | 1-14860 | | |
| | _ | 0.1~1.4860s (Insertion block) | 1-14860 | | |
| 3 | Feedback Delay 1 | 0.1~1.4860s (variation block) | 1-14860 | | |
| | , | 0.1~1.4860s (Insertion block) | 1-14860 | | |
| 4 | 4 Feedback Delay 2 | 0.1~1.4860s (variation block) | 1-14860 | | |
| | | 0.1~1.4860s (Insertion block) | 1-14860 | | |
| 5 | Feedback Level | -63~+63 | 1-127 | | |
| 6 | High Damp | 0.1~1.0 | 1-10 | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | Dry/Wet | D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td>•</td></w63<> | 1-127 | | • |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | EQ Low Frequency | 32Hz~2.0kHz | 4-40 | table#3 | |
| 14 | EQ Low Gain | -12~+12dB | 52-76 | | |
| 15 | EQ High Frequency | 500Hz~16.0kHz | 28-58 | table#3 | |
| 16 | EQ High Gain | -12~+12dB | 52-76 | | |

| CHC | (variation, insertion b | lock) | MSB = 07 | | |
|-----|-------------------------|--|----------|-----------|--------|
| No. | Parameter | Display | Value | See Table | Contro |
| 1 | Lch Delay1 | 0.1~743.0ms (variation block) | 1-7430 | | |
| | | 0.1~743.0ms (insertion block) | 1-7430 | | |
| 2 | Lch Feedback Level | -63~+63 | 1-127 | | |
| 3 | Rch Delay1 | 0.1~743.0ms (variation block) | 1-7430 | | |
| | | 0.1~743.0ms (insertion block) | 1-7430 | | |
| 4 | Rch Feedback Level | -63~+63 | 1-127 | | |
| 5 | High Damp | 0.1~1.0 | 1-10 | | |
| 6 | Lch Delay2 | 0.1~743.0ms (variation block) | 1-7430 | | |
| | 1 | 0.1~743.0ms (insertion block) | 1-7430 | | |
| 7 | Rch Delay2 | 0.1~743.0ms (variation block) | 1-7430 | | |
| | | 0.1~743.0ms (insertion block) | 1-7430 | | |
| 8 | Delay2 Level | 0~127 | 0-127 | | |
| 9 | 1 | | | | |
| 10 | Dry/Wet | D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td>•</td></w63<> | 1-127 | | • |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | EQ Low Frequency | 32Hz~2.0kHz | 4-40 | table#3 | |
| 14 | EQ Low Gain | -12~+12dB | 52-76 | | |
| 15 | EQ High Frequency | 500Hz~16.0kHz | 28-58 | table#3 | |
| 16 | EQ High Gain | -12~+12dB | 52-76 | | 1 |

| ROS | S DELAY (variation, ir | sertion block) | MSB = 08 | | |
|-----|------------------------|--|----------|-----------|--------|
| No. | Parameter | Display | Value | See Table | Contro |
| 1 | L->R Delay | 0.1~743.0ms (variation block) | 1-7430 | | |
| | 1 | 0.1~743.0ms (insertion block) | 1-7430 | | |
| 2 | R->L Delay | 0.1~743.0ms (variation block) | 1-7430 | | |
| | 1 | 0.1~743.0ms (insertion block) | 1-7430 | | |
| 3 | Feedback Level | -63~+63 | 1-127 | | |
| 4 | Input Select | L,R,L&R | 0-2 | | |
| 5 | High Damp | 0.1~1.0 | 1-10 | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | Dry/Wet | D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td>•</td></w63<> | 1-127 | | • |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | EQ Low Frequency | 32Hz~2.0kHz | 4-40 | table#3 | |
| 14 | EQ Low Gain | -12~+12dB | 52-76 | | |
| 15 | EQ High Frequency | 500Hz~16.0kHz | 28-58 | table#3 | |
| 16 | EQ High Gain | -12~+12dB | 52-76 | 1 | 1 |

| EARL | Y REF1,EARLY REF2 | 2(variation, Insertion1-4 block) | MSB = 09 | | |
|------|-------------------|--|----------|-----------|---------|
| No. | Parameter | Display | Value | See Table | Control |
| 1 | Туре | S-H, L-H, Rdm, Rvs, Plt, Spr | 0-5 | | |
| 2 | Room Size | 0.1~7.0 | 0-44 | table#6 | |
| 3 | Diffusion | 0~10 | 0-10 | | |
| 4 | Initial Delay | 0.1mS~200.0mS | 0-127 | table#5 | |
| 5 | Feedback Level | -63~+63 | 1-127 | | |
| 6 | HPF Cutoff | Thru~8.0kHz | 0-52 | table#3 | |
| 7 | LPF Cutoff | 1.0k~Thru | 34-60 | table#3 | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | Dry/Wet | D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td>•</td></w63<> | 1-127 | | • |
| 11 | Liveness | 0~10 | 0-10 | | |
| 12 | Density | 0~3 | 0-3 | | |
| 13 | High Damp | 0.1~1.0 | 1-10 | | |
| 14 | ' | | | | 1 |
| 15 | | | | | 1 |
| 16 | | | | | 1 |

| ATE | REVERB | | MSB = 10 | | |
|-----|---------------------|--|----------|-----------|---------|
| EVE | RSE GATE (variation | , Insertion1-4 block) | MSB = 11 | MSB = 11 | |
| No. | Parameter | Display | Value | See Table | Control |
| 1 | Туре | TypeA,TypeB | 0-1 | | |
| 2 | Room Size | 0.1~7.0 | 0-44 | table#6 | |
| 3 | Diffusion | 0~10 | 0-10 | | |
| 4 | Initial Delay | 0.1mS~200.0mS | 0-127 | table#5 | |
| 5 | Feedback Level | -63~+63 | 1-127 | | |
| 6 | HPF Cutoff | Thru~8.0kHz | 0-52 | table#3 | |
| 7 | LPF Cutoff | 1.0k~Thru | 34-60 | table#3 | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | Dry/Wet | D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td>•</td></w63<> | 1-127 | | • |
| 11 | Liveness | 0~10 | 0-10 | | |
| 12 | Density | 0~3 | 0-3 | | |
| 13 | High Damp | 0.1~1.0 | 1-10 | | |
| 14 | ' | | 1 | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |

| WHITI TUNN CANY | | | MSB = 16 MSB = 17 MSB = 18 | | |
|-----------------------|----------------------|--|----------------------------------|-----------|---------|
| BASE | MENT (reverb, variat | ion, Insertion1-4 block) | MSB = 19 | | |
| No. | Parameter | Display | Value | See Table | Control |
| 1 | Reverb Time | 0.3~30.0s | 0-69 | table#4 | |
| 2 | Diffusion | 0~10 | 0-10 | | |
| 3 | Initial Delay | 0.1mS~99.3mS | 0-63 | table#5 | |
| 4 | HPF Cutoff | Thru~8.0kHz | 0-52 | table#3 | |
| 5 | LPF Cutoff | 1.0k~Thru | 34-60 | table#3 | |
| 6 | Width | 0.5~10.2m | 0-37 | table#11 | |
| 7 | Heigt | 0.5~20.2m | 0-73 | table#11 | |
| 8 | Depth | 0.5~30.2m | 0-104 | table#11 | |
| 9 | Wall Vary | 0~30 | 0-30 | | |
| 10 | Dry/Wet | D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td>•</td></w63<> | 1-127 | | • |
| 11 | Rev Delay | 0.1mS~99.3mS | 0-63 | table#5 | |
| 12 | Density | 0~4 | 0-4 | | 1 |
| 13 | Er/Rev Balance | E63>R ~ E=R ~ E <r63< td=""><td>1-127</td><td></td><td></td></r63<> | 1-127 | | |
| 14 | High Damp | 0.1~1.0 | 1-10 | | |
| 15 | Feedback Level | -63~+63 | 1-127 | | |
| 16 | 1 | I | 1 | 1 | 1 |

| ARA | OKE1,2,3 (variation, | insertion block) | MSB = 20 | | |
|-----|----------------------|--|----------|-----------|--------|
| No. | Parameter | Display | Value | See Table | Contro |
| 1 | Delay Time | 0.1mS~400.0mS | 0-127 | table#7 | |
| 2 | Feedback Level | -63~+63 | 1-127 | | |
| 3 | HPF Cutoff | Thru~8.0kHz | 0-52 | table#3 | |
| 4 | LPF Cutoff | 1.0k~Thru | 34-60 | table#3 | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | Dry/Wet | D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td>•</td></w63<> | 1-127 | | • |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | ĺ | | 1 | | |

| | O ECHO (variation, Ins | | MSB = 21 | | |
|-----|------------------------|--|----------|-----------|---------|
| No. | Parameter | Display | Value | See Table | Control |
| 1 | Delay Time | 64th/3 ~ 4thx6 | 0-19 | table#14 | |
| 2 | Feedback Level | -63 ~ +63 | 1-127 | | |
| 3 | Feedback High Dump | 0 ~ 1.0 | 0-10 | | |
| 4 | L/R Diffusion | 1(-63ms)~64(0ms)~127(63ms) | 1-127 | | |
| 5 | Lag | 1(-63ms)~64(0ms)~127(63ms) | 1-127 | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | Dry/Wet | D63>W ~ D=W ~ D <w=63< td=""><td>1-127</td><td></td><td>•</td></w=63<> | 1-127 | | • |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | EQ Low Frequency | 32~2.0kH | 4-40 | | |
| 14 | EQ Low Gain | -12 ~ +12dB | 52-76 | | |
| 15 | EQ High Frequency | 500 ~ 16.0kHz | 28-58 | | |
| 16 | EQ High Gain | -12 ~ +12dB | 52-76 | | 1 |

| EMP | O CROSS (variation, In | sertion block) | MSB = 22 | | |
|-----|------------------------|--|----------|-----------|--------|
| No. | Parameter | Display | Value | See Table | Contro |
| 1 | Delay Time L>R | 64th/3 ~ 4thx6 | 0-19 | table#14 | |
| 2 | Delay Time R>L | 64th/3 ~ 4thx6 | 0-19 | table#14 | |
| 3 | Feedback Level | -63 ~ +63 | 1-127 | | |
| 4 | Input Select | L, R, L&R | 0-2 | | |
| 5 | Feedback High Dump | 0 ~ 1.0 | 0-10 | | |
| 6 | Lag | 1(-63ms)~64(0ms)~127(63ms) | 1-127 | | |
| 7 | _ · | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | Dry/Wet | D63>W ~ D=W ~ D <w=63< td=""><td>1-127</td><td></td><td>•</td></w=63<> | 1-127 | | • |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | EQ Low Frequency | 32~2.0kH | 4-40 | | |
| 14 | EQ Low Frequency | -12 ~ +12dB | 52-76 | 1 | |
| | | | | 1 | |
| 15 | EQ High Frequency | 500 ~ 16.0kHz | 28-58 | | |
| 16 | EQ High Gain | -12 ~ +12dB | 52-76 | | |

des paramètres d'effet de voix

| | :US1,2,3,4 STE1,2,3,4 (chorus, va | riation, insertion block) | MSB = 65 MSB = 66 | | |
|-----|--------------------------------------|--|----------------------|-----------|--------|
| No. | Parameter | Display | Value | See Table | Contro |
| 1 | LFO Frequency | 0.00Hz~39.7Hz | 0-127 | table#1 | |
| 2 | LFO Depth | 0~127 | 0-127 | | |
| 3 | Feedback Level | -63~+63 | 1-127 | | |
| 4 | Delay Offset | 0.0mS~50mS | 0-127 | table#2 | |
| 5 | | | | | |
| 6 | EQ Low Frequency | 32Hz~2.0kHz | 4-40 | table#3 | |
| 7 | EQ Low Gain | -12~+12dB | 52-76 | | |
| 8 | EQ High Frequency | 500Hz~16.0kHz | 28-58 | table#3 | |
| 9 | EQ High Gain | -12~+12dB | 52-76 | | |
| 10 | Dry/Wet | D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td>•</td></w63<> | 1-127 | | • |
| 11 | EQ Mid Frequency | 100Hz~10.0kHz (var/ins1-4 block) | 14-54 | table#3 | |
| 12 | EQ Mid Gain | -12~+12dB (var/ins1-4 block) | 52-76 | | |
| 13 | EQ Mid Width | 1.0~12.0 (var/ins1-4 block) | 10-120 | | |
| 14 | | ` ´ | | | |
| 15 | Input Mode | mono/stereo | 0-1 | | |
| 16 | , | | | | |
| LAN | GER1,2,3 (chorus, var | iation, insertion block) | MSB = 67 | | |
| No. | Parameter | Display | Value | See Table | Contro |
| 1 | LFO Frequency | 0.00Hz~39.7Hz | 0-127 | table#1 | |
| 2 | LFO Depth | 0~127 | 0-127 | | |
| 3 | Feedback Level | -63~+63 | 1-127 | | |
| 4 | Delay Offset | 0.0mS~50mS | 0-127 | table#2 | |
| 5 | - | | | | 1 |

| LAN | GER1,2,3 (chorus, varia | ation, insertion block) | MSB = 67 | | |
|-----|-------------------------|--|----------|-----------|--------|
| No. | Parameter | Display | Value | See Table | Contro |
| 1 | LFO Frequency | 0.00Hz~39.7Hz | 0-127 | table#1 | |
| 2 | LFO Depth | 0~127 | 0-127 | | |
| 3 | Feedback Level | -63~+63 | 1-127 | | |
| 4 | Delay Offset | 0.0mS~50mS | 0-127 | table#2 | |
| 5 | | | | | |
| 6 | EQ Low Frequency | 32Hz~2.0kHz | 4-40 | table#3 | |
| 7 | EQ Low Gain | -12~+12dB | 52-76 | | |
| 8 | EQ High Frequency | 500Hz~16.0kHz | 28-58 | table#3 | |
| 9 | EQ High Gain | -12~+12dB | 52-76 | | |
| 10 | Dry/Wet | D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td>•</td></w63<> | 1-127 | | • |
| 11 | EQ Mid Frequency | 100Hz~10.0kHz (var/ins1-4 block) | 14-54 | table#3 | |
| 12 | EQ Mid Gain | -12~+12dB (var/ins1-4 block) | 52-76 | | |
| 13 | EQ Mid Width | 1.0~12.0 (var/ins1-4 block) | 10-120 | | |
| 14 | LFO Phase Difference | -180~+180deg(resolution=3deg.) | 4-124 | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |

| SYMP | HONIC (chorus, variati | on, insertion block) | MSB = 68 | | |
|------|------------------------|--|----------|-----------|---------|
| No. | Parameter | Display | Value | See Table | Control |
| 1 | LFO Frequency | 0.00Hz~39.7Hz | 0-127 | table#1 | |
| 2 | LFO Depth | 0~127 | 0-127 | | |
| 3 | Delay Offset | 0.0mS~50mS | 0-127 | table#2 | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | EQ Low Frequency | 32Hz~2.0kHz | 4-40 | table#3 | |
| 7 | EQ Low Gain | -12~+12dB | 52-76 | | |
| 8 | EQ High Frequency | 500Hz~16.0kHz | 28-58 | table#3 | |
| 9 | EQ High Gain | -12~+12dB | 52-76 | | |
| 10 | Dry/Wet | D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td>•</td></w63<> | 1-127 | | • |
| 11 | EQ Mid Frequency | 100Hz~10.0kHz (var/ins1-4 block) | 14-54 | table#3 | |
| 12 | EQ Mid Gain | -12~+12dB (var/ins1-4 block) | 52-76 | | |
| 13 | EQ Mid Width | 1.0~12.0 (var/ins1-4 block) | 10-120 | | 1 |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | 1 | | 1 |
| 16 | | | | | |

| ROTA | RY SPEAKER (variation | on, insertion block) | MSB = 69, | LSB = 0, 16 | |
|------|-----------------------|---|-----------|-------------|---------|
| No. | Parameter | Display | Value | See Table | Control |
| 1 | LFO Frequency | 0.00Hz~39.7Hz | 0-127 | table#1 | • |
| 2 | LFO Depth | 0~127 | 0-127 | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | EQ Low Frequency | 32Hz~2.0kHz | 4-40 | table#3 | |
| 7 | EQ Low Gain | -12~+12dB | 52-76 | | |
| 8 | EQ High Frequency | 500Hz~16.0kHz | 28-58 | table#3 | |
| 9 | EQ High Gain | -12~+12dB | 52-76 | | |
| 10 | Dry/Wet | D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td></td></w63<> | 1-127 | | |
| 11 | EQ Mid Frequency | 100Hz~10.0kHz (var/ins1-4 block) | 14-54 | table#3 | |
| 12 | EQ Mid Gain | -12~+12dB (var/ins1-4 block) | 52-76 | | |
| 13 | EQ Mid Width | 1.0~12.0 (var/ins1-4 block) | 10-120 | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |

| | | KER (variation, Insertion1-4 block) ER (variation, Insertion1-4 block) | MSB = 69, LS MSB = 69, LS | | |
|-----|-------------------|--|------------------------------|-----------|---------|
| No. | Parameter | Display | Value | See Table | Control |
| 1 | LFO Frequenct | 0.0~39.7Hz | 0-127 | | • |
| 2 | LFO Depth | 0~127 | 0-127 | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | EQ Low Frequency | 32~2.0kHz | 4-40 | | |
| 7 | EQ Low Gain | -12 ~ +12dB | 52-76 | | |
| 8 | EQ High Frequency | 500 ~ 16.0kHz | 28-58 | | |
| 9 | EQ High Gain | -12 ~ +12dB | 52-76 | | |
| 10 | Dry/Wet | D63>W ~ D=W ~ D <w=63< td=""><td>1-127</td><td></td><td></td></w=63<> | 1-127 | | |
| 11 | | | | | |
| | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | Drive | 0~127 | 0-127 | | |
| 15 | LPF Cuttoff | 1kHz~Thru | 34-60 | | 1 |
| 16 | Output Level | 0~127 | 0-127 | | |

| AMP S | SIM.+ROTARY SPEAKE | R (variation, Insertion1-4 block) | MSB = 69, L | SB = 3 | |
|-------|--------------------|---|-------------|-----------|---------|
| No. | Parameter | Display | Value | See Table | Control |
| 1 | LFO Frequenct | 0.0~39.7Hz | 0-127 | | • |
| 2 | LFO Depth | 0~127 | 0-127 | | |
| 3 | AMP Type | Off,Stack,Combo,Tube | 0-3 | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | 1 | | |
| 6 | EQ Low Frequency | 32~2.0kHz | 4-40 | | |
| 7 | EQ Low Gain | -12 ~ +12dB | 52-76 | | |
| 8 | EQ High Frequency | 500 ~ 16.0kHz | 28-58 | | |
| 9 | EQ High Gain | -12 ~ +12dB | 52-76 | | |
| 10 | Dry/Wet | D63>W ~ D=W ~ D <w=63< td=""><td>1-127</td><td></td><td></td></w=63<> | 1-127 | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | Drive | 0~127 | 0-127 | | |
| 15 | LPF Cuttoff | 1kHz~Thru | 34-60 | | |
| 16 | Output Level | 0~127 | 0-127 | | |

| TREM | OLO (variation, insertio | n block) | MSB = 70 | | |
|------|--------------------------|----------------------------------|----------|-----------|---------|
| No. | Parameter | Display | Value | See Table | Control |
| 1 | LFO Frequency | 0.00Hz~39.7Hz | 0-127 | table#1 | • |
| 2 | AM Depth | 0~127 | 0-127 | | |
| 3 | PM Depth | 0~127 | 0-127 | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | EQ Low Frequency | 32Hz~2.0kHz | 4-40 | table#3 | |
| 7 | EQ Low Gain | -12~+12dB | 52-76 | | |
| 8 | EQ High Frequency | 500Hz~16.0kHz | 28-58 | table#3 | |
| 9 | EQ High Gain | -12~+12dB | 52-76 | | |
| 10 | - | | | | |
| 11 | EQ Mid Frequency | 100Hz~10.0kHz (var/ins1-4 block) | 14-54 | table#3 | |
| 12 | EQ Mid Gain | -12~+12dB (var/ins1-4 block) | 52-76 | | |
| 13 | EQ Mid Width | 1.0~12.0 (var/ins1-4 block) | 10-120 | | |
| 14 | LFO Phase Difference | -180~+180deg(resolution=3deg.) | 4-124 | | |
| 15 | Input Mode | mono/stereo | 0-1 | | |
| 16 | | | 1. | | |

| AUTO | PAN (variation, insert | ion block) | MSB = 71 | | |
|------|------------------------|----------------------------------|----------|-----------|---------|
| No. | Parameter | Display | Value | See Table | Control |
| 1 | LFO Frequency | 0.00Hz~39.7Hz | 0-127 | table#1 | • |
| 2 | L/R Depth | 0~127 | 0-127 | | |
| 3 | F/R Depth | 0~127 | 0-127 | | |
| 4 | PAN Direction | L<->R,L->R,L<-R,Lturn,Rturn,L/R | 0-5 | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | EQ Low Frequency | 32Hz~2.0kHz | 4-40 | table#3 | |
| 7 | EQ Low Gain | -12~+12dB | 52-76 | | |
| 8 | EQ High Frequency | 500Hz~16.0kHz | 28-58 | table#3 | |
| 9 | EQ High Gain | -12~+12dB | 52-76 | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | EQ Mid Frequency | 100Hz~10.0kHz (var/ins1-4 block) | 14-54 | table#3 | |
| 12 | EQ Mid Gain | -12~+12dB (var/ins1-4 block) | 52-76 | | |
| 13 | EQ Mid Width | 1.0~12.0 (var/ins1-4 block) | 10-120 | | |
| 14 | | · | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | 1 |

| HAS | ER 1 (chorus, variation | n, insertion block) | MSB = 72, | LSB = 0, 16, 17 | ,18 |
|-----|-------------------------|--|-------------|-----------------|---------|
| No. | Parameter | Display | Value | See Table | Control |
| 1 | LFO Frequency | 0.00Hz~39.7Hz | 0-127 | table#1 | 1 |
| 2 | LFO Depth | 0~127 | 0-127 | | |
| 3 | Phase Shift Offset | 0~127 | 0-127 | | |
| 4 | Feedback Level | -63~+63 | 1-127 | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | EQ Low Frequency | 32Hz~2.0kHz | 4-40 | table#3 | |
| 7 | EQ Low Gain | -12~+12dB | 52-76 | | |
| 8 | EQ High Frequency | 500Hz~16.0kHz | 28-58 | table#3 | |
| 9 | EQ High Gain | -12~+12dB | 52-76 | | |
| 10 | Dry/Wet | D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td>•</td></w63<> | 1-127 | | • |
| 11 | Stage | 4,5,6 (chorus, insertion5 block) 4~12 (var/ins1-4 block) | 4-6 4-12 | | |
| 12 | Diffusion | mono/stereo | 0-1 | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | 1 | | |
| 15 | | | 1 | | |
| 16 | ĺ | | | 1 | |

| HAS | ER 2 (variation, Insertic | on1-4 block) | MSB = 72, | | |
|-----|---------------------------|--|-----------|-----------|---------|
| No. | Parameter | Display | Value | See Table | Control |
| 1 | LFO Frequency | 0.00Hz~39.7Hz | 0-127 | table#1 | |
| 2 | LFO Depth | 0~127 | 0-127 | | |
| 3 | Phase Shift Offset | 0~127 | 0-127 | | |
| 4 | Feedback Level | -63~+63 | 1-127 | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | EQ Low Frequency | 32Hz~2.0kHz | 4-40 | table#3 | |
| 7 | EQ Low Gain | -12~+12dB | 52-76 | | |
| 8 | EQ High Frequency | 500Hz~16.0kHz | 28-58 | table#3 | |
| 9 | EQ High Gain | -12~+12dB | 52-76 | | |
| 10 | Dry/Wet | D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td>•</td></w63<> | 1-127 | | • |
| 11 | Stage | 3,4,5,6 | 4-6 | | |
| 12 | " | 1 | | | |
| 13 | LFO Phase Difference | -180deg~+180deg(resolution=3deg.) | 4-124 | | |
| 14 | 1 | | | | |
| 15 | 1 | | | | |
| 16 | l | | | | |

| ISTO | ORTION | | MSB = 73, | LSB = 0 | |
|------|------------------------|---|-----------|------------|---------|
| VER | DRIVE (variation, inse | rtion block) | MSB = 74 | | |
| No. | Parameter | Display | Value | See Table | Control |
| 1 | Drive | 0~127 | 0-127 | | • |
| 2 | EQ Low Frequency | 32Hz~2.0kHz | 4-40 | table#3 | |
| 3 | EQ Low Gain | -12~+12dB | 52-76 | | |
| 4 | LPF Cutoff | 1.0k~Thru | 34-60 | table#3 | |
| 5 | Output Level | 0~127 | 0-127 | | |
| 6 | l ' | | | | |
| 7 | EQ Mid Frequency | 100Hz~10.0kHz | 14-54 | table#3 | |
| 8 | EQ Mid Gain | -12~+12dB | 52-76 | | |
| 9 | EQ Mid Width | 1.0~12.0 | 10-120 | | |
| 10 | Dry/Wet | D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td></td></w63<> | 1-127 | | |
| 11 | Edge(Clip Curve) | 0~127 | 0-127 | mild~sharp | |
| 12 | " ' ' ' | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |

| OMF | P+DIST (variation, Inse | ertion1-4 block) | MSB = 73, | LSB = 1, 16 | |
|-----|-------------------------|---|-----------|-------------|---------|
| No. | Parameter | Display | Value | See Table | Control |
| 1 | Drive | 0~127 | 0-127 | | • |
| 2 | EQ Low Frequency | 32Hz~2.0kHz | 4-40 | table#3 | |
| 3 | EQ Low Gain | -12~+12dB | 52-76 | | |
| 4 | LPF Cutoff | 1.0k~Thru | 34-60 | table#3 | |
| 5 | Output Level | 0~127 | 0-127 | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | EQ Mid Frequency | 100Hz~10.0kHz | 14-54 | table#3 | |
| 8 | EQ Mid Gain | -12~+12dB | 52-76 | | |
| 9 | EQ Mid Width | 1.0~12.0 | 10-120 | | |
| 10 | Dry/Wet | D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td></td></w63<> | 1-127 | | |
| 11 | Edge(Clip Curve) | 0~127 | 0-127 | mild~sharp | |
| 12 | Attack | 1ms~40ms | 0-19 | table#8 | |
| 13 | Release | 10ms~680ms | 0-15 | table#9 | |
| 14 | Threshold | -48dB~-6dB | 79-121 | | |
| 15 | Ratio | 1.0~20.0 | 0-7 | table#10 | |
| 16 | | | | | |

Effect Parameter List/Liste der Effektparameter/Liste des paramètres d'effet de voix

| 1 | | ion, Insertion1-4 block) ion, Insertion1-4 block) | MSB = 74, | LSB = 8 LSB = 8 | | | WAH+DIST WHA+ODRV (variation, | Insertion1-4 block) | MSB = 78, I | .SB = 1, 17 .SB = 2, 18 | |
|----------|--|---|--|---|----------------------------|--|--|--|--|--|--------------|
| | Parameter | Display | Value | See Table | Control | No. | Parameter | Display | Value | See Table | Cor |
| | Drive EQ Low Frequency | 0~127 32~2.0kHz | 0-127 4-40 | table#3 | • | 1 2 | LFO Frequency LFO Depth | 0.00Hz~39.7Hz 0~127 | 0-127 0-127 | table#1 | |
| | EQ Low Frequency | -12 ~ +12dB | 52-76 | | | 3 | Cutoff Frequency Offset | 0~127 | 0-127 | | |
| | LPF Cuttoff | 1kHz~Thru | 34-60 | 1 | | 4 | Resonance | 1.0~12.0 | 10-120 | | |
| | Output Level | | 0-127 | 1 | | 5 | l | I | 1. | 1 | |
| | FO Mid F | 100 10 014 1- | 14-54 | 40k1- #6 | | 6 | EQ Low Frequency | 32Hz~2.0kHz | 4-40 | table#3 | |
| | EQ Mid Frequency EQ Mid Gain | 100 ~ 10.0kHz -12 ~ +12dB | 14-54 52-76 | table#3 | | 7 8 | EQ Low Gain EQ High Frequency | -12~+12dB 500Hz~16.0kHz | 52-76 28-58 | table#3 | |
| | EQ Mid Width | 1 ~ 12 | 10-120 | | | 9 | EQ High Gain | -12~+12dB | 52-76 | table#3 | |
| | Dry/Wet | D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td></td><td>10</td><td>Dry/Wet</td><td>D63>W ~ D=W ~ D<w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td></td></w63<></td></w63<> | 1-127 | | | 10 | Dry/Wet | D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td></td></w63<> | 1-127 | | |
| 1 | , | | | | | | , | | | | |
| 1 | Edge | 0~127 | 0-127 | | | 11 | Drive | 0~127 | 0-127 | | |
| 1 | | | | | | 12 | EQ Low Gain(distortion) | -12~+12dB | 52-76 | | |
| 1 | | | | | | 13 | EQ Mid Gain(distortion) | -12~+12dB | 52-76 | | |
| | | | | | | 14 | LPF Cutoff | 1.0kHz~thru | 34-60 | table#3 | |
| | | | | | | 15 16 | Output Level | 0~127 | 0-127 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | SIMULATOR (variation, Parameter | insertion block) Display | MSB = 75, Value | LSB = 0, 16, 17 See Table | Control | PITCH No. | Parameter | Insertion1-4 block) Display | MSB = 80, I | See Table | Cor |
| Ī | Drive AMP Type | 0~127 Off,Stack,Combo,Tube | 0-127 0-3 | | • | 1 2 | Pitch Initial Delay | -24~+24 0.1mS~400.0mS | 40-88 0-127 | table#7 | |
| | LPF Cutoff | 1.0k~Thru | 34-60 | table#3 | | 3 | Fine 1 | -50~+50 | 14-114 | table#1 | |
| | Output Level | 0~127 | 0-127 | | | 4 | Fine 2 | -50~+50 | 14-114 | | |
| ١ | | | | | | 5 | Feedback Level | -63~+63 | 1-127 | | |
| ١ | | | | | | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | 7 | | | | | |
| | | | | 1 | | 8 | | | | | |
| | Dn/Wet | D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>1-127</td><td>1</td><td></td><td>10</td><td>Dry/Wet</td><td>D63>W ~ D=W ~ D<w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td></td></w63<></td></w63<> | 1-127 | 1 | | 10 | Dry/Wet | D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td></td></w63<> | 1-127 | | |
| | Dry/Wet | D03>VV ~ D=VV ~ D <vv63< td=""><td>1-12/</td><td>1</td><td></td><td> 10</td><td>Diy/vvet</td><td>D03>VV ~ D=VV ~ D<vv63< td=""><td>1-12/</td><td></td><td></td></vv63<></td></vv63<> | 1-12/ | 1 | | 10 | Diy/vvet | D03>VV ~ D=VV ~ D <vv63< td=""><td>1-12/</td><td></td><td></td></vv63<> | 1-12/ | | |
| 1 | Edge(Clip Curve) | 0~127 | 0-127 | mild~sharp | | 11 | Pan 1 | L63~R63 | 1-127 | | |
| | - J - () | | 1 | | | 12 | Output Level 1 | 0~127 | 0-127 | | |
| l | | | | 1 | | 13 | Pan 2 | L63~R63 | 1-127 | | 1 |
| 1 | | | | 1 | | 14 | Output Level 2 | 0~127 | 0-127 | | 1 |
| I | | | 1 | | | 15 | | | | | |
| L | | | | | | 16 | | | | | |
| | EO AMP SIMULATOR (v Parameter | rariation, Insertion1-4 block) Display | MSB = 75, Value | See Table | , 20, 21 Control | PITCH No. | Parameter | Insertion1-4 block) Display | MSB = 80, I | See Table | Co |
| | Drive | 0~127 | 0-127 | 230 . abic | • | 1 | Pitch | -24~+24 | 40-88 | 230 . 4016 | 1 |
| | AMP Type | Off,Stack,Combo,Tube | 0-3 | 1 | | 2 | Initial Delay | 0.1mS~400.0mS | 0-127 | table#7 | 1 |
| ١ | LPF Cuttoff | 1kHz~Thru | 34-60 | 1 | | 3 | Fine 1 | -50~+50cent | 14-114 | | 1 |
| | Output Level | 0~127 | 0-127 | 1 | | 4 | Fine 2 | -50~+50cent | 14-114 | | |
| l | | | | 1 | | 5 | Feedback Level | -63~+63 | 1-127 | | |
| ı | | | | 1 | | 6 | 1 | 1 | | | |
| 1 | | | | 1 | | 7 | 1 | 1 | | | |
| | | | | 1 | | 8 9 | 1 | 1 | | | |
| 1 | Dry/Wet | D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>1-127</td><td>1</td><td></td><td>10</td><td>Dry/Wet</td><td>D63>W ~ D=W ~ D<w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td>1</td></w63<></td></w63<> | 1-127 | 1 | | 10 | Dry/Wet | D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td>1</td></w63<> | 1-127 | | 1 |
| | ,, | | 1-121 | 1 | | '0 | , | | 1-12/ | | |
| | Edge | 0~127 | 0-127 | 1 | | 11 | Pan 1 | L63~R63 | 1-127 | | |
| ı | | | 1 | 1 | | 12 | Output Level 1 | 0~127 | 0-127 | | 1 |
| 1 | | | | 1 | | 13 | Pan 2 | L63~R63 | 1-127 | | |
| | | | | 1 | | 14 | Output Level 2 | 0~127 | 0-127 | | |
| | | | | 1 | | 15 | 1 | 1 | | | |
| <u> </u> | | 1 | 1 | | - | 16 | L | 1 | | | |
| | D EQ(MONO) (variation Parameter | , insertion block) Display | MSB = 76 Value | See Table | Control | HARN No. | MONIC ENHANCER (vari | ation, Insertion block) Display | MSB = 81 Value | See Table | Cor |
| Ť | EQ Low Gain | -12~+12dB | 52-76 | | | 1 | HPF Cutoff | 500Hz~16.0kHz | 28-58 | 1 | 1 |
| | EQ Mid Frequency | 100Hz~10.0kHz | 14-54 | table#3 | | 2 | Drive | 0~127 | 0-127 | | |
| | EQ Mid Gain | -12~+12dB | 52-76 | 1 | | 3 | Mix Level | 0~127 | 0-127 | | 1 |
| | EQ Mid Width EQ High Gain | 1.0~12.0 -12~+12dB | 10-120 52-76 | 1 | | 4 5 | 1 | 1 | | | |
| | EQ High Gain EQ Low Frequency | | | 40610#2 | | 5 | 1 | 1 | | | |
| - | | | 8-40 | | 1 | 7 | | i . | | | |
| | | 50Hz~2.0kHz 500Hz~16.0kHz | 8-40 28-58 | table#3 table#3 | | | | | | | |
| ١ | EQ High Frequency | 50Hz~2.0kHz 500Hz~16.0kHz | 8-40 28-58 | table#3 | | 8 | | | | | |
| | | | | | | 8 9 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 9 | | | | | |
| | | | | | | 9 10 11 | | | | | |
| | | | | | | 9 10 11 12 | | | | | |
| | | | | | | 9 10 11 12 13 | | | | | |
| | | | | | | 9 10 11 12 | | | | | |
| | EQ High Frequency | 500Hz~16.0kHz | 28-58 | | | 9 10 11 12 13 14 | | | | | |
| | EQ High Frequency Input Mode D EQ(STEREO) (variation | 500Hz~16.0kHz | 28-58 0-1 MSB = 77 | table#3 | | 9 10 11 12 13 14 15 16 | CH WAH 1 (variation, ins | ertion block) | MSB = 82, I | | |
| | EQ High Frequency Input Mode D EQ(STEREO) (variation Parameter | 500Hz~16.0kHz mono/stereo on, insertion block) T Display | 0-1 MSB = 77 Value | table#3 | Control | 9 10 11 12 13 14 15 16 TOUC | H WAH+DIST (variation | Insertion1-4 block) | MSB = 82, I | SB = 1, 16 | |
| 10 | EQ High Frequency Input Mode D EQ(STEREO) (variatic Parameter EQ Low Frequency | mono/stereo | 0-1 MSB = 77 Value 4-40 | table#3 | Control | 9 10 11 12 13 14 15 16 | H WAH+DIST (variation Parameter | Insertion1-4 block) Display | MSB = 82, I | | Col |
| | EQ High Frequency Input Mode D EQ(STEREO) (variation Parameter | mono/stereo on, insertion block) Display 32Hz-2 OkHz | 0-1 MSB = 77 Value | table#3 | Control | 9 10 11 12 13 14 15 16 TOUC | H WAH+DIST (variation | Insertion1-4 block) | MSB = 82, I | SB = 1, 16 | |
| | EQ High Frequency Input Mode D EQ(STEREO) (variation Parameter EQ Low Frequency EQ Low Gain | mono/stereo minertion block) Display 32Hz-2.0kHz -12-+12dB | 0-1 MSB = 77 Value 4-40 52-76 | See Table table#3 | Control | 9 10 11 12 13 14 15 16 TOUC TOUC | H WAH+DIST (variation Parameter Sensitive | Insertion1-4 block) Display 0~127 | MSB = 82, I Value 0-127 | SB = 1, 16 | |
| IIC. | EQ High Frequency Input Mode D EQ(STEREO) (variation Parameter EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency | mono/stereo m, insertion block) Display 32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz | 0-1 MSB = 77 Value 4-40 52-76 28-58 | See Table table#3 | Control | 9 10 11 12 13 14 15 16 TOUC No. | Parameter Sensitive Cutoff Frequency Offset | Insertion1-4 block) | MSB = 82, I Value 0-127 0-127 | SB = 1, 16 | |
| | EQ High Frequency Input Mode D EQ(STEREO) (variation Parameter EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency | mono/stereo m, insertion block) Display 32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz | 0-1 MSB = 77 Value 4-40 52-76 28-58 | See Table table#3 | Control | 9 10 11 12 13 14 15 16 TOUC TOUC No. 1 1 2 3 3 4 4 5 | Parameter Sensitive Cutoff Frequency Offset Resonance | Display | MSB = 82, I Value 0-127 0-127 10-120 | See Table | |
| | EQ High Frequency Input Mode D EQ(STEREO) (variation Parameter EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency | mono/stereo m, insertion block) Display 32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz | 0-1 MSB = 77 Value 4-40 52-76 28-58 | See Table table#3 | Control | 9 10 11 12 13 14 15 16 TOUC TOUC No. 1 2 3 3 4 5 6 | H WAH+DIST (variation, Parameter Sensitive Cutoff Frequency Offset Resonance EQ Low Frequency | Insertion1-4 block) Display 0-127 0-127 1.0-12.0 32Hz-2.0kHz | MSB = 82, I Value 0-127 0-127 10-120 4-40 | SB = 1, 16 | |
| | EQ High Frequency Input Mode D EQ(STEREO) (variation Parameter EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency | mono/stereo m, insertion block) Display 32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz | 0-1 MSB = 77 Value 4-40 52-76 28-58 | See Table table#3 | Control | 9 10 11 12 13 14 15 16 TOUC No. 1 2 3 3 4 5 6 7 | H WAH+DIST (variation, Parameter Sensitive Cutoff Frequency Offset Resonance EQ Low Frequency EQ Low Gain | Insertion1-4 block Display 0-127 0-127 1.0-12.0 32Hz-2.0kHz 12-+12dB | MSB = 82, I Value 0-127 0-127 10-120 4-40 52-76 | See Table table#3 | |
| | EQ High Frequency Input Mode D EQ(STEREO) (variation Parameter EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency | mono/stereo m, insertion block) Display 32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz | 0-1 MSB = 77 Value 4-40 52-76 28-58 | See Table table#3 | Control | 9 10 11 12 13 14 15 16 70UC TOUC No. 1 2 3 4 4 5 6 6 7 8 | H WAH+DIST (variation) Parameter Sensitive Cutoff Frequency Offset Resonance EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency | Insertion1-4 block) Display 0-127 0-127 1.0-12.0 32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz | MSB = 82, I Value 0-127 0-127 10-120 4-40 52-76 28-58 | See Table | |
| | EQ High Frequency Input Mode D EQ(STEREO) (variation Parameter EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency | mono/stereo m, insertion block) Display 32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz | 0-1 MSB = 77 Value 4-40 52-76 28-58 | See Table table#3 | Control | 9 10 11 12 13 14 15 16 TOUC TOUC No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | HWAH-DIST (variation, Parameter Sensitive Cutoff Frequency Offset Resonance EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Gain | Insertion1-4 block) | MSB = 82,1 Value 0-127 0-127 10-120 4-40 52-76 28-58 52-76 | See Table table#3 | |
| | EQ High Frequency Input Mode D EQ(STEREO) (variation Parameter EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency | mono/stereo m, insertion block) Display 32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz | 0-1 MSB = 77 Value 4-40 52-76 28-58 | See Table table#3 | Control | 9 10 11 12 13 14 15 16 70UC TOUC No. 1 2 3 4 4 5 6 6 7 8 | H WAH+DIST (variation) Parameter Sensitive Cutoff Frequency Offset Resonance EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency | Insertion1-4 block) Display 0-127 0-127 1.0-12.0 32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz | MSB = 82, I Value 0-127 0-127 10-120 4-40 52-76 28-58 | See Table table#3 | |
| | EQ High Frequency Input Mode D EQ(STEREO) (variation Parameter EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency | mono/stereo m, insertion block) Display 32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz | 0-1 MSB = 77 Value 4-40 52-76 28-58 | See Table table#3 | Control | 9 10 11 12 13 14 15 16 TOUC TOUC No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | HWAH-DIST (variation, Parameter Sensitive Cutoff Frequency Offset Resonance EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Gain | Insertion1-4 block) | MSB = 82,1 Value 0-127 0-127 10-120 4-40 52-76 28-58 52-76 | See Table table#3 | |
| | EQ High Frequency Input Mode D EQ(STEREO) (variation Parameter EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency | mono/stereo m, insertion block) Display 32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz | 0-1 MSB = 77 Value 4-40 52-76 28-58 | See Table table#3 | Control | 9 10 11 12 13 14 15 16 TOUC TOUC No. No. 7 8 9 9 | H WAH-DIST (variation, Parameter Sensitive Cutoff Frequency Offset Resonance EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Gain Dry/Wet | Insertion1-4 block) | MSB = 82,1 Value 0-127 0-127 10-120 4-40 52-76 28-58 52-76 1-127 | See Table table#3 | |
| | EQ High Frequency Input Mode D EQ(STEREO) (variation Parameter EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency | mono/stereo m, insertion block) Display 32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz | 0-1 MSB = 77 Value 4-40 52-76 28-58 | See Table table#3 | Control | 9 10 11 12 13 14 15 16 TOUC TOUC No. 1 2 2 3 4 5 6 6 7 7 8 8 9 10 11 11 | H WAH-DIST (variation, Parameter Sensitive Cutoff Frequency Offset Resonance EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Gain Dry/Wet | Insertion1-4 block) | MSB = 82,1 Value 0-127 0-127 10-120 4-40 52-76 28-58 52-76 1-127 | See Table table#3 | |
| | EQ High Frequency Input Mode D EQ(STEREO) (variation Parameter EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency | mono/stereo m, insertion block) Display 32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz | 0-1 MSB = 77 Value 4-40 52-76 28-58 | See Table table#3 | Control | 9 10 11 12 13 144 15 16 | H WAH-DIST (variation, Parameter Sensitive Cutoff Frequency Offset Resonance EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Gain Dry/Wet | Insertion1-4 block) | MSB = 82,1 Value 0-127 0-127 10-120 4-40 52-76 28-58 52-76 1-127 | See Table table#3 | |
| | EQ High Frequency Input Mode D EQ(STEREO) (variation Parameter EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency | mono/stereo m, insertion block) Display 32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz | 0-1 MSB = 77 Value 4-40 52-76 28-58 | See Table table#3 | Control | 9 10 11 12 13 3 14 4 15 5 6 6 7 7 8 8 9 10 11 12 12 13 14 15 15 11 12 13 14 15 15 16 | H WAH-DIST (variation, Parameter Sensitive Cutoff Frequency Offset Resonance EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Gain Dry/Wet | Insertion1-4 block) | MSB = 82,1 Value 0-127 0-127 10-120 4-40 52-76 28-58 52-76 1-127 | See Table table#3 | |
| | EQ High Frequency Input Mode D EQ(STEREO) (variation Parameter EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Gain WAH (variation, insertic | mono/stereo on, insertion block) Display 32Hz-2 0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB | 0-1 MSB = 77 Value 4-40 52-76 28-58 52-76 | See Table table#3 table#3 | | 9 10 11 12 13 14 4 15 16 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 | H WAH+DIST (variation, Parameter Sensitive Cutoff Frequency Offset Resonance EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Gain Dry/Wet Drive | Insertion1-4 block Display 0-127 0-127 1.0-12.0 32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB D63>W - D=W - D <w63 (var="" 0-127="" block)<="" ins1-4="" td="" =""><td>MSB = 82,1 Value 0-127 0-127 10-120 4-40 52-76 28-58 52-76 1-127 0-127</td><td>SB = 1, 16 See Table table#3 table#3</td><td></td></w63> | MSB = 82,1 Value 0-127 0-127 10-120 4-40 52-76 28-58 52-76 1-127 0-127 | SB = 1, 16 See Table table#3 table#3 | |
| | Input Mode D EQ(STEREO) (variation Parameter EQ Low Frequency EQ High Frequency EQ High Gain WAH (variation, insertice) Parameter LFO Frequency | mono/stereo on, insertion block) Display 32Hz-2 0kHz -12-+12dB 500Hz-16 0kHz -12-+12dB on block) Display | 28-58 0-1 MSB = 77 Value 4-40 52-76 28-58 52-76 MSB = 78, Value | See Table table#3 table#3 | Control | 9 10 11 12 13 144 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 | H WAH-DIST (variation, Parameter Sensitive Cutoff Frequency Offset Resonance EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Gain Dry/Wet | Insertion1-4 block | MSB = 82,1 Value 0-127 0-127 10-120 4-40 52-76 28-58 52-76 1-127 0-127 | SB = 1, 16 See Table table#3 table#3 | |
| | EQ High Frequency Input Mode D EQ(STEREO) (variation Parameter EQ Low Frequency EQ High Frequency EQ High Gain WAH (variation, inserticular) Parameter LFO Frequency LFO Frequency LFO Depth | mono/stereo on, insertion block) Display 32Hz-2.0kHz 1-12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB on block) Display Display 0.00Hz-39.7Hz 0-127 | 28-58 0-1 MSB = 77 Value 4-40 52-76 28-58 52-76 MSB = 78, Value 0-127 0-127 | See Table table#3 table#3 table#3 See Table | | 9 10 11 12 13 144 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 | H WAH + DIST (variation, Parameter Sensitive Cutoff Frequency Offset Resonance EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Gain Dry/Wet Drive | Insertion1-4 block | MSB = 82,1 Value 0-127 0-127 10-120 4-40 52-76 28-58 52-76 1-127 0-127 | SB = 1, 16 See Table table#3 table#3 | 3, 19 |
| | Input Mode DEQ(STEREO) (variation Parameter EQ Low Frequency EQ High Frequency EQ High Gain WAH (variation, insertic Parameter LFO Frequency LFO Depth Cutoff Frequency Offset | mono/stereo on, insertion block) Display 32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB Display 10 block) Display 10 0-127 0-127 | 28-58 0-1 MSB = 77 Value 4-40 52-76 28-58 52-76 MSB = 78, Value 0-127 0-127 0-127 | See Table table#3 table#3 table#3 See Table | | 9 10 11 12 13 144 155 16 7 8 8 9 10 11 12 13 13 144 155 16 TOUC TOUC TOUC TOUC TOUC TOUC TOUC TOUC | H WAH 2 (variation, inset WAH 4 ODRY (variation) Parameter Sensitive | Insertion1-4 block | MSB = 82,1 Value 0-127 0-127 10-120 4-40 52-76 28-58 52-76 1-127 0-127 MSB = 82,1 MSB = 82,1 Value 0-127 | SB = 1, 16 See Table | 3, 19 |
| | EQ High Frequency Input Mode D EQ(STEREO) (variation Parameter EQ Low Frequency EQ High Frequency EQ High Gain WAH (variation, inserticular) Parameter LFO Frequency LFO Frequency LFO Depth | mono/stereo on, insertion block) Display 32Hz-2.0kHz 1-12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB on block) Display Display 0.00Hz-39.7Hz 0-127 | 28-58 0-1 MSB = 77 Value 4-40 52-76 28-58 52-76 MSB = 78, Value 0-127 0-127 | See Table table#3 table#3 table#3 See Table | Control | 9 10 11 11 12 13 144 15 16 No. No. 11 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 144 15 16 TOUC TOUC No. 1 10 11 12 13 14 15 16 TOUC TOUC No. 1 1 12 13 14 15 16 | H WAH DIST (variation, Parameter Sensitive Cutoff Frequency Offset Resonance EQ Low Frequency EQ Low Gain EO High Frequency EO High Frequency EO High Gain Dry/Wet Drive H WAH 2 (variation, inset H WAH+ODRV (variation) Parameter Sensitive Cutoff Frequency Offset | Insertion1-4 block | MSB = 82,1 Value 0-127 0-127 10-120 4-40 52-76 28-58 52-76 1-127 0-127 MSB = 82,1 MSB = 82,1 Value 0-127 0-127 | SB = 1, 16 See Table | 3, 19 Cor |
| | Input Mode DEQ(STEREO) (variation Parameter EQ Low Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Gain WAH (variation, inserticular parameter LFO Perduency LFO Depth Cutoff Frequency Offset Resonance | mono/stereo bn, insertion block) Display 32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB Display 0.00Hz-39.7Hz 0-127 0-127 1.0-12.0 | 28-58 0-1 MSB = 77 Value 4-40 52-76 28-58 52-76 MSB = 78, Value 0-127 0-127 0-127 10-120 | See Table table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 | Control | 9 10 11 12 13 3 4 4 15 5 6 6 7 7 8 9 9 10 0 11 12 13 14 15 15 16 0 TOUC TOUC No | H WAH 2 (variation, inset WAH 4 ODRY (variation) Parameter Sensitive | Insertion1-4 block | MSB = 82,1 Value 0-127 0-127 10-120 4-40 52-76 28-58 52-76 1-127 0-127 MSB = 82,1 MSB = 82,1 Value 0-127 | SB = 1, 16 See Table | 3, 19 Col |
| | EQ High Frequency Input Mode D EQ(STEREO) (variation Parameter EQ Low Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Gain WAH (variation, inserticular parameter LFO Frequency LFO Frequency LFO Pepth Cutoff Frequency Offset Resonance EQ Low Frequency | mono/stereo mono/stereo mono/stereo mono/stereo mono/stereo pisplay 32Hz = 2.0kHz -12-+12dB 500Hz - 16.0kHz -12-+12dB molock Display 0.00Hz - 39.7Hz 0-127 0-127 1.0-12.0 32Hz - 2.0kHz | MSB = 77 Value 4-40 52-76 28-58 52-76 MSB = 78, Value 0-127 0-127 10-120 4-40 | See Table table#3 table#3 table#3 See Table | Control | 9 10 11 12 13 144 155 166 77 8 8 9 10 11 122 13 144 155 166 7 7 8 8 9 10 11 122 13 144 155 16 | H WAH DIST (variation, Parameter Sensitive Cutoff Frequency Offset Resonance EQ Low Frequency EQ Low Gain EO High Frequency EO High Frequency EO High Gain Dry/Wet Drive H WAH 2 (variation, inset H WAH+ODRV (variation) Parameter Sensitive Cutoff Frequency Offset | Insertion1-4 block | MSB = 82,1 Value 0-127 0-127 10-120 4-40 52-76 28-58 52-76 1-127 0-127 MSB = 82,1 MSB = 82,1 Value 0-127 0-127 | SB = 1, 16 See Table | 3, 19 Col |
| | EQ High Frequency Input Mode D EQ(STEREO) (variation Parameter EQ Low Frequency EQ High Frequency EQ High Gain WAH (variation, insertion Parameter LFO Frequency LFO Perequency LFO Depth Cutoff Frequency Offset Resonance EQ Low Frequency EQ Low Gain | 500Hz-16.0kHz | 0-1 MSB = 77 Value 4-40 52-76 28-58 52-76 MSB = 78, Value 0-127 0-127 0-127 10-120 4-40 52-76 | See Table table#3 table#3 table#3 table#3 table#1 table#1 | Control | 9 10 11 12 13 14 4 15 16 16 17 12 13 14 15 16 17 12 13 14 15 16 17 12 13 14 15 16 17 12 13 14 15 16 17 12 13 14 15 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 | H WAH + DIST (variation, Parameter Sensitive Cutoff Frequency Offset Resonance EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Gain Dry/Wet Drive CH WAH + Q (variation, inst. H WAH + ODRY (variation Parameter Sensitive Cutoff Frequency Offset Resonance | Insertion1-4 block | MSB = 82,1 Value 0-127 0-127 10-120 4-40 52-76 28-58 52-76 1-127 0-127 MSB = 82,1 MSB = 82,1 Value 0-127 0-127 | SB = 1, 16 See Table | 3, 19 Col |
| | Input Mode D EQ(STEREO) (variation) Parameter EQ Low Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Gain WAH (variation, insertic) Parameter LFO Frequency LFO Frequency LFO Frequency LFO Grequency EQ Low Gain | mono/stereo mono/stereo mi, insertion block) Display 32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB monok) Display 0.00Hz-39.7Hz 0-127 0-127 0-127 1.0-12.0 32Hz-2.0kHz -12-412dB | MSB = 77, Value 4-40 52-76 28-58 52-76 MSB = 78, Value 0-127 0-127 0-127 10-120 4-40 52-76 28-58 | See Table table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 | Control | 9 10 11 12 13 144 15 16 | H WAH DIST (variation, Parameter Sensitive Cutoff Frequency Offset Resonance EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Gain Dry/Wet Drive Sensitive Cutoff Frequency Coutoff Frequency Coutoff Frequency Offset Resonance EQ Low Frequency EQ Low Frequency | Insertion1-4 block | MSB = 82,1 Value 0-127 0-127 10-120 4-40 52-76 28-58 52-76 1-127 0-127 MSB = 82,1 MSB = 82,1 Value 0-127 10-120 4-40 | SB = 1, 16 See Table | 3, 19 Cor |
| | Input Mode D EQ(STEREO) (variation Parameter EQ Low Frequency EQ High Frequency EQ High Gain WAH (variation, insertion Parameter LFO Frequency EQ High Gain EQ High Gain WAH (variation insertion Parameter LFO Frequency LFO Depth Cutoff Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Gain | mono/stereo bn, insertion block) Display 32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB Display 0.00Hz-39.7Hz 0-0-127 1.0-120 32Hz-2.0kHz -12-+12dB | MSB = 77, Value 4-40 52-76 28-58 52-76 MSB = 78, Value 0-127 0-127 0-127 10-120 4-40 52-76 28-58 52-76 | See Table table#3 table#3 table#3 table#3 table#1 table#1 | Control | 9 10 11 12 13 144 15 16 | H WAH + DIST (variation, Parameter Sensitive Cutoff Frequency Offset Resonance EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Gain Dry/Wet Drive CH WAH + ORV (variation, Inst. H WAH + ORV (variation) Parameter Sensitive Cutoff Frequency Offset Resonance EQ Low Frequency EQ Low Gain | Insertion1-4 block | MSB = 82,1 Value 0-127 0-127 10-120 4-40 52-76 28-58 52-76 1-127 0-127 MSB = 82,1 MSB = 82,1 Value 0-127 0-127 10-120 4-40 52-76 | SB = 1, 16 See Table table#3 table#3 SB = 8 SB = 2, 17, 18 See Table table#3 | 3, 19 Col |
| | Input Mode D EQ(STEREO) (variation) Parameter EQ Low Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Gain WAH (variation, insertic) Parameter LFO Frequency LFO Frequency LFO Frequency LFO Grequency EQ Low Gain | mono/stereo mono/stereo mi, insertion block) Display 32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB monok) Display 0.00Hz-39.7Hz 0-127 0-127 0-127 1.0-12.0 32Hz-2.0kHz -12-412dB | MSB = 77, Value 4-40 52-76 28-58 52-76 MSB = 78, Value 0-127 0-127 0-127 10-120 4-40 52-76 28-58 | See Table table#3 table#3 table#3 table#3 table#1 table#1 | Control | 9 10 11 12 13 144 155 16 | H WAH DIST (variation, Parameter Sensitive Cutoff Frequency Offset Resonance EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency EQ Low Gain EM WAH 2 (variation, inst H WAH 2 (variation, inst H WAH DIST) (variation) Parameter Sensitive Cutoff Frequency Offset Resonance EQ Low Gain EQ High Frequency | Insertion1-4 block | MSB = 82,1 Value 0-127 0-127 10-120 4-40 52-76 28-58 52-76 1-127 0-127 MSB = 82,1 Wslue 0-127 0-127 10-120 4-40 52-76 28-58 | SB = 1, 16 See Table | 3, 19 Cor |
| | EQ High Frequency Input Mode D EQ(STEREO) (variation Parameter EQ Low Frequency EQ High Frequency EQ High Gain WAH (variation, inserting Parameter LFO Frequency LFO Depth Cutoff Frequency LFO Depth Cutoff Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Gain Dry/Wet | mono/stereo on, insertion block) Display 32Hz-2.0kHz 1-12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB Display 0.00Hz-39.7Hz 0-127 1.0-12.0 32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB | MSB = 77 Value 4-40 52-76 28-58 52-76 MSB = 78, Value 0-127 0-127 10-120 4-40 52-76 28-58 52-76 1-127 | See Table table#3 table#3 table#3 table#3 table#1 table#1 | Control | 9 10 11 12 13 144 155 16 | H WAH DIST (variation, Parameter Sensitive Cutoff Frequency Offset Resonance EQ Low Frequency EQ Low Gain EO High Frequency EQ High Gain Dry/Wet Drive EH WAH 2 (variation, inset WAH+ODRY (variation) Parameter Sensitive Cutoff Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Fr | Insertion1-4 block | MSB = 82,1 Value 0-127 0-127 10-120 4-40 52-76 28-58 52-76 1-127 0-127 MSB = 82,1 MSB = 82,1 Value 0-127 10-120 | SB = 1, 16 See Table table#3 table#3 SB = 8 SB = 2, 17, 18 See Table table#3 | |
| | Input Mode D EQ(STEREO) (variation Parameter EQ Low Frequency EQ High Frequency EQ High Gain WAH (variation, insertion Parameter LFO Frequency EQ High Gain EQ High Gain WAH (variation insertion Parameter LFO Frequency LFO Depth Cutoff Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Gain | mono/stereo bn, insertion block) Display 32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB Display 0.00Hz-39.7Hz 0-0-127 1.0-120 32Hz-2.0kHz -12-+12dB | MSB = 77, Value 4-40 52-76 28-58 52-76 MSB = 78, Value 0-127 0-127 0-127 10-120 4-40 52-76 28-58 52-76 | See Table table#3 table#3 table#3 table#3 table#1 table#1 | Control | 9 10 11 12 13 144 155 16 | H WAH DIST (variation, Parameter Sensitive Cutoff Frequency Offset Resonance EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency EQ Low Gain EM WAH 2 (variation, inst H WAH 2 (variation, inst H WAH DIST) (variation) Parameter Sensitive Cutoff Frequency Offset Resonance EQ Low Gain EQ High Frequency | Insertion1-4 block | MSB = 82,1 Value 0-127 0-127 10-120 4-40 52-76 28-58 52-76 1-127 0-127 MSB = 82,1 Wslue 0-127 0-127 10-120 4-40 52-76 28-58 | SB = 1, 16 See Table table#3 table#3 SB = 8 SB = 2, 17, 18 See Table table#3 | 3, 19 Cor |
| | EQ High Frequency Input Mode D EQ(STEREO) (variation Parameter EQ Low Frequency EQ High Frequency EQ High Gain WAH (variation, inserting Parameter LFO Frequency LFO Depth Cutoff Frequency LFO Depth Cutoff Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Gain Dry/Wet | mono/stereo on, insertion block) Display 32Hz-2.0kHz 1-12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB Display 0.00Hz-39.7Hz 0-127 1.0-12.0 32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB | MSB = 77 Value 4-40 52-76 28-58 52-76 MSB = 78, Value 0-127 0-127 10-120 4-40 52-76 28-58 52-76 1-127 | See Table table#3 table#3 table#3 table#3 table#1 table#1 | Control | 9 10 11 12 13 144 155 166 77 88 9 10 10 No. 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 No. 10 10 No. 10 10 No. | H WAH DIST (variation, Parameter Sensitive Cutoff Frequency Offset Resonance EQ Low Frequency EQ Low Gain EO High Frequency EO High Gain Dry/Wet Drive H WAH 2 (variation, inset H WAH 2 (variation, inset H WAH 2 (variation) Parameter Sensitive Cutoff Frequency Offset Resonance EO Low Frequency EO Low Gain EO High Frequency EO High Gain Dry/Wet | Insertion1-4 block | MSB = 82,1 Value 0-127 0-127 10-120 4-40 52-76 28-58 52-76 1-127 0-127 MSB = 82,1 MSB = 82,1 Value 0-127 10-120 | SB = 1, 16 See Table table#3 table#3 SB = 8 SB = 2, 17, 18 See Table table#3 | 3, 19 Cor |
| | EQ High Frequency Input Mode D EQ(STEREO) (variation Parameter EQ Low Frequency EQ High Frequency EQ High Gain WAH (variation, inserting Parameter LFO Frequency LFO Depth Cutoff Frequency LFO Depth Cutoff Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Gain Dry/Wet | mono/stereo on, insertion block) Display 32Hz-2.0kHz 1-12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB Display 0.00Hz-39.7Hz 0-127 1.0-12.0 32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB | MSB = 77 Value 4-40 52-76 28-58 52-76 MSB = 78, Value 0-127 0-127 10-120 4-40 52-76 28-58 52-76 1-127 | See Table table#3 table#3 table#3 table#3 table#1 table#1 | Control | 9 10 11 12 13 144 155 166 77 8 8 9 9 10 11 122 13 3 144 155 166 77 8 8 9 9 10 10 11 12 13 3 14 155 16 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 | H WAH DIST (variation, Parameter Sensitive Cutoff Frequency Offset Resonance EQ Low Gain EO High Frequency EG Low Gain Dry/Wet Drive EG Low Frequency EG High Frequency EG High Frequency EG Low Gain Dry/Wet Drive EG Low Frequency Offset Resonance EG Low Gain EO High Frequency EG Low Gain EO High Frequency EO Low Gain EO High Gain Dry/Wet Drive EG Low Gain(distortion) | Insertion1-4 block | MSB = 82,1 Value 0-127 0-127 10-120 4-40 52-76 28-58 52-76 1-127 0-127 MSB = 82,1 MSB = 82,1 Value 0-127 10-120 4-40 52-76 28-58 52-76 1-127 0-127 0-127 0-127 10-120 | SB = 1, 16 See Table table#3 table#3 SB = 8 SB = 2, 17, 18 See Table table#3 | 3, 19 Cor |
| | EQ High Frequency Input Mode D EQ(STEREO) (variation Parameter EQ Low Frequency EQ High Frequency EQ High Gain WAH (variation, inserting Parameter LFO Frequency LFO Depth Cutoff Frequency LFO Depth Cutoff Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Gain Dry/Wet | mono/stereo on, insertion block) Display 32Hz-2.0kHz 1-12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB Display 0.00Hz-39.7Hz 0-127 1.0-12.0 32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB | MSB = 77 Value 4-40 52-76 28-58 52-76 MSB = 78, Value 0-127 0-127 10-120 4-40 52-76 28-58 52-76 1-127 | See Table table#3 table#3 table#3 table#3 table#1 table#1 | Control | 9 10 11 12 13 144 15 166 77 88 9 9 10 12 2 3 3 4 4 15 166 6 7 7 8 8 9 9 10 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | H WAH + DIST (variation, Parameter Sensitive Cutoff Frequency Offset Resonance EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Gain Dry/Wet Drive Cutoff Frequency EQ High Gain Dry/Wet Drive EH WAH 2 (variation, inst H WAH + ODRV (variation Parameter Sensitive G Low Gain EQ Ligh Frequency EQ Low Gain EQ Ligh Frequency EQ Ligh Frequency EQ High Gain Dry/Wet Drive | Insertion1-4 block) Display 0-127 0-127 1.0-12.0 32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB 0-127 (var/ins1-4 block) ertion block) n, Insertion1-4 block) Display 0-127 0-127 1.0-12.0 32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB 500Hz-17 (var/ins1-4 block) 0-127 (var/ins1-4 block) | MSB = 82,1 Value 0-127 0-127 10-120 4-40 52-76 28-58 52-76 1-127 0-127 MSB = 82,1 MSB = 82,1 Value 0-127 0-127 10-120 4-40 52-76 28-58 52-76 1-127 0-127 0-127 0-127 | SB = 1, 16 See Table table#3 table#3 SB = 8 SB = 2, 17, 18 See Table table#3 | 3, 19 Cor |

Effect Parameter List/Liste der Effektparameter/Liste des paramètres d'effet de voix

| | RESSOR (variation, ins | | MSB = 83 | San Table | Control | | | s, variation, insertion block) | MSB = 87 | See Table | Car |
|---|--|--|---|----------------------|---------|--|--|---|--|----------------------|------|
| | Parameter Attack | Display 1~40ms | Value 0-19 | See Table table#8 | Control | No. | Parameter Detune | Display -50~+50cent | Value 14-114 | | Cont |
| | Release | 10~680ms | 0-15 79-121 | table#9 | | 2 | Lch Init Delay | 0.0mS~50mS | 0-127 0-127 | table#2 | |
| | Threshold Ratio | -48~-6dB 1.0~20.0 | 0-7 | table#10 | | 3 4 | Rch Init Delay | 0.0mS~50mS | 0-127 | table#2 | |
| | Output Level | 0~127 | 0-127 | | | 5 | | | | | |
| | | | | | | 6 7 | | | | | |
| 3 | | | | | | 8 | | | | | |
| 9 | | | | | | 9 | | | | | |
|) | | | | | | 10 | Dry/Wet | D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td> °</td></w63<> | 1-127 | | ° |
| Ш | | | | | | 11 | EQ Low Frequency | 32Hz~2.0kHz (variation, insertion block) | 4-40 | table#3 | |
| 2 | | | | | | 12 | EQ Low Gain | -12~+12dB (variation, insertion block) | 52-76 | | |
| 3 | | | | | | 13 14 | EQ High Frequency EQ High Gain | 500Hz~16.0kHz (variation, insertion block) -12~+12dB (variation, insertion block) | 28-58 52-76 | table#3 | |
| 5 | | | | | | 15 | LQ riigii Oaiii | -12-+12db (variation, insertion block) | 32-70 | | |
| 6 | | | | | | 16 | | | | | |
| SE | GATE (variation, insert | tion block) | MSB = 84 | | | AMBII | ENCE (variation, Insert | tion1-4 block) | MSB = 88 | | |
| | Parameter | Display | Value | See Table | Control | No. | Parameter | Display | Value | See Table | Con |
| | Attack Release | 1~40ms 10~680ms | 0-19 0-15 | table#8 table#9 | | 1 2 | Delay Time Output Phase | 0.0mS~50mS normal/invers | 0-127 0-1 | table#2 | |
| 3 | Threshold | -72~-30dB | 55-97 | | | 3 | | | | | |
| | Output Level | 0~127 | 0-127 | | | 5 | | | | | |
| 5 6 | | | | | | 6 | EQ Low Frequency | 32Hz~2.0kHz | 4-40 | table#3 | |
| 7 | | | | | | 7 | EQ Low Gain | -12~+12dB | 52-76 | | |
| | | | | | | 8 | EQ High Frequency | 500Hz~16.0kHz | 28-58 | table#3 | |
| 1 | | | | 1 | | 10 | EQ High Gain Dry/Wet | -12~+12dB D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>52-76 1-127</td><td></td><td>Ι.</td></w63<> | 52-76 1-127 | | Ι. |
| | | | | | | | | 3-11 5-11 5-1100 | | | 1 |
| | | | | | | 11 | | | | | |
| 2 | | | | | | 12 13 | | | | | |
| í | | | | | | 14 | | | | | |
| ; | | | | 1 | | 15 | | | | | |
| 1 | | 1 | 1 | 1 | | 16 | | 1 | | | |
| | CANCEL (variation, Ins | | MSB = 85 | Con Table | Control | | | riation, Insertion1-4 block) | MSB = 93 | See Table | 10- |
| + | Parameter | Display | Value | See Table | Control | NO. | Parameter Vowel | Display a,i,u,e,o | Value 0-4 | See rable | Cor |
| 1 | | | | | | 2 | Move speed | 1~62 | 1-62 | | 1 |
| 3 | | | | | | 3 | Drive | 0~127 | 0-127 | | |
| ; | | | | | | 4 5 | Output Level | 0~127 | 0-127 | | |
| 3 | | | | | | 6 | | | | | |
| | | | | | | 7 | | | | | |
| | | | | | | 8 9 | | | | | |
| | | | | | | 10 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Low Adjust | 0~26 0~26 | 0-26 0-26 | | | 11 12 | | | | | |
| 3 | High Adjust | 0~26 | 0-26 | | | 13 | | | | | |
| 4 | | | | | | 14 | | | | | |
| 5 | | | | | | 15 | | | | | |
| 16 | | | - | | | 16 | | _1 | | | — |
| | ROTARY SPEAKER (val Parameter | riation, Insertion1-4 block) | MSB = 86, L | SB = 0 See Table | Control | No. | (variation, Insertion1- | | MSB = 94 Value | See Table | Con |
| | Rotor Speed | Display 0.0Hz~39.7Hz | 0-127 | table#1 | Control | 1 | Sampling Freq Control | Display 44.1kHz-345Hz | 0-127 | table#13 | Con |
| | Drive Low | 0~127 | 0-127 | | | 2 | Word Length | 1~127 | 1-127 | | |
| | Drive High | 0~127 | 0-127 | | | 3 | Output Gain | -6~+12dB | 0-18 | | |
| 5 | Low/High | L63>H ~ L=H ~ L <h63< td=""><td>1-127</td><td></td><td></td><td>5</td><td>LPF Cutoff Filter Type</td><td>63Hz~Thru Thru,PowerBass,Radio,Tel,Clean,Low</td><td>10-60 0-5</td><td>table#3</td><td></td></h63<> | 1-127 | | | 5 | LPF Cutoff Filter Type | 63Hz~Thru Thru,PowerBass,Radio,Tel,Clean,Low | 10-60 0-5 | table#3 | |
| | EQ Low Frequency | 32Hz~2.0kHz | 4-40 | table#3 | | 6 | LPF Resonance | 1.0~12.0 | 10-120 | | |
| | EQ Low Gain | -12~+12dB | 52-76 | | | 7 | Bit Assign | 0~6 | 0-6 | | |
| | EQ High Frequency EQ High Gain | 500Hz~16.0kHz -12~+12dB | 28-58 52-76 | table#3 | | 8 9 | Emphasis | Off/On | 0-1 | | |
| 0 | EQ Fligh Galli | -12~+120B | 32-70 | | | 10 | Dry/Wet | D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td></td></w63<> | 1-127 | | |
| | | | | | | | , | | | | |
| | Crossover Frequency | 100Hz~10.0kHz | 14-54 | table#3 | | 11 | | | | | |
| 3 | Mic L-R Angle | 0deg~180deg(resolution=3deg.) | 0-60 | | | 12 13 | | | | | |
| | | | | | | 14 | | | | | |
| 4 | | | | | | 15 | Input Mode | mono/stereo | | | |
| 5 | | | | | | 16 | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | |
| 5 6 T+2 | | ER (variation, Insertion1-4 block) | MSB = 86, L | | | DIST+ | DELAY (variation, Inse | | MCD | | |
| 5 6 T+2 +2W | AY ROTARY SPEAKER | (variation, Insertion1-4 block) | MSB = 86, L | SB = 2 | Control | DIST+ | DRIVE+DELAY (variati | on, Insertion1-4 block) | MSB = 95 | See Table | Con |
| 5 6 T+2 +2W | AY ROTARY SPEAKER Parameter Rotor Speed | (variation, Insertion1-4 block) Display 0.0~39.7Hz | MSB = 86, L Value 0-127 | | Control | DIST+ OVER No. | DRIVE+DELAY (variati Parameter Lch Delay Time | on, Insertion1-4 block) Display 0.1~1.4860s | Value 1-14860 | See Table | Con |
| 5 6 F+2 1 2 | AY ROTARY SPEAKER Parameter Rotor Speed Drive Low | Display 0.0~39.7Hz 0~127 | MSB = 86, L Value 0-127 0-127 | SB = 2 | | DIST+ OVER No. | DRIVE+DELAY (variati Parameter Lch Delay Time Rch Delay Time | on, Insertion1-4 block) Display 0.1-1.4860s 0.1-1.4860s | Value 1-14860 1-14860 | See Table | Con |
| T+2 +2W | AY ROTARY SPEAKER Parameter Rotor Speed Drive Low Drive High | R (variation, Insertion1-4 block) Display 0.0-39.7Hz 0-127 0-127 | MSB = 86, L Value 0-127 0-127 0-127 | SB = 2 | | DIST+ OVER No. | Parameter Lch Delay Time Rch Delay Time Delay Feedback Time | on, Insertion1-4 block) Display 0.1~1.4860s 0.1~1.4860s 0.1~1.4860s | Value 1-14860 1-14860 1-14860 | See Table | Con |
| Γ+2 •2W | AY ROTARY SPEAKER Parameter Rotor Speed Drive Low Drive High Low/High Balance | R (variation, insertion1-4 block) Display 0-0-39.7Hz 0-127 0-127 1-63>H - L=H - L <h=63< td=""><td>MSB = 86, L Value 0-127 0-127 0-127 1-127</td><td>SB = 2</td><td></td><td>No. 1 2 3 4 5</td><td>DRIVE+DELAY (variati Parameter Lch Delay Time Rch Delay Time Delay Feedback Time Delay Feedback Level Delay Mix</td><td>on, Insertion1-4 block) Display 0.1-1.4860s 0.1-1.4860s 0.1-1.4860s -63-+63 0-127</td><td>Value 1-14860 1-14860</td><td>See Table</td><td>Con</td></h=63<> | MSB = 86, L Value 0-127 0-127 0-127 1-127 | SB = 2 | | No. 1 2 3 4 5 | DRIVE+DELAY (variati Parameter Lch Delay Time Rch Delay Time Delay Feedback Time Delay Feedback Level Delay Mix | on, Insertion1-4 block) Display 0.1-1.4860s 0.1-1.4860s 0.1-1.4860s -63-+63 0-127 | Value 1-14860 1-14860 | See Table | Con |
| T+2 +2W | AY ROTARY SPEAKER Parameter Rotor Speed Drive Low Drive High Low/High Balance EQ Low Frequency | ((variation, Insertion1-4 block) Display 0.0-39.7Hz 0-127 0-127 1-127 1-127 1-128-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1- | WSB = 86, L Value 0-127 0-127 0-127 1-127 4-40 | SB = 2 | | No. 1 2 3 4 5 6 | DRIVE+DELAY (variati Parameter Lch Delay Time Rch Delay Time Delay Feedback Time Delay Feedback Level Delay Mix Dist Drive | on, Insertion1-4 block) Display 0.1-1.4860s 0.1-1.4860s 0.1-1.4860s -83-+63 0-127 0-127 | Value 1-14860 1-14860 1-14860 1-127 0-127 0-127 | See Table | Con |
| Γ+2 -2W | IAY ROTARY SPEAKEF Parameter Rotor Speed Drive Low Drive High Low/High Balance EQ Low Frequency EQ Low Gain | (Variation, Insertion1-4 block) Display 0.0-39.7Hz 0-127 0-127 L63-H - L=H - L <h=63 +12db<="" -="" -12="" 32-2.0khz="" td=""><td>MSB = 86, L Value 0-127 0-127 0-127 1-127 4-40 52-76</td><td>SB = 2</td><td></td><td>DIST+ OVER No. 1 2 3 4 5 6 7</td><td>DRIVE+DELAY (variati Parameter Lch Delay Time Rch Delay Time Delay Feedback Time Delay Feedback Level Delay Mix Dist Drive Dist Output Level</td><td>on, Insertion1-4 block) Display 0.1-1.4860s 0.1-1.4860s 0.1-1.4860s -83-63 0-127 0-127 0-127 0-127</td><td>Value 1-14860 1-14860 1-14860 1-127 0-127 0-127 0-127</td><td>See Table</td><td>Con</td></h=63> | MSB = 86, L Value 0-127 0-127 0-127 1-127 4-40 52-76 | SB = 2 | | DIST+ OVER No. 1 2 3 4 5 6 7 | DRIVE+DELAY (variati Parameter Lch Delay Time Rch Delay Time Delay Feedback Time Delay Feedback Level Delay Mix Dist Drive Dist Output Level | on, Insertion1-4 block) Display 0.1-1.4860s 0.1-1.4860s 0.1-1.4860s -83-63 0-127 0-127 0-127 0-127 | Value 1-14860 1-14860 1-14860 1-127 0-127 0-127 0-127 | See Table | Con |
| T+2 +2W | AY ROTARY SPEAKER Parameter Rotor Speed Drive Low Drive High Low/High Balance EQ Low Frequency | ((variation, Insertion1-4 block) Display 0.0-39.7Hz 0-127 0-127 1-127 1-127 1-128-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1- | WSB = 86, L Value 0-127 0-127 0-127 1-127 4-40 | SB = 2 | | No. 1 2 3 4 5 6 | DRIVE+DELAY (variati Parameter Lch Delay Time Rch Delay Time Delay Feedback Time Delay Feedback Level Delay Mix Dist Drive | on, Insertion1-4 block) Display 0.1-1.4860s 0.1-1.4860s 0.1-1.4860s -83-+63 0-127 0-127 | Value 1-14860 1-14860 1-14860 1-127 0-127 0-127 | See Table | Con |
| T+2W . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | AY ROTARY SPEAKEF Parameter Rotor Speed Drive Low Drive High Low/High Balance EQ Low Frequency EQ Low Gain EO High Frequency | (Variation, Insertion1-4 block) Display 0.0-39.7Hz 0-127 0-127 1-127 1-128 1-12-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1- | MSB = 86, L Value 0-127 0-127 0-127 1-127 4-40 52-76 28-58 | SB = 2 | | No. 1 2 3 4 5 6 7 8 | DRIVE+DELAY (variati Parameter Lch Delay Time Rch Delay Time Rch Delay Feedback Time Delay Feedback Level Delay Mix Dist Drive Dist Ed Low Gain | on, Insertion1-4 block) Display 0.1-1.4860s 0.1-1.4860s 0.1-1.4860s -83 -83 0-127 0-127 0-127 1-12+12dB | Value 1-14860 1-14860 1-14860 1-127 0-127 0-127 0-127 52-76 | See Table | Con |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | IAY ROTARY SPEAKEF Parameter Rotor Speed Drive Low Drive High Low/High Balance EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Gain | ((variation, Insertion1-4 block) Display 0.0-39.7Hz 0-127 0-127 1-127 1-127 1-127 1-128 1-12-128 1-12-128 1-12-128 1-12-128 1-12-128 | MSB = 86, L Value 0-127 0-127 0-127 1-127 4-40 52-76 28-58 52-76 | SB = 2 | | DIST+ OVER No. 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 9 10 | DRIVE+DELAY (variati Parameter Lch Delay Time Rch Delay Time Delay Feedback Time Delay Feedback Level Delay Mix Dist Drive Dist Output Level Dist Q Low Gain Dist EQ Mid Gain | on, Insertion1-4 block) Display 0.1-1.4860s 0.1-1.4860s -63-63 0-127 0-127 0-127 -12-112dB -12-12dB | Value 1-14860 1-14860 1-14860 1-127 0-127 0-127 0-127 52-76 52-76 | See Table | Con |
| T+2W | AY ROTARY SPEAKEF Parameter Rotor Speed Drive Low Drive High Low/High Balance EQ Low Frequency EQ Low Gain EO High Frequency | (Variation, Insertion1-4 block) Display 0.0-39.7Hz 0-127 0-127 1-127 1-128 1-12-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1- | MSB = 86, L Value 0-127 0-127 0-127 1-127 4-40 52-76 28-58 | SB = 2 | | DIST+ OVER No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | DRIVE+DELAY (variati Parameter Lch Delay Time Rch Delay Time Delay Feedback Time Delay Feedback Level Delay Mix Dist Drive Dist Output Level Dist Q Low Gain Dist EQ Mid Gain | on, Insertion1-4 block) Display 0.1-1.4860s 0.1-1.4860s -63-63 0-127 0-127 0-127 -12-112dB -12-12dB | Value 1-14860 1-14860 1-14860 1-127 0-127 0-127 0-127 52-76 52-76 | See Table | Con |
| 5 6 1 1 2 2 3 4 4 5 6 6 7 8 8 9 0 0 1 2 2 3 | AX ROTARY SPEAKER Parameter Rotor Speed Drive Low Drive High Low/High Balance EQ Low Frequency EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Gain CONSONER Frequency EQ High Gain Crossover Frequency Mic L-R Angle | (Variation, Insertion1-4 block) Display 0.0-39.7Hz 0-127 0-127 1-127 1-63-H - L=H - L <h=63 +12db="" +12db<="" -="" -12="" 16.0khz="" 32-2.0khz="" 500="" td=""><td>MSB = 86, L Value 0-127 0-127 0-127 1-127 4-40 52-76 28-58 52-76 14-54 0-60</td><td>SB = 2</td><td></td><td>DIST+ OVER No. 1 1 2 3 4 4 5 6 6 7 7 8 8 9 10 11 12 13</td><td>DRIVE+DELAY (variati Parameter Lch Delay Time Rch Delay Time Delay Feedback Time Delay Feedback Level Delay Mix Dist Drive Dist Output Level Dist Q Low Gain Dist EQ Mid Gain</td><td>on, Insertion1-4 block) Display 0.1-1.4860s 0.1-1.4860s -63-63 0-127 0-127 0-127 -12-112dB -12-12dB</td><td>Value 1-14860 1-14860 1-14860 1-127 0-127 0-127 0-127 52-76 52-76</td><td>See Table</td><td>Con</td></h=63> | MSB = 86, L Value 0-127 0-127 0-127 1-127 4-40 52-76 28-58 52-76 14-54 0-60 | SB = 2 | | DIST+ OVER No. 1 1 2 3 4 4 5 6 6 7 7 8 8 9 10 11 12 13 | DRIVE+DELAY (variati Parameter Lch Delay Time Rch Delay Time Delay Feedback Time Delay Feedback Level Delay Mix Dist Drive Dist Output Level Dist Q Low Gain Dist EQ Mid Gain | on, Insertion1-4 block) Display 0.1-1.4860s 0.1-1.4860s -63-63 0-127 0-127 0-127 -12-112dB -12-12dB | Value 1-14860 1-14860 1-14860 1-127 0-127 0-127 0-127 52-76 52-76 | See Table | Con |
| T+2W 0. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 2 3 4 | AX ROTARY SPEAKER Parameter Rotor Speed Drive Low Drive High Low/High Balance EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency Mic L-R Angle Drive | (Variation, Insertion1-4 block) Display 0.0-39.7Hz 0-127 0-127 1-127 1-127 1-128 1-12-128 1-12-128 1-12-128 1-12-128 1-12-128 1-12-128 1-12-128 1-12-128 1-12-128 | MSB = 86, L Value 0-127 0-127 0-127 1-127 1-127 4-40 52-76 28-58 52-76 14-54 0-60 | SB = 2 | | DIST+ OVER No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | DRIVE+DELAY (variati Parameter Lch Delay Time Rch Delay Time Delay Feedback Time Delay Feedback Level Delay Mix Dist Drive Dist Output Level Dist Q Low Gain Dist EQ Mid Gain | on, Insertion1-4 block) Display 0.1-1.4860s 0.1-1.4860s -63-63 0-127 0-127 0-127 -12-112dB -12-12dB | Value 1-14860 1-14860 1-14860 1-127 0-127 0-127 0-127 52-76 52-76 | See Table | Con |
| 5 6 T+2W 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 5 | AX ROTARY SPEAKER Parameter Rotor Speed Drive Low Drive High Low/High Balance EQ Low Frequency EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Gain CONSONER Frequency EQ High Gain Crossover Frequency Mic L-R Angle | (Variation, Insertion1-4 block) Display 0.0-39.7Hz 0-127 0-127 1-127 1-63-H - L=H - L <h=63 +12db="" +12db<="" -="" -12="" 16.0khz="" 32-2.0khz="" 500="" td=""><td>MSB = 86, L Value 0-127 0-127 0-127 1-127 4-40 52-76 28-58 52-76 14-54 0-60</td><td>SB = 2</td><td></td><td>DIST+ OVER No. 1 1 2 3 4 4 5 6 6 7 7 8 8 9 10 11 12 13</td><td>DRIVE+DELAY (variati Parameter Lch Delay Time Rch Delay Time Delay Feedback Time Delay Feedback Level Delay Mix Dist Drive Dist Output Level Dist Q Low Gain Dist EQ Mid Gain</td><td>on, Insertion1-4 block) Display 0.1-1.4860s 0.1-1.4860s -63-63 0-127 0-127 0-127 -12-112dB -12-12dB</td><td>Value 1-14860 1-14860 1-14860 1-127 0-127 0-127 0-127 52-76 52-76</td><td>See Table</td><td>Con</td></h=63> | MSB = 86, L Value 0-127 0-127 0-127 1-127 4-40 52-76 28-58 52-76 14-54 0-60 | SB = 2 | | DIST+ OVER No. 1 1 2 3 4 4 5 6 6 7 7 8 8 9 10 11 12 13 | DRIVE+DELAY (variati Parameter Lch Delay Time Rch Delay Time Delay Feedback Time Delay Feedback Level Delay Mix Dist Drive Dist Output Level Dist Q Low Gain Dist EQ Mid Gain | on, Insertion1-4 block) Display 0.1-1.4860s 0.1-1.4860s -63-63 0-127 0-127 0-127 -12-112dB -12-12dB | Value 1-14860 1-14860 1-14860 1-127 0-127 0-127 0-127 52-76 52-76 | See Table | Con |
| T+2W | AX ROTARY SPEAKEF Parameter Rotor Speed Drive Low Drive High Low/High Balance EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Radin Crossover Frequency Mic L-R Angle Drive LPF Cuttoff Output Level | (Variation, Insertion1-4 block) Display 0-0-39.7Hz 0-127 0-127 1-127 1-127 1-128 1-12-128 100-10.0kHz 100-10.0kHz 100-180deg 1kHz-Thru | MSB = 86, L Value 0-127 0-127 0-127 1-127 4-40 52-76 28-58 52-76 14-54 0-60 0-127 34-60 0-127 | SB = 2 See Table | | DIST+ OVER No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | DRIVE+DELAY (variati Parameter Lch Delay Time Rch Delay Time Delay Feedback Level Delay Med Delay Mix Dist Drive Dist Output Level Dist Cutput Level Dist EQ Low Gain Dist Ody Mid Gain Dry/Wet | on, Insertion1-4 block) Display 0.1-1.4860s 0.1-1.4860s 0.1-1.4860s -63.+63 0-127 0-127 0-127 0-127 1-2-+12dB 1-2-+12dB D63>W - D=W - D <w63< td=""><td>Value 1-14860 1-14860 1-14860 1-127 0-127 0-127 0-127 52-76 52-76</td><td>See Table</td><td>Con</td></w63<> | Value 1-14860 1-14860 1-14860 1-127 0-127 0-127 0-127 52-76 52-76 | See Table | Con |
| F+2 -2W -1 -1 -2 -3 -3 -4 -5 -6 -6 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 | AX ROTARY SPEAKER Parameter Rotor Speed Drive Low Drive High Low/High Balance EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Gain Crossover Frequency Mic L-R Angle Drive LPF Cutoff Output Level M-22WAY ROTARY SP Parameter | ((variation, Insertion1-4 block) Display 0.0-39.7Hz 0-127 0-127 1-127 1-127 1-128 1-12-128 1-12-128 1-12-128 1-12-128 1-12-128 1-12-128 1-12-128 1-12-128 1-12-128 1-12-128 1-12-128 1-12-128 1-12-128 1-12-128 1-12-128 | MSB = 86, L Value 0-127 0-127 0-127 1-127 4-40 52-76 28-58 52-76 14-54 0-60 0-127 34-60 0-127 MSB = 86, L Value | SB = 2 See Table | Control | DIST+ OVER No. 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 COMF | DRIVE-DELAY (variati Parameter Lch Delay Time Rch Delay Time Rch Delay Time Delay Feedback Time Delay Feedback Level Delay Mix Dist Drive Dist Output Level Dist Output Level Dist EQ Low Gain Dist EQ Mid Gain Dry/Wet | on, Insertion1-4 block) Display 0.1-1.4860s 0.1-1.4860s 0.1-1.4860s -83-463 0-127 0-127 0-127 0-127 1-2-+12dB -12-+12dB -12-+12dB -10-12-+12dB -10-12-+12dB -10-12-+12dB -10-12-+12dB -10-12-+12dB -10-12-+12dB -10-12-+12dB -10-13-+12-+12dB -10-13-+12-+12-+12dB -10-13-+12-+12-+12-+12-+12-+12-+12-+12-+12-+12 | Value 1-14860 1-14860 1-14860 1-14860 1-14860 1-14860 1-1427 0-127 0-127 52-76 52-76 52-76 1-127 | | |
| F+2 22W 11 23 34 45 56 77 77 77 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 | AX ROTARY SPEAKER Parameter Rotor Speed Drive Low Drive High Low/High Balance EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Gain Crossover Frequency Mic L-R Angle Drive LPF Cutoff Output Level M.+2WAY ROTARY SP Parameter Rotor Speed | (Variation, Insertion1-4 block) Display 0.0-39.7Hz 0127 0127 0127 1.633-H - L=H - L <h=63 (variation,="" +12db="" -="" -12="" 0="" 0.0-39.7hz<="" 10.0khz="" 100="" 16.0khz="" 180deg="" 1khz-thru="" 32-2.0khz="" 500="" block)="" display="" insertion1-4="" td=""><td>MSB = 86, L Value 0-127 0-127 0-127 1-127 4-40 52-76 28-58 52-76 14-54 0-60 0-127 34-60 0-127 MSB = 86, L Value 0-127</td><td>SB = 2 See Table</td><td>•</td><td>DIST+ OVER No. 1 2 3 4 5 6 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16</td><td>DRIVE-DELAY (variati Parameter Lch Delay Time Rch Delay Time Rch Delay Time Delay Feedback Time Delay Feedback Level Delay Mid Seedback Level Delay Mid Dist Drive Dist Output Level Dist EQ Low Gain Dist EQ Low Gain Dist EQ Mid Gain Dry/Wet *PIST+DELAY (variati +OVERDRIVE+DELAY Parameter</td><td>on, Insertion1-4 block) Display 0.1-1.4860s 0.1-1.4860s 0.1-1.4860s 0.1-1.4860s -83.+63 0-127 0-127 0-127 1-2-121B 12-+12dB D63>W - D=W - D<w63< td=""><td>Value 1-14860 1-14860 1-14860 1-14860 1-14860 1-14860 1-1427 0-127 0-127 0-127 52-76 52-76 1-127</td><td>See Table See Table</td><td></td></w63<></td></h=63> | MSB = 86, L Value 0-127 0-127 0-127 1-127 4-40 52-76 28-58 52-76 14-54 0-60 0-127 34-60 0-127 MSB = 86, L Value 0-127 | SB = 2 See Table | • | DIST+ OVER No. 1 2 3 4 5 6 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | DRIVE-DELAY (variati Parameter Lch Delay Time Rch Delay Time Rch Delay Time Delay Feedback Time Delay Feedback Level Delay Mid Seedback Level Delay Mid Dist Drive Dist Output Level Dist EQ Low Gain Dist EQ Low Gain Dist EQ Mid Gain Dry/Wet *PIST+DELAY (variati +OVERDRIVE+DELAY Parameter | on, Insertion1-4 block) Display 0.1-1.4860s 0.1-1.4860s 0.1-1.4860s 0.1-1.4860s -83.+63 0-127 0-127 0-127 1-2-121B 12-+12dB D63>W - D=W - D <w63< td=""><td>Value 1-14860 1-14860 1-14860 1-14860 1-14860 1-14860 1-1427 0-127 0-127 0-127 52-76 52-76 1-127</td><td>See Table See Table</td><td></td></w63<> | Value 1-14860 1-14860 1-14860 1-14860 1-14860 1-14860 1-1427 0-127 0-127 0-127 52-76 52-76 1-127 | See Table See Table | |
| 566 TT+2W 11 22 33 44 55 66 77 88 99 00 11 22 33 44 55 66 11 22 33 | AX ROTARY SPEAKER Parameter Rotor Speed Drive Low Drive High Low/High Balance EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Gain Crossover Frequency Mic L-R Angle Drive LPF Cutoff Output Level M.+2WAY ROTARY SP Parameter Rotor Speed Drive Low Drive High | ((variation, Insertion1-4 block) Display 0.0-39.7Hz 0-127 0-127 1-127 1-127 1-128 1-12-128 1-12-128 1-12-128 1-12-128 1-12-128 1-12-128 1-12-128 1-12-128 1-12-128 1-12-128 1-12-128 1-12-128 1-12-128 1-12-128 1-12-128 | MSB = 86, L Value 0-127 0-127 0-127 1-127 4-40 52-76 28-58 52-76 14-54 0-60 0-127 34-60 0-127 MSB = 86, L Value | SB = 2 See Table | Control | DIST+ OVER No. 1 2 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 COMF COMF No. 1 | DRIVE-DELAY (variati Parameter Lch Delay Time Rch Delay Time Rch Delay Time Delay Feedback Time Delay Feedback Level Delay Mix Dist Drive Dist Output Level Dist Output Level Dist Output Level Dist EQ Low Gain Dist EQ Mid Gain Dry/Wet +DIST+DELAY (variati +OVERDRIVE+DELAY Parameter Delay Time | on, Insertion1-4 block) Display 0.1-1.4860s 0.1-1.4860s 0.1-1.4860s -63.+63 0-127 0-127 0-127 0-127 1-2+12dB -12-+12dB -163>W - D=W - D <w63 (variation,="" 0.1-1.4860s<="" block)="" display="" insertion1-4="" on,="" td=""><td> Value</td><td></td><td></td></w63> | Value | | |
| 566 T+2W1 122 334 5667 788 99 0 122 334 566 PSI 123 4 | AX ROTARY SPEAKER Parameter Rotor Speed Drive Low Drive High Low/High Balance EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Gain Crossover Frequency Mic L-R Angle Drive LPF Cutoff Output Level M.+2WAY ROTARY SP Parameter Rotor Speed | ((variation, Insertion1-4 block) Display | MSB = 86, L Value 0-127 0-127 0-127 1-127 4-40 52-76 28-58 52-76 14-54 0-60 0-127 34-60 0-127 MSB = 86, L Value 0-127 0-127 | SB = 2 See Table | Control | DIST+OVER No. 1 2 3 4 5 6 6 7 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 COMF | DRIVE-DELAY (variati Parameter Lch Delay Time Rch Delay Time Rch Delay Time Delay Feedback Time Delay Feedback Level Delay Mid Dist Drive Dist Output Level Dist EQ Low Gain Dist EQ Mid Gain Dry/Wet **PIST+DELAY (variati +OVERDRIVE+DELAY Parameter Delay Time Delay Feedback Level Delay Mire Delay Feedback Level Delay Mire Delay Feedback Level Delay Mire Delay Feedback Level | on, Insertion1-4 block) Display 0.1-1.4860s 0.1-1.4860s 0.1-1.4860s -63.+63 0-127 0-127 0-127 0-127 1-2+12dB 12-+12dB D63>W - D=W - D <w63 (variation,="" -63.+63="" 0-127<="" 0.1-1.4860s="" block)="" display="" insertion1-4="" on,="" td=""><td> Value</td><td></td><td></td></w63> | Value | | |
| 566 T+2W .1123445566778990 12233445566 P SI | AX ROTARY SPEAKER Parameter Rotor Speed Drive Low Drive High Drow High Balance EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency Mic L-R Angle Drive LPF Cuttoff Output Level M.+2WAY ROTARY SP Parameter Rotor Speed Drive Low Drive High Drive High Low/High Balance | (Variation, Insertion1-4 block) Display 0.0-39.7Hz 0-127 0-127 1-63-H - L=H - L <h=63 (variation,="" +12db="" -="" -12="" 0="" 0-127="" 0.0-39.7hz="" 10.0khz="" 100="" 16.0khz="" 163-h="" 180deg="" 1khz-thru="" 32-2.0khz="" 500="" block)="" display="" insertion1-4="" l="H" l<h="63</td"><td>MSB = 86, L Value 0-127 0-127 0-127 1-127 1-127 4-40 52-76 28-58 52-76 14-54 0-60 0-127 34-60 0-127 34-60 0-127 0-127 0-127 1-127</td><td>SB = 2 See Table</td><td>Control</td><td>DIST+OVER No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 COMF No. 1 2 3 4 4 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16</td><td>DRIVE-DELAY (variati Parameter Lch Delay Time Rch Delay Time Rch Delay Time Delay Feedback Level Delay Pseedback Level Delay Mix Dist Drive Dist Output Level Dist EQ Low Gain Dist Output Level Dist EQ Low Gain Dry.Wet *DIST-DELAY (variati *OVERDRIVE-DELAY Parameter Delay Time Delay Feedback Level Delay Mix Dist Drive</td><td>on, Insertion1-4 block) Display 0.1-1.4860s 0.1-1.4860s 0.1-1.4860s 0.1-1.4860s -83.+63 0-127 0-127 0-127 0-127 12-4120B 12-4120B D63>W - D=W - D<w63 (variation,="" -83.+63="" 0-127="" 0-127<="" 0.1-1.4860s="" block)="" display="" insertion1-4="" on,="" td=""><td> Value</td><td></td><td></td></w63></td></h=63> | MSB = 86, L Value 0-127 0-127 0-127 1-127 1-127 4-40 52-76 28-58 52-76 14-54 0-60 0-127 34-60 0-127 34-60 0-127 0-127 0-127 1-127 | SB = 2 See Table | Control | DIST+OVER No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 COMF No. 1 2 3 4 4 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | DRIVE-DELAY (variati Parameter Lch Delay Time Rch Delay Time Rch Delay Time Delay Feedback Level Delay Pseedback Level Delay Mix Dist Drive Dist Output Level Dist EQ Low Gain Dist Output Level Dist EQ Low Gain Dry.Wet *DIST-DELAY (variati *OVERDRIVE-DELAY Parameter Delay Time Delay Feedback Level Delay Mix Dist Drive | on, Insertion1-4 block) Display 0.1-1.4860s 0.1-1.4860s 0.1-1.4860s 0.1-1.4860s -83.+63 0-127 0-127 0-127 0-127 12-4120B 12-4120B D63>W - D=W - D <w63 (variation,="" -83.+63="" 0-127="" 0-127<="" 0.1-1.4860s="" block)="" display="" insertion1-4="" on,="" td=""><td> Value</td><td></td><td></td></w63> | Value | | |
| 566 T+2W 11 12 13 14 15 16 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 | AX ROTARY SPEAKER Parameter Rotor Speed Drive Low Drive High Low/High Balance EG Low Frequency EG Low Gain EQ High Frequency EG High Gain Crossover Frequency Mic L-R Angle Drive LPF Cuttoff Output Level M.+2WAY ROTARY SP Parameter Rotor Speed Drive Low Drive High Low/High Balance EG Low Frequency | (Variation, Insertion1-4 block) Display 0.0-39.7Hz 0-127 0-127 1-127 1-128 1-12-128 1-12-128 100 - 16.0kHz 100 - 10.0kHz 0 - 180deg 1kHz-Thru (Variation, Insertion1-4 block) Display 0.0-39.7Hz 0-127 0-127 0-127 1-633H - L=H - L <h=63 32-2.0khz<="" td=""><td>MSB = 86, L Value 0-127 0-127 0-127 1-127 4-40 52-76 28-58 52-76 14-54 0-60 0-127 34-60 0-127 34-60 0-127 0-127 1-127 4-40</td><td>SB = 2 See Table</td><td>Control</td><td>DIST+OVER No. 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 COMF No. 1 2 3 4 5</td><td>DRIVE-DELAY (variati Parameter Lch Delay Time Rch Delay Time Rch Delay Time Delay Feedback Level Delay Feedback Level Delay Mid Carlo Dist Output Level Dist EQ Low Gain Dist EQ Mid Gain Dry/Wet **PIST+DELAY (variati +OVERDRIVE+DELAY Parameter Delay Time Delay Feedback Level Delay Mir Dist Drive Dist Output Level</td><td>on, Insertion1-4 block) Display 0.1-1.4860s 0.1-1.4860s 0.1-1.4860s -6363 -6363 0-127 0-127 0-127 1-2+12dB 1-2-+12dB D63>W - D=W - D<w63 (variation,="" -6363="" 0-127="" 0-127<="" 0.1-1.4860s="" block)="" display="" insertion1-4="" on,="" td=""><td> Value</td><td></td><td></td></w63></td></h=63> | MSB = 86, L Value 0-127 0-127 0-127 1-127 4-40 52-76 28-58 52-76 14-54 0-60 0-127 34-60 0-127 34-60 0-127 0-127 1-127 4-40 | SB = 2 See Table | Control | DIST+OVER No. 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 COMF No. 1 2 3 4 5 | DRIVE-DELAY (variati Parameter Lch Delay Time Rch Delay Time Rch Delay Time Delay Feedback Level Delay Feedback Level Delay Mid Carlo Dist Output Level Dist EQ Low Gain Dist EQ Mid Gain Dry/Wet **PIST+DELAY (variati +OVERDRIVE+DELAY Parameter Delay Time Delay Feedback Level Delay Mir Dist Drive Dist Output Level | on, Insertion1-4 block) Display 0.1-1.4860s 0.1-1.4860s 0.1-1.4860s -6363 -6363 0-127 0-127 0-127 1-2+12dB 1-2-+12dB D63>W - D=W - D <w63 (variation,="" -6363="" 0-127="" 0-127<="" 0.1-1.4860s="" block)="" display="" insertion1-4="" on,="" td=""><td> Value</td><td></td><td></td></w63> | Value | | |
| 566 T+2W 11 23 34 566 78 89 90 11 23 44 566 7 | AN ROTARY SPEAKER Parameter Rotor Speed Drive Low Drive High EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Gain Crossover Frequency Mic L-R Angle Drive L-PF Cuttoff Output Level M.+2WAY ROTARY SP Parameter Rotor Speed Drive Low Drive Low Drive Low EQ Low EQ E | (Variation, Insertion1-4 block) Display 0.0-39.7Hz 0-127 0-127 1-127 1-127 1-128 1-12- +12dB 100 - 16.0kHz 1-12 - +12dB 100 - 10.0kHz 0 - 180deg 1kHz-Thru (Variation, Insertion1-4 block) Display 0.0-39.7Hz 0-127 0-127 1-2- +12dB 32-2.0kHz 1-2- +12dB | MSB = 86, L Value 0-127 0-127 0-127 1-127 1-127 4-40 52-76 28-58 52-76 14-54 0-60 0-127 34-60 0-127 34-60 0-127 1-127 1-127 0-127 1-127 4-40 52-76 | SB = 2 See Table | Control | DIST+ OVER No. 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 COMF COMF No. 1 2 3 4 5 6 | DRIVE-DELAY (variati Parameter Lch Delay Time Rch Delay Time Delay Feedback Level Delay Peedback Level Delay Mix Dist Drive Dist Output Level Dist EQ Low Gain Dist Output Level Dist EQ Low Gain Dry/Wet *-DIST+DELAY (variati *-OVERDRIVE-+DELAY Parameter Delay Time Delay Time Delay Time Delay Time Delay Time Dist Output Level | on, Insertion1-4 block) Display 0.1-1.4860s 0.1-1.4860s 0.1-1.4860s -63.+63 0-127 0-127 0-127 1-2+12dB 1-2-+12dB D63>W - D=W - D <w63 -3-83="" 0-127="" 0-127<="" 0.1-1.4860s="" display="" td=""><td> Value</td><td></td><td></td></w63> | Value | | |
| T+2W | AX ROTARY SPEAKER Parameter Rotor Speed Drive Low Drive High Low/High Balance EG Low Frequency EG Low Gain EQ High Frequency EG High Gain Crossover Frequency Mic L-R Angle Drive LPF Cuttoff Output Level M.+2WAY ROTARY SP Parameter Rotor Speed Drive Low Drive High Low/High Balance EG Low Frequency | (Variation, Insertion1-4 block) Display 0.0-39.7Hz 0-127 0-127 1-127 1-128 1-12-128 1-12-128 100 - 16.0kHz 100 - 10.0kHz 0 - 180deg 1kHz-Thru (Variation, Insertion1-4 block) Display 0.0-39.7Hz 0-127 0-127 0-127 1-633H - L=H - L <h=63 32-2.0khz<="" td=""><td>MSB = 86, L Value 0-127 0-127 0-127 1-127 4-40 52-76 28-58 52-76 14-54 0-60 0-127 34-60 0-127 34-60 0-127 0-127 1-127 4-40</td><td>SB = 2 See Table</td><td>Control</td><td>DIST+OVER No. 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 COMF No. 1 2 3 4 5</td><td>DRIVE-DELAY (variati Parameter Lch Delay Time Rch Delay Time Rch Delay Time Delay Feedback Level Delay Feedback Level Delay Mid Carlo Dist Output Level Dist EQ Low Gain Dist EQ Mid Gain Dry/Wet **PIST+DELAY (variati +OVERDRIVE+DELAY Parameter Delay Time Delay Feedback Level Delay Mir Dist Drive Dist Output Level</td><td>on, Insertion1-4 block) Display 0.1-1.4860s 0.1-1.4860s 0.1-1.4860s -6363 -6363 0-127 0-127 0-127 1-2+12dB 1-2-+12dB D63>W - D=W - D<w63 (variation,="" -6363="" 0-127="" 0-127<="" 0.1-1.4860s="" block)="" display="" insertion1-4="" on,="" td=""><td> Value</td><td></td><td></td></w63></td></h=63> | MSB = 86, L Value 0-127 0-127 0-127 1-127 4-40 52-76 28-58 52-76 14-54 0-60 0-127 34-60 0-127 34-60 0-127 0-127 1-127 4-40 | SB = 2 See Table | Control | DIST+OVER No. 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 COMF No. 1 2 3 4 5 | DRIVE-DELAY (variati Parameter Lch Delay Time Rch Delay Time Rch Delay Time Delay Feedback Level Delay Feedback Level Delay Mid Carlo Dist Output Level Dist EQ Low Gain Dist EQ Mid Gain Dry/Wet **PIST+DELAY (variati +OVERDRIVE+DELAY Parameter Delay Time Delay Feedback Level Delay Mir Dist Drive Dist Output Level | on, Insertion1-4 block) Display 0.1-1.4860s 0.1-1.4860s 0.1-1.4860s -6363 -6363 0-127 0-127 0-127 1-2+12dB 1-2-+12dB D63>W - D=W - D <w63 (variation,="" -6363="" 0-127="" 0-127<="" 0.1-1.4860s="" block)="" display="" insertion1-4="" on,="" td=""><td> Value</td><td></td><td></td></w63> | Value | | |
| T+2W | AX ROTARY SPEAKER Parameter Rotor Speed Drive Low Drive High Low/High Balance EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Gain Crossover Frequency Mic L-R Angle Drive L-R Angle Drive L-PF Cuttoff Output Level M.+2WAY ROTARY SP Parameter Rotor Speed Drive Low Drive High Low/High Balance EQ Low Frequency EQ Low EQ Gain EQ Gain EQ Gain EQ Gain EQ Gain EQ Gain EQ High Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency | (Variation, Insertion1-4 block) Display 0.0–39.7Hz 0-127 0-127 1-63-H - L=H - L <h=63 (variation,="" +12db="" -="" -12="" 0="" 0-127="" 0.0–39.7hz="" 1-12="" 1-127="" 1-128="" 10.0khz="" 100="" 16.0khz="" 16.0khz<="" 180deg="" 1khz-thru="" 32-2.0khz="" 500="" block)="" display="" insertion1-4="" td=""><td>MSB = 86, L Value 0-127 0-127 0-127 1-127 4-40 52-76 28-58 52-76 14-54 0-60 0-127 34-60 0-127 WSB = 86, L Value 0-127 0-127 0-127 0-127 1-127 4-40 52-76 28-58</td><td>SB = 2 See Table</td><td>Control</td><td>DIST+TOVER No. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 0 10 11 12 2 13 14 4 15 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1</td><td>DRIVE-DELAY (variati Parameter Lch Delay Time Rch Delay Time Rch Delay Time Delay Feedback Level Delay Feedback Level Delay Mix Dist Drive Dist Output Level Dist EQ Low Gain Dist EQ Mid Gain Dry/Wet **PIST+DELAY (variati +OVERDRIVE+DELAY Parameter Delay Time Delay Feedback Level Delay Mix Dist Output Level Dist EQ Low Gain Dist EQ Mid Gain</td><td>on, Insertion1-4 block) Display Display 0.1-1.4860s 0.1-1.4860s 0.1-1.4860s -83.+63 0-127 0-127 0-127 1-2+12dB -12-+12dB D63>W - D=W - D<w63 (variation,="" -12-+12db<="" -83.+63="" 0-127="" 0.1-1.4860s="" 1-2+12db="" block)="" display="" insertion1-4="" on,="" td=""><td> Value</td><td></td><td></td></w63></td></h=63> | MSB = 86, L Value 0-127 0-127 0-127 1-127 4-40 52-76 28-58 52-76 14-54 0-60 0-127 34-60 0-127 WSB = 86, L Value 0-127 0-127 0-127 0-127 1-127 4-40 52-76 28-58 | SB = 2 See Table | Control | DIST+TOVER No. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 0 10 11 12 2 13 14 4 15 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 | DRIVE-DELAY (variati Parameter Lch Delay Time Rch Delay Time Rch Delay Time Delay Feedback Level Delay Feedback Level Delay Mix Dist Drive Dist Output Level Dist EQ Low Gain Dist EQ Mid Gain Dry/Wet **PIST+DELAY (variati +OVERDRIVE+DELAY Parameter Delay Time Delay Feedback Level Delay Mix Dist Output Level Dist EQ Low Gain Dist EQ Mid Gain | on, Insertion1-4 block) Display Display 0.1-1.4860s 0.1-1.4860s 0.1-1.4860s -83.+63 0-127 0-127 0-127 1-2+12dB -12-+12dB D63>W - D=W - D <w63 (variation,="" -12-+12db<="" -83.+63="" 0-127="" 0.1-1.4860s="" 1-2+12db="" block)="" display="" insertion1-4="" on,="" td=""><td> Value</td><td></td><td></td></w63> | Value | | |
| F+2W 1 1 2 3 3 4 4 5 6 6 7 7 3 3 4 4 5 6 6 7 7 3 3 4 4 5 6 6 7 7 3 3 4 4 5 6 6 7 7 7 3 3 4 4 5 6 6 7 7 7 3 3 4 4 5 6 6 7 7 7 3 3 4 4 5 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 | AX ROTARY SPEAKER Parameter Rotor Speed Drive Low Drive High Low/High Balance EG Low Frequency EG Low Gain EG High Frequency EG High Gain Crossover Frequency Mic L-R Angle Drive LPF Cuttoff Output Level M.+2WAY ROTARY SP Parameter Rotor Speed Drive Low Drive High Low/High Balance EG Low Gain EG High Granneter EG Low Gain EG High Frequency EG Low Gain EG High Gain | (Variation, Insertion1-4 block) Display 0.0-39.7Hz 0-127 0-127 1-127 1-128 1-12-128 1-12-128 100 - 16.0kHz 1-12-126B 100 - 10.0kHz 0 - 180deg 1kHz-Thru (Variation, Insertion1-4 block) Display 0.0-39.7Hz 0-127 | MSB = 86, L Value 0-127 0-127 0-127 1-127 4-40 52-76 28-58 52-76 14-54 0-60 0-127 34-60 0-127 WISB = 86, L Value 0-127 0-127 1-127 4-40 52-76 28-58 52-76 | SB = 2 See Table | Control | DIST-1 OVER No. 1 1 2 3 3 4 4 5 6 6 7 7 8 8 8 9 9 10 10 11 11 12 13 13 4 15 6 6 7 7 8 8 6 6 7 7 8 8 6 6 7 7 8 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 | DRIVE-DELAY (variati Parameter Lch Delay Time Rch Delay Time Delay Feedback Level Delay Peedback Level Delay Mix Dist Drive Dist Output Level Dist EQ Low Gain Dist Output Level Dist EQ Low Gain Dry/Wet *-DIST+DELAY (variati *-OVERDRIVE-+DELAY Parameter Delay Time Delay Time Delay Time Delay Time Delay Time Dist Output Level | on, Insertion1-4 block) Display 0.1-1.4860s 0.1-1.4860s 0.1-1.4860s -63.+63 0-127 0-127 0-127 1-2+12dB 1-2-+12dB D63>W - D=W - D <w63 -3-83="" 0-127="" 0-127<="" 0.1-1.4860s="" display="" td=""><td> Value</td><td></td><td></td></w63> | Value | | |
| F+2W | AX ROTARY SPEAKER Parameter Rotor Speed Drive Low Drive High Low/High Balance EG Low Frequency EG Low Gain EG High Frequency EG High Frequency EG High Gain Crossover Frequency Mic L-R Angle Drive LPF Cuttoff Output Level M.+2WAY ROTARY SP Parameter Rotor Speed Drive Ligh Drive Low Drive High Low/High Balance EG Low Frequency EG Ligh Frequency EG Ligh Frequency EG Ligh Frequency EG Ligh Frequency EG High Gain Crossover Frequency EG High Gain Crossover Frequency EG High Gain | (Variation, Insertion1-4 block) Display 0.0–39.7Hz 0-127 0-127 1-63-H - L=H - L <h=63 (variation,="" +12db="" -="" -12="" 0="" 0-127="" 0.0–39.7hz="" 1-12="" 1-127="" 1-128="" 10.0khz="" 100="" 16.0khz="" 16.0khz<="" 180deg="" 1khz-thru="" 32-2.0khz="" 500="" block)="" display="" insertion1-4="" td=""><td>MSB = 86, L Value 0-127 0-127 0-127 1-127 4-40 52-76 28-58 52-76 14-54 0-60 0-127 34-60 0-127 WSB = 86, L Value 0-127 0-127 0-127 0-127 1-127 4-40 52-76 28-58</td><td>SB = 2 See Table</td><td>Control</td><td>DIST+OVER No. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10</td><td>DRIVE-DELAY (variati Parameter Lch Delay Time Rch Delay Time Rch Delay Time Delay Feedback Level Delay Feedback Level Delay Mix Dist Drive Dist Output Level Dist EQ Low Gain Dry.Wet **DIST+DELAY (variati **+OVERDRIVE-DELAY Parameter Delay Time Delay Feedback Level Delay Mix Dist Dist EQ Mid Gain Dry.Wet **DIST+DELAY (variati **+OVERDRIVE-DELAY Delay Feedback Level Delay Mix Dist Dutput Level Dist Output Level Dist EQ Low Gain Dry.Wet</td><td>on, Insertion1-4 block) Display 0.1-1.4860s 0.1-1.4860s 0.1-1.4860s 0.1-1.4860s -83.+63 0-127 0-127 0-127 0-127 12-+12dB 1-2-+12dB 1-2-+12dB D63>W - D=W - D<w63 -83.+63="" 0-127="" 0.1-1.4860s="" 1-2-+12db="" d63="" display="">W - D=W - D<w63< td=""><td> Value</td><td></td><td></td></w63<></w63></td></h=63> | MSB = 86, L Value 0-127 0-127 0-127 1-127 4-40 52-76 28-58 52-76 14-54 0-60 0-127 34-60 0-127 WSB = 86, L Value 0-127 0-127 0-127 0-127 1-127 4-40 52-76 28-58 | SB = 2 See Table | Control | DIST+OVER No. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 | DRIVE-DELAY (variati Parameter Lch Delay Time Rch Delay Time Rch Delay Time Delay Feedback Level Delay Feedback Level Delay Mix Dist Drive Dist Output Level Dist EQ Low Gain Dry.Wet **DIST+DELAY (variati **+OVERDRIVE-DELAY Parameter Delay Time Delay Feedback Level Delay Mix Dist Dist EQ Mid Gain Dry.Wet **DIST+DELAY (variati **+OVERDRIVE-DELAY Delay Feedback Level Delay Mix Dist Dutput Level Dist Output Level Dist EQ Low Gain Dry.Wet | on, Insertion1-4 block) Display 0.1-1.4860s 0.1-1.4860s 0.1-1.4860s 0.1-1.4860s -83.+63 0-127 0-127 0-127 0-127 12-+12dB 1-2-+12dB 1-2-+12dB D63>W - D=W - D <w63 -83.+63="" 0-127="" 0.1-1.4860s="" 1-2-+12db="" d63="" display="">W - D=W - D<w63< td=""><td> Value</td><td></td><td></td></w63<></w63> | Value | | |
| 566 T+2W . 1123344566788900 12234456678900 12234456678900 12234456678900 12234456678900 1223456678900 1223456678900 1223456678900 1223456678900 1223456678900 1223456678900 1223456678900 1223456678900 12256678900 12256678900 12256678900 12256678900 12256678000 12256678000 12256678000 1225660000000000000000000000000000000000 | AN ROTARY SPEAKER Parameter Rotor Speed Drive Low Drive High Cowlinigh Balance EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Gain Crossover Frequency Mic L-R Angle Drive LPF Cuttoff Output Level M.+2WAY ROTARY SP Parameter Rotor Speed Drive Low Drive High Low/High Balance EQ Low Gain EQ High Frequency EQ Low High Gain EQ High Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ Low High Frequency EQ High Gain EQ High Frequency EQ High Gain EQ High Frequency EQ High Gain Crossover Frequency Mic L-R Angle AMP Type | (| MSB = 86, L Value 0-127 0-127 0-127 1-127 1-127 4-40 52-76 28-58 52-76 14-54 0-60 0-127 34-60 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 1-127 4-40 52-76 28-58 52-76 14-54 0-60 0-3 | SB = 2 See Table | Control | DIST+OVER No. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 6 6 7 7 8 8 9 9 10 COMM No. 1 2 2 3 3 3 4 4 5 6 6 6 7 7 8 8 9 9 10 | DRIVE-DELAY (variati Parameter Lch Delay Time Rch Delay Time Delay Feedback Level Delay Feedback Level Delay Mine Dist Output Level Dist EQ Low Gain Dist Output Level Dist EQ Low Gain Dist EQ Mid Gain Dry.Wet +DIST+DELAY (variati +OVERDRIVE-DELAY Parameter Delay Time Delay Feedback Level Delay Mix Dist EQ Mid Gain Dist EQ Mid Gain Dist EQ Mid Gain Dry.Wet Comp. Attack Comp. Release | on, Insertion1-4 block) Display 0.1-1.4860s 0.1-1.4860s 0.1-1.4860s 0.1-1.4860s -83.+63 0-127 0-127 0-127 0-127 1-2-+12dB 1-2-+12dB D63>W - D=W - D <w63 -83.+63="" 0-127="" 0-128="" 0-1<="" 0.1-1.4860s="" display="" td=""><td> Value</td><td>See Table</td><td></td></w63> | Value | See Table | |
| 5 6 T+2 | AX ROTARY SPEAKER Parameter Rotor Speed Drive Low Drive High Low/High Balance EG Low Frequency EG Low Gain EG High Frequency EG High Frequency EG High Gain Crossover Frequency Mic L-R Angle Drive LPF Cuttoff Output Level M.+2WAY ROTARY SP Parameter Rotor Speed Drive Ligh Drive Low Drive High Low/High Balance EG Low Frequency EG Ligh Frequency EG Ligh Frequency EG Ligh Frequency EG Ligh Frequency EG High Gain Crossover Frequency EG High Gain Crossover Frequency EG High Gain | (Variation, Insertion1-4 block) Display 0.0-39.7Hz 0-127 0-127 1-127 1-127 1-128 1-12-12-128 100 - 16.0kHz 100 - 10.0kHz 0 - 180deg 1kHz-Thru (variation, Insertion1-4 block) Display 0.0-39.7Hz 0-127 0-128 100 - 10.0kHz 0 - 10.0kHz 0 - 10.0kHz | MSB = 86, L Value 0-127 0-127 0-127 1-127 4-40 52-76 28-58 52-76 14-54 0-60 0-127 34-60 0-127 0-127 0-127 1-127 4-40 52-76 28-58 52-76 | SB = 2 See Table | Control | DIST-1 OVER No. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 1 1 2 2 1 3 3 4 4 1 1 5 5 6 6 6 7 7 8 8 8 9 9 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | DRIVE-DELAY (variati Parameter Lch Delay Time Rch Delay Time Rch Delay Time Delay Feedback Level Delay Feedback Level Delay Michael Dist Output Level Dist EQ Low Gain Dist EQ Mid Gain Dry/Wet **PIST+DELAY (variati +OVERDRIVE-DELAY Parameter Delay Time Delay Feedback Level Delay Michael Dist EQ Low Gain Dist EQ Mid Gain Dry/Wet Comp. Attack | on, Insertion1-4 block) Display 0.1-1.4860s 0.1-1.4860s 0.1-1.4860s -63.+63 0-127 0-127 0-127 1-12-12B 1-12-+12dB D63>W - D=W - D <w63 -83.+63="" 0-127="" 0.1-1.4860s="" 1-1-4860s="" 1-2-+12db="" d63="" display="">W - D=W - D<w63 ims-40ms<="" td=""><td> Value</td><td>See Table table#8</td><td>Con</td></w63></w63> | Value | See Table table#8 | Con |

Effect Parameter List/Liste der Effektparameter/Liste des paramètres d'effet de voix

| WAH+DIST+DELAY (variation, Insertion1-4 I | hlack) |
|---|--------|

| W/ | \H+OVERDRIVE+DELAY (\ | rariation, Insertion1-4 block) | MSB = 97 | | |
|----|---------------------------|--|----------|-----------|---------|
| N | o. Parameter | Display | Value | See Table | Control |
| | 1 Delay Time | 0.1~1.4860s | 1-14860 | | |
| | 2 Delay Feedback Level | -63~+63 | 1-127 | | |
| | 3 Delay Mix | 0~127 | 0-127 | | |
| | 4 Dist Drive | 0~127 | 0-127 | | |
| | 5 Dist Output Level | 0~127 | 0-127 | | |
| | 6 Dist EQ Low Gain | -12~+12dB | 52-76 | | |
| | 7 Dist EQ Mid Gain | -12~+12dB | 52-76 | | |
| | 8 | | | | |
| | 9 | | | | |
| | 10 Dry/Wet | D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td>•</td></w63<> | 1-127 | | • |
| | | | | | |
| | 11 Wah Sensitive | 0~127 | 0-127 | | |
| | 12 Wah Cutoff Freq Offset | 0~127 | 0-127 | | |
| | 13 Wah Resonance | 1.0~12.0 | 10-120 | | |
| | 14 Wah Release | 10~680ms | 52-67 | table#12 | |
| | 15 | | | | |
| | | | | | |

MSB = 98, LSB = 0

| | | iation, Insertion1-4 block) ation, Insertion1-4 block) | MSB = 98, MSB = 98, | | |
|-----|-----------------|--|------------------------|-----------|---------|
| No. | Parameter | Display | Value | See Table | Control |
| 1 | Overdrive | 0~100% | 0-100 | | |
| 2 | Device | Transister/Vintage Tube/ Dist1/Dist2/Fuzz | 0-4 | | |
| 3 | Speaker | Flat/Stack/Combo/Twin/ Radio/Megaphone | 0-5 | | |
| 4 | Presence | 0~20 | 0-20 | | |
| 5 | Output Level | 0~100% | 0-100 | | |
| 6 | · . | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | Dry/Wet Balance | D63>W~D=W~D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td>•</td></w63<> | 1-127 | | • |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | 1 | | 1 | | |

V DISTORTION HARD+DELAY (variation, Insertion1-4 block) MSB = 98, LSB = 1

| V DIS | TORTION SOFT+DELA | (variation, Insertion1-4 block) | 1-4 block) MSB = 98, LSB = 3 | | | | | |
|-------|----------------------|--|------------------------------|-----------|---------|--|--|--|
| No. | Parameter | Display | Value | See Table | Control | | | |
| 1 | Overdrive | 0~100% | 0-100 | | | | | |
| 2 | Device | Transister/Vintage Tube/ | 0-4 | | | | | |
| | | Dist1/Dist2/Fuzz | | | | | | |
| 3 | Speaker | Flat/Stack/Combo/Twin/ | 0-5 | | | | | |
| | | Radio/Megaphone | | | | | | |
| 4 | Presence | 0~20 | 0-20 | | | | | |
| 5 | Output Level | 0~100% | 0-100 | | | | | |
| 6 | Delay Time L | 0.1ms~1.4860s | 1-14860 | | 1 | | | |
| 7 | Delay Time R | 0.1ms~1.4860s | 1-14860 | | | | | |
| 8 | Delay Feedback Time | 0.1ms~1.4860s | 1-14860 | | | | | |
| 9 | Delay Feedback Level | -63~+63 | 1-127 | | | | | |
| 10 | Dry/Wet Balance | D63>W~D=W~D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td>•</td></w63<> | 1-127 | | • | | | |
| 11 | Delay Mix | 0~127 | 0-127 | | | | | |
| 12 | 1 | | | | | | | |
| 13 | 1 | | | | | | | |
| 14 | 1 | | | | | | | |
| 15 | 1 | | | | | | | |
| 16 | 1 | | l | 1 | 1 | | | |

DUAL ROTOR SPEAKER1,2 (variation, Insertion1-4 block)

| No. | Parameter Display | | Value | See Table | Control |
|-----|---------------------|---|--------|-----------|---------|
| 1 | Rotor Speed Slow | 0.0~2.65Hz | 0-63 | table#1 | |
| 2 | Horn Speed Slow | 0.0~2.65Hz | 0-63 | table#1 | |
| 3 | Rotor Speed Fast | 2.69~39.7Hz | 64-127 | table#1 | |
| 4 | Horn Speed Fast | 2.69~39.7Hz | 64-127 | table#1 | |
| 5 | Slow-Fast Time of R | 0~127 | 0-127 | | |
| 6 | Slow-Fast Time of H | 0~127 | 0-127 | | |
| 7 | Drive Low | 0~127 | 0-127 | | |
| 8 | Drive High | 0~127 | 0-127 | | |
| 9 | Low/High Balance | L63>H ~ L=H ~ L <h=63< td=""><td>1-127</td><td></td><td></td></h=63<> | 1-127 | | |
| 10 | - | | | | |
| | | | | | |
| 11 | EQ Low Frequency | 32~2.0kH | 4-40 | table#3 | |
| 12 | EQ Low Gain | -12 ~ +12dB | 52-76 | | |
| 13 | EQ High Frequency | 500 ~ 16.0kHz | 28-58 | table#3 | |
| 14 | EQ High Gain | -12 ~ +12dB | 52-76 | | |
| 15 | Mic L-R Angle | 0 ~ 180deg | 0-60 | | |
| 16 | Speed Control | Slow/Fast | 0/1 | | |

| | DIST + TEMPO DELAT (Variation, Insertion 1-4 block) | | | | | | | | | | |
|------|---|--|-----------|-----------|---------|--|--|--|--|--|--|
| OVER | DRIVE+TEMPO DELAY | (variation, Insertion1-4 block) | MSB = 100 | | | | | | | | |
| No. | Parameter | Display | Value | See Table | Control | | | | | | |
| 1 | Delay Time | 64th/3 ~ 4thx6 | 0-19 | table#14 | | | | | | | |
| 2 | Delay Feedback Level | -63 ~ +63 | 1-127 | | | | | | | | |
| 3 | Delay Mix | 0 ~ 127 | 0-127 | | | | | | | | |
| 4 | Dist Drive | 0 ~ 127 | 0-127 | | | | | | | | |
| 5 | Dist Output Level | 0 ~ 127 | 0-127 | | | | | | | | |
| 6 | Dist EQ Low Gain | -12 ~ +12dB | 52-76 | | | | | | | | |
| 7 | Dist EQ High Gain | -12 ~ +12dB | 52-76 | | | | | | | | |
| 8 | L/R Diffusion | 1(-63ms)~64(0ms)~127(63ms) | 1-127 | | | | | | | | |
| 9 | Lag | 1(-63ms)~64(0ms)~127(63ms) | 1-127 | | | | | | | | |
| 10 | Dry/Wet | D63>W ~ D=W ~ D <w=63< td=""><td>1-127</td><td></td><td>•</td></w=63<> | 1-127 | | • | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | |

| COMF | +OD+TEMPO DELAY (| variation, Insertion1-4 block) | MSB = 101 | | |
|------|----------------------|--|-----------|-----------|---------|
| No. | Parameter | Display | Value | See Table | Control |
| 1 | Delay Time | 64th/3 ~ 4thx6 | 0-19 | table#14 | |
| 2 | Delay Feedback Level | -63 ~ +63 | 1-127 | | |
| 3 | Delay Mix | 0 ~ 127 | 0-127 | | |
| 4 | Dist Drive | 0 ~ 127 | 0-127 | | |
| 5 | Dist Output Level | 0 ~ 127 | 0-127 | | |
| 6 | Dist EQ Low Gain | -12 ~ +12dB | 52-76 | | |
| 7 | Dist EQ High Gain | -12 ~ +12dB | 52-76 | | |
| 8 | L/R Diffusion | 1(-63ms)~64(0ms)~127(63ms) | 1-127 | | |
| 9 | Lag | 1(-63ms)~64(0ms)~127(63ms) | 1-127 | | |
| 10 | Dry/Wet | D63>W ~ D=W ~ D <w=63< td=""><td>1-127</td><td></td><td>•</td></w=63<> | 1-127 | | • |
| 11 | Comp. Attack | 1ms ~ 40ms | 0-19 | | |
| 12 | Comp. Release | 10ms ~ 680ms | 0-15 | | |
| 13 | Comp. Threshold | -48dB ~ -6dB | 79-121 | | |
| 14 | Comp. Ratio | 1.0 ~ 20.0 | 0-7 | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | 1 | | 1 |

| WAH+ | OD+TEMPO DELAY (va | riation, Insertion1-4 block) | ertion1-4 block) MSB = 102 | | | | |
|------|------------------------|--|----------------------------|-----------|---------|--|--|
| No. | Parameter | Display | Value | See Table | Control | | |
| 1 | Delay Time | elay Time 64th/3 ~ 4thx6 0-19 | | | | | |
| 2 | Delay Feedback Level | -63 ~ +63 | 1-127 | | | | |
| 3 | Delay Mix | 0 ~ 127 | 0-127 | | | | |
| 4 | Dist Drive | 0 ~ 127 | 0-127 | | | | |
| 5 | Dist Output Level | 0 ~ 127 | 0-127 | | | | |
| 6 | Dist EQ Low Gain | -12 ~ +12dB | 52-76 | | | | |
| 7 | Dist EQ High Gain | -12 ~ +12dB | 52-76 | | | | |
| 8 | L/R Diffusion | 1(-63ms)~64(0ms)~127(63ms) | 1-127 | | | | |
| 9 | Lag | 1(-63ms)~64(0ms)~127(63ms) | 1-127 | | | | |
| 10 | Dry/Wet | D63>W ~ D=W ~ D <w=63< td=""><td>1-127</td><td></td><td>•</td></w=63<> | 1-127 | | • | | |
| 11 | Wah Sensitive | 0 ~ 127 | 0-127 | | | | |
| 12 | Wah Cutoff Freq Offset | 0 ~ 127 | 0-127 | | | | |
| 13 | Wah Resonance | 1.0 ~ 12.0 | 10-120 | | | | |
| 14 | Wah Release | 10 ~ 680mS | 52-67 | | 1 | | |
| 15 | 1 | | | | 1 | | |
| 16 | 1 | | | | 1 | | |

| V DIS | T SOFT+TEMPO DELAY | (variation, Insertion1-4 block) | MSB = 103 | | |
|-------|----------------------|--|-----------|-----------|---------|
| No. | Parameter | Display | Value | See Table | Control |
| 1 | Overdrive | 0~100% | 0-100 | | |
| 2 | Device | Transister/Vintage Tube/ | 0-4 | | |
| | | Dist1/Dist2/Fuzz | | | |
| 3 | Speaker | Flat/Stack/Combo/Twin/ | 0-5 | | |
| | | Radio/Megaphone | | | |
| 4 | Presence | 0~20 | 0-20 | | |
| 5 | Output Level | 0~100% | 0-100 | | |
| 6 | Delay Time | 64th/3 ~ 4thx6 | 0-19 | table#14 | |
| 7 | Delay Feedback Level | -63 ~ +63 | 1-127 | | |
| 8 | L/R Diffusion | 1(-63ms)~64(0ms)~127(63ms) | 1-127 | | |
| 9 | Lag | 1(-63ms)~64(0ms)~127(63ms) | 1-127 | | |
| 10 | Dry/Wet Balance | D63>W~D=W~D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td>•</td></w63<> | 1-127 | | • |
| 11 | Delay Mix | 0~127 | 0-127 | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | 1 | | | | |
| 15 | 1 | | | | |
| 16 | | | | | |

| NO E | FFECT (reverb, chorus, | | MSB = 0 | | | | | | |
|------|------------------------|---------|---------|-----------|---------|--|--|--|--|
| No. | Parameter | Display | Value | See Table | Control | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | 1 | | | | 1 | | | | |
| 15 | 1 | | | | 1 | | | | |
| 16 | 1 | | | | 1 | | | | |

| THRU | (variation, insertion blo | ck) | MSB = 64 | | | | | | |
|------|---------------------------|---------|----------|-----------|---------|--|--|--|--|
| No. | Parameter | Display | Value | See Table | Control | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |

Effect Data Value Assign Table/ Effektdaten-Zuordnungstabelle/ Table d'affectation des valeurs pour les données d'effets

Table #7

| Table | #1 | | | | | | | | Table | #4 | | | | |
|-------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|---|-------|--------|------|-------|------|-------|
| LFO | Frequ | encv | | | | | | | Reve | rb tim | е | | | |
| Data | Value | Data | Value | Data | Value | Data | Value | 1 | Data | Value | Data | Value | Data | Value |
| 0 | 0.00 | 32 | 1.35 | 64 | 2.69 | 96 | 8.41 | i | 0 | 0.3 | 32 | 3.5 | 64 | 17.0 |
| 1 | 0.04 | 33 | 1.39 | 65 | 2.78 | 97 | 8.75 | 1 | 1 | 0.4 | 33 | 3.6 | 65 | 18.0 |
| 2 | 0.08 | 34 | 1.43 | 66 | 2.86 | 98 | 9.08 | 1 | 2 | 0.5 | 34 | 3.7 | 66 | 19.0 |
| 3 | 0.13 | 35 | 1.47 | 67 | 2.94 | 99 | 9.42 | 1 | 3 | 0.6 | 35 | 3.8 | 67 | 20.0 |
| 4 | 0.17 | 36 | 1.51 | 68 | 3.03 | 100 | 9.76 | 1 | 4 | 0.7 | 36 | 3.9 | 68 | 25.0 |
| 5 | 0.21 | 37 | 1.56 | 69 | 3.11 | 101 | 10.1 | 1 | 5 | 0.8 | 37 | 4.0 | 69 | 30.0 |
| 6 | 0.25 | 38 | 1.60 | 70 | 3.20 | 102 | 10.8 | 1 | 6 | 0.9 | 38 | 4.1 | | |
| 7 | 0.29 | 39 | 1.64 | 71 | 3.28 | 103 | 11.4 | | 7 | 1.0 | 39 | 4.2 | | |
| 8 | 0.34 | 40 | 1.68 | 72 | 3.37 | 104 | 12.1 | 1 | 8 | 1.1 | 40 | 4.3 | | |
| 9 | 0.38 | 41 | 1.72 | 73 | 3.45 | 105 | 12.8 | | 9 | 1.2 | 41 | 4.4 | | |
| 10 | 0.42 | 42 | 1.77 | 74 | 3.53 | 106 | 13.5 | 1 | 10 | 1.3 | 42 | 4.5 | | |
| 11 | 0.46 | 43 | 1.81 | 75 | 3.62 | 107 | 14.1 | | 11 | 1.4 | 43 | 4.6 | | |
| 12 | 0.51 | 44 | 1.85 | 76 | 3.70 | 108 | 14.8 | 1 | 12 | 1.5 | 44 | 4.7 | | |
| 13 | 0.55 | 45 | 1.89 | 77 | 3.87 | 109 | 15.5 | | 13 | 1.6 | 45 | 4.8 | | |
| 14 | 0.59 | 46 | 1.94 | 78 | 4.04 | 110 | 16.2 | 1 | 14 | 1.7 | 46 | 4.9 | | |
| 15 | 0.63 | 47 | 1.98 | 79 | 4.21 | 111 | 16.8 | 1 | 15 | 1.8 | 47 | 5.0 | | |
| 16 | 0.67 | 48 | 2.02 | 80 | 4.37 | 112 | 17.5 | 1 | 16 | 1.9 | 48 | 5.5 | | |
| 17 | 0.72 | 49 | 2.06 | 81 | 4.54 | 113 | 18.2 | 1 | 17 | 2.0 | 49 | 6.0 | | |
| 18 | 0.76 | 50 | 2.10 | 82 | 4.71 | 114 | 19.5 | 1 | 18 | 2.1 | 50 | 6.5 | | |
| 19 | 0.80 | 51 | 2.15 | 83 | 4.88 | 115 | 20.9 | | 19 | 2.2 | 51 | 7.0 | | |
| 20 | 0.84 | 52 | 2.19 | 84 | 5.05 | 116 | 22.2 | 1 | 20 | 2.3 | 52 | 7.5 | | |
| 21 | 0.88 | 53 | 2.23 | 85 | 5.22 | 117 | 23.6 | | 21 | 2.4 | 53 | 8.0 | | |
| 22 | 0.93 | 54 | 2.27 | 86 | 5.38 | 118 | 24.9 | 1 | 22 | 2.5 | 54 | 8.5 | | |
| 23 | 0.97 | 55 | 2.31 | 87 | 5.55 | 119 | 26.2 | | 23 | 2.6 | 55 | 9.0 | | |
| 24 | 1.01 | 56 | 2.36 | 88 | 5.72 | 120 | 27.6 | 1 | 24 | 2.7 | 56 | 9.5 | | |
| 25 | 1.05 | 57 | 2.40 | 89 | 6.06 | 121 | 28.9 | | 25 | 2.8 | 57 | 10.0 | | |
| 26 | 1.09 | 58 | 2.44 | 90 | 6.39 | 122 | 30.3 | | 26 | 2.9 | 58 | 11.0 | | |
| 27 | 1.14 | 59 | 2.48 | 91 | 6.73 | 123 | 31.6 | | 27 | 3.0 | 59 | 12.0 | | |
| 28 | 1.18 | 60 | 2.52 | 92 | 7.07 | 124 | 33.0 | | 28 | 3.1 | 60 | 13.0 | | |
| 29 | 1.22 | 61 | 2.57 | 93 | 7.40 | 125 | 34.3 | | 29 | 3.2 | 61 | 14.0 | 1 | |
| 30 | 1.26 | 62 | 2.61 | 94 | 7.74 | 126 | 37.0 | | 30 | 3.3 | 62 | 15.0 | l | |
| 31 | 1.30 | 63 | 2.65 | 95 | 8.08 | 127 | 39.7 | ı | 31 | 3.4 | 63 | 16.0 | l | |

| Data | Value | Data | Value | Data | Value | Data | Value |
|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|
| 0 | 0.1 | 32 | 100.9 | 64 | 201.6 | 96 | 302.4 |
| 1 | 3.2 | 33 | 104.0 | 65 | 204.8 | 97 | 305.5 |
| 2 | 6.4 | 34 | 107.2 | 66 | 207.9 | 98 | 308.7 |
| 3 | 9.5 | 35 | 110.3 | 67 | 211.1 | 99 | 311.8 |
| 4 | 12.7 | 36 | 113.5 | 68 | 214.2 | 100 | 315.0 |
| 5 | 15.8 | 37 | 116.6 | 69 | 217.4 | 101 | 318.1 |
| 6 | 19.0 | 38 | 119.8 | 70 | 220.5 | 102 | 321.3 |
| 7 | 22.1 | 39 | 122.9 | 71 | 223.7 | 103 | 324.4 |
| 8 | 25.3 | 40 | 126.1 | 72 | 226.8 | 104 | 327.6 |
| 9 | 28.4 | 41 | 129.2 | 73 | 230.0 | 105 | 330.7 |
| 10 | 31.6 | 42 | 132.4 | 74 | 233.1 | 106 | 333.9 |
| 11 | 34.7 | 43 | 135.5 | 75 | 236.3 | 107 | 337.0 |
| 12 | 37.9 | 44 | 138.6 | 76 | 239.4 | 108 | 340.2 |
| 13 | 41.0 | 45 | 141.8 | 77 | 242.6 | 109 | 343.3 |
| 14 | 44.2 | 46 | 144.9 | 78 | 245.7 | 110 | 346.5 |
| 15 | 47.3 | 47 | 148.1 | 79 | 248.9 | 111 | 349.6 |
| 16 | 50.5 | 48 | 151.2 | 80 | 252.0 | 112 | 352.8 |
| 17 | 53.6 | 49 | 154.4 | 81 | 255.2 | 113 | 355.9 |
| 18 | 56.8 | 50 | 157.5 | 82 | 258.3 | 114 | 359.1 |
| 19 | 59.9 | 51 | 160.7 | 83 | 261.5 | 115 | 362.2 |
| 20 | 63.1 | 52 | 163.8 | 84 | 264.6 | 116 | 365.4 |
| 21 | 66.2 | 53 | 167.0 | 85 | 267.7 | 117 | 368.5 |
| 22 | 69.4 | 54 | 170.1 | 86 | 270.9 | 118 | 371.7 |
| 23 | 72.5 | 55 | 173.3 | 87 | 274.0 | 119 | 374.8 |
| 24 | 75.7 | 56 | 176.4 | 88 | 277.2 | 120 | 378.0 |
| 25 | 78.8 | 57 | 179.6 | 89 | 280.3 | 121 | 381.1 |
| 26 | 82.0 | 58 | 182.7 | 90 | 283.5 | 122 | 384.3 |
| 27 | 85.1 | 59 | 185.9 | 91 | 286.6 | 123 | 387.4 |
| 28 | 88.3 | 60 | 189.0 | 92 | 289.8 | 124 | 390.6 |
| 29 | 91.4 | 61 | 192.2 | 93 | 292.9 | 125 | 393.7 |
| 30 | 94.6 | 62 | 195.3 | 94 | 296.1 | 126 | 396.9 |
| 31 | 97.7 | 63 | 198.5 | 95 | 299.2 | 127 | 400.0 |

| Data | Value | |
|------|-------|---|
| 52 | 10.0 | |
| 53 | 15.0 | |
| 54 | 25.0 | |
| 55 | 35.0 | |
| 56 | 45.0 | |
| 57 | 55.0 | l |
| 58 | 65.0 | |
| 59 | 75.0 | l |
| 60 | 85.0 | |
| 61 | 100.0 | l |
| 62 | 115.0 | |
| 63 | 140.0 | |
| 64 | 170.0 | |
| 65 | 230.0 | |
| 66 | 340.0 | |
| 67 | 680.0 | |

| Table #2 Modulation Delay Offset | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|--|--|--|--|
| Data | Value | Data | Value | Data | Value | Data | Value | | | | |
| Data 0 | 0.0 | 32 | 3.2 | 64 | 6.4 | 96 | 9.6 | | | | |
| 1 | 0.0 | 33 | 3.3 | 65 | 6.5 | 97 | 9.7 | | | | |
| 2 | 0.1 | 34 | 3.4 | 66 | 6.6 | 98 | 9.8 | | | | |
| 3 | 0.2 | 35 | 3.5 | 67 | 6.7 | 99 | 9.9 | | | | |
| 4 | 0.4 | 36 | 3.6 | 68 | 6.8 | 100 | 10.0 | | | | |
| 5 | 0.5 | 37 | 3.7 | 69 | 6.9 | 101 | 11.1 | | | | |
| 6 | 0.6 | 38 | 3.8 | 70 | 7.0 | 102 | 12.2 | | | | |
| 7 | 0.7 | 39 | 3.9 | 71 | 7.1 | 103 | 13.3 | | | | |
| 8 | 0.8 | 40 | 4.0 | 72 | 7.2 | 104 | 14.4 | | | | |
| 9 | 0.9 | 41 | 4.1 | 73 | 7.3 | 105 | 15.5 | | | | |
| 10 | 1.0 | 42 | 4.2 | 74 | 7.4 | 106 | 17.1 | | | | |
| 11 | 1.1 | 43 | 4.3 | 75 | 7.5 | 107 | 18.6 | | | | |
| 12 | 1.2 | 44 | 4.4 | 76 | 7.6 | 108 | 20.2 | | | | |
| 13 | 1.3 | 45 | 4.5 | 77 | 7.7 | 109 | 21.8 | | | | |
| 14 | 1.4 | 46 | 4.6 | 78 | 7.8 | 110 | 23.3 | | | | |
| 15 | 1.5 | 47 | 4.7 | 79 | 7.9 | 111 | 24.9 | | | | |
| 16 | 1.6 | 48 | 4.8 | 80 | 8.0 | 112 | 26.5 | | | | |
| 17 | 1.7 | 49 | 4.9 | 81 | 8.1 | 113 | 28.0 | | | | |
| 18 | 1.8 | 50 | 5.0 | 82 | 8.2 | 114 | 29.6 | | | | |
| 19 | 1.9 | 51 | 5.1 | 83 | 8.3 | 115 | 31.2 | | | | |
| 20 | 2.0 | 52 | 5.2 | 84 | 8.4 | 116 | 32.8 | | | | |
| 21 | 2.1 | 53 | 5.3 | 85 | 8.5 | 117 | 34.3 | | | | |
| 22 | 2.2 | 54 | 5.4 | 86 | 8.6 | 118 | 35.9 | | | | |
| 23 | 2.3 | 55 | 5.5 | 87 | 8.7 | 119 | 37.5 | | | | |
| 24 | 2.4 | 56 | 5.6 | 88 | 8.8 | 120 | 39.0 | | | | |
| 25 | 2.5 | 57 | 5.7 | 89 | 8.9 | 121 | 40.6 | | | | |
| 26 | 2.6 | 58 | 5.8 | 90 | 9.0 | 122 | 42.2 | | | | |
| 27 | 2.7 | 59 | 5.9 | 91 | 9.1 | 123 | 43.7 | | | | |
| 28 | 2.8 | 60 | 6.0 | 92 | 9.2 | 124 | 45.3 | | | | |
| 29 | 2.9 | 61 | 6.1 | 93 | 9.3 | 125 | 46.9 | | | | |
| 30 | 3.0 | 62 | 6.2 | 94 | 9.4 | 126 | 48.4 | | | | |
| 24 | 2.4 | 62 | 6.3 | OF. | 0.5 | 127 | E0.0 | | | | |

| Data | Value | Data | Value | Data | Value | Data | Value |
|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|
| 0 | 0.1 | 32 | 50.5 | 64 | 100.8 | 96 | 151.2 |
| 1 | 1.7 | 33 | 52.0 | 65 | 102.4 | 97 | 152.8 |
| 2 | 3.2 | 34 | 53.6 | 66 | 104.0 | 98 | 154.4 |
| 3 | 4.8 | 35 | 55.2 | 67 | 105.6 | 99 | 155.9 |
| 4 | 6.4 | 36 | 56.8 | 68 | 107.1 | 100 | 157.5 |
| 5 | 8.0 | 37 | 58.3 | 69 | 108.7 | 101 | 159.1 |
| 6 | 9.5 | 38 | 59.9 | 70 | 110.3 | 102 | 160.6 |
| 7 | 11.1 | 39 | 61.5 | 71 | 111.9 | 103 | 162.2 |
| 8 | 12.7 | 40 | 63.1 | 72 | 113.4 | 104 | 163.8 |
| 9 | 14.3 | 41 | 64.6 | 73 | 115.0 | 105 | 165.4 |
| 10 | 15.8 | 42 | 66.2 | 74 | 116.6 | 106 | 166.9 |
| 11 | 17.4 | 43 | 67.8 | 75 | 118.2 | 107 | 168.5 |
| 12 | 19.0 | 44 | 69.4 | 76 | 119.7 | 108 | 170.1 |
| 13 | 20.6 | 45 | 70.9 | 77 | 121.3 | 109 | 171.7 |
| 14 | 22.1 | 46 | 72.5 | 78 | 122.9 | 110 | 173.2 |
| 15 | 23.7 | 47 | 74.1 | 79 | 124.4 | 111 | 174.8 |
| 16 | 25.3 | 48 | 75.7 | 80 | 126.0 | 112 | 176.4 |
| 17 | 26.9 | 49 | 77.2 | 81 | 127.6 | 113 | 178.0 |
| 18 | 28.4 | 50 | 78.8 | 82 | 129.2 | 114 | 179.5 |
| 19 | 30.0 | 51 | 80.4 | 83 | 130.7 | 115 | 181.1 |
| 20 | 31.6 | 52 | 81.9 | 84 | 132.3 | 116 | 182.7 |
| 21 | 33.2 | 53 | 83.5 | 85 | 133.9 | 117 | 184.3 |
| 22 | 34.7 | 54 | 85.1 | 86 | 135.5 | 118 | 185.8 |
| 23 | 36.3 | 55 | 86.7 | 87 | 137.0 | 119 | 187.4 |
| 24 | 37.9 | 56 | 88.2 | 88 | 138.6 | 120 | 189.0 |
| 25 | 39.5 | 57 | 89.8 | 89 | 140.2 | 121 | 190.6 |
| 26 | 41.0 | 58 | 91.4 | 90 | 141.8 | 122 | 192.1 |
| 27 | 42.6 | 59 | 93.0 | 91 | 143.3 | 123 | 193.7 |
| 28 | 44.2 | 60 | 94.5 | 92 | 144.9 | 124 | 195.3 |
| 29 | 45.7 | 61 | 96.1 | 93 | 146.5 | 125 | 196.9 |
| 30 | 47.3 | 62 | 97.7 | 94 | 148.1 | 126 | 198.4 |
| 31 | 48.9 | 63 | 99.3 | 95 | 149.6 | 127 | 200.0 |

| | 30 | |
|----------------|-------|-----|
| | 31 | . ! |
| | | _ |
| | Table | |
| | Com | pre |
| Value | Attac | k٦ |
| 151.2 | Data | Va |
| 152.8 | 0 | |
| 154.4 | 1 | |
| 155.9 | 2 | |
| 157.5 | 3 | |
| 159.1 | 4 | |
| 160.6 | 5 | |
| 162.2 | 6 | |
| 163.8 | 7 | |
| 165.4 | 8 | |
| 166.9 | 9 | |
| 168.5 | 10 | |
| 170.1 | 11 | |
| 171.7 | 12 | |
| 173.2 | 13 | |
| 174.8 | 14 | |
| 176.4 | 15 | |
| 178.0 | 16 | |
| 179.5 | 17 | |
| 181.1 | 18 | |
| 182.7 | 19 | |
| 184.3 | | |
| 185.8 | | |
| 187.4 | | |
| 189.0 | | |
| 190.6 | | |
| 192.1 | | |
| 193.7 195.3 | | |
| | | |
| 196.9 198.4 | | |
| 200.0 | | |
| 200.0 | | |
| | Table | |
| | iable | # |

| Table | #9 presso | or |
|-------|--------------|----|
| | ase Tir | |
| Data | Value | |
| 0 | 10 | |
| 1 | 15 | |
| 2 | 25 | |
| 3 | 35 | |
| 4 | 45 | |
| 5 | 55 | |
| 6 | 65 | |
| 7 | 75 | |
| 8 | 85 | |
| 9 | 100 | |
| 10 | 115 | |
| 11 | 140 | |
| 12 | 170 | |
| 13 | 230 | |
| 14 | 340 | |
| 15 | 680 | |
| Table | | |

| | | ' |
|-------|-------|---------|
| | | |
| Table | | or Rati |
| | Value | 1 |
| 0 | 1.0 | |
| 1 | 1.5 | |
| 2 | 2.0 | |
| 3 | 3.0 | |
| 4 | 5.0 | |
| 5 | 7.0 | |
| 6 | 10.0 | |
| 7 | 20.0 | |

| Sam | oling F | req (| Contro | ı | | | |
|------|---------|-------|--------|------|-------|------|-------|
| Data | Value | Data | Value | Data | Value | Data | Value |
| 0 | 44.1K | 32 | 1.34K | 64 | 678.0 | 96 | 455.0 |
| 1 | 22.1K | 33 | 1.30K | 65 | 668.0 | 97 | 450.0 |
| 2 | 14.7K | 34 | 1.26K | 66 | 658.0 | 98 | 445.0 |
| 3 | 11.0K | 35 | 1.23K | 67 | 649.0 | 99 | 441.0 |
| 4 | 8.8K | 36 | 1.19K | 68 | 639.0 | 100 | 437.0 |
| 5 | 7.4K | 37 | 1.16K | 69 | 630.0 | 101 | 432.0 |
| 6 | 6.3K | 38 | 1.13K | 70 | 621.0 | 102 | 428.0 |
| 7 | 5.5K | 39 | 1.10K | 71 | 613.0 | 103 | 424.0 |
| 8 | 4.9K | 40 | 1.08K | 72 | 604.0 | 104 | 420.0 |
| 9 | 4.5K | 41 | 1.05K | 73 | 596.0 | 105 | 416.0 |
| 10 | 4.0K | 42 | 1.03K | 74 | 588.0 | 106 | 412.0 |
| 11 | 3.7K | 43 | 1.00K | 75 | 580.0 | 107 | 408.0 |
| 12 | 3.4K | 44 | 980.0 | 76 | 573.0 | 108 | 405.0 |
| 13 | 3.2K | 45 | 959.0 | 77 | 565.0 | 109 | 401.0 |
| 14 | 2.9K | 46 | 938.0 | 78 | 558.0 | 110 | 397.0 |
| 15 | 2.8K | 47 | 919.0 | 79 | 551.0 | 111 | 394.0 |
| 16 | 2.6K | 48 | 900.0 | 80 | 544.0 | 112 | 390.0 |
| 17 | 2.5K | 49 | 882.0 | 81 | 538.0 | 113 | 387.0 |
| 18 | 2.3K | 50 | 865.0 | 82 | 531.0 | 114 | 383.0 |
| 19 | 2.2K | 51 | 848.0 | 83 | 525.0 | 115 | 380.0 |
| 20 | 2.1K | 52 | 832.0 | 84 | 519.0 | 116 | 377.0 |
| 21 | 2.0K | 53 | 817.0 | 85 | 513.0 | 117 | 374.0 |
| 22 | 1.92K | 54 | 802.0 | 86 | 507.0 | 118 | 371.0 |
| 23 | 1.84K | 55 | 788.0 | 87 | 501.0 | 119 | 368.0 |
| 24 | 1.76K | 56 | 774.0 | 88 | 496.0 | 120 | 364.0 |
| 25 | 1.70K | 57 | 760.0 | 89 | 490.0 | 121 | 361.0 |
| 26 | 1.63K | 58 | 747.0 | 90 | 485.0 | 122 | 359.0 |
| 27 | 1.58K | 59 | 735.0 | 91 | 479.0 | 123 | 356.0 |
| 28 | 1.52K | 60 | 723.0 | 92 | 474.0 | 124 | 353.0 |
| 29 | 1.47K | 61 | 711.0 | 93 | 469.0 | 125 | 350.0 |
| 30 | 1.42K | 62 | 700.0 | 94 | 464.0 | 126 | 347.0 |
| 31 | 1.38K | 63 | 689.0 | 95 | 459.0 | 127 | 345.0 |
| | | | | | | | |

| Table | #3 | | |
|-------|---------|------|-------------|
| | requenc | y | |
| Data | Value | Data | Value |
| 0 | THRU(0) | 32 | 800 |
| 1 | 22 | 33 | 900 |
| 2 | 25 | 34 | 1.0k |
| 3 | 28 | 35 | 1.1k |
| 4 | 32 | 36 | 1.2k |
| 5 | 36 | 37 | 1.4k |
| 6 | 40 | 38 | 1.6k |
| 7 | 45 | 39 | 1.8k |
| 8 | 50 | 40 | 2.0k |
| 9 | 56 | 41 | 2.2k |
| 10 | 63 | 42 | 2.5k |
| 11 | 70 | 43 | 2.8k |
| 12 | 80 | 44 | 3.2k |
| 13 | 90 | 45 | 3.6k |
| 14 | 100 | 46 | 4.0k |
| 15 | 110 | 47 | 4.5k |
| 16 | 125 | 48 | 5.0k |
| 17 | 140 | 49 | 5.6k |
| 18 | 160 | 50 | 6.3k |
| 19 | 180 | 51 | 7.0k |
| 20 | 200 | 52 | 8.0k |
| 21 | 225 | 53 | 9.0k |
| 22 | 250 | 54 | 10.0k |
| 23 | 280 | 55 | 11.0k |
| 24 | 315 | 56 | 12.0k |
| 25 | 355 | 57 | 14.0k |
| 26 | 400 | 58 | 16.0k |
| 27 | 450 | 59 | 18.0k |
| 28 | 500 | 60 | THRU(20.0k) |
| 29 | 560 | | |
| 30 | 630 | | |
| 31 | 700 | | |

| Data | Value | Data | Value | Data |
|------|-------|------|-------|------|
| 0 | 0.1 | 32 | 5.1 | 6 |
| 1 | 0.3 | 33 | 5.3 | 6 |
| 2 | 0.4 | 34 | 5.4 | 6 |
| 3 | 0.6 | 35 | 5.6 | 6 |
| 4 | 0.7 | 36 | 5.7 | 6 |
| 5 | 0.9 | 37 | 5.9 | 6 |
| 6 | 1.0 | 38 | 6.1 | 7 |
| 7 | 1.2 | 39 | 6.2 | 7 |
| 8 | 1.4 | 40 | 6.4 | 7: |
| 9 | 1.5 | 41 | 6.5 | 7: |
| 10 | 1.7 | 42 | 6.7 | 7- |
| 11 | 1.8 | 43 | 6.8 | 7: |
| 12 | 2.0 | 44 | 7.0 | 7 |
| 13 | 2.1 | 45 | 7.2 | 7 |
| 14 | 2.3 | 46 | 7.3 | 7 |
| 15 | 2.5 | 47 | 7.5 | 7 |
| 16 | 2.6 | 48 | 7.6 | 8 |
| 17 | 2.8 | 49 | 7.8 | 8 |
| 18 | 2.9 | 50 | 7.9 | 8: |
| 19 | 3.1 | 51 | 8.1 | 8 |
| 20 | 3.2 | 52 | 8.2 | 8 |
| 21 | 3.4 | 53 | 8.4 | 8 |
| 22 | 3.5 | 54 | 8.6 | 8 |
| 23 | 3.7 | 55 | 8.7 | 8 |
| 24 | 3.9 | 56 | 8.9 | 8 |
| 25 | 4.0 | 57 | 9.0 | 8 |
| 26 | 4.2 | 58 | 9.2 | 9 |
| 27 | 4.3 | 59 | 9.3 | 9 |
| 28 | 4.5 | 60 | 9.5 | 9: |
| 29 | 4.6 | 61 | 9.7 | 9: |
| 30 | 4.8 | 62 | 9.8 | 9 |
| 31 | 5.0 | 63 | 10.0 | 9 |

| | | | | | Table | | | | | | | |
|---|------|-------|------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|------|---|
| | | | | | Reve | rb Wic | lth;D | epth;F | leigh | t | | |
| , | Data | Value | Data | Value | Data | Value | Data | Value | Data | Value | Data | V |
| 1 | 64 | 10.1 | 96 | 15.1 | 0 | 0.5 | 32 | 8.8 | 64 | 17.6 | 96 | П |
| 3 | 65 | 10.3 | 97 | 15.3 | 1 | 0.8 | 33 | 9.1 | 65 | 17.9 | 97 | Г |
| 4 | 66 | 10.4 | 98 | 15.5 | 2 | 1.0 | 34 | 9.4 | 66 | 18.2 | 98 | П |
| 6 | 67 | 10.6 | 99 | 15.6 | 3 | 1.3 | 35 | 9.6 | 67 | 18.5 | 99 | Г |
| 7 | 68 | 10.8 | 100 | 15.8 | 4 | 1.5 | 36 | 9.9 | 68 | 18.8 | 100 | П |
| 9 | 69 | 10.9 | 101 | 15.9 | 5 | 1.8 | 37 | 10.2 | 69 | 19.1 | 101 | Г |
| 1 | 70 | 11.1 | 102 | 16.1 | 6 | 2.0 | 38 | 10.4 | 70 | 19.4 | 102 | П |
| 2 | 71 | 11.2 | 103 | 16.2 | 7 | 2.3 | 39 | 10.7 | 71 | 19.7 | 103 | Г |
| 4 | 72 | 11.4 | 104 | 16.4 | 8 | 2.6 | 40 | 11.0 | 72 | 20.0 | 104 | Г |
| 5 | 73 | 11.5 | 105 | 16.6 | 9 | 2.8 | 41 | 11.2 | 73 | 20.2 | | _ |
| 7 | 74 | 11.7 | 106 | 16.7 | 10 | 3.1 | 42 | 11.5 | 74 | 20.5 | | |
| 8 | 75 | 11.9 | 107 | 16.9 | 11 | 3.3 | 43 | 11.8 | 75 | 20.8 | | |
| 0 | 76 | 12.0 | 108 | 17.0 | 12 | 3.6 | 44 | 12.1 | 76 | 21.1 | | |
| 2 | 77 | 12.2 | 109 | 17.2 | 13 | 3.9 | 45 | 12.3 | 77 | 21.4 | | |
| 3 | 78 | 12.3 | 110 | 17.3 | 14 | 4.1 | 46 | 12.6 | 78 | 21.7 | | |
| 5 | 79 | 12.5 | 111 | 17.5 | 15 | 4.4 | 47 | 12.9 | 79 | 22.0 | | |
| 6 | 80 | 12.6 | 112 | 17.6 | 16 | 4.6 | 48 | 13.1 | 80 | 22.4 | | |
| 8 | 81 | 12.8 | 113 | 17.8 | 17 | 4.9 | 49 | 13.4 | 81 | 22.7 | | |
| 9 | 82 | 12.9 | 114 | 18.0 | 18 | 5.2 | 50 | 13.7 | 82 | 23.0 | | |
| 1 | 83 | 13.1 | 115 | 18.1 | 19 | 5.4 | 51 | 14.0 | 83 | 23.3 | | |
| 2 | 84 | 13.3 | 116 | 18.3 | 20 | 5.7 | 52 | 14.2 | 84 | 23.6 | | |
| 4 | 85 | 13.4 | 117 | 18.4 | 21 | 5.9 | 53 | 14.5 | 85 | 23.9 | | |
| 6 | 86 | 13.6 | 118 | 18.6 | 22 | 6.2 | 54 | 14.8 | 86 | 24.2 | | |
| 7 | 87 | 13.7 | 119 | 18.7 | 23 | 6.5 | 55 | 15.1 | 87 | 24.5 | | |
| 9 | 88 | 13.9 | 120 | 18.9 | 24 | 6.7 | 56 | 15.4 | 88 | 24.9 | | |
| 0 | 89 | 14.0 | 121 | 19.1 | 25 | 7.0 | 57 | 15.6 | 89 | 25.2 | | |
| 2 | 90 | 14.2 | 122 | 19.2 | 26 | 7.2 | 58 | 15.9 | 90 | 25.5 | | |
| 3 | 91 | 14.4 | 123 | 19.4 | 27 | 7.5 | 59 | 16.2 | 91 | 25.8 | | |
| 5 | 92 | 14.5 | 124 | 19.5 | 28 | 7.8 | 60 | 16.5 | 92 | 26.1 | | |
| 7 | 93 | 14.7 | 125 | 19.7 | 29 | 8.0 | 61 | 16.8 | 93 | 26.5 | l | |
| 8 | 94 | 14.8 | 126 | 19.8 | 30 | 8.3 | 62 | 17.1 | 94 | 26.8 | | |
| 0 | 95 | 15.0 | 127 | 20.0 | 31 | 8.6 | 63 | 17.3 | 95 | 27.1 | l | |
| | | | | | | | | | | | | |

| 29 | 1.47K | 61 | 711.0 | 93 | | 69.0 | 1: |
|------|----------------|------|-------|------|----|------|----------------|
| 30 | 1.42K | 62 | 700.0 | 94 | | 64.0 | 1: |
| 31 | 1.38K | 63 | 689.0 | 95 | 4 | 59.0 | 1. |
| | #14 oo Dela | v | | | | | |
| Data | Value | Data | Value | Da | ta | Valu | e |
| 0 | 64th/3 | 32 | 4thX | 19 (| 64 | 4th | (51 |
| 1 | 64th. | 33 | 4thX | 20 (| 35 | 4th | (52 |
| 2 | 32th | 34 | 4thX | 21 (| 66 | 4th | < 53 |
| 3 | 32th/3 | 35 | | | 67 | 4th | |
| 4 | 32th. | 36 | 4thX | 23 (| 86 | 4th | < 55 |
| 5 | 16th | 37 | 4thX | 24 (| 69 | 4th | < 56 |
| 6 | 16th/3 | 38 | 4thX | 25 | 70 | 4th | ⟨57 |
| 7 | 16th. | 39 | | | 71 | 4th | |
| 8 | 8th | 40 | | | 72 | 4th | (59 |
| 9 | 8th/3 | 41 | | | 73 | 4th | |
| 10 | 8th. | 42 | | | 74 | 4th | (61 |
| 11 | 4th | 43 | | | 75 | 4th | |
| 12 | 4th/3 | 44 | | | 76 | 4th | |
| 13 | 4th. | 45 | | | 77 | 4th | (64 |
| 14 | 2nd | 46 | | | | | |
| 15 | 2nd/3 | 47 | _ | | | | |
| 16 | 2nd. | 48 | | | | | |
| 17 | 4thX4 | 49 | | | | | |
| 18 | 4thX5 | 50 | | | | | |
| 19 | 4thX6 | 51 | _ | | | | |
| 20 | 4thX7 | 52 | | | | | |
| 21 | 4thX8 | 53 | _ | | | | |
| 22 | 4thX9 | 54 | | | | | |
| 23 | 4thX10 | 55 | | | | | |
| 24 | 4thX11 | 56 | | | | | |
| 25 | 4thX12 | 57 | | | | | |
| 26 | 4thX13 | 58 | | | | | |
| 27 | 4thX14 | 59 | | | | | |
| 28 | 4thX15 | 60 | | | | | |
| 29 | 4thX16 | 61 | 4thX | | | | |
| 30 | 4thX17 | 62 | | | | | |
| 31 | 4thX18 | 63 | 4thX | 50 | | | |

Many MIDI messages listed in the MIDI Data Format are expressed in decimal numbers, binary numbers and hexadecimal numbers. Hexadecimal numbers may include the letter "H" as a suffix. Also, "n" can freely be defined as any whole number.

To enter data/values, refer to the table below.

| Decimal | Hexadecimal | Binary |
|---------|-------------|-----------|
| 0 | 00 | 0000 0000 |
| 1 | 01 | 0000 0001 |
| 2 | 02 | 0000 0010 |
| 3 | 03 | 0000 0011 |
| 4 | 04 | 0000 0100 |
| 5 | 05 | 0000 0101 |
| 6 | 06 | 0000 0110 |
| 7 | 07 | 0000 0111 |
| 8 | 08 | 0000 1000 |
| 9 | 09 | 0000 1001 |
| 10 | 0A | 0000 1010 |
| 11 | 0B | 0000 1011 |
| 12 | 0C | 0000 1100 |
| 13 | 0D | 0000 1101 |
| 14 | 0E | 0000 1110 |
| 15 | 0F | 0000 1111 |
| 16 | 10 | 0001 0000 |
| 17 | 11 | 0001 0001 |
| 18 | 12 | 0001 0010 |
| 19 | 13 | 0001 0011 |
| 20 | 14 | 0001 0100 |
| 21 | 15 | 0001 0101 |
| 22 | 16 | 0001 0110 |
| 2.3 | 17 | 0001 0111 |
| 24 | 18 | 0001 1000 |
| 25 | 19 | 0001 1001 |
| 26 | 1A | 0001 1010 |
| 27 | 1B | 0001 1011 |
| 28 | 1C | 0001 1100 |
| 29 | 1D | 0001 1101 |
| 30 | 1E | 0001 1110 |
| 31 | 1F | 0001 1111 |

| Decimal | Hexadecimal | Binary |
|---------|-------------|-----------|
| 32 | 20 | 0010 0000 |
| 33 | 21 | 0010 0001 |
| 34 | 22 | 0010 0010 |
| 35 | 23 | 0010 0011 |
| 36 | 24 | 0010 0100 |
| 37 | 25 | 0010 0101 |
| 38 | 26 | 0010 0110 |
| 39 | 27 | 0010 0111 |
| 40 | 28 | 0010 1000 |
| 41 | 29 | 0010 1001 |
| 42 | 2A | 0010 1010 |
| 43 | 2B | 0010 1011 |
| 44 | 2C | 0010 1100 |
| 45 | 2D | 0010 1101 |
| 46 | 2E | 0010 1110 |
| 47 | 2F | 0010 1111 |
| 48 | 30 | 0011 0000 |
| 49 | 31 | 0011 0001 |
| 50 | 32 | 0011 0010 |
| 51 | 33 | 0011 0011 |
| 52 | 34 | 0011 0100 |
| 53 | 35 | 0011 0101 |
| 54 | 36 | 0011 0110 |
| 55 | 37 | 0011 0111 |
| 56 | 38 | 0011 1000 |
| 57 | 39 | 0011 1001 |
| 58 | 3A | 0011 1010 |
| 59 | 3B | 0011 1011 |
| 60 | 3C | 0011 1100 |
| 61 | 3D | 0011 1101 |
| 62 | 3E | 0011 1110 |
| 63 | 3F | 0011 1111 |

| Decimal | Hexadecimal | Binary |
|---------|-------------|-----------|
| 64 | 40 | 0100 0000 |
| 65 | 41 | 0100 0001 |
| 66 | 42 | 0100 0010 |
| 67 | 43 | 0100 0011 |
| 68 | 44 | 0100 0100 |
| 69 | 45 | 0100 0101 |
| 70 | 46 | 0100 0110 |
| 71 | 47 | 0100 0111 |
| 72 | 48 | 0100 1000 |
| 73 | 49 | 0100 1001 |
| 74 | 4A | 0100 1010 |
| 75 | 4B | 0100 1011 |
| 76 | 4C | 0100 1100 |
| 77 | 4D | 0100 1101 |
| 78 | 4E | 0100 1110 |
| 79 | 4F | 0100 1111 |
| 80 | 50 | 0101 0000 |
| 81 | 51 | 0101 0001 |
| 82 | 52 | 0101 0010 |
| 83 | 53 | 0101 0011 |
| 84 | 54 | 0101 0100 |
| 85 | 55 | 0101 0101 |
| 86 | 56 | 0101 0110 |
| 87 | 57 | 0101 0111 |
| 88 | 58 | 0101 1000 |
| 89 | 59 | 0101 1001 |
| 90 | 5A | 0101 1010 |
| 91 | 5B | 0101 1011 |
| 92 | 5C | 0101 1100 |
| 93 | 5D | 0101 1101 |
| 94 | 5E | 0101 1110 |
| 95 | 5F | 0101 1111 |

| Decimal | Hexadecimal | Binary |
|---------|-------------|-----------|
| 96 | 60 | 0110 0000 |
| 97 | 61 | 0110 0001 |
| 98 | 62 | 0110 0010 |
| 99 | 63 | 0110 0011 |
| 100 | 64 | 0110 0100 |
| 101 | 65 | 0110 0101 |
| 102 | 66 | 0110 0110 |
| 103 | 67 | 0110 0111 |
| 104 | 68 | 0110 1000 |
| 105 | 69 | 0110 1001 |
| 106 | 6A | 0110 1010 |
| 107 | 6B | 0110 1011 |
| 108 | 6C | 0110 1100 |
| 109 | 6D | 0110 1101 |
| 110 | 6E | 0110 1110 |
| 111 | 6F | 0110 1111 |
| 112 | 70 | 0111 0000 |
| 113 | 71 | 0111 0001 |
| 114 | 72 | 0111 0010 |
| 115 | 73 | 0111 0011 |
| 116 | 74 | 0111 0100 |
| 117 | 75 | 0111 0101 |
| 118 | 76 | 0111 0110 |
| 119 | 77 | 0111 0111 |
| 120 | 78 | 0111 1000 |
| 121 | 79 | 0111 1001 |
| 122 | 7A | 0111 1010 |
| 123 | 7B | 0111 1011 |
| 124 | 7C | 0111 1100 |
| 125 | 7D | 0111 1101 |
| 126 | 7E | 0111 1110 |
| 127 | 7F | 0111 1111 |

- Except the table above, for example 144-159(decimal)/9nH/1001 0000-1001 1111(binary) denotes the Note On Message for each channel (1-16). 176-191/BnH/1011 0000-1011 1111 denotes the Control Change Message for each channel (1-16). 192-207/CnH/ 1100 0000-1100 1111 denotes the Program Change Message for each channel (1-16). 240/FOH/1111 0000 denotes the start of a System Exclusive Message. 247/F7H/1111 0111 denotes the end of a System Exclusive Message.
- aaH (hexidecimal)/0aaaaaaa (binary) denotes the data address. The address contains High, Mid, and Low.
- bbH/0bbbbbb denotes the byte count.
- ccH/0cccccc denotes the check sum.
- ddH/0ddddddd denotes the data/value.



Channel/Mode/Realtime Messages/ Kanal / Modus / Realtime-Meldungen/ Messages canal/de mode/temps réel

| | S | tatus byte | | 19 | t Data byte | | 2nd Da | ata byte | | | Re | cognize | | o : ava | |
|-------------------------|--------|------------------------|------|--------|---|-----------------------|----------------------------------|--|-----|-------|-----|---------|-----|---------|------|
| MIDI Events | Status | latus byte | Data | (HEX) | Parameter | Data | (HEX) | Parameter | XG/ | Key- | R1 | R2 | R3 | Left | Acmp |
| | | | | (1127) | | Data | (IILX) | | GM | board | 101 | 11/2 | 110 | Lon | Acmp |
| Key Off | 8nH | (n:channel no.) | kk | | Key no. (0~127) | vv | | Velocity(0~127) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Key On | 9nH | | kk | | Key no. (0~127) | vv | | Key On :vv=1~127 Key Off :vv=0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Control Change | BnH | | 0 | (00H) | Bank Select MSB | 0 64 126 127 | (00H) (40H) (7EH) (7FH) | Normal SFX voice SFX kit Drum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | o | 0 |
| | | | 32 | (20H) | Bank Select LSB | 0~ 112~ | (0) (70H) | XG voice Panel voice | | | | | | | |
| | | | 1 | (01H) | Modulation | 0~127 | (7FH) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 5 | (05H) | Portament Time | 0~127 | (7FH) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
| | | | 6 | (06H) | Data Entry MSB | 0~127 | (7FH) | | 0 | 0 | 0 | o | 0 | 0 | 0 |
| | | | 38 | (26H) | Data Entry LSB | 0~127 | (7FH) | | | | 0 | Ů | 0 | | |
| | | | 7 | (07H) | Main Volume | 0~127 | (7FH) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 10 | (0AH) | Panpot | 0~127 | (7FH) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 11 | (0BH) | Expression | 0~127 | (7FH) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | A | 64 | (40H) | Sustain(Damper) | 0~127 | (7FH) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
| | | | 65 | (41H) | Portament | 0~127 | (7FH) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
| | | | 66 | (42H) | Sostenuto | 0~127 | (7FH) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
| | | . ↓ | 67 | (43H) | Soft Pedal | 0~127 | (7FH) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
| | | The NRPN | 71 | (47H) | Harmonic Content | 0~127 | (7FH) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | also contains | 72 | (48H) | Release Time | 0~127 | (7FH) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | these parame- ters. | 73 | (49H) | Attack Time | 0~127 | (7FH) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | iers. | 74 | (4AH) | Brightness | 0~127 | (7FH) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 84 | (54H) | Portamento Control | 0~127 | (7FH) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 91 | (5BH) | Effect1 Depth (Reverb Send Level) | 0~127 | (7FH) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 93 | (5DH) | Effect3 Depth (Chorus Send Level) | 0~127 | (7FH) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 94 | (5EH) | Effect4 Depth (Variation Send Level) | 0~127 | (7FH) | | 0 | o | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 96 | (60H) | Increment | 0~127 | (7FH) | | 0 | х | 0 | o | 0 | 0 | 0 |
| | | | 97 | (61H) | Decrement | 0~127 | (7FH) | | | | | Ů | | | |
| | | | 98 | (62H) | NRPN LSB | 0~127 | (7FH) | | 0 | x | 0 | o | 0 | 0 | 0 |
| | | | 99 | (63H) | NRPN MSB | 0~127 | (7FH) | | | ^ | | Ŭ | | | |
| | | | 100 | (64H) | RPN LSB | 0~127 | (7FH) | | 0 | 0 | 0 | o | 0 | 0 | 0 |
| | | | 101 | (65H) | RPN MSB | 0~127 | (7FH) | | | Ŭ | | Ŭ | | | L ~ |
| Mode | BnH | | 120 | (78H) | All sound off | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Message | | | 121 | (79H) | Reset all controller | 0 | | | 0 | х | х | х | х | х | х |
| | | | 122 | (7AH) | Local control | dd | | dd=00H: Off 7FH: On | х | х | х | х | х | х | х |
| | | | 123 | (7BH) | All note off | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 124 | (7CH) | OMNI OFF | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 125 | (7DH) | OMNI ON | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 126 | (7EH) | MONO | 0~16 | (10H) | | 0 | х | х | х | х | х | х |
| | | | 127 | (7FH) | POLY | 0 | | | 0 | Х | Х | х | Х | х | х |
| Program Change | CnH | | pp | | Voice number(0~127) | - | | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Channel After Touch | DnH | | vv | | | - | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
| Polyphonic After Tch | AnH | | kk | | | vv | | | х | х | х | х | х | х | х |
| Pich Bend Change | EnH | | СС | | LS Byte | dd | | MS Byte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RealTime | F8H | MIDI Clock | - | | | - | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Message | FAH | Start | - | | | - | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | FBH | Continue | - | | | - | | | Х | Х | Х | х | Х | х | х |
| | FCH | Stop | - | | | - | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | FEH | Active Sens | - | | | - | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | FFH | System Reset | - | | | - | | | х | х | х | х | х | х | х |

Appendix/Anhang/Annexe

<Table 1-1-1> NRPN

o : available

| NR | PN | DATA | ENTRY | Parameter | Recognized | | | | | | |
|-----|-----|------|-------|------------------------------|------------|----------|----|----|----|------|------|
| MSB | LSB | MSB | LSB | Parameter | XG/GM | Keyboard | R1 | R2 | R3 | Left | Acmp |
| 01H | 08H | mmH | | Vibrato Rate | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01H | 09H | mmH | | Vibrato Depth | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01H | 0AH | mmH | | Vibrato Delay | 0 | Х | х | х | х | х | 0 |
| 01H | 20H | mmH | | Filter Cutoff Frequency | 0 | x | Х | х | Х | х | 0 |
| 01H | 21H | mmH | | Filter Resonance | 0 | x | Х | х | Х | х | 0 |
| 01H | 24H | mmH | | HPF Cutoff Frequency | х | x | Х | х | Х | х | х |
| 01H | 30H | mmH | | EQ BASS | 0 | x | Х | х | Х | х | 0 |
| 01H | 31H | mmH | | EQ TREBLE | 0 | x | Х | х | Х | х | 0 |
| 01H | 34H | mmH | | EQ BASS Frequency | 0 | Х | х | х | х | х | 0 |
| 01H | 35H | mmH | | EQ TREBLE Frequency | 0 | х | х | х | Х | х | 0 |
| 01H | 63H | mmH | | EG Attack Time | 0 | х | х | х | Х | х | 0 |
| 01H | 64H | mmH | | EG Decay Time | 0 | х | х | х | Х | х | 0 |
| 01H | 66H | mmH | | EG Release | 0 | х | х | х | Х | х | 0 |
| 14H | rrH | mmH | | Drum Filter Cutoff Frequency | 0 | х | х | х | Х | х | 0 |
| 15H | rrH | mmH | | Drum Filter Resonance | 0 | х | х | х | Х | х | 0 |
| 16H | rrH | mmH | | Drum EG Attack Rate | 0 | х | х | х | Х | х | 0 |
| 17H | rrH | mmH | | Drum EG Decay Rate | 0 | х | х | х | Х | х | 0 |
| 18H | rrH | mmH | | Drum Pitch Coarse | 0 | х | х | х | Х | х | 0 |
| 19H | rrH | mmH | | Drum Pitch Fine | 0 | х | х | х | Х | х | 0 |
| 1AH | rrH | mmH | | Drum Level | 0 | х | х | х | Х | х | 0 |
| 1CH | rrH | mmH | | Drum Pan | 0 | Х | х | х | Х | х | 0 |
| 1DH | rrH | mmH | | Drum Reverb Send Level | 0 | Х | х | х | Х | Х | 0 |
| 1EH | rrH | mmH | | Drum Chorus Send Level | 0 | Х | х | х | Х | х | 0 |
| 1FH | rrH | mmH | | Drum Variation Send Level | 0 | Х | Х | х | Х | х | 0 |

NRPN MSB: 14H-1FH(for drums) message is accepted as long as the channel is set with a drum voice. Data Entry LSB: Ignored.

<Table 1-1-2> NRPN (VocalHarmony)

| NR | PN | DATA | ENTRY | Parameter | | F | Recog | nized | | | |
|-----|-----|------|-------|-----------------------------|-------|----------|-------|-------|----|------|------|
| MSB | LSB | MSB | LSB | Parameter | XG/GM | Keyboard | R1 | R2 | R3 | Left | Acmp |
| 00H | 00H | mmH | | Harmony Mute | 0 | х | х | х | х | х | х |
| 00H | 01H | mmH | 1 | Harmony Mode | 0 | Х | х | х | Х | Х | х |
| 00H | 02H | mmH | | Vocoder Mode Parameter | 0 | х | х | х | х | х | х |
| 00H | 03H | mmH | - | Chromatic Mode Parameter | 0 | х | х | х | х | Х | х |
| 00H | 04H | mmH | | Detune Mode Parameter | 0 | х | х | х | х | х | х |
| 00H | 05H | mmH | | Chordal Mode Parameter | 0 | х | х | х | х | Х | х |
| 01H | 1AH | mmH | | Detune Modulation | 0 | х | х | х | х | х | х |
| 02H | 00H | mmH | | Harmony Gender Type | 0 | х | х | х | х | Х | х |
| 02H | 01H | mmH | | Auto Upper Gender Threshold | 0 | Х | х | х | х | х | х |
| 02H | 02H | mmH | | Auto Lower Gender Threshold | 0 | х | х | х | х | х | х |
| 02H | 03H | mmH | | Upper Gender Amound | 0 | х | х | х | х | Х | х |
| 02H | 04H | mmH | | Lower Gender Amound | 0 | Х | х | х | х | х | х |
| 02H | 10H | mmH | | Harmony1 Volume | 0 | х | х | х | х | х | х |
| 02H | 11H | mmH | | Harmony2 Volume | 0 | х | х | х | х | х | х |
| 02H | 12H | mmH | | Harmony3 Volume | х | Х | х | х | х | х | х |
| 02H | 20H | mmH | | Harmony1 Pan | 0 | х | х | х | х | х | х |
| 02H | 21H | mmH | | Harmony2 Pan | 0 | х | х | х | х | Х | х |
| 02H | 22H | mmH | | Harmony3 Pan | х | Х | х | х | х | х | х |
| 02H | 30H | mmH | | Harmony1 Detune | 0 | х | х | х | х | х | х |
| 02H | 31H | mmH | | Harmony2 Detune | 0 | х | х | х | х | Х | х |
| 02H | 32H | mmH | | Harmony3 Detune | х | х | х | х | х | х | х |
| 03H | 00H | mmH | | Lead Gender Type | 0 | х | х | х | х | х | х |
| 03H | 01H | mmH | | Lead Gender Amount | 0 | х | х | х | х | х | х |

<Table 1-2> RPN

| RF | RPN | | ENTRY | Parameter | Recognized | | | | | | |
|-----|-----|-----|-------|------------------------|------------|----------|----|----|----|------|------|
| MSB | LSB | MSB | LSB | Farameter | XG/GM | Keyboard | R1 | R2 | R3 | Left | Acmp |
| 00H | 00H | mmH | | Pitch Bend Sensitivity | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00H | 01H | mmH | IIH | Fine Tune | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00H | 02H | mmH | | Coarse Tune | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7FH | 7FH | | | Null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

System Exclusive Messages/ Systemexklusive Meldungen/ Messages exclusifs au système

System Exclusive Messages

| Accompaniment Control | Data Format | Recognized |
|-----------------------|--|------------|
| Section Control | FOH 43H 7EH 00H ss dd F7H 11110000 F0 = Exclusive status 01000011 43 = YAMAHA ID 01111110 7E = Style 00000000 00 = 0ssssss | |
| | 7FH On 11111110 F7 = End of Exclusive | |
| Tempo Control | F0H 43H 7EH 01H t4 t3 t2 t1 F7H | 0 |
| | 11110000 F0 = Exclusive status 01000011 43 = YAMAHA ID 01111110 7E = Style 00000001 01 = 0tttttt t4 = tempo4 0tttttt t3 = tempo3 0ttttttt t1 = tempo2 0ttttttt t1 = tempo1 11111110 F7 = End of Exclusive | |
| Chord Control | F0H 43H 7EH tt dd F7H | 0 |
| | 11110000 F0 = Exclusive status 01000011 43 = YAMAHA ID 01111110 7E = Style 00000010 02 = type 1(tt) 0dddddddd dd = chord type(ct) 0dddddddd dd = chord type(ct) 0dddddddd dd = bass note(bn) 0ddddddd dd = bass type(bt) cr : Chord Root | |
| | ct : Chord Type 0 - 34,127 00000000 00 0 Maj 00010010 12 18 dim7 00000001 01 1 1 Maj6 00010011 13 19 7th 00000010 02 2 Maj7 00010100 14 20 7sus4 00000100 04 4 Maj(9) 00010110 15 21 7b5 00000101 05 5 Maj7(9) 00010110 16 22 7(9) 00000110 06 6 Maj6(9) 00011001 17 23 7(#11) 00001010 07 7 aug 00011001 19 25 7(b9) 00001000 08 8 min 00011010 1A 26 7(b13) 00001010 0A 10 min7 0001100 1E 28 Maj7aug 00001010 0B 11 min7b5 0001101 1D 29 7aug 00001101 0B 11 min7(9) 00011111 1E 30 1+8 00001101 0D 13 min7(9) 00011111 1F 31 1+5 00001101 0E 14 minMaj7 00100001 21 33 1+2+5 00010001 11 | |
| | bn : On Bass Chord Same as Chord root, 127:No bass chord | |
| | bt : Bass Chord Same as Chord type 127:No bass chord | |

Appendix/Anhang/Annexe

| Type2 (tt=03) (Receiv | e only) | 0 |
|-----------------------|----------------------|---|
| 11110000 FC |) = Exclusive status | |
| 01000011 43 | B = YAMAHA ID | |
| 01111110 7E | = | |
| 00000011 03 | B = type 2(tt) | |
| 0ddddddd dd | d = note1 | |
| 0ddddddd dd | d = note2 | |
| 0ddddddd dd | d = note3 | |
| : : | : | |
| 0ddddddd dd | d =note10 | |
| 11111110 F7 | 7 = End of Exclusive | |

System Exclusive Messages (Universal System Exclusive)

| | Messages (Universal System Exclusive) | 1 |
|--------------------|--|------------|
| MIDI Event | Data Format | Recognized |
| MIDI Master Volume | FOH 7FH 7FH 04H 01H II mm F7H | 0 |
| | 11110000 F0 Exclusive status | |
| | F0H 7FH XN 04H 01H II mm F7H | |
| | 11110000 F0 = Exclusive status 01111111 7F = Universal Real Time 0xxxnnnn XN = When N is received N=0-F,whichever is received. X=ignored | |
| | 00000100 | |
| GM System On | F0H 7EH 7FH 09H 01H F7H | 0 |
| | 11110000 F0 = Exclusive status 01111110 7E = Universal Non-Real Time 01111111 7F = ID of target device 00001001 09 = Sub-ID #1=General MIDI Message 00000001 01 = Sub-ID #2=General MIDI On 11110111 F7 = End of Exclusive | |
| | or | |
| | F0H 7EH XN 09H 01H F7H | |
| | 11110000 F0 = Exclusive status 01111110 7E = Universal Non-Real Time 0xxxnnnn XN = When N is received N=0-F,whichever is received. X=ignored | |
| | 00001001 | |

System Exclusive Messages (XG standard)

| MIDI Event | Data Format | Recognized |
|---------------------|--|------------|
| XG Parameter Change | F0H 43H 1nH 4CH hh mm II dd F7H | 0 |
| | 11110000 F0 Exclusive status 27AMAHA ID 0101nnn 1n Device Number n=always 0 (when transmit), n=0-F(when recieve) 01001100 4C Model ID 0101hhhhhh Address High n= Address High n= Address Low 0ddddddd Data n= Address Low 0ddddddd Data n= Address Low 0ddddddd Data n= Address Low 0ddddddd n= Address Low 0dddddddd n= Address Low 0ddddddddddddddd n= Address Low 0ddddddddddddddddddddddddddddddddddd | |
| | 11110111 F7 = End of Exclusive | |
| Bulk Dump | F0H 43H 0nH 4CH aa bb hh mm II dd dd cc F7H | 0 |
| | 11110000 F0 = Exclusive status 01000011 43 = YAMAHA ID 0000nnnn | |
| | : : 0ddddddd dd = Data 0cccccc cc = Checksum 11110111 F7 = End of Exclusive | |

| Parameter Request | F0H 43H 3nH 4CH | hh m | m F7H | 0 |
|-------------------|--|--|--|---|
| | 1111000 01000011 0011nnnn 01001100 0hhhhhhh | F0 43 3n 4C hh mm | = Exclusive status = YAMAHA ID = Device Number n=always 0(when transmit), n=0-F(when recieve) = Model ID = Address High = Address Mid | |
| | 01111111 11110111 | II F7 | = Address Low = End of Exclusive | |
| Dump Request | F0H 43H 2nH 4CH | hh m | m F7H | О |
| | 11110000 01000011 0010nnnn 01001100 0hhhhhhh 0mmmmmmm 01111111 | F0 43 2n 4C hh mm II F7 | = Exclusive status = YAMAHA ID = Device Number n=always 0(when transmit), n=0-F(when recieve) = Model ID = Address High = Address Mid = Address Low = End of Exclusive | |

System Exclusive Messages (Clavinova compliance)

| MIDI Event | Data Format | Recognized |
|----------------------|--|------------|
| Internal Clock | F0H 43H 73H 01H 02H F7H | 0 |
| | 00000010 02 = Internal Clock Substatus | |
| External Clock | F0H 43H 73H 01H 03H F7H | 0 |
| | 00000011 03 = External Clock Substatus | |
| Organ Flutes data | F0H 43H 73H 01H 06H 0BH 00H 00H 01H 06H 0nH [BULK DATA] sum F7H | 0 |
| Bulk Dump | 01H Model ID (Clavinova common ID) 06H Bulk ID 0BH Bulk No. (Organ Flutes data Bulk Dump) 00H,00H,01H,06H Data Length :16bytes | |
| | 1st 0nH n: channel No. [BULK DATA] Organ Flutes data | |
| | Solar Footage [1'] | |
| | 22th [aux 7] 00H sum Check Sum = 0-sum(BULK DATA) | |
| DOC Multi Timbre OFF | FOH 43H 73H 01H 13H F7H | 0 |
| DOC Multi Timbre ON | F0H 43H 73H 01H 14H F7H | |
| Joe man range on | 00010011 13 = DOC Multi Timbre OFF Substatus 00010100 14 = DOC Multi Timbre ON Substatus | |
| | When the DOC Multi Timbre ON is accepted, the MIDI receive mode is set as listed below : Channel No 1-10 Handle Part Handle P | |
| MIDI FA Cancel | F0H 43H 73H 01H 61H F7H | х |
| | 01100001 61 = MIDI FA Cancel Substatus | |
| MIDI FA Cancel Off | F0H 43H 73H 01H 62H F7H 01100010 62 = MIDI FA Cancel Off Substatus | х |

System Exclusive Messages Special Operators

| -, | | | | |
|---|----------------------------------|----------------|--|------------|
| MIDI Event | Data Format | | | Recognized |
| Volume & Expression & Pan | F0H 43H 73H 01H | 11H | OnH 45H dd F7H | 0 |
| Realtime control off (Voice Reserve) | 0000nnnn 01000101 0ddddddd | 0n 45 dd | = Channel No.(00H~0FH) = Volume & Expression Control No. = Value (Available only for the specified channel) 00H: Realtime On 7FH: Realtime Off | |

Appendix/Anhang/Annexe

197

System Exclusive Messages Special Operators (Vocal Harmony Additional Parameters)

| MIDI Event | Data Format | Recognized |
|---------------------------------------|--|------------|
| Vocal Harmony | F0H 43H 73H 01H 11H 00H 50H 00H ss F7H | 0 |
| Pitch to Note ON/OFF | 00000000 00 = Channel No.(always 00) 01010000 50 = Vocal Harmony Additional Parameter Control No. 00000000 00 = Pitch to Note Parameter No. 0sssssss ss = Pitch To Note Switch 00H: Off 01H: On | |
| Vocal Harmony | F0H 43H 73H 01H 11H 00H 50H 01H ss F7H | 0 |
| Pitch to Note Part | 00000000 00 = Channel No.(always 00) 01010000 50 = Vocal Harmony Additional Parameter Control No. 00000001 01 = Pitch to Note Part Parameter No. 00H: RIGHT1 01H: RIGHT2 02H: LEFT 03H: LEAD 04H: UPPER | |
| Vocal Harmony | F0H 43H 73H 01H 11H 00H 50H 10H ss F7H | 0 |
| Vocoder Part (Harmony Part(Panel)) | 00000000 00 = Channel No.(always 00) 01010000 50 = Vocal Harmony Additional Parameter Control No. 00010000 10 = Vocoder Part Parameter No. 0ssssss ss = Harmony Part No. 00H: Off 01H: Upper 02H: Lower | |
| Vocal Harmony | F0H 43H 73H 01H 11H 00H 50H 11H ss F7H | х |
| Additional Reverb Depth | 00000000 00 = Channel No.(always 00) 01010000 50 = Vocal Harmony Additional Parameter Control No. 00010001 11 = Voval Harmony Additional Reverb Depth Parameter No. 0sssssss ss = Value(07FH) | |
| Vocal Harmony | F0H 43H 73H 01H 11H 00H 50H 12H ss F7H | х |
| Additional Chorus Depth | 00000000 00 = Channel No.(always 00) 01010000 50 = Vocal Harmony Additional Parameter Control No. 00010010 12 = Voval Harmony Additional Chorus Depth Parameter No. 0sssssss ss = Value(07FH) | |
| Vocal Harmony | F0H 43H 73H 01H 11H 00H 50H 13H ss F7H | х |
| Panel Variation LED On/Off | 00000000 00 = Channel No.(always 00) 01010000 50 = Vocal Harmony Additional Parameter Control No. 00010011 13 = Voval Harmony Panel Variation LED On/Off Parameter No. 0sssssss ss = Switch On/Off 0H: Variation LED Off 7FH: Variotion LED On | |

System Exclusive Messages (the other)

| bystem Exclusive messages (the other) | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------|-----|---|-----------|--|--|--|--|
| MIDI Event | Data Format | | | Recognize | | | | |
| MIDI Master Tuning | F0H 43H 1nH 27H | 30H | 00H 00H mm II cc F7H | 0 | | | | |
| | 11110000 | F0 | = Exclusive status | | | | | |
| | 01000011 | 43 | = YAMAHA | | | | | |
| | 0001nnnn | 1n | n= always 0(when transmit), n=0-F(when receive) | | | | | |
| | 00100111 | 27 | | | | | | |
| | 00110000 | 30 | = sub ID | | | | | |
| | 00000000 | 00 | | | | | | |
| | 00000000 | 00 | | | | | | |
| | Ommmmmm | mm | = Master Tune MSB | | | | | |
| | 01111111 | II | = Master Tune LSB | | | | | |
| | 0cccccc | CC | ignored | | | | | |
| | 11110111 | F7 | = End of Exclusive | | | | | |

MIDI Parameter Change Table/ Änderungstabelle der MIDI-Parameter/ Tableau des changements de paramètres MIDI

<Table 3-1> MIDI PARAMETER CHANGE TABLE (SYSTEM)

| Address (H) | Size (H) | Data (H) | Parameter | Recognized | Description | Default value(H) |
|----------------|-------------|-------------|---------------------|------------|-----------------------|---------------------|
| 0 0 0 | 4 | 0000 - | MASTER TUNE | 0 | -102.4 - +102.3[cent] | 00 04 00 00 |
| 1 | | 07FF | | | 1st bit3-0→bit15-12 | |
| 2 | | | | | 2nd bit3-0→bit11-8 | |
| 3 | | | | | 3rd bit3-0→bit7-4 | |
| | | | | | 4th bit3-0→bit3-0 | |
| 4 | 1 | 00 - 7F | MASTER VOLUME | 0 | 0 - 127 | 7F |
| 5 | 1 | | (MASTER ATTENUATOR) | х | _ | |
| 6 | 1 | 28 - 58 | TRANSPOSE | 0 | -24 - +24[semitones] | 40 |
| 7D | | n | DRUM SETUP RESET | 0 | n=Drum setup number | |
| 7E | | 0 | XG SYSTEM ON | 0 | 00=XG sytem ON | |
| 7F | | 0 | ALL PARAMETER RESET | 0 | 00=ON | |

TOTAL SIZE 7

<Table 3-2> MIDI PARAMETER CHANGE TABLE (System information)

| Address (H) | | , | Size (H) | Data (H) | Parameter | Recognized | Description | Default |
|----------------|---|----|-------------|-------------|------------|------------|---------------|---------|
| 1 | 0 | 0 | Е | 20 - 7F | Model Name | х | 32-127(ASCII) | |
| | | : | | | | | | |
| | (| DD | | 20 - 7F | | | | |
| | (| 0E | 1 | 0 | | | | 0 |
| | (| 0F | 1 | 0 | | | | 0 |

TOTAL SIZE

Transmitted by Dump Request. Not Received.

<Table 3-3> MIDI PARAMETER CHANGE TABLE (EFFECT 1)

| Address (H) | Size (H) | Data (H) | Parameter | Recognized | Description | Default |
|----------------|-------------|-------------|---------------------|------------|---|------------------------|
| 2 1 0 | 2 | 00-7F | REVERB TYPE MSB | 0 | Refer to the MIDI EFFECT MAP | 01(=HALL1) |
| | | 00-7F | REVERB TYPE LSB | | 00 : basic type | 00 |
| 2 | 1 | 00-7F | REVERB PARAMETER 1 | 0 | Refer to the MIDI EFFECT PARAMETER LIST | depends on reverb type |
| 3 | 1 | 00-7F | REVERB PARAMETER 2 | 0 | Refer to the MIDI EFFECT PARAMETER LIST | depends on reverb type |
| 4 | 1 | 00-7F | REVERB PARAMETER 3 | 0 | Refer to the MIDI EFFECT PARAMETER LIST | depends on reverb type |
| 5 | 1 | 00-7F | REVERB PARAMETER 4 | 0 | Refer to the MIDI EFFECT PARAMETER LIST | depends on reverb type |
| 6 | 1 | 00-7F | REVERB PARAMETER 5 | 0 | Refer to the MIDI EFFECT PARAMETER LIST | depends on reverb type |
| 7 | 1 | 00-7F | REVERB PARAMETER 6 | 0 | Refer to the MIDI EFFECT PARAMETER LIST | depends on reverb type |
| 8 | 1 | 00-7F | REVERB PARAMETER 7 | 0 | Refer to the MIDI EFFECT PARAMETER LIST | depends on reverb type |
| 9 | 1 | 00-7F | REVERB PARAMETER 8 | 0 | Refer to the MIDI EFFECT PARAMETER LIST | depends on reverb type |
| 0A | 1 | 00-7F | REVERB PARAMETER 9 | 0 | Refer to the MIDI EFFECT PARAMETER LIST | depends on reverb type |
| 0B | 1 | 00-7F | REVERB PARAMETER 10 | 0 | Refer to the MIDI EFFECT PARAMETER LIST | depends on reverb type |
| 0C | 1 | 00-7F | REVERB RETURN | 0 | -∞dB0dB+6dB(064127) | 40 |
| 0D | 1 | 01-7F | REVERB PAN | 0 | L63CR63(164127) | 40 |
| TOTAL SIZE | 0E | | | | • | |

| 2 | 1 | 10 | 1 | 00-7F | REVERB PARAMETER 11 | 0 | Refer to the MIDI EFFECT PARAMETER LIST | depends on reverb type |
|---|---|----|---|-------|---------------------|---|---|------------------------|
| | | 11 | 1 | 00-7F | REVERB PARAMETER 12 | 0 | Refer to the MIDI EFFECT PARAMETER LIST | depends on reverb type |
| | | 12 | 1 | 00-7F | REVERB PARAMETER 13 | 0 | Refer to the MIDI EFFECT PARAMETER LIST | depends on reverb type |
| | | 13 | 1 | 00-7F | REVERB PARAMETER 14 | 0 | Refer to the MIDI EFFECT PARAMETER LIST | depends on reverb type |
| | | 14 | 1 | 00-7F | REVERB PARAMETER 15 | 0 | Refer to the MIDI EFFECT PARAMETER LIST | depends on reverb type |
| | | 15 | 1 | 00-7F | REVERB PARAMETER 16 | 0 | Refer to the MIDI EFFECT PARAMETER LIST | depends on reverb type |

TOTAL SIZE

| 2 1 20 | 2 | 00-7F | CHORUS TYPE MSB | 0 | Refer to the MIDI EFFECT MAP | 41(=CHORUS1) |
|------------|-----|-------|-----------------------|---|---|------------------------|
| | | 00-7F | CHORUS TYPE LSB | | 00 : basic type | 00 |
| 22 | 1 | 00-7F | CHORUS PARAMETER 1 | 0 | Refer to the MIDI EFFECT PARAMETER LIST | depends on chorus Type |
| 23 | 1 | 00-7F | CHORUS PARAMETER 2 | 0 | Refer to the MIDI EFFECT PARAMETER LIST | depends on chorus Type |
| 24 | 1 | 00-7F | CHORUS PARAMETER 3 | 0 | Refer to the MIDI EFFECT PARAMETER LIST | depends on chorus Type |
| 25 | 1 | 00-7F | CHORUS PARAMETER 4 | 0 | Refer to the MIDI EFFECT PARAMETER LIST | depends on chorus Type |
| 26 | 1 | 00-7F | CHORUS PARAMETER 5 | 0 | Refer to the MIDI EFFECT PARAMETER LIST | depends on chorus Type |
| 27 | 1 | 00-7F | CHORUS PARAMETER 6 | 0 | Refer to the MIDI EFFECT PARAMETER LIST | depends on chorus Type |
| 28 | 1 | 00-7F | CHORUS PARAMETER 7 | 0 | Refer to the MIDI EFFECT PARAMETER LIST | depends on chorus Type |
| 29 | 1 | 00-7F | CHORUS PARAMETER 8 | 0 | Refer to the MIDI EFFECT PARAMETER LIST | depends on chorus Type |
| 2A | 1 | 00-7F | CHORUS PARAMETER 9 | 0 | Refer to the MIDI EFFECT PARAMETER LIST | depends on chorus Type |
| 2B | 1 | 00-7F | CHORUS PARAMETER 10 | 0 | Refer to the MIDI EFFECT PARAMETER LIST | depends on chorus Type |
| 2C | 1 | 00-7F | CHORUS RETURN | 0 | -∞dB0dB+6dB(064127) | 40 |
| 2D | 1 | 01-7F | CHORUS PAN | 0 | L63CR63(164127) | 40 |
| 2E | 1 | 00-7F | SEND CHORUS TO REVERB | 0 | -∞dB0dB+6dB(064127) | 00 |
| TOTAL SIZE | OE. | • | • | | • | |

TOTAL SIZE 0F

| | 2 | 1 | 30 | 1 | 00-7F | CHORUS PARAMETER 11 | 0 | Refer to the MIDI EFFECT PARAMETER LIST | depends on chorus Type |
|---|---|---|----|---|-------|---------------------|---|---|------------------------|
| | | | 31 | 1 | 00-7F | CHORUS PARAMETER 12 | 0 | Refer to the MIDI EFFECT PARAMETER LIST | depends on chorus Type |
| | | | 32 | 1 | 00-7F | CHORUS PARAMETER 13 | 0 | Refer to the MIDI EFFECT PARAMETER LIST | depends on chorus Type |
| ı | | | 33 | 1 | 00-7F | CHORUS PARAMETER 14 | 0 | Refer to the MIDI EFFECT PARAMETER LIST | depends on chorus Type |
| | | | 34 | 1 | 00-7F | CHORUS PARAMETER 15 | 0 | Refer to the MIDI EFFECT PARAMETER LIST | depends on chorus Type |
| Ì | | | 35 | 1 | 00-7F | CHORUS PARAMETER 16 | 0 | Refer to the MIDI EFFECT PARAMETER LIST | depends on chorus Type |

| 2 1 40 | 2 | 00-7F | VARIATION TYPE MSB | 0 | Refer to the MIDI EFFECT MAP | 05(=DELAY L,C,R) |
|--------|---|-------|------------------------------|---|---|---------------------------|
| | | 00-7F | VARIATION TYPE LSB | | 00 : basic type | 00 |
| 42 | 2 | 00-7F | VARIATION PARAMETER 1 MSB | 0 | Refer to the MIDI EFFECT PARAMETER LIST | depends on variation type |
| | | 00-7F | VARIATION PARAMETER 1 LSB | | Refer to the MIDI EFFECT PARAMETER LIST | depends on variation type |
| 44 | 2 | 00-7F | VARIATION PARAMETER 2 MSB | 0 | Refer to the MIDI EFFECT PARAMETER LIST | depends on variation type |
| | | 00-7F | VARIATION PARAMETER 2 LSB | | Refer to the MIDI EFFECT PARAMETER LIST | depends on variation type |
| 46 | 2 | 00-7F | VARIATION PARAMETER 3 MSB | 0 | Refer to the MIDI EFFECT PARAMETER LIST | depends on variation type |
| | | 00-7F | VARIATION PARAMETER 3 LSB | | Refer to the MIDI EFFECT PARAMETER LIST | depends on variation type |
| 48 | 2 | 00-7F | VARIATION PARAMETER 4 MSB | 0 | Refer to the MIDI EFFECT PARAMETER LIST | depends on variation type |
| | | 00-7F | VARIATION PARAMETER 4 LSB | | Refer to the MIDI EFFECT PARAMETER LIST | depends on variation type |
| 4A | 2 | 00-7F | VARIATION PARAMETER 5 MSB | 0 | Refer to the MIDI EFFECT PARAMETER LIST | depends on variation type |
| | | 00-7F | VARIATION PARAMETER 5 LSB | | Refer to the MIDI EFFECT PARAMETER LIST | depends on variation type |
| 4C | 2 | 00-7F | VARIATION PARAMETER 6 MSB | 0 | Refer to the MIDI EFFECT PARAMETER LIST | depends on variation type |
| | | 00-7F | VARIATION PARAMETER 6 LSB | | Refer to the MIDI EFFECT PARAMETER LIST | depends on variation type |
| 4E | 2 | 00-7F | VARIATION PARAMETER 7 MSB | 0 | Refer to the MIDI EFFECT PARAMETER LIST | depends on variation type |
| | | 00-7F | VARIATION PARAMETER 7 LSB | | Refer to the MIDI EFFECT PARAMETER LIST | depends on variation type |
| 50 | 2 | 00-7F | VARIATION PARAMETER 8 MSB | 0 | Refer to the MIDI EFFECT PARAMETER LIST | depends on variation type |
| | | 00-7F | VARIATION PARAMETER 8 LSB | | Refer to the MIDI EFFECT PARAMETER LIST | depends on variation type |
| 52 | 2 | 00-7F | VARIATION PARAMETER 9 MSB | 0 | Refer to the MIDI EFFECT PARAMETER LIST | depends on variation type |
| | | 00-7F | VARIATION PARAMETER 9 LSB | | Refer to the MIDI EFFECT PARAMETER LIST | depends on variation type |
| 54 | 2 | 00-7F | VARIATION PARAMETER 10 MSB | 0 | Refer to the MIDI EFFECT PARAMETER LIST | depends on variation type |
| | | 00-7F | VARIATION PARAMETER 10 LSB | | Refer to the MIDI EFFECT PARAMETER LIST | depends on variation type |
| 56 | 1 | 00-7F | VARIATION RETURN | 0 | -∞dB0dB+6dB(064127) | 40 |
| 57 | 1 | 01-7F | VARIATION PAN | 0 | L63CR63(164127) | 40 |
| 58 | 1 | 00-7F | SEND VARIATION TO REVERB | 0 | -∞dB0dB+6dB(064127) | 00 |
| 59 | 1 | 00-7F | SEND VARIATION TO CHORUS | 0 | -∞dB0dB+6dB(064127) | 00 |
| 5A | 1 | 00-01 | VARIATION CONNECTION | 0 | 0:INSERTION,1:SYSTEM | 00 |
| 5B | 1 | 00-7F | VARIATION PART | 0 | Part116(015) | 7F |
| | | | | | AD1(64) | |
| | | | | | OFF(1663, 65127) | |
| 5C | 1 | | MW VARIATION CONTROL DEPTH | 0 | -64 - +63 | 40 |
| 5D | 1 | | BEND VARIATION CONTROL DEPTH | 0 | -64 - +63 | 40 |
| 5E | 1 | | CAT VARIATION CONTROL DEPTH | 0 | -64 - +63 | 40 |
| 5F | 1 | | AC1 VARIATION CONTROL DEPTH | х | -64 - +63 | 40 |
| 60 | 1 | | AC2 VARIATION CONTROL DEPTH | х | -64 - +63 | 40 |

TOTAL SIZE 21

| 2 1 70 | 1 | 00-7F | VARIATION PARAMETER 11 | 0 | Refer to the MIDI EFFECT PARAMETER LIST | depends on variation type |
|------------|---|-------|------------------------|---|---|---------------------------|
| 71 | 1 | 00-7F | VARIATION PARAMETER 12 | 0 | Refer to the MIDI EFFECT PARAMETER LIST | depends on variation type |
| 72 | 1 | 00-7F | VARIATION PARAMETER 13 | 0 | Refer to the MIDI EFFECT PARAMETER LIST | depends on variation type |
| 73 | 1 | 00-7F | VARIATION PARAMETER 14 | 0 | Refer to the MIDI EFFECT PARAMETER LIST | depends on variation type |
| 74 | 1 | 00-7F | VARIATION PARAMETER 15 | 0 | Refer to the MIDI EFFECT PARAMETER LIST | depends on variation type |
| 75 | 1 | 00-7F | VARIATION PARAMETER 16 | 0 | Refer to the MIDI EFFECT PARAMETER LIST | depends on variation type |
| TOTAL SIZE | 6 | | | | | |

<Table 3-4> MIDI PARAMETER CHANGE TABLE (MASTER EQ)

| Address (H) | Size (H) | Data (H) | Parameter | Recognized | Description | Default value(H) |
|----------------|-------------|-------------|---------------|------------|-------------------------|------------------|
| 2 40 0 | 1 | 00 - 04 | EQ type | 0 | 0:FLAT | 0 |
| | | | | | 1:JAZZ | |
| | | | | | 2:POPS | |
| | | | | | 3:ROCK | |
| | | | | | 4:CLASSIC | |
| 1 | 1 | 34 -4C | EQ gain1 | 0 | -12 - +12[dB] | 40 |
| 2 | 1 | 04-28 | EQ frequency1 | 0 | 32-2000[Hz] | 0C |
| 3 | 1 | 01-78 | EQ Q1 | 0 | 0.1-12.0 | 7 |
| 4 | 1 | 00-01 | EQ shape1 | 0 | 00:shelving, 01:peaking | 0 |
| 5 | 1 | 34 -4C | EQ gain2 | 0 | -12 - +12[dB] | 40 |
| 6 | 1 | 0E-36 | EQ frequency2 | 0 | 100-10.0[kHz] | 1C |
| 7 | 1 | 01-78 | EQ Q2 | 0 | 0.1-12.0 | 7 |
| 8 | 1 | | not used | х | | |
| 9 | 1 | 34 -4C | EQ gain3 | 0 | -12 - +12[dB] | 40 |
| 0A | 1 | 0E-36 | EQ frequency3 | 0 | 100-10.0[kHz] | 22 |
| 0B | 1 | 01-78 | EQ Q3 | 0 | 0.1-12.0 | 7 |
| 0C | 1 | | not used | х | | |
| 0D | 1 | 34 -4C | EQ gain4 | 0 | -12 - +12[dB] | 40 |
| 0E | 1 | 0E-36 | EQ frequency4 | 0 | 100-10.0[kHz] | 2E |
| 0F | 1 | 01-78 | EQ Q4 | 0 | 0.1-12.0 | 7 |
| 10 | 1 | | not used | х | | |
| 11 | 1 | 34 -4C | EQ gain5 | 0 | -12 - +12[dB] | 40 |
| 12 | 1 | 1C-3A | EQ frequency5 | 0 | 0.5-16.0[kHz] | 34 |
| 13 | 1 | 01-78 | EQ Q5 | 0 | 0.1-12.0 | 7 |
| 14 | 1 | 00-01 | EQ shape5 | 0 | 00:shelving, 01:peaking | 0 |

TOTAL SIZE 15

<Table 3-5> MIDI PARAMETER CHANGE TABLE (EFFECT 2)

| 1.00.00 | OF 11111 | D: : /\: | WINE LEW ON WINGE IMBEE | (2112012) | | |
|---------|-------------|-------------|-------------------------------|------------|---|-----------------------------|
| Address | Size (H) | Data (H) | Parameter | Recognized | Description | Default |
| 3 On 0 | 2 | 00-7F | INSERTION EFFECT n TYPE MSB | 0 | Refer to the MIDI EFFECT MAP | 49(=DISTORTION) |
| 0 0 0 | _ | 00-7F | INSERTION EFFECT n TYPE LSB | J | 00 : basic type | 00 |
| 2 | 1 | 00-7F | INSERTION EFFECT n PARAMETER1 | 0 | Refer to the MIDI EFFECT PARAMETER LIST | depends on insertion 1 type |
| 3 | 1 | 00-7F | INSERTION EFFECT n PARAMETER2 | 0 | Refer to the MIDI EFFECT PARAMETER LIST | depends on insertion 1 type |
| 4 | 1 | 00-7F | INSERTION EFFECT n PARAMETER3 | 0 | Refer to the MIDI EFFECT PARAMETER LIST | depends on insertion 1 type |
| 5 | 1 | 00-7F | INSERTION EFFECT n PARAMETER4 | 0 | Refer to the MIDI EFFECT PARAMETER LIST | depends on insertion 1 type |

| 6 | 1 | 00-7F | INSERTION EFFECT n PARAMETER5 | 0 | Refer to the MIDI EFFECT PARAMETER LIST | depends on insertion 1 type |
|-----------|----|---------|--------------------------------------|-----|---|-----------------------------|
| 7 | 1 | 00-7F | INSERTION EFFECT n PARAMETER6 | 0 | Refer to the MIDI EFFECT PARAMETER LIST | depends on insertion 1 type |
| 8 | 1 | 00-7F | INSERTION EFFECT n PARAMETER7 | 0 | Refer to the MIDI EFFECT PARAMETER LIST | depends on insertion 1 |
| 9 | 1 | 00-7F | INSERTION EFFECT n PARAMETER8 | 0 | Refer to the MIDI EFFECT PARAMETER LIST | depends on insertion 1 |
| 0A | 1 | 00-7F | INSERTION EFFECT n PARAMETER9 | 0 | Refer to the MIDI EFFECT PARAMETER LIST | depends on insertion 1 |
| 0B | 1 | 00-7F | INSERTION EFFECT n PARAMETER10 | 0 | Refer to the MIDI EFFECT PARAMETER LIST | type depends on insertion 1 |
| 0C | 1 | 00-7F | INSERTION EFFECT n PART | 0 | Part116(015) | type 7F |
| | | | | | AD1(64) OFF(1663, 65127) | |
| 0D | 1 | 00-7F | MW INSERTION CONTROL DEPTH | 0 | -64 - 63 | 40 |
| 0E | 1 | 00-7F | BEND INSERTION CONTROL DEPTH | 0 | -64 - 63 | 40 |
| 0F | 1 | 00-7F | CAT INSERTION CONTROL DEPTH | 0 | -64 - 63 | 40 |
| 10 | 1 | 00-7F | AC1 INSERTION CONTROL DEPTH | х | -64 - 63 | 40 |
| 11 | 1 | 00-7F | AC2 INSERTION CONTROL DEPTH | х | -64 - 63 | 40 |
| OTAL SIZE | 12 | • | | | | |
| 20 | 1 | 00-7F | INSERTION EFFECT n PARAMETER11 | 0 | Refer to the MIDI EFFECT PARAMETER LIST | depends on insertion 1 |
| 21 | 1 | 00-7F | INSERTION EFFECT n PARAMETER12 | 0 | Refer to the MIDI EFFECT PARAMETER LIST | type depends on insertion 1 |
| 22 | 1 | 00-7F | INSERTION EFFECT n PARAMETER 13 | 0 | Refer to the MIDI EFFECT PARAMETER LIST | type depends on insertion 1 |
| 23 | 1 | 00-7F | INSERTION EFFECT n PARAMETER14 | 0 | Refer to the MIDI EFFECT PARAMETER LIST | type depends on insertion 1 |
| 24 | 1 | 00-7F | INSERTION EFFECT n PARAMETER15 | 0 | Refer to the MIDI EFFECT PARAMETER LIST | type depends on insertion 1 |
| 25 | 1 | 00-7F | INSERTION EFFECT n PARAMETER16 | 0 | Refer to the MIDI EFFECT PARAMETER LIST | type depends on insertion 1 |
| OTAL SIZE | 6 | 00 71 | INCERTION ET LOT ITT / WOUNE PER (10 | · · | TOOL O WE WIND ELL EST TANGENER EIGT | type |
| | | | | | | |
| 30 | 2 | 00 - 7F | INSERTION EFFECT n PARAMETER1 MSB | 0 | Refer to the XG EFFECT PARAMETER LIST | depends on insertion 1 type |
| | | 00 - 7F | INSERTION EFFECT n PARAMETER1 LSB | 0 | Refer to the XG EFFECT PARAMETER LIST | depends on insertion 1 type |
| 32 | 2 | 00 - 7F | INSERTION EFFECT n PARAMETER2 MSB | 0 | Refer to the XG EFFECT PARAMETER LIST | depends on insertion 1 type |
| | | 00 - 7F | INSERTION EFFECT n PARAMETER2 LSB | 0 | Refer to the XG EFFECT PARAMETER LIST | depends on insertion 1 type |
| 34 | 2 | 00 - 7F | INSERTION EFFECT n PARAMETER3 MSB | 0 | Refer to the XG EFFECT PARAMETER LIST | depends on insertion 1 type |
| | | 00 - 7F | INSERTION EFFECT n PARAMETER3 LSB | 0 | Refer to the XG EFFECT PARAMETER LIST | depends on insertion 1 type |
| 36 | 2 | 00 - 7F | INSERTION EFFECT n PARAMETER4 MSB | 0 | Refer to the XG EFFECT PARAMETER LIST | depends on insertion 1 type |
| | | 00 - 7F | INSERTION EFFECT n PARAMETER4 LSB | 0 | Refer to the XG EFFECT PARAMETER LIST | depends on insertion 1 type |
| 38 | 2 | 00 - 7F | INSERTION EFFECT n PARAMETER5 MSB | 0 | Refer to the XG EFFECT PARAMETER LIST | depends on insertion 1 type |
| | | 00 - 7F | INSERTION EFFECT n PARAMETER5 LSB | 0 | Refer to the XG EFFECT PARAMETER LIST | depends on insertion 1 type |
| ЗА | 2 | 00 - 7F | INSERTION EFFECT n PARAMETER6 MSB | 0 | Refer to the XG EFFECT PARAMETER LIST | depends on insertion 1 |
| | | 00 - 7F | INSERTION EFFECT n PARAMETER6 | 0 | Refer to the XG EFFECT PARAMETER LIST | type depends on insertion 1 |
| 3C | 2 | 00 - 7F | INSERTION EFFECT n PARAMETER7 | 0 | Refer to the XG EFFECT PARAMETER LIST | depends on insertion 1 |
| | | 00 - 7F | INSERTION EFFECT n PARAMETER7 | 0 | Refer to the XG EFFECT PARAMETER LIST | type depends on insertion 1 |
| 3E | 2 | 00 - 7F | INSERTION EFFECT n PARAMETER8 | 0 | Refer to the XG EFFECT PARAMETER LIST | type depends on insertion 1 |
| | | 00 - 7F | MSB INSERTION EFFECT n PARAMETER8 | 0 | Refer to the XG EFFECT PARAMETER LIST | type depends on insertion 1 |
| 40 | 2 | 00 - 7F | INSERTION EFFECT n PARAMETER9 | 0 | Refer to the XG EFFECT PARAMETER LIST | type depends on insertion 1 |
| , | | 00 - 7F | MSB INSERTION EFFECT n PARAMETER9 | 0 | Refer to the XG EFFECT PARAMETER LIST | type depends on insertion 1 |
| 42 | 2 | 00 - 7F | LSB INSERTION EFFECT n PARAMETER10 | 0 | Refer to the XG EFFECT PARAMETER LIST | type depends on insertion 1 |
| | ~ | 00-75 | MSB | J | Reiel to the AG LIT LOT PARAMETER LIST | type |
| | | 00 - 7F | INSERTION EFFECT n PARAMETER10 | 0 | Refer to the XG EFFECT PARAMETER LIST | depends on insertion 1 |

14 On: insertion effect number

Note:

For effect types that do not require MSB, the Parameters for Address 02-0B will be received and the Parameters for Address 30-42 will not be received.

For effect types that require MSB, the Parameters for Address 30-42 will be received and the Parameters for Address 02-0B will not be received.

When Bulk Dumps that include Effect Type data are transmitted, the Parameters for Address 02 - 0B will always be transmitted. But, effects that require MSB, when the bulk dump is received the Parameters for Address 02 - 0B will not be received.

The following four effect types require MSB:

DelayLCR, DelayLR, Echo, CrossDelay, Dist+Delay, Comp+Dist+Delay, Wah+Dist+Delay, VDistortion *Data Range is different according to the Effect type value.

<Table 3-6> MIDI PARAMETER CHANGE TABLE (SPECIAL EFFECT)

| Address (H) | Size (H) | Data (H) | Parameter | Recognized | Description | Default |
|----------------|-------------|-------------|---------------------------------------|------------|---|-----------------------------|
| 04 00 00 | 2 | 00 - 7F | INSERTION EFFECT TYPE MSB | 0 | Refer to the XG EFFECT MAP | 49(=DISTORTION) |
| | | 00 - 7F | INSERTION EFFECT TYPE LSB | o | 00 : basic type | 00 |
| 02 | 1 | 00 - 7F | INSERTION EFFECT PARAMETER1 | 0 | Refer to the XG EFFECT PARAMETER LIST | depends on insertion 1 type |
| 03 | 1 | 00 - 7F | INSERTION EFFECT PARAMETER2 | 0 | Refer to the XG EFFECT PARAMETER LIST | depends on insertion 1 type |
| 04 | 1 | 00 - 7F | INSERTION EFFECT PARAMETER3 | 0 | Refer to the XG EFFECT PARAMETER LIST | depends on insertion 1 type |
| 05 | 1 | 00 - 7F | INSERTION EFFECT PARAMETER4 | 0 | Refer to the XG EFFECT PARAMETER LIST | depends on insertion 1 type |
| 06 | 1 | 00 - 7F | INSERTION EFFECT PARAMETER5 | 0 | Refer to the XG EFFECT PARAMETER LIST | depends on insertion 1 type |
| 07 | 1 | 00 - 7F | INSERTION EFFECT PARAMETER6 | 0 | Refer to the XG EFFECT PARAMETER LIST | depends on insertion 1 type |
| 08 | 1 | 00 - 7F | INSERTION EFFECT PARAMETER7 | 0 | Refer to the XG EFFECT PARAMETER LIST | depends on insertion 1 type |
| 09 | 1 | 00 - 7F | INSERTION EFFECT PARAMETER8 | 0 | Refer to the XG EFFECT PARAMETER LIST | depends on insertion 1 type |
| 0A | 1 | 00 - 7F | INSERTION EFFECT PARAMETER9 | 0 | Refer to the XG EFFECT PARAMETER LIST | depends on insertion 1 type |
| 0B | 1 | 00 - 7F | INSERTION EFFECT PARAMETER10 | 0 | Refer to the XG EFFECT PARAMETER LIST | depends on insertion 1 type |
| 0C | 1 | 00 - 7F | INSERTION EFFECT PART | х | Part116(015) AD1(64) OFF(1663, 65127) | 7F |
| 0D | 1 | 00 - 7F | MW INSERTION CONTROL DEPTH | 0 | _ | 40 |
| 0E | 1 | 00 - 7F | BEND INSERTION CONTROL DEPTH | 0 | _ | 40 |
| 0F | 1 | 00 - 7F | CAT INSERTION CONTROL DEPTH | 0 | _ | 40 |
| 10 | 1 | 00 - 7F | AC1 INSERTION CONTROL DEPTH | x | _ | 40 |
| 11 | 1 | 00 - 7F | AC2 INSERTION CONTROL DEPTH | x | _ | 40 |
| TOTAL SIZE | 12 | | | | | |
| 04 00 14 | 1 | 00 - 7F | UNIQUE INSERTION EFFECT EXTER- NAL | 0 | 116(015), off(127) | 7F |

| | | | | NAL | · · | 116(015), off(127) | 7F |
|--|----|---|---------|---------------------------------------|-----|--------------------|--------|
| | | | | CONTROL CH1(HARMONY CHANNEL*) | | | |
| | 15 | 1 | 00 - 7F | UNIQUE INSERTION EFFECT EXTER- NAL | 0 | 116(015), off(127) | 7F |
| | | | | CONTROL CH2 (MELODY CHANNEL*) | | | |

| TOTAL SIZE | |
|------------|--|
| IUIALSIZE | |

| 04 | 00 | 20 | 1 | 00 - 7F | INSERTION EFFECT PARAMETER11 | 0 | Refer to the XG EFFECT PARAMETER LIST | depends on insertion 1 type |
|----|----|----|---|---------|------------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------------|
| | | 21 | 1 | 00 - 7F | INSERTION EFFECT PARAMETER12 | 0 | Refer to the XG EFFECT PARAMETER LIST | depends on insertion 1 type |
| | | 22 | 1 | 00 - 7F | INSERTION EFFECT PARAMETER13 | 0 | Refer to the XG EFFECT PARAMETER LIST | depends on insertion 1 type |
| | | 23 | 1 | 00 - 7F | INSERTION EFFECT PARAMETER14 | 0 | Refer to the XG EFFECT PARAMETER LIST | depends on insertion 1 type |
| | | 24 | 1 | 00 - 7F | INSERTION EFFECT PARAMETER15 | 0 | Refer to the XG EFFECT PARAMETER LIST | depends on insertion 1 type |
| | | 25 | 1 | 00 - 7F | INSERTION EFFECT PARAMETER16 | 0 | Refer to the XG EFFECT PARAMETER LIST | depends on insertion 1 type |

TOTAL SIZE

About these settings, the last message is effective.

When the Melody channel is 3 and a message that set the Harmony Channel to 3 is received, the Melody channel is set to OFF and the Harmony channel is set to 3.

<Table 3-7> MIDI PARAMETER CHANGE TABLE (DISPLAY DATA)

| Addres | s | Size (H) | Data (H) | Parameter | Recognized | Description | Default |
|---------|---------|-------------|-------------|-------------------------|------------|-------------|---------|
| 6 0 | 0 | 20 | . , | (DISPLAY LETTER) | Х | _ | |
| | : 1F | | | | | | |
| TOTAL S | IZE | 20 | | | | | |
| 7 | _ | 20 | | (DICDLAY DITMAD Detact) | | | |
| 7 vh | 0 | 30 | | (DISPLAY BITMAP Data0) | x | _ | |
| | : | | | - | | | |

<Table 3-8> MIDI PARAMETER CHANGE TABLE (MULTI PART)

| Addres | ss | Size | Data | Parameter | | | Red | ogni | zed | | | Description | Default |
|--------|----|------|----------------|-----------------|-------|----------|-----|------|-----|------|------|-------------|--------------------|
| (H) | | (H) | (H) | | XG/GM | Keyboard | R1 | R2 | R3 | Left | Acmp | | value(H) |
| 8 nn | 0 | 1 | 00 - 20 | ELEMENT RESERVE | 0 | х | х | х | х | х | х | 0 - 32 | part10=0, other =2 |
| nn | 1 | 1 | 00 - 7F | BANK SELECT MSB | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 127 | part10=7F, other=0 |
| nn | 2 | 1 | 00 - 7F | BANK SELECT LSB | | | | | | | | 0 - 127 | 0 |
| nn | 3 | 1 | 00 - 7F | PROGRAM NUMBER | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 - 128 | 0 |
| nn | 4 | 1 | 00 - 0F, 7F | Rcv CHANNEL | 0 | х | Х | х | х | х | х | 1 - 16,OFF | Part No. |
| nn | 5 | 1 | 00 - 01 | MONO/POLY MODE | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 0:MONO | 1 |
| | | | | | | | | | | | | 1:POLY | |

^{*}HARMONY CHANNEL and MELODY CHANNEL

| nn | 6 | 1 | 00 - 02 | SAME NOTE NUMBER | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:SINGLE | 1 |
|---|------|--------------|---------|--|---|---|----|----------|---|---|---|----------------------|--------------------|
| | 1 | - | | KEY ON ASSIGN | - | ^ | ľ | ľ | ľ | | | 1:MULTI | , · |
| | | | | The state of the s | | | | | | | | 2:INST (for DRUM) | |
| nn | 7 | 1 | 00 - 05 | PART MODE | 0 | Х | х | х | х | х | x | 0:NORMAL | 00 (Except Part10) |
| • | · | • | 00 00 | | " | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | 1:DRUM(ROM) | 02 (Part10) |
| | | | | | | | | | | | | 2 - 3:DRUMS1~ (RAM) | 04,05 = [L3-80] |
| | | | | | | | | | | | | 4-5:DRUM(ROM) | 04,00 = [20 00] |
| nn | 8 | 1 | 28 - 58 | NOTE SHIFT | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24 - +24[semitones] | 40 |
| nn | 9 | 2 | 00 - FF | | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.8 - +12.7[Hz] | 08 00 |
| nn | 0A | - | 00 11 | BETONE | | ^ | " | ľ | " | 0 | U | 1st bit3-0→bit7-4 | (80) |
| | ٠,٠١ | | | | | | | | | | | 2nd bit3-0→bit3-0 | (00) |
| nn | 0B | 1 | 00 - 7F | VOLUME | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 127 | 64 |
| nn | OC | 1 | | VELOCITY SENSE DEPTH | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 127 | 40 |
| nn | 0D | ' | 00 - 7F | | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 127 | 40 |
| nn | 0E | 1 | 00 - 7F | PAN | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:random | 40 |
| 1111 | ا ۵ | ' | 00 - 71 | FAIN | 0 | ^ | ١٠ | ١٠ | " | U | U | L63CR63(164127) | 40 |
| nn | 0F | 1 | 00 7E | NOTE LIMIT LOW | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C-2 - G8 | 0 |
| | 10 | 1 | 00 - 7F | | _ | | | <u> </u> | _ | - | 0 | C-2 - G8 | 7F |
| nn nn | 11 | 1 | 00 - 7F | DRY LEVEL | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 127 | 7F |
| | 12 | 1 | 00 - 7F | CHORUS SEND | | | _ | _ | | 0 | 0 | 0 - 127 | 0 |
| nn | | | 00 - 7F | REVERB SEND | 0 | X | 0 | 0 | 0 | _ | | | · |
| nn | 13 | 1 | 00 - 7F | VARIATION SEND | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 127 0 - 127 | 28 |
| nn | 14 | - 1 | 00 - 7F | VARIATION SEND | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 127 | 0 |
| nn | 15 | 1 | 00 - 7F | VIBRATO RATE | 0 | Х | 0 | 0 | О | 0 | 0 | -64 - +63 | 40 |
| nn | 16 | 1 | | VIBRATO DEPTH | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64 - +63 | 40 |
| nn | 17 | 1 | | VIBRATO DELAY | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64 - +63 | 40 |
| nn | 18 | 1 | 00 - 7F | - | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64 - +63 | 40 |
| nn | 19 | 1 | 00 - 7F | FILTER RESONANCE | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64 - +63 | 40 |
| nn | 1A | 1 | | EG ATTACK TIME | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64 - +63 | 40 |
| nn | 1B | <u></u> | 00 - 7F | EG DECAY TIME | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64 - +63 | 40 |
| nn | 1C | 1 | 00 - 7F | EG RELEASE TIME | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64 - +63 | 40 |
| | 10 | | 100-71 | LG RELEASE TIME | | ^ | | | | U | U | -04 - +03 | 140 |
| nn | 1D | 1 | 28 - 58 | MW PITCH CONTROL | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24 - +24[semitones] | 40 |
| nn | 1E | 1 | 00 - 7F | | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9600 - +9450[cent] | 40 |
| nn | 1F | _ <u>_</u> | 00 - 7F | MW AMPLITUDE CONTROL | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 - +100[%] | 40 |
| nn | 20 | 1 | 00 - 7F | MW LFO PMOD DEPTH | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 127 | 0A |
| nn | 21 | 1 | 00 - 7F | MW LFO FMOD DEPTH | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 127 | 0 |
| nn | 22 | 1 | 00 - 7F | | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 127 | 0 |
| | | • | 100 | IIII | | | | | | 0 | | 0 121 | 10 |
| nn | 23 | 1 | 28 - 58 | BEND PITCH CONTROL | 0 | Х | 0 | 0 | О | 0 | 0 | -24 - +24[semitones] | 42 |
| nn | 24 | 1 | 00 - 7F | BEND FILTER CONTROL | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9600 - +9450[cent] | 40 |
| nn | 25 | 1 | 00 - 7F | | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 - +100[%] | 40 |
| nn | 26 | 1 | 00 - 7F | BEND LFO PMOD DEPTH | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 127 | 0 |
| nn | 27 | 1 | 00 - 7F | BEND LFO FMOD DEPTH | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 127 | 0 |
| nn | 28 | 1 | | BEND LFO AMOD DEPTH | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 127 | 0 |
| TOTAL S | | 29 | 1 30 | | | ^ | | | | • | _ | [· ·=· | 1- |

TOTAL SIZE 29

| Address | Size | Data | Parameter | | | Red | ogni | zed | | | Description | Default |
|---------|------|---------|-----------------------------|-------|----------|-----|------|-----|------|------|-----------------|----------|
| (H) | (H) | (H) | | WB/9X | Keyboard | F. | R2 | R3 | Left | Acmp | | value(H) |
| nn 30 | 1 | | (Rcv PITCH BEND) | х | х | х | х | х | х | х | _ | |
| nn 31 | 1 | | (Rcv CH AFTER TOUCH(CAT)) | х | Х | х | х | х | х | х | _ | |
| nn 32 | 1 | | (Rcv PROGRAM CHANGE) | х | Х | Х | х | х | Х | Х | _ | |
| nn 33 | 1 | | (Rcv CONTROL CHANGE) | х | х | х | х | х | х | х | _ | |
| nn 34 | 1 | | (Rcv POLY AFTER TOUCH(PAT)) | х | х | х | х | х | Х | х | _ | |
| nn 35 | 1 | | Rcv NOTE MESSAGE | 0 | х | х | х | Х | Х | х | OFF, ON | 1 |
| nn 36 | 1 | | (Rcv RPN) | х | х | х | х | х | х | х | _ | |
| nn 37 | 1 | | (Rcv NRPN) | х | Х | Х | х | х | Х | Х | _ | |
| nn 38 | 1 | | (Rcv MODULATION) | х | Х | Х | х | х | Х | Х | _ | |
| nn 39 | 1 | | (Rcv VOLUME) | х | х | х | х | х | х | х | _ | |
| nn 3A | 1 | | (Rcv PAN) | х | х | х | х | х | Х | х | _ | |
| nn 3B | 1 | | (Rcv EXPRESSION) | х | Х | Х | х | х | Х | Х | _ | |
| nn 3C | 1 | | (Rcv HOLD1) | х | х | х | х | х | х | х | _ | |
| nn 3D | 1 | | (Rcv PORTAMENTO) | х | х | х | х | х | х | х | _ | |
| nn 3E | 1 | | (Rcv SOSTENUTO) | х | х | х | х | х | х | х | _ | |
| nn 3F | 1 | | (Rcv SOFT PEDAL) | х | х | х | х | х | х | х | _ | |
| nn 40 | 1 | | (Rcv BANK SELECT) | х | х | х | х | х | х | х | _ | |
| | | | | | | | | | | | | |
| nn 41 | 1 | 00 - 7F | SCALE TUNING C | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64 - +63[cent] | 40 |
| nn 42 | 1 | 00 - 7F | SCALE TUNING C# | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64 - +63[cent] | 40 |
| nn 43 | 1 | 00 - 7F | SCALE TUNING D | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64 - +63[cent] | 40 |
| nn 44 | 1 | 00 - 7F | SCALE TUNING D# | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64 - +63[cent] | 40 |
| nn 45 | 1 | 00 - 7F | SCALE TUNING E | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64 - +63[cent] | 40 |
| nn 46 | 1 | 00 - 7F | SCALE TUNING F | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64 - +63[cent] | 40 |
| nn 47 | 1 | 00 - 7F | SCALE TUNING F# | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64 - +63[cent] | 40 |
| nn 48 | 1 | 00 - 7F | SCALE TUNING G | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64 - +63[cent] | 40 |
| nn 49 | 1 | 00 - 7F | SCALE TUNING G# | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64 - +63[cent] | 40 |
| nn 4A | 1 | 00 - 7F | SCALE TUNING A | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64 - +63[cent] | 40 |
| nn 4B | 1 | 00 - 7F | SCALE TUNING A# | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64 - +63[cent] | 40 |
| nn 4C | 1 | 00 - 7F | SCALE TUNING B | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64 - +63[cent] | 40 |

| | 45 | | CAT DITOU CONTROL | _ | | _ | | | | | 04 045 % 1 | 140 |
|-----------|----------|----|------------------------|---|-----|---|------|---|---|-----|----------------------|-----|
| | 4D | 1 | CAT PITCH CONTROL | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | -24 - +24[semitones] | 40 |
| | 4E | 1 | CAT FILTER CONTROL | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | -9600 - +9450[cent] | 40 |
| | 4F | 1 | CAT AMPLITUDE CONTROL | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | -100 - +100[%] | 40 |
| nn 5 | 50 | 1 | CAT LFO PMOD DEPTH | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 0 - 127 | 0 |
| nn 5 | 51 | 1 | CAT LFO FMOD DEPTH | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 0 - 127 | 0 |
| nn 5 | 52 | 1 | CAT LFO AMOD DEPTH | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 0 - 127 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| nn 5 | 53 | 1 | PAT PITCH CONTROL | х | х | х | х | Х | х | х | _ | 40 |
| nn 5 | 54 | 1 | PAT FILTER CONTROL | х | Х | х | Х | Х | Х | Х | _ | 40 |
| nn 5 | 55 | 1 | PAT AMPLITUDE CONTROL | х | х | х | х | Х | х | х | _ | 40 |
| nn 5 | 56 | 1 | PAT LFO PMOD DEPTH | х | х | х | х | х | х | х | _ | 0 |
| nn 5 | 57 | 1 | PAT LFO FMOD DEPTH | х | х | х | х | Х | Х | х | _ | 0 |
| nn 5 | 58 | 1 | PAT LFO AMOD DEPTH | х | х | х | х | х | х | х | _ | 0 |
| | | | · | - | | | | | | | 1 | • |
| nn 5 | 59 | 1 | AC1 CONTROLLER NUMBER | х | х | х | х | Х | Х | х | _ | 10 |
| nn 5 | 5A | 1 | AC1 PITCH CONTROL | х | х | x | х | х | х | х | _ | 40 |
| nn 5 | 5B | 1 | AC1 FILTER CONTROL | х | x | x | x | х | x | x | _ | 40 |
| | 5C | 1 | AC1 AMPLITUDE CONTROL | х | x | x | х | Х | х | X | _ | 40 |
| | 5D | 1 | AC1 LFO PMOD DEPTH | x | x | x | X | X | X | X | _ | 0 |
| | 5E | 1 | AC1 LFO FMOD DEPTH | x | X | x | x | X | X | X | _ | 0 |
| | 5F | 1 | AC1 LFO AMOD DEPTH | x | x | x | x | х | X | X | _ | 0 |
| | <u> </u> | | 7.6. 2. 6 765 52 | | _ ^ | | _ ^_ | Α | | _ ^ | | 1 0 |
| nn 6 | 60 T | 1 | AC2 CONTROLLER NUMBER | х | х | х | х | Х | х | х | _ | 11 |
| | 61 | 1 | AC2 PITCH CONTROL | X | X | x | x | X | X | X | _ | 40 |
| | 62 | 1 | AC2 FILTER CONTROL | X | X | x | x | X | X | X | _ | 40 |
| | 63 | 1 | AC2 AMPLITUDE CONTROL | x | X | x | x | X | | X | _ | 40 |
| | 64 | 1 | AC2 LFO PMOD DEPTH | X | _ | _ | | | _ | X | _ | 0 |
| | 65 | 1 | AC2 LFO FMOD DEPTH | - | X | X | X | X | X | - | | 0 |
| | 66 | 1 | AC2 LFO AMOD DEPTH | X | X | Х | X | X | X | X | | 0 |
| nn 6 | 00 | ı | ACZ LFO AMOD DEPTH | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | _ | 10 |
| L . | o= I | | DODTAMENTO OMITOU | | | | | | | | Lossion | Lo |
| | 67 | 1 | PORTAMENTO SWITCH | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | OFF/ON | 0 |
| nn 6 | 68 | 1 | PORTAMENTO TIME | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 0 - 127 | 0 |
| | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
| | 69 | 1 | PITCH EG INITIAL LEVEL | Х | Х | х | Х | Х | Х | Х | _ | 40 |
| | 6A | 1 | PITCH EG ATTACK TIME | х | Х | х | х | Х | х | Х | _ | 40 |
| _ | 6B | 1 | PITCH EG RELEASE LEVEL | х | х | х | х | Х | Х | Х | _ | 40 |
| nn 6 | 6C | 1 | PITCH EG RELEASE TIME | х | х | х | х | х | х | х | _ | 40 |
| nn 6 | 6D | 1 | VELOCITY LIMIT LOW | х | х | х | х | х | Х | х | _ | 1 |
| _ | 6E | 1 | VELOCITY LIMIT HIGH | х | х | х | х | х | Х | х | _ | 7F |
| TOTAL SIZ | Έ | 3F | | | | | | | | | · | |

<Table 3-8-2>

| - lubic 5 | U | | | | | | | | | | | |
|-----------|------|---------|-----------|-------|----------|-----|------|-----|------|------|--------------------------|----------|
| Address | Size | | Parameter | | | Red | ogni | zed | | | Description | Default |
| (H) | (H) | (H) | | XG/GM | Keyboard | R1 | R2 | R3 | Left | Acmp | | value(H) |
| 08 nn 70 | 1 | | NOT USED | х | х | x | x | х | х | х | _ | 3E |
| nn 71 | 1 | | NOT USED | х | х | х | х | х | х | х | _ | 40 |
| nn 72 | 1 | 00 - 7F | EQ BASS | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64 - +63(-12 - +12[dB]) | 40 |
| nn 73 | 1 | 00 - 7F | EQ TREBLE | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64 - +63(-12 - +12[dB]) | 40 |
| | | | | | | | | | | | | |

TOTAL SIZE 04

<Table 3-8-3> XG ADDITIONAL PARAMETER CHANGE TABLE (MULTI PART)

| Address | Size | Data | Parameter | | | Red | ogni | zed | | | Description | Default |
|----------|------|---------|---------------------|-------|----------|-----|------|-----|------|------|---------------|----------|
| (H) | (H) | (H) | | XG/GM | Keyboard | R1 | R2 | R3 | Left | Acmp | | value(H) |
| 08 nn 74 | 1 | | NOT USED | х | х | х | х | х | Х | х | _ | 40 |
| 75 | 1 | | NOT USED | х | х | х | х | х | х | х | _ | 40 |
| 76 | 1 | 04 - 28 | EQ BASS frequency | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32-2.0k[Hz] | 0C |
| 77 | 1 | 1C - 3A | EQ TREBLE frequency | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500-16.0k[Hz] | 36 |
| 78 | 1 | | NOT USED | х | х | х | х | х | х | х | _ | 22 |
| 79 | 1 | | NOT USED | х | х | х | х | х | х | х | _ | 2E |
| 7A | 1 | | NOT USED | х | х | х | х | х | х | х | _ | 7 |
| 7B | 1 | | NOT USED | х | х | х | х | х | х | х | _ | 7 |
| 7C | 1 | | NOT USED | х | х | х | х | х | х | х | _ | 7 |
| 7D | 1 | | NOT USED | х | х | х | х | х | х | х | _ | 7 |
| 7E | 1 | | NOT USED | х | х | х | х | х | х | х | _ | 0 |
| 7F | 1 | | NOT USED | х | х | х | х | х | х | х | _ | 0 |

TOTAL SIZE 0C

| 0A nn 10 | 1 | 00,08, | OUTPUT SELECT | х | х | х | х | х | Х | х | 0:stereo out,8:indiv1+2 | 0 |
|----------|---|--------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|-------------------------|---|
| | | 28-2D | | | | | | | | | 40:indiv1,41:indiv2, | |

TOTAL SIZE

nn = PartNumber

If there is a Drum Voice assigned to the Part, the following parameters are ineffective.

- BANK SELECT LSB
- PORTAMENTO
- SOFT PEDAL
 MONO/POLY
- SCALE TUNING
- POLY AFTER TOUCH

<Table 3-9> MIDI PARAMETER CHANGE TABLE (A/D PART)

| Address (H) | Size (H) | Data (H) | Parameter | Recognized | Description | Default value(H) |
|----------------|-------------|----------------|-----------------|------------|-----------------------|---------------------|
| 10 nn 0 | 1 | 00 - 01 | INPUT GAIN | x | 0:MIC,1:LINE | 0 |
| 1 | 1 | 00 - 7F | BANK SELECT MSB | x | 0 - 127 | 0 |
| 2 | 1 | 00 - 7F | BANK SELECT LSB | x | 0 - 127 | 0 |
| 3 | 1 | 00 - 7F | PROGRAM NUMBER | x | 1 - 128 | 0 |
| 4 | 1 | 00 - 1F, 7F | Rcv CHANNEL | 0 | A1 - A16,B1 - B16,OFF | 7F |
| 5 | 1 | | NOT USED | | | |
| 6 | 1 | | NOT USED | | | |
| 7 | 1 | | NOT USED | | | |
| 8 | 1 | | NOT USED | | | |
| 9 | 1 | | NOT USED | | | |
| 0A | 1 | | NOT USED | | | |
| 0B | 1 | 00 - 7F | VOLUME | 0 | 0 - 127 | 0 |
| 0C | 1 | | NOT USED | | | |
| 0D | 1 | | NOT USED | | | |
| 0E | 1 | 01 - 7F | PAN | 0 | L63CR63(164127) | 40 |
| 0F | 1 | | NOT USED | | | |
| 10 | 1 | | NOT USED | · | | |
| 11 | 1 | 00 - 7F | DRY LEVEL | 0 | 0 - 127 | 7F |
| 12 | 1 | 00 - 7F | CHORUS SEND | 0 | 0 - 127 | 0 |
| 13 | 1 | 00 - 7F | REVERB SEND | 0 | 0 - 127 | 0 |
| 14 | 1 | 00 - 7F | VARIATION SEND | 0 | 0 - 127 | 0 |

TOTAL SIZE 15

| Address (H) | Size (H) | Data (H) | Parameter | Recognized | Description | Default value(H) |
|------------------|-------------|-------------|------------------------|------------|-------------|---------------------|
| 10 nn 30 | 1 | , | NOT USED | | | |
| 31 | 1 | | NOT USED | | | |
| 32 | 1 | 00 - 01 | Rcv PROGRAM CHANGE | x | _ | 1 |
| 33 | 1 | 00 - 01 | Rcv CONTROL CHANGE | x | _ | 1 |
| 34 | 1 | | NOT USED | | | |
| 35 | 1 | | NOT USED | | | |
| 36 | 1 | | NOT USED | | | |
| 37 | 1 | | NOT USED | | | |
| 38 | 1 | | NOT USED | | | |
| 39 | | 00 - 01 | Rcv VOLUME | | _ | 1 |
| | 1 | | | X | | 1 |
| 3A | 1 | 00 - 01 | Rcv PAN | x | | |
| 3B | 1 | 00 - 01 | Rcv EXPRESSION | x | _ | 1 |
| 3C | 1 | | NOT USED | | | |
| 3D | 1 | | NOT USED | | | |
| 3E | 1 | | NOT USED | | | |
| 3F | 1 | | NOT USED | | | |
| 40 | 1 | 00 - 01 | Rcv BANK SELECT | x | _ | 1 |
| | | • | | | • | • |
| 41 | 1 | | NOT USED | | | |
| 42 | 1 | | NOT USED | | | |
| 43 | 1 | | NOT USED | | | |
| 44 | 1 | | NOT USED | | | |
| 45 | 1 | | NOT USED | | | |
| 45 | 1 | | NOT USED | | | |
| | | | | | | |
| 47 | 1 | | NOT USED | | | |
| 48 | 1 | | NOT USED | | | |
| 49 | 1 | | NOT USED | | | |
| 4A | 1 | | NOT USED | | | |
| 4B | 1 | | NOT USED | | | |
| 4C | 1 | | NOT USED | | | |
| | | | | | | |
| 4D | 1 | | NOT USED | | | |
| 4E | 1 | | NOT USED | | | |
| 4F | 1 | | NOT USED | | | |
| 50 | 1 | | NOT USED | | | |
| 51 | 1 | | NOT USED | | | |
| 52 | 1 | | NOT USED | | | |
| 32 | ' | <u> </u> | 1101 0025 | | L | |
| F2 | -1 | I | NOT USED | | | |
| 53 | 1 | | | | - | |
| 54 | 1 | | NOT USED | | | |
| 55 | 1 | | NOT USED | | | |
| 56 | 1 | | NOT USED | | | |
| 57 | 1 | | NOT USED | | | |
| 58 | 1 | | NOT USED | | | |
| | | | | | | |
| 59 | 1 | 00 - 5F | AC1 CONTROLLER NUMBER | x | _ | 10 |
| 5A | 1 | | NOT USED | | | |
| 5B | 1 | | NOT USED | | | |
| 5C | 1 | | NOT USED | | | |
| 5D | 1 | | NOT USED | + | | |
| 5E | 1 | | NOT USED | | | + |
| 5F | 1 | | NOT USED | | + | |
| ər_ | 1 | l | INOT USED | | | |
| | , | 00 == | ACC CONTROLLED ATTACES | | | 144 |
| 60 TOTAL 0175 | 1 | 00 - 5F | AC2 CONTROLLER NUMBER | х | _ | 11 |
| | | | | | | |

TOTAL SIZE 31

| 11 00 nn | 64 | 00-01 | A/D SETUP | х | _ | |
|-----------------|---------|-----------------|---------------|---|---|---|
| TOTAL SIZE | 64 | | | | | |
| 12 nn 10 | 1 | 00,08, 28-2D | OUTPUT SELECT | х | 0:stereo out,8:indiv1+2 40:indiv1,41:indiv2, | 0 |
| TOTAL SIZE | 1 | | | | 40.maiv1,41.maiv2, | |
| nn:A/D Part nur | nber(0 | - 63) | | | | |

<Table 3-10> MIDI PARAMETER CHANGE TABLE (DRUM SETUP)

| Address (H) | Size (H) | Data (H) | Parameter | Recognized | Description | Default |
|----------------|-------------|-------------|-------------------------|------------|-----------------|--------------------|
| 3n rr 0 | 1 | 00 - 7F | PITCH COARSE | 0 | -64 - +63 | 40 |
| 3n rr 1 | 1 | 00 - 7F | PITCH FINE | 0 | -64 - +63[cent] | 40 |
| 3n rr 2 | 1 | 00 - 7F | LEVEL | 0 | 0 - 127 | depend on the note |
| 3n rr 3 | 1 | 00 - 7F | ALTERNATE GROUP | 0 | 0:OFF | depend on the note |
| | | | | | 1 - 127 | |
| 3n rr 4 | 1 | 00 - 7F | PAN | 0 | 0:random | depend on the note |
| | | | | | 1:L63 | |
| | | | | | : | |
| | | | | | 64:C(center) | |
| | | | | | | |
| | | | | | 127:R63 | |
| 3n rr 5 | 1 | 00 - 7F | REVERB SEND | 0 | 0 - 127 | depend on the note |
| 3n rr 6 | 1 | 00 - 7F | CHORUS SEND | 0 | 0 - 127 | depend on the note |
| 3n rr 7 | 1 | 00 - 7F | VARIATION SEND | 0 | 0 - 127 | 7F |
| 3n rr 8 | 1 | 00 - 01 | KEY ASSIGN | 0 | 0:SINGLE | 0 |
| | | | | | 1:MULTI | |
| 3n rr 9 | 1 | 00 - 01 | Rcv NOTE OFF | 0 | OFF/ON | depend on the note |
| 3n rr 0A | 1 | 00 - 01 | Rcv NOTE ON | 0 | OFF/ON | 1 |
| 3n rr 0E | 1 | 00 - 7F | FILTER CUTOFF FREQUENCY | 0 | -64 - +63 | 40 |
| 3n rr 0C | 1 | 00 - 7F | FILTER RESONANCE | 0 | -64 - +63 | 40 |
| 3n rr 0D | 1 | 00 - 7F | EG ATTACK | 0 | -64 - +63 | 40 |
| 3n rr 0E | 1 | 00 - 7F | EG DECAY1 | 0 | -64 - +63 | 40 |
| 3n rr 0F | 1 | 00 - 7F | EG DECAY2 | 0 | -64 - +63 | 40 |

<Table 3-10-2> XG ADDITIONAL PARAMETER CHANGE TABLE (DRUM SETUP)

| Address (H) | Size (H) | Data (H) | Parameter | Recognized | Description | Default |
|----------------|-------------|-------------|---------------------|------------|-------------|---------|
| 3n rr 20 | 1 | 00 - 7F | EQ BASS | х | | 40 |
| 21 | 1 | 00 - 7F | EQ TREBLE | х | | 40 |
| 22 | 1 | | NOT USED | х | _ | 40 |
| 23 | 1 | | NOT USED | Х | _ | 40 |
| 24 | 1 | 04 - 28 | EQ BASS frequency | X | | 0C |
| 25 | 1 | 1C - 3A | EQ TREBLE frequency | х | | 36 |
| 26 | 1 | | NOT USED | Х | _ | 22 |
| 27 | 1 | | NOT USED | X | _ | 2E |
| 28 | 1 | | NOT USED | X | _ | 7 |
| 29 | 1 | | NOT USED | Х | _ | 7 |
| 2A | 1 | | NOT USED | х | _ | 7 |
| 2B | 1 | | NOT USED | х | _ | 7 |
| 2C | 1 | | NOT USED | Х | _ | 0 |
| 2D | 1 | | NOT USED | Х | <u>-</u> | 0 |

TOTAL SIZE 0E

| ſ | 3n | rr | 40 | 1 | 00,08, | OUTPUT SELECT | x | 0:stereo out,8:indiv1+2 | 0 |
|---|----|----|----|---|--------|---------------|---|-------------------------|---|
| - | | | | | 28-2D | | | 40:indiv1 41:indiv2 | |

TOTAL SIZE

n:Drum Setup Number(0 - 1) rr:note number(0DH - 5BH)

If XG SYSTEM ON and/or GM On message is received, all Drum Setup Parameter will be reset to default values. According to the Drum Setup Reset message, individual Drum Setup Parameters can be reset to default values. According to the Program Change for Drum Kit, Drum Setup Parameters can be reset to default values.

Functions of the MIDI B Port when Connected to the MFC10/ Funktionen des MIDI B Ports bei Verbindung mit dem MFC10/ Fonctions du port MIDI B lors de la connexion au MFC10

The MIDI B port can also be used for operation with the MFC10 MIDI Foot Controller.

<Table 1> MIDI B IN

| rks | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---|---|---|-----------------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------------------------------|
| Remarks | | | | | | | | | | | | | | | |
| MFC10 channel number | When n does not match the MFC10's channel number. | Handled as a normal Channel/Mode/Re-altime message. | Handled as a normal Channel/Mode/Re-altime message. | _ | altime message. | | Handled as a normal Channel/Mode/Re-altime message. | Handled as a normal Channel/Mode/Re- |
| MFC10 cha | When n matches the MFC10's channel number. | Handled as a message for control by the MFC10. | Handled as a message for control by the MFC10. | Handled as a message for control by the | MFC10. | | Handled as a message for control by the MFC10. | Handled as a message for control by the MFC10. | Handled as a message for control by the MFC10. | Handled as a message for control by the MFC10. | Handled as a message for control by the MFC10. | • | Handled as a normal Channel/Mode/Reatime message. | Handled as a normal Channel/Mode/Realtime message. | - |
| 2nd Data byte | (HEX) Parameter | Velocity(0~127) | Key On :vv=1~127 Key Off :vv=0 | Normal | SFX kit | Drum | | | | | | | | | |
| 2nd Da | Data (HEX) | W | Μ | (H00) 0 | 126 (7EH) | 127 (7FH) | 0~127 (7FH) | 0~127 (7FH) | 0~127 (7FH) | 0~127 (7FH) | 0~127 (7FH) | | | | |
| a byte | (HEX) Parameter | Key no. (0~127) | Key no. (0~127) | Bank Select MSB | | | Modulation | No Assign | No Assign | Foot Control | Main Volume | | | | |
| 1st Data byte | | | | (H00) | | | (01H) | (02H) | (HEO) | (04H) | (HZO) | Je. | | | |
| | Data | KK | - K | 0 | | | ~ | 2 | က | 4 | 7 | Other | • | • | • |
| Status byte | | (n:channel no.) | | | | | | | | | | | MIDI Clock | Active Sens | |
| Sta | Status | 8nH | Hu6 | BnH | | | | | | | | | F8H | HH | Other |
| MIDI Events | | Key Off | Key On | Control Change | | | | | | | | | RealTime Message | | Other |

<Table 2> MIDI B OUT

| STADIE 27 MIDTED OO | 5 | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------|------|---------------|----------------------|------|---------------|----------------------|----------|---|
| MIDI Events | Sta | Status byte | | 1st Data byte | a byte | | 2nd Data byte | a byte | Transmit | Remarks |
| | Status | | Data | (HEX) | Data (HEX) Parameter | Data | (HEX) | Data (HEX) Parameter | | |
| RealTime Message | FEH | Active Sens | | | | | | | 0 | Transmits every 200msec. |
| SYSTEM EXCLUSIVE MESSAGE | MFC10 Bulk Dump | dwn | | | | | | | O | Transmits after checking the connection with the MFC10 and changing the MFC10's channel number. |
| Other | | | , | | | | | | × | |

MIDI Implementation Chart/MIDI-Implementierungstabelle/

YAMAHA [Portable Keyboard] Date: 9-SEP-1999 Model PSR-9000 MIDI Implementation Chart Version: 1.0

| | Transmitted | Recognized | Remarks |
|--|---|--|--|
| Function | Transmitted | Recognized | Remarks |
| Basic Default Channel Changed | 1 - 16 *1 1 - 16 *1 | 1 - 16 | |
| Default Mode Messages Altered | 3 × ******* | 3 x x | |
| Note Number : True voice | 0 - 127 | 0 - 127 0 - 127 | |
| Velocity Note ON Note OFF | o 9nH,v=1-127 x 9nH,v=0 | o 9nH,v=1-127 | |
| After Key's Touch Ch's | x o | x o | |
| Pitch Bend | 0 | o 0-24 semi | |
| 0,32 1,5,7,10,11 6,38 64-67 Control 71,74 72,73 Change 84 91,93,94 96,97 98,99 100,101 | o o o o x x *3 x o x | 0 *1 0 *1 0 *1 0 *1 0 *1 0 *1 0 *1 0 *1 0 *1 0 *1 0 *1 0 *1 0 *1 | Bank Select Data Entry Sound Controller Sound Controller Portamento Cntrl Effect Depth Data Inc,Dec NRPN LSB,MSB RPN LSB,MSB |
| Prog Change : True # | 0 0 - 127 | 0 0 - 127 | |
| System Exclusive | 0 | 0 | |
| : Song Pos. Common : Song Sel. : Tune | x x x | x x x | |
| System : Clock Real Time: Commands | 0 | 0 | |
| Aux :All Sound OFF :Reset All Cntrls :Local ON/OFF :All Notes OFF Mes- :Active Sense sages:Reset Notes: *1,*2,*3 s | x x x x o x ee next page. | o(120,126,127) o(121) x o(123-125) o | |

o : Yes

Feuille d'implémentation MIDI

- *1 The tracks for each channel can be selected on the panel. See page 151 for more information.
- *2 The tone generator normally functions as a 16-channel multi-timbre tone generator in response to MIDI input. MIDI messages therefore do not normally affect the panel voices or other panel settings.

The MIDI messages listed below, however, do affect the panel voice, style, Multi Pad, and song settings.

- MIDI MASTER TUNE, XG System parameter MASTER TUNE
- XG System parameter TRANSPOSE
- System exclusive messages which change the REVERB, CHORUS or DSP EFFECT settings.
- XG MULTI EQ parameters

Also, the MIDI messages affect the panel settings when one of the following MIDI reception modes is selected.

These modes can be selected on the panel (see page 152).

- RIGHT1, RIGHT2, RIGHT3, LEFT, KEYBOARD, ACMP RHYTHM1, ACMP RHYTHM2, ACMP BASS, ACMP CHORD1, ACMP CHORD2, ACMP PAD, ACMP PHRASE1, ACMP PHRASE2
- CHORD
- ROOT
- OFF
- *3 These Control Change Messages are not transmitted by PSR-9000 panel operation, but may be transmitted by the ACCOMPANIMENT or SONG playing.

- *1 Die Tracks k\u00f6nnen f\u00fcr jeden Channel auf dem Panel eingestellt werden. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 151.
- *2 Der Ton-Generator funktioniert normalerweise in Antwort auf MIDI-Input als Multi-Timbre-Ton-Generator mit 16 Channels. MIDI-Nachrichten haben demnach keinen Einfluß auf die Panel-Voices oder andere Panel-Einstellungen.

Die unten aufgeführten MID-Meldungen wirken sich jedoch auf Frontplatten-Voices, Style-, Multi Pad-und Songeinstellungen aus.

- MIDI MASTER TUNE, XG System-Parameter MASTER TUNE
- XG System-Parameter TRANSPOSE
- System Exclusive-Nachrichten, welche die Einstellungen REVERB, CHORUS oder DSP EFFECT ändern.
- XG MULTI EQ-Parameter

MIDI-Nachrichten haben auch Einfluß auf die Panel-Einstellungen, wenn einer der folgenden MIDI-Empfangsmodi gewählt ist. Diese Modi können auf der Frontplatte ausgewählt werden (siehe Seite

Diese Modi konnen auf der Frontplatte ausgewahlt werden (siehe Seite 152).

- RIGHT1, RIGHT2, RIGHT3, LEFT, KEYBOARD, ACMP RHYTHM1, ACMP RHYTHM2, ACMP BASS, ACMP CHORD1, ACMP CHORD2, ACMP PAD, ACMP PHRASE1, ACMP PHRASE2
- CHORD
- ROOT
- OFF
- *3 Diese Control Change-Nachrichten werden nicht durch die Panel-Bedienung des PSR-9000 übermittelt, sondern können durch die ACCOMPANI-MENT (Begleitung) oder die SONG-Wiedergabe übermittelt werden.

- *1 Les pistes de chaque canal peuvent être sélectionnées sur le panneau. Pour plus d'informations, voir page 151.
- *2 Le générateur de son fonctionne normalement comme un générateur de son multi-timbre à 16 canaux en réponse à une entrée MIDI. Par conséquent, les messages MIDI n'affectent généralement pas les voix de panneau ou les autres réglages de panneau.

Toutefois, les messages MIDI listés ci-dessous affectent les réglages de la voix du tableau, du style, des multitouches, des morceaux.

- MIDI MASTER TUNE, paramètres du système XG MASTER TUNE
- Paramètres du système XG TRANSPOSE
- Messages exclusifs au système qui modifient les réglages REVERB, CHORUS ou EFFET DSP.
- Paramètres XG MULTI EQ

De plus, les messages MIDI affectent les réglages du panneau lorsque l'un des modes de réception MIDI suivants est sélectionné. Ces modes peuvent être sélectionnés sur le tableau (voir page 152).

- RIGHT1, RIGHT2, RIGHT3, LEFT, KEYBOARD, ACMP RHYTHM1, ACMP RHYTHM2, ACMP BASS, ACMP CHORD1, ACMP CHORD2, ACMP PAD, ACMP PHRASE1, ACMP PHRASE2
- CHORD
- ROOT
- OFF
- *3 Ces messages de modification de commandes ne sont pas transmis par l'opération du panneau du PSR-9000, mais peuvent être transmis par la reproduction ACCOMPANIMENT (Accompagnement) ou SONG (Morceau).

Specifications/Spezifikationen/Spécifications

KEYBOARD

61Keys (C1~C6)

with Touch Response (Initial/After)

Polyphony

126 notes max

VOICES

Preset 827 331 voices + 480 XG voices + 14 Drum Kits + 2 SFX Kits

User programmable, Full Editing Function Custom 32 Organ Flutes 20 10 Preset + 10 User, 8 Footages, Sine/Vintage

ORCHESTRATION

3 PART RIGHT1, RIGHT2, RIGHT3 Right

Left 1 PART

SAMPLING

Resolution 16bit; 44.1KHz Wave, Waveform Editing Functions AIFF, WAV File Import

WAV File Export 1MByte

RAM Capacity 11.8sec **Expanded Capacity** 9M/17M/33M/65MByte 106.9/202.1/392.3/772.7sec

Record Time 380sec max When 16MB or 32MB SIMMs are installed.

EFFECTS

Reverb 29 Preset + 3 User Chorus 25 Preset + 3 User

DSP Effect 164 Preset

DSP Effect (164 Preset + 10 User) x 4 Blocks DSP Effect 84 Preset + 10 User

DSP Variation Slow/Fast

POLY/MONO Yes

Vocal Harmony 59 Preset + 10 User

Harmony/Echo 17 Preset

Master EQ 2 Preset + 2 User

Part EQ 29 PART 2-band, 29 PART (R1, R2, R3, LEFT, ACMP x 8, SONG x 16, M.PAD)

Touch Response 5 Preset Tempo 32~280 -24~0~24 Transpose

Tuning 414.6~440Hz~466.8

Octave -1.0. +1Pitch Bend Wheel

Modulation Wheel Left Hold

AUTO ACCOMPANIMENT

Preset Flash

Disk 66 (included in the accessory disk)

Format Style File Format

Custom Style Control INTRO x 3

FILL IN x 4 BREAK FILL x 1

MAIN x 4 ENDING x 3 FADE IN/OUT **TAP TEMPO**

FINGERING

Single Finger, Multi Finger, Fingered, Fingered Pro, On Bass, On Bass Pro,

max 120 styles or up to 1.8MByte

DISK DIRECT function is available.

Realtime/Step Recording, Event Editing, Full parameter Editing Functions

Full Keyboard

for styles and songs

for R1, R2, R3, LEFT

for R1, R2, R3, LEFT

for Mic/Line In

3 Polyphony

only for Upper

ONE TOUCH SETTING

4/Style Full programmable

MUSIC DATABASE

616 max Full programmable

MULTI PADS

58 Multi Pad bank, 1 MIDI Control bank, 1 Scale Tune bank 4 Pads x 60 banks

Realtime/Step Recording, Event Editing Functions

SONGS

Playback Disk Direct Playback with Ultra Quick Start function

Track Recording 1 song

Quick/Multi Track/Step/Chord Step Recording, Event Editing Functions 300kbyte

Approximately 38,000 notes max.

REGISTRATION MEMORY

RAM Capacity

8 buttons x 64 banks, Freeze function

Specifications /Spezifikationen/Specifications

LANGUAGE

5 languages English, German, French, Spanish, Italian

DISPLAY

Backlit graphic LCD 240 x 320 dots; video out capability

DISK STORAGE

Floppy Disk Drive 3.5" 2HD/2DD

Built-in Hard Disk Optional IDE 2.5 inch, 8GByte max.

SCSI Optional Hard Disk, ZIP, MO 8GByte max./each device

DEMO SONGS

15 songs

CONNECTORS

MIDI MIDI A (IN/OUT) Switchable to TO HOST

MIDI B (IN/OUT)

TO HOST HOST SELECT SW (Mac/PC1/PC2/MIDI)

Foot Pedal FOOT SWITCH1 FOOT SWITCH2

FOOT SWITCH2

SCSI D-sub half pitch 50-pin

VIDEO OUT Pin type NTSC/PAL Composite Signal

PC KEYBOARD Mini DIN type PC/AT Standard

Analog PHONES

LOOP SEND (L/L+R, R)

LINE OUT MAIN (L/L+R, R), SUB (1/2) AUX IN/LOOP RETURN (L/L+R, R), TRIM VOL

MIC/LINE IN LEVEL (MIC1/MIC2/LINE), INPUT VOLUME, Indicator

AMPLIFIER

28W x 2

SPEAKERS

Size 13cm x 2, 3cm x 2

Enclosure Wooden Bass Reflex, 6.0 liters x 2

POWER SUPPLY

Power Consumption 65W

WEIGHT

22.5Kg (49 lbs. 10 oz)

DIMENSIONS

W x H x D 1114 x 464.9 x 182.5mm without Music Stand

(43-7/8" x 18-5/16" x 7-3/16")

SUPPLIED ACCESSORIES

Music Stand 1 AC Power Cord 1

AC Plug Adaptor 1 in applicable areas only

Floppy Disk 1 Disk Styles

Owner's Manual

OPTIONAL ACCESSORIES

Foot Switch FC5 Foot Volume FC7

Headphones HPE-150,160

Mic MZ106s Dynamic Microphone IMP.250 Ω Keyboard Stand L-7

Hard Disk 2.5inch IDE Height 12.5mm max, 8GByte max

SIMM 4M/8M/16M/32MByte 72pin SIMM, 16bit BUS, JEDEC

SCSI Device SCSI-2

locale, please check with your Yamaha dealer.

PC Keyboard CRT Display

* Specifications and descriptions in this owner's manual are for information purposes only. Yamaha Corp. reserves the right to change or modify products or specifications at any time without prior notice. Since specifications, equipment or options may not be the same in every

Hard Disk, ZIP, MO, 8GByte max per device

* Die technischen Daten und Beschreibungen in dieser Bedienungsanleitung dienen nur der Information. Yamaha Corp. behält sich das Recht vor, Produkte oder deren technische Daten jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu verändern oder zu modifizieren. Da die technischen Daten, das Gerät selbst oder Sonderzubehör nicht in jedem Land gleich sind, setzen Sie sich im Zweifel bitte mit Ihrem Yamaha-Händler in Verbindung

* Les caractéristiques techniques et les descriptions du mode d'emploi ne sont données que pour information. Yamaha Corp. se réserve le droit de changer ou modifier les produits et leurs caractéristiques techniques à tout moment sans aucun avis. Du fait que les caractéristiques techniques, les équipements et les options peuvent différer d'un pays à l'autre, adressez-vous au distributeur Yamaha le plus proche.

FCC INFORMATION (U.S.A.)

- 1. IMPORTANT NOTICE: DO NOT MODIFY THIS UNIT!
 - This product, when installed as indicated in the instructions contained in this manual, meets FCC requirements. Modifications not expressly approved by Yamaha may void your authority, granted by the FCC, to use the product.
- 2. IMPORTANT: When connecting this product to accessories and/or another product use only high quality shielded cables. Cable/s supplied with this product MUST be used. Follow all installation instructions. Failure to follow instructions could void your FCC authorization to use this product in the USA.
- **3. NOTE:** This product has been tested and found to comply with the requirements listed in FCC Regulations, Part 15 for Class "B" digital devices. Compliance with these requirements provides a reasonable level of assurance that your use of this product in a residential environment will not result in harmful interference with other electronic devices. This equipment generates/uses radio frequencies and, if not installed and used according to the instructions found in the users manual, may cause interference harmful to the operation of other electronic devices. Compliance with FCC regulations does not

guarantee that interference will not occur in all installations. If this product is found to be the source of interference, which can be determined by turning the unit "OFF" and "ON", please try to eliminate the problem by using one of the following measures:

Relocate either this product or the device that is being affected by the interference

Utilize power outlets that are on different branch (circuit breaker or fuse) circuits or install AC line filter/s.

In the case of radio or TV interference, relocate/reorient the antenna. If the antenna lead-in is 300 ohm ribbon lead, change the lead-in to co-axial type cable.

If these corrective measures do not produce satisfactory results, please contact the local retailer authorized to distribute this type of product. If you can not locate the appropriate retailer, please contact Yamaha Corporation of America, Electronic Service Division, 6600 Orangethorpe Ave, Buena Park, CA90620

The above statements apply ONLY to those products distributed by Yamaha Corporation of America or its subsidiaries.

(class B)

CAUTION: TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, FULLY INSERT.

ATTENTION: POUR ÉVITER LES CHOCS ÉLECTRIQUES. INTRODUIRE LA LAME LA PLUS LARGE DE LA FICHE DANS LA BORNE CORRESPONDANTE DE LA PRISE ET POUSSER JUSQU'AU FOND.

• This applies only to products distributed by Yamaha Canada Music Ltd.

· Ceci ne s'applique qu'aux produits distribués par Yamaha Canada Musique Ltée.

IMPORTANT NOTICE FOR THE UNITED KINGDOM Connecting the Plug and Cord

IMPORTANT. The wires in this mains lead are coloured in accordance with the following code:

: NEUTRAL **BLUE BROWN** LIVE

As the colours of the wires in the mains lead of this apparatus may not correspond with the coloured makings identifying the terminals in your plug proceed as follows:

The wire which is coloured BLUE must be connected to the terminal which is marked with the letter N or coloured BLACK.

The wire which is coloured BROWN must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured RED.

Making sure that neither core is connected to the earth terminal of the three pin plug.

^{*} This applies only to products distributed by YAMAHA CORPORATION OF AMERICA

[•] This applies only to products distributed by Yamaha-Kemble Music (U.K.) Ltd.

For details of products, please contact your nearest Yamaha or the authorized distributor listed below.

Pour plus de détails sur les produits, veuillez-vous adresser à Yamaha ou au distributeur le plus proche de vous figurant dans la liste suivante.

Die Einzelheiten zu Produkten sind bei Ihrer unten aufgeführten Niederlassung und bei Yamaha Vertragshändlern in den jeweiligen Bestimmungsländern erhältlich.

Para detalles sobre productos, contacte su tienda Yamaha más cercana o el distribuidor autorizado que se lista debajo.

NORTH AMERICA

CANADA

Yamaha Canada Music Ltd.

135 Milner Avenue, Scarborough, Ontario, M1S 3R1, Canada Tel: 416-298-1311

Yamaha Corporation of America

6600 Orangethorpe Ave., Buena Park, Calif. 90620,

Tel: 714-522-9011

CENTRAL & SOUTH AMERICA

Yamaha de Mexico S.A. De C.V.,

Departamento de ventas

Javier Rojo Gomez No.1149, Col. Gpe Del Moral, Deleg. Iztapalapa, 09300 Mexico, D.F. Tel: 686-00-33

BRAZIL

Yamaha Musical do Brasil LTDA.

Av. Rebouças 2636, São Paulo, Brasil Tel: 011-853-1377

ARGENTINA

Yamaha Music Argentina S.A.

Viamonte 1145 Piso2-B 1053,

Buenos Aires, Argentina Tel: 1-371-7021

PANAMA AND OTHER LATIN AMERICAN COUNTRIES/ **CARIBBEAN COUNTRIES**

Yamaha de Panama S.A.

Torre Banco General, Piso 7, Urbanización Marbella, Calle 47 y Aquilino de la Guardia, Ciudad de Panamá, Panamá Tel: 507-269-5311

EUROPE

THE UNITED KINGDOM

Yamaha-Kemble Music (U.K.) Ltd.

Sherbourne Drive, Tilbrook, Milton Keynes, MK7 8BL, England Tel: 01908-366700

IRELAND

Danfay Ltd.

61D, Sallynoggin Road, Dun Laoghaire, Co. Dublin Tel: 01-2859177

GERMANY/SWITZERLAND

Yamaha Europa GmbH. Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, F.R. of Germany Tel: 04101-3030

AUSTRIA

Yamaha Music Austria Schleiergasse 20, A-1100 Wien Austria Tel: 01-60203900

THE NETHERLANDS

Yamaha Music Nederland

Kanaalweg 18G, 3526KL, Utrecht, The Netherlands Tel: 030-2828411

BELGIUM

Yamaha Music Belgium

Keiberg Imperiastraat 8, 1930 Zaventem, Belgium Tel: 02-7258220

FRANCE

Yamaha Musique France,

Division Claviers

BP 70-77312 Marne-la-Vallée Cedex 2, France Tel: 01-64-61-4000

ITALY

Yamaha Musica Italia S.P.A.,

Home Keyboard Division

Viale Italia 88, 20020 Lainate (Milano), Italy Tel: 02-935-771

SPAIN/PORTUGAL

Yamaha-Hazen Electronica Musical, S.A.

Ctra. de la Coruna km. 17, 200, 28230 Las Rozas (Madrid) Spain Tel: 91-201-0700

Philippe Nakas S.A.

Navarinou Street 13, P.Code 10680, Athens, Greece Tel: 01-364-7111

SWEDEN

Yamaha Scandinavia AB

J. A. Wettergrens Gata 1 Box 30053

S-400 43 Göteborg, Sweden Tel: 031 89 34 00

YS Copenhagen Liaison Office

Generatorvej 8B

DK-2730 Herlev, Denmark Tel: 44 92 49 00

F-Musiikki Oy

Kluuvikatu 6, P.O. Box 260, SF-00101 Helsinki, Finland Tel: 09 618511

Norsk filial av Yamaha Scandinavia AB

Grini Næringspark 1 N-1345 Østerås, Norway Tel: 67 16 77 70

Skifan HF

Skeifan 17 P.O. Box 8120 IS-128 Reykjavik, Iceland Tel: 525 5000

OTHER EUROPEAN COUNTRIES

Yamaha Europa GmbH.

Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, F.R. of Germany Tel: 04101-3030

AFRICA

Yamaha Corporation,

International Marketing Division Nakazawa-cho 10-1, Hamamatsu, Japan 430-8650

Tel: 053-460-2312

MIDDLE EAST

TURKEY/CYPRUS

Yamaha Europa GmbH.

Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, F.R. of Germany Tel: 04101-3030

OTHER COUNTRIES

Yamaha Music Gulf FZE

LB21-128 Jebel Ali Freezone P.O.Box 17328, Dubai, U.A.E. Tel: 971-4-81-5868

ASIA

HONG KONG

Tom Lee Music Co., Ltd.

11/F., Silvercord Tower 1, 30 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong Tel: 2737-7688

INDONESIA

PT. Yamaha Music Indonesia (Distributor) PT. Nusantik

Gedung Yamaha Music Center, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 4, Jakarta 12930, Indonesia Tel: 21-520-2577

KOREA

Cosmos Corporation

1461-9, Seocho Dong, Seocho Gu, Seoul, Korea Tel: 02-3486-0011

Yamaha Music Malaysia, Sdn., Bhd.

Lot 8, Jalan Perbandaran, 47301 Kelana Jaya, Petaling Jaya, Selangor, Malaysia Tel: 3-703-0900

PHILIPPINES

Yupangco Music Corporation

339 Gil J. Puyat Avenue, P.O. Box 885 MCPO, Makati, Metro Manila, Philippines Tel: 819-7551

Yamaha Music Asia Pte., Ltd.

11 Ubi Road #06-00, Meiban Industrial Building, Singapore Tel: 65-747-4374

TAIWAN

Yamaha KHS Music Co., Ltd.

10F. 150, Tun-Hwa Northroad, Taipei, Taiwan, R.O.C. Tel: 02-2713-8999

Siam Music Yamaha Co., Ltd.

121/60-61 RS Tower 17th Floor, Ratchadaphisek RD., Dindaeng, Bangkok 10320, Thailand Tel: 02-641-2951

THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA AND OTHER ASIAN COUNTRIES

Yamaha Corporation,

International Marketing Division Nakazawa-cho 10-1, Hamamatsu, Japan 430-8650

Tel: 053-460-2317

OCEANIA

AUSTRALIA

Yamaha Music Australia Ptv. Ltd.

17-33 Market Street, South Melbourne, Vic. 3205, Australia

Tel: 3-699-2388

NEW ZEALAND

Music Houses of N.Z. Ltd.

146/148 Captain Springs Road, Te Papapa, Auckland, New Zealand Tel: 9-634-0099

COUNTRIES AND TRUST TERRITORIES IN PACIFIC OCEAN

Yamaha Corporation, **International Marketing Group**

Nakazawa-cho 10-1, Hamamatsu, Japan 430-8650 Tel: 053-460-2312

HEAD OFFICE

Yamaha Corporation, Pro Audio & Digital Musical Instrument Division Nakazawa-cho 10-1, Hamamatsu, Japan 430-8650 Tel: 053-460-3273



This document is printed on chlorine free (ECF) paper with soy ink. Auf Umweltpapier mit Sojatinte gedruckt. Ce document a été imprimé sur du papier non blanchi au chlore avec de l'encre d'huile de soja.

M.D.G., Pro Audio & Digital Musical Instrument Division, Yamaha Corporation © 2000 Yamaha Corporation